



PLD2

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli:

**RM-X11M, RM-X60M, RM-X55M,  
CDX-HS70MS, CDX-HS70MW, CDX-HR70MS, CDX-HR70MW,  
CDX-H905IP, CDX-HR905IP, CDX-H910UI, CDX-HR910UI**

- Przyciski sterujące należy czyścić świeżą wodą (o temperaturze poniżej 30 °C), a następnie wytrzeć miękką ściereczką.
- Nie narażać urządzenia na następujące warunki:
  - wodę zawierającą mydło, środek do mycia lub olejek do opalania,
  - wodę o temperaturze wyższej niż 30 °C,
  - olej itp.
- Nie używać urządzenia w miejscach, w których mogłoby być ono narażone na działanie wody pod wysokim ciśnieniem, gorących źródeł, a także w wannie.