




Priložena dodatna oprema




1 Povezivanje s TV-om

Imate li optički digitalni priključak na TV-u?

DA




NE




Napomena

Ako priključnica za slušalice na TV-u služi i kao izlazni audio priključak, provjerite postavke audio izlaza TV-a. Pojednosti potražite u uputama za upotrebu TV-a.

2 Postavljanje daljinskog upravljača




3 Uključivanje sustava



- 1 Spojite kabele za napajanje.
- 2 Pritisnite gumb I/⏻ (uključeno/pripravnost).
Pali se indikator za unos.
Provjerite svijetli li indikator za uključeno/pripravnost na subwooferu zeleno. Kada se indikator uključi, to znači da je uspostavljena bežična veza između tankog zvučnika i subwoofera. Ako se ne uključi, bežični prijenos nije aktivan. Pogledajte odjeljak „Bežični zvuk iz subwoofera“ u poglavlju „Rješavanje problema“ u priloženim Uputama za upotrebu.

4 Slušanje zvuka



Pritisnite gumb OPTICAL kako biste uključili indikator OPTICAL. Zatim pritisnite gumb (jačina zvuka) da biste prilagodili jačinu zvuka. Ako ste u 1. koraku TV spojili na priključak ANALOG, pritisnite gumb ANALOG.

Postavljanje je dovršeno!
Uživajte!

Pojednosti o BLUETOOTH vezi i ostalim funkcijama potražite u priloženim Uputama za upotrebu.

