



Magyar

Rendezzen örült bulikat a „SongPal” és a „Fiestable” alkalmazással!

SongPal




Fiestable



1 Készítse elő hangrendszerét, és töltsse le a „SongPal” alkalmazást.


A hangrendszeren

Kapcsolja be a rendszert.



Tartsa lenyomva a BLUETOOTH gombot **legalább 2 másodpercig** a párosítási üzemmódba lépéshez.

BLUETOOTH



Az Android™-készülékén

Olvassa be a kétdimenziós kódot, vagy keresse meg a „SongPal” alkalmazást a jobb oldalt látható URL-cím segítségével.



<http://sonyapp.jp/songpal.html>

Az iPhone vagy iPod készülékén

Koppintson a „Beállítások” > „Bluetooth” pontra, és kapcsolja be a BLUETOOTH funkciót, majd fejezze be a BLUETOOTH-kapcsolat létrehozását a hangrendszeren.

Töltsse le a „SongPal” alkalmazást a képernyőn megjelenő útmutatást követve. Az alkalmazást letöltheti a kétdimenziós kód beolvasásával, illetve a fenti URL-címmel is megkeresheti.

2 Indítsa el a „SongPal” alkalmazást, és töltsse le a „Fiestable” alkalmazást.

Indítsa el a „SongPal” alkalmazást, és érintse meg a „Fiestable” ikont a bal felső sarokban. A „Fiestable” alkalmazást letöltheti az App Store vagy a Google Play™ áruházból.



A BLUETOOTH® szó és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye; a Sony Corporation licenccel rendelkezik az ilyen megjelölések használatára.

Az Android és a Google Play a Google Inc. védjegye.

Az iPhone és az iPod az Apple Inc bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.

Minden más védjegy a vonatkozó tulajdonosokhoz tartozik.

© 2014 Sony Corporation