


SONY®

***Emitător de
sincronizare 3D***

Manual de instrucțiuni

RO



TMR-BR100

© 2010 Sony Corporation

Prezentarea produsului

Conectați acest produs la televizorul dumneavoastră pentru a vă putea delecta cu programe în format 3D. Este necesară utilizarea unor ochelari pentru 3D (TDG-BR100/BR50), comercializați separat.

Pentru detalii privind modul în care puteți viziona imagini 3D sau legate de diferite setări pe care doriți să le efectuați, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

Specificații

Greutate	74 g (inclusiv cablul)
Alimentare cu energie	12 V c.c., 30 mA (TV OUT)
Dimensiuni aprox. (lățime × înălțime × adâncime)	154 × 26 × 28 mm

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat pentru EMC și pentru siguranța produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanție, vă rugăm să apelați la adresele menționate în documentele de garanție sau de service furnizate separat.

Atenție

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru a preveni deteriorări de bunuri materiale, vă rugăm să citiți instrucțiunile privind siguranța, ale acestui produs.


Precauții la utilizare

- Ochelarii 3D recepționează radiații infraroșii de la emițătorul de sincronizare 3D. Dacă în apropiere există și alte dispozitive care emit radiații infraroșii sau echipamente de iluminat, ori care emit căldură etc., performanța acestui emițător poate fi afectată.
- Atunci când urmăriți imagini video 3D, asigurați-vă că vă aflați în zona de recepție specificată (consultați "Raza de acțiune a emițătorului 3D Sync și a ochelarilor 3D", pag. 6).
 - Dacă folosiți ochelarii 3D în afara zonei de recepție specificate, este posibil să nu puteți urmări imagini video 3D.
- Semnalul de la emițătorul de sincronizare 3D poate afecta funcționarea telecomenzii care se bazează tot pe radiații infraroșii.

Precauții pentru siguranță

- Puteți folosi acest produs numai pentru vizionarea de imagini video 3D la un televizor compatibil, marca Sony.
- Unele persoane pot simți un disconfort (durere de ochi, oboseală, amețală etc) la utilizarea acestui produs. Sony recomandă tuturor utilizatorilor, atunci când vizionează imagini 3D sau joacă jocuri 3D, să facă pauze în mod regulat. Durata și frecvența acestora variază de la o persoană la alta. Dumneavoastră trebuie să alegeți varianta optimă, care simțiți că vă este necesară. Dacă sesizați orice fel de disconfort, trebuie să încetați să mai folosiți acest produs sau să nu mai vizionați imagini 3D până când acel disconfort dispare; consultați un doctor în cazul în care considerați necesar. De asemenea, trebuie să citiți manualul de instrucțiuni al televizorului dumneavoastră, precum și al oricărui alt aparat sau dispozitiv utilizat împreună cu acesta; consultați și site-ul nostru de internet (<http://www.sony-europe.com/myproduct>) pentru cele mai noi informații din domeniu. Vederea la copiii mici (mai ales la cei cu vârsta sub șase ani) nu este complet dezvoltată. Consultați un doctor (un pediatru sau un oftalmolog) înainte de a permite copiilor mici să urmărească imagini 3D sau să joace jocuri video 3D. Adulții trebuie să supravegheze copiii și să se asigure că ei respectă recomandările de mai sus.
- Nu scăpați pe jos și nu modificați acest produs.



Elemente componente



- 1 Buton rotativ pentru ajustarea unghiului**
Ajustează unghiul sub care sunt emise radiațiile infraroșii către ochelarii 3D.
- 2 Cablu 3D Sync**
Se conectează la mufa 3D SYNC a televizorului.


Instalarea emițătorului de sincronizare 3D

Nu așezați emițătorul de sincronizare 3D în apropierea senzorului IR pentru telecomandă.



Când televizorul este așezat pe un suport sau pe o masă :



Poziționați emițătorul de sincronizare 3D în dreptul zonei centrale a televizorului, paralel cu marginea frontală a mesei sau a suportului pe care este așezat televizorul.



Dacă televizorul este montat pe perete :


Atașați emițătorul de sincronizare 3D la televizor (în partea de sus - centru, respectiv în cea de jos, centru - dreapta), folosind bandă cu două fețe adezive.

Instalați emițătorul de sincronizare 3D ajustând unghiul conform celor prezentate în imaginile de mai jos.




Raza de acțiune a emițătorului de sincronizare 3D și a ochelarilor 3D

Poziționați emițătorul de sincronizare 3D în fața televizorului și asigurați-vă că nu există obstacole între emițător și ochelarii 3D.




Se recomandă între 1 m și 6 m



Se recomandă între 1 m și 6 m

Conexiuni

Opriti televizorul și conectați emițătorul de sincronizare 3D la mufa 3D SYNC a televizorului.



Porniți televizorul și verificați dacă elementele meniului 3D apar în lista meniului cu opțiuni - OPTIONS.
Consultați manualul de instrucțiuni al televizorului pentru detalii referitoare la vizionarea 3D.

Soluționarea problemelor

În cazul în care întâmpinați vreo problemă, consultați manualul de instrucțiuni al televizorului.

SONY®

<http://www.sony.ro>

RO



Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

■ Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafecțați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice. Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.