



Hızlı Kurulum Kılavuzu

BDV-E980/E880/E380


©2011 Sony Corporation

1 Hoparlörlerin bağlanması

BDV-E980/E880 için hoparlör montajı gereklidir. Ürünle birlikte verilen "Hoparlör Kurulum Kılavuzu"na bakın.



Hoparlör kablolarını hoparlöre bağlamak için

Kabloyu, kabloya geçirilmiş renkli borunun rengi, hoparlörün arkasındaki etiketin rengiyle eşleşecek şekilde takın.



BDV-E880/E380 modellerinde, subwoofer için bu bağlantının yapılması gerekli değildir.

Hoparlör kablolarını, birimin SPEAKERS jaklarının rengiyle eşleşecek şekilde takın.




Resimlerde gösterilen model BDV-E380'dir.

2-A HDMI kablolarla bağlantı (önerilir)


Bağlantıyı HDMI kablolar yerine video kablolarıyla yapmak için, arka sayfadaki "2-B Video kablolarıyla bağlantı" bölümüne bakın.

TV'yi bağlama



Set üstü kutuyu bağlama

Set üstü kutu kullanmıyorsanız, arka sayfadaki "3 'Easy Setup' işlemi" bölümüne geçin. Sesi set üstü kutunuzdan dinlemek için, FUNCTION düğmesine art arda basarak "HDMI 1" i seçin.




*1 Yüksek Hızlı HDMI kablo, yalnızca Singapur ve Tayvan'da satılan modellerle birlikte verilmektedir.

*2 Ürünle birlikte verilmez.

2-B Video kablolarıyla bağlantı


"2-A HDMI kablolarla bağlantı (önerilir)" adımı uyguladıysanız "3 'Easy Setup' (Kolay Kurulum) İşlemi" bölümüne geçin.

TV'yi bağlama



Set üstü kutuyu bağlama

Set üstü kutu kullanmıyorsanız, "3 'Easy Setup' İşlemi" bölümüne geçin.
Sesi set üstü kutunuzdan dinlemek için, FUNCTION düğmesine art arda basarak "SAT/CABLE"ı seçin.




*1 Yalnızca Tayvan'da satılan modellerle birlikte verilir.
*2 Ürünle birlikte verilmez.

3 "Easy Setup" (Kolay Kurulum) İşlemi

"Easy Setup" işlemini yapmadan önce disk yerleştirmeyin.


1. Uzaktan kumandaya pilleri takın.




2. Ana biriminin ve TV'nizin AC güç kablolarını AC prize takın ve ardından ana birimi ve TV'nizi açın.

3. Aşağıda gösterilenlere benzer sistem ekranları TV ekranında görüntülenene kadar TV'nizdeki giriş seçiciye basın.


Başlatma




"Easy Setup"
(Kolay Kurulum) ekranı



4. "Easy Setup" (Kolay Kurulum) ekranında görüntülenen talimatlar doğrultusunda ←/↑/↓/→ ve ⊕ düğmelerini kullanarak temel ayarları yapın.



"Easy Setup" (Kolay Kurulum) tamamlandığında ekranda [Easy Setup is now complete.] (Kolay kurulum tamamlanmıştır.) ifadesi görüntülenir.



Temel kurulum tamamlanmıştır. Disk oynatma ve diğer birçok özelliikle ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için, ürünle birlikte verilen Kullanım Talimatlarına bakın.

EEE Yönetmeliğine Uygundur