


HT-XT100



Medföljande tillbehör




Obs!

- Placera inga föremål så att de kan komma i kontakt med subwoofers undersida.
- Placera tv-stället mitt på systemet så att ingen del sticker ut utanför kanterna.
- Placera inte föremål med en vikt på mer än 30 kg på systemet. Det kan skada systemet.
- Placera inte metallföremål närmare än fem centimeter på systemets vänstersida när BLUETOOTH-funktionen används. Om du gör det kan det orsaka avklippt ljud.


1 Ansluta till tv

Är tv:n utrustad med optiskt digitaluttag?

JA




NEJ




Obs!

- Om du använder en HDMI-kabel ska tv:n anslutas till HDMI-uttaget som är märkt med ARC. Annars hörs inget ljud.
- Om du ansluter tv:n till HDMI-uttaget som är märkt med ARC ska du välja [AUDIO] - [TV AU] - [HDMI] i menyn efter steg 4 till höger. (Se Använda inställningsdisplayen i bruksanvisningen.)

2 Ställa in fjärrkontrollen




3 Starta systemet



- 1 Anslut nätströmskabeln.
- 2 Tryck på I/Power-knappen (på/viloläge). Displayen tänds.

4 Lyssna på ljud



Tryck flera gånger på INPUT tills det uttag du anslöt tv:n till i steg 1 visas på displayen. Tryck sedan på -knappen (volym) för att justera volymen.

Inställningen är klar.
Mycket nöje!

Information om BLUETOOTH-anslutningen, USB och övriga funktioner finns i den medföljande bruksanvisningen.

