

Priključite jedinicu isporučenim mikro-USB kablom s uključenim računalom.

Kada je jedinica spojena na računalo, započinje punjenje i indikator (crveno) zasvijetli. Punjenje je dovršeno za najviše 2,5 sata i indikator (crveno) automatski se isključuje.

Napomene

- Upotrijebite isporučeni mikro-USB kabl. Možda nećete moći napuniti jedinicu drugim kablom.
- iPhone, iPad, ili iPod touch (iOS 5.0 ili noviji) pokazat će ikonu koja pokazuje preostalu količinu baterije slušalice na zaslonu. Pojednosti potražite u Vodiču za pomoć (pogledajte stražnju stranu).

Povežite jedinicu sa pokrenutim računalom pomoću isporučenog mikro-USB kabla.


Kada su jedinica i računar povezani, punjenje počinje i indikator (crveni) svjetli. Punjenje se dovršava posle najviše oko 2,5 sata i indikator (crveni) se automatski isključuje.

Napomene

- Koristite isporučeni mikro-USB kabl. Možda nećete moći da punite jedinicu pomoću drugih kablova.
- iPhone, iPad ili iPod touch (iOS 5.0 ili noviji) na ekranu će prikazati ikonu koja označava preostalo punjenje baterije slušalice. Za više detalja, pogledajte Vodič za pomoć (vidite zadnju stranicu).

A

Povezivanje s pametnim telefonom pomoću funkcije One touch (NFC)/
Povezivanje sa pametnim telefonom jednim dodirnom (NFC)



NFC Easy Connect

Dodirivanjem jedinice i pametnog telefona jedinica se automatski uključuje i zatim provodi uparivanje te uspostavlja BLUETOOTH vezu.

Kompatibilni pametni telefoni

Pametni telefoni kompatibilni s NFC tehnologijom s instaliranim operacijskim sustavom Android™ 2.3.3 ili novijim (osim sustava Android 3.x). Za informacije o uparivanju s ostalim BLUETOOTH uređajima pogledajte **B** Uparivanje i povezivanje s BLUETOOTH uređajem“.

NFC

Tehnologija NFC (Near Field Communication) tehnologija je koja omogućuje bežičnu komunikaciju kratkog dometa između različitih uređaja, kao što su mobilni telefoni i IC oznake. Zahvaljujući funkciji NFC podatkovna se komunikacija – npr. BLUETOOTH uparivanje – može jednostavno uspostaviti međusobnim dodirivanjem uređaja koji su kompatibilni s tehnologijom NFC (tj. dodirivanjem oznaka N ili odgovarajućih mjesta na svakom uređaju).

1 Uključite funkciju NFC na pametnom telefonu.

- Detalje potražite u uputama za rad isporučenim s pametnim telefonom.
- Ako je operacijski sustav na vašem pametnom telefonu Android 2.3.3 ili noviji, a stariji od Android 4.1 (osim sustava Android 3.x): prijedite na 2. korak.
 - Ako je operacijski sustav vašeg telefona Android 4.1 ili noviji: prijedite na 4. korak.

2 Preuzmite i instalirajte aplikaciju „NFC Easy Connect“.

„NFC Easy Connect“ besplatna je aplikacija za Android koju možete preuzeti s trgovine Google Play™. Potražite „NFC Easy Connect“ i preuzmite aplikaciju ili joj pristupite pomoću sljedećeg dvodimenzionalnog koda. Moguća je naplata troškova za preuzimanje aplikacije.

Napomena

Aplikacija nije dostupna u svim državama i/ili regijama.

3 Pokrenite aplikaciju „NFC Easy Connect“ na pametnom telefonu.

Veza jednim dodirnom moguća je samo kada se zaslon aplikacije prikaže na pametnom telefonu.

4 Dodirnite jedinicu pametnim telefonom.

Prvo otključajte zaslon pametnog telefona. Dodirnite pametnim telefonom oznaku N na jedinici. Nastavite dodirivati pametni telefon i oznaku N na jedinici dok pametni telefon ne reagira. Dovršite uparivanje i uspostavljanje veze prateći upute na zaslonu.


Da biste prekinuli vezu, ponovno dodirnite jedinicu pametnim telefonom.

Zvuk možete odabrati s ostalih BLUETOOTH uređaja kompatibilnih s NFC funkcijom. Pojednosti potražite u Vodiču za pomoć.



Za povezivanje jedinice s uparenim pametnim telefonom izvršite 4. korak. (Kada koristite aplikaciju „NFC Easy Connect“, izvršite 3. i 4. korak.)

B

Uparivanje i povezivanje s BLUETOOTH uređajem/
Uparivanje i povezivanje sa BLUETOOTH uređajem



Multifunkcijski gumb/
Višefunkcionalno dugme



1 Stavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost od 1 m od jedinice.

2 Prebacite jedinicu u način uparivanja.

Pritisnite i držite multifunkcijski gumb oko 7 sekundi. Provjerite treperi li indikator plavo i crveno nakon što otpustite gumb.

3 Izvršite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju kako biste otkrili jedinicu.

Kada se na zaslonu BLUETOOTH uređaja pojavi popis otkrivenih uređaja, odaberite „MDR-AS600BT“. Ako je na zaslonu BLUETOOTH uređaja potrebno unijeti lozinku, unesite „0000“.

4 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.

1 Postavite BLUETOOTH uređaj na udaljenost do 1 metra od ovog uređaja.

2 Uvedite jedinicu u režim za uparivanje.


Pritisnite i držite višefunkcionalno dugme oko 7 sekundi. Uverite se da indikator naizmenično treperi plavom i crvenom bojom nakon što otpustite dugme.

3 Obavite postupak uparivanja na BLUETOOTH uređaju da biste detektovali ovu jedinicu.


Kada se na displeju BLUETOOTH uređaja prikaže lista otkrivenih uređaja, izaberite „MDR-AS600BT“. Ako je potrebno uneti šifru na displeju BLUETOOTH uređaja, unesite „0000“.

4 Napravite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređaja.

Povezivanje s uređajem uparenim u B/Povezivanje sa uređajem uparenim u B



Multifunkcijski gumb/
Višefunkcionalno dugme



Plavo
Plava

1 Uključite jedinicu.

Pritisnite i držite multifunkcijski gumb oko 2 sekunde dok se uređaj ne isključi. Provjerite treperi li indikator plavo nakon što otpustite gumb.

2 Uspostavite BLUETOOTH vezu s BLUETOOTH uređaja.

1 Uključite jedinicu.

Pritisnite i držite višefunkcionalno dugme oko 2 sekunde dok je jedinica isključena. Uverite se da indikator treperi plavom bojom nakon što otpustite dugme.

2 Napravite BLUETOOTH vezu sa BLUETOOTH uređaja.


MDR-AS600BT

© 2015 Sony Corporation

Nošenje slušalica/Nošenje slušalica

Lijevo uho/Levo uvo

Ispupčena točka/
Izbočina




Držač luka/
Lučni nosač



Namjestite slušalice prema vašim ušima tako što ćete pričvrstiti držače luka u udubljenje vanjskog dijela vaših ušiju./


Postavite slušalice u uši tako što ćete postaviti lučne nosače u šupljine spoljnog dela ušiju.

Zamjena jastučića za uši/Zamena uložaka za uši




Slušalice dolaze s M veličinom jastučića za uši. Ako se slušalice prelako skidaju ili imate dojam slabih zvukova niske frekvencije, promijenite jastučiće za uši na drugu veličinu kako bi vam ugodno pristajali ušima./ Slušalice dolaze sa ulošcima za uši veličine M. Ako slušalice često spadaju ili osećate da nedostaje zvuk niskih frekvencija, zamenite uloške za uši ulošcima druge veličine koji će u vašim ušima stajati udobno i sigurno.


Postupak za uklanjanje jastučića za uši/Uklanjanje uložaka za uši



Postupak za pričvršćivanje jastučića za uši/Postavljanje uložaka za uši




Zamjena držača luka/Zamena lučnih nosača




Slušalice dolaze s M veličinom držača luka. Ako držači luka ne odgovaraju vašim ušima, promijenite držače na drugu veličinu kako bi vam ugodno pristajali ušima./ Slušalice dolaze sa postavljenim lučnim nosačima veličine M. Ako lučni nosači ne odgovaraju vašim ušima, zamenite ih nosačima druge veličine koji će u vašim ušima stajati udobno i sigurno.

Uklanjanje držača luka/Uklanjanje lučnih nosača




Pričvršćivanje držača luka/Postavljanje lučnih nosača

Držač luka (C)/Lučni nosač (C)



Poravnanje/Poravnajte



Slušanje glazbe/Slušanje muzike



1 Stavite slušalice.

2 Započnite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.

Profil: A2DP, AVRCP

3 Uključivanje slušalica.

Reprodukcija/pauza: Pritisnite multifunkcijski gumb (●).

Sljedeće: Pritisnite dvaput multifunkcijski gumb (●●).

Prethodno: Pritisnite tripud multifunkcijski gumb (●●●).

Povećajte jačinu zvuka: Pritisnite dvaput multifunkcijski gumb, držeći gumb pritisnutim nakon drugog pritiska (●●●).

Smanjite jačinu zvuka: Pritisnite tripud multifunkcijski gumb, držeći gumb pritisnutim nakon trećeg pritiska (●●●●).

Savjet

Možda možete prilagoditi jačinu zvuka na uređaju za reprodukciju.

Napomena

Dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o specifikacijama BLUETOOTH uređaja. Kad uključite gore prikazani gumb, on može drugačije funkcionirati ili uopće ne funkcionirati.

Upućivanje ili primanje poziva/Pozivanje ili primanje poziva



Uspostavite poziv na pametnom telefonu.

Profil: HSP, HFP

Pritisnite multifunkcijski gumb na jedinici kada dobijete poziv.

Funkcionira na isti način kada dobijete poziv dok slušate glazbu.

Reprodukcija glazbe pauzira se tijekom poziva i automatski nastavlja kad je poziv završen.

Mikrofon radi u svim smjerovima. Ne morate brinuti o položaju mikrofona kada razgovarate.

Napomene

- Reprodukcija glazbe možda neće automatski nastaviti s nekim BLUETOOTH uređajima.
- Jačina zvuka poziva i slušanja glazbe može se zasebno prilagoditi.

Za prekid poziva ponovo pritisnite multifunkcijski gumb na jedinici.

1 Postavite slušalice.

2 Pokrenite reprodukciju na BLUETOOTH uređaju.

Profil: A2DP, AVRCP

3 Upravlajte slušalicama.

Reprodukcija/pauziranje: Pritisnite višefunkcionalno dugme (●).

Sljedeće: Dvaput pritisnite višefunkcionalno dugme (●●).

Prethodno: Tripud pritisnite višefunkcionalno dugme (●●●).

Pojačavanje zvuka: Pritisnite višefunkcionalno dugme dvaput, držeći dugme pritisnuto pri drugom pritisku (●●●●).

Utišavanje zvuka: Pritisnite višefunkcionalno dugme tripud, držeći dugme pritisnuto pri trećem pritisku (●●●●).



Savjet

Jačinu zvuka možda možete da prilagodite na uređaju za reprodukciju.

Napomena

Dostupne funkcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja. Kada upravljate dugmetom kao što je gore prikazano, moguće je da funkcioniše drugačije ili uopšte ne funkcioniše.

Pogledajte Vodič za pomoć/Pogledajte Vodič za pomoć



http://rd1.sony.net/help/mdr/as600bt/h_ce/



Pročitajte priručnik na računalu ili pametnom telefonu kada želite detaljnije saznati kako koristiti jedinicu.

Kada želite da do krajnjih detalja saznate kako da koristite jedinicu, čitajte Vodič za pomoć na računaru ili pametnom telefonu.

- Riječ BLUETOOTH i njezin logotip registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i sva upotreba ovih znakova od strane tvrtke Sony Corporation licencirana je.
- N Mark zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
- Android i Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.
- iPad, iPhone i iPod touch zaštitni su znaci tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim državama.
- Ostali zaštitni znaci i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.

- BLUETOOTH oznaka i logotipi su u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. a Sony Corporation koristi ove znakove pod licencom.
- N-oznaka je zaštićeni znak ili registrovani zaštićeni znak kompanije NFC Forum, Inc. u SAD i drugim zemljama.
- Android i Google Play su zaštićeni znakovi kompanije Google Inc.
- iPod, iPhone i iPod touch su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
- Svi ostali zaštitni znakovi i tržišni nazivi su vlasništvo njihovih vlasnika.