

AC adaptér

SK

Návod na použitie

Záznam majiteľa

Typové označenie (Model No.) a sériové číslo (Serial No.) sú vyznačené na AC adaptéri. Sériové číslo si poznamenajte do kolónky uvedenej nižšie. Pri konzultovaní s predajcom Sony uveďte nasledovné:

Model No. **AC-LS5**

Serial No. _____

AC-LS5K


VÝSTRAHA

Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.


Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zariadenie neotvárajte.

Prípadnú opravu prenechajte na autorizovaný servis.

INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽOV



Štítok s upozorňujúcim textom na riziko úrazu elektrickým prúdom po rozobratí zariadenia je umiestnený na spodnej časti zariadenia.



Tento symbol upozorňuje na prítomnosť „nebezpečného napätia“ v zariadení, ktoré môže dosiahnuť hodnoty spôsobujúce úraz elektrickým prúdom.



Tento symbol upozorňuje na dôležité pokyny týkajúce sa používania alebo údržby (servisu) tohto zariadenia, ktoré sa nachádzajú v tomto návode.

INFORMÁCIA PRE SPOTREBITEĽOV

UPOZORNENIE

Upozorňujeme Vás, že akoukoľvek zmenou alebo zásahom do zariadenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v tomto návode na použitie sa zbavujete práva na prípadnú reklamáciu tohto zariadenia.

POZNÁMKA

Správa federálnej komisie pre komunikácie (FCC-Federal Communication Commission)
Toto zariadenie bolo testované a bolo zistené, že vyhovuje požiadavkám, stanoveným pre digitálne zariadenia triedy B, v zhode s časťou 15 predpisov FCC. Tieto predpisy boli zavedené kvôli zabezpečeniu dostatočnej a primeranej ochrany proti rušeniu pri inštaláciách zariadení v obytných oblastiach.

Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať výkon v oblasti rádiových frekvencií, a ak nie je inštalované v súlade s príslušnými inštrukciami, môže spôsobovať rušenie a nežiaduce interferencie.

Nie je však možné zaručiť, že sa rušenie v špecifických prípadoch nevyskytne aj pri správnej inštalácii. Ak zariadenie spôsobuje rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo je možné overiť zapnutím a vypnutím zariadenia, užívateľ by sa mal pokúsiť odstrániť rušenie pomocou nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zapojiť zariadenie do zásuvky v inom elektrickom obvode, než je zapojený prijímač.
- Konzultovať problém s predajcom, prípadne so skúseným rádio/TV technikom.

Vážení zákazníci



Ďakujeme vám za prejavenu dôveru kúpou AC adaptéra s nabíjačkou Sony.

Pred používaním tohto zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre prípadné budúce použitie.

AC adaptér AC-LS5 je možné používať nasledovne

Menovité výstupné napätie AC adaptéra AC-LS5 je 4,2 V. Na napájanie digitálneho fotoaparátu alebo na nabíjanie akumulátora v digitálnom fotoaparáte s integrovanou funkciou nabíjania je možné používať tento AC adaptér napájaný z elektrickej siete.

AC adaptér AC-LS5 je určený pre používanie s digitálnymi fotoaparátmi Cyber-shot. Podrobnosti o fotoaparáte Cyber-shot sú uvedené v jeho návode na použitie.

A**B**

Pripojenie do elektrickej zásuvky

Postup pre zapojenie tohto adaptéra sa môže líšiť v závislosti od typu vášho digitálneho fotoaparátu.

Priame zapojenie AC adaptéra

Pozri obr. **A**.

- 1 Otvorte kryt konektora DC IN na digitálnom fotoaparáte a zapojte sieťový adaptér do konektora DC IN na digitálnom fotoaparáte.
- 2 Zapojte sieťovú šnúru do AC adaptéra.
- 3 Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.

Pomocou prepojovacieho kábla

Pozri obr. **B**.

- 1 Otvorte kryt priestoru pre akumulátor na digitálnom fotoaparáte a správne zapojte prepojovací kábel (DK-2AA). Potom zatvorte kryt priestoru pre akumulátor.
- 2 Zapojte AC adaptér do prepojovacieho kábla (DK-2AA).
- 3 Zapojte sieťovú šnúru do AC adaptéra.
- 4 Zapojte sieťovú šnúru do elektrickej zásuvky.

Poznámky k používaniu

Toto zariadenie nie je odolné voči prachu, vlhkosti ani vode.

Obsah záznamu nie je možné kompenzovať ani inak nahradiť v prípade, že dôjde k neúplnému záznamu alebo prehrávaniu z dôvodu funkčnej poruchy tohto zariadenia.

Ostatné

- Ak je AC adaptér s nabíjačkou pripojený k elektrickej sieti, tečie ním stále minimálny prúd.
- Ak sa nechystáte zariadenie dlhší čas používať, odpojte ho od elektrickej siete. Pri odpájaní sieťovej šnúry ťahajte za koncovku, nikdy nie za šnúru samotnú.
- Zariadenie nepoužívajte v úzkych priestoroch, napríklad medzi stenou a nábytkom.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodená sieťová šnúra, alebo zariadenie spadlo alebo sa poškodilo.
- Nevystavujte zariadenie otrasom a dbajte na to, aby nikdy nespadlo na zem.
- Zariadenie používajte v blízkosti sieťovej zásuvky, aby ste ho mohli v prípade poruchy okamžite odpojiť od elektrickej siete.
- Typový štítok s údajmi o prevádzkovom napätí, príkone a iných veličinách sa nachádza na zariadení.
- Dbajte na to, aby kovové časti zariadenia alebo prepojovacieho kábla neprišli do styku s kovovými predmetmi. V opačnom prípade by mohol nastať skrat a vážne sa tým poškodiť zariadenie.
- Udržujte kovové kontakty čisté.
- Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa na ňom vykonávať žiadne úpravy.
- Počas prevádzky zariadenia dochádza k jeho miernemu zohrievaniu. Nejde o poruchu.
- Zariadenie používajte v dostatočnej vzdialenosti od rádiových prijímačov, aby nedochádzalo k rušeniu rozhlasového príjmu.
- Neumiestňujte zariadenie na miestach, ktoré sú vystavené:
 - nadmerným teplotám alebo chladu,
 - prachu alebo nečistotám,
 - vlhkosti,
 - otrasom.
- Ak zariadenie necháte na priamom slnečnom žiarení, na prístrojovej doske automobilu alebo v blízkosti zdrojov tepla, môže dôjsť k jeho deformácii alebo funkčnej poruche.

V prípade akýchkoľvek problémov odpojte zariadenie od elektrickej siete a obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.

Technické údaje

Sieťový adaptér AC-LS5

Napájanie	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Výstupné napätie	4,2 V DC
Prevádzková teplota	0 °C až +40 °C
Teplota skladovania	-20 °C až +60 °C
Rozmery	Cca 48 × 29 × 81 mm (š/v/h)
Hmotnosť	Cca 130 g

*Ostatné údaje sú uvedené na typovom štítku na AC adaptéri.

Dodávané príslušenstvo

- AC adaptér (AC-LS5) (1)
- Sieťová šnúra (1)
- Prepojovací kábel (DK-2AA) (1)
- Návod na použitie


Právo na zmeny vyhradené.

Používanie zariadenia v zahraničí

Toto zariadenie je možné používať v ktorejkoľvek krajine alebo oblasti.

V prípade potreby použite bežne dostupný adaptér pre koncovku sieťovej šnúry (nedodávaný) podľa tvaru elektrickej zásuvky.

Elektrická zásuvka



Adaptér pre koncovku sieťovej šnúry (nedodávaný)

Pri cestách do zahraničia nepripájajte nabíjačku k napäťovému adaptéru (cestovný konvertor). Môže to spôsobiť prehriatie alebo poruchu zariadenia.