

SONY®

Boxă cu 3 căi

Manual de instrucțiuni

Instalare / Conectare

XS-GTX6120L

© 2009 Sony Corporation

Măsuri de precauție

Relativ la siguranță

- Nu utilizați în mod continuu sistemul de boxe la valori ale puterii mai mari decât puterea maximă admisă.
- Mențineți benzile înregistrate, ceasurile și cardurile bancare cu codare magnetică la distanță de sistemul de boxe pentru a le proteja de deteriorările ce pot fi cauzate de magnetii acestui sistem.

Dacă nu puteți găsi un loc adecvat pentru amplasarea boxelor, consultați dealerul de la care ați achiziționat automobilul sau cel mai apropiat dealer Sony înainte de montaj.




Dezafectarea echipamentelor electrice și electronice vechi (Valabil în Uniunea Europeană și în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriți să îl dezafectați. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice și electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și sănătății oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultați biroul local, serviciul de preluare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Dimensiuni

(unitatea de măsură : mm)



- A** Punct de referință
- B** Plan de referință
- C** Axă de referință

Montaj

Înainte de montaj

Pentru realizarea montajului încastrat, este necesară o adâncime de cel puțin 83 mm. Măsurați adâncimea disponibilă în zona unde doriți să montați boxa și asigurați-vă că nu vor fi deranjate alte componente ale vehiculului. La stabilirea locației de montaj a boxelor, țineți seama de următoarele :


- Aveți grijă ca nici un obiect să nu împiedice montarea boxei în portiera din față sau din spate, ori în partea din spate a mașinii.
- Este posibil să existe deja un orificiu decupat în panoul interior al portierei (din față sau din spate), ori pe raftul din partea din spate a mașinii. În acest caz, este suficient să modificați respectivul panou pentru a-l adapta.
- Dacă doriți să montați acest sistem de boxe în portiera mașinii (din față sau din spate), aveți grijă ca bornele boxelor, rama sau magneții să nu afecteze părțile interioare ale portierei cum ar fi mecanismul de deplasare a geamului portierei (la închiderea sau la deschiderea ferestrei) etc.

De asemenea, aveți grijă ca grilajul boxei să nu atingă niciun element al ușii cum ar fi maneta de închidere a ferestrei, mânerul portierei, suportul pentru braț, compartimentele ușilor destinate păstrării obiectelor, lămpile sau scaunele etc.

- Dacă doriți să montați acest sistem de boxe pe raftul din partea din spate a vehiculului, aveți grijă ca bornele, cadrul sau magneții boxei să nu atingă niciuna dintre părțile interioare ale mașinii, cum ar fi resorturile cu bară de torsiune (pentru închiderea - deschiderea portbagajului) etc.

De asemenea, aveți grijă ca grilajul boxei să nu atingă niciun element din interiorul mașinii cum ar fi centura de siguranță, tetierele, sistemul luminos central de semnalizare la frânare, garniturile interioare ale ștergătoarelor geamului din spate, draperiile sau filtrele de aer etc.


Lista părților componente



Montare din interiorul mașinii


În partea din spate a mașinii

- 1 Marcați pozițiile celor patru orificii pentru șuruburi și faceți 4 găuri în diametru de 3,3 mm*.




unitate de măsură : mm

2 Conexiune standard.



* Cablu alb - boxa din partea stângă
Cablul gri - boxa din partea dreaptă


3



*2 Grilajul boxei poate fi montat fără plasă, dacă așa doriți.


Conexiuni

Conexiune separată Hi / Low



* Cablu alb - boxa din partea stângă
Cablu gri - boxa din partea dreapta

Conexiuni de bază




- *1 *Boxă frontală dreapta*
- *2 *Boxă spate dreapta*
- *3 *Boxă frontală stânga*
- *4 *Boxă spate stânga*

Amplificator opțional

Pentru a extinde domeniul frecvențelor joase (bași), conectați un amplificator opțional la bornele LOW ale boxelor.

A




*1 Boxă frontală

*2 Boxă spate

*3 Boxa din stânga are aceeași configurație

B



*1 Boxă frontală

*2 Boxă spate

*3 Boxa din stânga are aceeași configurație

Specificații

Boxă :	coaxial cu 3 căi : <ul style="list-style-type: none">• Woofers 16 × 30 cm tip con• Registru mediu 5,8 cm tip con• Tweeter 2,5 cm tip B.D
Putere maximă pe termen scurt*¹ :	500 W* ²
Putere nominală :	100 W* ²
Impedanță nominală :	4 Ω
Nivelul la ieșire al presiunii acustice :	90 ± 2 dB (1 W, 1 m)* ²
Plaja de frecvențe eficiente :	24 - 23.000 Hz* ²
Masă :	aprox. 1.950 g per boxă
Accesorii furnizate :	elemente pentru instalare

*¹ "Putere maximă pe termen scurt" : mai este denumită și "putere de vârf".

*² Condiții de testare : IEC 06268-5 (2003-05).

Designul și specificațiile pot fi modificate fără să fiți avizați.