



Ръководство за монтиране на високоговорителите

DAV-TZ715

© 2011 Sony Corporation

Български

Застелете пода с плат, за да избегнете нараняването му, когато сглобявате високоговорителите.

1 Прегънете кабела на високоговорителя (A) и го усучете. След това го прокарайте през долния отвор в основата (B).

Използвайте кабелите на високоговорителите по следния начин:

- Преден ляв високоговорител (L): Бял
- Преден десен високоговорител (R): Червен
- Ляв съраунд високоговорител (L): Син
- Десен съраунд високоговорител (R): Сив

2 Прокарайте кабела на високоговорителя (A) през долната част на клемата (C) и през горната част; после го прекарайте през отвора в долната част на високоговорителя (D) и през отвора в задната част на високоговорителя.

3 Вкарайте клемата (C) в отвора в долната част на високоговорителя (D), така че винтът в горната страна на клемата да е обърнат към предната страна на високоговорителя.

4 Регулирайте височината на високоговорителя (D) чрез отворите ①, ②, ③ или ④, след това закрепете клемата (C) посредством винтовете (E).

5 Свържете кабела на високоговорителя (A). След това закрепете кабела на високоговорителя, като го прекарате през вдлъбнатината.

6 Вкарайте клемата (C), така че слотът в долната клемата да се подравни с издатината на основата (B), след това закрепете клемата с винтовете (E).

Списък с части

