

Automatický přenos hudby z počítače

Dokončením kroků 1 až 3 uvedených v této příručce provedete přenos hudebních souborů do jednotky. Budete si je tak moci přehrávat i bez připojení k síti.

Automatický přenos hudby z počítače

Ak chcete preniesť hudobné súbory do jednotky, stačí vykonať kroky č. 1 až 3 uvedené v tejto príručke. Týmto spôsobom ich môžete prehrávať, aj keď nie ste pripojení k sieti.



Přehrávání zvuku s vysokou kvalitou

Můžete přehrávat zvuk ve vysokém rozlišení jako například 192 kHz / 24 bitů a DSD. Soubory MP3 a jiné komprimované zvukové soubory jsou navíc přehrávány způsobem, který obnovuje vysokofrekvenční složky a přináší tak pocit prostorového zvuku.

Prehrávanie zvuku s vysokou kvalitou

Prehrávať možno zvuk s vysokým rozlíšením, ako sú súbory vo formáte 192 kHz/24 bitov a DSD. Súbor MP3 a iné zdroje komprimovaného zvuku sa tiež prehrávajú spôsobom, ktorým sa znova vytvára zvuk s vysokým rozsahom pre pocit priestranosti.



Snadnější spolupráce s mobilními zařízeními

K dispozici je zvláštní aplikace pro snadnější ovládání jednotky. Jmenuje se HDD Audio Remote a stačí si ji stáhnout na mobilní zařízení, které používáte.

Jednoduchšie ovládanie prostredníctvom mobilných zariadení

K dispozícii je špeciálna aplikácia, ktorá umožňuje jednoduchšie ovládanie jednotky. Prevezmite aplikáciu HDD Audio Remote pre mobilné zariadenie, ktoré používate.

Na této webové stránce naleznete další informace k používání tohoto zařízení:

Ďalšie informácie o používaní jednotky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:


http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/



Průvodce rychlým spuštěním
Stručná příručka

SYSTEM HDD AUDIO PLAYER
PREHRÁVAČ ZVUKU S PEVNÝM DISKOM
HAP-Z1ES

1 Připojte k zařízení zesilovač Pripojenie jednotky k zosilňovaču




Po propojení zařízení a reproduktorů připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.

Po pripojení jednotky a reproduktorov pripojte sieťový šnúru (napájecí kábel) k nástennej elektrickej zásuvke (síťovej zásuvke).

Tip
Zařízení lze k zesilovačům připojit též pomocí kabelu XLR (není součástí dodávky).

Tip
Jednotku můžete připojit k zosilňovaču aj prostredníctvom kábla XLR (nie je súčasťou dodávky).

2 Připojte zařízení a počítač ke stejné síti Pripojenie jednotky a počítača k rovnakej sieti



Zapněte jednotku a nastavte ji podle pokynů na obrazovce.

Jednotku můžete k síti připojit prostřednictvím bezdrátové nebo drátové sítě LAN.

Zapnite jednotku a nastavte ju podľa pokynov na obrazovke.


Jednotku môžete pripojiť k sieti použitím bezdrôtového alebo káblového pripojenia LAN.

Přenos většího množství obsahu do zařízení

Kabelem LAN se data přenášejí rychleji. Nejdřív připojte kabel podle ilustrace napravo a potom zařízení zapněte.


Prenos veľkého množstva obsahu do jednotky


Kábel LAN umožňuje rychlejší přenos. Nejprv připojte kábel LAN podľa obrázka vpravo a potom zapnite jednotku.




Router/modem
Smerovač alebo modem

3 Přeneste hudební soubory z počítače do jednotky Prenos hudobných súborov z počítača do jednotky



Pokud se zobrazuje ikona , jsou zařízení i počítač úspěšně připojeny k síti.

Ak sa zobrazuje ikona , jednotka a počítač sa úspešne pripojili k sieti.


1 Nainstalujte aplikaci HAP Music Transfer na svůj počítač.

HAP Music Transfer je software, který umožňuje přenášet hudební soubory z počítače do zařízení.


1 Nainštalujte aplikáciu HAP Music Transfer v počítači.

HAP Music Transfer je softvér na prenos zvukových súborov z počítača do jednotky.

2 Spustíte aplikaci HAP Music Transfer a přeneste hudební soubory do zařízení.

Přenos většího množství souborů do jednotky či zpracování většího množství souborů v jednotce může trvat delší dobu. Při zpracovávání dat se zobrazuje ikona .

2 Spustite aplikáciu HAP Music Transfer a preneste hudobné súbory do jednotky.

Přenos velkého množství souborů do jednotky nebo zpracování velkého množství souborů jednotkou může trvat delší čas. Počas spracovania údajov sa zobrazuje ikona .


Přejděte na tento web a zadejte dotaz HAP-ZIES: <http://support.sony-europe.com/>

Navštívte nasledujúcu webovú lokalitu a zadajte text HAP-ZIES: <http://support.sony-europe.com/>


Přehrávání hudby Prehrávanie hudby



Přejděte do nabídky Home a přehrajte hudební soubor.


Při kopírování a přenosu dat se zobrazuje ikona . Hudbu můžete přehrávat ze souborů, které jsou přeneseny a zaregistrovány v zařízení.

Zobrazte domovskou ponuku a prehrajte hudobný súbor.

Počas kopírovania a prenosu súborov sa zobrazuje ikona . Môžete spustiť prehrávanie hudby zo súborov prenesených a zaregistrovaných v jednotke.

Snadné přehrávání hudby pomocí chytrého telefonu nebo tabletu

Jednoduché prehrávanie hudby pomocou smartfónu alebo tabletu



Stáhněte si aplikaci HDD Audio Remote do mobilního zařízení. Prevezmite aplikáciu HDD Audio Remote do svojho mobilného zariadenia.

**Další informace o zařízení a o tom, jak ho co nejlépe využít, najdete na této webové stránce:
Ďalšie informácie o jednotke a o tom, ako ju čo najlepšie využívať, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite:**
http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/