

Zestaw podróżny

Instrukcja obsługi

PL

VCT-MTK

©2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

Uwaga dla klientów z krajów, w których obowiązują Dyrektywy UE

Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia. Przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej upoważnionym do dokonania i potwierdzenia oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi jest Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58. W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, albo z najbliższym sprzedawcą produktów Sony.

Charakterystyka

- Dostarczona ściereczka czyszcząca jest wykonana z bardzo delikatnych włókien. Można jej używać do czyszczenia monitora LCD lub obiektywu kamery albo cyfrowego aparatu fotograficznego.

Dane techniczne

Wymiary statywu

Maksymalna wysokość: około 180 mm

Minimalna wysokość: około 135 mm

Waga: około 130 g


Akcesoria

Ściereczka czyszcząca (1 szt.) (ok. 150 × 150 mm), Pokrowiec (1 szt.)

Sposób użycia

Montowanie kamery / aparatu cyfrowego

1. Wprowadź śrubę (A) w gniazdo na kamerze / aparacie cyfrowym.
2. Obracając cały statyw lub pokrętkę (B), starannie przymocuj śrubę (A), aby zamontować kamerę / aparat cyfrowy.
3. Nóżki statywu powinny być całkowicie rozchylone. W razie potrzeby można wydłużyć nóżki. **Stabilność statywu zależy od wagi kamery / aparatu cyfrowego i sposobu zamontowania na statywie. Dla uzyskania optymalnej stabilności należy używać statywu z wydłużonymi lub skróconymi nóżkami.**
4. Aby skierować kamerę lub aparat w żądanym kierunku, należy odkręcić śrubę (C).
Aparat lub kamerę można przechylić o kąt do 90°.
Zwracamy uwagę, że zależnie od zamontowanej kamery / zamontowanego aparatu statyw może utracić stabilność.



Uwagi

- Nie narażać statywu na działanie nadmiernych sił.
- Używać statywu na możliwie płaskiej powierzchni.
- W celu wykonania zdjęć nie unosić statywu trzymanego za nóżki.
- Uważać, aby przy składaniu statywu nie przyciąć sobie palców.
- Przed składaniem statywu należy zdjąć z niego kamerę lub aparat.
- Zdjęcie kamery ze statywu może być konieczne przy wkładaniu / wymianie taśmy itp.
- Śruby należy dokręcać ręcznie. Użycie to tego celu narzędzi może spowodować uszkodzenia.
- Zwracamy uwagę, że jeśli na kamerze / aparacie cyfrowym jest zainstalowany konwerter, lampa wideo itp., statyw może utracić stabilność.
- Jeśli dostarczona ściereczka czyszcząca zabrudzi się, należy ją delikatnie, ręcznie wyprać w łagodnym środku piorącym. Dostarczonej ściereczki czyszczącej można używać wielokrotnie.