

SONY®

HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

Nurodymų vadovas

HAP-S1

ĮSPĖJIMAS

Jrenginio negalima statyti mažoje erdvėje, pvz., ant knygų lentynos arba uždaroje spintelėje.

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite įrenginio viršaus laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir pan.
Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., uždegtų žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro ir nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelašėtų skystis, jo neaptaškykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, kol jis yra įjungtas.
Į kintamosios srovės elektros lizdą, net jei pats įrenginys ir yra išjungtas.

Įrenginys nuo elektros tinklo atjungiamas maitinimo kištuku, todėl įrenginį įjunkite į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Sutrikus įrenginio veikimui nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką iš kintamosios srovės elektros lizdo.

Saugokite maitinimo elementus ar įrenginius su maitinimo elementais nuo labai aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

Dėl pernelyg stipraus iš ausinių sklindančio garso galite sugadinti klausą.

Skirta naudoti tik viduje.

Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad ji atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvoje apibrėžtas normas, kai naudojamas trumpesnis nei 3 m jungiamasis kabelis.

Rekomenduojami kabeliai

Jungiant su pagrindiniais kompiuteriais ir (arba) išoriniais įtaisais, būtina naudoti tinkamai ekranuotus ir įžemintus kabelius bei jungtis.

Informacija klientams: toliau pateikta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose galioja ES direktyvos.

Šį produktą pagamino Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japonija, arba kita įmonė jos vardu. Užklauskas dėl gaminio suderinamumo su Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis siųskite įgaliotajam atstovui adresu Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium. Jei turite klausimų dėl remonto arba garantijos, kreipkitės atskiruose remonto arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.



Šiuo dokumentu „Sony Corp.“ pareiškia, kad ši įranga atitinka esminius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas taikytinas nuostatas.
Daugiau informacijos žr. pateiktu URL adresu:
<http://www.compliance.sony.de/>



Senos elektros ir elektroninės įrangos išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant gaminio ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Jį reikia atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau būtų perdirbtas. Tinkamai išmesdami gaminį saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.



Skirta tik Europai

Pb

Panaudotų maitinimo elementų išmetimas (taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose yra atskiros surinkimo sistemos)

Šis ant maitinimo elemento ar jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti kaip buitinių atliekų. Ant kai kurių maitinimo elementų kartu su šiuo simboliu

gali būti nurodytas ir cheminio elemento simbolis. Gyvsidabrio (Hg) arba švino (Pb) cheminių elementų simboliai nurodomi, kai maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio arba daugiau nei 0,004 % švino. Tinkamai išmesdami maitinimo elementus saugote aplinką ir žmonių sveikatą. Perdirbant medžiagas tausojami gamtiniai išteklių. Jei dėl saugumo, veikimo ar duomenų vientisumo priežasčių gaminiams reikalingas nuolatinis ryšys su integruotu maitinimo elementu, maitinimo elementą gali pakeisti tik kvalifikuotas techninio aptarnavimo specialistas. Kad maitinimo elementas būtų tinkamai utilizuotas, atiduokite panaudotą gaminį į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, kad vėliau jis būtų perdirbtas.

Informacijos dėl kitų maitinimo elementų rasite skyriuje, kuriame aprašoma, kaip saugiai iš gaminio išimti maitinimo elementą. Maitinimo elementus atiduokite į panaudotų baterijų surinkimo punktą, kad vėliau jie būtų perdirbti.

Jei reikia išsamesnės informacijos apie šio gaminio ar maitinimo elemento perdirbimą, kreipkitės į vietos valdžios instituciją, buitinių atliekų šalinimo tarnybą arba į parduotuvės, kurioje įsigijote šį gaminį, darbuotoją.

Autorių teisės



„Gracenote®“, „Gracenote“ ženklas bei logotipas, taip pat logotipas „Powered by Gracenote“ yra „Gracenote, Inc.“ registruotieji prekių ženklai arba prekių ženklai Jungtinėse Valstijose ir (arba) kitose šalyse.

„Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Access®“ ir „Wi-Fi Alliance®“ yra „Wi-Fi Alliance“ registruotieji ženklai.
„Wi-Fi CERTIFIED™“, WPA™, WPA2™ ir „Wi-Fi Protected Setup™“ yra „Wi-Fi Alliance“ ženklai.

ATRAC ir „ATRAC Advanced Lossless“ yra „Sony Corporation“ prekių ženklai.

„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams licenciją suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.

„Windows Media“ yra registruotasis prekės ženklas arba „Microsoft Corporation“ prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.

Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės. Be „Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ dukterinės bendrovės licencijos draudžiama naudoti technologiją ne šiame gaminyje arba ją platinti.

Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

„Gracenote®“ galutinio naudotojo licencijos sutartis

Šioje taikomojoje programoje arba įrenginyje naudojama „Gracenote, Inc.“, įsikūrusios Emeryville, Kalifornijoje, (toliau vadinama „Gracenote“) programinė įranga. „Gracenote“ sukurta programinė įranga (toliau vadinama „Gracenote“ programine įranga) suteikia šiai taikomajai programai galimybę identifikuoti diską ir (arba) failą ir gauti muzikos informaciją, įskaitant pavadinimo, atlikėjo ir garso takelio informaciją (toliau vadinama „Gracenote“ duomenimis), iš interneto serverių arba integruotųjų duomenų bazių (toliau kartu vadinama „Gracenote“ serveriais) ir atlikti kitas funkcijas. „Gracenote“ duomenis galite naudoti tik galutiniam vartotojui skirtoms taikomosios programos arba įrenginio funkcijoms atlikti.

Sutinkate, kad naudosite „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius tik asmeniniams ir nekomerciniams tikslais. Sutinkate neperleisti, nekopijuoti ir neperduoti „Gracenote“ programinės įrangos ir jokių „Gracenote“ duomenų trečiosioms šalims. SUTINKATE NENAUDOTI IR NEEKSPLOATUOTI „GRACENOTE“ DUOMENŲ, „GRACENOTE“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS IR „GRACENOTE“ SERVERIŲ KITAIP, NEI NURODYTA ČIA.

Sutinkate, kad jūsų neišimtinė licencija naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius nustos galioti, jei pažeisite šiuos apribojimus. Licencijai nustojus galioti sutinkate nustoti naudoti „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius. „Gracenote“ pasilieka visas teises į „Gracenote“ duomenis, „Gracenote“ programinę įrangą ir „Gracenote“ serverius, įskaitant visas nuosavybės teises. Jokiomis sąlygomis „Gracenote“ neprivalo mokėti už jokią jūsų pateiktą informaciją. Sutinkate, kad „Gracenote, Inc.“ gali tiesiogiai savo vardu įgyvendinti šioje sutartyje suteiktas teises jums nesilaikant įsipareigojimų.

„Gracenote“ paslauga naudoja unikalų identifikatorių užklausoms sekti statistiniais tikslais. Atsitiktinai priskirto skaitinio identifikatoriaus paskirtis – suteikti „Gracenote“ paslaugai galimybę skaičiuoti užklausas nenustatant jūsų tapatybės. Daugiau informacijos rasite „Gracenote“ paslaugos „Gracenote“ privatumo politikos tinklalapyje.

„Gracenote“ programinės įrangos ir visų „Gracenote“ duomenų elementų licencija jums suteikta „tokia, kokia yra“. „Gracenote“ nepriima skundų ir nesuteikia jokių išreikštų ar numanomų garantijų dėl jokių „Gracenote“ duomenų iš „Gracenote“ serverių tikslumo. „Gracenote“ pasilieka teisę ištrinti visus duomenis iš „Gracenote“ serverių arba pakeisti duomenų kategorijas dėl bet kokios priežasties, kurią „Gracenote“ laiko pakankama. Nesuteikiama jokia garantija, kad „Gracenote“ programinėje įrangoje arba „Gracenote“ serveriuose nėra klaidų ir kad „Gracenote“ programinė įranga arba „Gracenote“ serveriai veiks nenutrūkstamai. „Gracenote“ neprivalo pateikti naujų patobulintų ar papildomų duomenų tipų arba kategorijų, kurias „Gracenote“ galėtų pateikti ateityje, ir gali bet kada nutraukti paslaugų teikimą.

„GRACENOTE“ NETEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT NUMANOMĄ GARANTIJĄ DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI, NUOSAVYBĖS TEISIŲ IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO, BET TUO NEAPSIRIBOJAMA. „GRACENOTE“ NESUTEIKIA GARANTIJOS DĖL PADARINIŲ, KILUSIŲ NAUDOJANT „GRACENOTE“ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ ARBA BET KURĮ „GRACENOTE“ SERVERĮ. JOKIU ATVEJU „GRACENOTE“ NĖRA ATSAKINGA UŽ JOKIĄ NETIESIOGINĘ ARBA ATSITIKTINĘ ŽALĄ AR BET KOKĮ PRARASTĄ PELNĄ ARBA PAJAMAS.

© „Gracenote, Inc.“, 2009 m.

Atsargumo priemonės

Sauga

Jeį korpusą pateko koks nors daiktas arba skysčio, atjunkite įrenginį ir prieš toliau eksploatuodami duokite jį patikrinti kvalifikuotiems darbuotojams.

Maitinimo šaltiniai

- Prieš naudodami įrenginį patikrinkite, ar darbinė įtampa atitinka vietinio maitinimo tiekimo šaltinio įtampą. Darbinė įtampa nurodyta užpakalinėje įrenginio pusėje pritvirtintoje etiketėje.
- Įrenginys nėra atjungtas nuo kintamosios srovės šaltinio (maitinimo tinklo), kol yra įjungtas į elektros lizdą, net jei yra išjungtas.
- Jei ketinate nenaudoti įrenginio ilgą laiką, būtinai atjunkite jį nuo sieninio elektros lizdo. Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) atjunkite ištraukdami kištuką; niekada netraukite už laido.
- Kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) galima pakeisti tik reikalavimus atitinkančioje taisykloje.

Vieta

- Įrenginį laikykite tinkamai vėdinamoje vietoje, kad jis neperkaistų ir būtų ilgiau tinkamas naudoti.
- Nelaikykite įrenginio šalia karščio šaltinių arba tiesioginių saulės spindulių apšviestose vietose, taip pat ten, kur daug dulkių ar galimas mechaninis poveikis.
- Nedėkite ant korpuso nieko, kas gali sutrikdyti įrenginio veikimą.
- Gerai pagalvokite prieš dėdami įrenginį ant specialiai paruoštų (vaškuotų, alvuotų, poliruotų ir pan.) paviršių, nes gali atsirasti dėmių arba pakisti paviršiaus spalva.
- Nedėkite įrenginio ant prietaisų, kurie skleidžia šilumą, pvz., stiprintuvo.

Naudojimas

Prieš prijungdami kitą įrangą, būtinai išjunkite ir atjunkite įrenginį.

Valymas

Korpusą, skydelį ir valdiklius valykite minkštu audiniu, šiek tiek sudrėkintu švelniu valikliu. Nenaudokite jokios šiuurkščios šluostės, valymo miltelių arba tirpiklio, pvz., alkoholio ar benzino.

Jeį kiltų kokių nors su įrenginiu susijusių klausimų ar problemų, pasitarkite su artimiausiu „Sony“ pardavėju.

HDD GARSO GROTUVO SISTEMOJE yra įmontuota belaidžio LAN antena. Būtinai pastatykite HDD GARSO GROTUVO SISTEMĄ toliau nuo garsiakalbių ar kitų įrenginių, kad jie netrikdytų įmontuotos antenos veikimo.

Pastabos apie vidinį standųjį diską

Standusis diskas leidžia išsaugoti didelius duomenų kiekius arba duomenis, kurių įrašymo laikas yra ilgas, ir lengvai atkurti duomenis nuo norimos vietos.

Įsidėmėkite toliau pateiktus perspėjimus.

- Nesutrenkite įrenginio ir saugokite jį nuo vibracijos. Nestatykite įrenginio nestabilioje vietoje.
- Saugokite įrenginį nuo staigių temperatūros pokyčių (10 °C ar daugiau per valandą). Kitaip gali kondensuotis drėgmė.
- Prieš perkeldami įrenginį atjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą nuo sieninio elektros lizdo.
- Prieš atjungdami kintamosios srovės maitinimo laidą, patikrinkite toliau nurodytus dalykus.
 - Įsitikinkite, kad nuo įrenginio išjungimo praėjo 1 minutė.
 - Įsitikinkite, kad LCD ekranas išjungtas.
- Nebandykite įrenginyje pakeisti standžiojo disko arba jo įdėti. Kitaip galite sugadinti įrenginį.
- Jei dėl kokios nors priežasties standusis diskas bus sugadintas, atkurti duomenų negalėsite.
- Dėl standžiojo disko pobūdžio nerekomenduojame jame saugoti duomenų ilgą laiką.

Apie vidinio standžiojo disko taisymą

- Atliekant taisymo darbus ar diagnostinius patikrinimus gali reikėti pasiekti standžiajame diske saugomus duomenis taisymo ir testavimo tikslais, siekiant išsiaiškinti, kaip kilo problema, ir rasti galimus sprendimo būdus. Tačiau „Sony“ nekurs failų vardų ar bet kokios kitos informacijos dublikatų ir jų neišsaugos.
- Jei reikalingas pakeitimas ar inicijavimas, standusis diskas bus suformatuotas mūsų nuožiūra. Atminkite, kad visi standžiajame diske esantys duomenys bus ištrinti (duomenys, saugomi autorių teisių įstatymų).
- „Sony“ taikys griežtas, bet pagrįstai ribotas kontrolės priemones, susijusias su pakeisto standžiojo disko saugojimu ir išmetimu, ir prisiims visą atsakomybę siekdama užtikrinti, kad trečiosios šalys, įskaitant už įrenginio saugojimą ir išmetimą atsakingus verslo partnerius, tinkamai elgtųsi su standžiajame diske esančiais duomenimis.

Atsisakymas mokėti kompensaciją už prarastus įrašus

„Sony“ nebus laikoma atsakinga ir nemokės kompensacijų už jokių prarastų įrašų ar susijusių nuostolių, įskaitant atvejus, jei duomenys neįrašomi į įrenginį ar išorinę laikmeną / įrašymo įrenginį dėl su įrenginio gedimu susijusių priežasčių arba jei įrašo duomenys prarandami ar sugadinami dėl įrenginio ar išorinių laikmenų / įrašymo įrenginio gedimo arba dėl įrenginiui atliktų taisymo darbų. „Sony“ jokiais aplinkybėmis neatkurs duomenų ir nekurs jų dublikatų.

Rekomenduojame naudojantis kompiuteriu tinkamai sukurti duomenų, saugomų įrenginio standžiajame diske, atsargines kopijas.

Jei kompiuteryje nebėra pradinių duomenų, rekomenduojame įrenginio standžiajame diske esančius duomenis nukopijuoti į kompiuterį ir sukurti atsarginę jų kopiją.

Prieš siųsdami įrenginį taisyti būtinai sukurkite atsargines duomenų kopijas, kaip aprašyta anksčiau.

Daugiau informacijos apie tai, kaip kopijuoti įrenginio standžiajame diske esančius duomenis į kompiuterį, žr. žinyne.

Atsakomybės ribojimas dėl trečiųjų šalių siūlomų paslaugų

Trečiųjų šalių siūlomos paslaugos gali būti keičiamos, sustabdytos ar nutrauktos iš anksto neįspėjus. Tokiais atvejais „Sony“ neprisiima jokios atsakomybės.

Specifikacijos

Stiprintuvas

Rekomenduojama išvesties galia

40 W + 40 W (esant 4 omams, 1 kHz, 10 % THD).

Nominali išvesties galia

35 W + 35 W (esant 4 omams, 1 kHz, 0,9 % THD).

Garsiakalbių pilnutinių varžų suderinimas

4–16 omų

Signalų ir triukšmo santykis

100 dB (20 kHz LPF, A tinklas)

Dažnio atsakas

Nuo 10 Hz iki 100 kHz (+0 dB, -3 dB) (4 omai, LINE IN)

Tinklas

Laidinis LAN

1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

Belaidis LAN

Suderinami standartai

IEEE 802.11 b/g/n

Dažnių diapazonas / kanalas

2,4 GHz diapazonas: 1-13 kanalai

HDD

Talpa

500 GB*

* Tam tikras talpos dydis naudojamos duomenims tvarkyti.

Todėl vartotojas iš tikrųjų gali naudoti mažiau nei 500 GB.

Palaikomas atkūrimo formatas

DSD (DSF, DSDIFF), LPCM (WAV, AIFF), FLAC, ALAC, „ATRAC Advanced Lossless“, ATRAC, MP3, AAC, WMA (2 kanalai)

Lizdas

Išvestis

COAXIAL IN

Išvesties pilnutinė varža: 75 omai

Palaikomas atkūrimo formatas: LPCM 2ch

OPTICAL IN

Palaikomas atkūrimo formatas: LPCM 2ch

LINE IN 1, 2

Išvesties jautrumas: 500 mV

Išvesties pilnutinė varža: 100 kiloomų

Išvestis

Išvesties lizdai

LINE OUT

Išvesties pilnutinė varža: 2,2 kiloomai

Nuo 2 Hz iki 80 kHz (-3 dB)

PHONES (ausinių lizdas)

Erdvinio garso lizdas: 8 omai arba didesnė

EXT prievadas

A tipo USB, didelės spartos USB išoriniam standžiajam diskui prijungti

Bendrosios specifikacijos ir kita informacija

Maitinimo reikalavimai

230 V kintamoji srovė, 50 / 60 Hz

Energijos sąnaudos

Ijungus: 85 W

Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [Off]): 0,3 W

Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [On] ir naudojamas laidinis LAN): 2,6 W

Veikiant budėjimo režimu (kai [Network Standby] nustatyta į [On] ir naudojamas belaidis LAN): 2,8 W

Apytiksliai matmenys (plotis / aukštis / ilgis)

265 mm × 88 mm × 304 mm

įskaitant išsikišusias dalis ir valdiklius

Apytikslis svoris

5,8 kg

Pridėti priedai

Kintamosios srovės maitinimo laidas (1)

Nuotolinio valdymo pultas (RM-ANU183) (1)

R03 (AAA dydžio) maitinimo elementai (2)

LAN kabelis (1)

Greito pasirengimo darbui vadovas (1)

Nurodymų vadovas (šis vadovas) (1)

Gamintojas pasilieka teisę iš anksto neperspėjęs keisti dizainą ir specifikacijas.

<http://www.sony.net/>

©2013 Sony Corporation



* 4 4 7 2 8 4 9 2 3 * (2)

4-472-849-23(2) (LT)