

Български**Забележки относно снимането с дистанционно освобождаване**

Когато снимате чрез автоматичен фокус, затворът на фотоапарата може да не бъде освободен, ако обектът не е на фокус.

Препоръчваме да снимате в режим на ръчно фокусиране или в режим на автоматично фокусиране с фотоапарат със следните настройки:

- [Предв. AF]: [Вкл.]
- [Приор. настр. AF-S]/[Приор. настр. AF-C]: [Освобождаване]

*Наличните настройки може да се различават в зависимост от фотоапарата.

Eesti keel**Märkused kaugvabastusega pildistamise kohta**

Kui kasutate pildistamisel automaatset fookust, võib juhtuda, et kaamera katikut ei vabastata, kui objekt ei ole fookuses. Soovitame teil pildistada käsifookuse režiimis või automaatse fookuse režiimis, kui kaamera on seadistatud järgmiselt:

- [Pre-AF]: [On]
- [Priority Set in AF-S]/[Priority Set in AF-C]: [Release]

*Saadaolevad seadistused võivad erineda olenevalt kaamerast.

Hrvatski**Napomene o daljinskom snimanju**

Kada snimate pomoću automatskog izoštravanja, zatvarač fotoaparata možda se neće otpustiti ako objekt nije u fokusu. Preporučujemo snimanje u načinu ručnog izoštravanja ili načinu automatskog izoštravanja sa sljedećim postavkama fotoaparata:

- [Pre-AF]: [Uključeno]
- [Priorit. postav. AF-S]/[Priorit. postav. AF-C]: [Otpusti]

*Dostupne postavke mogu se razlikovati ovisno o fotoaparatu.

Lietuvių**Pastabos apie fotografavimą, užraktą atleidžiant nuotoliniu būdu**

Kai fotografuojate naudodami automatinį fokusavimą, fotoaparato užraktas gali nebūti atleistas, jei objektas nesufokusuotas.

Rekomenduojame fotografuoti rankinio fokusavimo režimu arba automatinio fokusavimo režimu, fotoaparatai nustačius taip:

- [Pre-AF]: [On] (ijungtas)
- [Priority Set in AF-S]/[Priority Set in AF-C]: [Release] (atleidimas)

*Galimi nustatymai gali skirtis priklausomai nuo fotoaparato.

Latviski**Piezīmes par attālās atbrīvošanas uzņemšanu**

Ja uzņemšanai izmantojat automātisko fokusu, kameras slēdzis, iespējams, netiks atbrīvots, ja objekts nav fokusā. Iesakām uzņemt manuālā fokusa režīmā vai automātiskā fokusa režīmā, izmantojot tālāk norādītos kameras iestatījumus:

- [Pre-AF]: [On]
- [Priority Set in AF-S]/[Priority Set in AF-C]: [Release]

*Pieejamie iestatījumi var atšķirties atkarībā no kameras.



4688336010

Slovenščina

Opombe za fotografiranje s sprožanjem na daljavo

Pri fotografiranju s samodejnim ostrenjem se zaklop morda ne bo sprostil, če objekt ni izostren.

Priporočamo, da fotografirate v načinu ročnega ostrenja ali v načinu samodejnega ostrenja s temi nastavitvami fotoaparata:

- [Pre-AF]: [On]
- [Priority Set in AF-S]/[Priority Set in AF-C]: [Release]

*Nastavitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na fotoaparat.

Srpski

Napomene o snimanju pomoću daljinskog okidanja

Kada snimate koristeći automatski fokus, zatvarač fotoaparata se možda neće aktivirati ako objekat nije u fokusu.

Preporučujemo vam da snimate u režimu ručnog fokusiranja ili u režimu automatskog fokusa kada je fotoaparatus podešen na sledeći način:

- [Pre-AF]: [On]
- [Priority Set in AF-S]/[Priority Set in AF-C]: [Release]

*Dostupna podešavanja mogu da se razlikuju u zavisnosti od fotoaparata.