


Caraterísticas Δυνατότητες



Transferência automática de música a partir do seu computador

Basta concluir os passos 1 a 3 deste manual para transferir os seus ficheiros de música para a unidade. Deste modo, poderá reproduzi-los mesmo quando não estiver ligado à rede.

Αυτόματη μεταφορά μουσικής από τον υπολογιστή σας

Απλά ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στο παρόν εγχειρίδιο για να μεταφέρετε τα αρχεία μουσικής σας στη μονάδα. Με τον τρόπο αυτό, μπορείτε να τα αναπαράγετε ακόμα και όταν δεν είστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο.



Reprodução de som de alta qualidade

É possível reproduzir áudio de alta resolução, como áudio de 192 kHz/24 bits e DSD. Além disso, os ficheiros MP3 e outras origens de áudio comprimido são reproduzidos de forma a recriar um som de gama elevada e proporcionar uma sensação de espaço.

Αναπαραγωγή ήχου υψηλής ποιότητας

Μπορεί να αναπαραχθεί ήχος υψηλής ανάλυσης, όπως PCM 192 kHz/24 bit και DSD. Επίσης, αναπράγονται MP3 και άλλες πηγές συμπιεσμένου ήχου με τρόπο που αναδημιουργείται ήχος υψηλών συχνοτήτων για αίσθηση του βάθους.



Funcionamento mais fácil com dispositivos móveis

Está disponível uma aplicação especial para controlar a unidade mais facilmente. Basta transferir o "HDD Audio Remote" para o dispositivo móvel que utilizar.

Ευκολότερος χειρισμός με κινητές συσκευές

Υπάρχει διαθέσιμη μια ειδική εφαρμογή για ευκολότερο έλεγχο της μονάδας. Απλά κάντε λήψη του «HDD Audio Remote» για την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

SONY®

Visite o website indicado abaixo para obter mais informações
sobre a utilização da unidade:
Επισκεφθείτε την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της μονάδας:

http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/




© 2013 Sony Corporation

4-472-847-11(2) (PT-EL)

HDD AUDIO PLAYER
HAP-Z1ES

Guia de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης

1 Ligar a unidade a um amplificador
Συνδέστε τη μονάδα σε ενισχυτή



Depois de ligar a unidade e as colunas, ligue o cabo de alimentação CA a uma tomada de rede).

Αφού συνδέσετε τη μονάδα και τα ηχεία, συνδέστε το καλώδιο ρεύματος (καλώδιο σύνδεσης με το δίκτυο ρεύματος) σε μια πρίζα.

Sugestão

Também pode ligar a unidade ao amplificador utilizando um cabo XLR (não fornecido).

Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε τη μονάδα στον ενισχυτή χρησιμοποιώντας καλώδιο XLR (δεν παρέχεται).

2 Ligar a unidade e o computador à mesma rede
Συνδέστε τη μονάδα και τον υπολογιστή στο ίδιο δίκτυο



Ligue a unidade e, em seguida, configure-a seguindo as instruções apresentadas no ecrã.
A unidade pode ser ligada à rede através de uma ligação com ou sem fios.

Ενεργοποιήστε τη μονάδα κι έπειτα ρυθμίστε τη μονάδα ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.


Μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα στο δίκτυο χρησιμοποιώντας είτε ασύρματη είτε ενσύρματη σύνδεση δικτύου LAN.

Para transferir um grande volume de conteúdo para a unidade

A utilização de um cabo de rede permite-lhe efetuar a transferência mais rapidamente. Ligue primeiro o cabo de rede conforme mostrado na ilustração à direita e, em seguida, ligue a unidade.


Για να μεταφέρετε μεγάλο όγκο περιεχομένου στη μονάδα

Η χρήση καλωδίου δικτύου LAN σας επιτρέπει να κάνετε ταχύτερη μεταφορά. Συνδέστε πρώτα ένα καλώδιο δικτύου LAN, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα στα δεξιά, κι έπειτα, ενεργοποιήστε τη μονάδα.



Um router/modem
Δρομολογητής/μόντεμ

3 Transferir ficheiros de música do computador para a unidade
Μεταφέρετε αρχεία μουσικής από τον υπολογιστή σας στη μονάδα



1 Instale o HAP Music Transfer no computador.

O HAP Music Transfer é o software que permite transferir ficheiros de áudio do computador para a unidade.

1 Εγκαταστήστε το HAP Music Transfer στον υπολογιστή σας.

Το HAP Music Transfer είναι λογισμικό για μεταφορά αρχείων ήχου από τον υπολογιστή σας στη μονάδα.

Visite o website seguinte e introduza HAP-Z1ES: <http://support.sony-europe.com/>

Επισκεφτείτε την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία και πληκτρολογήστε HAP-Z1ES: <http://support.sony-europe.com/>



Se o ícone  for apresentado, a unidade e o computador estão ligados à rede com êxito.

Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο , η μονάδα και ο υπολογιστής συνδέονται επιτυχώς στο δίκτυο.


2 Inicie o HAP Music Transfer e transfira ficheiros de música para a unidade.

A transferência ou o processamento de muitos ficheiros na unidade poderá demorar algum tempo. Durante o processamento de dados, é apresentado .

2 Κάντε εκκίνηση του HAP Music Transfer κι έπειτα μεταφέρετε αρχεία μουσικής στη μονάδα.

Η μεταφορά πολλών αρχείων στη μονάδα ή η επεξεργασία πολλών αρχείων στη μονάδα μπορεί να απαιτήσει επιπλέον χρόνο για να ολοκληρωθεί. Κατά την επεξεργασία δεδομένων, εμφανίζεται το .

Reproduzir música
Αναπαραγωγή μουσικής



1 Prima **HOME**.
Πατήστε το **HOME**.

2 Rode para seleccionar um item.
Περιστρέψτε για να επιλέξετε ένα στοιχείο.

3 Prima **ENTER** para confirmar.
Πατήστε το **ENTER** για επιβεβαίωση.

Aceda ao menu inicial e, em seguida, reproduza um ficheiro de música.

O ícone  é apresentado durante a cópia e transferência de ficheiros. Pode começar a reproduzir música de ficheiros transferidos e registados na unidade.

Προβάλετε το Αρχικό μενού κι έπειτα αναπαραγάγετε ένα αρχείο μουσικής.

Εμφανίζεται το εικονίδιο  όταν αντιγράφετε και μεταφέρετε αρχεία. Μπορείτε να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή μουσικής από αρχεία που μεταφέρονται και καταχωρούνται στη μονάδα.

Visite o website abaixo para obter mais informações sobre a unidade e como tirar o máximo partido da mesma:

Επισκεφθείτε την παρακάτω διαδικτυακή τοποθεσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα και τον τρόπο να αξιοποιείτε όλες τις δυνατότητές της:

http://rd1.sony.net/help/ha/hapz1es/h_zz/

Para reproduzir música facilmente utilizando um smartphone ou tablet

Για να αναπαραγάγετε μουσική με ευκολία χρησιμοποιώντας το smartphone σας ή συσκευή tablet



Transfira o "HDD Audio Remote" para o seu dispositivo móvel.
Κάντε λήψη του «HDD Audio Remote» στην κινητή συσκευή σας.

