

Stereo slušalice

Uputstvo za upotrebu



Made for



iPod iPhone iPad



* 4 4 5 6 7 8 3 2 2 * (1)

4-456-783-22(1)

MDR-EX100iP



Postupci

A Upotreba

- A Ja ina zvuka+
- B Srednji taster
- C Ja ina zvuka-
- D Mikrofon

* Uz taster za poja avanje jine zvuka (+) se nalazi ispu enje.

B Jastu i i

Srpski

Stereo slušalice

Upotreba srednjeg tastera

Reprodukuje/pauzira zapis sa povezanog iPod-a jedinim pritiskom. Dvostruki pritisak prebacuje na sledeći zapis. Trostruki pritisak prebacuje na prethodni zapis. Duži pritisak zapo inj funkciju "VoiceOver" (ako je dostupna).

Pritisnite jednom za primanje poziva. Pritisnite ponovo za kraj. Zadržite oko 2 sekunde za odbijanje dolaznog poziva. Kada otpustite taster, dva duboka zvu na signala potvr uju da je poziv odbijen.

* Raspoloživost funkcije "VoiceOver" zavisi od iPod-ai njegove verzije softvera.

Napomena

Obratite pažnju da nenamerno ne pritisnete tastere kada prenosite iPod sa povezanim slušalicama.

Tehni ki podaci

Slušalice

Tip: Zatvorene, dinami ke Zvu nik: 9 mm, kupolasti (CCAW plago eni) / Snaga: 100 mW (IEC*) Impedansa: 16 pri 1 kHz / Osetljivost: 103 dB/mW / Frekvencijski odziv: 5 Hz ... 24000 Hz / Kabl: 1,2 m (tip Y) Prikliju ak: Pozla eni miniprikliju ak sa 4 vodi a, u obliku L, za iPod/iPhone/iPad sa funkcijom daljinskog upravlja a Masa: Približno 3 g bez kabla

Mikrofon

Napon otvorenog ko la: -42 dB (0 dB = 1 V/Pa)

Isporu eni pribor

Umetci: SS (crveni) (2), S (narandžasti) (2), M (zeleni) (fabri ki postavljeni u slušalice) (2), L (svetloplavi) (2) / Regulator kabla (za namotavanje kabla do 50 cm) (1)

* IEC = Me unarodna elektrotehni ka komisija

Dizajn i tehni ki podaci su podložni promeni bez najave. Proizvo a ne preuzima odgovornost za eventualne štamparske greške.

Mere opreza



Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh. Zbog sigurnosti u saobraćaju, nemojte koristiti slušalice dok upravljate motornim vozilom ili biciklom.



Čvrsto stavite umetke. Ako se umetak slučajno odvoji i ostane u uhu, može uzrokovati povredu.



Držite umetke čistim. Umetke perite blagim rastvorom deterdženta.

Napomene o statičkom elektricitetu

Statički elektricitet u slušalicama može izazvati blago golanje u ušima.

Kako biste to sprečili, nosite odeću od prirodnih materijala.

Dodatno nabavljivi zamenski umeci slušalica mogu se naručiti kod najbližeg Sony prodavca.

Kompatibilni modeli iPod/iPhone/iPad ure a

Možete koristiti samo sa slede im modelima koji podržavaju daljinski upravlja . Pre upotrebe ažurirajte softver na iPod-u, iPhone-u ili na iPad-u. U ovom uputstvu, ure aji iPod, iPhone i iPad zajedno se nazivaju "iPod", osim u pojedinim posebnim slu ajevima.

- iPod touch (5. generacija)
- iPod touch (4. generacija)
- iPod touch (3. generacija)
- iPod touch (2. generacija)
- iPod nano (7. generacija)
- iPod nano (6. generacija)
- iPod nano (5. generacija)
- iPod nano (4. generacija)
- iPod classic 120 Go 160 Go (2009)
- iPod shu e (4. generacija)
- iPod shu e (3. generacija)
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. generacija)
- iPad (3. generacija)
- iPad 2
- iPad
- iPad mini

O autorskim pravima

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shu e i iPod touch su zaštitni znaci komp. Apple Inc., registrovani u SAD i u drugim državama.

Oznake "Made for iPod", "Made for iPhone" i "Made for iPad" zna e da je elektronska oprema namenjena za povežavanje iPod-a, iPhone-a i iPad-a da je njen proizvo a dobio za nju serti kat koji garantuje uskla enost sa standardima kompanije Apple.

Komp. Apple ne preuzima odgovornost za rad ovog ure a niti za njegovu uskla enost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.

Važenje oznaka avanja simbolom CE se ograni ava samo na zemlje u kojima je propisano zakonom, tj. uglavnom na zemlje u Evropskom ekonomskom podru ju (EEA).



Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama sa posebnim sistemima odlaganja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da se ovaj proizvod ne sme odlagati kao kućni otpad. On treba da bude odložen na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, odlagalište otpada ili prodavnicu u kojoj ste kupili proizvod.

Predstavništvo Sony Europe Ltd.

Omladinskih Brigada 88a
11 070 Novi Beograd
Republika Srbija

Sony Info Centar
+381 11 228 33 00
www.sony.rs
support.rs@eu.sony.com