

SONY®



Személyi audio rendszer

BLUETOOTH® Beállítási útmutató

HU




ICF-CS20BT/XDR-DS21BT

4-468-409-11(1)
©2013 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)

Az ábrákon az ICF-CS20BT modell szerepel illusztrációs célból.


1



Tartsa nyomva, míg hangjelzést nem hall és a „B” (BLUETOOTH) kijelzés gyorsan villog.


2

Android



Érintse meg: [Settings] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [SONY: ICF-CS20BT] vagy [SONY: XDR-DS21BT]

iPhone



Érintse meg: [Settings] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [Bluetooth] → [SONY: ICF-CS20BT] vagy [SONY: XDR-DS21BT]

3

