



## Průvodce rychlým nastavením

### BDV-E980/E880/E380


©2011 Sony Corporation

# 1 Připojte reproduktory

U modelu BDV-E980/E880 je vyžadována montáž reproduktorů. Viz příručka "Návod k montáži reproduktorů".



#### Připojení reproduktorových kabelů k reproduktoru

Připojte kabely tak, aby barva objímky kabelu odpovídala barvě štítku na zadní straně reproduktoru.



U modelu BDV-E880/E380 není toto připojení u subwooferu nutné.

Připojte reproduktorové kabely tak, aby barva kabelu odpovídala barvě zdířek pro SPEAKERS na jednotce.




BDV-E380 je model použitý k ilustračním účelům.

# 2-A Připojte kabely HDMI (doporučeno)

Návod na připojení pomocí video kabelů namísto HDMI kabelů najdete na druhé straně v části "2-B Připojte video kabely".


#### Připojení TV



Digitální optický kabel<sup>2</sup>  
Chcete-li prostřednictvím systému přehrávat zvuk z TV, proveďte toto připojení.  
V případě, že je vaše TV kompatibilní s funkcí Audio Return Channel (ARC), není toto připojení nutné.

#### Připojení zařízení set-top box

Jestliže nepoužíváte set-top box, přejděte k části "3 Proveďte, Easy Setup (Snadné nastavení)" na druhé straně. Pokud chcete přehrávat zvuk ze zařízení set-top box, stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION a zvolte možnost "HDMI 1".




\* 1 Vysokorychlostní kabel HDMI je dodáván pouze se singapurskými a tchaj-wanskými modely.  
\* 2 Není součástí dodávky.

## 2-B Připojte video kabely


Pokud jste provedli bod "2-A Připojte kabely HDMI (doporučeno)", přejděte k bodu "3 Provedte Easy Setup (Snadné nastavení)".

### Připojení TV



### Připojení zařízení set-top box

Jestliže nepoužíváte set-top box, přejděte k části "3 Provedte Easy Setup (Snadné nastavení)".  
Pokud chcete přehrávat zvuk ze zařízení set-top box, stiskněte opakovaně tlačítko FUNCTION a zvolte možnost "SAT/CABLE".




\* 1 Dodáváno pouze s modely určenými pro tchaj-wanský trh.

\* 2 Není součástí dodávky.

## 3 Provedte "Easy Setup (Snadné nastavení)"


Před provedením funkce "Easy Setup (Snadné nastavení)" nevkládejte disk.

### 1. Vložte baterie do dálkového ovladače.




### 2. Připojte napájecí kabely hlavní jednotky a TV do zásuvky a poté hlavní jednotku a TV zapněte.


### 3. Nastavte volič vstupů na TV tak, aby se na TV objevily systémové obrazovky znázorněné níže.



### 4. Dle pokynů na obrazovce v části "Easy Setup (Snadné nastavení)" proveďte základní nastavení pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ a +.



Jakmile je "Easy Setup (Snadné nastavení)" dokončeno, zobrazí se nápis [Easy Setup is now complete.] (Snadné nastavení je nyní kompletní.).



**Základní nastavení je dokončeno. Podrobnosti o přehrávání disku a dalších funkcích najdete v dodaném Návodu k obsluze.**