



Ενημέρωση λογισμικού

STR-DN1060/STR-DN860

© 2015 Sony Corporation

Ελληνικά

Εάν κάνετε λήψη της τελευταίας έκδοσης του λογισμικού, μπορείτε να επωφεληθείτε από τις πιο πρόσφατες λειτουργίες.

Όταν το νέο λογισμικό είναι διαθέσιμο:

- η ενδεικτική λυχνία «UPDATE» ανάβει στην οθόνη ενδείξεων.
- ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης εάν το [Software Update Notification] έχει τεθεί στο [On].

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ενημερώσετε το λογισμικό.

Σημείωση

Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC (τροφοδοτικό) και το καλώδιο δικτύου έως ότου ολοκληρωθεί η λήψη και η διαδικασία ενημέρωσης. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία.

1 Πραγματοποιήστε λήψη του τελευταίου λογισμικού

Πατήστε το HOME, έπειτα επιλέξτε το [Setup] > [System Settings] > [Software Update] > [Update via Internet] ή [Update via USB Memory] χρησιμοποιώντας το $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ και \square .

Εάν επιλέξετε το [Update via USB Memory], επισκεφτείτε την ακόλουθη διαδικτυακή τοποθεσία για να λάβετε την τελευταία έκδοση λογισμικού.

www.sony.eu/support

Ο χρόνος που απαιτείται για τη διαδικασία λήψης διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες λήψης, όπως η ταχύτητα της σύνδεσης στο Ίντερνετ κ.λπ.

2 Ενημέρωση του λογισμικού

Το «UPDATING» αναβοσβήνει την οθόνη ενδείξεων στη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης λογισμικού. Εντούτοις, το «UPDATING» μπορεί να εξαφανιστεί προσωρινά στη διάρκεια της ενημέρωσης. Η διαδικασία ενημέρωσης μπορεί να χρειαστεί περίπου 1 ώρα για να ολοκληρωθεί.

3 Επανεκκινήστε τον δέκτη

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το «COMPLETE» εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων και ο δέκτης επανεκκινείται αυτόματα.

