SONY

# Wireless Noise Cancelling Stereo Headset


| | |
|---|---|
| Информация за продукта | BG |
| Referenční příručka | CZ |
| Guia de referência | PT |
| Referenčná príručka | SK |
| Ghid de referință | RO |
| Referenčni priročnik | SI |
| Οδηγός αναφοράς | GR |


Made for iPhone | iPod

DIGITAL NC

Bluetooth LDAC

WI-1000X






Дополнителни резервни наушници могат да бъдат поръчани от най-близкия търговец на Sony.

## Съвместими модели iPhone/iPod

Можете да използвате устройството само със следните модели. Преди употреба обновете до най-новата версия на софтуера на iPhone или iPod.

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6-то поколение)

(към август 2017 г.)

## Спецификации

### Общи

**Комуникационна система:** BLUETOOTH спецификация версия 4.1

**Изход:** BLUETOOTH спецификация Power Class 2

**Максимален комуникационен обхват:** линия на видимост прибл. 10 m[1]

**Честотна лента:** лента 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

**Работна честота:** BLUETOOTH 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz

**Максимална изходна мощност:**
BLUETOOTH = 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m на 10 m

**Съвместими BLUETOOTH профили[2]:**
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

**Поддържан кодек[3]:** SBC[4], AAC[5], LDAC, aptX, aptX HD

**Поддържан метод за защита на съдържанието:** SCMS-T

**Диапазон на предаване (A2DP):**
20 Hz – 20 000 Hz (Честота на дискретизация 44,1 kHz)
20 Hz – 40 000 Hz (Честота на дискретизация LDAC 96 kHz, 990 kbps)

**Включени артикули:**
Безжични шумопотискащи стерео слушалки (1)
Micro-USB кабел (прибл. 50 cm) (1)
Специален кабел на слушалки (прибл. 1 m) (1)
Чантичка за съхранение (1)
Хибридни силиконови наушници (SS/S/M/L 2 всеки)
Наушници за троен комфорт (S/M/L 2 всеки)
Преходник за различни конектори за самолет[6] (1)
Информация за продукта (този лист) (1)
Инструкции за работа (1)
Други документи (1 набор)

[1] Реалният обхват се променя в зависимост от фактори, като например препятствия между устройства, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемането, характеристики на антените, операционна система, софтуерно приложение и др.

[2] Профилите за BLUETOOTH стандарта указват предназначението на комуникациите чрез BLUETOOTH между устройствата.

[3] Кодек: формат на компресия и преобразуване на аудио сигнала

[4] Кодек за подобряване

[5] Разширено кодиране на звук

[6] В зависимост от услугите за забавление на борда може и да не се поддържа.

## Безжични шумопотискащи стерео слушалки

**Източник на захранване:**
DC 3,7 V: вградена литиево-йонна акумулаторна батерия
DC 5 V: при зареждане чрез USB

**Маса:** прибл. 71 g (основен уред: прибл. 61 g)

**Работна температура:** 0 °C до 40 °C

**Номинална консумация:** 1,5 W

**Време на използване:**
При свързване чрез BLUETOOTH устройство
Време за възпроизвеждане на музика:
Макс. 10 часа (NC ON), макс. 13 часа (NC OFF)
Време за комуникация:
Макс. 10 часа (NC ON), макс. 12 часа (NC OFF)
Време в режим на готовност:
Макс. 17 часа (NC ON), макс. 100 часа (NC OFF)
При свързване през кабела на слушалките и NC ON:
Макс. 14 часа

**Забележка:** Времето на използване може да е по-кратко в зависимост от кодека и условията на използване.

**Време за зареждане:**
Прибл. 3,5 часа
След 15-минутно зареждане е възможно възпроизвеждане на музика до около 70 минути.)

**Забележка:** Времето за зареждане може да е различно в зависимост от условията на използване.

**Температура на зареждане:** 5 °C до 35 °C

### Приемник

**Тип:** Затворени, хибридни

**Мембрана:** Хибридни

**Честотна лента:** 3 Hz – 40 000 Hz (JEITA) (при свързване през кабела на слушалките при включен уред)

**Импеданс:**
22 Ω (1 kHz) (при свързване през кабела на слушалките при включен уред)
24 Ω (1 kHz) (при свързване през кабела на слушалките при изключен уред)

**Чувствителност:**
101 dB/mW (при свързване през кабела на слушалките при включен уред)
97 dB/mW (при свързване през кабела на слушалките при изключен уред)

### Микрофон

**Тип:** електрет кондензатор

**Посока:** многопосочен

**Ефективен честотен диапазон:**
50 Hz – 8 000 Hz

## Системни изисквания за зареждане на батерията с помощта на USB

(към август 2017 г.)

Персонален компютър с предварително инсталирана някоя от следните операционни системи и USB порт:

**Операционни системи**
(когато се използва Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(когато се използва Mac)
macOS (версия 10.9 или по-нова версия)

Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без уведомление.

## Česky

Zařízení neumísťujte do stísněných prostor, jako je knihovna nebo sekretář.

Nevystavujte baterie (modul akumulátoru nebo vložené baterie) vysokým teplotám, jako je sluneční záření, oheň atd., po delší dobu.

Akumulátory nebo baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nedrťte.

Pokud z článku unikla kapalina, nedopusťte, aby přišla do kontaktu s pokožkou nebo s očima. Pokud došlo ke kontaktu, omyjte zasaženou oblast velkým množstvím vody a vyhledejte pomoc lékaře.

Akumulátory a baterie je nutné před použitím nabít. Pokyny týkající se řádného nabíjení naleznete v pokynech výrobce nebo v návodu k vybavení.

Po dlouhodobém skladování může být nutné akumulátory nebo baterie několikrát nabít a vybít, aby v nich bylo dosaženo maximálního výkonu.

Zlikvidujte náležitým způsobem.

**Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují jen na produkty prodávané v zemích, ve kterých platí směrnice EU**

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko.

Žádosti týkající se technických požadavků na výrobky daným směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgie. Pro záležitosti servisu a záručních podmínek se obracejte na adresy uvedené v servisních a záručních dokumentech.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: http://www.compliance.sony.de/

**Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém oddděleného sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol chemikálií se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova.

Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo dojházet v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje.

V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.

K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.

Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterií kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Platnost označení CE se vztahuje pouze na země, kde je toto označení vyžadováno zákonem, zejména na země Evropského společenství (EU).

Název a logo LDAC™ jsou ochranné známky společnosti Sony Corporation.

Značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových značek společností Sony Corporation probíhá na základě licence.

Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společností NFC Forum, Inc. ve Spojených státech amerických a dalších zemích.

Windows je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společností Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích.

Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS a Mac jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších státech.

Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a je výrobcem certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.

Qualcomm® je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated registrovaná ve Spojených státech a jiných zemích; použita se svolením. Qualcomm aptX™ audio je ochranná známka společnosti Qualcomm Technologies International, Ltd. registrovaná ve Spojených státech a jiných zemích; použita se svolením.

Android je ochrannou známkou společnosti Google LLC.

Další ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

## Opatření

**Komunikace BLUETOOTH**

- Bezdrátová technologie BLUETOOTH funguje v dosahu asi 10 m. Maximální komunikační dosah se může lišit, pokud jsou v okolí překážky (zdiva, kov, stěna atd.) nebo elektromagnetické pole.
- Anténa je integrována do jednotky, jak je znázorněno těchovanou čarou (obr. A). Citlivost komunikace BLUETOOTH lze zlepšit otočením integrovanou anténu zařízení k připojenému zařízení BLUETOOTH. Pokud jsou mezi anténou připojeného zařízení a integrovanou anténou této jednotky překážky, může dojít ke vzniku šumu nebo výpadku zvuku nebo přerušení komunikace.
- K přerušení komunikace BLUETOOTH nebo šumu či výpadku zvuku může dojít za následujících podmínek.
  - Mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH je překážka, například kov nebo stěna.
  - V blízkosti jednotky je používáno zařízení využívající frekvenci 2,4 GHz, například zařízení s podporou sítě Wi-Fi, bezdrátový telefon nebo mikrovlnná trouba.
- Protože zařízení BLUETOOTH a Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) využívají stejnou frekvenci (2,4 GHz), může vzniknout mikrovlnné rušení vedoucí k šumu nebo výpadku zvuku či přerušení komunikace, pokud je tato jednotka používána v blízkosti zařízení Wi-Fi. V takovém případě proveďte následující opatření.
  - Používejte tuto jednotku minimálně 10 m od zařízení s podporou sítě Wi-Fi.
  - Pokud je tato jednotka používána ve vzdálenosti do 10 m od zařízení s podporou sítě Wi-Fi, je třeba zařízení Wi-Fi vypnout.
  - Umístěte tuto jednotku a zařízení BLUETOOTH co nejblíže k sobě.
- Mikrovlny vyzařující ze zařízení BLUETOOTH mohou mít vliv na činnost elektronických zdravotnických zařízení. Tuto jednotku a další zařízení BLUETOOTH je třeba v následujících prostředích vypnout. V opačném případě může dojít k nehodě:
  - v přítomnosti hořlavých plynů, v nemocnicích nebo na čerpacích stanicích,
  - v blízkosti automatických dveří nebo požárního alarmu.
- Když používáte jednotku v letadle, řiďte se pokyny posádky, které se u letecké společnosti, se kterou letíte, informujte na podmínky pro používání jednotky. Pokud nepoužijete režimy kabel ke sluchátkům, mohou vysokofrekvenční vlny ovlivňovat přístroje, což by mohlo vést k nehodě způsobené poruchou. V letadle používejte dodaný kabel ke sluchátkům.
- Vzhledem k vlastnostem bezdrátové technologie je zvuk přehrávaný na této jednotce oproti zvuku a hudbě přehrávaném na vysílačem zařízení opožděn. Při sledování filmu nebo hraní hry se proto zvuk nemusí časově shodovat s obrazem.
- Tato jednotka podporuje funkce, které jsou v souladu s normou BLUETOOTH a poskytují bezpečné připojení, pokud je použita bezdrátová technologie BLUETOOTH, ale v závislosti na nastavení nemůže být zabezpečení dostatečné. Během komunikace prostřednictvím bezdrátové technologie BLUETOOTH buďte obezřetní.
- Nepřijímáme žádnou odpovědnost za únik informací během komunikace BLUETOOTH.
- Propojení se všemi zařízeními BLUETOOTH nelze zaručit.
- Zařízení s podporou funkce BLUETOOTH musí splňovat normu BLUETOOTH specifikovanou společností Bluetooth SIG, Inc. a musí být ověřeno.
- I když zařízení splňuje normu uvnitř výše uvedené normě BLUETOOTH, některá zařízení nemusí být možné připojit nebo nemusí fungovat správně v závislosti na funkcích nebo technických údajích zařízení.
- Během hovoru se zařízením handsfree může být kvalita zvuku závislost na zařízení nebo prostředí komunikace.
- V závislosti na zařízení, které chcete připojit, může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

**Pokud během přehrávání často přeskakuje zvuk**

- Situace se může zlepšit, pokud nastavíte režim kvality zvuku na možnost „priorita stabilního připojení". Podrobnosti naleznete v dokumentu Nápověda.
- Situaci lze zlepšit změnou nastavení kvality bezdrátového přehrávání nebo přepnutím režimu bezdrátového přehrávání na SBC na vysílacím zařízení. Podrobné informace najdete v pokynech k používání vysílacího zařízení.
- Pokud používáte chytrý telefon, je možné, že pomůže vypnutí nepotřebných aplikací nebo restartování telefonu.

**Používání aplikací pro volání určených pro chytré telefony a počítače**

- Tato jednotka podporuje pouze běžné příchozí hovory. Aplikace pro volání určené pro chytré telefony a počítače nejsou podporovány.

**Informace o nabíjení jednotky**

- Tuto jednotku lze nabíjet pouze pomocí rozhraní USB. Nabíjení vyžaduje počítač s portem USB.
- Během nabíjení nelze tuto jednotku zapnout ani používat funkci BLUETOOTH nebo funkci režimů hluku.
- Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, dobíjení baterie si nemusí uchovat dostatečnou kapacitu nabití. Baterii bude možné řádně nabít po několika cyklech vybití a nabití.
- Pokud jednotku na delší dobu uskladníte, jednou za šest měsíců baterii dobijte, aby nedošlo k nadměrnému vybití.
- Pokud se doba, po kterou je jednotku používat, extrémně zkrátí, je třeba dobíjecí baterii vyměnit za novou. Obraťte se na svého nejbližšího prodejce výrobků Sony a požádejte o výměnu baterie.

**Poznámka ke statické elektřině**

- Statická elektřina nahromaděná v těle může způsobit mírné mravenčení v uších. Chcete-li tento jev minimalizovat, noste oblečení z přírodních materiálů.

**Pokud jednotka nefunguje správně**

- Resetujte jednotku (obr. B).
  Během nabíjení stiskněte zároveň tlačítka ⏻ a NC/AMBIENT. Jednotka bude resetována. Informace o párování nebudou odstraněny.
- Pokud problém přetrvává i po provedení výše uvedeného postupu resetování, je třeba jednotku inicializovat dle následujících pokynů.
  Odpojte kabel micro USB od portu micro USB, vypněte jednotku a poté současně podržte tlačítka ⏻ a ▶II/🎤 alespoň na 7 sekund. Indikátor (modrý) čtyřikrát zabliká a jednotka bude resetována na tovární nastavení. Všechny informace o párování budou odstraněny.
- Po inicializaci jednotky se jednotka nemusí připojit k zařízení iPhone nebo počítači. V tomto případě proveďte informace o párování jednotky ze zařízení iPhone nebo počítače a poté tato zařízení znovu spárujte.

**Co je to rušení hluku?**

- Obvod rušení hluku pomocí vestavěných mikrofonů zachycuje okolní hluk a odesílá do jednotky stejný, ale opačný signál rušení.
  - Ve velmi tichém prostředí nemusí být efekt rušení hluku příliš výrazný nebo je možné, že bude nějaký hluk slyšet.
  - Efekt rušení hluku se může lišit v závislosti na způsobu nošení sluchátek, případně může být slyšet pípání (pískání). V takovém případě sluchátka sundejte a znovu si je nasaďte.
  - Funkce rušení hluku funguje zejména v pásmu nízkých frekvencí. Třebaže je hluk omezen, není zcela vynulován.
  - Pokud budete toto jednotku používat ve vlaku nebo v autě, může se v závislosti na poloze vašich uší objevit hluk.
  - Mobilní telefony mohou působit rušení a hluk. Pokud by k tomu docházelo, umístěte jednotku dále od mobilního telefonu.
  - Nezakrývejte mikrofony sluchátek (◎) rukama. Funkce rušení hluku nebo Režim okolního zvuku nemusí fungovat správně, případně může být slyšet pípání (pískání). V takovém případě sundejte ruce z mikrofonů sluchátek (obr. C).

**Další informace**

- Pokud jednotku používáte jako kabelová sluchátka, používejte výhradně dodaný speciální kabel ke sluchátkům. Ujistěte se, že speciální kabel ke sluchátkům je řádně zapojen.
- Tuto jednotku neumisťujte do prostoru vystaveného vlhkosti, prachu, sazím nebo páře či přímému slunečnímu záření. Jednotku nenechávejte delší dobu v automobilu. Mohlo by dojít k její poruše.
- Použití zařízení BLUETOOTH nemusí fungovat v mobilních telefonech v závislosti na podmínkách rádiových vln a místě použití zařízení.
- Vysoká úroveň hlasitosti může ovlivnit váš sluch.
- Z důvodu bezpečnosti silničního provozu nepoužívejte sluchátka při řízení vozidla nebo jízdě na kole.
- Jednotku používejte na místech, kde by mohlo být nebezpečné, pokud neuslyšíte okolní zvuky, například na železničních přejezdech, vlakových nástupištích a staveništích.
- Na jednotku nepokládejte těžké předměty ani na ni netlačte, protože během dlouhodobého uskladnění by mohlo dojít k deformaci jednotky.
- Nevystavujte jednotku nadměrným otřesům.
- Jednotku čistěte měkkým suchým hadříkem.
- Nevystavujte jednotku působení vody. Jednotka není vodotěsná.
  Dodržujte níže uvedená opatření.
  - Dávejte pozor, abyste jednotku neupustili do dřezu nebo nádoby plné vody.
  - Nepoužívejte jednotku ve vlhkém prostředí nebo za špatného počasí, například během dešťů nebo sněžení.
  - Dbejte na to, aby se jednotka nenamočila.
  - Pokud se jednotky dotknete mokrýma rukama nebo pokud jednotku vložíte do mokrého oblečení, může navlhnout, což by mohlo způsobit její poruchu.
- Pokud se vám do jednotky nechtěně dostane kapalina, okamžitě přestaňte jednotku používat.
- Návleky nasaďte pevně. Pokud návlek omylem sklouzne a zůstane v uchu, mohlo by dojít ke zranění.
- Děti mohou spolknout malé díly, například návlek, proto uchovávejte jednotku mimo dosah dětí.
- Máte-li jakékoli dotazy nebo pokud se u jednotky objeví problémy, které nejsou popsány v této příručce, obraťte se na nejbližšího prodejce výrobků Sony.

**Informace o extra pohodlných návlecích**

- Dodané extra pohodlné návleky padnou přesně do ucha a efektivně potlačují okolní hluk.
  - Dlouhodobé užívání těsně padnoucích návleků může způsobit namáhání uší. Máte-li nepříjemnépocity, přestaňte návleky používat.
  - Netahejte pouze za silikonovou pěnu návleků. Pokud silikonovou pěnu oddělíte od návleků,návleky nebudou fungovat.
  - Nevystavujte silikonovou pěnu dlouhodobémutlaku, protože by to mohlo způsobit deformaci této části.
  - Rozdílné velikosti otvorů v silikonové pěně nemají vliv na kvalitu zvuku.
  - Při používání návleků můžete v uších slyšet praskání. Nejde o poruchu.
  - Vlastnosti pěnového materiálu se postupem času a při skladování zhoršují. Pokud je ovlivněna funkčnost, vyměňte jej za nový materiál.

Od nejbližšího prodejce výrobků Sony lze také objednat volitelné náhradní návleky.

## Kompatibilní modely zařízení iPhone/iPod

Jednotku můžete používat pouze s následujícími modely. Před použitím aktualizujte software zařízení iPhone nebo iPod na nejnovější verzi.

- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (6. generace)

(platné k srpnu 2017)

## Technické údaje

### Obecné

**Komunikační systém:** BLUETOOTH, verze 4.1

**Výstup:** BLUETOOTH, třída výkonu 2

**Maximální komunikační rozsah:** přímá viditelnost přibl. 10 m[1]

**Frekvenční pásmo:** 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)

**Provozní frekvence:**
BLUETOOTH 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC 13,56 MHz

**Maximální výstupní výkon:**
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBμA/m na 10 m

**Kompatibilní profily BLUETOOTH[2]:**
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)

**Podporovaný kodek[3]:** SBC[4], AAC[5], LDAC, aptX, aptX HD

**Podporovaná metoda ochrany obsahu:** SCMS-T

**Přenosový rozsah (A2DP):**
20 Hz až 20 000 Hz (vzorkovací frekvence 44,1 kHz)
20 Hz až 40 000 Hz (vzorkovací frekvence LDAC 96 kHz, 990 kb/s)

**Balení obsahuje následující položky:**
Bezdrátová stereofonní sluchátka s funkcí rušení hluku (1)
Kabel micro USB (přibl. 50 cm) (1)
Speciální kabel ke sluchátkům (přibl. 1 m) (1)
Váček na přenášení (1)
Návleky sluchátek z hybridní silikonové gumy (SS/S/M/L – 2 v každé velikosti)
Extra pohodlné návleky (S/M/L – 2 v každé velikosti)
Adaptér konektoru do letadla[6] (1)
Referenční příručka (tento list) (1)
Návod k obsluze (1)
Ostatní dokumenty (1 sada)

[1] Skutečný rozsah se liší v závislosti na různých faktorech, jako jsou například překážky mezi zařízeními, magnetická pole kolem mikrovlnné trouby, statická elektřina, citlivost příjmu, výkon antény, operační systém, softwarová aplikace atd.

[2] Profily standardu BLUETOOTH značí účel komunikace BLUETOOTH mezi zařízeními.

[3] Kodek: formát komprese a konverze zvukového signálu.

[4] Kodek dílčího pásma.

[5] Pokročilé kódování zvuku.

[6] V závislosti na službách zábavy na palubě letadla nemusí být funkce podporována.

## Bezdrátová stereofonní sluchátka s funkcí rušení hluku

**Zdroj napájení:**
DC 3,7 V: integrovaná lithium-iontová dobíjecí baterie
DC 5 V: při nabíjení pomocí rozhraní USB

**Hmotnost:** přibl. 71 g (hlavní jednotka: přibl. 61 g)

**Provozní teplota:** 0 °C až 40 °C

**Jmenovitý příkon:** 1,5 W

**Doba použití (h):**
Při připojené prostřednictvím zařízení BLUETOOTH
Doba pro přehrávání hudby:
Max. 10 hodin (funkce rušení hluku zapnuta), max. 13 hodin (funkce rušení hluku vypnuta)
Doba komunikace:
Max. 10 hodin (funkce rušení hluku zapnuta), max. 12 hodin (funkce rušení hluku vypnuta)
Pohotovostní režim:
Max. 17 hodin (funkce rušení hluku zapnuta), max. 100 hodin (funkce rušení hluku vypnuta)
Při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se zapnutou funkcí rušení hluku:
Max. 14 hodin
Poznámka: Doba použití může být kratší v závislosti na kodeku a podmínkách použití.

**Doba nabíjení:**
Přibl. 3,5 hodiny
(Po 15 minutách nabíjení je možné přehrávat hudbu přibližně 70 minut.)
Poznámka: Doba nabíjení se může lišit v závislosti na podmínkách použití.

**Teplota nabíjení:** 5 °C až 35 °C

### Přijímač

**Typ:** Zavřené, hybridní

**Měnič:** Hybridní

**Frekvenční rozsah:** 3 Hz až 40 000 Hz (JEITA) (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se zapnutou jednotkou)

**Impedance:**
22 Ω (1 kHz) (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se zapnutou jednotkou)
24 Ω (1 kHz) (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se vypnutou jednotkou)

**Citlivost:**
101 dB/mW (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se zapnutou jednotkou)
97 dB/mW (při připojení pomocí kabelu ke sluchátkům se vypnutou jednotkou)

### Mikrofon

**Typ:** elektretový kondenzátorový

**Směrovost:** všesměrový

**Efektivní frekvenční rozsah:** 50 Hz až 8 000 Hz

## Systémové požadavky na dobíjení baterie pomocí rozhraní USB

(platné k srpnu 2017)

Počítač s předinstalovaným operačním systémem (z níže uvedených) a portem USB:

**Operační systémy**
(při použití počítače se systémem Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(při použití počítače se systémem Mac)
macOS (verze 10.9 nebo novější)

Provedení a technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

## Português

Não instale o aparelho num espaço fechado, como uma estante ou um armário embutido.

Não exponha a bateria (bateria ou pilhas instaladas) a calor excessivo, como luz solar directa, fogo ou situações semelhantes, durante muito tempo.

Não desmonte, abra nem destrua pilhas secundárias ou baterias.

Se ocorrerem fugas das pilhas, não permita que o líquido entre em contacto com a pele ou os olhos. Em caso de contacto, lave a área afetada com água em abundância e consulte um médico.

As pilhas secundárias e baterias devem ser carregadas antes da utilização. Para obter instruções de carregamento adequadas, consulte sempre as instruções do fabricante ou o manual do equipamento.

Após longos períodos de armazenamento, poderá ser necessário carregar e descarregar as pilhas ou baterias várias vezes para obter o máximo desempenho.

Elimine de forma adequada.

**Nota para os clientes: as seguintes informações aplicam-se apenas ao equipamento comercializado nos países que aplicam as Directivas da UE**

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japão. As questões relativas à conformidade dos produtos com base na legislação da União Europeia devem ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Bélgica. Para quaisquer assuntos de serviço ou garantia, consulte os endereços fornecidos nos documentos de serviço ou de garantia.

Declaramos que o presente equipamento está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
http://www.compliance.sony.de/

**Tratamento de pilhas e equipamentos elétricos e eletrónicos no final da sua vida útil (Aplicável na União Europeia e em países Europeus com sistemas de recolha seletiva de resíduos)**

Este símbolo, colocado no produto na pilha ou na sua embalagem, indica que estes produtos e pilhas não devem ser tratados como resíduos urbanos indiferenciados. Em determinadas pilhas este símbolo pode ser usado em combinação com um símbolo químico. Os símbolos químicos para o mercúrio (Hg) ou chumbo (Pb) são adicionados se a pilha contiver mais de 0,0005% em mercúrio ou 0,004% em chumbo.

Devem antes ser colocados num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e acumuladores.

Assegurando-se que estes produtos e pilhas são corretamente depositados, irá prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente bem como para a saúde, que de outra forma poderiam ocorrer pelo mau manuseamento destes resíduos. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

Se por motivos de segurança, desempenho ou proteção de dados, os produtos a necessitarem de uma ligação permanente a uma pilha integrada, esta só deve ser substituída por profissionais qualificados. Acabado o produto de vida útil dos produtos, coloque-os no ponto de recolha de produtos elétricos/eletrónicos de forma a garantir o tratamento adequado da bateria integrada. Para as restantes pilhas, por favor, consulte as instruções do equipamento sobre a remoção da mesma. Deposite a bateria num ponto de recolha destinado a resíduos de pilhas e baterias.

Para informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor contacte o município onde reside, os serviços de recolha de resíduos da sua área ou a loja onde adquiriu o produto ou a pilha.

A validade das marcas da CE está limitada aos países em que for imposta por lei, sobretudo nos países do EEE (Espaço Económico Europeu).

O nome e logótipo LDAC™ é uma marca comercial da Sony Corporation.

O/s logótipo/s e a marca nominativa Bluetooth® são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas pela Sony Corporation está sujeita a licença.

A marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

Windows é uma marca comercial registada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS e Mac são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e outros países.

O uso do selo Made for Apple significa que o acessório foi desenhado para conectar especificamente para o(s) produto(s) Apple identificado(s) no selo e foi certificado pelo desenvolvedor para atender aos padrões de desempenho da Apple. A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou por sua conformidade com normas de segurança ou de regulamentação.

Qualcomm® é uma marca comercial da Qualcomm Incorporated, registada nos Estados Unidos e noutros países, utilizada com permissão. Qualcomm aptX™ audio é uma marca comercial da Qualcomm Technologies International, Ltd., registada nos Estados Unidos e noutros países, utilizada com permissão.

Android é uma marca comercial da Google LLC.

As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

## Precauções

**Sobre comunicações BLUETOOTH**

- A tecnologia sem fios BLUETOOTH funciona num alcance de cerca de 10 m. O alcance de comunicação máximo pode variar consoante os obstáculos (corpo humano, metal, paredes, etc.) ou o ambiente eletromagnético.
- A antena está incorporada na unidade conforme ilustrado pela linha tracejada (Fig. A). Consulte a posição para obter uma melhor comunicação BLUETOOTH. Se existirem objetos entre a antena do dispositivo ligado e a antena incorporada desta unidade, pode haver ruído, falha na saída de som ou desativação das comunicações.
- As comunicações BLUETOOTH podem ser desativadas e pode haver ruído ou falha na saída de som sob as seguintes condições.
  - Existe um corpo humano entre a unidade e o dispositivo BLUETOOTH. Esta situação é recomendada colocando o dispositivo BLUETOOTH de frente para a antena da unidade.
  - Existe um obstáculo, como um objeto de metal ou uma parede, entre a unidade e o dispositivo BLUETOOTH.
  - Um dispositivo com frequência de 2,4 GHz, como um dispositivo Wi-Fi, um telefone sem fios ou um micro-ondas, está a ser utilizado perto desta unidade.
- Uma vez que os dispositivos BLUETOOTH e Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizam a mesma frequência (2,4 GHz), pode ocorrer interferência de micro-ondas resultando em ruído, falha na saída de som ou desativação das comunicações se esta unidade for utilizada perto de um dispositivo Wi-Fi. Nesse caso, faça o seguinte.
  - Utilize esta unidade a uma distância de, pelo menos, 10 m do dispositivo Wi-Fi.
  - Se esta unidade for utilizada a menos de 10 m de um dispositivo Wi-Fi, desligue o dispositivo Wi-Fi.
  - Instale esta unidade e o dispositivo BLUETOOTH tão perto quanto possível um do outro.
- As micro-ondas emitidas por um dispositivo BLUETOOTH podem afetar o funcionamento de dispositivos médicos eletrónicos. Desligue esta unidade e outros dispositivos BLUETOOTH nos seguintes locais, uma vez que podem provocar acidentes:
  - onde existir gás inflamável, num hospital ou bomba de gasolina
  - perto de portas automáticas ou de alarmes de incêndio.
- Quando utilizar a unidade num avião, siga as instruções da tripulação de cabine ou solicite informações sobre a utilização da unidade à companhia aérea. Se não utilizar o cabo para auscultadores fornecido, as ondas de rádio poderão afetar os instrumentos, resultando em risco de acidentes devido a avarias. Certifique-se de que utiliza o cabo para auscultadores fornecido num avião.
- Devido às características da tecnologia sem fios, o som reproduzido nesta unidade é ligeiramente mais atrasado em relação ao som e à música reproduzidos no dispositivo de envio. Por isso, a imagem e o som podem estar desalinhados quando da visualização de um filme ou ao ouvir uma jogo.
- Esta unidade suporta capacidades de segurança que estão em conformidade com a norma BLUETOOTH para fornecer uma ligação segura quando a tecnologia sem fios BLUETOOTH é utilizada, mas a segurança pode não ser suficiente dependendo da definição. Tenha cuidado quando comunicar utilizando a tecnologia sem fios BLUETOOTH.
- Não assumimos quaisquer responsabilidades pela fuga de informações durante a comunicação BLUETOOTH.
- Não é possível garantir a ligação a todos os dispositivos BLUETOOTH.
  - É necessário que um dispositivo com função BLUETOOTH esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH especificada pela Bluetooth SIG, Inc. e seja autenticado.
  - Mesmo que o dispositivo ligado esteja em conformidade com a norma BLUETOOTH acima mencionada, alguns dispositivos podem não se ligar ou não funcionar corretamente, dependendo das funções ou especificações do dispositivo.
  - Dependendo do dispositivo ou do ambiente de comunicação, pode haver ruído enquanto estiver a falar ao telefone utilizando o sistema mãos-livres.
- Dependendo do dispositivo a ser ligado, o início da comunicação pode demorar algum tempo.

**Se o som saltar durante a reprodução**

- A situação pode ser melhorada definindo o modo de qualidade de som para "prioridade à ligação estável". Para mais informações, consulte o Guia de Ajuda.
- A situação pode ser melhorada alterando as definições da qualidade de reprodução sem fios ou configurando o modo de reprodução sem fios para SBC no dispositivo transmissor. Para obter mais informações, consulte o manual de instruções fornecido com o dispositivo transmissor.
- Se estiver a utilizar um smartphone, pode melhorar a situação se encerrar as aplicações de que não precise ou reiniciar o smartphone.

**Sobre a utilização de aplicações de chamadas para smartphones e computadores**

- Esta unidade apenas suporta chamadas recebidas normais. Não são suportadas aplicações de chamadas para smartphones e computadores.

**Sobre o carregamento da unidade**

- Esta unidade apenas pode ser carregada utilizando USB. É necessário um computador pessoal com porta USB para o carregamento.
- Durante o carregamento, esta unidade não pode ser ligada, nem pode ser utilizadas as funções BLUETOOTH e de cancelamento de ruído.
- Se não utilizar a unidade durante um longo período de tempo, a bateria recarregável poderá não ser capaz de manter uma carga suficiente. A bateria será capaz de manter adequadamente a carga após carregar e descarregar repetidamente várias

A



B




C



Marca N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.

Windows este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/ sau în alte ţări.

Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.

Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/ produsele Apple identificate în simbol şi a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanţă Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia la standardele de securitate şi de reglementare.

Qualcomm® este o marcă comercială a Qualcomm Incorporated, înregistrată în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări, utilizată cu acord prealabil.

Android este o marcă comercială a Google LLC.

Alte mărci comerciale şi nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor deţinători.

# Măsuri de precauţie

**Despre comunicaţiile BLUETOOTH**
- Tehnologia wireless BLUETOOTH operează pe o rază de aproximativ 10 metri. Raza maximă de comunicare poate diferi în funcţie de obstacole (corp uman, metal, perete etc.) sau de mediul electromagnetic.
- Antena este încorporată în aceastã unitate aşa cum este ilustrat prin linia punctată (Fig. **A**). Sensibilitatea comunicaţiilor BLUETOOTH se va îmbunătăţi prin rotirea direcţiei antenei încorporate spre dispozitivul BLUETOOTH conectat. Este posibil să aparã zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicaţiile atunci când între dispozitivul conectat şi antena încorporată a acestei unităţi se află obstacole.
- Este posibil să fie dezactivate comunicaţiile BLUETOOTH sau este posibil să aparã zgomot sau pierderi ale sunetului în următoarele condiţii.
  - Există o persoanã între unitate şi dispozitivul BLUETOOTH. Această situaţie poate fi îmbunătăţită prin aşezarea dispozitivului BLUETOOTH cu faţa spre antena unităţii.
  - Există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între unitate şi dispozitivul BLUETOOTH.
  - Un dispozitiv care foloseşte frecvenţa 2,4 GHz, cum ar fi dispozitiv Wi-Fi, telefon fără fir sau cuptor cu microunde, funcţionează în apropierea acestei unităţi.
- Deoarece dispozitivele BLUETOOTH şi Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) folosesc aceeaşi frecvenţă (2,4 GHz), este posibilă apariţia interferenţelor cu microunde care recuită în apariţia de zgomot sau pierderi ale sunetului sau chiar să fie dezactivate comunicaţiile când aceastã unitate este utilizată lângă un dispozitiv Wi-Fi. În astfel de cazuri, efectuaţi următoarele.
  - Folosiţi această unitate la distanţă de cel puţin 10 m faţă de dispozitivul Wi-Fi.
  - Dacă această unitate este folosită la distanţă mai mică de 10 m de un dispozitiv Wi-Fi, opriţi dispozitivul Wi-Fi.
  - Instalaţi această unitate şi dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape unul de celălalt posibil.
- Microundele emise de la un dispozitiv BLUETOOTH pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale electronice. Opriţi această unitate şi alte dispozitive BLUETOOTH din următoarele locaţii, deoarece se poate produce un accident:
  - În locurile în care este prezent gaz inflamabil, într-un spital sau o benzinărie
  - În apropierea uşilor automate sau a unei alarme de incendiu.
- Atunci când utilizaţi unitatea în avion, respectaţi instrucţiunile înspătorilor de zbor sau întrebaţi compania aeriană cu care zburaţi despre condiţiile în care puteţi utiliza unitatea. Dacă nu utilizaţi cablul de cãşti inclus, undele radio pot afecta instrumentele cauzând un risc de accident din cauza funcţionării defectuoase. Asiguraţi-vă că utilizaţi în avion cablul de cãşti inclus.
- Datorită caracteristicii tehnologiei wireless, sunetul redat pe această unitate este întârziat faţă de sunetul şi muzica redate de dispozitivul care transmite. De aceea, este posibil ca sunetul şi imaginea să nu fie sincronizate atunci când urmăriţi un film sau jucaţi un joc.
- Această unitate suportă capabilităţi de securitate care respectă standardul BLUETOOTH pentru a asigura o conexiune sigură când se foloseşte tehnologia wireless BLUETOOTH, dar nivelul de securitate ar putea fi insuficient, în funcţie de setare. Aveţi grijă când stabiliţi o comunicare folosind tehnologia wireless BLUETOOTH.
- Nu ne asumăm responsabilitatea pentru scurgerile de informaţii în timpul comunicaţiilor BLUETOOTH.
- Conexiunea cu toate dispozitivele BLUETOOTH nu poate fi garantată.
  - Un dispozitiv prevăzut cu funcţia BLUETOOTH este necesar pentru conformarea cu standardul BLUETOOTH specificat de către Bluetooth SIG, Inc. şi autentificare.
  - Chiar dacă dispozitivul conectat se conformează cu standardul BLUETOOTH menţionat mai sus, este posibil ca anumite dispozitive să nu se conecteze sau să funcţioneze incorect în funcţie de caracteristicile sau specificaţiile dispozitivului.
  - În timp ce vorbiţi la telefonul hands free, poate să aparã zgomotul, în funcţie de dispozitiv sau mediul de comunicare.
- În funcţie de dispozitivul care va fi conectat, poate fi necesar un timp pentru începerea comunicaţiilor.

**Dacă sunetul prezintă frecvent salturi în timpul redării**
- Situaţia poate fi îmbunătăţită prin setarea modului calităţii sunetului pe „prioritate acordată conexiunii stabile”. Pentru detalii, consultaţi ghidul de ajutor.
- Situaţia poate fi îmbunătăţită prin schimbarea setărilor de calitate pentru redarea wireless sau prin comutarea modului de redare wireless la SBC de pe dispozitivul de transmitere. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare incluse furnizate împreună cu dispozitivul de transmitere.
- Dacă utilizaţi un smartphone, situaţia poate fi îmbunătăţită prin închiderea aplicaţiilor inutile sau prin reporniree smartphone-ului.

**Despre utilizarea aplicaţiilor de apelare pentru smartphone-uri şi computere**
- Această unitate acceptă doar apeluri recepţionate de la smartphone. Utilizarea aplicaţiilor de apelare pentru smartphone-uri şi computere nu este acceptată.

**Despre încărcarea unităţii**
- Această unitate poate fi încărcată doar prin USB. Este necesar un computer personal cu port USB pentru încărcare.
- Această unitate nu poate fi pornită şi nu pot fi folosite funcţiile BLUETOOTH şi reducerea zgomotului în timpul încărcării.
- Dacă nu folosiţi unitatea o perioadă îndelungată, este posibil ca bateria reîncărcabilă să nu rămână suficient de încărcată. Bateria va rămâne încărcată corespunzător după descărcarea şi încărcarea repetată de mai multe ori. Dacă deposiţi unitatea o perioadă îndelungată, încărcaţi bateria odată la sase luni pentru a preveni descărcarea completă.
- Dacă durata pe care puteţi folosi unitatea a devenit extrem de scurtă, bateria reîncărcabilă trebuie înlocuită cu una nouă. Contactaţi cel mai apropiat dealer Sony pentru înlocuirea bateriei.

**Notă despre electricitatea statică**
- Este posibil să auziţi un uşor ţiuit din cauza electricităţii statice acumulate în corp. Pentru a minimiza efectul, purtaţi îmbrăcăminte creată din materiale naturale.

**Dacă unitatea nu funcţionează corect**
- Reiniţializaţi unitatea (Fig. **B**). Apăsaţi butoanele ⏻ şi NC/AMBIENT simultan în timpul încărcării. Unitatea va fi reiniţializată. Informaţia de asociere nu este ştearsă.
- Dacă problema persistă chiar şi după operaţiunea de reiniţializare de mai sus, iniţializaţi unitatea după ce aţi dezactivat. Deconectaţi cablul micro-USB de la portul micro-USB, opriţi unitatea şi apoi ţineţi apăsat simultan butoanele ⏻ şi ▶II/ timp de cel puţin 7 secunde. Indicatorul (albastru) clipeşte de 4 ori, iar unitatea este reiniţializată la setările din fabrică. Toate informaţiile referitoare la asocierе sunt şterse.
- După iniţializarea unităţii, este posibil ca aceasta să nu se conectee la iPhone sau computer. În acest caz, ştergeţi informaţia de asociere cu unitatea de pe iPhone sau computer şi efectuaţi asocierea din nou.

**Ce este reducerea zgomotului?**
- Circuitul de reducere a zgomotului identifică zgomotul extern cu ajutorul microfoanelor încorporate şi transmite unităţii un semnal contrar de valoare egală. Este posibil ca efectul de reducere a zgomotului să nu fie foarte pronuntat într-un mediu foarte silenţios sau este posibil să se audă zgomote.
- În funcţie de modul de utilizare a unităţii, efectul de reducere a zgomotului poate varia sau este posibil să aparã un semnal sonor (intens). În aceste cazuri, daţi jos unitatea şi puneţi-o la loc din nou.
- Funcţia de reducere a zgomotului acţionează în principal în banda de joasă frecvenţă. Deşi zgomotul este redus, acesta nu este eliminat total.
- Când utilizaţi unitatea în tren sau într-un automobil, este posibil să aparã zgomot ca urmare a condiţiilor de drum.
- Telefoanele mobile pot provoca interferenţe şi zgomot. În astfel de cazuri, îndepărtaţi unitatea de telefonul mobil.
- Nu acoperiţi microfoanele unităţii (◌) cu mâinile. S-ar putea ca funcţia de anulare a zgomotului sau Modul de sunet ambiental să nu funcţioneze corect sau este posibil să aparã un semnal sonor (intens). În aceste cazuri, luaţi mâinile de pe microfoanele unităţii (Fig. **B**).

**Altele**
- Atunci când utilizaţi unitatea drept cãşti cu fir, utilizaţi exclusiv cablul de cãşti dedicat inclus. Asiguraţi-vă că aţi introdus complet cablul de cãşti dedicat.
- Nu aşezaţi această unitate între-un loc expus la umiditate, praf, fumigine sau abur şi nu o expuneţi la lumina directă a soarelui. Nu lăsaţi unitatea între-o maşină pentru o perioadă lungă de timp. Acest lucru poate crea o defecţiune.
- Utilizarea dispozitivului BLUETOOTH poate să nu funcţioneze la telefoanele mobile, în funcţie de condiţiile undelor radio şi a locaţiei în care se foloseşte acestea.
- Ascultarea la cãşti la volum ridicat vă poate afecta auzul.
- Pentru siguranţa traficului rutier, nu utilizaţi cãştile în timp ce conduceţi autoturismul sau mergeţi pe bicicletă.
- Nu utilizaţi unitatea în locuri în care s-ar putea crea situaţii periculoase din cauza imposibilităţii de a auzi zgomotul ambiental, precum la trecerea de cale ferată, platformele staţiilor de tren sau pe şantiere.
- Nu aplicaţi greutate sau presiune pe această unitate, deoarece unitatea se poate deforma datorită depozitării pe durate lungi.
- Nu expuneţi unitatea la şocuri în exces.
- Curăţaţi unitatea cu o lavetă moale, uscată.
- Nu expuneţi unitatea la substanţe apei. Unitatea nu este impermeabilă. Nu uitaţi să respectaţi măsurile de precauţie de mai jos.
  - Aveţi grijă să nu scăpaţi unitatea într-o chiuvetă sau în alt recipient umplut cu apă.
  - Nu utilizaţi unitatea în locaţii cu umezeală sau în condiţii meteorologice nefavorabile, de exemplu în condiţii de ploaie sau ninsoare.
  - Nu udaţi unitatea.
  - Dacă atingeţi unitatea cu mâinile ude sau o introduceţi într-un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea să se umezească, ceea ce poate provoca funcţionarea defectuoasă a acesteia.
- Dacă simţiţi discomfort după utilizarea unităţii, încetaţi utilizarea unităţii imediat.
- Uşesne şepke morate dobro pritrditi na slušalke. Če uşesni şepek slučajno odpade in ostane v ušesu, to lahko povzroči poškodbo.
- Deoarece copiii pot înghiţi piese mici, precum un auricular, ţineţi unitatea departe de copii.
- Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la această unitate şi care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.

**Despre auriculare confort triplu**
- Auriculare cu sistem confort triplu include oferă o fixare bună, pentru a atenua eficient zgomotul din mediul înconjurător.
  - Utilizarea prelungită a cãştilor auriculare mulate vă poate supraslicita urechile. Dacă aveţi senzaţii de disconfort, întrerupeţi utilizarea.
  - Nu trageţi doar de partea din spumă de silicon a auricularelor. Dacă partea din spumă de silicon este separată, auricularele nu vor mai funcţiona.
  - Nu suprimaţi porţiunea cu spumă siliconică presiunilor prelungite, deoarece se poate deforma.
  - Calitatea sunetului nu este influenţată de dimensiunile diferite ale orificiilor de pe partea din spumă de silicon.
  - Este posibil să auziţi un sunet similar unei presiuri atunci când purtaţi auriculare. Aceasta nu reprezintă o funcţionare defectuoasă.
  - Materialele din spumă se deteriorează pe perioade de timp îndelungate şi prin depozitare. Dacă deteriorarea împiedică funcţionarea iniţială, înlocuiţi cu materiale noi.

Auriculare de schimb opţionale pot fi comandate de la cel mai apropiat dealer Sony.

# Modele iPhone/ iPod compatibile

Puteţi utiliza unitatea doar cu următoarele modele. Actualizaţi iPhone sau iPod dumneavoastră la cea mai recentă versiune software înainte de utilizare.
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone SE
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6
- iPhone 6 Plus
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPod touch (generaţia a 6-a) (începând cu august 2017)

# Specificaţii

## Generalităţi

**Sistem de comunicaţii:** Specificaţie BLUETOOTH versiunea 4.1
**Ieşire:** Specificaţie BLUETOOTH Clasa de putere 2
**Raza maximă de comunicare:** Rază vizuală de aprox. 10 m[1]
**Banda de frecvenţă:** bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
**Frecvenţă de funcţionare:** BLUETOOTH 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC 13,56 MHz
**Putere de ieşire maximă:**
BLUETOOTH < 20,0 dBm
NFC < 60 dBµA/m la 10 m
**Profiluri BLUETOOTH compatibile**[2]**:**
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HFP (Hands-free Profile)
HSP (Headset Profile)
**Codec acceptat**[3]**:** SBC[4], AAC[5], LDAC, aptX, aptX HD
**Metodă de protecţie pentru conţinutul acceptat:** SCMS-T
**Gamă de frecvenţă (A2DP):**
20 Hz - 20.000 Hz (Frecvenţă de eşantionare 44,1 kHz)
20 Hz - 40.000 Hz (Frecvenţă de eşantionare LDAC 96 kHz, 990 kbps)
**Articole incluse:**
Set de cãşti stereo fără fir cu reducerea zgomotului (1)
Cablu micro-USB (aprox. 50 cm) (1)
Cablu de cãşti dedicat (aprox. 1 m) (1)
Săculeţ de transport (1)
Auriculare din cauciuc siliconic hibrid (SS/S/M/L 2 fiecare)
Auriculare confort triplu (S/M/L 2 fiecare)
Adaptor pentru mufă pentru avion[6] (1)
Ghid de referinţă (aceastã foaie) (1)
Instrucţiuni de utilizare (1)
Alte cordoane (1 set)

[1] Gama reală va fi diferită în funcţie de factori, cum ar fi obstacole între dispozitive, câmpuri magnetice în jurul unui cuptor cu microunde, electricitate statică, sensibilitate a receptiei, performanţa antenei, sistemul de operare, aplicaţiile software etc.
[2] Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicaţiilor BLUETOOTH între dispozitive.
[3] Codec: Format de compresie şi conversie a semnalului audio
[4] Codec subbandă
[5] Codare audio avansată
[6] În funcţie de serviciile de divertisment de la bordul avionului, este posibil ca acesta să nu fie acceptat.

## Cãşti stereo fără fir cu reducerea zgomotului

**Sursă de alimentare:**
CC 3,7 V: Baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată
CC 5 V: La încărcarea prin USB
**Masă:** Aprox. 71 g (unitatea principală aprox. 61 g)
**Temperatură de funcţionare:** 0 °C - 40 °C
**Consum nominal de putere:** 1,5 W
**Ore de utilizare:**
La conectarea prin dispozitivul BLUETOOTH
Durată redare muzică:
Max. 10 de ore (NC PORNIT), Max. 13 de ore (NC OPRIT)
Durată comunicare:
Max. 10 de ore (NC PORNIT), Max. 12 de ore (NC OPRIT)
Durată aşteptare:
Max. 17 de ore (NC PORNIT), Max. 100 de ore (NC OPRIT)
La conectarea prin cablul de cãşti cu NC PORNIT:
Max. 14 de ore
Notă: Orele de utilizare pot fi reduse în funcţie de Codec şi condiţiile de utilizare.
**Timpul de încărcare:**
Aprox. 3,5 ore
(Este posibilă redarea muzicii timp de aproximativ 70 de minute după 15 minute de încărcare.)
Notă: Timpul de încărcare şi orele de utilizare pot fi diferite în funcţie de condiţiile de utilizare.
**Temperatură de încărcare:** 5 °C - 35 °C

## Receptor

**Tip:** Închise, hibride
**Unitate de acţionare:** Hibride
**Răspuns în frecvenţă:** 3 Hz - 40.000 Hz (JEITA) (la conectarea prin cablul de cãşti cu unitatea pornită)
**Impedanţă:**
22 Ω (1 kHz) (la conectarea prin cablul de cãşti cu unitatea pornită)
24 Ω (1 kHz) (la conectarea prin cablul de cãşti cu unitatea oprită)
**Sensibilitate:**
101 dB/mW (la conectarea prin cablul de cãşti cu unitatea pornită)
97 dB/mW (la conectarea prin cablul de cãşti cu unitatea oprită)

## Microfon

**Tip:** condensator electret
**Directivitate:** omnidirecţional
**Domeniu de frecvenţe efectiv:** 50 Hz - 8.000 Hz

## Cerinţele sistemului pentru încărcarea bateriei cu ajutorul USB

(Începând cu august 2017)
Computer cu port USB pre-instalat oricare dintre sistemele de operare şi port USB:

**Sisteme de operare**
(când se foloseşte Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro
Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro
Windows® 8 / Windows® 8 Pro
Windows® 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate

(când se foloseşte Mac)
macOS (versiunea 10.9 sau o versiune ulterioară)

Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

# Slovenščina

Za namestitev naprave niso primerni ozki prostori, kot so knjižne police ali vgrajene omarice.

Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom toplote za dlje časa.

Baterij ali sekundarnih celic ne razstavljajte, ne odpirajte in ne režite.
V primeru puščajoče celice naj tekočina ne pride v stik z očmi. Če je prišlo do stika, umijte poškodovano mesto z obilno količino vode in poiščite zdravniško pomoč. Sekundarne celice in baterije morate pred uporabo napolniti. Navodila za pravilno polnjenje najdete v navodilih proizvajalca ali v priročniku za opremo.
Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije morda treba nekajkrat napolniti in izprazniti, da znova dosežejo največjo učinkovitost. Upoštevajte navodila za pravilno odlaganje.

**Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU**
Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.compliance.sony.de/

**Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)**

Ta simbol na izdelku, bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom in baterijo na ravni enoda kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko izdelek in baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje, kar lahko zmanjšamo materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Da se zagotovi pravilno ravnanje z baterijo in električno in elektronsko opremo, oddajte izrabljene izdelke na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi odlaganja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Veljavnost oznake CE je omejena le na države, kjer je zakonsko obvezujoča, v glavnem v državah EGP (Evropskega gospodarskega področja).

Ime in logotip LDAC™ sta blagovni znamki družbe Sony Corporation.

Besedna znamka Bluetooth® in logotipi so registrirane blagovne znamke, ki so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc., in vsaka uporaba teh znamk s strani družbe Sony Corporation je licencirana.

Oznaka N-Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka združenja NFC Forum, Inc. v ZDA in drugih državah.

Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

Apple, iPhone, iPod, iPod touch, macOS in Mac so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v Združenih državah Amerike in drugih državah.

Oznaka »Made for Apple« pomeni, da je bila dodatna oprema posebej zasnovana za uporabo z izdelki Apple, ki so navedeni v oznaki, razvijalec pa potrjuje, da oprema izpolnjuje zahteve standardov družbe. Ni jih je določila družba Apple. Družba Apple ne odgovarja za delovanje te naprave ali njene skladnosti z varnostnimi in sakonsko predpisanimi standardi.

Qualcomm® je blagovna znamka družbe Qualcomm Incorporated, registrirana v Združenih državah ter drugih državah in za njeno uporabo je bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje. Qualcomm aptX™ audio je blagovna znamka družbe Qualcomm Technologies International, Ltd., registrirana v Združenih državah in drugih državah in za njeno uporabo je bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje.

Android je blagovna znamka Google LLC.

Ostale blagovne znamke in blagovna imena so v lasti njihovih lastnikov.

# Previdnostni ukrepi

**O komunikaciji z uporabo tehnologije BLUETOOTH**
- Brezžična tehnologija BLUETOOTH deluje na razdalji približno 10 m. Največja komunikacijska razdalja je odvisna od morebitnih ovir (človek, kovinski deli, zid ipd.) med napravama in elektromagnetnim okoljem.
- V enoti je vgrajena antena, kot prikazuje črtkana črta (slika **A**). Občutljivost komunikacije s pomočjo tehnologije BLUETOOTH lahko izboljšate tako, da vgrajeno anteno obrnete proti povezani napravi BLUETOOTH. Če so med anteno povezane naprave in vgrajeno anteno te enote ovire, lahko pride do šuma ali izpada zvoka ali pa je komunikacija onemogočena.
- V naseldnjih primerih je lahko komunikacija s pomočjo tehnologije BLUETOOTH onemogočena ali pride do šuma oziroma izpada zvoka.
  - Med enoto in napravo BLUETOOTH stoji človek.
    To lahko odpravite tako, da napravo BLUETOOTH postavite tako, da bo usmerjena proti anteni enote.
  - Med enoto in napravo BLUETOOTH se nahajajo ovire, kot so kovina ali stena.
  - V bližini enote se nahaja naprava, ki uporablja frekvenco 2,4 GHz, kot npr. naprava Wi-Fi, brezžični telefon ali mikrovalovna pečica.
- Ker naprave BLUETOOTH in Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enako frekvenco (2,4 GHz), lahko v primeru, ko enoto uporabljate blizu naprave Wi-Fi, pride do motenj in mikrovalov, ki povzročijo šum ali izpad zvoka oz. onemogočijo komunikacijo. V takšnem primeru izvedite postopek, ki je opisan v nadaljevanju.
  - Enoto uporabljajte najmanj 10 m stran od naprave Wi-Fi.
  - Če enoto uporabljate na manj kot 10 m od naprave Wi-Fi, izklopite napravo Wi-Fi.
  - Enoto in napravo BLUETOOTH namestite čim bližje skupaj.
- Mikrovalovi, ki jih oddaja naprava BLUETOOTH, lahko vplivajo na delovanje elektronskih medicinskih naprav. To enoto in druge naprave BLUETOOTH izklopite v primeru, ki so navedeni v nadaljevanju, saj lahko povzročijo nesrečo:
  - v prisotnosti vnetljivega plina, v bolnicah ali na bencinskih črpalkah,
  - v bližini vrat s samodejnim odpiranjem ali v bližini protipožarnega alarma.
- Pri uporabi enote na letalu upoštevajte navodila osebja ali se o pogojih uporabe enote pozanimajte pri letalski družbi. Če ne uporabljate priloženega kabla slušalk, lahko radijski valovi vplivajo na instrumente, zaradi česar lahko pride do nesreče zaradi nepravilnega delovanja. Na letalu vedno uporabljajte samo priloženi kabel slušalk.
- Zaradi lastnosti brezžične tehnologije bo zvok, ki bo predvajan na tej enoti, zakasnjen glede na zvok, ki je predvajan na napravi, iz katere je zvočni signal sprejet. Zato bo pri ogledu filma ali igranju video igre zvok zamujal glede na sliko.
- Ta enota podpira varnostne funkcije, ki ustrezajo standardu BLUETOOTH glede varne povezave z uporabo tehnologije BLUETOOTH. Od nastavitev pa je odvisno, ali bo ta zaščita zadostna. Pri povezovanju s pomočjo brezžične tehnologije BLUETOOTH bodite vedno pazljivi.
- Za uhajanje informacij pri komunikaciji s pomočjo tehnologije BLUETOOTH ne prevzamemo nikakršne odgovornosti.
- Povezave z nekaterimi napravami BLUETOOTH morda ne bodo zagotovili.
  - Naprava s tehnologijo BLUETOOTH mora ustrezati standardu BLUETOOTH, ki ga je določilo podjetje Bluetooth SIG, Inc., in izpolnjevati zahteve glede pristnosti.
  - Tudi če povezana naprava ustreza zgoraj omenjenemu standardu BLUETOOTH, se lahko zgodi, da z nekaterimi napravami ne bo mogoče vzpostaviti povezave oz. naprave zaradi določenih funkcij in specifikacij naprave morda ne bodo pravilno delovale.
  - Odvisno od naprave in okolja komunicirања se lahko med prostorčnim telefoniranjem pojavi šum.
- Od naprave, s katero želite vzpostaviti povezavo, je odvisno, kako dolgo bo trajalo vzpostavljanje povezave.

**Če med prevajanjem pogosto prihaja do prekinitve zvoka**
- Stanje lahko izboljšate z nastavitvijo načina kakovosti zvoka na »prednost ima stabilna povezava«. Za podrobnosti glejte Vodnik za pomoč.
- Stanje lahko izboljšate s spreminjanjem nastavitev kakovosti predvajanja ali na napravi, ki oddaja signal, način predvajanja prek brezžične naprave nastavite na SBC. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena napravi, ki oddaja signal.
- Če uporabljate pametni telefon, lahko stanje izboljšate z zaustavitvijo nepotrebnih aplikacij ali vnovičnim zagonom pametnega telefona.

**O uporabi klicnih aplikacij za pametne telefone in računalnike**
- Ta enota podpira samo običajne dohodne klice. Klicne aplikacije za pametne telefone in računalnike niso podprte.

**O polnjenju enote**
- Enoto je mogoče polniti samo s priključkom USB. Za polnjenje je potreben osebni računalnik s vrati USB.
- Vklop enote, uporaba funkcije BLUETOOTH in uporaba funkcije za izničevanje šuma med polnjenjem niso mogoči.
- Če enote dlje časa ne uporabljate, se lahko baterija hitro izprazni. Po nekaj zaporednih polnjenjih in praznjenjih se bo vzdržljivost baterije zopet izboljšala.
- Če enote dlje časa ne uporabljate, jo vsakih pol leta napolnite, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Če se čas delovanja enote bistveno skrajša, morate baterijo za polnjenje zamenjati z novo. Za nadomestno baterijo se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

**Opomba o statični elektriki**
- Zaradi nakopičene statične elektrike v telesu lahko v ušesih začutite rahlo ščemenje. Ta učinek lahko zmanjšate z nošenjem obleke iz naravnih materialov.

**Če enota ne deluje pravilno**
- Ponastavite enoto (slika **B**). Med polnjenjem hkrati pritisnite gumba ⏻ in NC/AMBIENT. Enota se bo ponastavila. Podatki o združevanju z napravami pri tem ne bodo izbrisani.
- Če težave kljub postopku ponastavitve ne odpravite, inicializirajte enoto, kot je opisano spodaj.
  Iz vrat micro-USB izklopite kabel micro-USB, izklopite enoto, nato hkrati pritisnite ter zadržite gumba ⏻ in ▶II/ za več kot 7 sekund. Indikatorska lučka (modra) 4-krat utripne in enota se ponastavi na tovarniške nastavitve. Izbrišejo se tudi vsi podatki o združevanju z napravami.
- Po izvedeni inicializaciji se enota morda ne bo uspela povezati s telefonom iPhone ali računalnikom. V takšnem primeru v telefonu iPhone ali računalniku izbrišite podatke o združevanju z enoto in ju nato združite znova.

**Kaj je izničevanje šuma?**
- Vezje za izničevanje šuma dejansko zazna zunanji šum z vgrajenimi mikrofoni in nato pošlje enak, vendar nasproten, izničevalni signal v uporabnikovo uho.
  - Učinek izničevanja šuma morda ne bo izrazit z velo tihem okolju ali pa bo nekaj šuma vseeno prisotnega.
  - Delovanje izničevanja okoliškega hrupa je odvisno od tega, kako nosite slušalke. Lahko pride tudi do piskanja (zavijanja). V takšnem primeru slušalke odstranite z ušes in si jih nadenite znova.
  - Funkcija izničevanja šuma v glavnem deluje za šum v nizkem frekvenčnem pasu. Kritična šuma bo zmanjšana, popolno izničenje pa ni mogoče.
  - Ko enoto uporabljate na vlaku ali v avtomobilu, lahko vsekakor pride do šuma glede na pogoje v prometu.
  - Mobilni telefoni lahko povzročajo motnje in šum. V takšnih primerih enoto postavite stran od mobilnega telefona.
  - Mikrofonov na slušalkah (◌) ne zakrivajte z rokami. Dušenje okoliškega hrupa ali Način okoljskega zvoka morda ne bosta delovala pravilno ali pa lahko pride do piskanja (zavijanja). V takšnih primerih roke odmaknite z mikrofonov na slušalkah (slika **B**).

**Drugo**
- Če želite enoto uporabiti kot ožičene slušalke, uporabite samo priloženi namenski kabel slušalke. Preverite, ali je namenski kabel slušalke trdno vklopljen.
- Slušalk ne odlagajte na mestih, kjer bi bile izpostavljene vlagi, prahu, sajam, pari ali neposredni sončni svetlobi. Prav tako jih ne puščajte v avtomobilu. To bi lahko povzročilo okvaro slušalk.
- Glede na pogoje radijskih frekvenc in kraj uporabe povezovanje morda nekaterim BLUETOOTH z mobilnimi telefoni morda ne bo mogoča.
- Visoka raven glasnosti lahko škoduje vašemu sluhu.
- Zaradi varnosti v prometu slušalk ne uporabljajte med vožnjo z avtom ali kolesarjo.
- Enote ne uporabljajte na mestih, kjer bi zaradi preglasitve okoljskih zvokov lahko prišlo do nevarnosti, na primer na železniških peronih, železniških postajah in gradbiščih.
- Enote ne izpostavljajte težkim obremenitvam, saj se lahko med daljšo shrambo trajno spremeni njena oblika.
- Enote ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Enoto čistite z mehko in suho krpo.
- Enote ne izpostavljajte vodi. Enota ni vodoodporna.
  Upoštevajte spodnje previdnostne ukrepe.
  - Bodite pazljivi, da vam enota ne pade v umivalnik ali kakšno drugo posodo, ki je napolnjena z vodo.
  - Enote ne uporabljajte na vlažnih mestih ali v slabem vremenu, na primer v dežju ali snegu.
  - Enote ne smete zmočiti. Če se vnote dotaknete z mokrimi rokami ali jo nosite v vlažnih oblačilih, lahko zaradi tega pride do okvare enote.
- Če po uporabi enote občutite nelagodje, takoj prenehajte uporabo.
- Uşesni čepke morate dobro pritrditi na slušalke. Če uşesni čepek slučajno odpade in ostane v ušesu, to lahko povzroči poškodbo.
- Ker lahko otroci pogoltnejo majhne delce, kot so uşesni čepki, jih hranite zunaj dosega otrok.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave s to enoto, ki niso opisane v teh navodilih, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

## Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma

**Napajanje:**
Enosmerna napetost 3,7 V: vgrajena litij-ionska baterija za ponovno polnjenje
Enosmerna napetost 5 V: pri polnjenju s priključkom USB
**Masa:** pribl. 71 g (glavna enota pribl. 61 g)
**Temperatura delovanja:** od 0 °C do 40 °C
**Nazivna moč:** 1,5 W
**Čas uporabe:**
pri priklopu prek naprave BLUETOOTH
Čas predvajanja glasbe:
največ 10 ur (vklopljeno izničevanje šuma), največ 13 ur (izklopljeno izničevanje šuma)
Čas komunikacije:
največ 10 ur (vklopljeno izničevanje šuma), največ 12 ur (izklopljeno izničevanje šuma)
Čas v stanju pripravljenosti:
največ 17 ur (vklopljeno izničevanje šuma), največ 100 ur (izklopljeno izničevanje šuma)
Pri povezovanju prek kabla slušalk z vklopljenim izničevanjem šuma:
Največ 14 ur
Opomba: Čas uporabe je lahko krajši zaradi kodeka ali pogojev uporabe.
**Čas polnjenja:**
pribl. 3,5 ur
(Po 15 minutah polnjenja je mogoče glasbo predvajati približno 70 minut.)
Opomba: Čas polnjenja je odvisen od pogojev uporabe.
**Temperatura pri polnjenju:** od 5 °C do 35 °C

## Sprejemnik

**Vrsta:** Zaprte, hibridne
**Pogonske enote:** Hibridne
**Frekvenčni odziv:** 3 Hz–40.000 Hz (JEITA) (pri povezavi prek kabla slušalk, ko je enota vklopljena)
**Impedanca:**
22 Ω (1 kHz) (pri povezavi prek kabla slušalk, ko je enota vklopljena)
24 Ω (1 kHz) (pri povezavi prek kabla slušalk, ko je enota izklopljena)
**Občutljivost:**
101 dB/mW (pri povezavi prek kabla slušalk, ko je enota vklopljena)
97 dB/mW (pri povezavi prek kabla slušalk, ko je enota izklopljena)

## Mikrofon

**Vrsta:**