SONY

Home Audio System

Felhasználói útmutató
Referanseveiledning
Ghid de referință
Информация за продукта
Οδηγός αναφοράς

MHC-V42D

©2019 Sony Corporation
Printed in China
https://www.sony.net/

Magyar **Házi hangrendszer**

Az egység használata előtt olvassa el alaposan ezt az útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

FIGYELEM

A tűzveszély elkerülése érdekében a készülék szellőzőnyílását ne takarja el újságpapír, asztalterítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt lángforrásoknak (például égő gyertya lángjának).

A tűz vagy az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a készüléket ne tegye ki csepegő vagy kifröccsenő folyadéknak, és a készülékre ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, mint például vázát.

Mivel a hálózati csatlakozó az egység hálózati aljzatról történő leválasztására használatos, az egységet könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Ha az egység rendellenes működését tapasztalja, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.

A készüléket ne helyezze szűk helyiségbe, mint például könyvespolcra vagy beépített szekrénybe.

A egység nincs leválasztva a hálózati csatlakozóról, amennyiben a hálózati aljzathoz csatlakozik, még akkor sem, ha magát az egységet kikapcsolta.

Csak beltéren használható

A következő tájékoztatás az EMC szabályozásokat alkalmazó országokban/régiókban értékesített berendezésekre vonatkozik.

Ez a berendezés a tesztelések alapján az EMC szabályozásban meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb jelkábellel használják.

VIGYÁZAT

Fennáll a robbanás veszélye, ha az elemcserénél nem megfelelő típusú elemet használ.

Az elemeket vagy az elemekkel rendelkező készülékeket ne tegye ki magas hőmérsékletnek, mint például napsütés, tűz.

VIGYÁZAT

Ha a termékkel optikai műszereket használ, az megnöveli a szemsérülés kockázatát.

Európai vásárlóink számára

Ez a készülék CLASS 1 LASER terméknek minősül az IEC 60825-1:2007 és az IEC 60825-1:2014 szabvány alapján. Ez a jelzés a külső burkolat hátulján található.

Feleslegessé vált elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemeken/akkumulátorokon, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem/akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált elemek/akkumulátorok és készülékek a kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadásával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem kívánt módon kezelik a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezéseknél alkalmazott elemeket/akkumulátorokat, ahol biztonsági, üzemviteli, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti azt ki. Beépített akkumulátor esetén, hogy biztosítható legyen az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor jutassa el azt egy arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a termékhez mellékelt útmutatót az elem/akkumulátor a készülékből történő biztonságos eltávolításának megfelelő módjával kapcsolatban. Az elemet/akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A termék és az elemek/akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő tájékoztatás az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített berendezésekre vonatkozik

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe Limited.
Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgium.

A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.compliance.sony.de/

CE

A CE-jelölés csak azokban az országokban kötelező, ahol ezt törvény szabályozza, főleg az EEA (Európai Gazdasági Közösség) országaiban és Svájcban.
Ez a rádióberendezést az EU-megfelelőségi nyilatkozatban jelzett jóváhagyott szoftververziókkal kell használni. A rádióberendezésre feltöltött szoftver megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek.
A szoftververzió megtekintéséhez nyomja meg a OPTIONS gombot, majd válassza a „SYSTEM” – „VERSION” elemet a ◆/◆ és + segítségével.

Ez a Házi hangrendszer rendeltetése szerint a következő célokra használható:
- Lemezeken és USB-eszközökön lévő zene-/videoforrások lejátszása
- Zene átvitele USB-eszközökre
- Tévé hangjának hallgatása
- Zene-adatfolyam átvitele BLUETOOTH-eszközökről
- Társas összejövetelek feldobása a vezetékes Party Chain és a vezeték nélküli Party Chain funkciók használatával

Hibaelhárítás

Ha a kijelzőn hibakód és a „CHECK MANUAL” felirat villog
Lásd a következő táblázatot a javítási művelethez.

Hibakód	Javítási művelet
„PROTECT2”	Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
„PROTECT3”/ „PROTECT4”/ „PROTECT6”	Ázonnal húzza ki a hálózati tápkábelt, és ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e valami az egység szellőzőnyílásait. Miután ellenőrizte és nem talált problémát, csatlakoztassa újra a hálózati tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert. Ha probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Óvintézkedések

Az egység szállításakor

A lemezszerkezet károsodásának elkerülése érdekében hajtsa végre a következő eljárást az egység szállítása előtt.

A művelet elvégzéséhez használja az egység vezérlőit.

1 **Nyomja meg a ⏻ gombot a rendszer bekapcsolásához.**

2 **Nyomja meg többször a FUNCTION gombot a „DVD/CD” kiválasztásához.**

3 **Távolítsa el a lemezt.**
Érintse meg a ⏏ gombot a lemeztálca kinyitásához és bezárásához.
Várjon, amíg a „NO DISC” meg nem jelenik a kijelzőn.

4 **Nyomja meg a ⏻ gombot a rendszer kikapcsolásához.**

5 **Húzza ki a hálózati tápkábelt.**

Lemezekre vonatkozó megjegyzések

- A lejátszás előtt törölje le a lemezt tisztító kendővel a lemez közepétől kifele haladva.
- Ne tisztítsa meg a lemezeket oldószerekkel, például benzinnel, hígítóval vagy kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerekkel, vagy bakelitlemezekhez használható antisztatikus szerrel.
- Ne tegye ki a lemezeket közvetlen napfénynek vagy hőforrásoknak, például a forrólevegő-járatoknak, és ne hagyja őket közvetlen napfényen parkoló járműben.

A biztonságról

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki teljesen a hálózati tápkábelt a fali (hálózati) aljzatból. A rendszer kihúzásakor mindig a csatlakozót fogja meg. Soha ne a kábelt húzogassa.
- Ha bármilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a készülékbe, húzza ki a rendszert a fali aljzatból, és az ismételt működtetés előtt mézesse át szakképzett személlyel.
- A hálózati tápkábelt csak a szakszervizben szabad cserélni.

A rendszer kezeléséről

A rendszer nem cseppálló és nem vízálló. Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz a rendszerre és ne tisztítsa azt vízzel.

Az elhelyezésről

- Ne helyezze el a rendszert ferdén vagy olyan helyekre, amelyek rendkívül forrók, hidegek, porosak, szennyezettek vagy nedvesek, vagy nem rendelkeznek megfelelő szellőzéssel, valamint rezgésnek, közvetlen napfénynek vagy erős fénynek vannak kitéve.
- Legyen óvatos, amikor a rendszert speciálisan kezelt felületekre helyezi (például viasz, olaj, polírozott felület), mivel a felületen folt vagy elszíneződés jöhet létre.
- Ha a rendszert hideg helyről meleg helyre viszi, vagy ha nagyon magas páratartalommal rendelkező helyiségben helyezi el, az egységben lévő lencsén páralecsapódás léphet fel, és az a rendszer hibás működéséhez vezethet. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a készüléket körülbelül egy órára, amíg a nedvesség el nem párolog.

A hőfelhalmozódásról

- Az egység működés közben történő felmelegedése normális jelenség, és nem ad okot aggódalomra.
- Ne érintse meg a készülékházat, ha hosszabb ideig használta, mert a készülékház forró lehet.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.

A hangsugárzórendszerről

A beépített hangsugárzórendszer mágnesesen nincs árnyékolva, és a közeli tévék képe mágnesesen eltorzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a tévét, várjon 15-30 percet, és kapcsolja be újból. Ha nincs javulás, vigye távol a tévét a rendszertől.

FONTOS MEGJEGYZÉS
Vigyázat: Ha a tévén hosszabb ideig állóképet vagy képernyőmentőt jelenít meg erről a rendszerről, akkor azzal a tévéképernyő maradandó károsodását kockáztatja. A projektoros tévék kifejezetten fogékonyak erre.

A burkolat tisztítása

Ezt a rendszert enyhe mosószeres oldattal átitatott puha kendővel tisztítsa. Ne használjon dörzspapírt, súrolóport vagy oldószereket, mint például hígító, alkohol vagy benzin.

A BLUETOOTH-kommunikációról

- A BLUETOOTH-eszközöket kb. 10 méteren belül kell használni (akadálymentes távolságban) egymástól. A hatékony kommunikációs tartomány rövidebbé válhat a következő feltételek mellett:
  – Ha személy, fémtárgy, fal vagy egyéb akadály található a BLUETOOTH csatlakozással rendelkező készülékek között.
  – Olyan helyek, ahol vezeték nélküli helyi hálózatot telepítettek.
  – Használatban lévő mikrohullámú sütők körül.
  – Olyan helyek, ahol egyéb elektromágneses hullámok jönnek létre.
- A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n) berendezések ugyanazt a frekvenciasávot használják (2,4 GHz). Ha a BLUETOOTH-eszközt vezeték nélküli LAN funkcióra képes eszköz közelében használja, elektromágneses interferencia léphet fel. Ez alacsonyabb adatátviteli sebességet, zajt vagy sikertelen csatlakozást eredményezhet. Ha ez történik, próbálja meg a következő elhárítási eljárásokat:
  – Ezt a rendszert legalább 10 méter távolságra használja a vezeték nélküli LAN berendezéstől.
  – Kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN berendezés tápellátását, ha a BLUETOOTH-eszközt 10 méteren belül használja.
  – Ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb használja egymáshoz.
- A rendszer által sugárzott rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi eszközök működését. Mivel ez az interferencia hibás működéshez vezethet, mindig kapcsolja ki a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz tápellátását az alábbi helyeken:
  – Kórházakban, vonatokon, repülőgépeken, benzinkutaknál és minden olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen.
  – Automata ajtók vagy tűzjelzők közelében.
- Ez a rendszer támogatja a BLUETOOTH-specifikációknak megfelelő biztonsági funkciókat annak érdekében, hogy a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során fenntartható legyen a biztonságos kapcsolat. Ez a biztonság azonban a beállítási tartalom és egyéb tényezők miatt nem minden esetben elegendő, ezért mindig legyen óvatos, ha BLUETOOTH technológiát használó eszközzel kommunikál.
- A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során kiszivárgó adatok miatti károsodásért vagy egyéb károkért.
- A BLUETOOTH-kommunikáció nem feltétlenül garantált minden olyan BLUETOOTH-eszközzel, amely ugyanolyan profillal rendelkezik, mint ez a rendszer.
- A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH-specifikációnak, és a megfeleléshez támúsítványal kell rendelkezniük. Még akkor is azonban, ha egy eszköz megfelel a BLUETOOTH-specifikációnak, előfordulhatnak olyan esetek, amikor a BLUETOOTH-eszköz jellemzői vagy előírásai lehetetlenné teszik a csatlakoztatást, vagy különböző vezérlési módokat, megjelenítést vagy működést eredményezhetnek.
- A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköznek meg kell felelnie a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH-specifikációnak, és a megfeleléshez támúsítványnal kell rendelkeznie. Még akkor is azonban, ha egy eszköz megfelel a BLUETOOTH-specifikációnak, előfordulhatnak olyan esetek, amikor a BLUETOOTH-eszköz jellemzői vagy előírásai lehetetlenné teszik a csatlakoztatást, vagy különböző vezérlési módokat, megjelenítést vagy működést eredményezhetnek.
- A hálózati tápkábelt csak a szakszervizben szabad cserélni.

A rendszer kezeléséről

A rendszer nem cseppálló és nem vízálló. Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen víz a rendszerre és ne tisztítsa azt vízzel.

Az elhelyezésről

- Ne helyezze el a rendszert ferdén vagy olyan helyekre, amelyek rendkívül forrók, hidegek, porosak, szennyezettek vagy nedvesek, vagy nem rendelkeznek megfelelő szellőzéssel, valamint rezgésnek, közvetlen napfénynek vagy erős fénynek vannak kitéve.
- Legyen óvatos, amikor a rendszert speciálisan kezelt felületekre helyezi (például viasz, olaj, polírozott felület), mivel a felületen folt vagy elszíneződés jöhet létre.
- Ha a rendszert hideg helyről meleg helyre viszi, vagy ha nagyon magas páratartalommal rendelkező helyiségben helyezi el, az egységben lévő lencsén páralecsapódás léphet fel, és az a rendszer hibás működéséhez vezethet. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a készüléket körülbelül egy órára, amíg a nedvesség el nem párolog.

A hőfelhalmozódásról

- Az egység működés közben történő felmelegedése normális jelenség, és nem ad okot aggódalomra.
- Ne érintse meg a készülékházat, ha hosszabb ideig használta, mert a készülékház forró lehet.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.

A hangsugárzórendszerről

A beépített hangsugárzórendszer mágnesesen nincs árnyékolva, és a közeli tévék képe mágnesesen eltorzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a tévét, várjon 15-30 percet, és kapcsolja be újból. Ha nincs javulás, vigye távol a tévét a rendszertől.

FONTOS MEGJEGYZÉS
Vigyázat: Ha a tévén hosszabb ideig állóképet vagy képernyőmentőt jelenít meg erről a rendszerről, akkor azzal a tévéképernyő maradandó károsodását kockáztatja. A projektoros tévék kifejezetten fogékonyak erre.

A burkolat tisztítása

Ezt a rendszert enyhe mosószeres oldattal átitatott puha kendővel tisztítsa. Ne használjon dörzspapírt, súrolóport vagy oldószereket, mint például hígító, alkohol vagy benzin.

A BLUETOOTH-kommunikációról

- A BLUETOOTH-eszközöket kb. 10 méteren belül kell használni (akadálymentes távolságban) egymástól. A hatékony kommunikációs tartomány rövidebbé válhat a következő feltételek mellett:
  – Ha személy, fémtárgy, fal vagy egyéb akadály található a BLUETOOTH csatlakozással rendelkező készülékek között.
  – Olyan helyek, ahol vezeték nélküli helyi hálózatot telepítettek.
  – Használatban lévő mikrohullámú sütők körül.
  – Olyan helyek, ahol egyéb elektromágneses hullámok jönnek létre.
- A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11b/g/n) berendezések ugyanazt a frekvenciasávot használják (2,4 GHz). Ha a BLUETOOTH-eszközt vezeték nélküli LAN funkcióra képes eszköz közelében használja, elektromágneses interferencia léphet fel. Ez alacsonyabb adatátviteli sebességet, zajt vagy sikertelen csatlakozást eredményezhet. Ha ez történik, próbálja meg a következő elhárítási eljárásokat:
  – Ezt a rendszert legalább 10 méter távolságra használja a vezeték nélküli LAN berendezéstől.
  – Kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN berendezés tápellátását, ha a BLUETOOTH-eszközt 10 méteren belül használja.
  – Ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb használja egymáshoz.
- A rendszer által sugárzott rádióhullámok zavarhatják egyes orvosi eszközök működését. Mivel ez az interferencia hibás működéshez vezethet, mindig kapcsolja ki a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz tápellátását az alábbi helyeken:
  – Kórházakban, vonatokon, repülőgépeken, benzinkutaknál és minden olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen.
  – Automata ajtók vagy tűzjelzők közelében.
- Ez a rendszer támogatja a BLUETOOTH-specifikációknak megfelelő biztonsági funkciókat annak érdekében, hogy a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során fenntartható legyen a biztonságos kapcsolat. Ez a biztonság azonban a beállítási tartalom és egyéb tényezők miatt nem minden esetben elegendő, ezért mindig legyen óvatos, ha BLUETOOTH technológiát használó eszközzel kommunikál.
- A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során kiszivárgó adatok miatti károsodásért vagy egyéb károkért.
- A BLUETOOTH-kommunikáció nem feltétlenül garantált minden olyan BLUETOOTH-eszközzel, amely ugyanolyan profillal rendelkezik, mint ez a rendszer.
- A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH-specifikációnak, és a megfeleléshez támúsítványnal kell rendelkezniük. Még akkor is azonban, ha egy eszköz megfelel a BLUETOOTH-specifikációnak, előfordulhatnak olyan esetek, amikor a BLUETOOTH-eszköz jellemzői vagy előírásai lehetetlenné teszik a csatlakoztatást, vagy különböző vezérlési módokat, megjelenítést vagy működést eredményezhetnek.
- A hálózati tápkábelt csak a szakszervizben szabad cserélni.

A hangutasítások ismertetése

FONTOS: ENNÉL A RENDSZERNÉL A HANGUTASÍTÁS CSAK ANGOL NYELVEN ÉRHETŐ EL.
A rendszer állapotától függően a hangvezérlésre a következőképpen kerül sor:
- Amikor a rendszert a párosítási módra állítja: „BLUETOOTH pairing”
- Amikor egy BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik: „BLUETOOTH connected”
- Amikor leválasztja a BLUETOOTH-eszközt: „BLUETOOTH disconnected”
- Amikor befejeződnek a Hangsugárzó-hozzáadás funkcióhoz szükséges beállítások: „Double mode”
- Amikor beállítja a kimeneti módot a Hangsugárzó-hozzáadás funkció során: „Left/Right/Double mode”

Licenccel és védjeggyel kapcsolatos megjegyzés

- A DVD Format/Logo Licensing Corporation védjegye.
- A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” és a „CD” emblémák, védjegyek.
- A WALKMAN® és a WALKMAN® embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
- Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológia és szabadalmak a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalat engedélyével kerülnek felhasználásra.
- A Windows Media név a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Ezt a terméket a Microsoft Corporation adott szellemi tulajdonai védik. A Microsoft vagy a Microsoft engedélyezett képviselőének megfelelő engedélye nélkül tilos ennek a technológiának a jelen terméken kívül eső használata vagy forgalmazása.
- Ez a rendszer Dolby* Digital technológiát foglal magában.
  * A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. Dolby, Dolby Audio, és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- Ez a rendszer High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technológiát foglal magában. A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
- Az LDAC™ és az LDAC embléma a Sony Corporation védjegyei.
- A BLUETOOTH® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation ezeket licencmegállapodás keretében használja. Az egyéb védjegyek és márkanevek tulajdonosaik tulajdonát képezik.
- Az N-Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Android, a Google Play és Google Play embléma a Google LLC védjegyei.
- Az Apple, az Apple embléma, az iPhone, az iPod és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
- A Made for Apple címke azt jelzi, hogy a tartozékot kifejezetten a címkén feltüntetett Apple termék(ek)hez való használatra tervezték, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple által előírt működési követelményeknek. Az Apple nem felelős ennek az eszköznek a működéséért, vagy az eszköz biztonsági és szabályozói szabványoknak való megfeleléséért.
- AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABADALOMPORTFOLIÓ LICENC ALAPJÁN EZT A TERMÉKET A VÁSÁRLÓ SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLLAL A KÖVETKEZŐKRE HASZNÁLHATJA:
  (i) VIDEÓ KÓDOLÁSA AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK („MPEG-4 VIDEÓ”) MEGFELELŐEN
  ÉS/VAGY
  (ii) OLYAN MPEG-4 VIDEÓ DEKÓDOLÁSA, AMELYET EGY SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁSÁRLÓ KÓDOLT, ÉS/VAGY AMELYET MPEG-4 VIDEÓ FORGALMAZÁSÁRA FELIOGOSÍTOTT VIDEOFORGAMAZÓTÓL SZERZETT BE.
  A HASZNÁLATI JOG NEM VONATKOZIK ÉS NEM TERJESZTHETŐ KI MÁSFAJTA HASZNÁLATRA. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, BELEÉRTVE A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS KERESKEDELMI HASZNÁLATOT ÉS A LICENCELÉST, AZ MPEG LA, L.L.C. VÁLLALATTÓL SZEREHETŐK BE.
  HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- Minden más védjegy az illető tulajdonosok védjegye.
- Ebben a kézikönyvben a ™ és az ® jelölések nincsenek megadva.

Kassering av gamle batterier og elektriske og elektroniske apparater (gjelder i Den europeiske union og andre land med separat innsamlingssystem)

Dette symbolet på produktet, batteriet eller emballasjen indikerer at dette produktet og batteriene ikke må behandles som husholdningsavfall. På noen batterier er dette symbolet brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. Du ser det kjemiske symbolet for bly (Pb) dersom batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly. Når du kaster disse produktene og batteriene på riktig måte, er du med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis det er produkter som av sikkerhets-, ytelses - eller dataintegritetsgrunner krever en permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet bare skiftes av autorisert servicepersonell. For å sikre at batteriet og det elektriske og elektroniske utstyret blir behandlet korrekt, må du levere disse produktene til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr ved endt levetid. For alle andre batterier kan du se informasjonen om hvordan du fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriene ved en passende gjenvinningsstasjon for brukte batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av dette produktet eller batteriet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet eller batteriet.

Merknad for kunder: følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktivene

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe Limited.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensbestemmelse i Europa skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Herved erklærer Sony Corporation at utstyrstypen er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
EU-erklæring fullstekst finner du på Internett under:
http://www.compliance.sony.de/

CE

Gyldigheten av CE-merket er begrenset til de landene hvor de er lovmessig påkrevet, i hovedsak EØS-landene (Europeisk økonomisk fellesskap) og Sveits. Dette radioutstyret er beregnet for bruk med de godkjente versjonene av programvaren som angitt i EU-samsvarserklæringen. Programvaren som er lastet inn i dette radioutstyret, er bekreftet i samsvar med de vesentlige kravene i direktivet 2014/53/EU.
Du kan kontrollere programvareversjonen ved å trykke OPTIONS, velg deretter "SYSTEM" – "VERSION" ved å bruke ◆/◆ og +.

Lydsystemet for hjemmet er utformet for bruk med følgende formål:
- Avspilling av musikk/videoskiver på plater eller USB-enheter
- Overføring av musikk til USB-enheter
- Lytting til TV-lyd
- Strømming av musikk fra BLUETOOTH-enheter
- Ha gleden av sosialt fellesskap med funksjoner i ledningskoblet Party Chain og trådløs Party Chain

Feilsøking

Hvis feilkode og "CHECK MANUAL" blinker på displayet
Se følgende tabell for feilrettingstiltak.

Feilkode	Feilrettingstiltak
"PROTECT2"	Ta kontakt med den nærmeste Sony-forhandleren.
"PROTECT3"/ "PROTECT4"/ "PROTECT6"	Trekk umiddelbart ut strømledningen og kontroller om noe blokkerer ventilasjonsåpningene i enheten. Etter at du har kontrollert uten å finne noen problemer, tilkobles strømledningen og systemet slås på. Hvis problemet fortsetter, må du ta kontakt med den nærmeste Sony-forhandleren.

Forholdsregler

Når enheten flyttes

For å unngå skader på platemekanismen utføres følgende prosedyre før enheten flyttes.

Bruk kontrollene på enheten for å utføre denne operasjonen.

1 **Trykk på ⏻ for å slå på systemet.**

2 **Trykk FUNCTION flere ganger for å velge "DVD/CD".**

3 **Fjern platen.**
Trykk på ⏏ for å åpne og lukke plateskuffen.
Vent til "NO DISC" vises på displayet.

4 **Trykk på ⏻ for å slå av systemet.**

5 **Trekk ut strømledningen.**

Merknader på plater

- For avspilling tørkes platen med en ren klut fra midten og utover mot kanten.
- Ikke rengjør platen med løsemidler som bensin, tynner eller kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler eller antistatisk spray som er beregnet for vinylplater.
- Ikke utsett plater for direkte sollys eller varmekilder som varmluftkanaler, la dem heller ikke ligge i en bil som er parkert i direkte sollys.

Om sikkerheten

- Trekk strømledningen helt ut fra veggkontakten dersom enheten ikke skal brukes i en lengre periode. Grip alltid tak i pluggen når strømkontakten trekkes ut. Trekk aldri i selve ledningen.
- Dersom noen faste gjenstander eller væsker kommer inn i systemet, frakobles strømmen for systemet, få det kontrollert av kvalifisert personale før det tas i bruk igjen.
- Strømledningen må bare skiftes i det kvalifiserte serviceverkstedet.

Ved behandling av systemet

Systemet er ikke drypp- eller vanntett. Ikke sprut vann på systemet eller rengjør det med vann.

Om plassering

- Ikke plasser systemet på skrå eller på steder som er svært varme, kalde, støvete, skitne eller fuktige eller mangler adekvat ventilasjon, eller er utsatt for vibrasjoner, direkte sollys eller sterkt lys.
- Vær forsiktig når systemet plasseres på overflater som er spesialbehandlet (for eksempel voks, olje, polish) da det kan oppstå flekker eller misfarging på overflaten.
- Hvis systemet bringes direkte fra et kaldt til et varmt sted eller plasseres i et svært fuktig rom, kan fuktighet kondensere på linsen inne i enheten og medføre funksjonsfeil i systemet. I dette tilfellet fjernes platen og deretter skal systemet være slått på i omtrent en time inntil fuktigheten fordamper.

Om varmedannelse

- Varmedannelse i enheten under bruk er normalt og er ingen grunn til bekymring.
- Ikke berør kabinettet hvis det er brukt kontinuerlig med høyt volum da kabinettet kan ha blitt varmt.
- Ikke dekk til ventilasjonshullene.

Om høyttalersystemet

Det innebygde høyttalersystemet er ikke magnetisk skjermet, og bildet på TV-er i nærheten kan bli magnetisk forvrengt. I dette tilfellet slås TV-en av, vent 15 til 30 minutter og slå den på igjen. Hvis det ikke blir noen forbedring, flyttes systemet langt vekk fra TV-en.

VIKTIG MERKNAD
Forsiktig: Hvis du lar et stillestående videobilde eller et skjermbilde bli vist på TV-en i en lengre periode via systemet, kan du risikere permanent skade på TV-skjermen. Projeksjons-TV-er er spesielt utsatt for dette.

Norsk **Lydsystem for hjemmet**

Les gjennom denne veiledningen før du begynner å bruke enheten, og ta vare på den for fremtidig referanse.

ADVARSEL

For å redusere brannfare må ventilasjonsåpningen på apparatet ikke tildekkes med aviser, duker, gardiner osv.
Ikke utsett apparatet for åpne flammekilder (for eksempel tente lys).

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må dette apparatet ikke utsettes for drypping eller spruting, og gjenstander som er fylt med væsker, for eksempel vaser, må ikke plasseres på apparatet.

Da strømpluggen benyttes for frakobling av enheten fra strømnettet, bør enheten tilkobles i en lett tilgjengelig AC-stikkontakt. Hvis du merker noe unormalt i enheten, må du koble strømpluggen fra AC-stikkontakten øyeblikkelig.

Ikke installer dette apparatet i et innestengt område, som i en bokhylle eller et innebygget kabinett.

Enheten er ikke frakoblet fra strømnettet så lenge den er koblet til AC-stikkontakten, også selv om selve enheten er slått av.

Kun for innendørs bruk.

Følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land/regioner som anvender EMC-forskriftene.
Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grenseverdiene som er fastsatt i EMC-forskriftene når det brukes en tilkoblingskabel kortere enn 3 meter.

FORSIKTIG
Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.
Ikke utsett batterier eller apparatet hvor batterier er montert, for overdreven varme, som solskinn og ild.

FORSIKTIG
Bruk av optiske instrumenter med dette produktet øker faren for øyeskader.

For kunder i Europa

Dette apparatet er klassifisert som et CLASS 1 LASER-produkt i henhold til IEC 60825-1:2007 og IEC 60825-1:2014. Dette skiltet er plassert på utsiden av apparatet bak.

Om stemmeveiledningen

VIKTIG: STEMMEVEILEDNING FOR DETTE SYSTEMET ER BARE TILGJENGELIG PÅ ENGELSK.
Avhengig av systemets status kommer stemmeveiledningen fra systemet på følgende måte:
- Når systemet settes i paring-modus: "BLUETOOTH pairing"
- Etter tilkobling til en BLUETOOTH-enhet: "BLUETOOTH connected"
- Etter frakobling fra en BLUETOOTH-enhet: "BLUETOOTH disconnected"
- Når innstilling er fullført for Speaker Add-funksjonen: "Double mode"
- Ved innstilling av utgangsmodus under Speaker Add-funksjonen: "Left/Right/Double mode"

Lisens og varemerkemerknad

- DVD er et varemerke for DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" og "CD"-logoer er varemerker.
- WALKMAN® og WALKMAN®-logoen er registrerte varemerker for Sony Corporation.
- Lydkodeteknologien MPEG Layer-3 og patenter lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- Windows Media er enten et registrert varemerke eller et varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Dette produktet er beskyttet av bestemte intellektuelle rettigheter hos Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av denne teknologien utenfor dette produktet er forbudt uten lisens fra Microsoft eller et av Microsoft autoriserte datterselskaper.
- Dette systemet inneholder Dolby* Digital.
  * Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.
- Dette systemet inneholder teknologien High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Uttrykkene HDMI og HDMI High-Definition Multimedia Interface, og HDMI-logoen, er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre land.
- "BRAVIA" er et varemerke for Sony Corporation.
- LDAC™ og LDAC-logoen er varemerker for Sony Corporation.
- BLUETOOTH®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Sony Corporation, er under lisens. Andre varemerker og varemerkenavn tilhører sine respektive eiere.
- N-Mark er et varemerke eller registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
- Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google LLC.
- Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod og iPod touch er varemerker for

Proprietățile diodei laser
Durata emisiilor: Continuă
Randament laser*: Sub 44,6 µW
* Acest randament reprezintă valoarea măsurată la o distanță de 200 mm de suprafața lentilelor obiectivului de pe capul de citire optică cu diafragmă de 7 mm.
Răspuns în frecvență:
20 Hz – 20 kHz
Formatul sistemului color video:
Modelele pentru America Latină:
NTSC
Alte modele:
NTSC și PAL

Secțiunea USB

Dispozitiv USB acceptat:
Clasa de stocare în masă
Curent maxim:
1 A
Port Ψ (USB):
Tip A

Secțiunea BLUETOOTH

Sistem de comunicare:
BLUETOOTH Standard versiunea 4.2
Ieșire:
BLUETOOTH Standard Clasa de putere 2
Putere de ieșire maximă:
<9,5 dBm
Număr maxim de dispozitive care pot fi înregistrate:
8 dispozitive
Număr maxim de conexiuni simultane (multipunct):
3 dispozitive
Rază maximă de comunicare:
În linie dreaptă aprox. 10 m [1]
Benzi de frecvență:
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulare:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum - Spectru împrăștiat prin salt de frecvență)
Profiluri BLUETOOTH compatibile[2]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Profil de distribuție audio avansată)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile - Profil audio-video de comandă la distanță)
SPP (Serial Port Profile - Profil port serial)
Codecuri acceptate:
SBC (Subband Codec - Codec sub-bandă)
AAC (Advanced Audio Coding - Codificare audio avansată)
LDAC

[1] Raza reală variază în funcție de factori precum obstacolele între dispozitive, câmpurile magnetice din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea receptiei, sistemul de operare, aplicația software etc.
[2] Profilurile BLUETOOTH standard indică scopul comunicației BLUETOOTH între dispozitive.

Secțiunea NFC

Benzi de frecvență:
13,56 MHz

Formate audio acceptate

Viteză de transfer acceptată și frecvențe de eșantionare:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps – 320 kbps (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps (CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 biți)

Formate video acceptate

Xvid:
Codec video: Video Xvid
Viteză de transfer: 4,854 Mbps (MAX)
Rezoluție/frecvență cadrelor:
720 × 480, 30 cps
720 × 576, 25 cps (cu excepția modelelor pentru America Latină)
Codec audio: MP3
MPEG4:
Format fișier: Format fișier MP4
Codec video: Profil simplu MPEG4 (AVC nu este compatibil.)
Viteză de transfer: 4 Mbps
Rezoluție/frecvență cadrelor:
720 × 480, 30 cps
720 × 576, 25 cps (cu excepția modelelor pentru America Latină)
Codec audio: AAC-LC (HE-AAC nu este compatibil.)
DRM: Nu este compatibil

Generale

Cerințe de alimentare:
120 V – 240 V c.a., 50/60 Hz
Consum de energie:
115 W
Consum de energie (în modul Power Saving):
0,5 W (când „BT STBY" este setat la „OFF" și [CONTROL FOR HDMI] este setat la [OFF])
2 W* (când „BT STBY" este setat la „ON" și [CONTROL FOR HDMI] este setat la [ON])
Dimensiuni (L/Î/A) (aprox.):
328 mm x 799 mm x 300 mm
Greutate (aprox.):
12,6 kg
Temperatură de funcționare:
5 °C – 35 °C
* Consumul de energie al sistemului vă fi mai mic de 0,5 W atunci când nu există nicio conexiune HDMI, iar „BT STBY" este setat la „OFF".
Accesorii incluse
Telecomandă (DC 3 V) (1)
Baterii R03 (DC 1,5 V) (tip AAA) (2)
Cablu de alimentare c.a. (1)

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Modele iPhone/iPod compatibile

iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (a 6-a generație)
Sistemul este compatibil cu iOS 10.0 sau o versiune ulterioară.

Български **Домашна аудиосистема**

Преди да използвате устройството, моля, прочетете внимателно това ръководство и го запазете за бъдещи справки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и т.н.
Не излагайте устройството на въздействието на източници на открит пламък (например запалени свещи).

За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте устройството на накапване и напръскване и не поставяйте върху него предмети, пълни с течности, като например вази.

Тъй като за изключването на устройството от електрическата мрежа се използва щепсел, включете го в леснодостъпен електрически контакт. Ако забележите нещо необичайно в устройството, незабавно извадете щепсела от електрическия контакт.

Не инсталирайте устройството в затворени пространства, като например библиотека или вграден шкаф.

Устройството не е изключено от електрическата мрежа, докато е свързано към електрически контакт дори ако самото то да е изключено.

Да се използва само на закрито.

Информацията по-долу се отнася само за оборудване, продавано в държави/регион, където се прилага директивата относно електромагнитната съвместимост (ЕМС).
Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията, изложени в директивата относно ЕМС, при използване на свързващ кабел не по-дълъг от 3 метра.

ВНИМАНИЕ
Опасност от експлозия, ако батерията бъде подменена с неправилен тип батерия.

Не излагайте батериите или уреди, в които има поставени батерии, на въздействието на прекомерна топлина, като слънчева светлина и огън.

ВНИМАНИЕ
Използването на оптични инструменти заедно с този продукт ще увеличи опасността за очите.

За клиенти в Европа

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Този продукт е класифициран като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1 съгласно IEC 60825-1:2007 и IEC 60825-1:2014. Таки маркировка се намира върху задната въшна страна.

Изхвърлянена използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като битов отпадък. При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химически елемент. Означението на химическия елемент олово (Pb) се добавя, ако батерията съдържа повече от 0,004% олово. Като предадете тези продукти и батерии на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилното изхвърляне. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За продукти, които от гледна точка на безопасност, правилен начин на действие или цялостна данни изискват батерията да бъде постоянно свързана (вградена), тази батерия трябва да бъде подменяна само от квалифициран сервизен персонал. За да сте сигурни, че вградената батерия ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в съответния пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии, моля, прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от продукта. Предайте я в съответния пункт за рециклиране на използвани батерии. За подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, службата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта или батерията.

Съобщение за клиентите: информацията по-долу се отнася само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.
Вносител в ЕС: Sony Europe Limited.
Запитвания до вносителя или запитвания свързани със съответствието на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощения представител на производителя Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.

С настоящото, Sony Corporation декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
http://www.compliance.sony.de/

CE

Валидността на маркировката CE е ограничена до държавите, в които се прилага по закон, главно държавите от ЕИП (Европейското икономическо пространство) и Швейцария.
Това радио оборудване е предназначено за използване с одобрената софтуерна версия(и), посочена(и) в ЕС декларацията за съответствие. Софтуерът, заведен на това радио оборудване, отговаря на съществените изисквания на Директива 2014/53/ЕС.
Можете да проверите версията на софтуера, като натиснете OPTIONS, след което изберете "SYSTEM" – "VERSION" с ❖/❖ и [+].

Тази домашна аудиосистема е проектирана за използване за следните цели:
- Възпроизвеждане на музикални/видео източници на дискове или USB устройства
- Превръзпване на музика върху USB устройства
- Слушане на звук от телевизор
- Поточно предаване на музика от BLUETOOTH устройства
- Удоволствие при социални събирания чрез функциите "Party Chain с кабелно свързване" и "Party Chain с безжично свързване"

Отстраняване на неизправности

Ако на дисплея има код за грешка и "CHECK MANUAL"

Вижте следната таблица за коригиращо действие.

Код за грешка	Коригиращо действие
"PROTECT2"	Свържете се с най-близкия търговец на Sony.
"PROTECT3"/ "PROTECT4"/ "PROTECT6"	Незабавно изключете захранващия кабел и проверете дали нещо не блокира вентилационните отвори на устройството. След като проверите и не намерите проблеми, свържете отново захранващия кабел и включете системата. Ако проблемът продължи, се свържете с най-близкия търговец на Sony.

Предпазни мерки

При носене на устройството

За да избегнете повреда на механизма на диска, извършете следната процедура, преди да носите устройството.

Използвайте бутоните на устройството, за да извършите тази операция.

1 Натиснете ⏻, за да включите системата.

2 Натиснете неколкократно FUNCTION, за да изберете "DVD/CD".

3 Извадете диска.
Натиснете ⏏, за да отворите и затворите тавата на диска.
Изчакайте, докато на дисплея се покаже "NO DISC"

4 Натиснете ⏻, за да изключите системата.

5 Изключете захранващия кабел.

Забележки относно дисковете

- Преди възпроизвеждане избърсвайте диска от центъра към ръба с кърпа за почистване.
- Не почиствайте дисковете с разтворители, като бензин, разредител, препарати за почистване или антистатичен спрей, предназначен за винилови грамофонни плочи.
- Не излагайте дисковете на пряка слънчева светлина или на източници на топлина, като например въздухопроводи с горещ въздух и не ги оставяйте в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.

Относно безопасността

- Изключете захранващия кабел от електрическия контакт, ако не възнамерявате да го използвате за продължителен период от време. Винаги дръжте захранващия кабел за щепсела, когато го изваждате от електрическия контакт. Никога не дърпайте самия кабел.
- В случай че в системата попадне твърд предмет или течност, изключете системата от електрическата мрежа и я предайте за проверка от квалифицирани специалисти, преди да я използвате отново.
- Захранващият кабел трябва да се подменя само в квалифициран сервизен магазин.

Относно работата със системата

Тази система не е устойчива на пръски вода или водоустойчива. Уверете се, че не попада вода върху системата или не я почиствате с вода.

За разполагането

- Не поставяйте системата под наклон или на места, където е прекалено горещо, студено, прашно, мръсно или влажно, където няма достатъчно проветряване или където ще бъде подложена на вибрации, пряка слънчева светлина или ярка светлина.
- Бъдете внимателни при поставяне на системата върху повърхности, които са били специално обработени (например с восък, масло, лак), тъй като това може да доведе до поява на петна или обезцветяване на повърхността.
- Ако системата е внесена директно от студено на топло място или е поставена в много влажно помещение, е възможно върху лещите във вътрешността на устройството да кондензира влага и да причини неизправност. В такъв случай извадете диска и оставете системата включена за около един час, докато влагата се изпари.

Относно загряването

- Загряването на устройството по време на работа е нормално и не е причина за безпокойство.
- Ако е системата е била използвана продължително време с голяма сила на звука, не докосвайте корпуса, защото може да се е нагрял.
- Не запушвайте вентилационните отвори.

Относно системата от високоговорители

Вградената система от високоговорители не е магнитно екранирана и може да причини магнитно изкривяване на картината на наблизо разположени телевизори. В такъв случай изключете телевизора, изчакайте от 15 до 30 минути и го включете отново. Ако няма подобрение, преместете системата далече от телевизора.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА
Внимание: Ако остаените неподвижно видео изображение или изображение на екранното показване на телевизора си за продължителен период от време чрез системата, рискувате перманентна повреда на екрана на телевизора. Прожекционните телевизори са изключително податливи на това

Почистване на корпуса

Почиствайте системата с мека кърпа, леко навлажнена с разтвор на мек почистващ препарат.
Не използвайте никакви видове абразивни гъби, почистващи прахове или разтворители, като например разредители, бензин или спирт.

Относно BLUETOOTH комуникацията

- BLUETOOTH устройствата трябва да се използват на разстояние едно от друго приблизително до 10 метра (без препятствия). Ефективният обхват на комуникация може да бъде по-малък при следните условия:
  – Когато между устройствата с BLUETOOTH връзка има човек, метален предмет, стена или друго препятствие.
  – На места с инсталирана безжична LAN мрежа.
  – Около микровълнови печки, които се използват.
  – На места, където се генерират други електромагнитни вълни.
- BLUETOOTH устройствата и оборудването за безжична LAN мрежа (IEEE 802.11b/g/n) използват една и съща честотна лента (2,4 GHz). При използване на BLUETOOTH устройство близо до такова със способност за безжична LAN мрежа може да възникнат електромагнитни смущения. Това може да доведе до по-ниски скорости на пренос на данни, до шум или до невъзможност за свързване. Ако това се случи, опитайте следните мерки за отстраняване на проблема:
  – Изполвайте тази система на разстояние поне 10 метра от оборудването за безжична LAN мрежа.
  – Изключвайте захранването на оборудването за безжична LAN мрежа, когато използвате BLUETOOTH устройството на разстояние под 10 метра.
  – Използвайте тази система и BLUETOOTH устройството възможно най-близо едно до друго.
- Радиовълните, разпространявани от тази система, може да попречат на работата на някои медицински изделия. Тъй като тези смущения може да доведат до неизправност, винаги изключвайте захранването на системата и BLUETOOTH устройството на следните места:
  – В болници, влакове, самолети, бензиностанции и на всички места, където може да има запалими газове
  – Близо до автоматични врати или противопожарни аларми.
- Тази система поддържа функции за сигурност, които отговарят на BLUETOOTH спецификациите, за гарантиране на сигурни връзки при комуникация чрез технологията BLUETOOTH. Тази сигурност обаче може да се окаже недостатъчна в зависимост от съдържанието на настройките и други фактори, така че винаги бъдете внимателни, когато осъществявате комуникация посредством технологията BLUETOOTH.
- Sony не носи никаква отговорност за щети или други загуби, които са в резултат от изтичане на информация по време на комуникация посредством технологията BLUETOOTH.
- Комуникацията чрез BLUETOOTH не е непременно гарантирана при всички BLUETOOTH устройства, които имат същия профил като тази система.
- BLUETOOTH устройствата, свързани с тази система, трябва да отговарят на BLUETOOTH спецификациите, определени от Bluetooth SIG, Inc., и съответствието им трябва да бъде сертифицирано. Но дори когато дадено устройство отговаря на BLUETOOTH спецификациите, може да има случаи, при които характеристиките или спецификациите на BLUETOOTH устройството правят свързването невъзможно или водят до различни методи на управление, показване или работа.
- Може да възникне шум или да няма звук в зависимост от BLUETOOTH устройството, свързано към тази система, от комуникационната среда или от околните условия.

Функцията за гласово ръководство

ВАЖНО: ГЛАСОВОТО РЪКОВОДСТВО ЗА ТАЗИ СИСТЕМА Е НАЛИЧНО САМО НА АНГЛИЙСКИ.
В зависимост от страната на системата, изходите на гласовото ръководство от системата са както следва:
- При настройване на системата в режим сдвояване: "BLUETOOTH pairing"
- При свързване към BLUETOOTH устройство: "BLUETOOTH connected"
- При разкачване от BLUETOOTH устройство: "BLUETOOTH disconnected"
- Когато настройките са завършени за функцията добавяне на високоговорител: "Double mode"
- При задаване на изходен режим по време на функцията добавяне на високоговорител: "Left/Right/Double mode"

Бележка за лицензите и търговските марки

- е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Логотиповете "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" и "CD" са търговски марки.
- WALKMAN® и логотипът WALKMAN® са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- Технологията за аудио кодиране MPEG Layer-3 и съответните патенти са с лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Windows Media е регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или в други държави.
- Този продукт е защитен чрез определени права за интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Забранява се употребата или разпространението на тази технология извън този продукт без лицензи от Microsoft или упълномощен нейн филиал.
- Тази система включва Dolby* Digital.
  * Произведено по лицензна на Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, и символът на двойното "D" са търговски марки на Dolby Laboratories.
- Тази система е оборудвана с технологията High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). Термините HDMI и Интерфейс за мултимедия с висока разделителна способност HDMI (HDMI - High-Definition Multimedia Interface), както и логото HDMI са запазени марки на HDMI Licensing Administrator, Inc. в Съединените щати и други държави.
- "BRAVIA" е търговски марка на Sony Corporation.
- LDAC™ и логотипът LDAC са търговски марки на Sony Corporation.
- Словната марка BLUETOOTH® и логотипите са регистрирани търговски марки собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези марки от Sony Corporation е по лицензна. Другите търговски марки и търговски имена са собственост на съответните им притежатели.
- N-Mark е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в Съединените щати и други държави.
- Android, Google Play и логотипът на Google Play са търговски марки на Google LLC.
- Apple, логото Apple, iPhone, iPod и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. App Store е марка за услуга на Apple Inc.
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукта(ите) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
- ТОЗИ ПРОДУКТ С ЛИЦЕНЗИРАН СЪГЛАСНО ЛИЦЕНЗА MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ТЪРГОВСКА ЦЕЛ ЗА
  (i) КОДИРАНЕ НА ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL ("MPEG-4 ВИДЕО")

  И/ИЛИ
  (ii) ДЕКОДИРАНЕ НА MPEG-4 ВИДЕО, КОЕТО Е КОДИРАНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ ЗА ЛИЧНА ЦЕЛ И КОЙТО НЕ ИЗВЪРШВА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И/ИЛИ Е ПРИДОБИТО ОТ ЛИЦЕНЗИРАН ДОСТАВЧИК НА MPEG-4 ВИДЕО ПРОДУКТИ.

  НЕ Е ПРЕДОСТАВЕН ЛИЦЕНЗ, НИТО СЕ ПРЕДПОЛАГА ТАКЪВ, ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ДРУГИ ЦЕЛИ. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СВЪРЗАНА С РЕКЛАМНА, ВЪТРЕШНА И ТЪРГОВСКА УПОТРЕБА И ЛИЦЕНЗИРАНЕ, МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА ОТ MPEG LA, L.L.C. HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- Всички други търговски марки са търговски марки на съответните им притежатели.
- В това ръководство символите ™ и ® не са посочени.

Спецификации

Раздел за високоговорителите

Система от високоговорители:
3-лентова, двоен бас рефлектор
Високоговорители:
Високочестотен L/R: 40 mm, тип конус
Средночестотен L/R: 80 mm, тип конус
Нискочестотен: 250 mm, тип конус

Входове

AUDIO/PARTY CHAIN IN (TV) L/R:
Напрежение 2 V, импеданс 47 килоома
TV (ARC):
Поддържани аудио сигнали:
2-канален линеен PCM
MIC1:
Чувствителност 1 mV, импеданс 10 килоома
MIC2/GUITAR:
Чувствителност 1 mV, импеданс 1 мегаом (При изключен режим на китара.)
Чувствителност 200 mV, импеданс 1 мегаом (При включен режим на китара.)

Изходи

AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Напрежение 2 V, импеданс 1 килоом
HDMI OUT (TV) ARC:
Поддържани аудио сигнали:
2-канален линеен PCM (до 48 kHz), Dolby Digital

Раздел HDMI

Конектор:
Тип A (19 щифта)

Раздел за плейъра за дискове

Система:
Система за компактдискове, цифров звук и видео
Свойства на лазерните диоди
Времетраене на изхвърляне: Непрекъснато
Изходна мощност на лазера*: По-малка от 44,6 µW
* Тази стойност е измерена на разстояние 200 mm от повърхността на лещата на обектива на блока за оптично четене с бленда 7 mm.
Честотна характеристика:
20 Hz – 20 kHz
Формат на цветовата система за видео:
Модели за Латинска Америка:
NTSC
Други модели:
NTSC и PAL

Раздел USB

Поддържано USB устройство:
Клас за масово съхранение
Максимален ток:
1 A
Ψ (USB) порт:
Тип A

Раздел BLUETOOTH

Комуникационна система:
Стандартна BLUETOOTH версия 4.2
Изходна мощност:
Стандартна BLUETOOTH мощност клас 2
Максимална изходна мощност:
<9,5 dBm
Максимален брой устройства, които могат да бъдат регистрирани:
8 устройства
Максимален брой едновременни връзки (мулти точка):
3 устройства
Максимален обхват на комуникация:
Пряка видимост прибл. 10 m[1]
Честотна лента:
2,4 GHz лента (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация:
FHSS (Псевдослучайно преместяване на работната честота)
Съвместими BLUETOOTH профили[2]:
A2DP (Разширен профил за аудио разпространение)
AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео)
SPP (Профил за серийни портове)
Поддържани кодеци
SBC (Кодек за подобхват)
AAC (Разширено аудио кодиране)
LDAC

[1] Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълновата фурна, статично електричество, чувствителност при приемането, операционната система, софтуерни приложения и т.н.
[2] Стандартните BLUETOOTH профили показват целта на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.

Раздел NFC

Честотна лента:
13,56 MHz

Поддържани аудио формати

Поддържана побитова скорост и честоти на семплиране:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps – 320 kbps (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps (CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 бита)

Поддържани аудио формати

Xvid:
Видео кодек: Xvid видео
Побитова скорост: 4,854 Mbps (MAX)
Разделителна способност/честота на кадрите:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (с изключение на модели за Латинска Америка)
Аудио кодек: MP3
MPEG4:
Формат на файла: MP4
Видео кодек: MPEG4 обикновен профил (AVC не е съвместим.)
Побитова скорост: 4 Mbps
Разделителна способност/честота на кадрите:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (с изключение на модели за Латинска Америка)
Аудио кодек: AAC-LC (HE-AAC не е съвместим.)
DRM: Не е съвместим

Общи сведения

Изисквания за захранването:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Консумирана мощност:
115 W
Консумирана мощност (в енергоспестяващ режим):
0,5 W (Когато "BT STBY" е зададено на "OFF" и [CONTROL FOR HDMI] е зададено на [OFF].)
2 W* (Когато "BT STBY" е зададено на "ON" и [CONTROL FOR HDMI] е зададено на [ON].)
Размери (Ш/В/Д) (приб.):
328 mm x 799 mm x 300 mm
Тегло (приб.):
12,6 kg
Работна температура:
5 °C до 35 °C
* Консумираната мощност от системата ще бъде по-малка от 0,5 W, когато няма HDMI връзка и "BT STBY" е зададено на "OFF".
Осигурени аксесоари
Дистанционно управление (DC 3 V) (1)
Батерии R03 (DC 1,5 V) (размер AAA) (2)
Захранващ кабел (1)

Дизайнът и спецификациите могат да бъдат променени без предизвестие.

Съвместими модели iPhone/iPod

iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (6-то поколение)
Система е съвместима с iOS 10.0 или по-нова версия.

Ελληνικά **Οικιακό ηχοσύστημα**

Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, διαβάστε προσεκτικά τον παρόντα οδηγό και φυλάξτε τον για μελλοντική χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μην καλύπτετε το άνοιγμα εξαερισμού της συσκευής με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες, κ.λπ.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σε πηγές γυμνής φλόγας (για παράδειγμα, αναμμένα κεριά).

Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτήν τη συσκευή σε στάγνιες ή πιτσιλιές και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.

Καθώς για την αποσύνδεση της μονάδας από το ρεύμα χρησιμοποιείται το φις του καλωδίου ρεύματος, συνδέστε τη μονάδα σε μια εύκολα προσβάσιμη πρίζα AC. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε οποιαδήποτε μη φυσιολογική λειτουργία της μονάδας, αποσυνδέστε αμέσως το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα AC.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή ένα εντοιχισμένο ντουλάπι.

Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από το ρεύμα εφόσον παραμένει συνδεδεμένη στην πρίζα AC, ακόμη και αν είναι απενεργοποιημένη η ίδια η μονάδα.

Μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο.

Οι αόλωλους πληροφορίες ισχύου μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες/περιοχές που συμμορφώνονται με τον κανονισμό ΗΜΣ.
Ο παρών εξοπλισμός έχει δοκιμαστεί και μορφώνεται με τα όρια που ορίζονται στον κανονισμό ΗΜΣ χρησιμοποιώντας καλώδιο σύνδεσης μήκους έως και 3 μέτρων.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνος έκρηξης αν η μπαταρία αντικατασταθεί με μπαταρία εσφαλμένου τύπου.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες ή τις συσκευές όπου είναι τοποθετημένες μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακό φως και φωτιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η χρήση οπτικών οργάνων με αυτό το προϊόν αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα μάτια.

Για τους πελάτες στην Ευρώπη

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
LUOKAN 1 LASERLAITE
KLASS 1 LASERAPPARAT

Η συσκευή αυτή έχει ταξινομηθεί ως προϊόν CLASS 1 LASER σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 60825-1:2007 και IEC 60825-1:2014. Η εν λόγω σήμανση βρίσκεται στην πίσω εξωτερική πλευρά.

Απόρριψη των μεταχειρισμένων μπαταριών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)

Το σύμβολο επάνω στην μπαταρία ή στη συσκευασία, δείχνει ότι η μπαταρία που παρέχεται μαζί με αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο (Pb) προστίθεται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μολύβδου. Εξασφαλίζοντας ότι αυτά τα προϊόντα και οι μπαταρίες απορρίπτονται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διαχείριση αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που, για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Για όλες τις άλλες μπαταρίες, δείτε την ενότητα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια την μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των παλιών μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, την αρμόδια υπηρεσία ανακύκλωσης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Ειδοποίηση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες ισχύουν μόνο για εξοπλισμό που πωλείται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ
Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation.
Εισαγωγέας στην Ευρώπη: Sony Europe Limited.
Ερωτήσεις προς τον εισαγωγέα ή σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Βέλγιο.

Με την παρούσα Sony Corporation δηλώνει ότι, αυτή η συσκευή πληροί τους όρους της οδηγίας 2014/53/ΕΟ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
http://www.compliance.sony.de/

CE

Η εγκυρότητα της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο στις χώρες εκείνες όπου εφαρμόζεται νομικά, κυρίως στις χώρες ΕΟΧ (Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) και την Ελβετία.
Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός προορίζεται για χρήση με τις εγκεκριμένες εκδόσεις του λογισμικού που αναφέρονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Το λογισμικό που είναι εγκατεστημένο σε αυτόν τον ραδιοεξοπλισμό έχει επαληθευτεί ότι συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
Μπορείτε να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού πατώντας OPTIONS, και επιλέγοντας "SYSTEM" – "VERSION" χρησιμοποιώντας τα ❖/❖ και [+].

Αυτό το Οικιακό ηχοσύστημα έχει σχεδιαστεί για χρήση για τους παρακάτω σκοπούς:
- Αναπαραγωγή πηγών μουσικής/βίντεο σε δίσκους ή συσκευές USB
- Μεταφορά μουσικής σε συσκευές USB
- Ακρόαση ήχου πλέοδραστος
- Συνεχής ροή μουσικής από συσκευές BLUETOOTH
- Ψυχαγωγία σε κοινωνικές συναθροίσεις με τις Λειτουργίες Ενσύρματου Party Chain και Ασύρματου Party Chain

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν ένας κωδικός σφάλματος και η ένδειξη "CHECK MANUAL" αναβοσβήνουν στην οθόνη

Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για τη διορθωτική ενέργεια.

Κωδικός σφάλματος	Διορθωτική ενέργεια
"PROTECT2"	Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
"PROTECT3"/ "PROTECT4"/ "PROTECT6"	Αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο ρεύματος AC και ελέγξτε αν τα ανοίγματα εξαερισμού της μονάδας είναι φραγμένα. Αφού αλέξετε και δεν εντοπίσετε κάποιο πρόβλημα, επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC και ενεργοποιήστε το σύστημα. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Προφυλάξεις

Κατά τη μεταφορά της μονάδας

Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στον μηχανισμό του δίσκου, εκτελέστε την ακόλουθη διαδικασία πριν από τη μεταφορά της μονάδας.

Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου στη μονάδα για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία.

1 Πατήστε το ⏻ για να ενεργοποιήσετε το σύστημα.

2 Πατήστε επανειλημμένα το FUNCTION για να επιλέξετε το "DVD/CD".

3 Αφαιρέστε τον δίσκο.
Πατήστε το ⏏ για να ανοίξετε και να κλείσετε την υποδοχή δίσκου.
Περιμένετε μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "NO DISC" στην οθόνη.

4 Πατήστε το ⏻ για να απενεργοποιήσετε το σύστημα.

5 Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος AC.

Σημειώσεις για τους δίσκους

- Πριν από την αναπαραγωγή, σκουπίστε τον δίσκο με ένα πανί από το κέντρο προς την άκρη.
- Μην καθαρίζετε τους δίσκους με διαλύτες, όπως βενζίνη, αραιωτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά προϊόντα ψεκασμού που προορίζονται για δίσκους βινυλίου.
- Μην αφήνετε τους δίσκους εκτεθειμένους απευθείας στο ηλιακό φως ή σε πηγές θερμότητας, όπως αγωγούς θερμού αέρα και μην τους αφήνετε σε σταθμ