SONY

4-748-074-51(1)

Wireless Noise Cancelling Stereo Headset

http://rd1.sony.net/help/mdr/whxb900n/h_zz/

Made for iPhone | iPod

DIGITAL NC

Bluetooth LOCAL

©2019 Sony Corporation
Printed in China

* 4 7 4 8 0 7 4 5 1 * (1)

WH-XB900N

A Svenska

Trådlöst brusreducerande stereoheadset

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, till exempel i en bokhylla eller inbyggnadsdisk.

Utsätt inte batteripaketet (eller enheter med inbyggt batteri) för värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande under en längre tid.

Utsätt inte batteripaketet för kraftiga stötar.

Använd inte en laddare eller batteripaket som verkar vara skadat eller defekt.

Utsätt inte enheten eller batterierna för värme eller eld. Undvik att förvara dem i direkt solljus. Låt inte vätskan komma i kontakt med huden. Om det uppstår en cell läcker, ömsa på hår skett, skölj det berörda området med stora mängder vatten och kontakta läkare.

Sekundära celler och batterier kanske måste förses med en skyddskrets för att fungera optimalt. Följ i synnerhet tillverkarens anvisningar för:

– Användning runt hantlar, etc.

– Vid försök så att enheten inte faller i ett handfat eller en behållare fylld med vatten.

– Användning i regn eller snö eller på fuktiga platser.

– Användning medan du är svettig

Om du rör enheten, med våta händer eller lägger enheten i fickan på ett fuktigt plagg, kan enheten bli våt.

Mer information om kontakten med den mänskliga kroppen från mobiltelefonen eller andra trådlösa enheter som är anslutna till enheten, se bruksanvisningen för den trådlösa enheten.

Anslut inte USB-kontakten när huvudenheten eller laddningskabeln är blöt. En kortslutning kan uppstå på grund av vätskan (kranvatten, havsvatten, dryck etc.) på huvudenheten eller laddningsenheten eller på grund av främmande material och orsaka onormal värmeutveckling eller funktionsfel, om USB-kontakten ansluts när huvudenheten eller laddningskabeln är blöt.

Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor om eller problem med enheten som inte beskrivs i denna handbok.

Reservdelar: örondynor
Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare för information om reservdelar

Serienummeretiketters placering

Se Fig. D

Specifikationer

Headset

Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
DC 5 V: Vid USB-laddning

Drifttemperatur:
0–40 °C

Nominell strömförbrukning:
1,5 W

Driftsmax:
Vid användning via Bluetooth-enheten
Musikuppspelningstid: Max. 30 timmar (NC ON), Max. 30 timmar (läge för omgivande ljud), Max. 35 timmar (NC OFF)
Kommunikationstid: Max. 30 timmar (NC ON), Max. 30 timmar (läge för omgivande ljud), Max. 32 timmar (NC OFF)
Standbytid: Max. 50 timmar (NC ON), Max. 50 timmar (läge för omgivande ljud), Max. 300 timmar (NC OFF)
När du använder via hörlurskabeln med NC ON: Max. 40 timmar
Obs! Användningstiden kan vara kortare beroende på Kodec och användningsförhållanderna.

Laddningstid:
Ca. 7 timmar
(Ca. 60 minuter musikuppspelning är möjlig efter 10 minuters laddning.)
Obs! Laddnings- och användningstiden kan skilja sig åt beroende på användningsförhållanderna.

Laddningstemperatur:
5–35 °C

Vikt:
Ca. 254 g

Receiver

Impedans:
50 Ω (1 kHz) (när du ansluter via hörlurskabeln med enheten påslagen)
25 Ω (1 kHz) (när du ansluter via hörlurskabeln med enheten avstängd)

Känslighet:
97 dB/mW (när du ansluter via hörlurskabel med enheten påslagen)
103 dB/mW (när du ansluter via hörlurskabel med enheten avstängd)

Frekvensåtergivning:
3 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

Enhet som ingår:
Trådlöst brusreducerande stereoheadset (1)
USB Type-C™-kabel (USB-A till USB-C™) (ca. 20 cm) (1)
Hörlurspåse (ca. 1,2 m) (1)
Påsfodral (1)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 4.2

Utgång:
Bluetooth-specifikation effektklass 2

Maximal kommunikationsräckvidd:
Siktlinje ca. 10 m

Frekvensband:
2,4 GHz-band (2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Driftfrekvens:
Bluetooth: 2 400 MHz–2 483,5 MHz
NFC: 13,56 MHz

Högsta uteffekt:
Bluetooth: < 4 dBm

Kompatibla Bluetooth-profiler[1]**:**
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Kodek som stöds[2]**:**
SBC / AAC / LDAC™ / Qualcomm® aptX™ audio / aptX HD

Överensstämmelse(n) (A2DP):
20 Hz–40 000 Hz (samplingsfrekvens LDAC 96 kHz, 990 kbit/s)

[1] Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, systemens prestanda, operativsystem, programvara och liknande.

[2] Bluetooth-standardprofiler anger syftet med Bluetooth-kommunikation mellan enheter.

[3] Kodek: Ljudsignalskomprimering och konverteringsformat

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Systemkrav för batteriladdning via USB

USB-nätadapter
Använd en nätadapter tillgänglig USB-nätadapter kapabel att tillföra en utspänning på minst 0,5 A (500 mA).

Kompatibla iPhone-/iPod-modeller
iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (sjätte generationen)
(Från och med april 2019)

Varumärken

- Apple, iPhone, iPod och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
- Användning av Made for Apple-etiketten innebär att ett tillbehör har konstruerats för att kunna anslutas till Apple-produkten som anges på etiketten och att det har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för driften av denna enhets funktion eller dess överensstämmelse med säkerhets- och andra regler och målvisioi.
- Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
- Bluetooth®-märket och Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens.
- N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
- Qualcomm aptX är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd. som är registrerat i USA och andra länder.
- LDAC-namnet och -logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Sony Corporation

Declares that this Wireless Noise Cancelling Stereo Headset is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Full text of EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
http://www.compliance.sony.de/

Försiktighetsåtgärder

BLUETOOTH®-kommunikationer

- Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar inom en räckvidd på cirka 10 meter. Maximal räckvidd för kommunikationen kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall, väggar och annat) eller elektromagnetiska störningar.
- Bluetooth-kommunikationer är kanske inte möjliga, eller så kan brus eller ljudbortfall uppstå under följande förhållanden:
  – När det står en person mellan enheten och Bluetooth-enheten. Denna situation kan förbättras genom att man placerar Bluetooth-enheten så att den är riktad mot enhetens antenn.
  – När det finns ett hinder, t.ex. ett metallföremål eller en vägg, mellan enheten och Bluetooth-enheten.
  – När en Wi-Fi-enhet eller mikrovågsugn används, eller mikrovågor avges nära enheten.
  – Ljudbortfall med användning inomhus, utsätts enheten och användning utomhus inte för mycket signalreflektion från väggar, golv och tak, vilket leder till att ljudbortfall uppstår ofta när vid användning inomhus.
  – Antennen är inbyggd i enheten, vilket anges av den streckade linjen i illustrationen (Fig. A). Bluetooth-kommunikationens känslighet kan förbättras genom att man tar bort eventuella hinder mellan den anslutna Bluetooth-enheten och enhetens antenn.
- Bluetooth- och Wi-Fi-enheter (IEEE802.11b/g/n) använder samma frekvens (2,4 GHz). När du använder enheten i närheten av en Wi-Fi-enhet, kan elektromagnetiska störningar inträffa, vilket resulterar i brus, ljudbortfall eller oförmåga att ansluta. Om detta inträffar, kan du försöka med följande åtgärder:

  Utrustning som använder Bluetooth-teknik måste vara certifierad enligt Bluetooth SIG:s krav och måste uppfylla den certifiering som definieras av Bluetooth SIG. Den här enheten är certifierad enligt Bluetooth-standarden som föreskrivs av Bluetooth SIG, Inc., och måste vara certifierad som överensstämmelse.
  – Även när en anslutен enhet överensstämmer med Bluetooth-standarden, kan det hända att här egenskaper och specifikationer för Bluetooth-enheten gör att det inte går att ansluta eller resultera i olika kontrollmetoder, visning eller användning.
  – När du använder enheten för handsfreesamtal, kan brus uppstå beroende på den anslutna enhetens eller kommunikationsmiljön.
- Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikation startar.

Om ljudet ofta hoppar under uppspelning

- Situationen kan förbättras genom att ljudkvalitеten ställs in på ljudet för ljudet (ljudet på bästa sätt). Mer information finns i hjälpguiden.
- Du kan förbättra situationen genom att ändra inställningen för trådlös uppspelningskvalitet eller ställa in ljudet för trådlös uppspelning på SBC på den sändande enheten. Mer information hittar du i instruktionsboken för den sändande enheten.
- När du lyssnar på musik från en smartтelefon som har TV-apar om eller problem med enheten som inte beskrivs i denna handbok.

Reservdelar: örondynor
Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare för information om reservdelar

Serienummeretiketters placering

Se Fig. D

Specifikationer

Headset

Strömkälla:
DC 3,7 V: Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri
DC 5 V: Vid USB-laddning

Drifttemperatur:
0–40 °C

Nominell strömförbrukning:
1,5 W

Driftsmax:
Vid användning via Bluetooth-enheten
Musikuppspelningstid: Max. 30 timmar (NC ON), Max. 30 timmar (läge för omgivande ljud), Max. 35 timmar (NC OFF)
Kommunikationstid: Max. 30 timmar (NC ON), Max. 30 timmar (läge för omgivande ljud), Max. 32 timmar (NC OFF)
Standbytid: Max. 50 timmar (NC ON), Max. 50 timmar (läge för omgivande ljud), Max. 300 timmar (NC OFF)
När du använder via hörlurskabeln med NC ON: Max. 40 timmar
Obs! Användningstiden kan vara kortare beroende på Kodec och användningsförhållanderna.

Laddningstid:
Ca. 7 timmar
(Ca. 60 minuter musikuppspelning är möjlig efter 10 minuters laddning.)
Obs! Laddnings- och användningstiden kan skilja sig åt beroende på användningsförhållanderna.

Laddningstemperatur:
5–35 °C

Vikt:
Ca. 254 g

Receiver

Impedans:
50 Ω (1 kHz) (när du ansluter via hörlurskabeln med enheten påslagen)
25 Ω (1 kHz) (när du ansluter via hörlurskabeln med enheten avstängd)

Känslighet:
97 dB/mW (när du ansluter via hörlurskabel med enheten påslagen)
103 dB/mW (när du ansluter via hörlurskabel med enheten avstängd)

Frekvensåtergivning:
3 Hz - 20 000 Hz (JEITA)

Enhet som ingår:
Trådlöst brusreducerande stereoheadset (1)
USB Type-C™-kabel (USB-A till USB-C™) (ca. 20 cm) (1)
Hörlurspåse (ca. 1,2 m) (1)
Påsfodral (1)

Kommunikationsspecifikation

Kommunikationssystem:
Bluetooth-specifikation version 4.2

Utgång:
Bluetooth-specifikation effektklass 2

Maximal kommunikationsräckvidd:
Siktlinje ca. 10 m

Frekvensband:
2,4 GHz-band (2,4000 GHz–2,4835 GHz)

Driftfrekvens:
Bluetooth: 2 400 MHz–2 483,5 MHz
NFC: 13,56 MHz

Högsta uteffekt:
Bluetooth: < 4 dBm

Kompatibla Bluetooth-profiler[1]**:**
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Kodek som stöds[2]**:**
SBC / AAC / LDAC™ / Qualcomm® aptX™ audio / aptX HD

Överensstämmelse(n) (A2DP):
20 Hz–40 000 Hz (samplingsfrekvens LDAC 96 kHz, 990 kbit/s)

[1] Faktisk räckvidd varierar beroende på faktorer som hinder mellan enheter, magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, systemens prestanda, operativsystem, programvara och liknande.

[2] Bluetooth-standardprofiler anger syftet med Bluetooth-kommunikation mellan enheter.

[3] Kodek: Ljudsignalskomprimering och konverteringsformat

Utförande och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

Systemkrav för batteriladdning via USB

USB-nätadapter
Använd en nätadapter tillgänglig USB-nätadapter kapabel att tillföra en utspänning på minst 0,5 A (500 mA).

Kompatibla iPhone-/iPod-modeller
iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (sjätte generationen)
(Från och med april 2019)

Varumärken

- Apple, iPhone, iPod och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
- Användning av Made for Apple-etiketten innebär att ett tillbehör har konstruerats för att kunna anslutas till Apple-produkten som anges på etiketten och att det har certifierats av konstruktören för att uppfylla Apples prestandakrav. Apple ansvarar inte för driften av denna enhets funktion eller dess överensstämmelse med säkerhets- och andra regler och målvisioi.
- Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
- Bluetooth®-märket och Bluetooth®-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation sker under licens.
- N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
- Qualcomm aptX är en produkt som tillhör Qualcomm Technologies International, Ltd. som är registrerat i USA och andra länder.
- LDAC-namnet och -logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.
- Övriga varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Sony Corporation

Declares that this Wireless Noise Cancelling Stereo Headset is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

Full text of EU declaration of conformity is available at the following Internet address:
http://www.compliance.sony.de/

Endast de medföljande hörlurskablarna kan användas med dessa förbrukar.

Kundinformation: följande information gäller endast utrustning som säljs i länder med gällande EU-direktiv

Den här produkten har tillverkats av, eller på uppdrag av Sony Corporation.
EU-importör: Sony Europe B.V.
Frågor till EU-importören eller frågor som rör produktenlevs överensstämmelse i Europa skall sändas till tillverkarens auktoriserade representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgien.

Hörnmet förskärar Sony Corporation att denna utrustning överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-förskären om överensstämmelse finns på följande webbadress:
http://www.compliance.sony.de/

Hantering av förbrukade batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning (gäller inom EU och andra länder med separata insamlingssystem)

Symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten och batteriet inte ska behandlas som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,004 % bly. Genom att säkerställa att dessa produkter och batterier hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som skulle kunna orsakas av felaktig avfallshantering. Återvinning av material bidrar till att bevara naturen. När det gäller produkter som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till ett inbyggt batteri ska detta batteri alltid bytas av en auktoriserad servicetekniker. För att säkerställa att batteriet och de elektriska och elektroniska produkterna hanteras korrekt ska de lämnas in på en lämplig återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter när de är förbrukade. Information om alla andra batterityper finner du i avsnittet om säker borttagning av batteriet. Lämna in batteriet på en lämplig återvinningsstation för förbrukade batterier. Kontakta dina lokala myndigheter, din lokala avfallshanteringstjänst eller affären där du köpte produkten eller batteriet för mer detaljerad information om hur du återvinner produkten eller batteriet.

- CE-märkningen är giltig endast i de länder där den är obligatorisk enligt lag, huvudsakligen i EES-länderna (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och Schweiz.
- Hög volym kan påverka hörseln.

Övriga kommentarer

- Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
- Pekensonn fungerar kanske inte ordentligt om du klistrar fast dekaler eller andra självhäftande föremål på pekensonens kontrollpanel.
- Var försiktig så att fingret inte fastnar i enheten när du fäller ihop den.
- När du använder enheten med kabel, använd endast den medföljande USB-kabeln. Kontrollera att hörlurskabeln är ordentligt ansluten.
- Bluetooth-funktionen fungerar kanske inte med en mobiltelefon, beroende på signalförhållanden och den omgivande miljön.
- Lägg inte vikt eller tryck på enheten under längre perioder. Även under förvaring, eftersom enheten kan deformeras.
- Om du upplever obehag av du använder enheten så du sluta använda den omedelbart.
- Orondynorna kan skadas eller försämas med längvarig användning och förvaring.

Rengöra enheten

- När utsidan av enheten är smutsig, rengör den genom att torka med en mjuk och torr trasa. Om enheten är särskilt smutsig, blöt en trasa i en utspädd lösning med ett neutralt rengöringsmedel och vrid ur den väl innan torkning. Använd inte lösningsmedel som thinner, bensen eller alkohol, eftersom de kan skada ytan.
- Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor om eller problem med enheten som inte beskrivs i denna handbok.

Reservdelar: örondynor
Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare för information om reservdelar

Serienummeretiketters placering

Se Fig. D

Förbrukade batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning

Symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkten och batteriet inte ska hanteras som hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,004 % bly. Genom att säkerställa att dessa produkter och batterier hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och hälsoeffekter som skulle

A

B

CUSTOM

C

D

L

R

Български

Безжични шумопотискащи стерео слушалки

Не поставяйте уреда в затворено пространство, като например етажерка за книги или вградено шкафче.

Не изпалзайте батерии (комплекта батерии или поставените батерии) за дълго време на прекомерно топлинни източници, като например слънчева светлина, огън и т.н.

Не подлагайте батерията на условия на екстремно ниска температура, която могат да доведат до пререждане и термична експлозивност.

Не разглобявайте, отваряйте или нарязвайте презареждащата се батерия или батерията.

Не изпалзайте презареждаща се батерия или батерията на телина или огън. Избягвайте съхранението уреда на прекомерна светлина.

В случай на изтичане от батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на контакт измийте засегнатата област с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.

Презареждащата се батерия и батерията трябва да се зареждат преди употреба.

Винаги се позовавайте на инструкциите на производителя или на ръководството към оборудването относно инструкциите за правилно зареждане.

Следвайте периоди на зареждане дадена от е необходимия продължителна продължителност или батерията да се зарядят и разредят няколко пъти, за да достигнете максимална производителност.

Използвайте в съответствие с приложимите разпоредби.

Това оборудване е изпитано и е установено, че съответства на ограниченията, определени в Директивата за ЕМС, при използване на свързващ кабел с дължина под 3 метра.

Само предоставените кабели за слушалки могат да се използват с тези слушалки.

Известие за потребителите: информацията по-долу е приложима само за оборудване, продавани в държави, прилагащи директивите на ЕС

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.

Вносител в ЕС: Sony Europe B.V.

Запитванията до упълномощения за запитвания свързани със съответствието на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощения представител на производителя Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгия.

С настоящото, Sony Corporation декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.compliance.sony.de/

Изхвърлянето използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови отпадъци. При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химическия елемент. Означението на химическия елемент олово (Pb) се добавя, ако батерията съдържа повече от 0,004% олово. За правилно третиране на продукта и батерия на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилното третиране. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За продукти, които поради съображения за безопасност, правилен начин на действие или цялостна данни изискват батерията да бъде постоянно свързана към уреда, тази батерия трябва да бъде подменена само от квалифициран сервизен център. За да сигурни, че врадената батерия ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в съответния пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии, моля, прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от уреда. Предайте я в съответния пункт за рециклиране на използвани батерии. За допълнителна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, службата за събиране на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта или батерията.

Валидността на маркировки CE е ограничена само до държавите в които е приета законово, главно в страните от ЕИП (Европейското икономическо пространство) и Швейцария.

Високото ниво на звука може да увреди слуха ви.

Не използвайте уреда, докато кодите, шофирате или карате велосипед. Това може да предизвика пътнотранспортни произшествие.

Не използвайте на опасно място, особен ако не се чува околният звук.

Уредът не е водоустойчив. Ако в уреда попадне вода, изключете веднага захранването и отнесете уреда в сервиз за консултация. Не използвайте уреда, ако е влажен.

Не подлагайте уреда на условия на екстремно високи температури, като например директна слънчева светлина, близо до източник на топлина, в затворена автомобилна кола или в запалена кола.

Не оставяйте уреда в прашна среда.

Не поставяйте уреда върху нестабилна повърхност.

Не поставяйте предмети, които могат да паднат върху уреда.

Не блокирайте вентилационните отвори. Монтирайте уреда по начин, който осигурява достатъчно свободно пространство за вентилация.

Не поставяйте източници на открити пламъци, като например запалени свещи, върху уреда.

Не поставяйте източници на силни магнитни полета върху уреда.

Не поставяйте уреда в затворено пространство, като например етажерка за книги или вградено шкафче.

Не изпалзайте батерии (комплекта батерии или поставените батерии) за дълго време на прекомерно топлинни източници, като например слънчева светлина, огън и т.н.

Не подлагайте батерията на условия на екстремно ниска температура, която могат да доведат до пререждане и термична експлозивност.

Не разглобявайте, отваряйте или нарязвайте презареждащата се батерия или батерията.

Не изпалзайте презареждаща се батерия или батерията на телина или огън. Избягвайте съхранението уреда на прекомерна светлина.

В случай на изтичане от батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на контакт измийте засегнатата област с обилно количество вода и потърсете медицинска помощ.

Презареждащата се батерия и батерията трябва да се зареждат преди употреба.

Винаги се позовавайте на инструкциите на производителя или на ръководството към оборудването относно инструкциите за правилно зареждане.

Следвайте периоди на зареждане дадена от е необходимия продължителна продължителност или батерията да се зарядят и разредят няколко пъти, за да достигнете максимална производителност.

Използвайте в съответствие с приложимите разпоредби.

Това оборудване е изпитано и е установено, че съответства на ограниченията, определени в Директивата за ЕМС, при използване на свързващ кабел с дължина под 3 метра.

Само предоставените кабели за слушалки могат да се използват с тези слушалки.

Известие за потребителите: информацията по-долу е приложима само за оборудване, продавани в държави, прилагащи директивите на ЕС

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation.

Вносител в ЕС: Sony Europe B.V.

Запитванията до упълномощения за запитвания свързани със съответствието на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към упълномощения представител на производителя Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Белгия.

С настоящото, Sony Corporation декларира, че това оборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: http://www.compliance.sony.de/

Изхвърлянето използвани батерии и стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други държави със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта, батерията или върху опаковката показва, че продуктът и батерията не трябва да се третират като битови отпадъци. При някои батерии този символ се използва в комбинация с означение на химическия елемент. Означението на химическия елемент олово (Pb) се добавя, ако батерията съдържа повече от 0,004% олово. За правилно третиране на продукта и батерия на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при неправилното третиране. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За продукти, които поради съображения за безопасност, правилен начин на действие или цялостна данни изискват батерията да бъде постоянно свързана към уреда, тази батерия трябва да бъде подменена само от квалифициран сервизен център. За да сигурни, че врадената батерия ще бъде третирана правилно, предайте старите продукти в съответния пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. За всички останали батерии, моля, прочетете в упътването как да извадите по безопасен начин батерията от уреда. Предайте я в съответния пункт за рециклиране на използвани батерии. За допълнителна информация относно рециклирането на този продукт или батерия можете да се обърнете към местната градска управа, службата за събиране на битови отпадъци или магазина, от който сте закупили продукта или батерията.

Валидността на маркировки CE е ограничена само до държавите в които е приета законово, главно в страните от ЕИП (Европейското икономическо пространство) и Швейцария.

Високото ниво на звука може да увреди слуха ви.

Не използвайте уреда, докато кодите, шофирате или карате велосипед. Това може да предизвика пътнотранспортни произшествие.

Не използвайте на опасно място, особен ако не се чува околният звук.

Уредът не е водоустойчив. Ако в уреда навлизат чужди предмети или вода, това може да предизвика пожар или токов удар. Ако в уреда навлизат чужди предмети или вода, незабавно преместете устройството на сухо и консултирайте с най-близкия търговски представител. В зависимост от това как носите уреда, шумопотискащият ефект може да варира или да се появи звуков (вихрещ) сигнал. Ако това се случи, свалете уреда и се отнесете отново.

Не покривайте микрофона или сензора с ръце или с други предмети. Това може да попречи на правилно работа или да намали качеството на звука или на шумопотискащия ефект. Ако това се случи, махнете ръцете си или другите предмети от микрофоните на уреда (фиг. **B**).

Бележки относно носенето на уреда

- Тъй като слушалките плътно прилягат върху ушите, препоръчваме редовните почивки ушите или бързото им издухване може да доведе до увреждане на тъкантата. Притискането на слушалките към ушите може да причини изкривяване на звука и намаляване.
- Бележка: възможно е зареждането и времето на използване да варират в зависимост от условията на употреба.

Температура на зареждане:
От 5 °C до 35 °C

Маса:
Прибл. 254 г

Приемник

Импеданс:
50 Ω (1 kHz) (когато свързвате посредством кабела на слушалките при изключен уред)
25 Ω (1 kHz) (когато свързвате посредством кабела на слушалките при изключен уред)

Чувствителност:
97 dB/mW (когато свързвате посредством кабела на слушалките при включен уред)
103 dB/mW (когато свързвате посредством кабела на слушалките при изключен уред)

Честотна лента:
3 Hz – 20 000 Hz (JEITA)

Включени артикули:
- Безжични шумопотискащи стерео слушалки (1)
- USB Type-C™ кабел (USB-A към USB-C™) (прибл. 20 cm) (1)
- Кабел за слушалките (прибл. 1,2 m) (1)
- Чантичка за слушалките

Спецификации за комуникация

Комуникационна система:
Bluetooth спецификация версия 4.2

Изход:
Bluetooth спецификация клас на мощност 2

Максимална комуникационен обхват:
Зрителна линия прибл. 10 м*

Честотна лента:
2,4 GHz лента (2,400 GHz – 2,483 5 GHz)

Оперативна честота:
Bluetooth: 2 400 MHz – 2 483,5 MHz
NFC: 13,56 MHz

Максимална изходна мощност:
Bluetooth: 1 mW

Съвместими Bluetooth профили[2]:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Поддържан кодек[3]:
SBC / AAC / LDAC™ / Qualcomm® aptX™ audio / aptX HD

Диапазон на предаване (A2DP):
20 Hz – 40 000 Hz (честота на дискретизация LDAC 96 kHz, 990 kbps)

* Действителният диапазон варира в зависимост от наличието на препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на антената, операционната система, софтуерно приложение и др.

[2] Профилите за Bluetooth стандарта посочват целта на Bluetooth комуникациите между устройствата.

[3] Кодек: формат на преобразуване и компресия на аудио сигнал

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предварително.

Системни изисквания за зареждане на батерията посредством USB

USB променливотоков адаптер
Налични в търговската мрежа USB AC адаптер, способен да доставя изходен ток от 0,5 A (500 mA) или повече

Съвместими модели iPhone/iPod
iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (6-та генерация)
(Към април 2019)

Търговски марки

- Apple, iPhone, iPod и iPod touch са търговски марки на Apple Inc. регистрирани в САЩ и други държави.
- Използването на знака Made for Apple означава, че даден аксесоар е проектиран с цел конкретно свързване с продукт(и)те) на Apple, посочени на знака, и че е сертифициран от разработчика с цел да отговаря на стандартите за функциониране на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или неговото съответствие със стандартите за безопасност или регулаторните такива.
- Android е търговска марка на Google LLC.
- Словесният знак Bluetooth® и логограмите са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., като всяко използване на такива марки от Sony Corporation се извършва по силата на лиценз.
- Знакът N е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и други държави.
- Qualcomm aptX е търговска марка на Qualcomm Technologies, Inc. и/или дъщерните дружества на компанията.
- Qualcomm е търговска марка на Qualcomm Incorporated, регистрирана в САЩ и други държави. aptX е търговска марка на Qualcomm Technologies International, Ltd., регистрирана в САЩ и други държави.
- Името и логото на LDAC са търговски марки на Sony Corporation.
- USB Type-C™ и USB-C™ са търговски марки на USB Implementers Forum.
- Другите търговски марки и търговски имена принадлежат на съответните им собственици.

Română

Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului

Nu instalați aparatul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încastrat.

Nu expuneți bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) la căldură excesivă, cum ar fi lumina solară, incendii sau alte asemănătoare o perioadă îndelungată.

Nu expuneți bateriile la temperaturi extrem de scăzute, întrucât acest lucru poate duce la supraîncălzire sau de inexistență.

Nu demontați, deschideți sau rupeți celule sau baterie secundare.

Nu expuneți celulele sau bateriile la căldură sau foc, fiziați depozitarea la lumina directă a soarelui.

Dacă apare o scurgere la o baterie, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. În cazul în care acest lucru s-a întâmplat deja, spălați zona afectată cu cantități mari de apă și consultați un medic.

Celulele și bateriile secundare trebuie să fie încărcate înainte de utilizare. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului sau manualul echipamentului pentru a afla instrucțiunile de încărcare corespunzătoare. După o perioadă de depozitare îndelungată, este posibil să fie necesară încărcarea și descărcarea celulelor sau a bateriilor de mai multe ori până când vor atinge performanțele maxime. Casați în mod corespunzător.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că este conform cu limitele impuse de reglementările EMC utilizând un cablu de conectare mai mic de 3 metri.

Numai cablurile de căști incluse pot fi utilizate cu aceste căști.

Avizi pentru clienți: următoarele informații se aplică numai echipamentelor vândute în țările care respectă directivele UE

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.

Importator UE: Sony Europe B.V.

Întrebări despre conformitatea UE sau referitoare la conformitatea produselor în Europa se trimite către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://www.compliance.sony.de/

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acest simbol va fi pus ascia simbolurile anumitor substanțe chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă de faptul că aceste produse și baterii sunt dezafectate în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță, performanță sau integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura de faptul că bateria și echipamentele electrice și electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați aceste produse la punctele de colectare special create. Pentru celelalte baterii, consultați secțiunea în care este explicat modul de îndepărtare a bateriei în siguranță. Predați bateria uzată la un centru adecvat de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Validitatea marcajului CE este restricționată doar la acele țări unde este aplicat în mod legal, în special în țările SEE (Spațiul Economic European) și Elveția.

Ascultarea la căști la volum ridicat vă poate afecta auzul.

Nu folosiți ustalele în timp ce mergeți pe jos, conducerea sau vă deplasați cu bicicleta. Utilizarea în acest context poate duce la accidente în trafic.

Nu utilizați într-un loc periculos decât dacă puteți auzi sunetele din mediul înconjurător.

Unitatea nu este impermeabilă. Dacă apa sau alte obiecte străine pătrund în unitate, asezeta pot cauza un incendiu sau un șoc electric. Dacă apa sau un obiect străin intră în unitate, opriți imediat utilizarea acesteia și consultați cel mai apropiat dealer Sony. În special, nu utați la respectați măsurile de precauție de mai jos.
- Utilizarea pe lângă o chiuvetă, etc.
- Aveți grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă sau în alt recipient umplut cu apă.
- Utilizarea în ploaie, nisoare sau în locuri umede
- Utilizarea când sunteți transpirat
Dacă atingeți unitatea cu mâinile ude sau o introduceți într-un articol de îmbrăcăminte umed, este posibil ca unitatea să se umezească.

Pentru detalii despre efectul contactului dintre corpul uman și telefonul mobil sau alte dispozitive fără fir conectate la unitate, consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului fără fir.

Nu introduceți niciodată mufa USB dacă unitatea principală sau cablul de încărcare sunt umede. În cazul cuplării mufei USB atunci când unitatea principală sau cablul de încărcare sunt umede, se poate produce un scurtcircuit din cauza lichidului (apă de la robinet, apă de mare, băuturi răcoritoare etc.) de pe unitatea principală sau cablul de încărcare sau din cauza corpurilor străine, putându-se provoca supraîncălzirea sau defectarea.

Notă privind electricitatea statică
Este posibil să auziți un șopot în timpul unei electricități statice acumulată în corp. Pentru a minimiza efectul, purtați îmbrăcăminte realizată din materiale naturale, care suprimă generarea de electricitate statică.

Măsuri de precauție

Despre comunicațiile prin BLUETOOTH®
- Tehnologia wireless BLUETOOTH funcționează pe o rază de aproximativ 10 m. Distanța maximă de comunicații poate varia în funcție de prezența unor obstacole (oameni, obiecte metalice, pereți etc.) sau mediu electromagnetic.
- Comunicațiile prin Bluetooth ar putea să nu funcționeze sau este posibil să se producă zgomot sau pierderi de semnal audio, în următoarele situații:
  - Atunci când se află o persoană între unitate și dispozitivul Bluetooth. Aceasta situație poate fi îmbunătățită prin amplasarea dispozitivului Bluetooth cu fața la antena unității.
  - Atunci când există un obstacol cum ar fi un obiect din metal sau un perete între unitate și dispozitivul Bluetooth.
  - Atunci când un dispozitiv Wi-Fi sau un cuptor cu microunde este în funcțiune în apropierea sistemului ori în apropierea unității sunt emise microunde.
  - În comparație cu utilizarea în interior, utilizarea în lar liber este influențată de o slabă reflectare a semnalului dinspre pereți, pardoseli și plafoane, ceea ce duce la pierderea semnalului audio, problemă care apare mai frecvent dacă la utilizarea în interior.
  - Antena este încorporată în aceastâ unitate așa cum este indicat prin linia punctată în ilustrație (Fig. **D**). Sensibilitatea comunicațiilor Bluetooth poate fi îmbunătățită prin înlăturarea obstacolelor situate între dispozitivul Bluetooth conectat și antena acestei unități.
- Dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizează aceeași frecvență (2,4 GHz). Când utilizați unitatea în apropierea unui dispozitiv Wi-Fi, pot apărea interferențe electromagnetice care pot produce zgomot, pierderea semnalului audio sau imposibilitatea de conectare. Dacă se întâmplă acest lucru, încercați următoarele acțiuni de remediere:
  - Stabiliți conexiunea între unitate și dispozitivul Bluetooth atunci când se află la cel puțin 10 m distanță de dispozitivul Wi-Fi.
  - Opriți dispozitivul Wi-Fi atunci când utilizați unitatea la o distanță mai mică de 10 m de dispozitivul Wi-Fi.
  - Poziționați unitatea și dispozitivul Bluetooth cât mai aproape unul de celălalt posibil.
- Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți această unitate și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
  - În spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
- Datorită caracteristicilor tehnologiei wireless Bluetooth, sunetul redat pe această unitate este întârziat față de sunetul redat de dispozitivul care transmite. În consecință, sunetul este posibil să nu fie sincronizat cu imaginea atunci când vizionați filme sau jucați jocuri.
- Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio.
  Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
- Unitatea permite funcții de securitate compatibile cu standardul Bluetooth ca modalitate de asigurare a securității în timpul comunicațiilor utilizând tehnologia wireless Bluetooth. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia fără fir Bluetooth.
- Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de informații care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin Bluetooth.
- Conexiunea cu toate dispozitivele Bluetooth nu poate fi garantată.
  - Dispozitivele Bluetooth conectate la unitate trebuie să respecte standardul Bluetooth specificat de Bluetooth SIG, Inc., și trebuie să fie certificate ca și conforme.
  - Chiar și atunci când dispozitivul conectat este conform cu standardul Bluetooth, există cazuri în care caracteristicile sau specificațiile dispozitivului Bluetooth conectat pot face unitatea să nu funcționeze corespunzător, să producă zgomot sau să funcționeze diferit.
  - Datorită diferitelor caracteristici sau specificații ale dispozitivului Bluetooth conectat și antena acestei unități.
  - Dispozitivele Bluetooth și Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) utilizează aceeași frecvență (2,4 GHz). Când utilizați unitatea în apropierea unui dispozitiv Wi-Fi, pot apărea interferențe electromagnetice care pot produce zgomot, pierderea semnalului audio sau imposibilitatea de conectare. Dacă se întâmplă acest lucru, încercați următoarele acțiuni de remediere:
    - Stabiliți conexiunea între unitate și dispozitivul Bluetooth atunci când se află la cel puțin 10 m distanță de dispozitivul Wi-Fi.
    - Opriți dispozitivul Wi-Fi atunci când utilizați unitatea la o distanță mai mică de 10 m de dispozitivul Wi-Fi.
    - Poziționați unitatea și dispozitivul Bluetooth cât mai aproape unul de celălalt posibil.
  - Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți această unitate și alte dispozitive Bluetooth din următoarele locații, deoarece se poate produce un accident:
    - În spitale, în apropierea scaunelor cu prioritate din trenuri, în locurile în care este prezent gaz inflamabil, în apropierea ușilor automate sau a alarmelor de incendiu.
  - Datorită caracteristicilor tehnologiei wireless Bluetooth, sunetul redat pe această unitate este întârziat față de sunetul redat de dispozitivul care transmite. În consecință, sunetul este posibil să nu fie sincronizat cu imaginea atunci când vizionați filme sau jucați jocuri.
  - Când este utilizat în modul wireless, acest produs emite unde radio.
    Când este utilizat în modul wireless la bordul unui avion, respectați instrucțiunile personalului de bord cu privire la utilizarea permisă a produselor în modul wireless.
  - Unitatea permite funcții de securitate compatibile cu standardul Bluetooth ca modalitate de asigurare a securității în timpul comunicațiilor utilizând tehnologia wireless Bluetooth. Cu toate acestea, în funcție de setările configurate și de alți factori, acest nivel de securitate este posibil să nu fie suficient. Aveți grijă când stabiliți o comunicare folosind tehnologia fără fir Bluetooth.
  - Sony nu își asumă nicio răspundere pentru daune sau pierderi rezultate din scurgeri de informații care apar în timpul utilizării comunicațiilor prin Bluetooth.

Alte note
- Nu expuneți unitatea la socuri puternice.
- Senzorul tactil poate să nu funcționeze corect dacă aplicați etichete sau alte elemente adezive pe panoul de control al senzorului tactil.
- Aveți grijă să nu vă prindeți degetul atunci când glisați unitatea.
- Atunci când utilizați unitatea dreptul gâștii cu fir, utilizați numai cablul de căști inclus. Asigurați-vă că ați introdus complet cablul de căști.
- Este bun de curățire Bluetooth să nu funcționeze cu un telefon mobil, în funcție de condiție de semnal și de mediul înconjurător.
- Nu aplicați greutate sau presiune pe unitate timp îndelungat, inclusiv în timpul depozitării, deoarece se pot produce deformări.
- Dacă simțiți disconfort în timpul utilizării unității, încetați utilizarea imediat.
- Permiteți-le pot defecta sau deteriora dupâ utilizarea și depozitarea pe perioade de timp îndelungate.

Curățarea unității
- Dacă exteriorul unității este murdar, curățați unitatea cu o lavetă moale, uscată. Dacă unitatea este foarte murdară, înmuiați o lavetă într-o soluție diluată de detergent neutru și stoarceți-o bine înainte de a o folosi pentru curățarea unității. Nu utilizați solventi, de exemplu diluant, benzen, alcool, șervețele uscate pentru dezinfectarea suprafața.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la aceastâ unitate și care nu sunt acoperite în acest manual, vă sugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Piese de schimb: pernițe
Consultați cel mai apropiat dealer Sony pentru informații privind piesele de schimb.

Locul etichetei cu numărul de serie

Consultați Fig. **D**.

Specificații

Set de căști

Sursă de alimentare:
CC 3,7 V (curent cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată)
CC 5 V: La încărcarea prin USB
Temperatură de funcționare:
0 °C – 40 °C
Consum nominal de putere:
1,5 W
Ore de ascultare:
La conectarea prin dispozitivul Bluetooth Durată redare muzică: Max. 30 ore (NC PORNIT), Max. 40 ore (NC OPRIT ambientală), Max. 35 ore (NC OPRIT)
Durată conversație: Max. 30 ore (NC PORNIT), Max. 30 ore (Mod Sunet ambiental), Max. 32 ore (NC OPRIT)
Durată în așteptare: Max. 50 ore (NC PORNIT), Max. 50 ore (Mod Sunet ambiental), Max. 300 ore (NC OPRIT)
La conectarea prin cablul de căști cu NC PORNIT: Max. 40 ore
Notă: Orele de utilizare pot fi reduse în funcție de Codec și de condițiile de utilizare.
Timpul de încărcare:
Aprox. 7 ore
(Este posibilă redarea muzicii timp de aproximativ 60 minute după 10 minute de încărcare.)
Notă: Timpul de încărcare și de utilizare poate fi diferit în funcție de condițiile de utilizare.
Temperatură de încărcare:
5 °C – 35 °C
Masă:
Aprox. 254 g

Receptor

Impedanță:
50 Ω (1 kHz) (la conectarea prin cablul de căști cu unitatea pornită)
25 Ω (1 kHz) (la conectarea prin cablul de căști cu unitatea oprită)
Sensibilitate:
97 dB/mW (la conectarea prin cablul de căști cu unitatea pornită)
103 dB/mW (la conectarea prin cablul de căști cu unitatea oprită)
Răspuns în frecvență:
3 Hz – 20.000 Hz (JEITA)
Articole incluse:
Căști stereo fără fir cu reducerea zgomotului (1)
Cablu USB Type-C™ (USB-A – USB-C™) (aprox. 20 cm) (1)
Cablu căști (aprox. 1,2 m) (1)
Săculet de transport (1)

Specificație privind comunicația

Sistem de comunicații:
Specificație Bluetooth versiune 4.2
Ieșire:
Specificație Bluetooth Clasa de putere 2
Raza maximă de comunicare:
Razâ de acțiune aprox. 10 m*
Banda de frecvență:
Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Frecvență de funcționare:
Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz
NFC: 13,56 MHz
Putere de ieșire maximă:
Bluetooth: < 4 dBm
Profiluri Bluetooth compatibile[2]:
A2DP / AVRCP / HFP / HSP
Codec acceptat[3]:
SBC / AAC / LDAC™ / Qualcomm® aptX™ audio / aptX HD
Gama de transmitere (A2DP):
20 Hz - 40.000 Hz (Frecvență de esantionare LDAC 96 kHz, 990 kbps)

* Intervalul real va varia în funcție de factori precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea receptorului, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația de software, etc.

[2] Profilurile Bluetooth standard indică scopul comunicațiilor Bluetooth între dispozitive.

[3] Codec: format de compresie și conversie a semnalului audio

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Cerințe de sistem pentru încărcare cu baterii prin USB

Adaptor de c.a. pe USB
Un adaptor de c.a. pe USB disponibil la vânzare capabil să genereze un curent de ieșire de 0,5 A (500 mA) sau mai mult

Modele iPhone/iPod compatibile
iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (generația 6)
(Începând cu aprilie 2019)

Mărci comerciale

- Apple, iPhone, iPod și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
- Utilizarea simbolului Made for Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a fi conectat anume la produsul/produsele Apple identificate în simbol și a fost certificat de dezvoltator pentru a respecta standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabil pentru utilizarea acestui dispozitiv sau pentru conformitatea acestuia a standardele de securitate și de reglementare.
- Android este o marcă comercială a Google LLC.
- Logotipul și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Corporation se face sub licență.
- Simbolul N este o marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Qualcomm aptX este un produs Qualcomm Technologies, Inc. și/sau al filialelor acesteia. Qualcomm este o marcă comercială a Qualcomm Incorporated, înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări. aptX este o marcă comercială a Qualcomm Technologies International, Ltd., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Denumirea și sigla LDAC sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.
- USB Type-C™ și USB-C™ sunt mărci comerciale ale USB Implementers Forum.
- Alte mărci comerciale și nume comerciale sunt cele ale respectivilor lor utilizatori.

Slovenščina

Brezžične stereo slušalke z izničevanjem šuma

Naprave ne nameščajte v zaprt prostor, kot je knjižna ali vgrajena omara.

Baterij (paketa baterij ali nameščene baterije) ne izpostavljajte dalj časa prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ipd.

Baterij ne izpostavljajte ekstremno nizkim temperaturam, ki lahko povzročijo nastanek eksplozivnega stanja ali zmanjšanje učinkovitosti.

Sekundarnih celic ali baterije ne razstavljajte, ne odpirajte in ne rezite.

Celic ali baterij ne izpostavljajte vročini ali ognju. Ne shranjujte jih na neposredni sončni svetlobi. Če celica pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali očmi. Če je do stika prišlo, poškodovano mesto umijte z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

Sekundarne celice in baterije morate pred uporabo napolniti. Vedno upoštevajte navodila za pravilno polnjenje v proizvajalčevih navodilih ali priročniku za opremo.

Po daljšem shranjevanju bo celice ali baterije morda treba nekajkrat napolniti in izpraznit, da dosežejo največjo možno zmogljivost.

Ta oprema je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna s omejitvami v uredbi EMC z acoperă microfoanele unității (Fig. **D**).

3 metrov.

S temi slušalkami lahko uporabljate le priložene kable.

Obvestilo za kupce: naslednje informacije veljajo le za opremo, ki se prodaja v državah, v katerih se uporabljajo uredbe EU

Za izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation.

Uvoznik za Evropo: Sony Europe B.V.

Poozvedbe pri uvozniku v EU ali v zvezi s skladnostjo izdelkov v Evropi, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Sony Corporation potrjuje, da je ta oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://www.compliance.sony.de/

Odstranitev odpadnih baterij in električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in drugih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da z izdelkom in baterijo ne smete ravnati enako kot z gospodinjskimi odpadki. Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,004 % svinca. S pravilnim odlaganjem izdelkov in baterij boste pripomogli k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki jih povzroči nepravilno odlaganje. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnostnih razlogov ali zmogljivosti podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje. Za zagotovitev pravilnega ravnanja z baterijo in električno in elektronsko opremo odložite izrabljene izdelke na ustrezni zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme. Za vse ostale baterije preberite poglavje o varni odstranitvi baterij iz izdelka. Baterijo predajte na ustrezni zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka ali baterije dobite na upravni enoti, službi odlaganja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek ali baterijo kupili.

Veljavnost oznake CE je omejena samo na države, v katerih jo zahteva zakonodaja, zlasti v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in v Švici.

Poslušanje pri visoki glasnosti lahko vpliva na sluh.

Ende ne uporabljajte med hojo, vožnjo ali kolesarjenjem, saj lahko povzročite prometno nesrečo.

Ende ne uporabljajte na nevarnih mestih, če ne slišite zvoka okolice.

Enota ni vodoodporna. Če v enoto pride voda ali tuji predmet, lahko pride do požara ali električnega udara. Če v enoto pride voda ali tuji predmet, jo takoj prenehajte uporabljati in se posvetujte z najbližjim pooblaščenim prodajalcem Sony. Zlasti ne pozabite upoštevati spodnjih previdnostnih ukrep