SONY 5-014-886-**91**(1)

Home Audio System

Felhasználói útmutató
Referenseveiledning
Ghid de referință
Информация за продукта
Οδηγός αναφοράς

MHC-V83D/MHC-V73D

©2020 Sony Corporation
Printed in Malaysia
https://www.sony.net/

Magyar **Házi hangrendszer**

A rendszer használata előtt olvassa el alaposan ezt az útmutatót és őrizze meg későbbi felhasználás céljából.

FIGYELEM

A tűzveszély elkerülése értekében a készülék szellőzőnyílását ne takarja el újságpapír, asztalterítővel, függönnyel stb.
Ne tegye ki a készüléket nyílt lángforrásoknak (például égő gyertya lángjának).

A tűz vagy az áramütés veszélyének csökkentése érdekében a készüléket ne tegye ki cseppegő vagy kifröccsenő folyadéknak, és a készülékre ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, mint például vázát.

Mivel a hálózati csatlakozó az egység hálózati aljzatról történő leválasztására használatos, az egységet könnyű hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Ha az egység rendellenes működését tapasztalja, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatból.

A készüléket ne helyezze szűk helyiségbe, mint például könyvespolcra vagy beépített szekrénybe.

A egység nincs leválasztva a hálózati csatlakozóról, amennyiben a hálózati aljzathoz csatlakozik, még akkor sem, ha magát az egységet kikapcsolta.

Csak beltéren használható.

A következő tájékoztatás az EMC szabályozásokat alkalmazó országokban/régiókban értékesített berendezésekre vonatkozik.

Ez a berendezés a tesztelések alapján az EMC szabályozásban meghatározott korlátokon belül esik, ha 3 méternél rövidebb csatlakozókábelt használják.

VIGYÁZAT

Fennáll a robbanás veszélye, ha az elemcserénél nem megfelelő típusú elemet használ.

Az elemeket vagy az elemekkel rendelkező készülékeket ne tegye ki magas hőmérsékletnek, mint például napsütés, tűz.

VIGYÁZAT

Vigyázat – a kezelőszervek vagy beállítások használata vagy az itt meghatározottaktól eltérő eljárások végrehajtása veszélyes sugárterhelést okozhat.

Ez a készülék CLASS 1 LASER terméknek minősül az IEC 60825-1:2014 szabvány alapján.

A doboz kibontásakor gondoskodjon arról, hogy két személy fogja az egységet. Az egység leejtése személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

Európai vásárlóink számára

Feleslegessé vált elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemeken/akkumulátorokon, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem/akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált elemek/akkumulátorok és készülékek a kijelölt gyűjtőhelyen történő leadásával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezésekről alkalmazottak elemeket/akkumulátorokat, ahol biztonsági, üzemviteli, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szerviz cserélheti azt ki. Beépített akkumulátor esetén, hogy biztosítható legyen az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor juttassa el azt egy arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a termékhez mellékelt útmutatót az elem/akkumulátor a készülékből történő biztonságos eltávolításának megfelelő módjával kapcsolatban. Az elemet/akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A termék és az elemek/akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

Megjegyzés a vásárlók számára: a következő tájékoztatás az EU irányelvelt alkalmazó országokban értékesített berendezésekre vonatkozik

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyárló jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.compliance.sony.de/

CE

A CE-jelölés csak azokban az országokban kötelező, ahol ezt törvény szabályozza, ilyen az EEA (Európai Gazdasági Közösség) országaiban és Svájcban.
Ezt a rádióberendezést az EU-megfelelőségi nyilatkozatban jelzett jóváhagyott szoftververziókkal kell használni. A rádióberendezésre feltöltött szoftver megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek.
A szoftververzió ellenőrzéséhez nyomja meg a OPTIONS gombot, majd válassza a „SYSTEM” – „VERSION” elemet a +/– gombokkal, majd nyomja meg a gombot.
Ez a Házi hangrendszer rendeltetése szerint a következő célokra használható:
- Lemezeken vagy USB-eszközökön lévő zene-/videofórások lejátszása
- Zene átvitele USB-eszközökre
- Rádióállomások hallgatása
- Tévé hangjának hallgatása
- Zene-adatfolyam átvitele BLUETOOTH-eszközökről
- Társas összejövetelek feldobása a vezeték nélküli Party Chain funkciók használatával

Hibaelhárítás

Ha a kijelzőn hibakód és a „CHECK MANUAL” felirat villog

Lásd a következő táblázatot a javítási művelethez.

Hibakód	Javítási művelet
„PROTECT2”	Vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Sony márkakereskedővel.
„PROTECT3”/ „PROTECT4”/ „PROTECT6”	Azonnal húzza ki a hálózati tápkábelt, és ellenőrizze, hogy nem blokkolja-e valami az egység szellőzőnyílásait. Miután ellenőrizte és nem talált problémát, csatlakoztassa újra a hálózati tápkábelt, és kapcsolja be a rendszert. Ha probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Óvintézkedések

Az egység szállításakor

A lemezszerkezet károsodásának elkerülése érdekében hajtsa végre a következő eljárást az egység szállítása előtt.

A művelet elvégzéséhez használja az egység vezérlőit.

1 **Nyomja meg a ⏻ gombot a rendszer bekapcsolásához.**

2 **Érintse meg többször a FUNCTION gombot a „DVD/CD” kiválasztásához.**

3 **Távolítsa el a lemezt.**
Érintse meg a ⏏ gombot a lemeztálka kinyitásához és bezárásához. Várjon, amíg a „NO DISC” meg nem jelenik a kijelzőn.

4 **Nyomja meg a ⏻ gombot a rendszer kikapcsolásához.**

5 **A „STANDBY” felirat eltűnését követően húzza ki a hálózati tápkábelt.**

Lemezekre vonatkozó megjegyzések

- A lejátszás előtt törölje le a lemez tisztító kendővel a lemez közepétől kifele haladva.
- Ne tisztítsa meg a lemezeket oldószerekkel, például benzinnel, hígítóval vagy kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószerekkel, vagy bakelitlemezekhez használható antisztatikus sprével.
- Ne tegyen ki a lemezeket közvetlen napfénynek vagy hőforrásoknak, például a forrólevegő-járatoknak, és ne hagyja őket közvetlen napfénynek parkoló járműben.

A biztonságról

- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki teljesen a hálózati tápkábelt a fali aljzatból. A rendszer kihúzásakor mindig a csatlakozót fogja meg. Soha ne a kábelt húzogassa.
- Ha bármilyen szilárd tárgy vagy folyadék kerül a rendszerbe, húzza ki a rendszert a fali aljzatból, és az ismételt működtetés előtt nézesse át szakképzett személlyel.
- A hálózati tápkábelt csak a szakszervizben szabad cserélni.

A rendszer kezeléséről

- Ne permetezzen vizet szándékosan az egységre. A por- és cseppállóságot az egység lapos felső szerkezete nagyban elősegíti, de ez nem garantált minden esetben. Ha véletlenül folyadékot fröccsent az egységre, azonnal törölje le.
- A por- és cseppállóság fenntartásához győződjön meg róla, hogy az aljzatok/portok/terminálok összes fedele biztonságosan le van-e zárva.

Az elhelyezésről

- Ne helyezze el a rendszert ferdén vagy olyan helyekre, amelyek rendkívül forrók, hidegek, porosak, szennyezettek vagy nedvesek, vagy nem rendelkeznek megfelelő szellőzéssel, valamint rezgésnek, közvetlen napfénynek vagy erős fénynek vannak kitéve.
- Legyen óvatos, amikor a rendszert speciálisan kezelt felületekre helyezi (például viasz, olaj, polírozott felület), mivel a felületen folt vagy elszíneződés jöhet létre.
- Ha a rendszert hideg helyről meleg helyre viszi, vagy nagyon magas páratartalommal rendelkező helyiségben helyezi el, az egységben lévő lencsén párakicsapódás léphet fel, és az a rendszer hibás működéséhez vezethet. Ilyen esetben távolítsa el a lemezt, és hagyja bekapcsolva a készüléket körülbelül egy órára, mielőtt újra használja.

A hőfelhamozódásról

- Az egység működés közben történő felmelegedése normális jelenség, és nem ad okot aggódalomra.
- Ne érintse meg a készülékházat, ha hosszabb ideig használta, mert a készülékház forró lehet.
- Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.

A hangsugárzórendszerről

A beépített hangsugárzórendszer mágneseken nincs árnyékolva, és a közeli tévék képe mágnesesen eltorzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a tévét, várjon 15 – 30 percet, és kapcsolja be újból. Ha nincs javulás, vigye távol a tévét a rendszertől.

FONTOS MEGJEGYZÉS

Vigyázat: Ha a tévén beépített ideig állóképet vagy képernyőmenüt jelenít meg erről a rendszerről, akkor azzal a tévékészítő maradandó károsodását kockáztatja. A projektoros tévék kifejezetten fogékonyak erre.

A burkolat tisztítása

Ezt a rendszert enyhe mosószeres oldattal átitatott puha kendővel tisztítsa. Ne használjon dörzspapírt, súrolóport vagy oldószereket, mint például hígító, alkohol vagy benzin.

A BLUETOOTH®-kommunikációról

- A BLUETOOTH-eszközöket kb. 10 méteren belül kell használni (akadálymentes távolságban) egymástól. A hatékony kommunikációs tartomány növekedhet valhar a következő feltételek mellett:
  - Ha személy, férfatgy, fal vagy egyéb akadály található a BLUETOOTH csatlakozással rendelkező készülékek között.
  - Olyan helyek, ahol vezeték nélküli helyi hálózatot telepítettek.
  - Használatban levő mikrohullámú sütők körül.
  - Olyan helyek, ahol egyéb elektromágneses hullámok jönnek létre.
- A BLUETOOTH-eszközök és a vezeték nélküli LAN [IEEE 802.11b/g/n] berendezések ugyanazt a frekvenciasávot használják (2,4 GHz). Ha a BLUETOOTH-eszközt vezeték nélküli LAN funkcióra képes eszköz közelében használja, elektromágneses interferencia léphet fel. Ez alacsonyabb adatátviteli sebességet, zajt vagy sikertelen csatlakozást eredményezhet. Ha ez történik, próbálja meg a következő elhárító eljárásokat.
  - Ezt a rendszert legalább 10 méter távolságra használja a vezeték nélküli LAN berendezéstől.
  - Kapcsolja ki a vezeték nélküli LAN berendezés tápellátását, ha a BLUETOOTH-eszközt 10 méteren belül használja.
  - Ezt a rendszert és a BLUETOOTH-eszközt a lehető legközelebb használja egymáshoz.
- A rendszer által sugárzott rádiófulámok zavarhatják egyes orvosi eszközök működését. Mivel ez az interferencia hibás működéshez vezethet, mindig kapcsolja ki a rendszer és a BLUETOOTH-eszköz tápellátását az alábbi helyeken:
  - Kórházakban, sonkotton, repülőgépeken, benzinkutaknál és minden olyan helyen, ahol gyúlékony gázok lehetnek jelen.
  - Automata ajtók vagy tűzjelzők közelében.
- Ez a rendszer támogatja a BLUETOOTH-specifikációknak megfelelő biztonsági funkciókat annak érdekében, hogy a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során fenntartható legyen a biztonságos kapcsolat. Ez a biztonság azonban a beállítási tartalom és egyéb tényezők miatt nem minden esetben elegendő, ezért mindig legyen óvatos, ha BLUETOOTH technológiát használó eszközzel kommunikál.
- A Sony semmilyen módon nem tehető felelőssé a BLUETOOTH technológiát használó kommunikáció során kiszivárgó adatok miatti károsodásért vagy egyéb károkért.
- A BLUETOOTH-kommunikáció nem feltétlenül garantált minden olyan BLUETOOTH-eszközzel, amely ugyanolyan profillal rendelkezik, mint ez a rendszer.
- A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszközöknek meg kell felelniük a Bluetooth SIG, Inc. által előírt BLUETOOTH-specifikációnak, és a megfelelőséhez tanúsítványnal kell rendelkezniük. Még akkor is azonban, ha egy eszköz megfelel a BLUETOOTH-specifikációnak, előfordulhatnak olyan esetek, amikor a BLUETOOTH-eszköz jellemzői vagy előírásai lehetetlenné teszik a csatlakoztatást, vagy különböző vezérlési módokat, megjelenítést vagy működést eredményezhetnek.
- A rendszerhez csatlakoztatott BLUETOOTH-eszköz, a kommunikációs környezet vagy a környező körülmények függvényében zaj keletkezhet, vagy a hang leválgásra kerülhet.

A hangutasítások ismertetése

FONTOS: ENNÉL A RENDSZERNÉL A HANGUTASÍTÁS CSAK ANGOL NYELVEN ÉRHETŐ EL.

A rendszer állapotától függően a hangvezérlésre a következőképpen kerül sor:
- Amikor a rendszert a párosítási módra állítja: „BLUETOOTH pairing”
- Amikor egy BLUETOOTH-eszközhöz csatlakozik: „BLUETOOTH connected”
- Amikor leválasztja a BLUETOOTH-eszközt: „BLUETOOTH disconnected”
- Amikor beállítja a kimeneti módot a Stereo Pair funkció során: „Left/Right”

Licenccel és védjeggyel kapcsolatos megjegyzés

- A ⓓⓓ a Dolby Format-Logo Licensing Corporation védjege.
- A „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” és a „CD” emblémák, védjegyek.
- A WALKMAN® és a WALKMAN® embléma a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
- Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológia és szabadalmak a Fraunhofer IIS és a Thomson vállalat engedélyével kerülnek felhasználásra.
- A Windows Media név a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- Ezt a terméket a Microsoft Corporation adott szellemi tulajdonai védik. A Microsoft vagy a Microsoft engedélyezett képviselőinek megfelelő engedélye nélkül tilos ennek a technológiának a jelen terméken kívül eső használata vagy forgalmazása.
- Ez a rendszer Dolby® Digital technológiát foglal magában.
  * A gyártás a Dolby Laboratories licencrendjeiként történt. Dolby, Dolby Audio, és a duplа D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
- Ez a rendszer High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technológiát foglal magában. A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A „BRAVIA” a Sony Corporation védjegye.
- Az LDAC™ és az LDAC embléma a Sony Corporation védjegyei.
- A BLUETOOTH® szóvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és a Sony Corporation ezeket licencmegállapodás keretében használja. Az egyéb védjegyek és márkanevek tulajdonosaik tulajdonai képezik.
- Az N-Mark az NFC Forum, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- Az Android, a Google Play és Google Play emblléma a Google LLC védjegyei.
- Az Apple, az iPhone, az iPod és az iPod touch az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A Made for Apple címke azt jelzi, hogy a tartozékot kifejezetten a címkén feltüntetett Apple termék(ek)ékkel való használatra tervezték, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple által előírt működési követelményeknek. Az Apple nem felelős ennek az eszköznek a működéséért, vagy az eszköz biztonsági és szabályozói szabványoknak való megfelelőségért.
- AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABADALOMPORTFOLIÓ LICENC ALAPJÁN EZT A TERMÉKET A VÁSÁRLÓ SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLLAL A KÖVETKEZŐKRE HASZNÁLHATJA:

  (i) VIDEÓ KÓDOLÁSA AZ MPEG-4 VIZUÁLIS SZABVÁNYNAK („MPEG-4 VIDEÓ”) MEGFELELŐEN

  ÉS/VAGY

  (ii) OLYAN MPEG-4 VIDEÓ DEKÓDOLÁSA, AMELYET EGY SZEMÉLYES, NEM KERESKEDELMI CÉLÚ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ VÁSÁRLÓ KÓDOLT, ÉS/VAGY AMELYET MPEG-4 VIDEÓ FORGALMAZÁSÁRA FELJOGOSÍTOTT VIDEOFORGALMAZÓTÓL SZERZETT BE.

  A HASZNÁLATI JOG NEM VONATKOZIK ÉS NEM TERJESZTHETŐ KI MÁSFAJTA HASZNÁLATRA. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, BELEÉRTVE A PROMÓCIÓS, BELSŐ ÉS KERESKEDELMI HASZNÁLATOT IS A LICENCELÉST, AZ MPEG LA, L.L.C. VÁLLALATTÓL SZEREHETŐK BE.
  HTTP://WWW.MPEGLA.COM
- Minden más védjegy az illető tulajdonosok védjegye.
- Ebben az útmutatóban a ™ és a ® jelölések nincsenek megadva.

Műszaki adatok

Hangsugárzó rész

MHC-V83D
Hangsugárzórendszer:
5 utas, Double Bass Reflex
Hangsugárzó egység:
Magasságsugárzó, B/1, elülső: 40 mm, tölcséres
Magasságsugárzó, B/1, hátulsó: 40 mm, tölcséres
Középsugárzó, B/1 (felső): 100 mm, kónuszos
Középsugárzó, B/1 (alsó): 80 mm, tölcséres
Mélysugárzó: 300 mm, kónuszos

MHC-V73D
Hangsugárzórendszer:
4 utas, Double Bass Reflex
Hangsugárzó egység:
Magasságsugárzó, B/1, elülső: 40 mm, tölcséres
Magasságsugárzó, B/1, hátulsó: 40 mm, tölcséres
Középsugárzó, B/1: 80 mm, tölcséres
Mélysugárzó: 300 mm, kónuszos

Bemenetek

(TV) AUDIO IN:
Feszültség 2 V, impedancia 47 kiloohm
(TV) ARC:
Támogatott hangjel:
2 csatornás lineáris PCM
MIC1:
Érzékenység 1 mV, impedancia 10 kiloohm
MIC2/GUITAR:
Érzékenység 1 mV, impedancia 10 kiloohm (amikor a gitár mód ki van kapcsolva)
Érzékenység 200 mV, impedancia 250 kiloohm (amikor a gitár mód be van kapcsolva)

Kimenetek

HDMI OUT (TV) ARC:
Támogatott hangjel:
2 csatornás lineáris PCM (legfeljebb 48 kHz), Dolby Digital

HDMI rész

Csatlakozó:
A típusú (19 tűs)

Lemezlejátszó rész

Rendszer:
CD-lemez és digitális hang- és videorendszer
Lézerdióda tulajdonságai:
A kibocsátás időtartama: Folyamatos
Hullámhossz: 790 nm
Lézer teljesítmény*: Kevesebb mint 44,6 µW
* Ez a teljesítmény érték az optikai gyűjtőblokkon található optikai lencsefelületről mért 100 mm-es távolságban érvényes, 7 mm-es nyílásson.
Frekvenciatartomány:
20 Hz – 20 kHz
Videó színrendszer formátuma:
Latin-amerikai modellek:
NTSC
Más modellek:
NTSC és PAL

A hangsugárzórendszerről

A beépített hangsugárzórendszer mágneseken nincs árnyékolva, és a közeli tévék képe mágnesesen eltorzulhat. Ebben az esetben kapcsolja ki a tévét, várjon 15 – 30 percet, és kapcsolja be újból. Ha nincs javulás, vigye távol a tévét a rendszertől.

USB rész

Támogatott USB-eszköz:
Mass Storage Class
Maximális áramerősség:
1 A
⚲ (USB) port:
A típusú

DAB/DAB+/FM-tuner rész

Antenna:
DAB/FM-zsinórantenna
Frekvenciatartomány:
DAB/DAB+ (III. sáv): 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
FM: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz-es lépésekben)

DAB/DAB+ frekvenciatáblázat (III. sáv)

Frekvencia	Címke	Frekvencia	Címke	Frekvencia	Címke
174,928 MHz	5A	197,648 MHz	8B	220,352 MHz	11C
176,640 MHz	5B	199,360 MHz	8C	222,064 MHz	11D
178,352 MHz	5C	201,072 MHz	8D	223,936 MHz	12A
180,064 MHz	5D	202,928 MHz	9A	225,648 MHz	12B
181,936 MHz	6A	204,640 MHz	9B	227,360 MHz	12C
183,648 MHz	6B	206,352 MHz	9C	229,072 MHz	12D
185,360 MHz	6C	208,064 MHz	9D	230,784 MHz	13A
187,072 MHz	6D	209,936 MHz	10A	232,496 MHz	13B
188,928 MHz	7A	211,648 MHz	10B	234,208 MHz	13C
190,640 MHz	7B	213,360 MHz	10C	235,776 MHz	13D
192,352 MHz	7C	215,072 MHz	10D	237,488 MHz	13E
194,064 MHz	7D	216,928 MHz	11A	239,200 MHz	13F
195,936 MHz	8A	218,640 MHz	11B		

BLUETOOTH rész

Kommunikációs rendszer:
BLUETOOTH 4.2-es verziójú szabvány
Kimenet:
BLUETOOTH 2-es szabványos teljesítményosztály
Maximális kimeneti teljesítmény:
<9,5 dBm
A regisztrálható eszközök maximális száma:
8 eszköz
Egyidejű kapcsolatok maximális száma (Többpontos):
3 eszköz
Maximális kommunikációs tartomány:
Látótávolság kb. 10 m[1]
Frekvenciasáv:
2,4 GHz-es sáv (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Modulációs módszer:
FHSS (frekvenciaugratásos szórt spektrum)
Kompatibilis BLUETOOTH-profilok[2]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Támogatott kodekek:
SBC (alsáv kodek)
AAC (fejlett hangkódolás)
LDAC

[1] A tényleges hatótávolság függ az olyan tényezőktől, mint az eszközök közötti akadályok, a mikrohullámú sütő körüli mágneses mezők, a statikus elektromosság, a vételi érzékenység, az antenna teljesítménye, az operációs rendszer, a szoftveralkalmazás stb.
[2] A BLUETOOTH szabvány profilok az eszközök közötti BLUETOOTH-kommunikáció célját jelzik.

NFC rész

Frekvenciasáv:
13,56 MHz

Támogatott hangformátumok

Támogatott bitsebesség és mintavételi frekvenciák:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps – 320 kbps (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps (CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 bit)

Támogatott videoformátumok

Xvid:
Videokodek: Xvid video
Bitsebesség: 4,854 Mbps (MAX)
Felbontás/képkockasebesség:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (kivéve latin-amerikai modellek)
Audiokodek: MP3
MPEG4:
Fájlformátum: MP4 fájlformátum
Videokodek: MPEG4 egyszerű profil (az AVC nem kompatibilis.)
Bitsebesség: 4 Mbps
Felbontás/képkockasebesség:
720 × 480, 30 fps
720 × 576, 25 fps (kivéve latin-amerikai modellek)
Audiokodek: AAC-LC (a HE-AAC nem kompatibilis.)
DRM: Nem kompatibilis

Általánosan

Tápellátási követelmények:
AC 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Energiafogyasztás:
MHC-V83D: 195 W
MHC-V73D: 125 W
Energiafogyasztás (energiatakarékos módban):
0,5 W (amikor a „BT STBY” beállítása „OFF”, és a [CONTROL FOR HDMI] beállítása [OFF])
2 W* (amikor a „BT STBY” beállítása „ON”, és a [CONTROL FOR HDMI] beállítása [ON])
Méretek (Szé/Ma/Mé) (kb.):
MHC-V83D:
428 mm × 1 051 mm × 370 mm
MHC-V73D:
428 mm × 921 mm × 370 mm
Tömeg (kb.):
MHC-V83D: 23,4 kg
MHC-V73D: 21,2 kg
Működési hőmérséklet:
5 °C – 35 °C

* A rendszer energiafogyasztása kevesebb mint 0,5 W, ha nincs HDMI-csatlakozás, és a „BT STBY” beállítása „OFF”.

Együtt szállított tartozék
Távirányító (RMT-AM420U) (DC 3 V) (1)
R03 (DC 1,5 V) (AAA méretű) elemek (2)
DAB/FM-zsinórantenna (1)
Hálózati tápkábel (2)

Egyesült királysági, írországi, máltai és ciprusi vásárlóink számára:

Használja a hálózati tápkábelt (A).
Biztonsági okokból a hálózati tápkábel (B) nem a fenti országokhoz/régiókhoz készült, ezért ott nem használható.
Más országok/régiók vásárlói számára:
Használja a hálózati tápkábelt (B).

A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Kompatibilis iPhone/iPod modellek

iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPod touch (7. generációs), iPod touch (6. generációs)
A rendszer kompatibilis az iOS 11.0-s vagy újabb verzióval.

Norsk **Lydsystem for hjemmet**

Les gjennom denne veiledningen før du begynner å bruke systemet, og ta vare på den for fremtidig referanse.

ADVARSEL

For å redusere faren for brann må ventilasjonsåpningen på apparatet ikke tildekkes med aviser, duker, gardiner osv.
Ikke utsett apparatet for åpne flammekilder (for eksempel tente lys).

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, må dette apparatet ikke utsettes for drypping eller sprut, og gjenstander som er fylt med væsker, for eksempel vaser, må ikke plasseres på apparatet.

Da strømpluggen benyttes for frakobling av enheten fra strømnettet, bør enheten tilkobles i en lett tilgjengelig AC-stikkontakt. Hvis du merker noe unormalt i enheten, må du koble strømpluggen fra AC-stikkontakten øyeblikkelig.

Ikke installer dette apparatet i et innestengt område, som i en bokhylle eller et innebygget kabinett.

Enheten er ikke frakoblet fra strømnettet så lenge den er koblet til AC-stikkontakten, også selv om selve enheten er slått av.

Kun for innendørs bruk.

Følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land/regioner som anvender EMC-forskriftene.

Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grenseverdiene som er fastsatt i EMC-forskriften når det brukes en tilkoblingskabel kortere enn 3 meter.

FORSIKTIG

Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes med feil type.

Ikke utsett batterier eller apparatet hvor batterier er montert, for overdreven varme, som solskinn og ild.

FORSIKTIG

Forsiktig – bruk av andre kontroller eller justeringer eller gjennomføring av andre prosedyrer enn de som er spesifisert her, kan medføre farlig utsettelse for stråling.

Dette apparatet er klassifisert som et CLASS 1 LASER-produkt i henhold til IEC 60825-1:2014.

Ved utpakking fra esken må det påses at enheten behandles av to personer. Hvis enheten faller ned, kan dette medføre personskader og/eller skade på enheten.

For kunder i Europa

Kassering av gamle batterier og elektriske og elektroniske apparater (gjelder i Den europeiske union og andre land med separat innsamlingssystem)

Dette symbolet på produktet, batteriet eller emballasjen indikerer at dette produktet og batteriene ikke må behandles som husholdningsavfall. På noen batterier er dette symbolet brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. Du ser det kjemiske symbolet for bly (Pb) dersom batteriet inneholder mer enn 0,004 % bly. Når du sørger for at disse produktene og batteriene avhendes på korrekt måte, er du med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene bidrar til å ta vare på naturressurser. Hvis det er produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever en permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet bare skiftes av autorisert servicepersonell. For å sikre at batteriet og den elektriske og elektroniske utstyret blir behandlet korrekt, må du levere disse produktene til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr ved endt levetid. For alle andre batterier kan du se informasjonen om hvordan du fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriene ved en passende gjenvinningsstasjon for brukte batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av dette produktet eller batteriet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet eller batteriet.

Merknad for kunder: følgende informasjon gjelder kun for utstyr som er solgt i land som anvender EU-direktivene

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe B.V.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensstemmelse i Europa skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Herved erklærer Sony Corporation at utstyrstypen er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
EU-erklæring fullstekst finner du på Internett under:
http://www.compliance.sony.de/

CE

Gyldigheten av CE-merket er begrenset til de landene hvor er lovmessig påkrevet, i hovedsak EØS-landene (Europeisk økonomisk fellesskap) og Sveits. Dette radioutstyret er beregnet for bruk med de godkjente versjonene av programvaren som angitt i EU-samsvarserklæringen. Programvaren som er lastet inn i dette radioutstyret, er bekreftet i samsvar med de vesentlige kravene i direktivet 2014/53/EU.
Du kan kontrollere programvareversjonen ved å trykke OPTIONS, velg deretter "SYSTEM" – "VERSION" ved å bruke +/– og trykk deretter på .
Lydsystem for hjemmet er utformet for bruk med følgende formål:
- Avspilling av musikk/videoklipp på plater eller USB-enheter
- Overføring av musikk til USB-enheter
- Lytting til radiostasjoner
- Lytting til TV-lyd
- Strømming av musikk fra BLUETOOTH-enheter
- Ha gleden av sosialt fellesskap med den trådløse Party Chain-funksjonen

Feilsøking

Hvis feilkode og "CHECK MANUAL" blinker på displayet

Se følgende tabell for feilrettingstiltak.

Feilkode	Feilrettingstiltak
"PROTECT2"	Ta kontakt med den nærmeste Sony-forhandleren.
"PROTECT3"/ "PROTECT4"/ "PROTECT6"	Trekk umiddelbart ut strømledningen og kontroller om noe blokkerer ventilasjonsåpningene i enheten. Etter at du har kontrollert utenfra at å finne noen problemer, tilkobles strømledningen og systemet slås på. Hvis problemet fortsetter, må du ta kontakt med den nærmeste Sony-forhandleren.

Forholdsregler

Når enheten flyttes

For å unngå skader på platemekanismen utføres følgende prosedyre før enheten flyttes.

Bruk kontrollene på enheten for å utføre denne operasjonen.

1 **Trykk på ⏻ for å slå på systemet.**

2 **Berør FUNCTION flere ganger for å velge "DVD/CD".**

3 **Fjern platen.**
Berør ⏏ for å åpne og lukke plateskuffen.
Vent til "NO DISC" vises på displayet.

4 **Trykk på ⏻ for å slå av systemet.**

5 **Etter at "STANDBY" vises, trekker strømledningen ut.**

Merknader på plater

- For avspilling tørkes platen med en ren klut fra midten og utover mot kanten.
- Ikke rengjør plater med løsemidler som bensin, tynner eller kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler eller antistatisk spray som er beregnet for vinylplater.
- Ikke utsett plater for direkte sollys eller varmekilder som varmluftkanaler, la dem heller ikke ligge i en bil som er parkert i direkte sollys.

Om sikkerheten

- Trekk strømledningen helt ut fra veggkontakten dersom enheten ikke skal brukes i en lengre periode. Grip alltid tak i pluggen når strømkontakten trekkes ut. Trekk aldri i selve ledningen.
- Dersom noen faste gjenstander eller væsker kommer inn i systemet, frakobles strømmen for systemet, få det kontrollert av kvalifisert personale før det tas i bruk igjen.
- Strømledningen må bare skiftes i det kvalifiserte serviceverkstedet.

Ved behandling av systemet

- Ikke sprut vann på enheten med vilje. Støv- og dryppsikker funksjon forbedres av den flate toppstrukturen på enheten, noen dette er ikke garantert for alle situasjoner. Hvis du sprøter væske på enheten utilsiktet, må det tørkes av med en gang.
- For å opprettholde støv- og dryppsikker funksjon må det påses at alle deksler på kontakter/porter/terminaler er sikkert lukket.

Om plassering

- Ikke plasser systemet på skrå eller på steder som er svært varme, kalde, støvete, skitne eller fuktige eller mangler adekvat ventilasjon, eller ut utsatt for vibrasjoner, direkte sollys eller sterkt lys.
- Vær forsiktig når systemet plasseres på overflater som er spesialbehandlet (for eksempel voks, olje, polish) da det kan oppstå flekker eller misfarging på overflaten.
- Hvis systemet brinnges direkte fra et kaldt til et varmt sted eller plasseres i et svært fuktig rom, kan fuktighet kondenserer på linsen inne i enheten og medfare funksjonsfeil i systemet. I dette tilfellet fjernes platen og deretter skal systemet være slått på i omtrent en time inntil fuktigheten fordamper.

Om varmedannelse

- Varmedannelse i enheten under bruk er normalt og er ingen grunn til bekymring.
- Ikke berer kabinettet hvis det er brukt kontinuerlig med høyt volum da kabinettet kan ha blitt varmt.
- Ikke dekk til ventilasjonshullene.

###

Număr maxim de dispozitive care pot fi înregistrate:
8 dispozitive
Număr maxim de conexiuni simultane (Multipunct):
3 dispozitive
Rază maximă de comunicare:
În linie dreaptă aprox. 10 m[1]
Bandă de frecvență:
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metodă de modulare:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum – Spectru împrăștiat prin salt de frecvență)
Profiluri BLUETOOTH compatibile[2]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Profil de distribuție audio avansată)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile – Profil audio-video de comandă la distanță)
Codecuri acceptate:
SBC (Subband Codec – Codec sub-bandă)
AAC (Advanced Audio Coding – Codificare audio avansată)
LDAC

[1] Raza reală variază în funcție de factori precum obstacolele între dispozitive, câmpurile magnetice din jurul cuptoarelor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea receptiei, performanta antenei, sistemul de operare, aplicația software etc.
[2] Profilurile BLUETOOTH standard indică scopul comunicației BLUETOOTH între dispozitive.

Secțiunea NFC

Bandă de frecvență:
13,56 MHz

Formate audio acceptate

Vitează de transfer acceptată și frecvențe de eșantionare:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kbps – 320 kbps (VBR)
AAC:
44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps (CBR/VBR)
WMA:
44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps (CBR/VBR)
WAV:
44,1/48 kHz (16 biți)

Formate video acceptate

Xvid:
Codec video: Video Xvid
Viteză de transfer: 4,864 Mbps (MAX)
Rezoluție/frecvență cadre/s:
720 × 480, 30 cps
720 × 576, 25 cps (cu excepția modelelor pentru America Latină)
Codec audio: MP3

MPEG4:
Format fișier: Format fișier MP4
Codec video: Profil simplu MPEG4 (AVC nu este compatibil.)
Viteză de transfer: 4 Mbps
Rezoluție/frecvență cadre/s:
720 × 480, 30 cps
720 × 576, 25 cps (cu excepția modelelor pentru America Latină)
Codec audio: AAC-LC (HE-AAC nu este compatibil.)
DRM: Nu este compatibil

Generale

Cerințe de alimentare:
120 V – 240 V c.a., 50/60 Hz
Consum de energie:
MHC-V83D: 195 W
MHC-V73D: 125 W
Consum de energie (în modul Power Saving):
0,5 W (când „BT STBY" este setat la „OFF" și [CONTROL FOR HDMI] este setat la [OFF])
2 W[*] (când „BT STBY" este setat la „ON" și [CONTROL FOR HDMI] este setat la [ON])
Dimensiuni (L/Î/A) (Aprox.):
MHC-V83D:
428 mm × 1.051 mm × 370 mm
MHC-V73D:
428 mm × 921 mm × 370 mm
Greutate (Aprox.):
MHC-V83D: 23,4 kg
MHC-V73D: 21,2 kg
Temperatură de funcționare:
5 °C – 35 °C

[*] Consumul de energie al sistemului va fi mai mic de 0,5 W atunci când nu există nicio conexiune HDMI, iar „BT STBY" este setat la „OFF".

Accesorii incluse
Telecomandă (RMT-AM420U) (DC 3 V) (1)
Baterii R03 (DC 1,5 V) (tip AAA) (2)
Antenă fir pentru DAB/FM (1)
Cablu de alimentare c.a. (2)

Pentru utilizatorii din Regatul Unit, Irlanda, Malta și Cipru:

Utilizați cablul de alimentare c.a. (A).
Dacă mufa de ștecher nu se potrivește în priza dvs., trebuie să achiziționați un adaptor de ștecher corespunzător. Nu îndepărtați și nu tăiați ștecherul de pe cablu, deoarece acesta conține o siguranță (10 amperi). Dacă doriți să înlocuiți siguranța, asigurați-vă că folosiți o siguranță aprobată de ASTA sau BSI, care să fie conformă cu BS 1362. Verificați dacă este marcată cu o marcă de aprobare ASTA sau BSI. Dacă pierdeți capacul siguranței, nu folosiți ștecherul până când nu găsiți un capac de siguranță de rezervă. Capacul de siguranță de rezervă trebuie să fie identic cu capacul de siguranță atașat la ștecher când ați cumpărat produsul pentru prima dată. Dacă nu găsiți capacul de siguranță de rezervă