SONY

Wireless Stereo Headset

Przewodnik
Felhasználói útmutató
Referenční příručka
Referenčná príručka

Информация за продукта
Ghid de referință
Referenčni priročnik

Referenčný vodič
Referenčný vodič
Οδηγός αναφοράς

https://rd1.sony.net/help/mdr/wfc500/h_zz/

WF-C500
Model: YY2952

5-030-790-**21**(1)

* 5 0 3 0 7 9 0 2 1 * (1)

Bluetooth®

Made for
iPhone | iPod

Polski

Bezprzewodowy stereofoniczny zestaw słuchawkowy

Produkty nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.

Nie należy wystawiać baterii (akumulatorów lub zainstalowanych baterii) na działanie nadmiernego ciepła, np. promieni słonecznych, ognia itp. przez dłuższy czas.

Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i nausznych może powodować utratę słuchu.

Po włączeniu zasilania nie należy słuchać przez dłuższy czas przy wysokim lub uciążliwym poziomie głośności, ponieważ może to spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Ustaw odpowiedni poziom głośności, który zapewni komfortowe słuchanie, bez zagłuszania otoczenia. Zmniejsz poziom głośności przed użyciem słuchawek, aby uniknąć nagłego wzrostu poziomu głośności, który może spowodować uszkodzenie słuchu.

Nie należy używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu, np. samochodu lub motocykla, ani podczas jazdy na rowerze, ponieważ może to powodować niebezpieczeństwo na drodze. Nie należy używać słuchawek w sytuacjach, w których może to stwarzać niebezpieczeństwo lub powodować zagrożenie, np. na przejściach dla pieszych. Nie należy używać słuchawek podczas prowadzenia pojazdu mechanicznego lub rowerem

Română

Set de căști stereo wireless

Nu instalați produsul în spații închise, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap neventilat.

Nu expuneți bateriile (acumulator sau baterii montate) timp îndelungat la căldură excesivă, cum ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de alte surse similare.

Nu înlocuiți bateriile la temperaturi extreme de scăzute care pot duce la supraîncălzire și la o avalanșă termică.

Nu dezmembrați, nu deschideți și nu rupeți celulele secundare sau bateriile.

În cazul producerii unei scurgeri a celulei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din abundență și cereți sfatul medicului.

Celulele secundare și bateriile trebuie să fie încărcate înainte de folosire. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului și nu încărcați niciodată produsului pentru intervalul de depozitare, pentru că este necesară încărcarea și descărcarea de către un celulelor sau bateriilor, pentru a obține performanțe maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Avizi pentru clienți: următoarele informații se aplică numai produselor vândute în țările care respectă directivele UE.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.

Importator UE: Sony Europe BV

Întrebări către importatorul UE sau referitoare la conformitatea produselor în Europa se pot trimite către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

https://compliance.sony.eu

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică numai țărilor membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol aplicat pe produse, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie considerate reziduuri menajere. Pe anumite tipuri de baterii, acest simbol i se poate asocia simbolurilor anumitor substanțe chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) este adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt dezafectate în mod corect, veți ajuta la prevenirea consecințelor negative pentru mediu și pentru sănătatea umană, care ar fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță, performanță sau integritate a datelor, necesită o conexune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura că faptul că bateriile și echipamentele electrice și electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la punctele adecvate de colectare pentru deșeuri electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul de îndepărtare a bateriei din produs în condiții de siguranță. Predați bateria uzată la un centru adecvat de colectare pentru reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria din sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Aceasta îndeplinește cerințele de siguranță ale Uniunii Europene în ceea ce privește limitele impuse de ecartamentele EMC, cablul de conectare mai scurt de 3 metri.

Ascultarea la căști la volum ridicat vă poate afecta negativ auzul.

Nu utilizați unitatea în timp ce mergeți pe jos, conducând sau vă deplasați pe bicicletă, pentru a evita condițiile poate duce la accidente în trafic.

Nu utilizați în zone periculoase unde dacă puteți auzi sunetele din mediul înconjurător.

Dacă în timpul zborului apă sau obiecte străine, acestea pot cauza un eșec, prin urmare sau un pericol. Dacă în timpul zborului apă sau obiecte străine, încetați imediat utilizarea acestui produs și nu mai apropiați dealer Sony. În special fiți atent în situațiile de mai jos.

- Când utilizați unitatea lângă o chiuvetă sau lângă un recipient umplut cu apă
- Având grijă să nu scăpați unitatea într-o chiuvetă sau într-un recipient umplut cu apă
- Când utilizați unitatea în ploaie, în nimoase sau în locuri umede

Pentru detalii despre efectele contactului dintre corpul uman și telefonul mobil sau alte dispozitive fără fir conectate la unitate, consultați manualul de instrucțiuni al dispozitivului fără fir.

În cazul în care vărsături sunt introduse în sau sunt atașate în siguranță, acestea se pot desprinde și pot căzând în interiorul unității în timpul utilizării. Înainte de utilizare, asigurați-vă că ați atașat în siguranță vărfurile auriculare.

Nu introduceți niciodată mufa USB dacă unitatea sau cablul de încărcare sunt umede. În cazul cuplării mufei USB atunci când unitatea sau cablul de încărcare sunt umede, se poate produce un scurtcircuit din cauza lichidului care pătrunde în mufă, apă de mare, băuturi răcoritoare etc.) sau din cauza coroziunii vătrilor de pe unitatea sau cablul de încărcare, putând provoca supraîncălzirea sau defectarea.

Acest produs (inclusiv accesoriile) conține unu sau mai multi magneți. Înghițirea magnetului/magneților poate cauza sănătății grave, de exemplu sufocare sau leziuni interstinale. Dacă magnetul (sau un singur magnet) are fost înghițit, consultați imediat medicul. Nu lăsați acest produs la îndemâna copiilor sau a persoanelor aflate sub supravegherea unui adult, pentru a evita ingerarea accidentală.

Există pericol ca unitatea sau părțile ei mici să fie înghițite. Dacă se întâmplă, apucați unitatea în cazaca pentru încărcare și nu o lăsați la îndemâna copiilor mici.

Informații despre electricitate statică

Dacă utilizați unitatea atunci când aerul este uscat, puteți avea o senzație de descărcare de static electricității statice acumulate în corpul dumneavoastră. Aceasta nu reprezintă o defectiune a unității. Puteți reduce acest efect folosind îmbrăcăminte din materiale naturale care nu generează cu ușurință electricitate statică.

Măsuri de precauție

Cele două codul bidimensional sau URL-ul de pe copertă vă vor ajuta să accesați ghidul de asistență care descrie în detaliu observații sau procedurile.

Despre respectarea la apă a unității

- Husa pentru încărcare nu este rezistentă la apă.
- Dacă unitatea nu este utilizată corect, apa poate pătrunde în interiorul acesteia, provocând defecțiuni. Consultați secțiunea despre rezistența la apă a unității înainte de utilizare.
- Nu introduceți unitatea în apă și nu o utilizați în locuri cu umezeală, cum ar fi băi.
- Nu lăsați unitatea pe pe pământ sau expusă la soare. Aceste locuri pot cauza supraîncălzirea, electrocutarea unității, ceea ce duce la deteriorarea performanțelor în materie de rezistență la apă.

Despre comunicațiile prin BLUETOOTH®

- Microundele emise de la un dispozitiv Bluetooth pot afecta funcționarea dispozitivelor medicale electronice. Opriți aceastã unitate și alte dispozitive Bluetooth atunci când vă aflați în locuri unde astfel de dispozitive trebuie dezactivate, deoarece se poate produce un accident.
- Nu folosiți dispozitivul în locuri în care există pericol de explozie, cum ar fi benzinării, locuri cu substanțe chimice sau zone de activități de explozive.
- Dispozitivul funcționează în cadrul unei raze de 10 metri între dispozitivul Bluetooth și un alt dispozitiv Bluetooth. Distanța maximă de comunicare poate fi mai mică în funcție de obstacolele dintre dispozitive, de câmpul magnetic din jurul unui cuptor cu microunde, de electricitatea statică, de receptorul radio, de rețea, de conținutul datelor, de software-ul folosit etc.
- Nu garantăm întotdeauna conectarea pentru toate dispozitivele Bluetooth care au aceeași specificație ca și dispozitivul Bluetooth furnizat cu acest dispozitiv.
- Este posibil ca dispozitivele Bluetooth să nu funcționeze corect în funcție de dispozitivul Bluetooth și de mediul înconjurător.
- Este posibil ca zgomotul sau pierderea sunetului să apară în funcție de mediul înconjurător, de obstacole, de distanța dintre dispozitive sau de dispozitivul Bluetooth.
- Nu folosiți dispozitivul în locuri în care există pericol de explozie, cum ar fi benzinării, locuri cu substanțe chimice sau zone de activități de explozive.

Despre încărcarea unității

- Asigurați-vă că utilizați cablul USB Type-C inclus.

Note privind purtarea unității

- Dacă urechile dvs. sunt prea mici, unitatea poate să cadă. Dacă unitatea dvs. prezintă dificultăți în fixare în timpul purtării, adăugați perechea de accesorii pentru urechi (accesorii de mărime diferită) furnizată cu unitatea.
- Deoarece vârfurile auriculare realizează o fixare strânsă pentru urechi, asigurați-vă că acestora urmează de scoaterea lor rapidă poate produce deteriorarea timpanului.
- Atunci când curățați vârfurile auriculare, diafragma difuzorului poate produce un sunet de bâzâit. Aceasta nu reprezintă o funcționare defectuoasă.

Alte note

- Dacă simți disconfort în timpul utilizării unității, încetați utilizarea unității imediat.
- Dacă aveți întrebări sau probleme referitoare la aceasta unitate și care nu sunt acoperite în acest manual, vă rugăm să consultați cel mai apropiat dealer Sony.

Local etichetei cu numărul de serie

- În partea de jos a husei pentru încărcare

Specificații

Set de căști

Model: YY2952

Sursă de alimentare:

DC 3,85 V: Baterie cu ioni de litiu reîncărcabilă încorporată

DC 5 V: La încărcarea prin USB

Temperatura de funcționare:

0 °C - 40 °C

Consum nominal de putere:

0,4 W (Set de căști), 1,9 W (Husa pentru încărcare)

Masă:

Aprox. 5,4 g × 2 (Set de căști)

Aprox. 35 g (Husa pentru încărcare)

Articole incluse:

Set de căști stereo wireless (1)

Cablu USB Type-C™ (USB A - USB-C™) (aprox. 20 cm) (1)

Vârfuri auriculare din cauciuc siliconic (mărimi (SS (1 bilă) [2], M (3 bilă) [atașate inițial din fabrică] [2], L (5 bilă) [2])

Husa pentru încărcare (1)

Specificații privind comunicația

Sistem de comunicații:

Specificație Bluetooth versiune 5.0

Ieșire:

Specificație Bluetooth Clasa de putere 1

Banda de frecvență:

Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Frecvență de funcționare:

Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Putere de ieșire maximă:

Bluetooth: < 12 dBm

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Specificații privind conectivitatea

Sistem de comunicații:

Specificație Bluetooth versiune 5.0

Ieșire:

Specificație Bluetooth Clasa de putere 1

Banda de frecvență:

Bandă de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Frecvență de funcționare:

Bluetooth: 2.400 MHz - 2.483,5 MHz

Putere de ieșire maximă:

Bluetooth: < 12 dBm

Designul și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Specificații privind comunicația