5-037-896-32(1)

Wireless Speaker

Referencevejledning
Viiteopas
Referanseveiledning
Przewodnik

Ghid de referință
Felhasználói útmutató
Referenční příručka

SRS-XE300

©2022 Sony Corporation
Printed in China
https://www.sony.net/

* 5 0 3 7 8 9 6 3 2 * (1)

Dansk

Sådan behandles enheden

Selvhvervens dele har lået en vandafvisende behandling, kan du bruge enheden mere behageligt og i længere tid, hvis du følger vedligeholdelsesprocedueren nedefter.

- Hvis enhedens overflade bliver snavset i normale situationer, kan enheden vaskes grundigt af med førskvand (postevand osv.) for at fjerne snavset. Snavs på overfladen kan medføre at overfladen mistfarves eller deformeres, eller at enheden svigter.
  Eks.
  - Når der er sand, salt (klor) eller andre rester på enheden, efter den er blevet anvendt i et bjergområde, ved en saltindsprøjtet sø.
  - Når der kommer kemiske produkter på enheden (solcreme, sololie osv.)
- Tør fugter af dens overflade efter anvendelse med en tør, blød klud, så opsamlet vand indvendigt i enheden bortfældes. Lad derefter enheden tørre af luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.
- Lydkvalitéen kan muligvis ændre sig, hvis der kommer vand ind i hajttaleren eller den passive radiatorsektion på enheden. Dette er helt fejl. Tør fugter af overflade og anbring enheden på en tør, blød klud, så opsamlet vand indvendigt i enheden bortfældes. Lad derefter enheden tørre af luftigt sted, indtil der ikke er mere fugt tilbage.

Bemærk

- Brug ikke ressemiddel, fortynder, benzin, alkohol osv. for at rengøre enheden, hvis enhedens overflade bliver snavset, da det påvirker enhedens vandafvisende funktion.
- Særligt i kolde områder skal du sørge for at tørre fugt af efter brug af enheden. Hvis fugt efterlades på enhedens overflade, kan den fryse, hvilket medfører fejlfunktion.
- Hvis sandkorn osv. trænger ind i stoffet eller en anden del af enheden, fjernes de forsigtigt. Brug aldrig en stærsugser osv. på enheden. Det kan muligvis forårsage skade på hajttalerskrivelsen eller anden del af enheden.

Forholdsregler

Om ja.lcetrin

- Når du bærer rundt på enheden, skal du omhyggeligt gribe fat om enheden med den ene hånd og placere den i håndfladen på den anden hånd for at forhindre, at den falder ned. Ellers kan enheden, hvis den falder ned, muligvis forårsage tilskadekomst, selv enheden kan tage skade, eller skade indbo.
- For at eliminere risikoen for funktionsfejl skal du undgå de følgende steder, når du placerer eller forlader denne enhed.
  - Et sted som udsætter for høje temperaturer, som fx under direkte sollys eller belysningsudstyr, i nærheden af en varmekilde eller i en sauna
  - Inden i et køretøj med vinduerne lukket (især om sommeren)
  - Et sted udsat for regn eller fugt
  - Et sted udsat for kraftig vibration
- Placer denne enhed på et fladt, jævnt overflade. Når den placeres på en overflade, der hælder, kan enheden muligvis vælte eller falde ned fra overfladen pga. dens egen vibration, med tilskadekomst, funktionsfejl eller forringelse til følge.
- Afhængigt af de forhold hvorunder denne enhed er placeret, kan den muligvis vælte eller falde ned fra overfladen. Efterlad ikke ingen værdigenstande i nærheden af enheden.
- Denne enhed er ikke ækvivalent til en vandtæt/støvtæt enhed. Den er ikke beregnet for magnetisme (båndmed optagelser på, ure, betalingskort og kreditkort med magnetkoder osv.) væk fra enheden. Du skal også være opmærksom på dette, når du bærer rundt på denne enhed.

Andre bemærkninger

- Anvend og efterlad ikke enheden i et ekstremt koldt eller varmt miljø (temperatur uden for området af 5 °C – 35 °C). Hvis enheden anvendes eller efterlades i et miljø uden for området, kan enheden automatisk stoppe med at beskytte det interne kredsløb.
- Hvis du anvender denne enhed i længere tid, kan temperaturen i denne enhed muligvis stige, men det er ikke en funktionsfejl.
- Ved høj temperatur kan opladningen stoppe eller lydstyrken bliver muligvis reduceret for at beskytte batteriet.
- Selv hvis du ikke til hensigt at anvende enheden i lang tid, skal du oplade batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6 måneder for at bevare dets ydelse.

Varemærker

- Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.
- LDAC™ og logoet er et varemærke tilhørende Sony Group Corporation eller dets koncernselskaber.
- BLUETOOTH®-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af Sony Group Corporation er underlagt licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
- Apple, Apple-logoet, iPhone, iPod og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
  App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.
  IOS er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande og bruges på licens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerede varemærker tilhørende USB Implementers Forum.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive ejere. Symbolerne ™ og ® er ikke angivet i denne brugervejledning.

Specifikationer

Højttaler	
Bredtbåndsenhed	Ca. 49 mm × 71 mm (2)
Kabinettype	Passiv radiatormodel
BLUETOOTH®	
Kommunikationssystem	BLUETOOTH-specifikation version 5,2
Maksimalt kommunikationsområde	I fri luftlinje*1 ca. 30 m
Frekvensbånd	2,4 GHz (2,400 0 GHz til 2,483 5 GHz)
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Hands-free Profile)
Understøttet codec*3	SBC (Subband Codec) AAC (Advanced Audio Coding) LDAC*4
Modsvarende indholdsbeskyttelse	SCMS-T
Transmissionsområde (A2DP)	20 Hz til 20 000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
Driftsfrekvens / Maksimal udgangseffekt	2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 14,0 dBm
Bemærk	
Afhængigt af netværksmiljøet er der muligvis en afbrydelse ved høj bitratetransmission.	
Mikrofon	
Type	MEMS (Micro Electronics Mechanical System) type
Retning	Omnidirektionel
Effektivt frekvensområde	100 Hz til 8 000 Hz
Generelt	
Strøm	5 V jævnstrøm 3 A (med en almindelig USB-vekselstrømsadapter, der kan levere en udgangsstrøm på 3,0 A) eller med det indbyggede lithium-ionbatteri
Levetid for lithium-ion-batteri (mens Battery Care-tilstand*5 ikke er aktiveret)	Med afspilning via en BLUETOOTH-tilslutning Ca. 24 timer*6 – Lydstyrkeniveau: 34 – STAMINA: til Ca. 14 timer (standard)*6 – Lydstyrkeniveau: 34 – STAMINA: fra Ca. 5 timer*6 – Lydstyrkeniveau: 50 (MAKS.) – STAMINA: fra
Tid kræver til opladning af det indbyggede genopladelige batteri (mens Battery Care-tilstand*5 ikke er aktiveret)	Ca. 5 timer*7 *8 (10 minutters opladning giver ca. 70 minutters*6 musikafspilning.)
Driftstemperatur	5 °C – 35 °C
Mål (herunder fremspring og knapper)	Ca. 105 mm × 238 mm × 119 mm (b/h/d)
Vægt	Ca. 1,3 kg med batteri
Medfølgende tilbehør	USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C / maks. 1,5 A)*9 (1)

*1 Den faktiske rækkevidde vil variere, afhængigt af faktorer som f.eks. forhindringer mellem enheder, magnetfelter rundt om en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagelsesfølsomhed, antenneydelse, operativsystem, softwareapplikation osv.

*2 BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem enheder.

*3 Codec: Komprimering af lydsignal og konverteringsformat

*4 LDAC er en lydkodningsteknologi udviklet af Sony, som muliggør transmission af lydindhold i høj opløsning (Hi-Res), selv over en BLUETOOTH-forbindelse.

*5 Tilstand til forlængelse af holdbarheden af det indbyggede genopladelige batteri ved at begrænse opladningskapaciteten op til ca. 90%. Enheden i denne tilstand er i stand til at afspille i en kortere opløsning (Hi-Res), selv over en BLUETOOTH-forbindelse.

*6 Varierer afhængigt af lydstyrke, lydindhold og indstillinger af BLUETOOTH-funktioner.

*7 Tid kræver til fuld opladning af det tomme batteri (100%), mens enheden er lukket.

*8 Forudsat at der anvendes en USB-vekselstrømsadapter, som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 1,5 A som batteriopladningstilslutning.

*9 Et opladningskabel udelukkende beregnet til enheden. Brug ikke kablet til nogen andre formål.

Bemærkninger om vandtætte og støvafvisende egenskaber (læses før enheden tages i brug)

Det medfølgende tilbehør er hverken vandtæt eller støvafvisende.

Enhedens vandtætte og støvafvisende egenskaber

Enheden, med hætten fastgjort sikkert, har en vandtæt specifikation på IPX7 som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand" i IEC60529 "Kapslingsklassificering (IP-kode)" og en støvafvisende specifikation på IP6X som anført i "Beskyttelsesgrad mod indtrængen af støv".

- Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne enhed (USB) er hverken vandafvisende eller støvafvisende. For at reducere risikoen for brande eller elektriske stød skal du ikke udsætte enheden for vand eller dråber under brug af nogen som helst af stikkene (USB).

Bemærk, at fejlfunktioner, som et resultat af vandindtrængen forårsaget af kundens forkerte brug, ikke er dækket af garantien.

Sådan undgås forringelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber

Bemærk omhyggeligt forholdsregelerne nedenfor for at sikre korrekt brug af enheden.

- Enheden består fældtesten fra 1,22 m på 5 cm tyk krydsfiner i overensstemmelse med MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Det garanterer dog ikke, at der ikke sker skader, nedbrud, eller at de vandtætte og støvafvisende egenskaber bibeholdes ved alle betingelser. Deformation eller beskadigelse, fordi enheden tabes eller udsættes for mekanisk stød, kan medføre forringelse af de vandtætte og støvafvisende egenskaber.
- Enheden er ikke konstrueret til at modstå vandtryk. Hvis enheden bruges på et sted, hvor der påføres højt vandtryk, f.eks. i et brusebad, kan det forårsage fejlfunktion.
- Hvæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på enheden. Brug aldrig enheden på et sted udsat for høje temperaturer som fx i en sauna eller i nærheden af en varmekilde.

Systemkrav til opladning af batteriet med USB

Med en almindelig USB-vekselstrømsadapter, der kan levere en udgangsstrøm på 1,5 A eller 3,0 A* (Brug af en USB-vekselstrømsadapter, som er i stand til at levere en udgangsstrøm på 3,0 A, reducerer batteriopladningstiden.)

* Når du anvender en USB AC-adapter med en udgangsstrøm på 3,0 A, skal du sørge for at anvende et USB Type-C-kabel, som er i overensstemmelse med USB-standarden og understøtter en udgangsstrøm på 3,0 A.
Det medfølgende USB-kabel understøtter en udgangsstrøm på op til 1,5 A.

Kompatible iPhone-/ iPod-modeller

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. sukupolvi), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7. generation)
(Fra og med november 2021)

Enheden er kompatibel med iOS 10.0 eller senere.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Suomi

Laitteen hoito

Vaikka laitteen kangasosa on käsitelty vettähylkivällä, voit käyttää laitetta mukavammin ja pidempään noudattamalla alla olevaa puhdistusmenettelyä.

- Jos laitteen pinta likaantuu seuraavissa tapauksissa, pese laite puhtailla vedellä (vesijohtovesi jne.) välttämättä lian poistamiseksi. Lian jättäminen laitteen pinnalle voi aiheuttaa pinnan värimuutoksia tai vaurioita tai aiheuttaa laitteen toimintahäiriön.
  Esim.
  - Kun laitteeseen tarttuu hiekkaa, suolaa (klooria) tai vastaavaa vuoristoalueilla, uima-altaalla jne. käytön jälkeen.
  - Kun laite tahtoo vieraista aineista (aurinkovoide, aurinkoöljy jne.)
- Pyyhi koteus laitteen pinnalta ja aseta laite kuivalle, pehmeälle liinalle laitteen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten laite hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.
- Äänenlaatu voi muuttua, jos laitteen kaiutinosaan tai passiivikaiuttimeen pääsee vettä. Se ei ole toimintahäiriö. Pyyhi kosteus pois laitteesta ja aseta laite kuivalle, pehmeälle liinalle laitteen sisään kertyneen veden tyhjentämiseksi. Kuivata sitten laite hyvin tuuletetussa paikassa, kunnes kosteutta ei enää ole jäljellä.

Huomautus

- Jos laitteen pinta likaantuu, älä käytä puhdistamiseen puhdistusaineita, ohentimia, bensiiniä, alkoholia jne., sillä se vaikuttaa laitteen kangasosan vedenhylkivyyteen.
- Erityisesti kylmillä alueilla kosteus on muistettava pyyhkiä pois laitteesta käytön jälkeen. Kosteuden jättäminen laitteen pinnalle saattaa aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön.
- Jos hiekkaa/sivuja tms. pääsee laitteen kangasosaan tai muuhun osaan, poista ne varovasti. Älä koskaan käytä pölynimuria tai vastaavaa esinettä laitteen puhdistamiseen. Se saattaa aiheuttaa vaurioita laitteen kaiutinosaan tai muuhun osaan.

Varotoimet

Sijoittaminen

- Kun kannat laitetta, tartu siihen tukevasti ja pidä yhdellä kädellä ja aseta se toiseen kämmenees, jotta voit estää laitteen liukastumisen. Muutoin laite saattaa luiskahtaessaan aiheuttaa vammoja, itse laitteen vaurioitumisen tai muiden kodin esineiden vaurioitumisen.
- Voit eliminoida toimintahäiriöiden riskin, kun et aseta tai jätä laitetta seuraaviin paikkoihin.
  - korkeille tai epätasaisille alueille tai epävakaille kohteille, kuten suoraan aurinkonvaloon, valaistuslaitteiden alle, lämmönlähteiden lähelle tai saunaan
  - ajoneuvoihin, jonka ikkunat ovat kiinni (erityisesti kesällä)
  - liian pölyisiin paikkoihin
  - liailliselle tärinälle alttistuvin paikoihin
- Aseta tämä laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Kaltevalle pinnalle asetettu laite voi kaatua tai pudota aiheuttamansa tärinän vuoksi, mikä saattaa johtaa vammoihin, toimintahäiriöihin tai toimintakyvyn heikkenemiseen.
- Riippuen olosuhteista paikassa, johon tämä laite asetetaan, laite saattaa kaatua tai pudota pinnalta. Älä jätä arvoesineitä laitteen lähelle.
- Tämä laite on ei-vedenpitävä. Pidä magneettisuus poissa laitteesta. Ole myös tämän suhteen tarkkaavainen, kun kannat laitetta rannekkeilet, pankki- ja luottokortit, joissa on magneettinauha jne.) poissa laitteen lähettyvillä. Pidä tämä mielessäsi myös laitetta kantaessasi.

Muita huomautuksia

- Älä käytä tai jätä laitetta erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin (lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai alhaisempia kuin 5 °C – 35 °C). Jos laitetta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun alueen ulkopuolella, laite saattaa automaattisesti lakata suojaamasta sisäisiä piirejä.
- Jos käytät tätä laitetta pitkään, laitteen lämpötila voi nousta, mutta kyseessä ei ole toimintahäiriö.
- Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus pienentyä akun suojaamiseksi.
- Vaikka et aiokisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä akun hyvä lataamalla se täyteen kuukauden kuukauden välein.

Tekniset tiedot

Kaiutin	
Täyden taajuuden laite	Noin 49 mm × 71 mm (2)
Kotelon tyyppi	Passiivikaiuttimen malli
BLUETOOTH®	
Tiedonsiirtojärjestelmä	BLUETOOTH-määrityksen versio 5,2
Suurin toimintaetäisyys	Esteettön näköyhteys*1 noin 30 m
Taajuuskaista	2,4 GHz:n kaista (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Hands-free Profile)
Tuettu koodekki*3	SBC (Subband Codec) AAC (Advanced Audio Coding) LDAC*4
Vastaava sisältösuojaus	SCMS-T
Lähetysalue (A2DP)	20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
Käyttötaajuus / Suurin lähtö	2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 14,0 dBm
Huomautus	
Verkkoympäristön mukaan suurinopeuksisessa tiedonsiirrossa saattaa esiintyä keskeytyksiä.	
Mikrofoni	
Tyyppi	MEMS (Micro Electronics Mechanical System)
Suuntakuvio	Kaikkisuuntainen
Tehollinen taajuusalue	100 Hz - 8 000 Hz
Yleistä	
Virta	DC 5 V 3 A (käytettäessä kaupoista saatavaa USB-verkkolaitetta, jonka lähtöjännite on 3,0 A) tai käytettäessä sisäistä litiumioniakkua
Litiumioniakun käyttöaika (kun Battery Care -tilaa*5 ei ole aktivoitu)	Toistoa BLUETOOTH-yhteyden kautta N. 24 tuntia*6 – Äänenvoimakkuuden taso: 34 – STAMINA: päällä N. 14 tuntia (oletus)*6 – Äänenvoimakkuuden taso: 34 – STAMINA: pois N. 5 tuntia*6 – Äänenvoimakkuuden taso: 50 (ENIMM.) – STAMINA: pois
Sisäisen uudelleenlaadattavan akun latausaminen tarvittava aika (kun Battery Care -tilaa*5 ei ole aktivoitu)	Noin 5 tuntia*7 *8 (10 minuutin latauksen jälkeen musiikkia voidaan toistaa noin 70 minuutin*6 ajan.)
Käyttölämpötila	5 °C – 35 °C
Mitat (mukaan lukien ulkonevat osat ja ohjaimet)	Noin 105 mm × 238 mm × 119 mm (l/k/s)
Paino	Noin 1,3 kg akku mukaan luettuna
Toimitetut varusteet	USB Type-C® -kaapeli (USB-A:-USB-C / enintään 1,5 A)*9 (1)

*1 Todellinen kantama vaihtelee toimintaympäristön mukaan. Toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa laitteiden välissä olevat esteet, mikroaaltouunin muodostamat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanotin herkkyys, antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä ja ohjelmistosovellus.

*2 BLUETOOTH-standardiprofiilit ilmaisevat laitteiden välisen BLUETOOTH-yhteyden käyttötarkoituksen.

*3 Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muuntomuoto

*4 LDAC on Sonyn kehittämä äänenkoodausteknikka, joka mahdollistaa korkean resoluution (Hi-Res) äänisisällön siirtämisen jopa BLUETOOTH-yhteyden kautta.

*5 Tila sisäisen uudelleenladattavan akun käyttöiän pidentämistä varten rajoittamalla latauskapasiteettiksi enintään noin 90 %. Kun laite on tässä tilassa, se voi toistaa ilmoitettua lyhyemmän ajan.

*6 Sisäisen akun käyttöaika on mitattu käyttämällä määrittämämme musiikkilähdettä. Todellinen käyttöaika voi erota ilmoitetusta ajasta äänenvoimakkuuden, toistettujen kappaleiden, ympäristön lämpötilan ja käyttöolosuhteiden mukaan.

*7 Tyhjän akun täyteen lataamiseen (100 %) kuluva aika, kun laitteen virta on kytketty pois päältä.

*8 Edellyttäen, että akun latausyhteyteen käytetään USB-verkkolaitetta, jonka lähtöjännite on 1,5 A.

*9 Latauskaapeli, joka on suunniteltu yksinomaan tälle laitteelle. Älä käytä kaapelia mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Järjestelmävaatimukset akun lataamiseksi USB:llä

Käytettäessä kaupoista saatavaa USB-verkkolaitetta, jonka lähtöjännite on 1,5 A tai 3,0 A* (Käytettäessä USB-verkkolaitetta, jonka lähtöjännite on 3,0 A, akun latausaika lyhenee.)

* Varmista käytettäessä USB-verkkovirtalaitetta, jonka lähtöjännite on 3,0 A, että käytät USB Type-C -kaapelia, joka vastaa USB-standardia ja tukee 3,0 A:n lähtöjännitettä.
Mukana toimitettu USB-kaapeli tukee enintään 1,5 A:n lähtöjännitettä.

Yhteensopivat iPhone/iPod-mallit

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. sukupolvi), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7. sukupolvi)
(Marraskuu 2021)

Laite on yhteensopiva iOS 10.0:n tai uudemman kanssa.

Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Norsk

Hvordan vedlikeholde enheten

Selv om tekstildelen av enheten er behandlet med vannavisende middel, kan enheten brukes mer komfortabelt og i lengre tid ved å følge vedlikeholdsprosedyren nedenfor.

- Hvis overflaten på enheten blir tilsmusset som beskrevet nedenfor, kan enheten rengjøres med friskt vann (kranvann osv.) umiddelbart for å fjerne smuss. Hvis smuss blir stittende på overflaten, kan det føre til misfarging eller deformering av overflaten, eller at en enheten ikke fungerer som den skal.
  Eks.
  - Hvis enheten har sand, salt (klor) eller andre rester på seg etter bruk på fjellet eller ved et svømmebassenq osv.
  - Kun laste kjemikalier som inneholder midler mot fremmedsubstanser (solkrem, sololje osv.)
- Tørk av fuktigheten på overflaten, og sett enheten på et tørt, mykt håndkle, slik at vann i enheten kan renne ut. Tørk deretter enheten på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.
- Lydkvaliteten kan endres hvis det kommer vann inn i enhetens høyttaler eller passive radiator. Dette er ikke en feil. Tørk av fuktigheten på overflaten, og sett enheten på et tørt, mykt håndkle, slik at vann i enheten kan renne ut. Tørk deretter enheten på et sted med god ventilasjon til det ikke finnes rester av fuktighet.

Merk

- Ikke bruk vaskemiddel, tynner, rensebensin, alkohol osv. til å rengjøre enheten hvis overflaten på enheten blir skitten. Det påvirker de vannavisende egenskapene til tekstildelen av enheten.
- Spesielt i kalde områder må du passe på å tørke av fuktighet fra overflaten på enheten. Å etterlate overflaten fuktig kan føre til at enheten fryser og slutter å fungere.
- Hvis sandkorn osv. kommer inn i tekstildelen eller en annen del av enheten, må de fjernes forsiktig. Bruk aldri støvsuger osv. på enheten. Det kan føre til skade på høyttalerenheten eller andre deler av enheten.

Forholdsregler

Retningslinjer for plassering

- Når du bærer enheten, skal du holde godt i enheten med én hånd og legge enheten i den andre hånden for å unngå at den mister den. Hvis du mister enheten, kan den bli skadet, forårsake personskader eller skade på gjenstander i huset.
- For å eliminere risikoen for funksjonsfeil må enheten ikke plasseres på følgende steder.
  - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue
  - Inni et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren).
  - Et sted der det er mye støv.
  - Et sted der det er sterk vibrasjon.
- Plasser enhet på en flat og jevn overflate. Hvis enheten blir plassert på en overflate med helling, kan den falle over eller falle av overflaten på grunn av vibrasjonen. Dette kan føre til funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
- Avhengig av stedet enheten er plassert på, kan det være enn faller over eller faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av enheten.
- Denne enheten er ikke designet til å motstå vannstrykk. Bruk av enheten på et sted hvor høyt vannstrykk påføres, som i dusjen, kan føre til feil.
- Ikke hell vann med høy temperatur eller bløs varm luft fra en hårtørker eller annet apparat direkte på enheten. Enheten må heller aldri brukes på et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i en badstue eller en varmekilde.

FORSIKTIG: Håndter hetten med forsiktighet. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde vann- og støvtetthet. Sørg for at hetten er helt lukket når enheten er i bruk. Kontroller at det ikke er noen fremmedobjekter på innsiden før lukking av hetten. Hvis hetten ikke er helt lukket, kan vann- og støvtetthet bli svekket og føre til funksjonsfeil i enheten fordi det kommer inn vann eller støvpartikler i den.

Lisenser

- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra tredjeparter. Kontakt https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22 for å få denne URL-en. Du kan få kildekoden som nødvendig av GPL/LGPL på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å bruke søkeskjemaet på følgende URL-adresse.
  Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  Legg merke til at Sony ikke kan svare på noen spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.
- Bruk av Made for Apple-skilter betyr at et tilbehør er spesifikk designet for tilkobling til Apple-produktet/produktene identifisert på skiltet, og er sertifisert av utvikleren for å møte Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlige for driften av enheten eller dens overholdelse av sikkerhet- og lovbestemte standarder.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester som tilbys av tredjeparter

- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Merknader om egenskaper for vanntethet og støvbestandighet (må leses før enheten tas i bruk)

Det medfølgende tilbehøret er verken vann- eller støvtett.

Vannett og støvtett ytelse

Når hetten er sikkert festet, har enheten en vannbeskyttelse på IPX7 som spesifisert i "Beskyttelse ved nedsenkning i vann" ifølge IEC60529 "Beskyttelsesgrad mot inntrengning (IP-kode)", og en støvbeskyttelse på IP6X som spesifisert i "Beskyttelsesgrad mot faste fremmedelementer".

- Det medfølgende utstyret og kontaktene til denne enheten (USB) er verken vannttete eller støvtette. For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke enheten utsettes for vann eller vanndråper mens noen av kontaktene (USB) er i bruk.

Vær oppmerksom på at funksjonssvikt som et resultat av vanninntrengning på grunn av feil bruk av kunden, ikke dekkes av garantien.

For å unngå forringelse av den vanntette og støvtette ytelsen

Les forholdsregelene under nøye for å være sikker på at du bruker enheten riktig.

- Enheten har gjennomgått testen fra 1,22 m på krysslinjer med en tykkelse på 5 cm i samsvar med MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Dette garanterer imidlertid ingen skade, ingen sammenbrudd eller at den vanntette og støvtette ytelsen blir opprettholdt under alle forhold. Deformasjon eller skade på å slippe enheten eller å utsette den for mekanisk støt kan føre til forringelse av den vann- og støvtette ytelsen.
- Denne enheten er ikke designet til å motstå vanntrykk. Bruk av enheten på et sted hvor høyt vanntrykk påføres, som i dusjen, kan føre til feil.
- Ikke hell vann med høy temperatur eller bløs varm luft fra en hårtørker eller annet apparat direkte på enheten. Enheten må heller aldri brukes på et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i en badstue eller en varmekilde.

FORSIKTIG: Håndter hetten med forsiktighet. Hetten spiller en svært viktig rolle for å opprettholde vann- og støvtetthet. Sørg for at hetten er helt lukket når enheten er i bruk. Kontroller at det ikke er noen fremmedobjekter på innsiden før lukking av hetten. Hvis hetten ikke er helt lukket, kan vann- og støvtetthet bli svekket og føre til funksjonsfeil i enheten fordi det kommer inn vann eller støvpartikler i den.

Varemerker

- Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- LDAC™-navnet er et varemerke for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation er underlagt lisens. Andre varemerker og handelsnavn tilhører deres respektive eiere.
- Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod og iPod touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
  App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
  IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.
- USB Type-C® og USB-C® er registrerte varemerker for USB Implementers Forum.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

Spesifikasjoner

Høyttaler	
Full range-enhet	Ca. 49 mm × 71 mm (2)
Typen kabinettdel	Passiv radiatormodell
BLUETOOTH®	
Kommunikasjonssystem	BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 5,2
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde	Synslinje*1 ca. 30 m
Frekvensbånd	2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HSP (Headset Profile) HFP (Hands-free Profile)
Støttet kodek*3	SBC (Subband Codec) AAC (Advanced Audio Coding) LDAC*4
Tilsvarende innholdsbeskyttelse	SCMS-T
Overføringsrekkevidde (A2DP)	20 Hz - 20 000 Hz (Samplingfrekvens 44,1 kHz)
Driftstrekvens / Maksimal utgangseffekt	2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 14,0 dBm
Merk	
Avhengig av nettverksmiljøet kan det oppstå forstyrrelser ved overføring i høy bithastighet.	
Mikrofon	
Type	MEMS (Micro Electronics Mechanical System)
Retningskarakteristikk	Virker i flere retninger
Effektivt frekvensområde	100 Hz til 8 000 Hz
Generelt	
Strøm	DC 5 V 3 A (med en kommersielt tilgjengelig USB-vekselstrømadapter som har levere en utgangsstrøm på 3,0 A) eller ved bruk av et innebygd lithium-ionbatteri.
Litium-ionbatteriets levetid (så lenge Battery Care*5 ikke er aktivert)	Ved avspilling via en BLUETOOTH-forbindelse. Ca. 24 timer*6 - Volumnivå: 34 - STAMINA: på Ca. 14 timer (standard)*6 - Volumnivå: 34 - STAMINA: av Ca. 5 timer*6 - Volumnivå: 50 (MAKS.) - STAMINA: av
Tid som kreves for å lade opp det innebygde oppladbare batteriet (så lenge Battery Care*5 ikke er aktivert)	Ca. 5 timer*7 *8 (10 minutter med lading gir ca. 70 minutter*6 med musikkavspilling.)
Driftstemperatur	5 °C – 35 °C
Dimensjoner (inkludert utstikkende deler og kontroller)	Ca. 105 mm × 238 mm × 119 mm (b/h/d)
Vekt	Ca. 1,3 kg med batteri
Medfølgende tilbehør	USB Type-C®-kabel (USB-A til USB-C / maks. 1,5 A)*9 (1)

*1 Den faktiske rekkevidden vil variere, avhengig av faktorer som f.eks. hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottakelsesfølsomhet, antenneytelse, operativsystem, programvare osv.

*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

*3 Kodekk: Lydsignalkompresjon og konverteringsformat

*4 LDAC er en lydkodek som er utviklet av Sony og som muliggjør overføring av høyoppløselig (Hi-Res) lydinnhold selv over en BLUETOOTH-tilkobling.

*5 Modus for å forlenge holdbarheten til det innebygde oppladbare batteriet ved å begrense ladekapasiteten til omtrent 90 %. I denne modusen kan enheten spille av i en kortere periode enn oppgitt.

*6 Det innebygde batteriets levetid ble målt med vår spesifiserte musikkilde. Faktisk brukstid kan være lavere enn angitt tid på grunn av påvirkninger fra volum, sanger som spilles av, omgivelsestemperatur og bruksforhold.

*7 Tiden som kreves for at det tomme batteriet skal lades helt opp (100 %) mens enheten er slått av.

*8 Forutsetter at en USB-vekselstrømadapter som kan levere en utgangseffekt på 1,5 A, brukes under ladingen av batteriet.

*9 En ladekabel designet eksklusivt for enheten. Ikke bruk kabelen til andre formål.

Systemkrav for lading av batteriet med USB

Med en vanlig USB-vekselstrømadapter, som kan levere en utgangsstrøm på 1,5 A eller 3,0 A* (Bruk av en vekselstrømadapter som kan levere en utgangsstrøm på 3,0 A, reduserer batteriets ladetid.)

* Når du bruker en USB-vekselstrømadapter med utgangsstrøm på 3,0 A, må du sørge for å bruke en USB Type-C-kabel som oppfyller USB-standarden og har støtte for utgangsstrøm på 3,

Jak dbać o urządzenie

Mimo że część urządzenia wykonana z materiału ma wysokoenergetyczną hydrofobowe, urządzenia będzie można używać wygodnie, dbając dzięki przestrzeganiu poniższej procedury konserwacji.

- Jeśli powierzchnia urządzenia ulegnie zabrudzeniu w poniższych przypadkach, należy szybko przemyć urządzenie czystą wodą (wodą z kranu itp.), aby usunąć zabrudzenie. Pozostawienie zabrudzenia na powierzchnim może spowodować odbarwienie lub zniekształcenie powierzchni bądź uszkodzenie urządzenia.
  Przykład:
  – Kiedy na urządzeniu jest piasek, sól (chlor) lub inne pozostałości po używaniu urządzenia w górach, na basenie itp.
  – Kiedy urządzenie zostanie poplamione substancjami obcymi (kremi do opalania, oleje do opalania itp.)
- Wytrzeć wilgoć na powierzchni i umieścić urządzenie na suchej miękkiej szmatce, aby usunąć wodę z wnętrza urządzenia. Następnie wysuszyć urządzenie w miejscu o dobrej wentylacji, gdzie nie gromadzi się wilgoć.
- Jakość dźwięku może się zmienić, gdy sekcji głośnika lub pasywnego radiatora urządzenia dostanie się woda. Nie jest to usterka. Wytrzeć wodę na powierzchni i umieścić urządzenie na suchej miękkiej szmatce, aby usunąć wodę z wnętrza urządzenia. Następnie wysuszyć urządzenie w miejscu o dobrej wentylacji, gdzie nie gromadzi się wilgoć.

Uwaga

- Jeśli powierzchnia urządzenia ulegnie zabrudzeniu, nie używać do czyszczenia urządzenia środków czyszczących, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu itp., ponieważ mogą one wpłynąć na właściwości hydrofobowe materiału i spowodować uszkodzenie.
- O wycieraniu wilgoci po użyciu urządzenia należy pamiętać szczególnie w zimniejszym regionach. Pozostawienie wilgoci na powierzchni urządzenia może spowodować usterkę urządzenia.
- Jeśli na materiałową linę inną część urządzenia dostaną się ziarna piasku itp., należy je ostrożnie usunąć. Nigdy nie używać do czyszczenia urządzenia odkurzacza itp. Może to spowodować uszkodzenie sekcji głośnika lub innej części urządzenia.

Środki ostrożności

Miejsce użytkowania

- Podczas przenoszenia urządzenia należy mocno chwycić urządzenie jedną ręką i umieścić je na dłoni drugiej ręki, aby nie dopuścić do jego wyślizgnięcia. W przypadku wyślizgnięcia urządzenie może spowodować obrażenia, uszkodzenie urządzenia lub uszkodzenie innych znajdujących się w domu przedmiotów.
- Aby wyeliminować szyby awarii, nie należy umieszczać ani pozostawiać urządzenia w następujących miejscach:
  – W miejscach narażonych na działanie wysokiej temperatury, na przykład na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub innego źródła światła, w pobliżu źródeł ciepła lub w saunie
  – Wewnątrz pojazdu z zamkniętymi oknami (szczególnie latem)
  – W miejscach bardzo zakurzonych
  – W miejscach narażonych na silne wibracje
- Umieścić urządzenie na równej, poziomej powierzchni. Urządzenie umieszczone na pochyłej powierzchni może się przewrócić lub spaść w wyniku własnych wibracji, powodując obrażenia, awarie lub zakłócenia działania.
- W zależności od warunków, w jakich urządzenie zostało umieszczone, może się ono przewrócić lub spaść. Nie należy zostawiać cennych przedmiotów w pobliżu urządzenia.
- To urządzenie nie ma właściwości przeciwpyłowych. Nie trzymać w pobliżu urządzenia przedmiotów wrażliwych na pranie (magnetycznych (taśm, zegarków i kart kredytowych z kodowaniem magnetycznym itd.). Należy o tym pamiętać również podczas przenoszenia urządzenia.

Inne uwagi

- Nie używać ani nie zostawiać urządzenia w bardzo niskich lub bardzo wysokich temperaturach (temperatura przekraczająca zakres 5 °C-35 °C). Jeśli urządzenie będzie używane lub pozostawione w temperaturze powyżej zalecanego zakresu, urządzenie może automatycznie się wyłączyć, aby chronić obwody wewnętrzne.
- W przypadku korzystania z urządzenia przez dłuższy czas temperatura urządzenia może wzrosnąć, ale nie jest to usterka.
- Przy wysokiej temperature może dojść do przerwania ładowania lub zmniejszenia głośności, aby chronić akumulator.
- Nawet jeśli urządzenie nie ma być używane przez dłuższy czas, akumulator należy naładować do pełna co 6 miesięcy, aby zachować jego wydajność.

Znaki towarowe

- Android i Google Play to znaki towarowe firmy Google LLC.
- Nazwa LDAC™ jest znakiem towarowym Sony Group Corporation lub jej podmiotów stowarzyszonych.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- Apple, logo Apple, iPhone, iPod i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach.
  App Store jest znakiem usługowym Apple Inc. zastrzeżonym w USA i innych krajach.
- IOS jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, używanym na podstawie licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Dane techniczne

Głośnik

Urządzenie o pełnym zakresie
Ok. 49 mm × 71 mm (2)
Typ obudowy Model pasywnego radiatora

BLUETOOTH®

System komunikacji BLUETOOTH Wersja specyfikacji 5.2
Maksymalny zakres komunikacji
Linia wzroku*1 ok. 30 m
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Zgodne profile BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Obsługiwany kodec*3
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC*4
Odnośna ochrona treści
SCMS-T
Zakres transmisji (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)
Częstotliwość robocza / Maksymalna moc wyjściowa
2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 14,0 dBm

Uwaga

W zależności od środowiska sieciowego mogą występować zakłócenia w transmisji danych z dużą prędkością.

Mikrofon

Typ Typ MEMS (Micro Electronics Mechanical System)
Charakterystyka kierunkowa
Wszechkierunkowy
Efektywny zakres częstotliwości
100 Hz - 8 000 Hz

Informacje ogólne

Zasilanie Prąd stały 5 V 3 A (przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza USB umożliwiającego zasilanie prądem wyjściowym 3,0 A) lub przy użyciu wbudowanego akumulatora litowo-jonowego

Żywotność akumulatora litowo-jonowego (kiedy tryb Battery Care*5 nie jest włączony)
Przy odtwarzaniu przez połączenie BLUETOOTH
Ok. 24 godziny*6
– Poziom głośności: 34
– STAMINA: wł.
Ok. 14 godzin (ustawienie domyślne)*6
– Poziom głośności: 34
– STAMINA: wył.
Ok. 5 godzin*6
– Poziom głośności: 50 (MAX.)
– STAMINA: wył.

Czas wymagany do naładowania wbudowanego akumulatora (kiedy tryb Battery Care*5 nie jest włączony)
Ok. 5 godzin*7 *8
(10 minut ładowania zapewnia około 70 minut*8 odtwarzania muzyki.)

Temperatura robocza 5 °C - 35 °C

Wymiary (łącznie z elementami wystającymi i elementami sterującymi)
Ok. 105 mm × 238 mm × 119 mm (szer./wys./gł.)

Masa Ok. 1,3 kg łącznie z akumulatorem

Informacje ogólne Kabel USB Type-C® (USB-A do USB-C / Maks. 1,5 A)*9 (1)

*1 Rzeczywisty zakres będzie się różnić w zależności od czynników takich jak: przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru, wydajność anteny, system operacyjny, oprogramowanie itd.

*2 Standardowe profile BLUETOOTH wskazują cel komunikacji BLUETOOTH między urządzeniami.

*3 Codec: Kompresja sygnału audio i format konwersji

*4 LDAC to technologia kodowania dźwięku opracowana przez firmę Sony, która umożliwia przesyłanie treści audio o wysokiej rozdzielczości (Hi-Res) nawet poprzez połączenie BLUETOOTH.

*5 Tryb do przedłużania żywotności wbudowanego akumulatora poprzez ograniczenie pojemności ładowania do około 90%. Urządzenie w tym trybie może odtwarzać dźwięk krócej niż podano.

*6 Powyższa żywotność wbudowanego akumulatora jest mierzona przy użyciu określonego źródła muzyki. Rzeczywisty czas działania może się różnić od przedstawionego czasu, w zależności od głośności, odtwarzanych utworów, temperatury otoczenia i warunków użytkowania.

*7 Czas wymagany do pełnego naładowania całkowicie rozładowanego akumulatora (100%), gdy urządzenie jest wyłączone

*8 Pod warunkiem, że do ładowania akumulatora stosowany jest zasilacz USB umożliwiający zasilanie prądem wyjściowym 1,5 A.

*9 Kabel ładujący zaprojektowany specjalnie dla tego urządzenia. Nie używać kabla do innych celów.

Wymogi systemowe dla ładowania akumulatora za pomocą USB

Przy użyciu dostępnego w sprzedaży zasilacza USB umożliwiającego zasilanie prądem wyjściowym 1,5 A lub 3,0 A*1
(Użycie zasilacza USB umożliwiającego zasilanie prądem wyjściowym 3,0 A skraca czas ładowania akumulatora.)

- Korzystając z zasilacza sieciowego USB o napięciu wyjściowym 3,0 A, należy użyć kabla USB Type-C zgodnego ze standardem USB i obsługującego napięcie wyjściowe wynoszące 3,0 A. Załączony kabel USB obsługuje napięcie wyjściowe do 1,5 A.

Kompatybilne modele iPhone/iPod

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generacji), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7. generacji)
(Stan na listopad 2021)

Urządzenie jest kompatybilne z IOS 10.0 lub późniejszą wersją.

Projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Română

Nu expuneți unitatea la surse de flacără deschisă (cum ar fi lumânări aprinse).

Nu instalați produsul în spații închise, cum ar fi în dulapuri sau dulap încastrat.

Nu expuneți bateriile (acumulator sau baterii montate) timp îndelungat la căldură excesivă, cum ar fi cea generată de lumina soarelui, de foc sau de ceva similar.

Nu expuneți bateriile la temperaturi extrem de scăzute care pot duce la scurtcircuitare și la o avalanșă termică.

Nu demontați, nu deschideți și nu rupeți celulele secundare sau bateriile.

În cazul producerii unei scurgeri a celulei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În cazul contactului, spălați zona afectată cu apă din abundență și cereți sfatul medicului.

Celulele secundare și bateriile trebuie să fie încărcate înainte de folosire. Consultați întotdeauna instrucțiunile producătorului și nu folosiți niciodată un încărcător sau instructiuni corecte de încărcare. După perioade îndelungate de depozitare, poate fi necesară încărcarea și descărcarea de câteva ori a celulelor sau bateriilor, pentru a obține performanțe maxime.

Eliminați în mod corespunzător.

Păstrați-o cu date tehnice și informațiile importante privind siguranța sunt amplasate în următoarele locații:

- partea din spate a capacului de pe partea laterală spate a unității.

Aviz pentru clienți: următoarele informații se aplică numai produselor vândute în țările/regiunile care respectă directivele UE.

Acest produs a fost fabricat de către sau în numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe B.V.
Reprezentant autorizat UE și sau referitoare la conformitatea produsului în Europa se trimit către reprezentantul autorizat al producătorului, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://compliance.sony.eu

Validitatea marcajului CE este restricționată doar la acele țări în care are forță legală.

Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere pe întreg teritoriul UE.

Dezafectarea bateriilor uzate și a echipamentelor electrice și electronice vechi (se aplică pentru țările membre ale Uniunii Europene și pentru alte țări cu sisteme de colectare separată)

Acest simbol, aplicat pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie tratate ca deșeuri menajere obișnuite, ci trebuie predate la punctele de colectare în cazul în care sunt disponibile. Pentru a asigura dezafectarea corespunzătoare a produsului și a bateriei, acestui simbol i se pot asocia simboluriile anumitor substanțe chimice. Simbolul pentru plumb (Pb) poate adăugat dacă bateria conține mai mult de 0,004% plumb. Prin eliminarea corectă a acestor produse și baterii veți ajuta la prevenirea unor consecințe potențial negative asupra mediului și a sănătății ființelor umane, care pot fi afectate de către manipularea și dezafectarea incorectă. Reciclarea acestor materiale va ajuta la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive legate de siguranță, performanță sau integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă cu bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către personalul specializat din centrele de service. Pentru a vă asigura de faptul că bateriile și echipamentele electrice și electronice vor fi dezafectate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de funcționare la punctul adecvat de colectare pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice. Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultați secțiunea în care este explicat modul de îndepărtare a bateriei din produs în condiții de siguranță. Predați bateria uzată la un centru adecvat de colectare și reciclare a bateriilor. Pentru mai multe informații detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să contactați primăria dvs. sau magazinul de unde ați achiziționat produsul sau bateria.

Acest produs (inclusiv accesoriile) conține unu sau mai multi magneți care pot interfera cu stimulatoarele cardiace, pompele de insulină sau dispozitivele medicale implantabile. Păstrați o distanță de minimum 15 cm între produs și dispozitivul medical atunci când produsul este pornit. Dacă aveți motive să credeți că produsul sau orice accesoriu al acestuia conține magneți și aveți întrebări despre modul în care magneții pot afecta dispozitivul medical, consultați-vă medicul înainte de a utiliza acest produs. Dacă aveți deja un dispozitiv medical implantabil, păstrați întotdeauna o distanță de cel puțin 20 cm față de acesta. Dacă aveți motive să credeți că produsul sau orice accesoriu al acestuia conține magneți și aveți întrebări despre modul în care magneții pot afecta dispozitivul medical, consultați-vă medicul înainte de a utiliza acest produs. Dacă aveți deja un dispozitiv medical implantabil, păstrați întotdeauna o distanță de cel puțin 20 cm față de acesta.

Nu expuneți bateria la surse de căldură, cum ar fi lumina directă a soarelui, focul sau alte surse similare.

Nu aruncați bateria în foc, nu o scurtcircuitați și nu o demontați.

Nu loviți bateria și nu o striviți.

Nu lăsați bateria în mediu extrem de rece sau de înaltă temperatură în afara intervalului 5 °C - 35 °C. Dacă unitatea este depozitată în condiții de temperatură foarte scăzută sau foarte ridicată, aceasta poate deteriora bateria și poate crea un pericol de incendiu.

Nu folosiți o baterie deteriorată.

Dacă utilizați unitatea mai mult timp, temperatura sa poate crește, însă această manifestare nu reprezintă o defecțiune.

La temperaturi mari, încărcarea se poate opri sau volumul se poate reduce pentru a proteja bateria.

Orice situație în care bateria nu este utilizată conform instrucțiunilor din manual poate duce la anularea garanției.

Dacă bateria nu interpretează sau utilizați unitatea mult timp, încărcați bateria la capacitate maximă o dată la fiecare 6 luni pentru a-i menține performantele.

Mărci comerciale

- Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.
- Numele LDAC™ este o marcă comercială a companiei Sony Group Corporation sau a entităților asociate ale acesteia.
- Marca verbală și siglele BLUETOOTH® sunt mărci comerciale înregistrate și aparțin Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestor mărci de către Sony Group Corporation și subsidiarii săi se face sub licență.
- Apple, logoul Apple, iPhone, iPod și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte țări.
  App Store este o marcă de servicii a Apple Inc., înregistrată în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite ale Americii și în alte țări și este utilizată sub licență.
- USB Type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

Toate celelalte mărci comerciale și mărci comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale deținătorilor respectivi. În acest manual, simbolurile ™ și ® nu sunt specificate.

Specificații

Difuzor

Unitate cu interval complet
Aprox. 49 mm × 71 mm (2)
Tip incintă Model radiator pasiv

BLUETOOTH®

Sistem de comunicație
Specificație BLUETOOTH versiunea 5.2
Rază de comunicare maximă
În linie vizuală*1 aprox. 30 m
Bandă de frecvențe Banda 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Profiluri BLUETOOTH compatibile*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Codec acceptat*3 SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC*4
Protecție conținut corespunzătoare
SCMS-T
Raza de transmisie (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Frecvență de eșantionare 44,1 kHz)
Frecvență de funcționare / Putere de ieșire maximă
2 400 MHz - 2 483,5 MHz / +14,0 dBm

Observație

În funcție de mediul de rețea, este posibil să existe întreruperi în transmisia la rate de biți ridicate.

Microfon

Tip Tip MEMS (Micro Electronics Mechanical System)
Caracteristică direcțională
Omnidirecțional
Interval de frecvență efectivă
100 Hz - 8 000 Hz

Specificații generale

Alimentarea CC 5 V 3 A (folosind un adaptor CA USB disponibil în comerț capabil să distribuie un curent de ieșire de 3,0 A) sau folosind bateria litiu-ion încorporată

Durata de viață a bateriei litiu-ion (cât modul Battery Care*5 nu este activat)
Cu redare printr-o conexiune BLUETOOTH
Aprox. 24 de ore*6
– Nivel volum: 34
– STAMINA: pornit
Aprox. 14 ore (implicit)*6
– Nivel volum: 34
– STAMINA: oprit
Aprox. 5 ore*6
– Nivel volum: 50 (MAX.)
– STAMINA: oprit

Durata necesară pentru încărcarea bateriei reîncărcabile încorporate
(cât modul Battery Care*5 nu este activat)
Aprox. 5 ore*7 *8
(10 minute de încărcare oferă aproximativ 70 minute*8 de redare a muzicii.)

Temperatura de funcționare
5 °C – 35 °C

Dimensiuni (inclusiv piese proeminente și comenzile)
Aprox. 105 mm × 238 mm × 119 mm (l/î/a)

Masa Aprox. 1,3 kg (inclusiv baterie)

Accesorii incluse Cablu USB Type-C® (USB-A în USB-C / Max. 1,5 A)*9 (1)

*1 Raza efectivă va varia în funcție de factori precum obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică, sensibilitatea la recepție, performanța antenei, sistemul de operare, aplicația software etc.

*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul comunicațiilor BLUETOOTH între dispozitive.

*3 Codec: compresie semnal audio și format conversie

*4 LDAC este o tehnologie de codificare audio dezvoltată de Sony care permite transmiterea de conținut audio de înaltă rezoluție (Hi-Res) chiar și printr-o conexiune BLUETOOTH.

*5 Mod pentru prelungirea durabilității bateriei reîncărcabile încorporate, prin limitarea capacității de încărcare la până la aproximativ 90%. În acest mod, unitatea poate reda muzică pentru o perioadă mai scurtă decât cea indicată.

*6 Viața utilă a bateriei încorporate este măsurată cu ajutorul sursei noastre de muzică specifícate. Performanțele efective pot varia față de durata indicată, din cauza volumului, melodiilor redate, temperaturii ambiante și condițiilor de utilizare.

*7 Durata necesară pentru încărcarea completă a unei baterii descărcate (100%) cât unitatea este oprită.

*8 Cu condiția utilizării unui adaptor CA USB capabil să distribuie un curent de ieșire de 1,5 A pentru conexiunea de încărcare a bateriei.

*9 Un cablu de încărcare exclusiv conceput pentru unitate. Nu utilizați cablul în alte scopuri.

Cerințe de sistem pentru încărcarea bateriilor prin USB

Folosind un adaptor CA USB disponibil în comerț care să poată distribui un curent de ieșire de 1,5 A sau 3,0 A*
(Prin utilizarea unui adaptor CA USB capabil să distribuie un curent de ieșire de 3,0 A, se reduce durata de încărcare a bateriei.)

- Când utilizați un adaptor USB c.a. cu un curent de ieșire de 3,0 A, nu omiteți să utilizați un cablu USB Type-C care să respecte standardul USB și să accepte un curent de ieșire de 3,0 A. Cablul USB furnizat acceptă un curent de ieșire de 1,5 A.

Modele iPhone/iPod compatibile

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (a 2-a generație), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (a 7-a generație)
(Începând din noiembrie 2021)

Unitatea este compatibilă cu IOS 10.0 sau o versiune prelaloabă.

Concepția și specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Български

Cum se îngrijește unitatea

Deși partea țesută a unității are aplicat un tratament hidrofug, puteți utiliza unitatea mai confortabil și pe o perioadă mai lungă de timp, urmând procedura de întreținere de mai jos.

- În cazul în care suprafața unității devine murdară în următoarele cazuri, ștergeți imediat unitatea cu apă proaspătă (apă de la robinet, etc.) pentru a elimina murdăria.Dacă lăsați murdărie pe suprafața sa, suprafața își poate schimba culoarea sau se poate deteriora sau unitatea se poate defecta.
  Ex.
  – Când unitatea are nisip, sare (clor) sau alte reziduuri pe ea după utilizarea într-o zonă muntoasă, lângă un bazin etc.
  – Când unitatea este pătată cu substanțe străine (protecție solară, ulei de bronzat etc.)
- Ștergeți umiditatea de pe suprafața sa, și puneți unitatea pe o cârpă moale și uscată, pentru a scurge apa colectată în interiorul unității. Apoi, uscați unitatea într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.
- Calitatea sunetului se poate schimba atunci când apa pătrunde în secțiunea cu difuzor sau cu radiator pasiv a unității. Acest lucru nu este o defecțiune. Ștergeți umiditatea de pe suprafața sa, și puneți unitatea pe o cârpă moale și uscată, pentru a scurge apa colectată în interiorul unității. Apoi, uscați unitatea într-un loc aerisit până ce ați eliminat complet umiditatea.

Observație

În cazul în care suprafața unității devine murdară, nu folosiți detergent, diluant, benzină, alcool, etc. pentru a curăța unitatea, deoarece va afecta capacitățile hidrofuge din partea țesută a unității.

Mai ales în regiunile reci, nu uitați să ștergeți umezeala după ce utilizați unitatea. Dacă lăsați umezeală pe suprafața acesteia, unitatea poate înghețaj și se poate defecta.

În cazul în care granule de nisip etc. intră în partea țesută sau în alte parte a unității, îndepărtați-le cu atenție. Nu folosiți niciodată un aspirator, etc. pe unitate. Poate provoca deteriorarea secțiunii cu difuzor sau a altei părți a unității.

Note privind caracteristicile de rezistență la apă și la praf (a se citi înaintea utilizării unității)

Accesoriile furnizate nu sunt nici rezistente la apă, nici la praf.

Performanțele de rezistență la apă și la praf ale unității

Unitatea, cu capacul fixat bine, are o specificație de rezistență la apă tip IPX7 și, apa cum se specifică în „Gradul de protecție contra scufundării în apă” din IEC60529 „Grad de protecție împotriva pătrunderii (Cod IP)” și o specificație de rezistență la praf de IP6X, apa cum se specifică în „Grade de protecție contra obiectelor străine solide”.

- Accesoriile furnizate și conectoarele acestei unități (USB) nu oferă nici rezistență la apă, nici rezistență la praf. Pentru a reduce pericolul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți unitatea la apă sau la picături de apă când utilizați oricare dintre conectoare (USB).

Reîncărcați și descărcați rezultate în urma scufundării în apă, provocate de utilizarea incorectă de către client, nu sunt acoperite de garanție.

Pentru a evita reducerea performanțelor de rezistență la apă și la praf

Acordați atenție maximă măsurilor de precauție de mai jos pentru a asigura buna funcționare a unității.

- Unitatea a trecut testul de cădere de la 1,22 m pe placaj de 5 cm grosime conform MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Cu toate acestea, acest lucru nu garantează absența daunelor sau defecțiunilor, și nici rezistență la apă și praf în toate condițiile. Deformarea sau deteriorarea unității prin cădere sau prin suprunere a acesteia poate duce la reducerea rezistenței la apă și la praf.
- Această unitate nu are o structură rezistentă la presiunea apei. Utilizarea unității într-un loc în care se execută o presiune ridicată a apei, de exemplu în dușuri, ar putea provoca defectarea ei.
- Nu turnați apă la temperaturi înalte și nu suflați aer încins din uscătoare de păr sau orice alt aparat direct pe unitate. Nu utilizați niciodată unitatea în locuri supuse temperaturilor ridicate, de exemplu în saune sau lângă surse de căldură.

MISE EN GARDE: manipulați capacul cu grijă. Capacul joacă un rol foarte important în menținerea performanțelor de rezistență la apă și la praf. Când utilizați unitatea, asigurați-vă că este închis complet capacul. Când înlocuiți capacul, aveți grijă să nu permiteți pătrunderea obiectelor străine. Dacă nu este închis complet capacul performanța de rezistență la apă și la praf se poate reduce și poate provoca defectarea unității în urma pătrunderii apei sau particulelor de praf în unitate.

Radiator pasiv

Capacul

Magyar

Ne használjon a közelében nyílt lángot (pl. ne helyezzen rá égő gyertyát).

A terméket ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

Az elemeket/akkumulátorokat (akkucsomagot, beszerelt akkumulátort) nem szabad tartósan kitenni túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek, hasonlóknak.

Ne tegye ki a telepeket szélsőségesen alacsony hőmérsékleti feltételeknek, amelyek villámcsapást és hőmegfutást okozhatnak.

Ne szedje szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az újratölthető gombelemeket vagy telepeket.

Gombelem szivárgása esetén ne vezesse, hogy a folyadék bármilyen módon szemével érintkezzen. Ha érintkezett, mossa le az érintett felületet bő vízzel és forduljon orvoshoz.

Az újratölthető gombelemeket és telepeket használat előtt fel kell tölteni. Mindig tartsa be a gyártó utasításainak vagy a helyes töltéshez szükséges szakember utasításainak.

Hosszabb ideig tartónak tűnő utáni a maximális teljesítmény elérése érdekében szükség lehet a gombelemek vagy telepek többszöri feltöltésére és kisütésére.
Ártalmatlanítás megfelelően.

Az adattárlás és fontos biztonsági információk a következő helyeken találhatók:

- az egység hátoldalának levő zárószegélye alatt található címke.

Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az EU irányelvnalait alkalmazó országokban/régiókban értékesített termékekre vonatkozik.
Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
Az importőr neve: Sony Europe B.V.
Az EU importőrnél vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdésekkel a gyártó jogosult képviselőjénél kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://compliance.sony.eu

A CE-jelölés érvényességére azokra az országokra/régiókra korlátozódik, ahol ezt jogszabály írja elő, elsődlegesen az EGT (Európai Gazdasági Térség) országaiban/régióiban és Svájcban.

Feleslegessé vált elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus készülékek hulladékról szóló uniós irányelvnek megfelelő, az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Az az elemen/akkumulátoron, a készülékben vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék és az elemet/akkumulátort tartalmazó hulladékot. Egyes elemeken/akkumulátorokon, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt előfordulhat vegyjelekkel. Tiltott elemeket tartalmaz, ha az elem/akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált elemek/akkumulátorok és készülékek a kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadásával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha a hulladékot nem megfelelően kezelik. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezésekből alkalmazott elemeket/akkumulátorokat, amelyek biztonsági okokból, teljesítmény- vagy adatmegőrzési okokból állandó csatlakozást igényelnek, folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szervizi személyek végezhetik el. Beépített akkumulátorok: Ne hagyja biztosítható legyen, hogy a készülék hasznos élettartama elteltével a készülék elhasználódásakor jutassa el azt egy arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/akkumulátor esetében, kérjük, tanulmányozza a termékhez mellékelt útmutatót az elem/akkumulátor biztonsági eltávolítására vonatkozó részt. Az elhasznált elemet/akkumulátort a kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A termék és az elemek/akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladékot begyűjtő helyi vállalathoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

A készülék (beleértve a kiegészítőit) mágnest vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hordozható gyógyászati készülékek és egyéb orvosi eszközök működésében. A készüléket ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.

Ez az egység az elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az elektromágneses összeférhetőségi rendelkezéseknek, ha 3 m-nél rövidebb kábellel csatlakoztatják.

Soha ne dugja be az USB-eszközt, ha a fényvezető vagy a töltőkábel nedves. Ha az USB dugaszt a főegység vagy a töltővezették nedves állapotában dugaszolja be, a főegységen vagy töltővezetéken levő folyadék (csapvíz, tengervíz, édesvíz stb.) vagy idegen anyag zárlatot és ezzel felmelegedést vagy meghibásodást okozhat.

Ez az egység csak úgy helyezhető üzembe és működtethető, hogy csapvíz legalább 20 cm-re legyen bármely testrésztől.

Engedélyek

- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licencszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosának érdekében kötelessége vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22/

- A termékben található szoftver olyan szerzői jogvédelem alatt álló szoftvereket tartalmaz, amelyekre a GPL/LGPL és más licencek érvényesek, amelyek megkövetelhetik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPL/LGPL (és más licencek) által megkövetelt vonatkozó forráskód másolatát a következő URL-címen találhatja meg:
  Ha a következő URL-címen található űrlapon keresztül ezt jelzi felénk, akkor a GPL/LGPL által előírt forráskódot fizikai adathordozón a termék utolsó kiszállításától számított három évig kaphatja meg tőlünk.
  Ez a lehetőség mindenki számára elérhető, aki hozzáfért ehhez az információhoz.
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem tud válaszolni vagy reagálni az ilyen forráskód tartalmával kapcsolatos semmilyen kérdésre sem.
- A „Made for Apple” jelzés azt jelenti, hogy az adott kiegészítő kifejezetten a jelzésben megjelölt Apple-termék csatlakoztatásához lett kialakítva, és a fejlesztő tanúsítja, hogy megfelel az Apple teljesítményre vonatkozó szabványainak. Az Apple nem felelős a készülék működéséért, vagy annak biztonsági és jogszabályi előírásoknak való megfelelőségéért.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban

- A harmadik felek által biztosított szolgáltatások elérhetősége előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Víz- és porállóságra vonatkozó megjegyzések (olvassa el az egység használata előtt)

A mellékelt tartozékok nem védettek víz, sem por ellen.

Az egység víz- és porállósága

Az egység vízállóságát besorolása biztonságosan felerősített kupakkal IPX7 „Vízbe merülés ellen védett korlátozott idejű” a IEC60529 „Víz elleni védettség (IP kód)” értelmében, és porállósága IP6X a „Szilárd tárgyak szerkezetbe jutása elleni mechanikai védettség” értelmében.

- A mellékelt tartozékok és az egység csatlakozói (USB) nem védettek víz, sem por ellen. Tűz vagy áramütés kockázatának az elkerülése érdekében ne tegye ki az egységet víz vagy folyadékcseppek hatásának, ha valamelyik konnektort (USB) használja.

Megjegyezzük, hogy víz felhasználó általi helytelen használat miatt bekövetkező behatolása okozta működési hibákra nem vonatkozik a jótállás.

A víz- és porállóság romlásának a megelőzése

Gondoljon tartsa be az alábbi óvintézkedése