SONY

5-042-059-**41**(1)

Wireless Speaker

Referanseveiledning

Felhasználói útmutató

Referenční příručka

Οδηγός αναφοράς

Информация за продукта

SRS-XV900

©2022 Sony Corporation
Printed in China
https://www.sony.net/

Norsk

For å redusere risikoen for brann, ikke dekk til ventilasjonsåpningen på enheten med avispapir, duker, gardiner osv. Ikke utsett enheten for åpen flamme (f.eks. levende lys).

Ikke plasser produktet på et trangt sted, for eksempel en bokhylle eller et innebygd kabinett.

Ikke utsett batteriene (batteripakke eller installerte batterier) for sterk varme, som f.eks. solvarme, åpen ild eller lignende i lengre tid.
Ikke utsett batteriene for forhold med ekstremt lave temperaturer som kan føre til overoppheting og ukontrollert temperaturøkning.
Ikke demonter, åpne eller destruer oppladbare batterier.
Hvis et oppladbart batteri lekker, særg for at væsken ikke kommer i kontakt med hud eller øyne. Hvis det har vært kontakt, vask det påvirkede området med rikelige mengder vann og søk råd hos lege.
Oppladbare batterier må lades før bruk. Se alltid i produsentens instruksjoner eller produkthåndbøker for instruksjoner om riktig lading.
Etter lengre perioder med lagring kan det være nødvendig å lade og lade ut de oppladbare batteriene flere ganger før å oppnå maksimal ytelse.
Sørg for korrekt avfallshåndtering.

Fordi nettstrømledningen brukes til å koble enheten fra strømnettet, skal enheten kobles til et vegguttak som er lett tilgjengelig. Hvis du oppdager noe unormalt med enheten skal nettstrømledningen kobles fra vegguttaket umiddelbart.

Denne enheten er ikke koblet fra nettstrømkilden (strømnettet) så lenge pluggen står i vegguttaket, heller ikke når selve enheten er slått av.

Merknad til kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare produkter som er solgt i land/regioner som er underlagt EU-direktiver.

Dette produktet har blitt produsert av eller på vegne av Sony Corporation.
EU-importør: Sony Europe B.V.
Spørsmål til EU-importøren eller spørsmål vedrørende produktets overensbestemmelse i Europa skal sendes til produsentens autoriserte representant, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.

Herved erklærer Sony Corporation at utstyrstypen er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
EU-erklæring fullstekst finner du på Internett under:
https://compliance.sony.eu

Gyldigheten til CE-merkingen er begrenset kun til de land/regioner hvor dette er påbudt ved lov, hovedsakelig i EØS-land/regioner (Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet) og Sveits.

Kassering av gamle batterier og elektriske og elektroniske apparater (gjelder i Den europeiske union og andre land med separat innsamlingssystem)
Dette symbolet på produkter, batteriet eller emballasjen indikerer at dette produktet og batteriene ikke må behandles som husholdningsavfall. På noen batterier er dette symbolet brukt i kombinasjon med et kjemisk symbol. Du ser det kjemiske symbolet for bly (Pb) dersom batteriet inneholder mer enn 0,004% bly. Når du sørger for at disse produktene og batteriene avhendes på korrekt måte, er du med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som kunne vært forårsaket av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene bidrar til å tare på naturressurser. Hvis det er produkter som av sikkerhets-, ytelses - eller datarelaterte årsaker krever en permanent tilkobling til et innkorporert batteri, bør dette batteriet bare skiftes av autorisert servicepersonell. For å sikre at batteriet og det elektriske og elektroniske utstyret blir behandlet korrekt, må du levere disse produktene til en passende gjenvinningsstasjon for elektrisk og elektronisk utstyr ved endt levetid. For alle andre batterier kan du se informasjonen om hvordan du fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriene ved en passende gjenvinningsstasjon for brukte batterier. Hvis du vil ha mer informasjon om gjenvinning av dette produktet eller batteriet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor, eller butikken der du kjøpte produktet eller batteriet.

Dette produktet inneholder magneter som kan påvirke pacemakere, programmerbare shuntventiler for behandling av hydrocefalus eller andre medisinske enheter. Dette produktet må ikke plasseres i nærheten av personer som bruker slike medisinske enheter. Hvis du bruker slike medisinske enheter, må du høre med legen din før du bruker dette produktet.

Denne enheten er testet og funnet i overholdelse av grensene lagt frem i EMC-bestemmelsen med en tilkoblingskabel som er kortere enn 3 m.

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, ikke utsett dette produktet for drypp eller sprut, og ikke sett gjenstander fylt med væske, som f.eks. vaser, på produktet.

Enheten er ikke vannsikker. Hvis vann eller fremmedelementer trenger inn i enheten kan det føre til brann eller elektrisk støt. Hvis vann eller et fremmedelement kommer inn i enheten, avslutt bruk umiddelbart og ta kontakt med nærmeste Sony-forhandler. Vær spesielt oppmerksom i følgende tilfeller.

- Ved bruk av enheten nær en vask eller vaskebeholder
  Vær forsiktig så enheten ikke faller i en vask eller beholder fylt med vann.
- Ved bruk i regn eller snø, eller på fuktige steder
- Ved bruk når du svetter
  Hvis du tar på enheten med våte hender, kan enheten bli våt.

Hvis USB-pluggen eller AC-strømpluggen settes inn når de er våte, kan det forårsake kortslutning på grunn av fremmedlegemer eller væske (springvann, sjøvann, brus, osv.) som kommer på hovedenheten eller ladekabelen.
Dette kan forårsake funksjonsfeil eller unormal overopphetting.
Sett aldri inn USB-pluggen eller AC-strømpluggen når hovedenheten eller ladekabelen er våt.

Denne enheten skal installeres og brukes slik at radiostrålekilden er minst 20 cm unna personens kropp.

Lisenser
- Dette produktet inneholder programvare som Sony bruker i henhold til en lisensavtale med eieren av opphavsretten. Vi er forpliktet til å kunngjøre innholdet i avtalen til kunder etter krav fra eieren av opphavsretten til programvaren. Gå til følgende URL og les innholdet i lisensen.
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22v/

- Programvaren i dette produktet har kopibeskyttet programvare som er lisensiert under GPL/LGPL og andre lisenser som kan kreve tilgang til kildekode. Du finner en kopi av den relevante kildekoden som nødvendig under GPL/LGPL (og andre lisenser) på følgende URL-adresse. Du kan få kildekoden som nødvendig av GPL/LGPL på et fysisk medium fra oss i en periode på tre år etter vår siste forsendelse av dette produktet ved å bruke søkeskjemaet på følgende URL-adresse.
  Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  Legg merke til at Sony ikke kan svare på noen spørsmål angående innholdet i denne kildekoden.
- Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er utformet for å brukes spesielt med Apple-produktene som er identifisert på merket, og at utvikleren har sertifisert at tilbehøret oppfyller Apples ytelseskrav. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten, eller enhetens samsvar med offentlige sikkerhetsforskrifter.
  Legg merke til at trådløs ytelse kan innvirkes hvis dette tilbehøret brukes med et Apple-produkt.
- Dette produktet er beskyttet av visse rettigheter for immaterielt eiendom tilhørende Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenfor dette produktet er ikke tillatt uten lisens fra Microsoft eller et autorisert dattersselskap av Microsoft.

Ansvarsfraskrivelse vedrørende tjenester som tilbys av tredjeparter
- Tjenester levert av tredjeparter kan endres, suspenderes eller avsluttes uten forvarsel. Sony har ikke noe ansvar i slike situasjoner.

Hvordan vedlikeholde enheten

Du kan bruke enheten mer komfortabelt og i lengre tid ved å følge vedlikeholdsprosedyren under.
- Rengjør enheten med en myk klut som er lett fuktet med et nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk poleringsmiddel, skuresbørste, tynner, rensebensin, alkohol osv.

Merk
- På kalde eller varme steder kan det danne seg kondens, og det kan medføre at enheten ikke fungerer som den skal. Hvis det oppstår kondens, tørker du av med en tørr, myk klut.

Forholdsregler

Retningslinjer for plassering

- Ikke stikk fremmedlegemer inn i åpningen i høyttaleren.
- Ikke spurt vann på produktet og det medfølgende tilbehøret. Disse er ikke vanntette.
- For å minimere risikoen for funksjonsfeil må enheten ikke plasseres på følgende steder.
  - Et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik som i direkte sollys eller under en lampe, nær en varmekilde eller i en badstue.
  - Inni et kjøretøy med lukkede vinduer (spesielt om sommeren).
  - Et sted der det er mye støv.
  - Et sted der det er sterk vibrasjon.
- Plasser enhet på en flat og jevn overflate. Hvis enheten blir plassert på en overflate med helling, kan den falle over eller falle av overflaten på grunn av vibrasjonen. Dette kan føre til funksjonsfeil eller ytelsesreduksjon.
- Avhengig av stedet enheten er plassert på, kan det være den faller over eller faller av overflaten. Ikke oppbevar verdisaker i nærheten av enheten.
- Denne enheten er ikke antimagnetisk. Hold gjenstander som er sårbare for magnetisme (video- eller lydkassetter eller bankkort og kredittkort med magnetstripe, osv.), unna enheten. Husk dette også når du bærer enheten.

Slå på el av BLUETOOTH®-funksjonen

Du kan koble til enheten fra en parert BLUETOOTH-enhet når enhetens BLUETOOTH-funksjon er slått på. I utgangspunktet er denne innstillingen slått på.
- Trykk og hold nede - (volum)-knappen og ᛒ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder. ᛒ (BLUETOOTH)-indikatoren slukker, og BLUETOOTH-funksjonen slås av.
- Når du trykker og holder nede - (volum)-knappen og ᛒ (BLUETOOTH)-knappen i ca. 5 sekunder en gang til, begynner ᛒ (BLUETOOTH)-indikatoren å lyse, og BLUETOOTH-funksjonen slås på.

Andre notater

- Ikke bruk eller forlat enheten i ekstremt kalde eller varme omgivelser (temperaturer utenfor området 5 °C – 35 °C). Hvis enheten brukes eller forlates i temperaturer utenfor dette området, kan det være den automatisk slår seg av for å beskytte de indre kretsene.
- Hvis du bruker denne enheten over lengre tid, kan enhetens temperatur stige, men dette er ikke en funksjonsfeil.
- Ved høy temperatur kan ladingen stoppe eller volumet kan reduseres for å beskytte batteriet.
- Når enhetens lys virker sterkt eller blendende, kan du sette på mer lys i rommet eller slå av lysfunksjonen.
- Plasser fingertuppen direkte på trykksensoren for å betjene enheten.
- For å unngå funksjonsfeil må du ikke ta på trykksensoren med våte hender.
- Selv om du ikke har tenkt å bruke enheten på en god stund, bør du lade opp batteriet til full kapasitet hver sjette måned for å ivareta batteriets ytelse.

Varemerker

- Android og Google Play er varemerker for Google LLC.
- LDAC™-navnet er et varemerke for Sony Group Corporation eller dets tilknyttede selskaper.
- Windows Media er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi og patenter er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.
- BLUETOOTH®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av Sony Group Corporation og dets dattersselskaper er under lisens.
- Apple, Apple-logoen, iPhone, iPod og iPod touch er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
  App Store er et tjenestemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco i USA og andre land og brukes under lisens.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. I denne håndboken blir ™- og ®-merker ikke angitt.

Spesifikasjoner

Høyttaler

Høyttalersystem	4-veis, bassrefleks
Høyttalerenhet	Bassenhet: Ca. 320 mm × 320 mm (1) Mellomtoneenhet: Ca. 120 mm i diameter (2) Diskantenhet: Ca. 50 mm i diameter (2), foran Diskantenhet: Ca. 40 mm i diameter (4), på siden og bak

BLUETOOTH®

Kommunikasjonssystem	BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 5,2
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde	Synsfelt*1 ca. 30 m
Frekvensbånd	2,4 GHz-bånd (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)
Kompatible BLUETOOTH profiler*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Støttet kodek*3	SBC (Subband Codec) AAC (Advanced Audio Coding) LDAC*4
Tilsvarende innholdsbeskyttelse	SCMS-T
Overføringsrekkevidde (A2DP)	20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Driftsfrekvens / Maksimal utgangseffekt	2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 14,0 dBm

Merk
Avhengig av nettverksmiljøet kan det oppstå forstyrrelser ved overføring i høy bithastighet.

Generelt

Inngang	• Type A USB-port: Støttet USB-enhet (masselagringsklasse) • AUDIO IN-kontakt (Φ 3,5 mm) • OPTICAL IN-kontakt (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz) • MIC1-kontakt (Φ 6,3 mm): Falsomhet 1 mV, impedans 10 kΩ • MIC2/GUITAR-kontakt (Φ 6,3 mm): Falsomhet 1 mV, impedans 10 kΩ (når gitarmodus er slått av) Falsomhet 200 mV, impedans 500 kΩ (når gitarmodus er skrudd på)
DC OUT	Type A USB-port (for lading av batteriet til en tilkoblet enhet) (DC 5 V / MAKS. 1,5 A)
Strøm	AC 120 V - 240 V, 50/60 Hz eller ved bruk av et innebygd litium-ionbatteri
Strømforbruk	Ca. 100 W
Strømforbruk i standbymodus	Når BLUETOOTH-standby-modus er slått på: Ca. 1 W Når BLUETOOTH-standby-modus er slått av: Ca. 0,5 W
Litium-ionbatteriets levetid (så lenge batteripleiemodus*5 ikke er aktivert)	Ved avspilling via en BLUETOOTH-forbindelse. Ca. 25 timer*6 – Volumnivå: 16 – Lyd: MEGA BASS på – Lys: av Ca. 12 timer (standard)*6 – Volumnivå: 16 – Lyd: MEGA BASS på – Lys: på Ca. 5 timer*6 – Volumnivå: 50 (MAKS.) – Lyd: MEGA BASS på – Lys: av Ca. 4 timer*6 – Volumnivå: 50 (MAKS.) – Lyd: MEGA BASS på – Lys: på
Tid som kreves for å lade opp det innebygde oppladbare batteriet (så lenge batteripleiemodus*5 ikke er aktivert)	Ca. 3 timer*7 (10 minutter med lading gir ca. 3 timer*6 med musikkavspilling.)
Driftstemperatur	5 °C – 35 °C
Dimensjoner (inkludert utstikkende deler og kontroller)	Ca. 410 mm × 880 mm × 439 mm (b/h/d)
Vekt (inkludert batteri)	Ca. 26,6 kg
Medfølgende tilbehør	Strømledning (2) Optisk digital kabel (optisk rektangulær plugg ⟷ optisk rektangulær plugg) (1)

For kunder i Storbritannia, Irland, Malta og Kypros:
Bruk nettstrømledning (mains lead) (A).
Av sikkerhetsgrunner er nettstrømledningen (mains lead) (B) ikke beregnet for bruk i landene/regionene ovenfor, og må derfor ikke brukes der.
For kunder i andre land/regioner:
Bruk nettstrømledning (mains lead) (B).

(A) (B)



*1 Den faktiske rekkevidden vil variere, avhengig av faktorer som f.eks. hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfalsomhet, antenneytelse, operatørsystem, programvare osv.
*2 BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
*3 Kodek: Lydsignalkompresjon og konverteringsformat
*4 LDAC er en lydkodek som er utviklet av Sony og som muliggjør overføring av høyoppløselig (Hi-Res) lydinnhold selv med en BLUETOOTH-tilkobling.
*5 Modus for å forlenge holdbarheten til det innebygde oppladbare batteriet ved å begrense ladekapasiteten til omtrent 90 %. I denne modusen kan enheten spille av i en kortere periode enn ellers.
*6 Det innebygde batteriets levetid ble målt med vår spesifiserte musikkilde. Faktisk brukstid kan være en annen enn angitt tid på grunn av lydvolum, sanger som spilles av, omgivelsestemperatur og bruksforhold.
*7 Tidens som kreves for at det tomme batteriet skal lades helt opp (100 %) mens enheten er slått av.

Kompatible iPhone-/iPod-modeller

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2. generasjon), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7. generasjon)
(Per november 2021)

Enheten er kompatibel med iOS 10.0 eller nyere.

Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.

Magyar

Vezeték nélküli hangszóró

Ne zárja el az egység szellőzőnyílásait újságpal, terítővel, függönnyel stb., mert az tüzet okozhat. Ne használjon a közelében nyílt lángot (pl. ne helyezzen rá égő gyertyát).

A terméket ne használja szűk zárt térben, például könyvszekrényben vagy beépített szekrényben.

Az elemeket/akkumulátorokat (akkucsomagot, beszerelt akkumulátort) nem szabad tartósan kitenni túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek, hasonlóknak.
Ne tegye ki a telepeket szélsőségesen alacsony hőmérsékleti feltételeknek, amelyek túlmelegedést és hőtermelést okozhatnak.
Ne szedje szét, nyissa fel és ne aprítsa szét az akkukat.
Akku szivárgása esetén ne engedje, hogy a folyadék bőrrel vagy szemmel érintkezzen. Ha érintkezett, mossa le az érintett felületet bő vízzel és forduljon orvoshoz.
Az akkukat használat előtt fel kell tölteni. Mindig tartsa be a gyártó utasításaiban vagy a termék kézikönyvében található vonatkozó töltési utasításokat.
Hosszabb ideig történő tárolás után a maximális teljesítmény elérése érdekében szükség lehet a akkuk többszöri feltöltésére és kisütésére.
Ártalmatlanítsa megfelelően.

Mivel az egység a hálózati vezeték kihúzásával feszültségmentesíthető, csatlakoztassa könnyen elérhető konnektorhoz. Ha rendellenességet észlel az egységnél, azonnal húzza ki hálózati vezetékét a konnektorból.

A készülék adding nincs leválasztva a hálózati áramforrásról, amíg a fali csatlakozóaljzatra csatlakozik, akkor sem, ha magát a készüléket kikapcsolta.

Megjegyzés a felhasználók számára: a következő tájékoztatás az EU irányvonalait alkalmazó országokban/régiókban értékesített termékekre vonatkozik.

Ezt a terméket a Sony Corporation vagy megbízottja gyártotta.
EU importőr: Sony Europe B.V.
Az EU importőrrel vagy az Európai termékbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket a gyártó jogosult képviselőjének kell küldeni, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

A Sony Corporation igazolja, hogy ez a készülék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://compliance.sony.eu

A CE-jelölés érvényessége azokra az országokra/régiókra korlátozódik, ahol ezt jogszabály írja elő, elsődlegesen az EGT (Európai Gazdasági Térség) országaiban/régióiban és Svájcban.

Feleslegessé vált elemek/akkumulátorok, elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása. (Használható az Európai Unió és egyéb országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)
Ez az elemen/akkumulátoron, a készüléken vagy annak csomagolásán található szimbólum jelzi, hogy a termék nem kezelhető háztartási hulladékként. Egyes elemeken/akkumulátorokon, vagy azok csomagolásán ez a szimbólum együtt szerepelhet az ólom (Pb) vegyjelével akkor, ha az elem/akkumulátor 0,004%-nál több ólmot tartalmaz. Az elhasznált elemek/akkumulátorok és készülékek a kijelölt gyűjtőhelyeken történő leadásával segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, amely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. Az olyan berendezésekről alkalmazott elemeket/akkumulátorokat, ahol biztonsági, üzemviteli, illetve adatok megőrzése érdekében elengedhetetlen az energiaellátás folyamatosságának biztosítása, csak az arra felkészült szervizszemélyzet cserélheti ki. Beépített akkumulátor esetén, hogy biztosítható legyen az akkumulátor megfelelő kezelése, a termék elhasználódásakor juttassa el azt egy arra kijelölt elektromos és elektronikus hulladékgyűjtő helyre. Minden más elem/akkumulátor esetén, kérjük, tanulmányozza a terméknek mellékelt útmutatót az elem/akkumulátor a készülékből történő biztonságos eltávolításának megfelelő módjával kapcsolatban. Az elemet/akkumulátort a használt elemek gyűjtőhelyén adja le. A termék és az elemek/akkumulátorok újrahasznosításával kapcsolatos további információkat illetően forduljon a területileg illetékes hivatalhoz, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, amelyben a terméket vásárolta.

A készülék mágnest vagy mágneseket tartalmaz, amelyek zavart okozhatnak a szívritmus-szabályozók, a programozható hidrocephalus söntszelepek és egyéb orvosi eszközök működésében. A készüléket ne helyezze ilyen orvosi eszközöket használó személy közelébe. Ha ilyen orvosi eszközöket használ, a készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa tanácsát.

Ez az egység az elvégzett vizsgálatok szerint megfelel az elektromágneses összeférhetőségi rendelkezéseknek, ha 3 m-nél rövidebb kábellel csatlakoztatják.

Vigyázzon, hogy ne érje ezt a terméket csöpögő vagy fröcsögő víz, és ne helyezzen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázát, mert az tüzet vagy áramütést okozhat.

A készülék nem vízálló. Az egységbe került víz vagy idegen tárgy tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy idegen tárgy került az egységbe, azonnal hagyja abba használatát és forduljon a legközelebbi Sony márkakereskedéshez. Konkrétan, legyen óvatos a következő esetekben.
- Az egység mosogató vagy folyadék közelében való használatakor
  Ne ejtse bele a készüléket mosogatóba vagy más, vízzel teli edénybe.
- Az egység esőben, hóban vagy nedves helyen való használatakor
- Az egység izzadt testtel való használatakor
  Ha nedves kézzel fogja meg az egységet, az egység átnedvesedhet.

Ha az USB- vagy a hálózati csatlakozót nedves állapotban dugja be, rövidzárlatot okozhat, mivel idegen anyag vagy folyadék (csapvíz, tengervíz, üdítőitalok stb.) kerülhet a főegységre vagy a tűtőkábelre. Ez meghibásodást vagy rendellenes túlmelegedést okozhat.
Soha ne dugja be az USB- vagy a hálózati csatlakozót, amíg a fő egység vagy a tűtőkábel nedves.

Ez az egység csak úgy helyezhető üzembe és működtethető, hogy sugárzója legalább 20 cm-re legyen bármely testrésztől.

Engedélyek
- Ez a termék olyan szoftvert tartalmaz, melyet a Sony a szoftver szerzői jogainak tulajdonosával kötött licenszszerződés keretében használ. A szoftver szerzői jogai tulajdonosa kérésének értelmében kötelesek vagyunk közölni a szerződés tartalmát az ügyfelek felé. Kérjük, a következő URL-címen olvassa el:
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22v/

- A termékben található szoftver olyan szerzői jogvédelem alatt álló szoftvereket tartalmaz, amelyekre a GPL/LGPL és más licencek érvényesek, amelyek megkövetelhetik a forráskódhoz való hozzáférést. A GPL/LGPL (és más licencek) által megkövetelt vonatkozó forráskód másolatát a következő URL-címen találhatja meg.
  Ha a következő URL-címen található űrlapon keresztül ezt jelzi felénk, akkor a GPL/LGPL által előírt forráskódot fizikai adathordozón a termék utolsó kiszállításától számított három évig kaphatja meg tőlünk.
  Ez a lehetőség mindenki számára elérhető, aki hozzáfért ehhez az információhoz.
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Sony nem tud válaszolni vagy reagálni az ilyen forráskód tartalmával kapcsolatos semmilyen kérdésre sem.
- A Made for Apple jelvény használata azt jelenti, hogy az adott tartozék speciálisan úgy lett kialakítva, hogy a jelvényen megjelölt Apple termékekhez csatlakozzon, és a fejlesztő tanúsítja, hogy a tartozék megfelel az Apple teljesítményszabványainak. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, illetve biztonsági és törvényes szabványoknak való megfelelőségéért. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tartozék Apple termékkel történő használata hatással lehet a vezeték nélküli teljesítményre.
- A terméket a Microsoft Corporation szellemi tulajdonhoz fűződő jogai védik. Az ilyen technológiák terjesztése, illetve terméken kívüli felhasználása kizárólag a Microsoft vagy egy Microsoft leányvállalat engedélyével lehetséges.

Jogi nyilatkozat a harmadik felek által biztosított szolgáltatásokkal kapcsolatban
- A harmadik felek által biztosított szolgáltatásokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatják, felfüggeszthetik vagy megszüntethetik. A Sony ilyen esetekben nem vállal felelősséget.

Gondoskodás az egységről

Az egységet kényelmesebben és hosszabb ideig használhatja, ha követi az alábbi karbantartási eljárást.
- Az egység törléséhez használjon puha, semleges tisztítószerrel enyhén megnedvesített törlőruhát. Ne használjon fényesítőszert, súrolókefét, oldószert, benzint, szeszt, stb.

Megjegyzés
- Hideg vagy forró helyeken pára csapódhat le az egységen, ami a meghibásodását okozhatja. Ha páralecsapódást észlel, törölje le száraz, puha törlőruhával.

Česky

Bezdrátový reproduktor

Aby se snížilo riziko požáru, nezakrývejte větrací otvor jednotky novinami, ubrusy, záclonami atd. Nevystavujte jednotku otevřeným plamenům (například zapáleným svíčkám).

Neinstalujte výrobek do stísněných prostor, jako je knihovna nebo vestavěná skříň.

Nevystavujte baterie (baterií vsada nebo instalované baterie) dlouhodobě nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni nebo podobně.
Nevystavujte baterie extrémně nízkým teplotám, které by mohly způsobit přehřívání nebo tepelnou neovladatelnost.
Dobíjecí baterie nedemontujte, neotevírejte ani nedrťte.
V případě úniku elektrolytu z dobíjecí baterie zabraňte jeho kontaktu s pokožkou nebo očima. Pokud k takovému kontaktu dojde, omyjte si zasažené místo dostatečným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.
Dobíjecí baterie je nutné před použitím nabít. Vždy postupujte podle pokynů výrobce nebo v příručce k produktu, které jsou uvedeny pokyny ke správnému nabíjení.
Po dlouhodobém skladování může být nutné dobíjecí baterie několikrát nabít a vybít, aby bylo dosaženo jejich maximálního výkonu.
Zlikvidujte správným způsobem.

Protože se napájecí kabel používá k odpojení jednotky od elektrické sítě, připojujte jednotku ke snadno přístupné elektrické zásuvce. Pokud zjistíte neobvyklý stav nebo chování jednotky, okamžitě odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

Jednotka není odpojena od zdroje střídavého napájení (síť), dokud je připojena k nástěnné elektrické zásuvce, a to ani v případě, že byla vypnuta samotná jednotka.

Poznámka pro zákazníky: následující informace se vztahují pouze na výrobky prodávané v zemích/oblastech, ve kterých platí směrnice EU.

Tento výrobek byl vyroben buď přímo nebo v zastoupení společností Sony Corporation.
Dovozce do EU: Sony Europe B.V.
Žádosti týkající se dovozce do EU nebo technických požadavků na výrobky danými směrnicemi Evropské unie je třeba adresovat na zplnomocněného zástupce, kterým je Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgie.

Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://compliance.sony.eu

Platnost označení CE je omezena pouze v zemích/oblastech, kde je zákonem vynucována, zejména v zemích/oblastech EHP (Evropského hospodářského prostoru) a Švýcarsku.

Likvidace nepotřebných baterií a elektrického nebo elektronického zařízení (platí v Evropské unii a dalších státech uplatňujících oddělený systém sběru)
Tento symbol umístěný na výrobku, baterii nebo obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se neměl nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol, který se nachází na určitých typech baterií, může být kombinován s chemickou značkou. Chemická značka pro olovo (Pb) je přidána, pokud baterie obsahuje více než 0,004% olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi zcela zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Recyklace materiálů pomůže ochránit přírodní zdroje. V případech, kde z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyměnil pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, kterým končí životnost, na příslušné místo určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. V případě ostatní baterie, nahlédněte do části tohoto návodu, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterie kontaktujte místní obecní úřad, podnik pro likvidaci domovních odpadů nebo prodejnu, ve které jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Tento přístroj obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento produkt v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento produkt.

Tato jednotka byla testována a bylo shledáno, že při použití připojovacího kabelu kratšího než 3 m splňuje omezení stanovená v předpisech o elektromagnetické kompatibilitě.

Nevystavujte výrobek vlivům kapající nebo stříkající kapaliny a nepokládejte na výrobek předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy, snižíte tím riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Jednotka není vodotěsná. Pokud do jednotky pronikne voda nebo cizí předměty, může to mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Pokud do jednotky pronikne voda nebo cizí předměty, přestaňte ji okamžitě používat a poraďte se s nejbližším prodejcem Sony. Budte opatrní obzvláště v následujících případech.
- Při používání v blízkosti umyvadla nebo nádoby na kapalinu apod.
  Dávejte pozor, aby vám jednotka neupadla do umyvadla nebo do nádoby naplněné vodou.
- Při používání v deští nebo sněhu či na vlhkých místech
- Při používání, když jste zpocení
  Pokud se jednotky dotknete mokrýma rukama, může se jednotka namočit.

Pokud zapojujete mokrou USB zástrčku nebo zástrčku střídavého napájení, může dojít ke zkratu kvůli cizí látce nebo kapalině (voda z vodovodu, mořská voda, slazený nápoj atd.) na hlavní jednotce nebo na nabíjecím kabelu.
Může to způsobit poruchu nebo generování nebezpečného přehřívání.
Nikdy nezapojujte USB zástrčku nebo zástrčku střídavého napájení, když jsou hlavní jednotka nebo nabíjecí kabel mokré.

Tato jednotka by měla být instalována a provozována tak, aby anténa byla ve vzdálenosti nejméně 20 cm od těla osoby.

Licence
- Součástí tohoto produktu je software, který společnost Sony využívá na základě licenčního ujednání s vlastníkem jeho autorských práv. Jsme povinni zveřejnit zákazníkům obsah tohoto ujednání na základě požadavku vlastníka autorských práv k tomuto softwaru. Otevřete, prosím, následující adresu URL a přečtěte si.
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22v/

- Software obsažený v tomto výrobku obsahuje software chráněný autorskými právy, který podléhá licenci GPL/LGPL a dalším licencím, které mohou vyžadovat přístup ke zdrojovému kódu.
  V souladu s požadavky GPL/LGPL (a dalších licencí) můžete kopii příslušného zdrojového kódu nalézt na následující adrese.
  V souladu s požadavky licence GPL/LGPL od nás můžete obdržet zdrojový kód na fyzickém médiu, a to po dobu tří let od chvíle, kdy jsme provedli poslední dodávku tohoto produktu.
  Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na následující adrese.
  Tato nabídka platí pro každého, kdo obdrží tyto informace.
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  Společnost Sony nemůže odpovídat na dotazy týkající se obsahu tohoto zdrojového kódu.
- Použití známky Made for Apple znamená, že příslušenství je určeno k připojení k výrobkům značky Apple označeným ve známce a že vývojář certifikací zaručuje splnění výkonnostních standardů značky Apple. Společnost Apple není odpovědná za provoz tohoto zařízení ani za splnění bezpečnostních a zákonných standardů tímto zařízením.
  Použití tohoto příslušenství v výrobkem značky Apple může ovlivnit bezdrátové funkce.
- Tento výrobek je chráněn určitými právy k duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo šíření této technologie nad rámec tohoto výrobku bez licence od společnosti Microsoft či autorizované dceřiné společnosti Microsoft je zakázáno.

Vyloučení odpovědnosti týkající se služeb nabízených třetími stranami
- Služby poskytované třetími stranami mohou být změněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony za podobné situace nenese žádnou zodpovědnost.

Péče o tuto jednotku

Pokud budete jednotku používat po dlouhou dobu, může dojít ke zvýšení její teploty, ale nejde o závadu.
- Pro čištění jednotky používejte měkký hadřík mírně navlhčený v neutrálním čisticím prostředku. Nepoužívejte lešticí prostředek, kartáč, ředidlo, benzín, alkohol atd.

Poznámky
- V chladných či horkých místech může dojít ke kondenzaci, jež může způsobit chybnou funkci jednotky. Dojde-li ke kondenzaci, otřete ji měkkým suchým hadříkem.

Předběžná opatření

Umístění

- Nevkládejte otvorem do reproduktoru cizí předměty.
- Na tento výrobek a dodávané příslušenství nestříkejte vodu. Tyto položky

Ελληνικά | Асъдържание

Πα να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, μην καλύπτετε το άνοιγμα αερισμού της μονάδας με εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ. Μην εκθέτετε τη μονάδα σε πηγές γυμνής φλόγας (για παράδειγμα, αναμμένα κεριά).

Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή εντοιχισμένο ντουλάπι.

Μην εκθέτετε τις μπαταρίες (συστοιχία μπαταριών ή τοποθετημένες μπαταρίες) σε υπερβολική θερμότητα, π.χ. στο φως του ήλιου, φωτιά ή παρόμοια καταστάσεις, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μην υποβάλλετε τις μπαταρίες σε συνθήκες με εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες, που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση και θερμική διάσπαση.

Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή καταστρέφετε τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Σε περίπτωση διαρροής μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας, μην επιτρέψετε να έρθει το υγρό σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε την προσβεβλημένη περιοχή με άφθονο ποσότητα νερού και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται πριν χρησιμοποιηθούν. Ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες του κατασκευαστή ή στο εγχειρίδιο του προϊόντος για τις σωστές οδηγίες φόρτισης. Χάτρα από παρατεταμένες περιόδους αποθήκευσης, μπορεί να χρειαστεί να φορτίσετε και να εκφορτίσετε αρκετές φορές τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση. Να απορρίπτονται σωστά.

Δεδομένου ότι το καλώδιο τροφοδοσίας χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της μονάδας από το ηλεκτρικό δίκτυο, συνδέστε τη μονάδα σε πρίζα AC με εύκολη πρόσβαση. Αν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανωμαλία στη μονάδα, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα AC.

Η μονάδα δεν αποσυνδέεται από την πηγή τροφοδοσίας AC (ηλεκτρικό δίκτυο) όσο είναι συνδεδεμένη στην επιτοίχια πρίζα, ακόμα και αν έχει απενεργοποιηθεί.

Σημείωση για τους πελάτες: οι ακόλουθες πληροφορίες αφορούν μόνο τα προϊόντα που πωλούνται σε χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της ΕΕ.

Αυτά το προϊόν έχει κατασκευαστεί από ή για λογαριασμό της Sony Corporation.
Εισαγωγέας στην Ευρώπη: Sony Europe B.V.
Ερωτήσεις προς τον εισαγωγέα ή σχετικά με την συμμόρφωση του προϊόντος ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να απευθύνονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem Belgium.

Με την παρούσα, η Sony Corporation δηλώνει ότι ο παρών εξοπλισμός πληροί τους όρους της οδηγίας 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
https://compliance.sony.eu

Η ισχύς της σήμανσης CE περιορίζεται μόνο σε εκείνες τις χώρες/περιοχές όπου επιβάλλεται δια νόμου, κυρίως στις χώρες/περιοχές του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την ΕΛβετία.



Απόρριψη παλιών μπαταριών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Το σύμβολο επάνω στην μπαταρία ή στη συσκευασία, δείχνει ότι το προϊόν και η μπαταρία δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όπως τα οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένες μπαταρίες το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα χημικό σύμβολο. Το χημικό σύμβολο για τον μόλυβδο (Pb) προστίθεται αν η μπαταρία περιέχει περισσότερο από 0,004% μολύβδου. Εξασφαλίζοντας ότι αυτά τα προϊόντα και οι μπαταρίες απορρίπτονται σωστά, βοηθάτε στο να αποτραπούν όποιες αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον, που θα προέκυπτανε από την ακατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στην περίπτωση προϊόντων που, για λόγους ασφαλείας, απόδοσης ή ακεραιότητας δεδομένων απαιτούν τη μόνιμη σύνδεση με μια ενσωματωμένη μπαταρία, αυτή η μπαταρία θα πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Για να εξασφαλίσετε την σωστή μεταχείριση της μπαταρίας, του ηλεκτρικού και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παραδώστε στην μπαταρία στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στο κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για ανακύκλωση. Για όλες τις άλλες μπαταρίες, δείτε την ενότητα που περιγράφει πώς να αφαιρέσετε με ασφάλεια την μπαταρία από το προϊόν. Παραδώστε την μπαταρία στο κατάλληλο σημείο συλλογής των παλιών μπαταριών για ανακύκλωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος ή της μπαταρίας, επικοινωνήστε με τις δημοτικές αρχές της περιοχής σας, την αρμόδια υπηρεσία ανακύκλωσης ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν ή την μπαταρία.

Το προϊόν αυτό έχει μαγνήτη(-ες) που μπορεί να δημιουργεί(-ούν) παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για τη θεραπεία υδροκεφάλου ή άλλες ιατρικές συσκευές. Μην τοποθετείτε το προϊόν αυτό κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ιατρικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό, εφόσον χρησιμοποιείτε τέτοιου είδους ιατρική συσκευή.

Η μονάδα αυτή έχει ελεγχθεί και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια της οδηγίας ΗΜΣ κατά τη χρήση ενός καλωδίου σύνδεσης με μήκος μικρότερο από 3 m.

Πα να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε το προϊόν αυτό σε στάξιμο ή πιτσίλισμα, και μην τοποθετείτε πάνω στο προϊόν αντικείμενα γεμάτα υγρά, π.χ. βάζα.

Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Αν στη μονάδα εισχωρήσει νερό ή ξένο σώμα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν στη μονάδα εισχωρήσει νερό ή ξένο σώμα, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony. Ειδικότερα, προσέξτε τις παρακάτω περιπτώσεις:

- Κατά τη χρήση της μονάδας κοντά σε νεροχύτη ή δοχείο με υγρό
  Προσέχετε να μην σας πέσει η μονάδα μέσα στον νεροχύτη ή σε δοχείο γεμάτο με νερό.
- Κατά τη χρήση της μονάδας με βροχή ή χιόνι ή σε χώρους με υγρασία
- Κατά τη χρήση της μονάδας ενώ είστε ιδρωμένοι
  Αν αγγίξετε τη μονάδα με βρεγμένα χέρια, η μονάδα μπορεί να βραχεί.

Αν το βύσμα USB ή το βύσμα AC συνδεθεί ενώ είναι βρεγμένο, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα εξαιτίας ξένου σώματος ή υγρού (νερού βρόχης, θαλασσινού νερού, αναψυκτικών κ.λπ.) στην κύρια μονάδα ή στο καλώδιο φόρτισης.
Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες ή ασυνήθιστη υπερθέρμανση.
Μην εισάγετε ποτέ το βύσμα USB ή το βύσμα AC όσο η κύρια μονάδα ή το καλώδιο φόρτισης είναι βρεγμένο.

Η μονάδα αυτή θα πρέπει να εγκαθίσταται και να λειτουργεί με τον πομπό σε απόσταση 20 cm τουλάχιστον από το σώμα του ατόμου.

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
  https://rd1.sony.net/help/speaker/sl/22v/

- Σημείωση σχετικά με το λογισμικό που υπόκειται σε Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/ Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GNU GPL/LGPL)
  Το λογισμικό που περιλαμβάνεται στο παρόν προϊόν περιέχει λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και για το οποίο χορηγείται άδεια δικαίωμα της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσονος Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) και άλλων αδειών που ενδέχεται να απαιτούν πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα. Μπορείτε να βρείτε αντίγραφο του σχετικού πηγαίου κώδικα σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσονα Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL) (και λοιπές άδειες) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση.
  Μπορείτε να λάβετε από εμάς τον πηγαίο κώδικα, σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης/Ελάσσων Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GPL/LGPL), σε φυσικό μέσο για διάστημα τριών ετών από την τελευταία αποστολή εκ μέρους μας αυτού του προϊόντος υποβάλλοντας αίτημα μέσω της φόρμας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση.
  Αυτή η προσφορά ισχύει για όλους τους αποδέκτες αυτών των πληροφοριών.
  https://oss.sony.net/Products/Linux/
  Σημειώστε ότι η Sony δεν απαντά σε τυχόν ερωτήματα σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του πηγαίου κώδικα.
- Η χρήση του σήματος Made for Apple υποδεικνύει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με τα προϊόντα Apple που ορίζονται στο σήμα και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα πρότυπα ασφαλείας και τα κανονιστικά πρότυπα.
  Λάβετε υπόψη σας ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με προϊόντα της Apple ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.
- Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή αυτής της τεχνολογίας ξεχωριστά από το προϊόν χωρίς άδεια από τη Microsoft ή εξουσιοδοτημένη θυγατρική της Microsoft.

Αποποίηση ευθύνης σχετικά με υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτα πρόσωπα

- Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Πώς να φροντίζετε τη μονάδα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα πιο άνετα και για μεγαλύτερο διάστημα ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία συντήρησης.

- Για τον καθαρισμό της μονάδας, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα ελαφρώς νοτισμένο με ουδέτερο απορρυπαντικό. Μη χρησιμοποιήσετε γυαλιστική ουσία, βούρτσα τριψίματος, διαλυτικό, βενζίνη, αλκοόλη κ.λπ.

Σημείωση

- Σε τοποθεσίες με κρύο ή ζέστη μπορεί να σημειωθεί συμπύκνωση, η οποία μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της μονάδας. Εάν σημειωθεί συμπύκνωση, σκουπίστε τη μονάδα με ένα στεγνό, μαλακό ύφασμα.

Προφυλάξεις

Σχετικά με την τοποθέτηση

- Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα από το άνοιγμα της μονάδας ηχείου.
- Μη χύνετε νερό επάνω στο προϊόν και τα παρεχόμενα εξαρτήματα. Αυτά δεν είναι αδιάβροχα.
- Για να εξασφαλιστεί ο κίνδυνος δυσλειτουργίας, αποφύγετε τις ακόλουθες τοποθεσίες όταν τοποθετείτε ή αφήνετε αυτή τη μονάδα.
  - Μια τοποθεσία που εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως π.χ. κάτω από άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή εξοπλισμό φωτισμού, κοντά σε πηγή θερμότητας ή σε σάουνα
  - Στο εσωτερικό ενός οχήματος με τα παράθυρα κλειστά (ειδικά το καλοκαίρι)
  - Μια τοποθεσία όπου υπάρχει υπερβολική σκόνη
  - Μια τοποθεσία όπου υπάρχουν ισχυρές δονήσεις
- Τοποθετείτε αυτή τη μονάδα σε μια σταθερή επίπεδη επιφάνεια. Εάν την τοποθετήσετε σε επικλινή επιφάνεια, η μονάδα μπορεί να αναποδογυρίσει ή να πέσει από την επιφάνεια εξαιτίας της δόνησής της, με αποτέλεσμα να προκληθούν τραυματισμοί, διαλειτουργίες ή υποβάθμιση της απόδοσής της.
- Ανάλογα με τις συνθήκες του σημείου όπου τοποθετείται αυτή η μονάδα, υπάρχει κίνδυνος να αναποδογυρίσει ή να πέσει από την επιφάνεια. Μην αφήνετε πολύτιμα αντικείμενα κοντά στη μονάδα.
- Αυτή η μονάδα δεν είναι αντιμαγνητική. Διατηρείτε μακριά από τη μονάδα αντικείμενα που μπορούν να επηρεαστούν από τον μαγνητισμό (κασέτες εγγραφής, ρολόγια, κάρτες ανάληψης μετρητών και πιστωτικές κάρτες με μαγνητική κωδικοποίηση κτλ.). Αυτό θα πρέπει να το έχετε υπόψη σας και κάθε φορά που μεταφέρετε τη μονάδα.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας BLUETOOTH®

Μπορείτε να συνδέσετε στη μονάδα από μια συζευγμένη συσκευή BLUETOOTH όταν η λειτουργία BLUETOOTH της μονάδας έχει οριστεί σε ενεργή. Η ρύθμιση αυτή είναι ορισμένη σε ενεργή κατά τη στιγμή της αγοράς.

- Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί - (ένταση ήχου) και το κουμπί ⁑ (BLUETOOTH) για 5 δευτερόλεπτα.
  Η ένδειξη ⁑ (BLUETOOTH) θα σβήσει και η λειτουργία BLUETOOTH θα οριστεί σε ανενεργή.
- Επίσης, ξανά παρατεταμένα το κουμπί - (ένταση ήχου) και το κουμπί ⁑ (BLUETOOTH) για 5 δευτερόλεπτα, η ένδειξη ⁑ (BLUETOOTH) θα ανάψει και η λειτουργία BLUETOOTH θα οριστεί σε ενεργή.

Άλλες σημειώσεις

- Μη χρησιμοποιείτε ή αφήνετε τη μονάδα σε εξαιρετικά κρύο ή ζεστό περιβάλλον (θερμοκρασία εκτός της κλίμακας 5 °C – 35 °C). Εάν η μονάδα χρησιμοποιηθεί ή αφεθεί σε αυτές τις συνθήκες, του προαναφερόμενου εύρους, η μονάδα μπορεί να σταματήσει αυτόματα να προστατεύει τα εσωτερικά κυκλώματά της.
- Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία της μονάδας ενδέχεται να αυξηθεί, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Σε υψηλή θερμοκρασία, η φόρτιση μπορεί να σταματήσει ή η ένταση του ήχου να μειωθεί για την προστασία της μπαταρίας.
- Όταν ο φωτισμός της μονάδας είναι ιδιαίτερα φωτεινός ή εκθαμβωτικός, αυξήστε την ένταση του φωτισμού του δωματίου ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία φωτισμού.
- Τοποθετήστε την άκρη του δακτύλου σας απευθείας στον αισθητήρα αφής για την εκτέλεση ενεργειών.
- Μη χειρίζεστε τον αισθητήρα αφής με υγρό χέρι, για την αποφυγή δυσλειτουργίας.
- Ακόμη και αν δεν εκπολίτετε να χρησιμοποίητε τη μονάδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε πλήρως την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες, για να διατηρηθεί η απόδοσή της.

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Η ονομασία LDAC™ είναι εμπορικό σήμα της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Το Windows Media αποτελεί είτε εμπορικό σήμα κατατεθέν είτε εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και διπλώματα ευρεσιτεχνίας με άδεια από τις εταιρίες Fraunhofer IIS και Thomson.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα BLUETOOTH® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Η επωνυμία Apple, το λογότυπο Apple, οι επωνυμίες iPhone, iPod και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
  Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.

Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις ™ και ® δεν καθορίζονται.

Προδιαγραφές

Ηχείο

Σύστημα ηχείου	4 οδών, Bass reflex
Μονάδα ηχείου	Μονάδα Woofer: Περίπου 320 mm × 320 mm (1) Μονάδα μεσαίου εύρους: Περίπου 120 mm διάμ. (2) Μονάδα Tweeter: Περίπου 50 mm διάμ. (2), Εμπρός Μονάδα Tweeter: Περίπου 40 mm διάμ. (4), Πλευρικά και Πίσω

BLUETOOTH®

Σύστημα επικοινωνίας	Έκδοση προδιαγραφής BLUETOOTH 5,2
Μέγιστο εύρος επικοινωνίας	Γραμμή οπτικής επαφής*1 περίπου 30 m
Ζώνη συχνοτήτων	Ζώνη 2,4 GHz (2,400 0 GHz – 2,483 5 GHz)
Συμβατά προφίλ BLUETOOTH*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Υποστηριζόμενοι κωδικοποιητές*3	SBC (Subband Codec) AAC (Advanced Audio Coding) LDAC*4
Προστασία αντίστοιχου περιεχομένου	SCMS-T
Εύρος μετάδοσης (A2DP)	20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)
Συχνότητα λειτουργίας / Μέγιστη ισχύς εξόδου	2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 14,0 dBm

Σημείωση

Αναλογα με το περιβάλλον δικτύου, ενδεχομένως να υπάρχουν διακοπές σε υψηλό ρυθμό μετάδοσης bit.

Γενικά

Είσοδοι	• Θύρα USB Τύπου Α: Υποστηριζόμενη συσκευή USB (Κατηγορίας μαζικής αποθήκευσης) • Υποδοχή AUDIO IN (Φ 3,5 mm) • Σύνδεσμος OPTICAL IN (PCM: fs=32/44,1/48/96 kHz) • Υποδοχή MIC1 (Φ 6,3 mm): Ευαισθησία 1 mV, εμπέδηση 10 kΩ • Υποδοχή MIC2/GUITAR (Φ 6,3 mm): Ευαισθησία 1 mV, εμπέδηση 10 kΩ (όταν η λειτουργία κιθάρας είναι απενεργοποιημένη) Ευαισθησία 200 mV, εμπέδηση 500 kΩ (όταν η λειτουργία κιθάρας είναι ενεργοποιημένη)
ΕΞΟΔΟΣ DC	Θύρα USB Τύπου Α (για τη φόρτιση της μπαταρίας μιας συνδεδεμένης συσκευής) (DC 5 V/MEF. 1,5 A)
Ισχύς	AC 120 V - 240 V, 50/60 Hz ή χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου
Κατανάλωση ρεύματος	Περίπου 100 W
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	Όταν η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι ενεργοποιημένη: Περίπου 1 W Όταν η λειτουργία αναμονής BLUETOOTH είναι απενεργοποιημένη: Περίπου 0,5 W
Διάρκεια ζωής μπαταρίας ιόντων λιθίου (όταν η λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας*5 δεν είναι ενεργοποιημένη)	Με αναπαραγωγή μέσω σύνδεσης BLUETOOTH Περίπου 25 ώρες*5 – Επίπεδο έντασης ήχου: 16 – Ήχος: MEGA BASS ενεργ. – Φωτισμός: απενεργ. Περίπου 12 ώρες (προεπιλογή)*6 – Επίπεδο έντασης ήχου: 16 – Ήχος: MEGA BASS ενεργ. – Φωτισμός: ενεργ. Περίπου 5 ώρες*6 – Επίπεδο έντασης ήχου: 50 (ΜΕΓ.) – Ήχος: MEGA BASS ενεργ. – Φωτισμός: απενεργ. Περίπου 4 ώρες*6 – Επίπεδο έντασης ήχου: 50 (ΜΕΓ.) – Ήχος: MEGA BASS ενεργ. – Φωτισμός: ενεργ.
Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας (όταν η λειτουργία Φροντίδα μπαταρίας*5 δεν είναι ενεργοποιημένη)	Περίπου 3 ώρες*7 (10 λεπτά φόρτισης προσφέρουν περίπου 3 ώρες*6 αναπαραγωγής μουσικής.)
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C – 35 °C
Διαστάσεις (περιλαμβανομένων των προεξεχόντων εξαρτημάτων και στοιχείων ελέγχου)	Περίπου 410 mm × 880 mm × 439 mm (π/υ/β)
Βάρος (περιλαμβανομένης της μπαταρίας)	Περίπου 26,6 kg
Παρεχόμενα εξαρτήματα	Καλώδιο τροφοδοσίας (2) Οπτικό ψηφιακό καλώδιο (οπτικό ορθογώνιο βύσμα ←→ οπτικό ορθογώνιο βύσμα) (1)

Για πελάτες στο ΗΒ, την Ιρλανδία, τη Μάλτα και την Κύπρο:

Χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας AC (καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου) (A).
Για λόγους ασφαλείας, το καλώδιο τροφοδοσίας AC (καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου) (B) δεν προορίζεται για τις ανωτέρω χώρες/περιοχές και δεν πρέπει επομένως να χρησιμοποιείται σε αυτές.
Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:
Χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας AC (καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου) (B).

(A) (B)



*1 Τα πραγματικό εύρος διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τα εμπόδια ανάμεσα στις συσκευές, τα μαγνητικά πεδία γύρω από έναν φούρνο μικροκυμάτων, ο στατικός ηλεκτρισμός, η ευαισθησία λήψης, η απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, η εφαρμογή λογισμικού κτλ.
*2 Τα προφίλ προτύπου BLUETOOTH υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας BLUETOOTH ανάμεσα στις συσκευές.
*3 Codec: Συμπίεση και μορφή μετατροπής ηχητικού σήματος
*4 Το LDAC είναι μια τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου, η οποία έχει αναπτυχθεί από τη Sony και επιτρέπει τη μετάδοση περιεχομένου ήχου υψηλής ανάλυσης (Hi-Res), ακόμη και μέσω σύνδεσης BLUETOOTH.
*5 Λειτουργία για την παράταση της διάρκειας ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μέσω της φόρτισης του περιορισμού της αποτελεσματικής φόρτισης έως και το 90% περίπου. Η μονάδα σε αυτή τη λειτουργία έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής για μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με το αναφερόμενο.
*6 Η διάρκεια ζωής της προαναφερόμενης ενσωματωμένης μπαταρίας μετράται χρησιμοποιώντας την καθορισμένη προέλευση μουσικής. Ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας μπορεί να διαφέρει από τον αναγραφόμενο, εξαιτίας της έντασης ήχου, των κομματιών που αναπαράγονται, της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και των συνθηκών χρήσης.
*7 Χρόνος που απαιτείται για να φορτίσει πλήρως (100%) η άδεια μπαταρία ενώ η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone SE (2ης γενιάς), iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPod touch (7ης γενιάς)
(Από τον Νοέμβριο 2021)

Η μονάδα είναι συμβατή με iOS 10.0 ή νεότερες εκδόσεις.

Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Ευρωπαϊκή Ενγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σήμερα (επισκευή) κατά τη διάρκεια της ενγύησης, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή με ένα μέλος του δικτύου εξουσιοδοτημένων σέρβις μας (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδεύοντα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**).
Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας **ASN**, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.
Για να αποφύγετε κάθε περαιτέρ παλαιπωρία σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύηση Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια συνοδεύουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν σας θα λειτουργεί απρόσκοπτα από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο **ΔΥΟ ΕΤΩΝ** από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και να εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση, εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδεύον αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της ενγύησης.

Εάν, εντός της περίοδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις **ASN** της Περιοχής Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά μέρη του, εντός εύλογου χρόνου και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις **ASN** μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα πραγματοποιούνται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του επωνύμου του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις **ASN** μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή η επωνυμία του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.

2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια / διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, ομβίλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.

3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου **ASN**.

4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει επίσης:
- Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
- Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος, όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φωτίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, καλώδια κλπ.),
- Ζημιές ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση,
- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από:
  – Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
  – του χειρισμού του προϊόντος χωρίς προσοχή,
  – η αναθέμανση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης
  ή
  – οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.
- Αμέλεια.
- Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητ