SONY

5-014-534-**71**(1)

Kućni audio sustav
Domači zvočni sistem
Kućni audio-sistem

Referentni priručnik

Referenčni priročnik

Uputstvo

* 5 0 1 4 5 3 4 7 1 * (1)

MHC-V13

©2020 Sony Corporation
https://www.sony.net/

Hrvatski **Kućni audio sustav**

Prije upotrebe sustava temeljito pročitajte ovaj vodič i zadržite ga za buduću referencu.

UPOZORENJE

Kako biste smanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacijski otvor uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama itd.
Uređaj ne izlažite otvorenim izvorima vatre (npr. upaljenim svijećama).

Kako biste smanjili rizik od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kapanju ili polijevanju i na njega ne stavljajte predmete napunjene tekućinom, kao što su vaze.

Budući da se glavni utikač upotrebljava za isključivanje jedinice iz struje, ukopčajte ga u lako dostupnu strujnu utičnicu. Ako primijetite neuobičajeno funkcioniranje jedinice, odmah iskopčajte glavni utikač iz strujne utičnice.

Nemojte postavljati uređaj u skučeni prostor kao što je polica za knjige ili ugrađena vitrina.

Jedinica nije isključena iz električne mreže ako je ukopčana u strujnu utičnicu, čak i ako je sama jedinica isključena.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Sljedeće informacije vrijede samo za opremu koja se prodaje u državama/regijama koje su sukladne s propisima o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).
Ova oprema s kabelom za povezivanje kraćim od 3 metra ispitana je i u skladu je s ograničenjima navedenima u regulativi o elektromagnetskoj kompatibilnosti (EMC).

OPREZ
Ako bateriju zamijenite neispravnom vrstom, postoji rizik od eksplozije.

Ne izlažite baterije ili uređaje s ugrađenim baterijama prekomjernoj toplini kao što su sunčeva svjetlost i vatra.

OPREZ
Oprez – upotreba kontrola ili podešavanja ili provedba postupaka koji nisu ovdje navedeni mogu dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Ovaj je uređaj klasificiran kao LASERSKI proizvod KLASE 1 prema normi IEC 60825-1:2014.

Za korisnike u Europi

Odlaganje iskorištenih baterija te električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i drugim državama s odvojenim sustavima za prikupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili na pakiranju označava da se proizvod i baterija ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Na određenim baterijama ovaj se simbol može pojaviti u kombinaciji s kemijskim simbolom. Kemijski simbol za olovo (Pb) dodan je ako baterija sadrži više od 0,004 % olova.
Pravilnim odlaganjem takvih proizvoda i baterija pridonosite sprječavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje do kojih bi moglo doći neispravnim odlaganjem otpada. Recikliranjem materijala pridonosite očuvanju prirodnih resursa. Kada zbog sigurnosti, performansi ili integriteta podataka mora biti ugrađena u proizvod, bateriju smije mijenjati samo kvalificirani serviser. Kako biste osigurali pravilno postupanje s baterijom te električnom i elektroničkom opremom, proizvode po isteku vijeka trajanja odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje električne i elektroničke opreme. Informacije o svim ostalim baterijama potražite u odjeljku o sigurnom uklanjanju baterije iz proizvoda. Bateriju odložite na odgovarajuće odlagalište za recikliranje iskorištenih baterija. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda ili baterija zatražite od lokalne gradske uprave, komunalne službe za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod ili baterije.

Obavijest za kupce: sljedeće informacije odnose se samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU-a
Ovaj je proizvod proizvela tvrtka Sony Corporation ili je proizveden u njezino ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.
Upiti o uvozniku za EU ili upiti povezani sa sukladnošću proizvoda u Europi šalju se ovlaštenom zastupniku proizvođača, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Ovime Sony Corporation izjavljuje da je ova oprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EU-ove izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/

CE

Oznaka CE valjana je isključivo u državama u kojima je zakonski propisana, prvenstveno u državama članicama EGP-a (Europskog gospodarskog prostora) i Švicarskoj.
Ova je radijska oprema namijenjena upotrebi s odobrenom verzijom odnosno odobrenim verzijama softvera navedenim u EU-ovoj izjavi o sukladnosti. Softver radijske opreme provjeren je u skladu s temeljnim zahtjevima Direktive 2014/53/EU.
Verziju softvera možete provjeriti tako da držite MEGA BASS i I◄◄ više od tri sekunde, a zatim pomoću opcija I◄◄ /►►I i ► odaberete „VERSION“ (Verzija).

Ovaj kućni audio sustav osmišljen je za upotrebu u sljedeće svrhe:
- reprodukciju glazbenih izvora s diskova ili USB uređaja
- prijenos glazbe na USB uređaje
- slušanje radijskih stanica
- Usmjeravanje glazbe iz BLUETOOTH uređaja
- uživanje u društvenim okupljanjima pomoću funkcije bežične lančane zabave Wireless Party Chain.

Rješavanje problema

Ako se na zaslonu prikazuje šifra pogreške

U tablici u nastavku pogledajte što trebate učiniti.

Šifra pogreške	Što učiniti
„PT S0“ / „PT S5“ / „PT S6“ / „PT T0“ / „PT T5“ / „PT T6“	Odmah iskopčajte strujni kabel za napajanje (mrežni vod) i provjerite blokira li nešto ventilacijske otvore jedinice. Kada provjerite i zaključite da nema problema, ponovno ukopčajte strujni kabel za napajanje (mrežni vod) i uključite sustav. Ako je problem i dalje prisutan, obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.
„PT SX“ / „PT TX“ („X“ je bilo koji broj osim 5 i 6)	Obratite se najbližem prodavaču proizvoda tvrtke Sony.

Mjere opreza

Prilikom nošenja jedinice
Kako biste izbjegli oštećenje mehanizma diska, provedite sljedeći postupak prije prenošenja jedinice.

Provedite tu radnju pomoću kontrola na jedinici.

1 Uklonite disk.
Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE kako biste otvorili i zatvorili poklopac diska.

2 Pritisnite ⏻ da biste isključili sustav.

3 Nakon što se isključi poruka „STANDBY“ (Stanje čekanja), isključite kabel za napajanje (mrežni vod).

Napomene o diskovima
- Prije reprodukcije prebrišite disk krpom od sredine prema van.
- Ne čistite diskove pomoću otapala kao što su benzin, razrjeđivač, sredstva za čišćenje dostupna na tržištu ili antistatički raspršivač namijenjen za gramofonske ploče.
- Diskove ne izlažite izravnom sunčevom svjetlu ili izvorima topline, primjerice dovodima toplog zraka i ne ostavljajte ih u automobilu na izravnom sunčevom svjetlu.

Sigurnost
- Isključite kabel za napajanje (mrežni vod) iz zidne utičnice ako se duže vrijeme neće upotrebljavati. Kada isključujete sustav, uvijek povlačite za utikač. Nikada ne vucite kabel.
- Ako u sustav dospije neki predmet ili tekućina, isključite sustav iz struje i odnesite ga na pregled u ovlašteni servis prije nastavka uporabe.
- Kabel za napajanje (mrežni vod) moguće je promijeniti samo u ovlaštenom servisu.

Rukovanje sustavom
- Sustav nije otporan na kapanje vode ili polijevanje vodom. Nemojte prskati vodom po sustavu niti ga čistiti vodom.
- Poklopac diska nemojte ostavljati otvorenim kad se ne upotrebljava. Mogla bi unutra ući prašina i prouzročiti kvar.

Postavljanje
- Ne stavljajte sustav u nagnuti položaj ili na mjesta koja su izuzetno vruća, hladna, prašnjava, prljava, vlažna, nemaju odgovarajuće prozračivanje ili su izložena vibracijama, izravnom sunčevom svjetlu ili jakom svjetlu.
- Budite oprezni prilikom postavljanja sustava na posebno tretirane površine (na primjer, ulaštene, nauljene, polirane površine) jer mogu nastati mrlje ili oštećenja boje na površini.
- Ako prenesete sustav izravno s hladnog na toplo mjesto ili ako je postavljen u vrlo vlažnom prostoru, na lećama unutar jedinice može se kondenzirati vlaga i uzrokovati kvar sustava. U tom slučaju uklonite disk i ostavite sustav uključen približno jedan sat dok vlaga ne ishlapi.

Stvaranje topline
- Zagrijavanje jedinice tijekom rada normalno je i ne treba vas zabrinjavati.
- Ne dodirujte kućište ako ste ga dulje vrijeme upotrebljavali pri velikoj glasnoći jer se može zagrijati.
- Pazite da ne blokirate ventilacijske otvore.

Sustav zvučnika
Ugrađeni sustav zvučnika nije zaštićen od magnetskog zračenja pa se slika na televizorima u blizini može izobličiti zbog magnetskih valova. U tom slučaju isključite TV i nakon 15 do 30 minuta ponovno ga uključite. Ako ne dođe do poboljšanja, postavite sustav dalje od televizora.

Čišćenje kućišta
Sustav čistite mekom krpom malo navlaženom u otopini blagog deterdženta.
Ne upotrebljavajte sredstva koja bi mogla ogrepsti površinu, prašak za ribanje ili otapala kao što su razrjeđivač, benzin ili alkohol.

Informacije o komunikaciji preko BLUETOOTH® veze
- BLUETOOTH uređaji moraju se upotrebljavati na međusobnoj udaljenosti od približno 10 metara (bez prepreka). Učinkoviti komunikacijski raspon može se skratiti u sljedećim uvjetima:
  – Ako se između uređaja s BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni predmet, zid ili druga prepreka.
  – Lokacije na kojima je instaliran bežični LAN.
  – U blizini mikrovalnih pećnica koje su u upotrebi.
  – Na mjestima na kojima se stvaraju drugi elektromagnetski valovi.
- BLUETOOTH uređaji i oprema s bežičnim LAN-om (IEEE 802.11b/g/n) upotrebljavaju isti frekvencijski pojas (2,4 GHz). Pri upotrebi BLUETOOTH uređaja u blizini uređaja s mogućnošću bežičnog LAN-a može doći do elektromagnetskih smetnji. To može izazvati smanjenje brzina prijenosa podataka, šum ili nemogućnost povezivanja. Ako se to dogodi, pokušajte nešto od sljedećeg:
  – Sustav pri upotrebi držite najmanje 10 metara od bežične LAN opreme.
  – Isključite napajanje uređaja s bežičnim LAN opremom pri upotrebi Bluetooth uređaja u krugu od 10 metara.
  – Sustav i BLUETOOTH uređaj prilikom upotrebe postavite što je moguće bliže jedno drugom.
- Radiovalovi koje emitira ovaj sustav mogu ometati rad nekih medicinskih uređaja. Budući da te smetnje mogu rezultirati kvarom, uvijek isključite napajanje sustava i BLUETOOTH uređaja na sljedećim mjestima:
  – U bolnicama, vlakovima, zrakoplovima, na benzinskim postajama i na svim mjestima gdje mogu postojati zapaljivi plinovi.
  – blizu automatskih vrata ili požarnih alarma
- Sustav podržava sigurnosne funkcije koju su sukladne BLUETOOTH specifikacijama kako bi se omogućilo sigurno povezivanje tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije. No ta sigurnost može biti nedovoljna ovisno o sadržaju postavke i drugim čimbenicima, pa uvijek budite oprezni prilikom uspostavljanja komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
- Sony se neće ni na koji način smatrati odgovornim za štete ili drugi gubitak nastao zbog curenja informacija tijekom komunikacije pomoću BLUETOOTH tehnologije.
- BLUETOOTH komunikacija ne može se sigurno zajamčiti sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao sustav.
- BLUETOOTH uređaji povezani s ovim sustavom moraju biti u skladu s BLUETOOTH specifikacijom koju određuje Bluetooth SIG, Inc. i moraju imati certifikat o usklađenosti. No čak i kad je uređaj u skladu s BLUETOOTH specifikacijom, mogu postojati slučajevi kada karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH uređaja onemogućavaju povezivanje ili mogu rezultirati različitim načinima kontrole, prikaza ili rada.
- Može se pojaviti šum ili se zvuk može isključiti ovisno o BLUETOOTH uređaju povezanom s ovim sustavom, komunikacijskim okruženjem ili uvjetima okoline.

Informacije o glasovnom navođenju
VAŽNO: GLASOVNO NAVOĐENJE ZA OVAJ SUSTAV DOSTUPNO JE SAMO NA ENGLESKOM JEZIKU.
Ovisno o statusu sustava, glasovno se navođenje reproducira na sljedeći način:
- Kada je sustav u načinu rada za uparivanje: "BLUETOOTH pairing" (BLUETOOTH uparivanje)
- Kada je povezan s BLUETOOTH uređajem: "BLUETOOTH connected" (BLUETOOTH povezan)
- Kada nije povezan s BLUETOOTH uređajem: "BLUETOOTH disconnected" (BLUETOOTH isključen)
- Kad je postavljen način izlaza tijekom funkcije Stereo Pair (Stereo uparivanje): „Lijevo/desno“

Obavijest o licencijama i zaštitnim znakovima
- Logotip "CD" je zaštitni znak.
- WALKMAN® i logotip WALKMAN® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Sony Corporation.
- MPEG tehnologija troslojnog kodiranja zvuka i patenti imaju licencu tvrtke Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama.
- Ovaj proizvod zaštićen je određenim pravima intelektualnog vlasništva tvrtke Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan proizvoda zabranjena je bez odgovarajuće licence koju je izdala tvrtka Microsoft ili ovlaštena podružnica tvrtke Microsoft.
- Logotipi LDAC™ i LDAC zaštitni su znakovi tvrtke Sony Corporation.
- Zaštitna riječ i logotipi BLUETOOTH® registrirani su zaštitni znaci tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka je upotreba takvih oznaka od strane tvrtke Sony Corporation licencirana. Ostali zaštitni znakovi i zaštitni nazivi u vlasništvu su svojih vlasnika.
- Android, Google Play i logotip Google Play zaštitni su znakovi tvrtke Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod i iPod touch zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc. registrirani u SAD-u i drugim zemljama.
- Upotreba oznake Made for Apple znači da je dodatna oprema osmišljena za povezivanje s proizvodom ili proizvodima tvrtke Apple naznačenima na oznaci te da razvojni inženjer potvrđuje da oprema zadovoljava standarde rada tvrtke Apple. Tvrtka Apple ne odgovara za rad ovog uređaja ni za njegovu usklađenost sa sigurnosnim i regulatornim standardima.
- Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
- U ovom vodiču nisu navedene oznake ™ i ®.

Specifikacije

Odjeljak za zvučnike
Sustav zvučnika:
Dvosmjerni, Bass reflex
Zvučnik:
Visokotonac L/D: 50 mm, vrsta roga
Niskotonac: 200 mm, konusni

Ulazi
AUDIO IN:
Napon 2 V, impedancija 47 kilooma
MIC/GUITAR:
Osjetljivost 1 mV, impedancija 10 kilooma (kad je način gitare isključen)
Osjetljivost 200 mV, impedancija 1 megaoma (kada je način gitare uključen)

Odjeljak uređaja za reprodukciju diska
Sustav:
kompaktni disk i digitalni audio sustav
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: kontinuirano
Valna duljina: 790 nm
Izlazna snaga lasera*: manje od 44,6 µW
* Ova je vrijednost izmjerena na udaljenosti od 100 mm od površine leća objektiva na optičkom bloku za podizanje s otvorom blende od 7 mm.
Frekvencijski odziv:
20 Hz – 20 kHz

Odjeljak za USB
Podržani USB uređaj:
Klasa masovne pohrane
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
vrsta A

Odjeljak DAB/DAB+/FM prijamnika
Antena:
DAB/FM antena
Frekvencijski raspon
DAB/DAB+ (Band-III): 174,928 (5 A) MHz – 239,200 (13 F) MHz
FM: 87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)

Tablica frekvencija za DAB/DAB+ (Band-III):

Frekvencija	Oznaka	Frekvencija	Oznaka	Frekvencija	Oznaka
174,928 MHz	5A	197,648 MHz	8B	220,352 MHz	11C
176,640 MHz	5B	199,360 MHz	8C	222,064 MHz	11D
178,352 MHz	5C	201,072 MHz	8D	223,936 MHz	12A
180,064 MHz	5D	202,928 MHz	9A	225,648 MHz	12B
181,936 MHz	6A	204,640 MHz	9B	227,360 MHz	12C
183,648 MHz	6B	206,352 MHz	9C	229,072 MHz	12D
185,360 MHz	6C	208,064 MHz	9D	230,784 MHz	13A
187,072 MHz	6D	209,936 MHz	10A	232,496 MHz	13B
188,928 MHz	7A	211,648 MHz	10B	234,208 MHz	13C
190,640 MHz	7B	213,360 MHz	10C	235,776 MHz	13D
192,352 MHz	7C	215,072 MHz	10D	237,488 MHz	13E
194,064 MHz	7D	216,928 MHz	11A	239,200 MHz	13F
195,936 MHz	8A	218,640 MHz	11B		

Odjeljak za BLUETOOTH
Komunikacijski sustav:
BLUETOOTH standardna verzija 4.2
Izlaz:
BLUETOOTH standard, klasa snage 2
Maksimalna izlazna snaga:
< 9,5 dBm
Maksimalan broj uređaja koji se može registrirati:
8 uređaja
Maksimalan broj istovremeno uspostavljenih veza (više točaka):
3 uređaja
Maksimalni komunikacijski raspon:
Vidljiva udaljenost pribl. 10 m[1)]
Frekvencijski pojas:
Pojas od 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Način modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum) (prošireni spektar s frekvencijskim skakanjem)
Kompatibilni BLUETOOTH profili[2)]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Potpojasni kodek)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC

[1)] Stvarni će se raspon razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su prepreke između uređaja, magnetska polja oko mikrovalne pećnice, statički elektricitet, osjetljivost prijema, izvedba antene, operacijski sustav, softverska aplikacija itd.
[2)] Standardni BLUETOOTH profili označavaju svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.

Podržani audio formati
Podržana brzina prijenosa u bitovima i frekvencije uzorkovanja:
MP3:
32 / 44,1 / 48 kHz, 32 kb/s – 320 kb/s (VBR)
AAC:
8 /11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 kHz, 8 kb/s – 320 kb/s (VBR)
WMA:
8/11.025/16/22.05/32/44.1/48 kHz, 48/64/96/128/160/192 k/s (CBR), 64 k/s – 161 k/s (VBR)
WAV:
8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48 kHz (16-bitni)

General
Preduvjeti napajanja:
120 V – 240 V izmjenične struje, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
32 W
Potrošnja energije (tijekom načina za uštedu energije):
0,5 W (kada je opcija „BT STBY“ postavljena na „OFF“ (Isključeno))
2 W* (kada je opcija „BT STBY“ postavljena na „ON“ (Uključeno))
Dimenzije (š/v/d) (pribl.):
333 mm × 600 mm × 299 mm
Težina (pribl.):
8,1 kg
Radna temperatura:
5 °C – 35 °C

* Potrošnja energije sustava bit će manja od 0,5 W, a "BT STBY" je postavljen na "OFF".

Dodatna oprema u kompletu
Daljinski upravljač (RMT-AM330U) (DC 3 V) (1)
R03 (DC 1.5 V) (AAA) baterije (2)
DAB/FM antena (1)
Strujni kabel za napajanje (mrežni vod) (1)

Dizajn i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Kompatibilni modeli uređaja iPhone/iPod
iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPod touch (7. generacija), iPod touch (6. generacija)
Sustav je kompatibilan s operacijskim sustavom iOS 11.0 ili novijim.

Slovenščina **Domači zvočni sistem**

Pred uporabo sistema natančno preberite ta navodila, nato pa jih shranite za morebitno poznejšo uporabo.

OPOZORILO

Zmanjšajte nevarnost požara, tako da prezračevalnih rež naprave ne prekrivate s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd.
Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer gorečim svečam).

Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, naprave ne izpostavljajte tekočinam in nanjo ne postavljajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot so vaze.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

Naprava je namenjena samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah/regijah, v katerih velja direktiva o elektromagnetni združljivosti (EMC).
Ta oprema je bila preizkušena in ustreza omejitvam, določenim v predpisih o elektromagnetni združljivosti, glede uporabe povezovalnega kabla, ki je krajši od 3 metrov.

POZOR
Pri uporabi baterije napačne vrste obstaja nevarnost eksplozije.

Baterij ali naprave, v kateri so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

POZOR
Pozor – če uporabljate krmilnike, nastavitve ali izvajate postopke na načine, ki niso opisani v teh navodilih, lahko pride do nevarne izpostavljenosti sevanju.

Ta naprava sodi v razred izdelkov CLASS 1 LASER pod oznako IEC 60825-1:2014.

Za uporabnike v Evropi

Odstranjevanje izrabljenih baterij ter električne in elektronske opreme (velja za države EU in druge države s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta oznaka na izdelku, bateriji ali embalaži pomeni, da izdelka in baterij ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Ta oznaka na nekaterih baterijah vključuje tudi kemijski simbol. Kemijski simbol za svinec (Pb) je dodan, če baterija vsebuje več kot 0,004 % svinca. S pravilnim odstranjevanjem izdelkov in baterij pripomorete k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko povzročila napačna odstranitev. Recikliranje materialov prispeva k ohranjanju naravnih virov. Če izdelek za svoje delovanje ali zaradi varnostnih razlogov ali zagotavljanja celovitosti podatkov potrebuje trajno napajanje prek notranje baterije, lahko baterijo zamenja samo usposobljen serviser. Poskrbite za pravilno ravnanje s takšno baterijo ter električno in elektronsko opremo, tako da izdelke ob koncu življenjske dobe odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje električne in elektronske opreme. Za ustrezno ravnanje z drugimi baterijami preberite razdelek o varnem odstranjevanju baterij iz izdelka. Baterije odložite na ustreznem zbirnem mestu za recikliranje izrabljenih baterij. Za več informacij o recikliranju tega izdelka ali baterije se obrnite na lokalno upravo, komunalno službo ali prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek ali baterijo.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije se nanašajo samo na opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.
Ta izdelek izdelala družba Sony Corporation ali pa je bil izdelan v imenu te družbe.
Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.
Vprašanja glede uvoznika za EU ali skladnosti izdelka v Evropi naslovite na pooblaščenega predstavnika družbe Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgija.

Družba Sony Corporation izjavlja, da je oprema skladna z direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: http://www.compliance.sony.de/.

CE

Veljavnost oznake CE je omejena samo na države, kjer to zahteva zakonodaja (večinoma v državah Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in v Švici).
Radijska oprema je namenjena uporabi z odobrenimi različicami programske opreme, ki so navedene v izjavi EU o skladnosti. Programska oprema, vključena v to radijsko opremo, potrjeno izpolnjuje bistvene zahteve direktive 2014/53/EU.
Različico programske opreme preverite tako, da za več kot 3 sekunde pritisnete MEGA BASS in I◄◄, nato pa izberete »VERSION« z gumboma I◄◄ /►►I in ►.

Domači zvočni sistem se uporablja za naslednje namene:
- Predvajanje glasbenih virov na ploščah in v napravah USB
- Prenos glasbe v naprave USB
- Poslušanje radijskih postaj
- Pretakanje glasbe iz naprav BLUETOOTH
- Popestritev družabnih srečanjih z brezžično funkcijo "Party Chain" (Brezžična zabavna veriga)

Odpravljanje težav

Če se na zaslonu prikaže koda napake

Navodila za odpravljanje težave si oglejte v naslednji tabeli.

Koda napake	Navodila za odpravljanje težave
“PT S0” / “PT S5” / “PT S6” / “PT T0” / “PT T5” / “PT T6”	Takoj iztaknite napajalni kabel in preverite, ali kaj blokira odprtine za prezračevanje enote. Če kljub preverjanju niste našli težave, znova vtaknite napajalni kabel in vklopite sistem. Če težava ni odpravljena, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.
“PT SX” / “PT TX” (“X” je številka, ki ni 5 ali 6)	Obrnite se na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Previdnostni ukrepi

Prenašanje enote
Da se izognete poškodbam mehanizma za plošče, pred prenašanjem enote opravite naslednji postopek.

Za izvedbo tega postopka uporabite krmilne elemente na enoti.

1 Odstranite ploščo.
S pritiskom gumba PUSH OPEN/CLOSE odprite in zaprite pokrov pladnja za plošče.

2 Sistem izklopite tako, da pritisnete ⏻.

3 Ko »STANDBY« (Stanje pripravljenosti) izgine, izklopite napajalni kabel iz električnega omrežja.

Opombe o ploščah
- Pred predvajanjem očistite ploščo s čistilno krpo v smeri od sredine navzven.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil, kot so bencin, razredčila ali komercialna čistila, ali antistatičnih razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
- Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot so toplozračne cevi, in jih ne puščajte v notranjosti parkiranih avtomobilov, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi.

Varnost
- Če sistema ne nameravate uporabljati dalj časa, odklopite napajalni kabel iz električne vtičnice. Pri izključitvi sistema vedno primite za vtič. Ne vlecite samega kabla.
- Če v sistem pade predmet ali če vanj uide tekočina, ga izključite, pred ponovno uporabo pa mora sistem pregledati usposobljeni serviser.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Ravnanje s sistemom
- Sistem ni vodoodporen, niti ni odporen na kapljice. Ne smete ga zmočiti ali ga čistiti z vodo.
- Ko naprave ne uporabljate, ne puščajte pokrova pladnja za plošče odprtega. V napravo lahko prodre prah in povzroči okvaro.

Postavitev
- Sistema ne nameščajte v nagnjen položaj ali na mestih, ki so izjemno topla, hladna, zaprašena, umazana, vlažna, brez ustreznega prezračevanja ali izpostavljena vibracijam, neposredni sončni svetlobi ali močni svetlobi.
- Pri postavljanju sistema na obdelano površino (na primer z voskom, oljem, polirnim sredstvom) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na ležah enote nabere kondenzacijska vlaga, zaradi katere se lahko sistem okvari. V tem primeru odstranite ploščo in pustite sistem vklopljen približno eno uro, da vlaga izhlapi.

Pri segrevanju
- Segrevanje enote med delovanjem je običajno in ni vzrok za preplah.
- Če sistem dalj časa oddaja zvok pri visoki glasnosti, se ne dotikajte ohišja, saj je morda vroče.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.

Zvočniški sistem
Vgrajeni zvočniški sistem nima zaščite pred vplivom magnetnega polja, zato je lahko slika na televizorjih v bližini motena. V tem primeru izklopite televizor, počakajte 15–30 minut, nato pa ga znova vklopite. Če se slika ne izboljša, sistem odmaknite daleč stran od televizorja.

Čiščenje ohišja
Sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino čistila.
Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot je razredčilo, bencin ali alkohol.

O komunikaciji BLUETOOTH®
- Naprave BLUETOOTH uporabljajte na medsebojni razdalji do desetih metrov (brez vmesnih ovir). Obseg za učinkovito komunikacijo med napravami je lahko manjši pod temi pogoji:
  – če med napravami s povezavo BLUETOOTH stoji oseba, kovinski predmet, stena ali druga ovira;
  – na mestih, kjer je nameščeno brezžično omrežje;
  – v bližini mikrovalovnih pečic, ki so v uporabi;
  – na mestih, kjer so prisotni drugi elektromagnetni valovi.
- Naprave BLUETOOTH in oprema z brezžično povezavo LAN (IEEE802.11b/g/n) uporabljajo enak frekvenčni pas (2,4 GHz). Če napravo BLUETOOTH uporabljate v bližini naprave, ki se lahko poveže z brezžično povezavo LAN, lahko pride do elektromagnetnih motenj. To lahko upočasni hitrosti prenosa podatkov, povzroči šum ali nezmožnost povezave. Če se to zgodi, naredite naslednje:
  – Sistem uporabljajte vsaj 10 metrov stran od opreme z brezžično povezavo LAN.
  – Ko uporabljate napravo BLUETOOTH, izklopite opremo z brezžično povezavo LAN v območju desetih metrov.
  – Sistem in napravo BLUETOOTH postavite čim bližje skupaj.
- Radijski valovi, ki jih oddaja ta sistem, lahko vplivajo na delovanje nekaterih medicinskih naprav. Ker lahko motnje zaradi radijskih valov povzročijo okvaro, sistem in napravo BLUETOOTH vedno izklopite na teh mestih:
  – v bolnišnicah, na vlakih, letalih, bencinskih črpalkah in povsod, kjer so prisotni vnetljivi plini,
  – v bližini avtomatskih vrat ali požarnih alarmov.
- Sistem podpira varnostne funkcije, ki so skladne s specifikacijami BLUETOOTH za zagotavljanje varnih povezav med komunikacijo prek tehnologije BLUETOOTH. Ta varnost pa je lahko nezadostna, odvisno od vsebin nastavitev in drugih dejavnikov, zato bodite previdni vedno, kadar komunicirate prek tehnologije BLUETOOTH.
- Družba Sony ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo ali izgubo, ki je posledica uhajanja informacij v času komunikacije prek tehnologije BLUETOOTH.
- Komunikacija BLUETOOTH z vsemi napravami BLUETOOTH, ki imajo enak profil, kot ta sistem, ni nujno zagotovljena.
- Naprave BLUETOOTH, ki so povezane s tem sistemom, morajo izpolnjevati pogoje specifikacije BLUETOOTH, ki jo je predpisalo podjetje Bluetooth SIG, Inc., in morajo biti overjeno skladne. Četudi je naprava v skladu s specifikacijo BLUETOOTH, lahko v posameznih primerih značilnosti ali specifikacije naprave BLUETOOTH ne dopustijo povezovanja ali imajo posledično drugačne načine upravljanja, drugačen zaslon in delujejo na drugačen način.
- Odvisno od naprave BLUETOOTH, ki je povezana s tem sistemom, od okolja, v katerem poteka komunikacija, ter od ostalih pogojev, se lahko pojavijo šumi in zvok je lahko odrezan.

O glasovnih navodilih
POMEMBNO: GLASOVNA NAVODILA ZA TA SISTEM SO NA VOLJO SAMO V ANGLEŠČINI.
Glede na stanje sistema se predvajajo naslednja glasovna navodila:
- Ko nastavite sistem na način seznanjanja: »BLUETOOTH pairing« (Seznanjanje prek povezave Bluetooth)
- Pri vzpostavljeni povezavi naprave BLUETOOTH: »BLUETOOTH connected« (Bluetooth povezan)
- Pri prekinjeni povezavi z napravo BLUETOOTH: »BLUETOOTH disconnected« (Povezava Bluetooth prekinjena)
- Ob nastavitvi izhodnega načina med izvajanjem funkcije Stereo Pair (Stereo seznanjanje): »Left/Right« (Levo/Desno)

Opombe glede licenc in blagovnih znamk
- Logotip »CD« je blagovna znamka.
- WALKMAN® in logotip WALKMAN® sta registrirani blagovni znamki podjetja Sony Corporation.
- Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.
- Windows Media je zaščitena blagovna znamka ali blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

- Ta izdelek je zaščiten z nekaterimi pravicami intelektualne lastnine družbe Microsoft Corporation. Uporaba ali distribucija tovrstne tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez licence podjetja Microsoft ali njegove pooblaščene podružnice.
- LDAC™ in logotip LDAC sta zaščiteni blagovni znamki družbe Sony Corporation.
- Besedna znamka BLUETOOTH® in logotipi so zaščitene blagovne znamke podjetja Bluetooth SIG, Inc. Družba Sony Corporation te blagovne znamke uporablja na podlagi licence. Druge blagovne znamke in tovarniška imena so blagovne znamke svojih lastnikov.
- Android, Google Play in logotip Google Play sta blagovni znamki družbe Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod in iPod touch so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in drugih državah.
- Uporaba oznake »Made for Apple« pomeni, da je dodatna oprema zasnovana za povezavo z izdelki Apple, navedenimi v oznaki, in da ima potrdilo proizvajalca o skladnosti s standardi za delovanje izdelkov podjetja Apple. Podjetje Apple ni odgovorno za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in predpisanimi standardi.
- Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke svojih lastnikov.
- Oznaki ™ in ® v teh navodilih nista posebej navedeni.

Tehnični podatki

Zvočniki
Zvočniški sistem:
2-sistemski, Bass Reflex
Zvočniška enota:
Levi/desni visokotonski zvočnik: 50 mm, lijakasti
Nizkotonski zvočnik: 200 mm, stožčasti

Vhodni priključki
AUDIO IN:
Napetost 2 V, impedanca 47 kΩ
MIC/GUITAR:
Občutljivost 1 mV, impedanca 10 kΩ (pri izkopljenem načinu kitare)
Občutljivost 200 mV, impedanca 1 MΩ (pri vkopljenem načinu kitare)

Predvajalnik plošč
Sistem:
Sistem za predvajanje CD-jev (Compact Disc) in digitalnih zvočnih vsebin
Lastnosti laserske diode
Žarčenje: Neprekinjeno
Valovna dolžina: 790 nm
Moč laserja*: Manj kot 44,6 µW
* Ta izhodna moč je izmerjena pri razdalji 100 mm od površine leče objektiva na optičnem bralniku z odprtino 7 mm.
Frekvenčni odziv:
20 Hz–20 kHz

USB
Podprta naprava USB:
MSC (za količinsko shranjevanje)
Največji tok:
1 A
Vrata (USB):
Vrsta A

Razdelek o sprejemniku DAB/DAB+/FM
Antena:
Glavna antena DAB/FM (prizemna)
Frekvenčni razpon
DAB/DAB+ (pas III): 174,928 (5A) MHz–239,200 (13F) MHz
FM: 87,5–108 MHz (v intervalih po 50 kHz)

Frekvenčna tabela DAB/DAB+ (pas III)

Frekvenca	Oznaka	Frekvenca	Oznaka	Frekvenca	Oznaka
174,928 MHz	5A	197,648 MHz	8B	220,352 MHz	11C
176,640 MHz	5B	199,360 MHz	8C	222,064 MHz	11D
178,352 MHz	5C	201,072 MHz	8D	223,936 MHz	12A
180,064 MHz	5D	202,928 MHz	9A	225,648 MHz	12B
181,936 MHz	6A	204,640 MHz	9B	227,360 MHz	12C
183,648 MHz	6B	206,352 MHz	9C	229,072 MHz	12D
185,360 MHz	6C	208,064 MHz	9D	230,784 MHz	13A
187,072 MHz	6D	209,936 MHz	10A	232,496 MHz	13B
188,928 MHz	7A	211,648 MHz	10B	234,208 MHz	13C
190,640 MHz	7B	213,360 MHz	10C	235,776 MHz	13D
192,352 MHz	7C	215,072 MHz	10D	237,488 MHz	13E
194,064 MHz	7D	216,928 MHz	11A	239,200 MHz	13F
195,936 MHz	8A	218,640 MHz	11B		

BLUETOOTH
Komunikacijski sistem:
standardna različica BLUETOOTH 4.2
Izhod:
BLUETOOTH, standardni razred moči 2
Največja izhodna moč:
< 9,5 dBm
Največje število naprav, ki jih lahko registrirate:
8 naprav
Največje število istočasnih povezav (večtočkovna povezava):
3 naprave
Največji obseg za komunikacijo:
Razdalja približno 10 m[1)]
Frekvenčni pas:
Pas 2,4 GHz (2,4000–2,4835 GHz)
Modulacijski način:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Podprti profili BLUETOOTH[2)]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podprti kodeki:
SBC (kodiranje podpasov)
AAC (napredno zvočno šifriranje)
LDAC

[1)] Na dejanski domet vplivajo dejavniki, kot so fizične ovire med napravama, magnetna polja okrog mikrovalovne pečice, statična elektrika, občutljivost sprejema, zmogljivost antene, operacijski sistem, programska oprema itd.
[2)] Standardni profili BLUETOOTH označujejo namen komunikacije BLUETOOTH med napravami.

Podprte oblike zvočnega zapisa
Podprte bitne hitrosti in frekvence vzorčenja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32–320 kbps (VBR)
AAC:
8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz, 8–320 kbps (VBR)
WMA:
8/11,025/16/22,05/32/44,1/48 kHz, 48/64/96/128/160/192 kb/s (CBR), 64–161 kb/s (VBR)
WAV:
8/11,025/12/16/22,5/24/32/44,1/48 kHz (16 bit)

Splošno
Zahteve napajanja:
AC 120–240 V, 50/60 Hz
Poraba energije:
32 W
Poraba energije (v načinu varčevanja z energijo):
0,5 W (ko je »BT STBY« nastavljeno na »OFF«)
2 W* (ko je »BT STBY« nastavljeno na »ON«)
Dimenzije (D/Š/G) (pribl.):
333 × 600 × 299 mm
Teža (pribl.):
8,1 kg
Delovna temperatura:
5 °C–35 °C

* Poraba energije sistema je manjša od 0,5 W, ko je funkcija »BT STBY« nastavljena na »OFF«.

Priložena dodatna oprema
Daljinski upravljalnik (RMT-AM330U) (DC 3 V) (1)
Bateriji R03 (1,5 V DC) (velikosti AAA) (2)
Glavna antena DAB/FM (prizemna) (1)
Napajalni kabel (1)

Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez obvestila.

Združljivi modeli naprav iPhone/iPod
iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPod touch (7. generacija), iPod touch (6. generacija)
Sistem je združljiv z različico iOS 11.0 ali novejšo.

Srpski Kućni audio-sistem

Pre upravljanja sistemom, pažljivo pročitajte ovaj vodič i zadržite ga radi buduće upotrebe.

UPOZORENJE

Da biste umanjili rizik od požara, ne prekrivajte ventilacioni otvor uređaja novinama, stolnjakom, zavesom itd.
Ne izlažite uređaj izvorima otvorenog plamena (na primer, upaljenoj sveći).

Da biste umanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne izlažite uređaj kapljicama vode ili prskanju i ne postavljajte na njega predmete koji sadrže tečnost, na primer, vaze.

Pošto se mrežno napajanje jedinice prekida izvlačenjem glavnog utikača, priključite jedinicu na lako dostupnu utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom. Ako primetite bilo kakvu nepravilnost u radu uređaja, odmah izvucite glavni utikač iz utičnice za napajanje naizmeničnom strujom.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor poput police za knjige ili ugradnog ormarića.

Jedinica dobija mrežno napajanje sve dok je priključena na utičnicu za napajanje naizmeničnom strujom, čak i kada je sama jedinica isključena.

Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.

Sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuje EMC uredba.
Ova oprema je testirana i utvrđeno je da je u skladu sa ograničenjima navedenim u EMC uredbi kada se za povezivanje koristi kabl kraći od 3 metra.

OPREZ
U slučaju zamene nepravilnim tipom baterije, postoji opasnost od eksplozije.

Ne izlažite baterije ili uređaj u kojem se nalaze baterije visokim temperaturama, na primer, sunčevoj svetlosti i vatri.

OPREZ
Oprez – korišćenje kontrola, menjanje postupaka, odnosno primena postupaka koji nisu ovde opisani može dovesti do izlaganja opasnoj radijaciji.

Ovaj uređaj je klasifikovan kao LASERSKI PROIZVOD KLASE 1 prema standardu IEC 60825-1:2014.

Za korisnike u Evropi

Odlaganje potrošenih baterija i električne i elektronske opreme (primenljivo u Evropskoj uniji i ostalim zemljama koje imaju sisteme za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj simbol na proizvodu, bateriji ili pakovanju označava da se proizvod i baterija ne smeju tretirati kao kućni otpad. Na nekim baterijama se pored ovog simbola može nalaziti i hemijski simbol. Hemijski simbol za olovo (Pb) je dodat ako baterija sadrži više od 0,004% olova. Pravilnim odlaganjem proizvoda i baterija pomažete u sprečavanju mogućih štetnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje do kojih može doći usled nepravilnog odlaganja otpada. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih resursa. Ako proizvodi zahtevaju stalno prisustvo baterije zbog bezbednosti, performansi ili celovitosti podataka, takvu bateriju bi trebalo da zameni isključivo obučeni serviser. Da biste bili sigurni da će se baterijom i električnom i elektronskom opremom pravilno rukovati, predajte potrošene proizvode na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu električne i elektronske opreme. Za sve ostale baterije pogledajte poglavlje o bezbednom uklanjaju baterije iz proizvoda. Predajte bateriju na odgovarajućem mestu za prikupljanje i reciklažu potrošenih baterija. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda ili baterije, obratite se lokalnoj upravi, komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili proizvod ili bateriju.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije
Ovaj proizvod je proizvela kompanija Sony Corporation ili je proizveden u njeno ime.
Uvoznik za EU: Sony Europe B.V.
Pitanja upućena uvozniku za EU ili u vezi sa usklađenošću proizvoda u Evropi treba poslati ovlašćenom predstavniku proizvođača na adresu: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgium.

Kompanija Sony Corporation ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena sa direktivom 2014/53/EU.
Kompletan tekst izjave o usklađenosti EU je dostupan na sledećoj internetskoj adresi:
http://www.compliance.sony.de/

CE

Važenje oznake CE je ograničeno samo na one zemlje u kojima je zakonski primenljiva, uglavnom u zemljama EEA (engl. European Economic Area – Evropski ekonomski prostor) i Švajcarskoj.
Ova radio-oprema je namenjena korišćenju sa odobrenim verzijama softvera, koje su navedene u izjavi o usklađenosti EU. Softver učitan u ovu radio-opremu je provereno usaglašen sa osnovnim zahtevima direktive 2014/53/EU.
Možete proveriti verziju softvera tako što ćete na uređaju pritisnuti i zadržati dugmad MEGA BASS i ⏮ najmanje 3 sekunde, a zatim izabrati „VERSION“ (Verzija) koristeći ⏮ /⏭ i ►.

Ovaj kućni audio-sistem namenjen je za upotrebu u sledeće svrhe:
- Reprodukovanje muzičkih izvora na diskovima i USB uređajima
- Prenošenje muzike na USB uređaje
- Slušanje radio-stanica
- Strimovanje muzike sa BLUETOOTH uređaja
- Uživanje u društvenim okupljanjima pomoću funkcije „Wireless Party Chain“

Rešavanje problema

Ako se kôd greške prikazuje na ekranu

Potražite odgovarajuću korektivnu radnju u sledećoj tabeli.

Kôd greške	Korektivna radnja
„PT S0“ / „PT S5“ / „PT S6“ / „PT T0“ / „PT T5“ / „PT T6“	Odmah isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom i proverite da li nešto blokira ventilacione otvore na jedinici. Nakon što proverite i ustanovite da nema problema, ponovo povežite kabl za napajanje naizmeničnom strujom, a zatim uključite sistem. Ako se problem ponavlja, kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.
„PT SX“ / „PT TX“ („X“ je bilo koji broj osim 5 i 6)	Kontaktirajte najbližeg Sony prodavca.

Mere opreza

Kada nosite jedinicu
Da biste izbegli oštećivanje mehanizma diska, postupite na sledeći način pre prenošenja jedinice.

Koristite kontrole na jedinici da biste obavili ovu radnju.

1 Izvadite disk.
Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE (Otvori/zatvori) da biste otvorili i zatvorili poklopac diska.

2 Pritisnite ⏻ da biste isključili sistem.

3 Kada nestane poruka „STANDBY“ (Stanje mirovanja), isključite kabl za napajanje naizmeničnom strujom.

Napomene o diskovima
- Pre reprodukcije, očistite disk krpom za čišćenje od centra ka ivici.
- Ne čistite diskove rastvaračima poput benzina, razređivača ili komercijalno dostupnih sredstava za čišćenje ili antistatičkim sprejevima za gramofonske ploče.
- Ne izlažite diskove direktnom sunčevom svetlu ili izvorima toplote poput otvora za dovod toplog vazduha niti ih ostavljajte u automobilu koji je parkiran na direktnom sunčevom svetlu.

Za bezbednost
- Izvucite kabl za napajanje naizmeničnom strujom iz zidne utičnice ako uređaj nećete koristiti u dužem periodu. Prilikom iskopčavanja sistema, uvek uhvatite utikač. Nikada ne povlačite sam kabl.
- Ako u sistem dospe neki predmet ili tečnost, isključite sistem iz mrežnog napajanja i odnesite ga na proveru u ovlašćeni servis pre nastavka upotrebe.
- Kabl za napajanje naizmeničnom strujom morate da zamenite samo kod ovlašćenog servisera.

Rukovanje sistemom
- Ovaj sistem nije otporan na prskanje ili vodu. Pobrinite se da ne prskate vodu po sistemu niti da ga čistite vodom.
- Nemojte ostavljati otvoren poklopac diska kada ga ne koristite. Može ući prašina i izazvati kvar.

Za postavljanje
- Ne postavljajte sistem u nagnuti položaj ili na lokacije koje su izuzetno tople, hladne, prašnjave, prljave ili vlažne, odnosno ako mu nedostaje odgovarajuća ventilacija ili je izložen vibraciji, direktnom sunčevom svetlu ili sjajnom svetlu.
- Budite pažljivi prilikom postavljanja sistema na posebno tretirane površine (npr. voskirane, lakirane, polirane) jer može doći do pojave mrlja ili gubitka boje.
- Ako sistem direktno unesete iz hladnog u toplo mesto ili ga postavite u prostoriju sa dosta vlage, može doći do kondenzacije vlage na sočivu unutar uređaja, što može dovesti do kvara. U tom slučaju, izvadite disk i ostavite sistem uključenim oko jednog sata dok vlaga ne ispari.

Zagrevanje
- Zagrevanje jedinice tokom rada je normalno i ne predstavlja razlog za brigu.
- Ne dodirujte kućište ako je sistem bio neprekidno korišćen na visokoj jačini zvuka, jer kućište može da postane vrelo.
- Ne zaklanjajte ventilacione otvore.

Sistem zvučnika
Ugrađeni sistem zvučnika nije magnetno oklopljen, pa slika na obližnjim TV prijemnicima može da postane magnetno izobličena. U tom slučaju isključite TV, sačekajte od 15 do 30 minuta, a zatim ga ponovo uključite. Ako nema poboljšanja, postavite sistem dalje od televizora.

Čišćenje kućišta
Ovaj sistem čistite mekanom krpom koja je nakvašena u rastvoru blagog deterdženta.
Ne koristite abrazivne materijale, prašak za ribanje ili rastvarač poput razređivača, benzina ili alkohola.

Više informacija o komunikaciji preko BLUETOOTH® veze
- BLUETOOTH uređaje bi trebalo da koristite na udaljenosti do 10 metara i između njih ne bi trebalo da se nalaze prepreke. Opseg efikasne komunikacije može da postane kraći pod sledećim uslovima:
  – Kada se između uređaja koji su povezani BLUETOOTH vezom nalazi osoba, metalni objekat, zid ili neka druga prepreka.
  – Kada se nalazite na lokaciji na kojoj se koristi bežični LAN.
  – U blizini uključene mikrotalasne rerne.
  – Ako se nalazite na lokaciji na kojoj se generišu elektromagnetni talasi.
- BLUETOOTH uređaji i oprema za bežični LAN (IEEE802.11 b/g/n) koriste isti frekventni pojas (2,4 GHz). Kada BLUETOOTH uređaj koristite blizu uređaja sa funkcijom za bežični LAN, može doći do elektromagnetnih smetnji. To može da dovede do nižih brzina prenosa podataka, šuma ili nemogućnosti povezivanja. Ako se to dogodi, isprobajte sledeća rešenja:
  – Koristite ovaj sistem na udaljenosti od najmanje 10 metara od opreme za bežični LAN.
  – Isključite napajanje opreme za bežični LAN kada BLUETOOTH uređaj koristite u opsegu od 10 metara.
  – Koristite ovaj sistem i BLUETOOTH uređaj što bliže jedan drugom.
- Radio-talasi koje emituje ovaj sistem mogu da dovedu do smetnji u radu nekih medicinskih uređaja. Budući da ove smetnje mogu da dovedu do kvara, uvek isključite napajanje na sistemu i BLUETOOTH uređaju na sledećim lokacijama:
  – U bolnici, vozu, avionu, benzinskoj pumpi i bilo kom mestu na kojem su prisutni zapaljivi gasovi.
  – U blizini automatskih vrata ili požarnih alarma.
- Ovaj sistem podržava bezbednosne funkcije koje su usklađene sa BLUETOOTH specifikacijama kako bi se osigurale veze tokom komunikacije putem BLUETOOTH tehnologije. Međutim, ove bezbednosne funkcije možda neće biti dovoljne u zavisnosti od podešavanja, sadržaja i drugih faktora, pa uvek budite na oprezu kada obavljate komunikaciju pomoću tehnologije BLUETOOTH.
- Kompanija Sony neće biti odgovorna u slučaju štete ili drugog gubitka koji nastane usled otkrivenih informacija korišćenjem tehnologije BLUETOOTH.
- Ne garantujemo BLUETOOTH komunikaciju sa svim BLUETOOTH uređajima koji imaju isti profil kao ovaj sistem.
- BLUETOOTH uređaji koji su povezani sa ovim sistemom moraju da ispunjavaju BLUETOOTH specifikaciju organizacije Bluetooth SIG, Inc. i moraju da budu sertifikovani. Međutim, čak i kada uređaj ispunjava BLUETOOTH specifikaciju, u nekim slučajevima karakteristike ili specifikacije BLUETOOTH uređaja mogu da onemoguće povezivanje ili dovedu do drugačijeg načina kontrole, prikaza ili rada od onog koji je predviđen.
- Može da dođe do pojave šuma ili zvuk može da bude isprekidan u zavisnosti od BLUETOOTH uređaja koji je povezan sa sistemom, okruženja u kojem se odvija komunikacija ili uslova u okruženju.

O glasovnom vodiču
VAŽNO: GLASOVNI VODIČ ZA OVAJ SISTEM DOSTUPAN JE SAMO NA ENGLESKOM JEZIKU.
U zavisnosti od statusa sistema, glasovni vodič se reprodukuje iz sistema na sledeći način:
- Prilikom podešavanja sistema na režim uparivanja: „BLUETOOTH pairing“ (BLUETOOTH uparivanje)
- Prilikom povezivanja sa BLUETOOTH uređajem: „BLUETOOTH connected“ (BLUETOOTH veza je uspostavljena)
- Prilikom prekida veze sa BLUETOOTH uređajem: „BLUETOOTH disconnected“ (BLUETOOTH veza je prekinuta)
- Kada se podešava režim izlaza dok je uključena funkcija Stereo Pair (Stereo uparivanje): „Left/Right“ (Levo/desno)

Obaveštenje o licenci i zaštićenim znakovima
- „CD“ logotip je zaštićeni znak.
- WALKMAN® i logotip WALKMAN® su registrovani zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
- MPEG Layer-3 tehnologija za kodiranje zvuka i patenti su licencirale kompanije Fraunhofer IIS i Thomson.
- Windows Media je registrovani zaštićeni znak ili zaštićeni znak kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili ostalim zemljama.
- Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima na intelektualnu svojinu kompanije Microsoft Corporation. Upotreba ili distribucija ove tehnologije izvan ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajuće licence korporacije Microsoft ili njene ovlašćene podružnice.
- LDAC™ i logotip LDAC su zaštićeni znakovi kompanije Sony Corporation.
- Oznaka BLUETOOTH® i logotipi su registrovani zaštićeni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. a kompanija Sony Corporation ih koristi pod licencom. Svi ostali zaštićeni znakovi i zaštićena imena pripadaju svojim vlasnicima.
- Android, Google Play i Google Play logotip su zaštićeni znakovi kompanije Google LLC.
- Apple, iPhone, iPod i iPod touch su zaštićeni znakovi kompanije Apple Inc., registrovani u SAD i drugim zemljama.
- Upotreba bedža Made for Apple znači da je pribor dizajniran za povezivanje posebno sa Apple proizvodima koji su označeni na bedžu i sertifikovan je od strane programera da zadovolji standarde za performanse kompanije Apple. Apple ne odgovara za rad ovog uređaja niti za njegovu usklađenost sa bezbednosnim standardima i propisima.
- Svi ostali zaštićeni znakovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.
- Oznake ™ i ® nisu navedene u ovom uputstvu.

Specifikacije

Odeljak za zvučnike
Sistem zvučnika:
Dvosistemski, Bass Reflex
Jedinica zvučnika:
Visokotonac L/D: 50 mm, rog
Niskotonac: 200 mm, sa kupolom

Ulazi
AUDIO IN:
Napon 2 V, impedansa 47 kilooma
MIC/GUITAR:
Osetljivost 1 mV, impedansa 10 kilooma (kada je režim gitare isključen)
Osetljivost 200 mV, impedansa 1 megaom (kada je režim gitare uključen)

Odeljak plejera diskova
Sistem:
Kompakt disk i digitalni audio sistem
Svojstva laserske diode
Trajanje emisije: Neprekidno
Dužina talasa: 790 nm
Snaga lasera*: manja od 44,6 µW
* Ova vrednost je izmerena na udaljenosti od 100 mm od površine sočiva na glavi lasera sa otvorom promera 7 mm.
Frekventni odziv:
20 Hz – 20 kHz

Odeljak za USB
Podržani USB uređaji:
Klasa uređaja za masovno skladištenje
Maksimalna struja:
1 A
(USB) ulaz:
Type A

DAB/DAB+/FM tjuner
Antena:
DAB/FM antena
Frekventni opseg
DAB/DAB+ (Band-III): 174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz
FM: 87,5 MHz – 108,0 MHz (u koracima od 50 kHz)

Tabela DAB/DAB+ frekvencija (Band-III)

Frequency	Oznaka	Frequency	Oznaka	Frequency	Oznaka
174,928 MHz	5A	197,648 MHz	8B	220,352 MHz	11C
176,640 MHz	5B	199,360 MHz	8C	222,064 MHz	11D
178,352 MHz	5C	201,072 MHz	8D	223,936 MHz	12A
180,064 MHz	5D	202,928 MHz	9A	225,648 MHz	12B
181,936 MHz	6A	204,640 MHz	9B	227,360 MHz	12C
183,648 MHz	6B	206,352 MHz	9C	229,072 MHz	12D
185,360 MHz	6C	208,064 MHz	9D	230,784 MHz	13A
187,072 MHz	6D	209,936 MHz	10A	232,496 MHz	13B
188,928 MHz	7A	211,648 MHz	10B	234,208 MHz	13C
190,640 MHz	7B	213,360 MHz	10C	235,776 MHz	13D
192,352 MHz	7C	215,072 MHz	10D	237,488 MHz	13E
194,064 MHz	7D	216,928 MHz	11A	239,200 MHz	13F
195,936 MHz	8A	218,640 MHz	11B		

BLUETOOTH odeljak
Sistem za komunikaciju:
BLUETOOTH standardna verzija 4.2
Izlaz:
BLUETOOTH Standard klasa snage 2
Maksimalna izlazna snaga:
<9,5 dBm
Maksimalni broj uređaja koje je moguće registrovati:
8 uređaja
Maksimalni broj istovremenih veza (u više tačaka):
3 uređaja
Maksimalni opseg komunikacije:
Optička vidljivost približno 10 m[1)]
Frekventni pojas:
Pojas 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Metod modulacije:
FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
Kompatibilni BLUETOOTH profili[2)]:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Podržani kodeci:
SBC (Subband Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC

[1)] Stvarni opseg će se razlikovati u zavisnosti od faktora kao što su prepreke između uređaja, magnetnog polja oko mikrotalasne pećnice, statičkog elektriciteta, osetljivosti prijema, performansi antene, operativnog sistema, softverske aplikacije itd.
[2)] BLUETOOTH standardni profili ukazuju na svrhu BLUETOOTH komunikacije između uređaja.

Podržani audio-formati
Podržana brzina protoka bitova i frekvencije uzorkovanja:
MP3:
32/44,1/48 kHz, 32 kb/s – 320 kb/s (VBR)
AAC:
8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz, 8 kb/s – 320 kb/s (VBR)
WMA:
8/11.025/16/22.05/32/44.1/48 kHz, 48/64/96/128/160/192 kbps (CBR), 64 kbps – 161 kbps (VBR)
WAV:
8/11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz (16 bitova)

Opšte
Zahtevi za napajanje:
Naizmenična struja 120 V – 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije:
32 W
Potrošnja energije (u režimu štednje energije):
0,5 W (kada je funkcija „BT STBY“ (BT u stanju mirovanja) podešena na „OFF“ (Isključeno))
2 W* (kada je funkcija „BT STBY“ (BT u stanju mirovanja) podešena na „ON“ (Uključeno))
Dimenzije (Š/V/D) (približno):
333 mm × 600 mm × 299 mm
Masa (približno):
8,1 kg
Radna temperatura:
5 °C – 35 °C

* Potrošnja energije sistema biće manja od 0,5 W kada je funkcija „BT STBY“ (Režim mirovanja za Bluetooth) podešeno na „OFF“ (Isključeno).

Isporučena dodatna oprema
Daljinski upravljač (RMT-AM330U) (DC 3 V) (1)
R03 (DC 1.5 V) baterije (veličine AAA) (2)
DAB/FM antena (1)
Kabl za napajanje naizmeničnom strujom (1)

Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.

Kompatibilni iPhone/iPod modeli
iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPod touch (7. generacije), iPod touch (6. generacija)
Sistem je kompatibilan sa operativnim sistemom iOS 11.0 ili novijim.

Made for iPhone | iPod

Bluetooth®

LDAC

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

MP3