

SONY®



# Bedienungsanleitung

Bluetooth®-Musikreceiver  
BM10

# Inhaltsverzeichnis

Zubehör im Überblick.....	3
Grundlagen.....	4
Koppeln und Verbinden.....	5
Trennen und Wiederherstellen einer Verbindung.....	6
Smart-Kontakt.....	7
Rechtliche Informationen.....	8
Declaration of Conformity forBM10.....	8

# Zubehör im Überblick



- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 1. Stereoanschlüsse (links/rechts)    | Stecken Sie hier Stereokabel ein, um das Gerät mit einer Stereoanlage zu verbinden.   |
| 2. Micro USB-Port                     | Stecken Sie hier ein Ladekabel ein, um das Gerät mit Strom zu versorgen.  |
| 3. Benachrichtigungsleuchte           | <p>Blaues Blinken signalisiert, dass das Gerät für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar ist oder eine Verbindung wiederhergestellt wird.</p> <p>Eine durchgehend blaue LED weist darauf hin, dass das Gerät mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist.</p> <p>Ein durchgehend weißes Licht zeigt, dass das Gerät für die Wiederherstellung der Verbindung bereit ist.</p> |
| 4. Schaltfläche zum Koppeln/Verbinden | <p>Durch langes Drücken wird der Kopplungsmodus aktiviert und das Gerät für andere Bluetooth®-Geräte sichtbar gemacht.</p> <p>Drücken Sie hierauf, um die Verbindung zum derzeit verbundenen Mobiltelefon zu trennen.</p> <p>Drücken Sie hierauf, um die Verbindung zu dem Mobiltelefon wiederherzustellen, das zuletzt verbunden war.</p>                        |


# Grundlagen

## So schalten Sie den Musikreceiver ein:



- 1 Verbinden Sie ein Ende des Ladekabels mit dem Ladegerät.
  - 2 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Micro USB-Anschluss des Musikreceivers. Die Benachrichtigungsleuchte leuchtet kurz weiß auf und zeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- ! Der Musikreceiver funktioniert nur, wenn er an einer Stromquelle angeschlossen ist.

## So verbinden Sie den Musikreceiver mit einem Stereosystem:



- 1 Stecken Sie ein Ende des Stereokabels in die relevanten Stereoanschlüsse (links/rechts) des Musikreceivers.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Stereosystem.

# Koppeln und Verbinden

Bevor Sie Ihren Musikreceiver zum Abspielen von Musik über ein Stereosystem verwenden können, müssen Sie ihn zunächst mit Ihrem Mobiltelefon koppeln. Sie können die Geräte manuell koppeln oder die NFC-Technologie verwenden. Sobald die Geräte miteinander gekoppelt sind, stellt der Musikreceiver automatisch eine Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon her.

Der interne Speicher des Musikreceivers kann jederzeit bis zu acht Kopplungen mit anderen Mobiltelefonen speichern und sich daran erinnern.

## So koppeln Sie den Musikreceiver manuell mit Ihrem Mobiltelefon:



- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth® auf dem Mobiltelefon aktiviert ist.
- 2 **Musikreceiver:** Wenn Sie den Musikreceiver zum ersten Mal mit einem Mobiltelefon koppeln, aktiviert er automatisch den Kopplungsmodus. Falls nicht, halten Sie die Schaltfläche zum Koppeln/Verbinden gedrückt, bis die Benachrichtigungsleuchte blau blinkt.
- 3 **Mobiltelefon:** Suchen Sie nach Bluetooth®-Geräten und wählen Sie dann **BM10** aus der Liste der verfügbaren Geräte aus.
- 4 Befolgen Sie die auf dem Bildschirm des Mobiltelefons angezeigten Anweisungen zum Koppeln. Geben Sie ggf. den PIN-Code „0000“ ein.

## So koppeln Sie den Musikreceiver über NFC mit einem Mobiltelefon:



- 1 Vergewissern Sie sich, dass beim Mobiltelefon die NFC-Funktion eingeschaltet und der Bildschirm aktiviert und entsperrt ist.
- 2 Platzieren Sie das Mobiltelefon über dem Musikreceiver, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte gegenseitig berühren.

# Trennen und Wiederherstellen einer Verbindung

Es gibt drei mögliche Wege, Ihr Mobiltelefon vom Musikreceiver zu trennen oder es wieder damit zu verbinden.

- Wählen Sie in der Liste der gekoppelten Bluetooth®-Geräte auf Ihrem Mobiltelefon **BM10** aus bzw. heben Sie die Auswahl auf.
- Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon über dem Musikreceiver, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte gegenseitig berühren.
- Drücken Sie auf die Schaltfläche zum Koppeln/Verbinden.

# Smart-Kontakt

Sie können die Anwendung Smart-Kontakt auf Ihrem Mobiltelefon zum automatischen Musikstreamen zum Musikreceiver verwenden, wenn Telefon und Receiver miteinander verbunden sind.

Die Einrichtung einer solchen Aktion in der Anwendung Smart-Kontakt wird als das Erstellen eines Ereignisses bezeichnet. Beispielsweise können Sie ein Ereignis erstellen, bei dem der Musikplayer jeden Tag zu einer bestimmten Zeit, z. B. während Sie eine Tasse Tee oder Kaffee trinken, Musik zum Musikreceiver streamt.

Bevor Sie Musikereignisse in Smart-Kontakt erstellen können, muss die entsprechende Anwendung auf Ihrem Mobiltelefon installiert sein.

## So installieren Sie die Anwendung Smart-Kontakt auf Ihrem Mobiltelefon:

- 1 Tippen Sie im zentralen Anwendungsmenü Ihres Mobiltelefons auf **Play Store**, um die Anwendung **Google Play™** zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf das Suchsymbol in der oberen rechten Ecke und geben Sie im Suchfeld „Smart-Kontakt“ ein. Tippen Sie dann erneut auf das Suchsymbol.
- 3 Tippen Sie auf **Smart-Kontakt**.
- 4 Tippen Sie auf **Download** und anschließend auf **Akzeptieren & Herunterladen**.
- 5 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Mobiltelefons, um die Anwendung zu installieren.

## So erstellen Sie ein Smart-Kontakt-Ereignis:

- 1 Starten Sie die Anwendung Smart-Kontakt. Wenn Sie Smart-Kontakt zum ersten Mal öffnen, tippen Sie auf **OK**, um den Einführungsbildschirm zu schließen.
  - 2 Tippen Sie auf **+**.
  - 3 Benennen Sie das Ereignis und tippen Sie anschließend auf **Erstellen**.
  - 4 Fügen Sie unter **WANN** entweder ein Zubehör oder ein Zeitintervall oder beides hinzu.
  - 5 Fügen Sie unter **DIES TUN** hinzu, was Ihr Mobiltelefon machen soll.
  - 6 Geben Sie unter **AM ENDE** an, was passieren soll, wenn Sie die Verbindung zum Zubehör trennen oder das Zeitintervall endet. Wenn diese beiden Bedingungen festgelegt sind, starten Aktionen entweder beim Trennen der Verbindung zum Zubehör oder zum Ende des Zeitintervalls.
  - 7 Drücken Sie zum Speichern des Ereignisses auf **↩**.
- ! Bevor Sie ein Bluetooth®-Zubehör hinzufügen können, müssen Sie es erst einmal mit Ihrem Mobiltelefon koppeln.

# Rechtliche Informationen

## MusikreceiverBM10

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Mobile Communications AB oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typografischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications AB jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

©Sony Mobile Communications AB, 2013

Publikationsnummer: 1277-5980.1

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Zubehörs.

## Declaration of Conformity forBM10

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony type RD-0030**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2013

CE 0682



Anders Grynge

*Director, Head of Global Type Approval*

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. Le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.