

SONY®

Bedienungsanleitung

SmartWatch 3
SWR50

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte.....	4
Einführung.....	4
Überblick.....	4
Laden.....	5
Anlegen oder Abnehmen des Armbands.....	5
Ein- und Ausschalten.....	6
Einrichten der SmartWatch 3.....	6
Verbinden mit Wi-Fi®.....	8
Cloudsynchronisierung.....	10
Aneignen der Grundlagen.....	11
Verwenden des Touchscreens.....	11
Ab- und Einblenden des Bildschirms.....	11
Startbildschirm.....	12
Handgelenkbewegungen.....	12
Karten.....	13
Status-Symbole anzeigen.....	15
Grundlegende Einstellungen.....	17
Zugreifen auf Einstellungen.....	17
Bildschirmeinstellungen.....	17
Flugzeugmodus.....	18
Theatre Mode (Kinomodus).....	18
Neu starten und Zurücksetzen.....	19
Verwenden der SmartWatch 3.....	20
Organisiert bleiben mit der SmartWatch 3.....	20
Kontakte.....	20
Verwalten von SMS.....	21
Verwalten von E-Mails.....	21
Verwalten eingehender Anrufe.....	22
Navigation.....	22
Anzeigen Ihrer Aktivitäten im Freien.....	23
Musik.....	23
Auffinden des Mobiltelefons oder Tablets.....	23
Erinnerungen.....	24
Notizen.....	24
Agenda.....	24
Schnelle Antworten auf Fragen erhalten.....	25
Schritte zählen.....	26
Einstellen des Weckers.....	26
Einstellen des Timers.....	26

Verwenden der Stoppuhr-Funktion.....	27
Überprüfen von Flügen und Hotelreservierungen.....	27
Verkehrsinformationen erhalten.....	27
Nachverfolgen von Paketen.....	27
Verwenden der SmartWatch 3 als eigenständiges Gerät.....	27
Android Wear-Anwendung.....	28
Android Wear auf Ihrem Telefon oder Tablet.....	28
Auswählen von Anwendungen für Sprachaktionen.....	28
Installieren vorgeschlagener Anwendungen.....	28
Trennen und Wiederherstellen einer Verbindung.....	29
Koppeln mit anderen tragbaren Geräten.....	29
Anpassen der Einstellungen für SmartWatch 3.....	29
Android Wear-Hilfe.....	30
Wichtige Informationen.....	31
Verwenden Ihres Zubehörs bei nassen und staubigen Bedingungen.....	31
Rechtliche Informationen.....	32

Erste Schritte

Einführung

Ihr unter Android Wear ausgeführtes SmartWatch 3-Zubehör unterstützt Sprachbefehle. Sie können Fragen wie „Wann findet mein nächstes Meeting statt?“ oder „Wie komme ich zum Bahnhof?“ stellen und erhalten sofort eine Antwort.


Sie können Ihre SmartWatch 3 auch zum Empfangen und Beantworten von Nachrichten, Anzeigen von Terminbenachrichtigungen und Wetteraktualisierungen verwenden – all das bequem von Ihrem Handgelenk aus.

Die SmartWatch 3 bietet integrierte GPS- und Wi-Fi®-Unterstützung. Zudem können Sie die SmartWatch 3 über NFC oder Bluetooth® mit Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet koppeln. Beim Konfigurieren der Wi-Fi®-Einstellungen können Sie die SmartWatch 3 so einstellen, dass automatisch eine Verbindung mit gespeicherten Wi-Fi®-Netzwerken hergestellt wird, falls die Verbindung zwischen Ihrer SmartWatch 3 und Ihrem Mobiltelefon oder Tablet unterbrochen wird. Auf diese Weise können beide Geräte synchronisiert bleiben, solange sie Zugriff auf ein Wi-Fi®-Netzwerk haben.

Die SmartWatch 3 ist nur mit Android™-Telefonen oder -Tablets mit der Android™-Version 4.3 oder höher kompatibel. Informationen zur Kompatibilität Ihres Android™-Geräts mit Android Wear finden Sie unter <http://g.co/WearCheck> über Ihr Mobiltelefon oder Tablet. Um die Funktionen zu erweitern, können Sie neue Apps und Updates für bereits vorhandene Apps über Google Play™ herunterladen. Sie erhalten automatisch eine Benachrichtigung, wenn Aktualisierungen verfügbar sind.

- ! Für eine optimale Leistung und Funktionsweise sollten Sie die SmartWatch 3 zusammen mit dem bereitgestellten Armband nutzen.

Überblick




- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Mikrofon |
| 2 | Lichtsensoren |
| 3 | Touchscreen |
| 4 | Einschalttaste |
| 5 | Haupteinheit |
| 6 | NFC™-Erkennungsbereich |
| 7 | Abdeckung für Micro USB-Anschluss |
| 8 | Armband |

Laden

Bevor Sie Ihre SmartWatch 3 zum ersten Mal verwenden, müssen Sie sie ca. 30 Minuten lang aufladen. Dafür werden Ladegeräte und USB-Kabel von Sony empfohlen.

So laden Sie Ihre SmartWatch 3:




- 1 Verbinden Sie das eine Ende des USB-Kabels mit dem Micro USB-Anschluss der SmartWatch 3.
- 2 Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Ladegerät oder dem USB-Anschluss eines Computers.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass das Ladegerät bzw. der Computer mit einer Steckdose verbunden ist.

So zeigen Sie den Akkustand an:

- Wischen Sie auf dem Startbildschirm von oben nach unten.


Anlegen oder Abnehmen des Armbands

So befestigen Sie die SmartWatch 3 an das Armband:



- ! Achten Sie darauf, nicht zu stark auf den Rahmen des Armbands zu drücken, da es auf diese Weise beschädigt werden könnte.
- 1 Schieben Sie den oberen Teil der SmartWatch 3 in den Rahmen.
 - 2 Drücken Sie am unteren Teil der SmartWatch 3, um sie am Armband zu befestigen.

So entfernen Sie die SmartWatch 3 vom Armband:



- 1 Drücken Sie den unteren Teil der SmartWatch 3 nach unten und halten Sie den Rahmen dabei fest.
- 2 Die SmartWatch 3 lässt sich aus dem Rahmen drücken.

Ein- und Ausschalten

So schalten Sie die SmartWatch 3 ein:

- Halten Sie die Einschalttaste so lange gedrückt, bis die SmartWatch 3 vibriert.

So schalten Sie Ihre SmartWatch 3 aus:

- 1 Wischen Sie auf dem Startbildschirm einmal von rechts nach links.
- 2 Tippen Sie auf **Einstellungen** > **Ausschalten** und anschließend auf .

Einrichten der SmartWatch 3

Damit Ihre SmartWatch 3 ordnungsgemäß funktioniert, müssen Sie zunächst die neueste Version der Android Wear-Anwendung auf dem Android™-Telefon oder -Tablet installieren und anschließend das Telefon bzw. Tablet mit dem Zubehör koppeln und verbinden. Sie können die Einrichtung auf zweierlei Art durchführen: mittels der NFC-Funktion – diese ruft automatisch eine Download-Seite für Android Wear auf Google Play™ auf. alternativ mittels der Option zur manuellen Einrichtung (sofern Ihr Telefon bzw. Tablet die NFC-Funktion nicht unterstützt). Denken Sie daran, dass die SmartWatch 3 jeweils nur mit einem Telefon oder Tablet gekoppelt werden kann.

So richten Sie Ihre SmartWatch 3 mithilfe von NFC ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Android™-Telefon oder -Tablet mit einem Wi-Fi®-Netz verbunden ist und die Wi-Fi®-Verbindung während der Einrichtung nicht unterbrochen wird.
 - 2 **Mobiltelefon oder Tablet:** Vergewissern Sie sich, dass die NFC-Funktion aktiviert und der Bildschirm aktiv und nicht gesperrt ist.
 - 3 Platzieren Sie Ihr Mobiltelefon oder Tablet über der SmartWatch 3, sodass sich die NFC-Erkennungsbereiche der Geräte gegenseitig berühren. Auf dem Mobiltelefon bzw. Tablet öffnet sich die Download-Seite für Android Wear auf Google Play™.
 - 4 **Mobiltelefon oder Tablet:** Tippen Sie auf den betreffenden Text bzw. die Symbole auf dem Bildschirm, um Android Wear herunterzuladen und zu installieren.
 - 5 **Mobiltelefon oder Tablet:** Starten Sie nach Abschluss der Installation die Android Wear-Anwendung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - 6 **Mobiltelefon oder Tablet:** Wenn die Bluetooth®-Funktion nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Bluetooth aktivieren**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - 7 **Mobiltelefon oder Tablet:** Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte die SmartWatch 3 aus. Ein Kopplungscode wird auf der SmartWatch 3 sowie auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet angezeigt.
 - 8 Überprüfen Sie auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet, ob der Code auf beiden Geräten identisch ist. Die SmartWatch 3 sucht nun nach Updates, installiert die gesamte erforderliche Software und startet bei Bedarf automatisch neu.
 - 9 **Mobiltelefon oder Tablet:** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
 - 10 Nach der Einrichtung werden Sie von der SmartWatch 3 aufgefordert, zur Erweiterung des Funktionsumfangs und Optimierung des Benutzererlebnisses einige Funktionen – z. B. Google Now und Standort-Services – zu aktivieren. Folgen Sie ggf. den entsprechenden Anweisungen.
- ! Wenn Sie die SmartWatch 3 zum ersten Mal mit einem neuen Mobiltelefon oder Tablet koppeln und verbinden, kann der Vorgang einige Minuten in Anspruch nehmen.
 - ! Wenn Ihre SmartWatch 3 bereits mit einem anderen Mobiltelefon oder Tablet gekoppelt wurde, müssen Sie Ihre SmartWatch 3 zurücksetzen, bevor Sie sie mit einem neuen Mobiltelefon oder Tablet koppeln. Weitere Informationen über das Zurücksetzen finden Sie unter *So setzen Sie ein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück*: auf der Seite 19.

So richten Sie die SmartWatch 3 manuell ein:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass Ihr Android™-Telefon oder -Tablet mit einem Wi-Fi®-Netz verbunden ist und die Wi-Fi®-Verbindung während der Einrichtung nicht unterbrochen wird.
 - 2 Schalten Sie Ihre SmartWatch 3 ein.
 - 3 **Mobiltelefon oder Tablet:** Suchen Sie die Android Wear-Anwendung bei Google Play™, laden Sie diese herunter und installieren Sie sie.
 - 4 **Mobiltelefon oder Tablet:** Starten Sie nach Abschluss der Installation die Android Wear-Anwendung und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - 5 **Mobiltelefon oder Tablet:** Wenn die Bluetooth®-Funktion nicht aktiviert ist, tippen Sie auf **Bluetooth aktivieren**, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - 6 **Mobiltelefon oder Tablet:** Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte die SmartWatch 3 aus. Ein Kopplungscode wird auf der SmartWatch 3 sowie auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet angezeigt.
 - 7 Überprüfen Sie auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet, ob der Code auf beiden Geräten identisch ist. Die SmartWatch 3 sucht nun nach Updates, installiert die gesamte erforderliche Software und startet bei Bedarf automatisch neu.
 - 8 **Mobiltelefon oder Tablet:** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.
 - 9 Nach der Einrichtung werden Sie von der SmartWatch 3 aufgefordert, zur Erweiterung des Funktionsumfangs und Optimierung des Benutzererlebnisses einige Funktionen – z. B. Google Now und Standort-Services – zu aktivieren. Folgen Sie ggf. den entsprechenden Anweisungen.
- ! Wenn Sie die SmartWatch 3 zum ersten Mal mit einem neuen Mobiltelefon oder Tablet koppeln und verbinden, kann der Vorgang einige Minuten in Anspruch nehmen.
- ! Wenn Ihre SmartWatch 3 bereits mit einem anderen Mobiltelefon oder Tablet gekoppelt wurde, müssen Sie Ihre SmartWatch 3 zurücksetzen, bevor Sie sie mit einem neuen Mobiltelefon oder Tablet koppeln. Weitere Informationen über das Zurücksetzen finden Sie unter *So setzen Sie ein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück*: auf der Seite 19.

Verbinden mit Wi-Fi®

Ihre SmartWatch 3 unterstützt Wi-Fi® und kann automatisch eine Verbindung mit gespeicherten Wi-Fi®-Netzwerken herstellen, wenn eine Bluetooth®-Verbindung mit Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet unterbrochen wird. Wenn Ihre SmartWatch 3 mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden ist, kann sie automatisch mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet synchronisiert bleiben, solange das Mobiltelefon oder Tablet ebenfalls mit einem Wi-Fi®-Netzwerk verbunden ist. So können Sie Benachrichtigungen erhalten und die Sprachsuche auf Ihrer SmartWatch 3 in Ihrer Wohnung oder an Ihrem Arbeitsplatz verwenden, wenn sich das Mobiltelefon oder Tablet in einem anderen Raum befindet.

- 💡 Sie müssen zunächst die aktuelle Version der Android Wear-App auf Ihrem Android™-Telefon oder Tablet installieren.


So schalten Sie Wi-Fi® ein oder aus:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
 - 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links.
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - 4 Tippen Sie auf **Wi-Fi-Einstellungen**.
 - 5 Wenn **Wi-Fi aus** angezeigt wird, tippen Sie auf **Wi-Fi aus**, um Wi-Fi® einzuschalten. Wenn **Wi-Fi automatisch** angezeigt wird, tippen Sie auf **Wi-Fi automatisch**, um Wi-Fi® auszuschalten.
- ! Wenn Wi-Fi® auf Ihrer SmartWatch 3 aktiviert ist, stellt die SmartWatch 3 automatisch eine Verbindung zu einem bekannten, verfügbaren Netzwerk her, wenn die SmartWatch 3 nicht über Bluetooth® mit Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet verbunden ist.
- 💡 Durch Ausschalten von Wi-Fi® kann die Akkulaufzeit verlängert werden.

So stellen Sie eine Verbindung zu einem bevorzugten Wi-Fi®-Netzwerk her:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
 - 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links.
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - 4 Tippen Sie auf **Wi-Fi-Einstellungen**.
 - 5 Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi® auf **Wi-Fi automatisch** gesetzt ist.
 - 6 Blättern Sie durch die verfügbaren Netzwerke nach unten und wählen Sie das Netzwerk aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- ! Die SmartWatch 3 kann keine Verbindung zu Wi-Fi®-Netzwerken herstellen, bei denen Sie zunächst auf eine Anmeldeseite geleitet werden, bevor die Verbindung hergestellt wird (z. B. Wi-Fi®-Netzwerke in Hotels oder Cafés).
- 💡 Die SmartWatch 3 wählt automatisch das beste verfügbare Wi-Fi®-Netzwerk aus.

So löschen Sie ein bekanntes Netzwerk:


- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
- 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Wi-Fi-Einstellungen**.
- 5 Stellen Sie sicher, dass Wi-Fi® eingeschaltet ist.
- 6 Tippen Sie auf **Gespeicherte Netzwerke**.
- 7 Wählen Sie das Netzwerk aus, dessen Speicherung Sie aufheben möchten.
- 8 Tippen Sie zum Bestätigen auf .

Deaktivieren von Wi-Fi® zur Verlängerung der Akkulaufzeit

Sollte die Wi-Fi®-Funktion Ihren Akku stark belasten, wird sie möglicherweise automatisch deaktiviert. In diesem Fall wird die Meldung „Wi-Fi® zur Verlängerung der Akkulaufzeit deaktiviert“ angezeigt. Wie schnell der Akku entladen wird, hängt davon ab, wie häufig Sie die SmartWatch 3 verwenden, während sie mit Wi-Fi® verbunden ist. Sie können die Meldung über die Benachrichtigungseinstellungen deaktivieren.

- 💡 Die Wi-Fi®-Funktion wird automatisch wieder aktiviert, wenn die SmartWatch 3 aufgeladen wird.

So schalten Sie Benachrichtigungen aus:

- 1 Öffnen Sie die Android Wear-Anwendung auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf **App-Benachrichtigung blockieren**.
- 3 Tippen Sie auf **+**.
- 4 Blättern Sie nach unten und tippen Sie auf die App, die Sie blockieren möchten.

- ! Sie können Benachrichtigungen auch direkt auf Ihrer SmartWatch 3 blockieren.

- 💡 Durch das Deaktivieren von unnötigen Benachrichtigungen können Sie bei der Verwendung von Wi-Fi® den Akku schonen.


So ändern Sie das Limit für den Akkuverbrauch bis zur Deaktivierung von Wi-Fi®:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
- 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Wi-Fi-Einstellungen** > **Erweitert** > **Energiesparmodus nach**
- 5 Blättern Sie nach unten und wählen Sie eine Option aus.

Cloudsynchronisierung

Der Dienst „Cloudsynchronisierung“ von Android Wear ermöglicht Ihnen das Übertragen von Daten zwischen Ihrer SmartWatch 3 und Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet über das Internet. Die Daten werden auf dem Cloud-Synchronisierungsserver gespeichert. Bevor Sie Wi-Fi® auf Ihrer SmartWatch 3 verwenden können, müssen Sie die Funktion „Cloudsynchronisierung“ in der Android Wear-App auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet aktivieren.

So aktivieren Sie die Cloudsynchronisierung:

- 1 Öffnen Sie die Android Wear-Anwendung auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Tippen Sie auf **Cloudsynchronisierung**.
- 3 Ziehen Sie den Schieber in die Position **Ein**.

Aneignen der Grundlagen

Verwenden des Touchscreens

Wischen



- | | |
|---------------------|---|
| Nach oben Wischen | <ul style="list-style-type: none">• Mehrere Karten anzeigen (falls verfügbar).• Optionen in einer Liste in absteigender Richtung durchsuchen. |
| Nach unten Wischen | <ul style="list-style-type: none">• Vorherige Karten anzeigen (falls nicht verworfen).• Optionen in einer Liste in aufsteigender Richtung durchsuchen. |
| Nach links Wischen | <ul style="list-style-type: none">• Weitere Details und Aktionen anzeigen (falls verfügbar). |
| Nach rechts Wischen | <ul style="list-style-type: none">• Karte verwerfen oder Menü schließen. |

Tippen



- Dient zum Öffnen oder Auswählen eines Objekts.

Ab- und Einblenden des Bildschirms

Wenn Ihre SmartWatch 3 eingeschaltet ist und sich für einen längeren Zeitraum im Leerlauf befindet, wird der Bildschirm automatisch abgeblendet. Sie können den Bildschirm jederzeit auch manuell ab- und einblenden.

So aktivieren Sie den Bildschirm:

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Drehen Sie die SmartWatch 3 auf Ihrem Handgelenk zu sich.
- Tippen Sie auf den Bildschirm oder drücken Sie kurz die Einschalttaste.

So blenden Sie den Bildschirm manuell ab:

Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:

- Legen Sie Ihre Handfläche über den Bildschirm, bis er vibriert.
- Drücken Sie kurz die Einschalttaste.

- Nehmen Sie das Handgelenk nach unten, an dem Sie die SmartWatch 3 tragen, und legen Sie es zur Seite.
- ! Um den Bildschirm zu dimmen, müssen Sie zuerst Ihr Handgelenk senken und die Funktion für Handgelenkbewegungen aktivieren. Siehe *So aktivieren Sie die Funktion für Handgelenkbewegungen*.

Startbildschirm

Auf dem Startbildschirm können das Datum, die Uhrzeit und der Status Ihrer SmartWatch 3 angezeigt werden. Sie können über den Startbildschirm Karten anzeigen oder Sprachaktionen ausführen.

Wenn die Helligkeit des Startbildschirms gesenkt ist, werden das Datum, die Uhrzeit und der Status Ihrer SmartWatch 3 weiterhin angezeigt, solange Sie ein entsprechendes Ziffernblatt auswählen.

Handgelenkbewegungen

Sie können Handgelenkbewegungen zum Blättern durch Karten verwenden, statt auf dem Bildschirm Ihrer SmartWatch 3 nach oben oder unten zu wischen.

Handgelenk schnell nach außen bewegen	Nach unten blättern
Handgelenk schnell nach innen bewegen	Nach oben blättern
Arm nach unten drücken	Antippen oder eine Sprachaktion abbrechen
Drehende Bewegung nach oben	Einen Menüpunkt zurückgehen oder eine Sprachaktion abbrechen
Handgelenk schütteln	Zum Startbildschirm zurückkehren oder eine Sprachaktion abbrechen

- ! Um Handgelenkbewegungen verwenden zu können, müssen Sie diese Funktion zunächst aktivieren. Siehe *So aktivieren Sie die Funktion für Handgelenkbewegungen*: auf der Seite 12.

So aktivieren Sie die Funktion für Handgelenkbewegungen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
- 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Gesten** und anschließend auf **Handgelenkbewegungen**.

- ! Das Aktivieren von Handgelenkbewegungen führt zu einer geringfügig niedrigeren Akkulaufzeit.


So greifen Sie auf das Anleitungsmenü zu:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
- 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Gesten** und anschließend auf **Anleitung starten**.

So brechen Sie eine Sprachaktion ab:


- Machen Sie mit dem Handgelenk eine Bewegung nach oben oder drücken Sie den Arm nach unten, um eine Sprachaktion abzubrechen.

So blättern Sie mit Handgelenkbewegungen nach oben:



- 1 Stellen Sie sicher, dass die Funktion **Handgelenkbewegungen** aktiviert ist.
- 2 Aktivieren Sie den Startbildschirm auf Ihrer SmartWatch 3.
- 3 Bewegen Sie Ihr Handgelenk schnell von sich weg nach oben und anschließend langsam zu sich zurück.

So blättern Sie mit Handgelenkbewegungen nach unten:



- 1 Stellen Sie sicher, dass die Funktion **Handgelenkbewegungen** aktiviert ist.
- 2 Aktivieren Sie den Startbildschirm auf Ihrer SmartWatch 3.
- 3 Bewegen Sie Ihr Handgelenk langsam von sich weg nach oben und anschließend schnell zu sich zurück.

Karten

Viele benötigte Informationen werden auf dem Bildschirm Ihrer SmartWatch 3 als „Karten“ angezeigt“. Abhängig von den angezeigten Informationen kann eine Karte mit einer Benachrichtigung, Erinnerung, Aktualisierung, Pop-up-Nachricht oder einem Miniaturbild verglichen werden.

Sie können Karten mit Informationen zum aktuellen Wetter, Ihrer täglichen Schrittzahl, eingehenden SMS sowie Karten mit Antworten auf einfache Fragen anzeigen, die Sie interessieren.

Sie können durch verschiedene Karten wischen, d. h. von einem Bildschirm zum anderen wischen, um weitere Details anzuzeigen und Aktionen auszuführen. Sie können Karten nach dem Anzeigen verwerfen.

So zeigen Sie Karten an:

- 1 Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben oder drehen Sie Ihr Handgelenk von sich weg.
 - 2 Tippen Sie auf die Karte, um den gesamten Text anzuzeigen.
- 💡 Um eine Anleitung zur Handhabung von Karten auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet anzuzeigen, öffnen Sie den zentralen Anwendungsbildschirm und tippen Sie auf **Android Wear** > **>** > **Anleitung**. Die Anleitung wird auf Ihrer SmartWatch 3 und auch auf Ihrem Mobiltelefon bzw. Tablet angezeigt.

So zeigen Sie Einzelheiten zu einer Karte an und führen Aktionen durch:

- 1 Um Einzelheiten zu einer Karte anzuzeigen, wischen Sie auf der betreffenden Karte von rechts nach links.
- 2 Um eine Aktion auszuführen, tippen Sie auf eine der verfügbaren Aktionen auf einer Karte. Beispiel: Tippen Sie auf **Antwort**, um eine SMS zu beantworten.

So verwerfen Sie eine Karte:

- Wischen Sie auf der Karte von links nach rechts.
- ! Wenn Sie eine Karte verwerfen, dann wird auch die dazugehörige Benachrichtigung auf Ihrem Smartphone oder Tablet verworfen. Der Inhalt selber wird jedoch nicht gelöscht.

So stellen Sie eine verworfene Karte wieder her:

- 1 Wischen Sie auf dem Display von oben nach unten, nachdem die Karte verworfen wurde. Wenn die verworfene Karte die letzte verfügbare Karte ist, wischen Sie auf dem Display von unten nach oben.
 - 2 Tippen Sie auf ↶.
- ! Wenn Sie eine Karte verwerfen, haben Sie nur einige Sekunden Zeit sie wiederherzustellen, bevor Sie gelöscht wird.

Steuern von Benachrichtigungskarten auf Ihrer SmartWatch 3



Wenn auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet die Android™-Version 5.0 installiert ist, können Sie in den Einstellung zu Unterbrechungen auswählen, welche Benachrichtigungskarten Sie auf Ihrer SmartWatch 3 erlauben.

Wenn auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet die Android™-Version 4.3 oder 4.4 installiert ist, können Sie Ihre SmartWatch 3 stumm schalten und die Stummschaltung wieder aufheben, um zu steuern, welche Benachrichtigungskarten auf Ihrer SmartWatch 3 angezeigt werden.

So passen Sie die Einstellungen zu Unterbrechungen für Ihre SmartWatch 3 an:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet die Android™-Version 5.0 installiert ist.
- 2 Wischen Sie der Länge nach auf dem Bildschirm Ihrer SmartWatch 3 nach unten.
- 3 Wählen Sie eine Option.

So schalten Sie die SmartWatch 3 stumm oder heben die Stummschaltung auf:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Tablet die Android™-Version 4.3 oder 4.4 installiert ist.
 - 2 Wischen Sie der Länge nach auf dem Bildschirm Ihrer SmartWatch 3 nach unten.
 - 3 Tippen Sie auf , um stumm zu schalten oder auf , um die Stummschaltung Ihrer SmartWatch 3 aufzuheben.
- ! Nach dem stumm schalten der SmartWatch 3 werden Benachrichtigungskarten im Zubehör nicht länger angezeigt.

Google Now

Google Now – Teil der Google Search-Anwendung – erkennt Aktionen, die von Ihnen auf dem Telefon oder Tablet wiederholt ausgeführt werden und zeigt die entsprechenden wichtigen Informationen in Form von „Karten“ an.

Google Now-Karten

Sie können eine Reihe von Google Now-Karten mit Android Wear verwenden und auf Ihrer SmartWatch 3 anzeigen. Es gibt folgende Kategorien:

- Börsennachrichten
- Wetter
- Erinnerungen
- Sportnachrichten
- Verkehr
- Flüge und Reservierungen
- Bordkarten
- Versandbestätigungen für Pakete
- Informationen über den öffentlichen Nahverkehr zu Zügen und Bussen
- Geburtstage Ihrer Freunde
- Öffentliche Warnmeldungen
- Erinnerung, wann Sie zu einer bevorstehenden Verabredung aufbrechen müssen
- Hotel- und Restaurantreservierungen

So passen Sie Google Now auf Ihrem Telefon oder Tablet an Ihre persönlichen Bedürfnisse an:





- 1 Suchen Sie im Anwendungsbildschirm Ihres Telefons oder Tablets nach **Google** und tippen Sie darauf.
- 2 Ziehen Sie die linke Ecke des Bildschirms nach rechts und tippen Sie auf **Anpassen**.
- 3 Wählen Sie eine Option aus und geben Sie die entsprechenden Informationen ein.

Status-Symbole anzeigen

SmartWatch 3 zeigt Status-Symbole auf dem Startbildschirm an, beispielsweise den Verbindungsstatus Ihres Zubehörs und den Ladezustand des Akkus.

Symbole für den Status

Wenn auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet die Android™-Version 4.3 oder 4.4 ausgeführt wird, werden möglicherweise folgende Statussymbole auf dem Startbildschirm Ihrer SmartWatch 3 angezeigt:

-  Ihre SmartWatch 3 ist von Ihrem Telefon oder Tablet getrennt.
-  Der Kinomodus ist aktiviert.
-  Ihre SmartWatch 3 ist stumm geschaltet.
-  Der Akku wird aufgeladen.

✈ Der Flugmodus ist aktiviert.

Wenn auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet die Android™-Version 5.0 ausgeführt wird, werden möglicherweise folgende Statussymbole auf dem Startbildschirm Ihrer SmartWatch 3 angezeigt:

🔌 Ihre SmartWatch 3 ist von Ihrem Telefon oder Tablet getrennt.

🎭 Der **Theatre Mode (Kinomodus)** ist aktiviert.

🔇 Der Lautlosmodus ist aktiviert.

★ Nur Unterbrechungen mit Priorität zulassen

⚡ Der Akku wird aufgeladen.

✈ Der Flugmodus ist aktiviert.

Grundlegende Einstellungen

Zugreifen auf Einstellungen

Sie können Einstellungen direkt über das Menü „Einstellungen“ Ihrer SmartWatch 3 anzeigen und ändern. Sie können über die Einschalttaste, Sprachbefehle oder den Startbildschirm auf das Menü „Einstellungen“ zugreifen.

So öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ mithilfe der Ein/Aus-Taste:


- 1 Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
- 2 Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis das App-Menü angezeigt wird.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.

So öffnen Sie das Menü „Einstellungen“ mithilfe von Sprachbefehlen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „Einstellungen“.

So öffnen Sie durch Berühren des Bildschirms das Menü „Einstellungen“:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Bildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
- 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.

- 💡 Zum Öffnen des Menüs „Einstellungen“ können Sie auf dem Startbildschirm auch von ganz oben nach unten wischen, dann zweimal von rechts nach links wischen und auf  tippen.

Bildschirmeinstellungen

Sie können die Bildschirmhelligkeit anpassen und durch Aktivieren der Funktion „Bildschirm immer eingeschaltet“ festlegen, dass das Ziffernblatt stets abgeblendet werden soll, wenn sich der Bildschirm im Leerlaufbetrieb befindet. Darüber hinaus steht Ihnen eine Auswahl verschiedener Ziffernblätter für den Startbildschirm zur Verfügung.

So passen Sie die Bildschirmhelligkeit an:

- 1 Suchen Sie im Menü „Einstellungen“ SmartWatch 3 nach **Helligkeit anpassen** und tippen Sie darauf.
- 2 Blättern Sie nach oben oder unten, um die gewünschte Helligkeitsstufe auszuwählen.

So schalten Sie die Funktion „Bildschirm immer eingeschaltet“ ein oder aus:

- Tippen Sie im Menü „Einstellungen“ Ihrer SmartWatch 3 auf **Bildschirm immer eingeschaltet**, um die Funktion ein- oder auszuschalten.

So ändern Sie das Ziffernblatt direkt auf Ihrer SmartWatch 3:


- 1 Suchen Sie im Menü „Einstellungen“ Ihrer SmartWatch 3 nach **Ziffernblatt ändern** und tippen Sie darauf.
- 2 Wischen Sie nach links oder rechts, um die verfügbaren Ziffernblätter anzuzeigen und tippen Sie anschließend auf das Ziffernblatt, das Sie verwenden möchten.

- 💡 Sie können das Ziffernblatt auch ändern, indem Sie den Startbildschirm berühren und halten.


So ändern Sie das Ziffernblatt über das Smartphone oder Tablet:

- 1 Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Android Wear-Anwendung.
 - 2 Wählen Sie unter **Ziffernblätter** eine Option oder tippen Sie auf **Mehr**, um weitere Ziffernblätter anzuzeigen und wählen Sie dann eine Option aus.
- 💡 Um auf weitere Optionen für Ziffernblätter über Apps von Dritten auf Google Play™ zuzugreifen, blättern Sie auf dem Display bis nach unten und tippen Sie auf **Weitere Ziffernblätter anfordern**.


So aktivieren Sie die automatische Bildschirmsperre:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
 - 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links.
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - 4 Tippen Sie auf **Bildschirmsperre**.
 - 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf .
 - 6 Zeichnen Sie ein Muster, um Ihr Entsperrmuster festzulegen.
 - 7 Zeichnen Sie das Muster erneut, um es zu bestätigen.
- ! Der Bildschirm wird automatisch gesperrt, wenn Sie Ihre SmartWatch 3 nicht tragen. Er wird ebenfalls gesperrt, wenn die Bluetooth®-Verbindung zwischen Ihrer SmartWatch 3 und Ihrem Android™-Telefon oder Tablet unterbrochen wird.

So deaktivieren Sie die automatische Bildschirmsperre:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
- 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links.
- 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 4 Tippen Sie auf **Bildschirmsperre**.
- 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf .
- 6 Zeichnen Sie das gespeicherte Entsperrmuster für den Bildschirm.

So sperren Sie den Bildschirm manuell:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm und die automatische Bildschirmsperre auf Ihrer SmartWatch 3 aktiviert sind.
 - 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links.
 - 3 Tippen Sie auf **Einstellungen**.
 - 4 Tippen Sie auf **Display jetzt sperren**.
 - 5 Tippen Sie zum Bestätigen auf .
- 💡 Sie können Ihren SmartWatch 3-Bildschirm sofort sperren, indem Sie diese Funktion manuell aktivieren.

Flugzeugmodus

Wenn Sie sich im Flugzeugmodus befinden, sind die Bluetooth® und Wi-Fi®-Funktionen Ihrer SmartWatch 3 deaktiviert und die Verbindung Ihrer SmartWatch 3 zu Ihrem Telefon oder Tablet getrennt. Einige grundlegende Funktionen können jedoch weiterhin genutzt werden. Sie können z. B. einen Timer oder Wecker einstellen.

- ! Im Flugzeugmodus müssen Sie auf den Bildschirm tippen, um zu Ihrer SmartWatch 3 zu navigieren und um Aufgaben auszuführen. Sprachbefehle stehen nicht zur Verfügung.

So aktivieren/deaktivieren Sie den Flugzeugmodus:


- Suchen Sie im Menü „Einstellungen“ Ihrer SmartWatch 3 nach **Flugzeugmodus** und tippen Sie darauf.

Theatre Mode (Kinomodus)

Im Kinomodus wird das Display Ihrer SmartWatch 3 ausgeschaltet, damit keine Benachrichtigungen angezeigt werden können. Diese Funktion ist nützlich, wenn

Sie sich an einem Ort oder einer Situation befinden, in der Sie nicht gestört werden oder andere nicht stören möchten, beispielsweise im Kino oder in der Bibliothek.

So schalten Sie die Theatre Mode (Kinomodus) ein oder aus:

- 1 Wischen Sie der Länge nach auf dem Bildschirm nach unten.
 - 2 Wischen Sie von rechts nach links, bis der **Theatre Mode (Kinomodus)** auf dem Display angezeigt wird.
 - 3 Um den **Theatre Mode (Kinomodus)** einzuschalten, tippen Sie auf . Um den **Theatre Mode (Kinomodus)** auszuschalten, drücken Sie die Einschalttaste.
- ! Im **Theatre Mode (Kinomodus)** können Sie den Bildschirm Ihrer SmartWatch 3 nur durch Drücken der Einschalttaste aktivieren.
- 💡 Sie können die Einschalttaste auch zweimal drücken, um den **Theatre Mode (Kinomodus)** ein- oder auszuschalten.

Neu starten und Zurücksetzen

Wenn Ihre SmartWatch 3 nicht mehr reagiert, empfiehlt es sich, das Gerät über die Einschalttaste neu zu starten. Falls diese Neustartmethode nicht funktioniert, können Sie das Herunterfahren der SmartWatch 3 erzwingen. Während des Neustarts oder Herunterfahrens gehen – unabhängig davon, ob diese Aktionen erzwungen wurden – keine Einstellungen oder persönlichen Daten verloren.

Sie können Ihre SmartWatch 3 auch auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Bei diesem Vorgang werden alle persönlichen Daten auf Ihrer SmartWatch 3 gelöscht. Dieser Vorgang ist in manchen Fällen erforderlich, in denen die SmartWatch 3 nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.


So starten Sie die SmartWatch 3 mit der Einschalttaste neu:

- Halten Sie die Einschalttaste so lange gedrückt, bis Ihr SmartWatch 3 einmal vibriert und neu gestartet wird.

So erzwingen Sie das Ausschalten der SmartWatch 3:

- Halten Sie die Einschalttaste gedrückt, bis Ihre SmartWatch 3 in rascher Abfolge dreimal vibriert und ausgeschaltet wird.
- ! Ignorieren Sie währenddessen andere einzelne Vibrationen oder Neustartversuche.

So setzen Sie ein Gerät auf die Werkseinstellungen zurück:

- 1 Tippen Sie im Menü „Einstellungen“ SmartWatch 3 auf **Kopplung mit Telefon aufheben**.
- 2 Tippen Sie zum Bestätigen auf .

Verwenden der SmartWatch 3

Organisiert bleiben mit der SmartWatch 3

Sie können per Sprachbefehl auf Ihrer SmartWatch 3 Erinnerungen einrichten, Notizen machen, Ihren Zeitplan überprüfen, auf SMS antworten und vieles mehr. Tippen Sie auf den Bildschirm, um einfache Aufgaben zu erledigen, die im App-Menü und im Aufgabenmenü aufgeführt sind.

- ! Die meisten der oben beschriebenen Funktionen können verwendet werden, wenn die folgenden Spracheinstellungen festgelegt wurden: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, brasilianisches Portugiesisch, Russisch oder Spanisch. Beachten Sie jedoch, dass einige Sprachaktionen möglicherweise nicht in allen Sprachen bzw. Ländern verfügbar sind.

So greifen Sie auf das App-Menü zu:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
- 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links. Alle verfügbaren Apps werden in einer Liste angezeigt.

So greifen Sie auf das Aufgabenmenü zu:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Wischen Sie nach oben, um auf das Aufgabenmenü zuzugreifen. Alle verfügbaren Aufgaben werden in einer Liste angezeigt.

Anwendungen, die Sie mit Ihrer SmartWatch 3 nutzen können:

In der nachfolgenden Liste werden einige Anwendungen angezeigt, die mit Ihrer SmartWatch 3 genutzt werden können (sofern auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet installiert). Rufen Sie Google Play™ auf, um auf eine Vielzahl von herunterladbaren Apps zuzugreifen, die Android Wear unterstützen. Es empfiehlt sich regelmäßig auf Google Play™ vorbeizuschauen, da ständig neue Apps hinzugefügt werden.

- Nachrichtenfunktionen
 - E-Mail
 - Kalender
 - Die Musik-App von Sony und andere standardmäßige Android™-Musikplayer
 - Lifelog
 - Google-Anwendungen wie Google Keep, Google Maps und Gmail
- ! Möglicherweise müssen Sie diese Anwendungen auf die neueste Version aktualisieren, um optimale Kompatibilität mit Android Wear zu erhalten.

Kontakte

Die Kontaktliste auf Ihrer SmartWatch 3 zeigt alle Kontakte an, mit denen Sie kürzlich kommuniziert haben. Sie können Ihre SmartWatch 3 verwenden, um eine SMS oder E-Mail zu versenden oder einen Anruf direkt aus der Kontaktliste zu tätigen.

So zeigen Sie Ihre Kontaktliste an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
- 2 Wischen Sie zum Anzeigen Ihrer Kontaktliste zweimal von rechts nach links.

So kommunizieren Sie mit Kontakten direkt aus der Kontaktliste:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
- 2 Wischen Sie zweimal von rechts nach links.
- 3 Tippen Sie auf den Namen des Kontakts, mit dem Sie kommunizieren möchten.
- 4 Wählen Sie eine Option und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Verwalten von SMS

Beim Empfang einer SMS auf Ihrem Telefon oder Tablet können Sie diese auf Ihrer SmartWatch 3 in Form einer Karte sofort lesen. Außerdem können Sie Ihre SmartWatch 3 zum Senden von SMS an Kontakte verwenden, die auf Ihrem Telefon oder Tablet gespeichert sind.




So senden Sie eine SMS:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „SMS senden“ und den Namen eines Kontakts, der auf Ihrem Telefon oder Tablet gespeichert ist und anschließend den Text, den Sie als SMS senden möchten.
- 4 Alternativ können Sie z. B. Folgendes sagen: „Sende Jack eine Nachricht, dass ich bereit bin“ oder „Sende Jane eine Nachricht, dass ich zurück bin“. In beiden Fällen wird die Nachricht automatisch gesendet.

So antworten Sie auf eine SMS:

- 1 Wählen Sie die Karte mit der SMS aus, auf die Sie antworten möchten.
- 2 Wischen Sie von rechts nach links, bis die Option **Antwort** angezeigt wird und tippen Sie anschließend auf **Antwort**.
- 3 Wischen Sie nach oben und wählen Sie eine vordefinierte Nachricht aus oder sprechen Sie Ihre Nachricht laut aus. Die SMS wird anschließend automatisch gesendet.

So antworten Sie auf eine SMS mit Emojis:

- 1 Wählen Sie die Karte mit der SMS aus, auf die Sie antworten möchten.
 - 2 Wischen Sie von rechts nach links, bis die Option **Antwort** angezeigt wird, und tippen Sie anschließend auf **Antwort**.
 - 3 Wischen Sie nach oben und wählen Sie **Emoji zeichnen**.
 - 4 Zeichnen Sie ein Emoji, zum Beispiel einen Smiley oder das Zeichen für einen nach oben zeigenden Daumen. Ihre SmartWatch 3 sucht dann nach einem Emoji, das Ihrer Zeichnung am besten entspricht. Wird keine Übereinstimmung gefunden, wird eine Auswahl angezeigt, aus der Sie wählen können. Wählen Sie ein Emoji oder wischen Sie von links nach rechts und versuchen Sie, erneut eines zu zeichnen.
 - 5 Fügen Sie bei Bedarf weitere Emojis hinzu.
 - 6 Wenn Sie ein Emoji löschen möchten, tippen Sie, um alle von Ihnen gezeichneten Emoji-Zeichen auszuwählen, tippen Sie erneut, um das zu löschende Emoji auszuwählen, und tippen Sie dann auf .
 - 7 Tippen Sie auf , um die Nachricht zu senden.
- 💡 Sie können ebenfalls Emojis auswählen, indem Sie auf dem Bildschirm zum Zeichnen von Emojis auf  tippen.

Verwalten von E-Mails

Sie können auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet empfangene E-Mail-Nachrichten über Ihre SmartWatch 3 lesen und beantworten. Jede E-Mail wird im Zubehör durch eine entsprechende Karte dargestellt. Sie können E-Mail-

Nachrichten auch per Sprachbefehl über Ihre SmartWatch 3 an gespeicherte Kontakte senden.

So senden Sie eine E-Mail:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „E-Mail“ und den Namen eines Kontakts, der auf Ihrem Telefon oder Tablet gespeichert ist und anschließend den Text, den Sie als E-Mail senden möchten.
- 4 Alternativ können Sie z. B. Folgendes sagen: „Sende Jack eine E-Mail, dass ich morgen da sein werde“. In beiden Fällen wird die Nachricht automatisch gesendet.

So antworten Sie auf eine E-Mail:

- 1 Wählen Sie die Karte mit der E-Mail aus, auf die Sie antworten möchten.
- 2 Wischen Sie von rechts nach links, bis die Option **Antwort** angezeigt wird und tippen Sie anschließend auf **Antwort**.
- 3 Wischen Sie nach oben und wählen Sie eine vordefinierte Nachricht aus oder sprechen Sie Ihre Nachricht laut aus. Die E-Mail wird anschließend automatisch gesendet.

Verwalten eingehender Anrufe

Wenn Sie auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet einen Anruf empfangen, wird der Anrufer auf dem Bildschirm Ihrer SmartWatch 3 angezeigt. Sie können über Ihre SmartWatch 3 Anrufe annehmen und – beispielsweise über ein Bluetooth®-Headset – mit dem Anrufer kommunizieren. Alternativ können Sie den Anruf auf Ihrer SmartWatch 3 ablehnen. Darüber hinaus können Sie Anrufe mit einer vordefinierten Nachricht abweisen.

So nehmen Sie einen eingehenden Anruf an:

- 1 Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, wischen Sie auf dem Bildschirm Ihrer SmartWatch 3 von rechts nach links.
- 2 Verwenden Sie ein Telefon, Tablet oder Bluetooth®-Headset, um mit dem Anrufer zu sprechen.

So lehnen Sie einen eingehenden Anruf ab:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm Ihrer SmartWatch 3 von links nach rechts.

So weisen Sie einen eingehenden Anruf mit einer vordefinierten Nachricht ab:

- Wischen Sie auf dem Bildschirm Ihrer SmartWatch 3 von unten nach oben und wählen Sie anschließend eine Nachricht aus.

Navigation

Sie können per Sprachbefehl auf Ihrer SmartWatch 3 Wegbeschreibungen zu einem bestimmten Zielort erhalten. Darüber hinaus können Sie nahe gelegene Orte oder Unternehmen und wichtige Informationen diesbezüglich suchen.

So navigieren Sie mithilfe der SmartWatch 3:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
 - 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
 - 3 Sagen Sie „Navigieren“ und anschließend den Zielort an. Alternativ können Sie z. B. Folgendes sagen: „Navigiere zum nächstgelegenen Hotel“. Wenn Ihr Befehl ordnungsgemäß registriert wurde, wird die Route auf der SmartWatch 3 angezeigt.
- 💡 Wischen Sie auf dem Navigationsbildschirm von rechts nach links, um die Routeninformationen wie Dauer und Entfernung zum Zielort anzuzeigen.

So suchen Sie nach einem Ort oder Unternehmen:



- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie beispielsweise „Such den Eiffelturm“, „Wo ist der nächste Supermarkt?“ oder „Wie weit ist es von meiner Wohnung zu Starbucks?“ Wenn Ihre Anfrage erkannt wird, werden die entsprechenden Informationen auf der SmartWatch 3 angezeigt.

Anzeigen Ihrer Aktivitäten im Freien

Wenn Ihre SmartWatch 3 nicht mit Ihrem Smartphone oder Tablet verbunden ist, kann sie immer noch Daten über Ihre Aktivitäten, wie den Standort, die Geschwindigkeit und die per Fuß zurückgelegte Entfernung beim Gehen oder Laufen aufzeichnen. Sie können die Statistiken, die anhand dieser Daten erstellt werden, auf Ihrem Smartphone oder Tablet später abrufen, wenn Ihre SmartWatch 3 verbunden ist. Sie können beispielsweise Ihre Reisen auf einer Karte anzeigen.

- ! Sie müssen eine kompatible App wie Lifelog oder My Tracks installieren, damit die oben beschriebenen Funktionen ausgeführt werden können.

So zeigen Sie Ihre Reisen in Ihrer Lifelog-App an:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Lifelog-Anwendung auf Ihrem Android™ -Telefon oder -Tablet installiert ist und Sie sich bei der Anwendung angemeldet haben.
- 2 Tippen Sie im zentralen Anwendungsbildschirm Ihres Android™ -Telefons oder Tablets auf **Lifelog**.
- 3 Tippen Sie auf . Details Ihrer aktuellen Reise werden auf dem Mobiltelefon bzw. Tablet angezeigt.
- 4 Um frühere Reisen anzuzeigen, tippen Sie auf  und wählen Sie das entsprechende Datum aus.

Musik

Beim Abspielen eines Musiktitels auf Ihrem Android™ -Telefon oder -Tablet (z. B. mit einer Musikplayer-App wie der Musik-App von Sony) wird der aktuelle Musiktitel auf Ihrer SmartWatch 3 auf einer Karte angezeigt. Diese Musikkarte enthält grundlegende Informationen zum Musiktitel und ermöglicht die Steuerung der Wiedergabe. Beispielsweise können Sie Musiktitel von Ihrer SmartWatch 3 aus bequem anhalten, abspielen und überspringen.


Auffinden des Mobiltelefons oder Tablets

In Situationen, in denen Sie Ihr Mobiltelefon oder Tablet nicht finden können, können Sie Ihre SmartWatch 3 verwenden, um Ihr Mobiltelefon oder Tablet klingeln zu lassen. Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn die SmartWatch 3 über Bluetooth® mit dem Mobiltelefon oder Tablet verbunden ist. Sie funktioniert

sogar, wenn die Stummschaltung oder nur der Vibrationsalarm im Mobiltelefon oder Tablet eingestellt ist.

- ! Für Bluetooth®-Verbindungen wird eine Entfernung von maximal 10 Metern empfohlen. In der Sichtlinie zwischen den Geräten sollten sich keine massiven Objekte befinden.

So finden Sie Ihr Mobiltelefon oder Tablet:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiv ist.
- 2 Wischen Sie einmal von rechts nach links.
- 3 Tippen Sie auf **Mein Smartphone suchen**. Wenn Ihr Mobiltelefon oder Tablet erkannt wird, beginnt es wiederholt zu klingeln. Falls es nicht klingelt, laufen Sie herum, um sicherzustellen, dass Ihre SmartWatch 3 über Bluetooth® mit Ihrem Mobiltelefon oder Tablet verbunden ist.
- 4 Tippen Sie auf , um das Klingeln abzubrechen.

Erinnerungen

Sie können per Sprachbefehl auf Ihrer SmartWatch 3 Erinnerungen zu Ereignissen einrichten, die an einem bestimmten Ort oder Zeitpunkt stattfinden.

So richten Sie eine Erinnerung ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „Erinnern“ und anschließend woran Sie erinnert werden möchten. Sie können z. B. Folgendes sagen: „Erinnere mich, um 7 Uhr laufen zu gehen“ oder „Erinnere mich, John anzurufen, wenn ich zuhause bin“. Die Erinnerung wird in Google Now gespeichert. Sobald die Erinnerung aktiviert wird, wird auf Ihrer SmartWatch 3 eine Karte angezeigt.

Notizen

Sie können per Sprachbefehl auf Ihrer SmartWatch 3 Notizen erstellen oder vorhandene auf Google Keep gespeicherte Notizen oder weitere kompatible Anwendungen anzeigen.

So erstellen Sie eine Notiz:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „Notiz erstellen“ an und anschließend was Sie als Notiz speichern möchten. Sie können z. B. Folgendes sagen: „Erstelle eine Notiz, teste das neue Restaurant in der Hauptstraße“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wurde, wird die Notiz auf Google Keep gespeichert.

So zeigen Sie eine Notiz an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „Notizen starten“. Starten Sie die Google Keep-Anwendung auf Ihrer SmartWatch 3.
- 4 Wischen Sie nach oben oder unten, um die gewünschte Notiz auszuwählen und anzuzeigen.
- 5 Tippen Sie auf die Notiz, um sie zu öffnen und die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Agenda

Einzelheiten zu bevorstehenden Ereignissen, die auf Ihrem Telefon oder Tablet in der zentralen Kalenderanwendung gespeichert sind, werden auf Ihrer SmartWatch

3 automatisch als Karten angezeigt. Sie können Ihren Zeitplan auch per Sprachbefehl auf Ihrer SmartWatch 3 überprüfen, d. h. Ihre Agenda anzeigen.

So zeigen Sie Ihre Agenda an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „Agenda“. Die Kalenderkartenansicht wird geöffnet. Um ein bestimmtes Ereignis anzuzeigen, wie einen speziellen Termin, sagen Sie beispielsweise „Wann findet mein nächstes Meeting statt?“.

Schnelle Antworten auf Fragen erhalten

Sie können Ihre SmartWatch 3 verwenden, um schnelle Antworten auf Fragen zu erhalten. Sie können per Sprachbefehl auf Ihrer SmartWatch 3 Sportergebnisse erhalten, die Definition eines Worts nachschlagen oder Fragen zu alltäglichen Fakten stellen – z. B. welches die Hauptstadt eines bestimmten Lands oder der höchste Berg in Südamerika ist.

So erhalten Sie schnelle Antworten auf Fragen:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Stellen Sie eine Frage, z. B. „Wie sagt man 'Hallo' auf Spanisch?“ oder „Wo wurde Albert Einstein geboren?“ Wenn Ihre Frage erkannt wird, wird die entsprechende Antwort auf der SmartWatch 3 angezeigt.

So formulieren Sie Ihre Fragen:

Dinge, die Sie wissen möchten	Beispiele zur Fragestellung
Sportergebnisse und Spielpläne	Wann findet das nächste Liverpool-Spiel statt? Wie hat Real Madrid gespielt?
Wetter	Wie ist das Wetter morgen in New York?
Uhrzeit in einer anderen Zeitzone	Wie spät ist es in London?
Übersetzungen von Wörtern und Sätzen	Wie sagt man „Hallo“ in Spanisch?
Kalorien zählen bei herkömmlichen Lebensmitteln	Wie viele Kalorien hat eine Kartoffel?
Wortdefinition	Was bedeutet Onomatopöie?
Aktien	Wie ist der Aktienkurs von Sony?
Umrechnung der Währung, des Volumens, Gewichts usw.	Wie viel Pfund sind 16 Unzen? 100 Euro in US-Dollar umrechnen Wie viele Kilometer sind 50 Meilen?
Mathematik und Berechnungen	Was ist die Quadratwurzel von 2209?
Bevorstehende Ereignisse	Wann geht die Sonne unter? Wann findet die Sonnenwendfeier in Skandinavien statt?

Zufällige Fakten

Wie hoch ist der Eiffelturm?

Wann wurde Albert Einstein geboren?

Schritte zählen

Mit der Fit-Anwendung von Google™ können Sie Ihre täglich zurückgelegten Schritte und die Gesamtzahl der zurückgelegten Schritte in den letzten sieben Tagen auf dem Bildschirm Ihrer SmartWatch 3 anzeigen.

So zeigen Sie Ihre Schrittzahl an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „Meine Schritte anzeigen“ oder „Fit starten“. Die Anzeige für die Schrittzahl wird geöffnet.

Einstellen des Weckers

Sie können den Wecker per Sprachbefehl auf Ihrer SmartWatch 3 einstellen. Ein auf der SmartWatch 3 eingestellter Wecker unterscheidet sich von Weckern oder Erinnerungen, die auf Ihrem Smartphone oder Tablet eingestellt sind. Wenn der Weckalarm ausgelöst wird, vibriert Ihre SmartWatch 3 und eine Alarmkarte wird auf dem Startbildschirm angezeigt.

So stellen Sie einen Weckzeit ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „Stelle einen Alarm ein um“ und die genau Uhrzeit an. Sie können z. B. Folgendes sagen: „Stelle einen Alarm ein um 8 Uhr morgens“.

So stellen Sie den Schlummermodus aus, wenn das Gerät den Alarm wiedergibt:

- Ziehen Sie  nach rechts.

So stellen Sie den Schlummermodus ein, wenn das Gerät den Alarm wiedergibt:

- Ziehen Sie  nach links.

So zeigen Sie alle Weckalarne an:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „Alarne anzeigen“ an.

Einstellen des Timers

Verwenden Sie Ihre SmartWatch 3 als Countdown-Timer. Sie können den Timer per Sprachbefehl auf Ihrer SmartWatch 3 einstellen.

So stellen Sie den Timer ein:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „Stelle Timer ein auf“ und die Minuten oder Stundenanzahl an. Sie können z. B. Folgendes sagen: „Stelle Timer ein auf 15 Minuten“.

Verwenden der Stoppuhr-Funktion

Sie können Ihre SmartWatch 3 als eigenständige Stoppuhr verwenden.

So verwenden Sie die Stoppuhr:

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Startbildschirm auf der SmartWatch 3 aktiviert ist.
- 2 Sagen Sie „OK Google“. Wenn der Sprachbefehl erkannt wird, wird der Bildschirm „Jetzt sprechen“ geöffnet.
- 3 Sagen Sie „Stoppuhr starten“, um die Stoppuhr-Anwendung zu öffnen.
- 4 Tippen Sie zum Starten der Stoppuhr auf ►.
- 5 Tippen Sie zum Anhalten der Stoppuhr auf ■■.

Überprüfen von Flügen und Hotelreservierungen

Eingehende Benachrichtigungen über Flugreservierungen oder Hotelbuchungen, die Sie über Gmail oder die Anwendung „Inbox by Gmail“ auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet empfangen, werden automatisch auf Ihrer SmartWatch 3 als Karten angezeigt.

Verkehrsinformationen erhalten

Sie können Karten mit Verkehrsinformationen anzeigen, um zu erfahren, wie lange Sie nach Hause oder zur Arbeit brauchen. Zur Nutzung dieser Funktion müssen Sie in Google Now Ihre Wohn- und Arbeitsadresse eintragen.

Nachverfolgen von Paketen

Eingehende Benachrichtigungen über den Status von Päckchen oder Paketen, die Sie über die Gmail-Anwendung auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet empfangen, werden automatisch auf Ihrer SmartWatch 3 als Karten angezeigt.

Verwenden der SmartWatch 3 als eigenständiges Gerät

Wenn die SmartWatch 3 von Ihrem Telefon oder Tablet getrennt ist, können Sie einige grundlegende Funktionen weiterhin nutzen. Da Sprachbefehle nach dem Trennen nicht mehr durchgeführt werden können, müssen Sie auf den Bildschirm tippen, um zur SmartWatch 3 zu navigieren und Aktionen zu bestätigen. Im eigenständigen Modus können folgende Aktionen weiterhin ausgeführt werden:

- Datum und Uhrzeit anzeigen.
 - Wecker stellen.
 - Stoppuhr verwenden.
 - Timer verwenden.
 - Tagesordnungen für aktuellen Tag anzeigen.
 - Hören Sie sich Musik auf Ihrer SmartWatch 3 über ein verbundenes Bluetooth®-Headset an.
 - Zeichnen Sie Ihre Aktivitäten im Freien auf.
 - Schrittzahl anzeigen.
 - Ziffernblatt ändern.
 - Flugzeugmodus ein- oder ausschalten.
- ! Um einige der oben beschriebenen Funktionen nutzen zu können, müssen die entsprechenden Anwendungen heruntergeladen und installiert werden – z. B. eine Musikplayer- oder Fitnessstraining-Anwendung.

Android Wear-Anwendung

Android Wear auf Ihrem Telefon oder Tablet

Wenn die Android Wear-Anwendung auf Ihrem Telefon oder Tablet installiert ist, können Sie die Einstellungen für die SmartWatch 3 Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen.

So öffnen Sie die Android Wear-Anwendung:

- Suchen Sie über den zentralen Anwendungsbildschirm auf Ihrem Android™-Telefon oder Tablet nach **Android Wear** und tippen Sie darauf.

Auswählen von Anwendungen für Sprachaktionen

Sie können die Anwendungen auswählen, für die Sie Sprachbefehle verwenden möchten – d. h. Sie können spezifische Anwendungen mit spezifischen durch Sprachbefehle ausgelösten Aktionen verknüpfen. Beispiel: Sie können eine Kartenanwendung zur Navigation auswählen, wenn Sie auf Ihrem Telefon oder Tablet zwei mit Android Wear kompatible Kartenanwendungen installiert haben. Wenn für eine bestimmte Sprachaktion nur eine Anwendung zur Verfügung steht, wird diese Anwendung standardmäßig mit der Aktion verknüpft.

So verknüpfen Sie eine Anwendung mit einer Sprachaktion:

- 1 Öffnen Sie die Android Wear-Anwendung auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet.
 - 2 Blättern Sie zur Karte **Aktionen mit Uhren-Apps durchführen**, tippen Sie auf **WEITERE AKTIONEN** und wählen Sie eine Aktion aus. Wenn bereits eine Anwendung mit der Sprachaktion verbunden ist, wird sie beim Tippen auf die Aktion angezeigt.
 - 3 Wenn mehrere Anwendungsoptionen angezeigt werden, wählen Sie die bevorzugte Anwendung aus.
- 💡 Wenn beim Tippen auf eine Sprachaktion kein Anwendungsname angezeigt wird, ist die betreffende Sprachaktion nicht verfügbar. Sie müssen möglicherweise eine kompatible Anwendung separat installieren – z. B. aus der Liste der vorgeschlagenen Anwendungen.

Installieren vorgeschlagener Anwendungen

Sie können nach Anwendungen, die Ihnen von Android Wear vorgeschlagen werden, suchen und diese installieren – z. B. Google Keep oder einige Drittanbieteranwendungen, die das Funktionsspektrum von SmartWatch 3 erweitern.

So installieren Sie eine vorgeschlagene Anwendung:


- 1 Öffnen Sie die Android Wear-Anwendung auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet, blättern Sie anschließend nach unten und tippen Sie auf **APPS ANFORDERN**. Die Google Play™-Anwendung wird geöffnet und eine Auswahl vorgeschlagener Anwendungen angezeigt, die mit Android Wear kompatibel sind.
 - 2 Wählen Sie Anwendung aus, die Sie herunterladen möchten und folgen Sie anschließend den entsprechenden Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Anwendung zu installieren.
- 💡 Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, direkt auf Google Play™ nach unterstützten Anwendungen zu suchen.

Trennen und Wiederherstellen einer Verbindung


Sie können die Verbindung zwischen Ihrer SmartWatch 3 und Ihrem Telefon oder Tablet jederzeit trennen und sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen. Nachdem die SmartWatch 3 und Ihr Telefon oder Tablet gekoppelt und verbunden wurden, werden die Kopplungsdaten auf beiden Geräten gespeichert. Die Verbindung können Sie anschließend ganz leicht per Fingertipp wiederherstellen.

- ! Die Bluetooth®-Funktion muss zur Verwendung der hier beschriebenen Funktion aktiviert sein.

So trennen Sie Ihre SmartWatch 3:

- Öffnen Sie die Android Wear-Anwendung auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet und tippen Sie anschließend auf  > **Verbindung zu SmartWatch 3 trennen**.

So stellen Sie erneut eine Verbindung mit Ihrer SmartWatch 3 her:

- Öffnen Sie die Android Wear-Anwendung auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet und tippen Sie anschließend auf  > **SmartWatch 3 verbinden**.

Koppeln mit anderen tragbaren Geräten

Wenn Ihr Mobiltelefon oder Tablet über die Android Wear-App mit der SmartWatch 3 gekoppelt ist, können Sie mithilfe der Android Wear-App Ihr Mobiltelefon oder Tablet mit einer anderen von Android Wear betriebenen Armbanduhr bzw. Zubehör koppeln.


So koppeln Sie Ihr Telefon oder Tablet mit einem anderen tragbaren Gerät:

- 1 Schalten Sie das tragbare Gerät ein, das gekoppelt werden soll.
- 2 **Mobiltelefon oder Tablet:** Tippen Sie im Hauptanwendungsbildschirm auf **Android Wear** > SmartWatch 3 > **Mit einem neuen SmartWear-Gerät koppeln**.
- 3 **Mobiltelefon oder Tablet:** Tippen Sie auf den Namen des neuen tragbaren Geräts und folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.

Anpassen der Einstellungen für SmartWatch 3

Sie können die SmartWatch 3 durch Anpassen der Einstellungen für das Zubehör in der Android Wear-Anwendung auf Ihrem Telefon oder Tablet Ihren Anforderungen entsprechend einrichten. Zum Beispiel können Sie bestimmte Anwendungen stumm schalten oder festlegen, ob Erinnerungen zu Kalenderereignissen als Karten auf der SmartWatch 3 angezeigt werden sollen.

So greifen Sie in der Android Wear-Anwendung auf das Menü „Einstellungen“ zu:

- 1 Öffnen Sie die Android Wear-Anwendung auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet und tippen Sie anschließend auf .
- 2 Um auf die jeweiligen Einstellungen für jedes Zubehör zuzugreifen, tippen Sie auf den Zubehörnamen unter **Geräteeinstellungen**.

Übersicht über die Einstellungen


Einstellungsname	Das können Sie tun:
App-Benachrichtigungen blockieren	Tippen, um das Anzeigen von Benachrichtigungen bestimmter Anwendungen auf der SmartWatch 3 zu deaktivieren.

Bildschirm immer eingeschaltet	Aktivieren Sie diese Option, wenn das Ziffernblatt auf dem Display der SmartWatch 3 abgeblendet werden soll, solange dieser nicht verwendet wird.
Bildschirm durch Drehen aktivieren	Wählen Sie diese Option, wenn Sie den Bildschirm aktivieren möchten, indem Sie die SmartWatch an Ihrem Handgelenk zu sich drehen.
Akku anzeigen	Tippen Sie, um den Akkustand auf Ihrer SmartWatch 3 anzuzeigen.
Speicher anzeigen	Tippen Sie, um den Speicherstatus auf Ihrer SmartWatch 3 anzuzeigen.
Kartenvorschau	Festlegen, ob Karten bei abgeblendetem Display der SmartWatch 3 angezeigt oder verborgen werden sollen.
Alarmer und Anrufe für Telefon stumm schalten	Festlegen, ob auf beiden verbundenen Geräten oder nur auf der SmartWatch 3 akustische Alarmer ausgegeben werden sollen.
Kalendereinstellungen	Wählen Sie, ob Erinnerungen zu Kalenderereignissen als Karten auf Ihrer SmartWatch 3 angezeigt werden und welche Arten von Erinnerungen als Karten angezeigt werden sollen.
Anwendungen zur erneuten Synchronisation	Tippen, um mit Ihrer SmartWatch 3 kompatible, auf Ihrem Mobiltelefon oder Tablet installierte Anwendungen erneut zu synchronisieren.
Cloudsynchronisierung	Synchronisieren Sie Daten zwischen Ihrem Mobiltelefon oder Tablet und Ihrer SmartWatch 3 über Wi-Fi®.
UHR TRENNEN	Tippen Sie, um die Kopplung zwischen Ihrer SmartWatch 3 und Ihrem Mobiltelefon oder Tablet aufzuheben.

Android Wear-Hilfe

Sie können auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet die Online-Hilfe zu Android Wear aufrufen.

So erhalten Sie Hilfe zu Android Wear:

- 1 Öffnen Sie die Android Wear-Anwendung auf Ihrem Android™-Telefon oder -Tablet und tippen Sie auf  > **Hilfe und Feedback**.
- 2 Wählen Sie das entsprechende Hilfeelement aus.

Wichtige Informationen

Verwenden Ihres Zubehörs bei nassen und staubigen Bedingungen

- ! Um die Wasser- und Staabdichtigkeit Ihres Zubehörs sicherzustellen, muss die Abdeckung des Micro USB-Anschlusses fest verschlossen sein.

Ihr Zubehör ist gemäß der IP-Klassifizierung IP68 wasserdicht und staubgeschützt, wie in der Tabelle unten erläutert.

Mit dieser konkreten IP-Klassifizierung ist Ihr Zubehör staubdicht und gegen die Auswirkungen des 30-minütigen Untertauchens in Süßwasser in Wassertiefen bis zu 1,5 Meter geschützt.

Sie können Ihr Zubehör:

- in staubigen Umgebungen verwenden, beispielsweise an einem windigen Strand.
- mit feuchten Fingern verwenden.
- bei extremen Witterungsverhältnissen nutzen, beispielsweise bei Schneefall oder Regen.
- bis zu 1,5 m tief in Süßwasser eintauchen, beispielsweise in einen Süßwassersee oder -fluss.
- in einem chlorhaltigen Swimmingpool verwenden.

Auch wenn Ihr Zubehör wasserdicht und staubgeschützt ist, sollten Sie es nicht unnötig übermäßigem Staub, Sand und Schlamm aussetzen bzw. in feuchten Umgebungen mit äußerst hohen oder niedrigen Temperaturen verwenden. Die Wasserdichtigkeit des Micro USB-Anschlusses kann nicht in allen Umgebungsbedingungen garantiert werden.

Tauchen Sie Ihr Zubehör niemals in Salzwasser ein bzw. lassen Sie den Micro USB-Anschluss niemals in Berührung mit Salzwasser kommen. Wenn Sie beispielsweise am Strand sind, dann halten Sie Ihr Zubehör vom Meerwasser entfernt. Setzen Sie Ihr Zubehör niemals flüssigen Chemikalien aus. Wenn Sie zum Beispiel per Hand Geschirr abwaschen und dafür ein Flüssigspülmittel verwenden, lassen Sie Ihr Zubehör nicht mit dem Spülmittel in Berührung kommen. Spülen Sie Ihr Zubehör mit Süßwasser aus, wenn es Kontakt zu Salz- oder Brackwasser hatte.

Durch Verschleiß oder etwaige Schäden kann das Zubehör weniger staub- oder feuchtigkeitsabweisend sein. Trocknen Sie nach Verwendung des Zubehörs in Wasser die Bereiche um die Abdeckung des Micro USB-Anschlusses.

Die Genauigkeit der Datenerfassung des GPS kann durch die sich bildende Feuchtigkeit aufgrund von Kondensation zwischen dem Gerät und dem Handgelenk des Benutzers beeinträchtigt werden. Um dies zu vermeiden, überprüfen Sie regelmäßig, ob sich Feuchtigkeit gebildet hat und trocknen Sie Ihre SmartWatch.

Falls das Mikrofon nass wird, kann die Funktion – bis das Wasser vollständig abgetrocknet ist – beeinträchtigt werden. Bitte beachten Sie, dass die Trocknungszeit je nach Umgebung bis zu 3 Stunden betragen kann. Sie können bis dahin andere Funktionen des Zubehörs nutzen, für die kein Mikrofon erforderlich ist. Alle passenden Zubehörteile, darunter Ladegeräte und Micro USB-Kabel, sind als einzelne Komponenten nicht staub- und wassergeschützt.

Schäden oder Mängel, die durch Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung Ihres Zubehörs verursacht wurden (zum Beispiel die Verwendung des Zubehörs außerhalb der durch die IP-Klassifizierung vorgegebenen Bedingungen), deckt Ihre Garantie nicht ab. Wenn Sie weitere Fragen zur Verwendung Ihres Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

IP-Klassifizierung (Ingress Protection)

Ihr Zubehör besitzt eine IP-Klassifizierung, es hat also zertifizierte Tests durchlaufen, in deren Rahmen seine Wasser- und Staabdichtigkeit gemessen wurde. Die erste Ziffer der zweistelligen IP-Klassifizierung gibt den Schutzgrad

gegenüber festen Fremdkörpern wie Staub an. Die zweite Ziffer gibt an, wie wasserdicht Ihr Gerät ist.

Widerstandsfähigkeit gegenüber festen Fremdkörpern und Staub	Wasserdichtigkeit
IP0X: Kein besonderer Schutz	IPX0. Kein besonderer Schutz
IP1X. Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser > 50 mm	IPX1. Schutz gegen Tropfwasser
IP2X. Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 12,5 mm	IPX2. Schutz gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist
IP3X. Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 2,5 mm	IPX3. Schutz gegen Sprühwasser
IP4X. Geschützt gegen feste Fremdkörper mit Durchmesser ab 1 mm	IPX4. Schutz gegen Spritzwasser
IP5X. Geschützt gegen begrenztes Eindringen von Staub (Staubablagerungen ohne schädigende Wirkung)	IPX5. Geschützt gegen Strahlwasser für mindestens drei Minuten
IP6X. Staubdicht	IPX6. Geschützt gegen starkes Strahlwasser für mindestens drei Minuten
	IPX7. Geschützt gegen Untertauchen (30 Minuten bei einer Wassertiefe von 1 m)
	IPX8. Geschützt gegen Untertauchen bei Wassertiefen von mehr als 1 m. Die genauen Bedingungen werden vom Hersteller des jeweiligen Geräts angegeben.

Rechtliche Informationen

Sony SWR50



Lesen Sie vor der Verwendung das separat bereitgestellte Merkblatt *Wichtige Informationen*.

Diese Bedienungsanleitung wird ohne jegliche Gewährleistung von Sony Mobile Communications Inc. oder einer regionalen Tochtergesellschaft veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von Verbesserungen der Programme und/oder Geräte können von Sony Mobile Communications Inc. jederzeit und ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt.

Alle Rechte vorbehalten.

©2014 Sony Mobile Communications Inc.

Interoperabilität und Kompatibilität sind je nach Bluetooth®-Gerät unterschiedlich. Das Gerät unterstützt im Allgemeinen Produkte, die mindestens Bluetooth Spec. 1.2 und ein Headset- oder Freisprechprofil verwenden.

Sony ist eine Marke oder eingetragene Marke der Sony Corporation. Bluetooth ist eine Marke der Bluetooth (SIG) Inc. und wird unter Lizenz verwendet. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten.

Alle in diesem Dokument verwendeten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer. Alle in diesem Dokument nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sonymobile.com.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen Ihres Zubehörs.

So zeigen Sie die genehmigungsrelevanten Informationen an:



DECLARATION OF CONFORMITY FOR SWR50

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0090

to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328-V1.8.1, EN 301 489-17-V2.2.1, EN 301 489-3-V1.6.1, EN 302 291-2-V1.1.1, EN 300 440-2-V1.4.1, EN 62209-2:2010 and EN 60 950-1:2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2014

CE 0682

Pär Thuresson,
Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este

equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

Alimentación: 5,0 Vcc

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.