

Cyfrowa kamera wideo o rozdzielczości 4K

Podręcznik uruchamiania


Szczegółowe informacje na temat korzystania z kamery i oprogramowania znajdują się pod adresem: <http://www.sony.net/actioncam/support/>
 Oprogramowanie komputerowe do edycji filmów „Action Cam Movie Creator” przeznaczone dla tego urządzenia można pobrać pod adresem: <http://www.sony.net/acmc/>

Informacja znajdująca się na naklejce (w kreskowanej ramce poniżej) będzie potrzebna podczas podłączania kamery do smartfona.





Kontrola zawartości opakowania

- Kamera (1 szt.)
Kamera jest umieszczona w wodoszczelnej kasetce. Otwórz osłonę kasetki, jak pokazano poniżej.
- Przewód micro USB (1 szt.)
- Akumulator (NP-BX1) (1 szt.)
- Wodoszczelna kasetka (1 szt.)
- Obejma (1 szt.)
- Płaski uchwyt samoprzylepny (1 szt.)
- Zaokrąglony uchwyt samoprzylepny (1 szt.)
- Podręcznik uruchamiania (niniejszy dokument) (1 szt.)
- Podręcznik referencyjny (1 szt.)



Nazwy głównych części


- 1 Przełącznik REC HOLD
- 2 Przycisk REC (film/zdjęcie)/ Przycisk ENTER (wejście do menu)
- 3 **N** (symbol N)
- 4 Przycisk PREV (przejdź do poprzedniego menu)
- 5 Przycisk NEXT (przejdź do następnego menu)
- 6 Panel wyświetlacza
- 7 Głośnik
- 8 Lampka REC/LIVE
- 9 Odbiornik podczerwieni
- 10 Obiektyw
- 11 Mikrofony
- 12 Osłona złącza (HDMI OUT, gniazdo Multi/Micro USB)
- 13 Lampka REC/dostępu/CHG (ładowania)
- 14 Dźwignia blokady
- 15 Osłona akumulatora/karty pamięci




Wprowadzenie

Ładowanie akumulatora

- 1 Aby otworzyć pokrywę akumulatora, przesun dźwignię blokady.



- 2 Włóż akumulator.




- 3 Zamknij osłonę.

Upewnij się, że żółty symbol na dźwigni blokady jest niewidoczny.


- 4 Upewnij się, że kamera jest wyłączona.

Aby wyłączyć kamerę, naciśnij kilka razy przycisk NEXT lub PREV, aż pojawi się komunikat [PwOFF], a następnie naciśnij przycisk ENTER.

- 5 Otwórz osłonę złącza (1) i podłącz kamerę do włączonego komputera za pomocą przewodu mikro-USB (w zestawie) (2).



Wkładanie karty pamięci



- Włóż prawidłowo kartę pamięci, upewniając się, że jest zwrócona odpowiednią stroną we właściwym kierunku.
- Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie popchnij ją do środka.
- * Podczas nagrywania filmów w formacie XAVC S należy korzystać z karty pamięci SDXC (klasa szybkości 10). Do nagrywania filmów z szybkością 100 Mb/s należy używać karty pamięci SDXC UHS-I (model U3).

Uwagi

- Nie ma gwarancji, że kamera będzie działała ze wszystkimi kartami pamięci.
- Upewnij się, że karta jest wsunięta w odpowiednim kierunku. Włożenie karty pamięci do gniazda na siłę złą stroną może spowodować uszkodzenie karty, gniazda lub zapisanych na niej obrazów.
- Sformatuj kartę pamięci przed użyciem.
- Przed użyciem kamery upewnij się, że osłony złącza, akumulatora i karty pamięci są szczelnie zamknięte i pod żadną z nich nie dostały się zanieczyszczenia. W przeciwnym razie ryzykujesz wnikiem wody do wnętrza urządzenia.

Ustawianie zegara

Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, a następnie wybierz [SETUP] → [CONFIG] → [DATE], aby zmienić ustawienia daty, godziny i regionu.

Nagrywanie

- 1 Naciśnij przycisk NEXT lub PREV na kamerze, aby ją włączyć.
- 2 Naciśnij przycisk NEXT lub PREV na kamerze, aby wybrać preferowany tryb filmowania.
- 3 Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij przycisk REC.

Aby zatrzymać nagrywanie, ponownie naciśnij przycisk REC.
 * Przy kolejnym włączeniu kamery zostanie wznowiony ten sam tryb, który był ustawiony w momencie wyłączenia kamery.

Uwagi

- W czasie intensywnego nagrywania temperatura kamery może wzrosnąć do poziomu, przy którym nagrywanie zostanie automatycznie zatrzymane.
- Nie ma gwarancji, że materiały nagrane na innych urządzeniach można będzie odtworzyć na tej kamerze.
- Podczas odtwarzania filmów nagranych przy użyciu tej kamery w formacie [XAVC S 120p/100p] lub [XAVC S 240p/200p] obraz w kamerze nieobsługującej tych formatów może zamarzać. W takim przypadku wyjmij akumulator i włóż go ponownie.

Zmiana ustawień

Tryb filmowania oraz inne ustawienia kamery można dostosować w trybie [SETUP].

- 1 Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby wyświetlić menu [SETUP], a następnie naciśnij przycisk ENTER.
- 2 Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby wyświetlić żądane ustawienie, a następnie naciśnij przycisk ENTER.



Elementy menu

Lista trybów

Wyświetlacz	Tryby
LOOP	Tryb nagrywania ciągłego
MOVIE	Tryb filmowy
PHOTO	Tryb robienia zdjęć
INTVL	Tryb nagrywania zdjęć seryjnych
LIVE	Tryb odtwarzania strumieniowego na żywo
SETUP	Tryb konfiguracji
PLAY	Tryb odtwarzania
PwOFF	Wyłączone zasilanie

Ustawienia zawarte w menu SETUP

Wyświetlacz	Opcje
V.MODE	Tryb ustawień jakości obrazu
V.FMT	Format filmu
STEDY	Stabilizator obrazu SteadyShot
AUDIO	Nagrywanie audio
WIND	Redukcja zakłóceń wiatru
COLOR	Tryb kolorów
L.OPT	Czas nagrywania w trybie ciągłym
DRIVE	Przełączanie między zdjęciami
FPS	Prędkość robienia zdjęć seryjnych
SELF	Samowyzwalacz
ANGL	Kąt widzenia zdjęć
LAPSE	Nagrywanie zdjęć seryjnych
FLIP	Obrót
SCENE	Widok
WB	Balans bieli
AESFT	Przesunięcie AE
CONFIG	Ustawienia konfiguracji

Ustawienia zawarte w menu CONFIG

Wyświetlacz	Opcje
Wi-Fi	Połączenie Wi-Fi
GPS	Zapis GPS
PLANE	Tryb samolotowy
MOUNT	Uchwyt**1
TC/UB	Kod czasowy / bit użytkownika
IR-RC	Kontroler IR-remote
HDMI	Ustawienia złącza HDMI
BGM	Podkład muzyczny**1, **2
USBW	Zasilanie USB
A.OFF	Automatyczne wyłączenie zasilania
BEEP	Brzęczyk
DATE	Ustawienia daty i godziny
DST	Ustawienia czasu letniego/ zimowego
LANG	Ustawienia języków
V.SYS	Przełączanie NTSC/PAL
VER.	Wersja
FORMT	Format
RESET	Resetowanie ustawień

**1 To są ustawienia aplikacji Highlight Movie Maker. Szczegółowe informacje znajdują się w Przewodniku pomocniczym.

**2 Ta funkcja może być niedostępna w niektórych krajach/regionach.

Nawiązywanie połączenia ze sprzedawanym osobno pilotem Live-View

1 Włącz pilota Live-View.

Szczegółowe informacje na temat korzystania z pilota Live-View można znaleźć w Przewodniku pomocniczym do tego pilota.

2 Naciśnij przycisk NEXT lub PREV, aby wybrać [SETUP] → [CONFIG] → [Wi-Fi] → [ON].

3 Wybierz za pomocą pilota Live-View identyfikator SSID kamery (dołączony do tej instrukcji obsługi).

4 Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat [ACPT?], naciśnij przycisk ENTER na kamerze.

Nawiązywanie połączenia ze smartfonem

Kamerą można również sterować za pomocą smartfona i sprzedawanego oddzielnie pilota Live-View.

Instalowanie w smartfonie aplikacji PlayMemories Mobile™



System Android

Wyszukaj w serwisie Google Play aplikację PlayMemories Mobile, a następnie ją zainstaluj. W przypadku korzystania z funkcji obsługiwanych w ramach jednego zetknięcia urządzeń (NFC) wymagany jest system Android w wersji 4.0 lub nowszej.

System iOS

Wyszukaj w serwisie App Store aplikację PlayMemories Mobile, a następnie ją zainstaluj. W przypadku korzystania z systemu iOS funkcje obsługiwane w ramach jednego zetknięcia urządzeń (NFC) są niedostępne.


Uwagi

- Jeśli aplikacja PlayMemories Mobile jest już zainstalowana w smartfonie, zaktualizuj ją do najnowszej wersji.
- Nie ma gwarancji, że funkcje Wi-Fi opisane w tej instrukcji obsługi będą działać na wszystkich smartfonach i tabletach.
- W kolejnych wersjach aplikacji metody obsługi i wyświetlane ekrany mogą zostać zmienione bez powiadomienia.
- Dodatkowe informacje na temat aplikacji PlayMemories Mobile można znaleźć pod adresem <http://www.sony.net/pmm/>
- Usługa Google Play może nie być obsługiwana w niektórych krajach lub regionach. W takim wypadku wyszukaj w Internecie aplikację PlayMemories Mobile, a następnie ją zainstaluj.

Nawiązywanie połączenia

Android

- 1 Uruchom kamerę i włącz Wi-Fi, wybierając przycisk ON na kamerze.
- 2 Wybierz tryb nagrywania: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
- 3 Uruchom aplikację PlayMemories Mobile na smartfonie.
- 4 Wybierz identyfikator SSID znajdujący się na naklejce dołączonej do tej instrukcji obsługi.
- 5 Wpisz hasło podane na tej samej naklejce (tylko za pierwszym razem).




System Android (z obsługą NFC)

Włącz funkcję Wi-Fi i zetknij **N** (symbol N) na smartfonie z **N** (symbolem N) na kamerze. Po uruchomieniu aplikacji PlayMemories Mobile ustawienia umożliwiające nawiązanie połączenia Wi-Fi wprowadzane są automatycznie.

iPhone

- 1 Uruchom kamerę i włącz Wi-Fi, wybierając przycisk ON na kamerze.
- 2 Wybierz tryb nagrywania: [LOOP], [MOVIE], [PHOTO], [INTVL].
- 3 Otwórz w smartfonie ekran [Settings].
- 4 Wybierz w smartfonie opcję [Wi-Fi].
- 5 Wybierz identyfikator SSID znajdujący się na naklejce dołączonej do tej instrukcji obsługi.
- 6 Wpisz hasło podane na tej samej naklejce (tylko za pierwszym razem).
- 7 Upewnij się, że na ekranie smartfona wyświetlany jest identyfikator SSID kamery.
- 8 Wróć do ekranu głównego i uruchom aplikację PlayMemories Mobile.



Utracenie naklejki

Jeśli naklejka została utracona, możesz przypomnieć sobie identyfikator użytkownika i hasło, wykonując poniższą procedurę.

- 1 Włóż do kamery naładowany akumulator.
- 2 Podłącz kamerę do komputera za pomocą przewodu mikro USB (w zestawie).
- 3 Naciśnij przycisk NEXT lub PREV na kamerze, aby ją włączyć.
- 4 Wybierz na komputerze kolejno opcje [Computer] → [PMHOME] → [INFO] → [WIFI_INF.TXT], a następnie odczytaj identyfikator i hasło.

Korzystanie z Przewodnika pomocniczego

„Przewodnik pomocniczy” to dokument online. Zawarto w nim informacje dotyczące korzystania z kamery, sterowania kamerą za pomocą smartfona oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

http://rd1.sony.net/help/cam/1520/h_zz/

