

Безжичен високоговорител

Справочно ръководство

SRS-XB21

©2018 Sony Corporation
http://www.sony.net/



* 4 7 3 4 0 3 7 2 4 * (1)

Български

Безжичен високоговорител

Преди да използвате системата, моля, прочетете това ръководство внимателно и го запазете за бъдещо използване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако кожата Ви докосне този продукт за продължително време при включено захранване, това може да доведе до нараняване поради ниска температура.

Предпазни мерки

Относно безопасността

- Табелката с данни и важната информация относно безопасността са разположени от вътрешната страна на капачката от задната страна на системата.


За разполагането

- Не поставяйте системата в наклонена позиция.
- Не оставяйте системата близо до източници на висока температура или на място с пряка слънчева светлина, силна запрашеност или механични вибрации.
- Не използвайте и не оставяйте системата в автомобил.
- Не използвайте системата в сауна.

Относно функцията Party Booster

Ако системата се удари в човек или предмет, може да причини инцидент, нараняване или неизправност. Когато използвате функцията Party Booster, обърнете внимание на следното.

- Уверете се, че сте изключили micro-USB кабела и т.н. от системата.
- Уверете се, че капачката е затворена, докато използвате системата.
- Когато използвате функцията, дръжте здраво и не клатете системата, за да не я изпуснете от ръката си.
- Преди да използвате функцията, се уверете, че разполагате с достатъчно пространство около системата.
- Не удяйте системата с инструмент.
- Не използвайте функцията, докато шофирате или вървите.
- Дръжте системата на 20 cm или повече от лицето и очите си, докато я използвате.
- Избягвайте използването на функцията продължително време. Правете редовно почивки.
- Когато използвате функцията, ако се изморите, почувствате неудобство или болка някъде в тялото, спрете незабавно да използвате функцията.



Други

- Не използвайте и не оставяйте системата в прекомерно гореща или студена околна среда (температури извън диапазона 5°C – 35°C). Ако системата се използва или оставя извън горния диапазон, тя може да спре автоматично, за да защити вътрешната верига.
- При висока температура зареждането може да спре или силата на звука може да се намали, за да предпази батерията.
- Дори ако не възнамерявате да използвате системата дълго време, на всеки 6 месеца зареждайте батерията изцяло, за да запазите работните ѝ характеристики.

Относно авторските права

- Android, Google Play и други свързани марки или логотипове са търговски марки на Google LLC.
- LDAC™ и логотипът LDAC са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- Думата BLUETOOTH® и логотиповете са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на подобни марки от Sony Corporation е по лиценз.
- Знакът „N“ е търговска марка или регистрирана търговска марка на NFC Forum, Inc. в САЩ и в други държави.
- Apple, логото на Apple, iPhone и iPod са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и в други държави.
- App Store е марка за услуги на Apple Inc., регистрирана в САЩ и в други държави
- Използването на значката „Създадено за Apple“ означава, че даден аксесоар е бил създаден да се свързва специално с продукт(и) на Apple, указан(и) от значката, и е бил сертифициран от разработчика да отговаря на стандартите за работни показатели на Apple. Apple не носи отговорност за работата на това устройство или съвместимостта му със стандартите за безопасност и нормативните разпоредби.
- WALKMAN и логото на WALKMAN са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.
- Другите търговски марки и имена са собственост на съответните им притежатели.
- Марките ™ и ® са пропуснати в тези документи.

Забележки относно функциите за водоустойчивост и прахоустойчивост (Прочетете, преди да използвате системата)

Работни характеристики за водоустойчивост и прахоустойчивост на системата

С добре затегнатата капачка системата има спецификация на водоустойчивост от IPX7*1, както е посочено в „Степен на защита срещу потапяне във вода“ на IEC60529 „Оценка за защита от навлизане (IP код)**3, и спецификация на прахоустойчивост от IP6X*2, както е посочено в „Степен на защита срещу твърди чужди предмети**3.“

Точности, за които се отнасят работните характеристики на спецификациите за водоустойчивост

Приложими:	прясна вода, чешмяна вода, вода от басейн, морска вода
Неприложими:	течности, различни от горните (сапунена вода, вода с перилен препарат или препарати за баня, шампоан, гореща изворна вода и т.н.)

*1 IPX7 (Степен на защита срещу навлизане на вода): За подробности вижте Помощното ръководство.

*2 IP6X (Степен на защита срещу прах): За подробности вижте Помощното ръководство.


*3 Приложеният аксесоар не е водоустойчив или прахоустойчив.

Водоустойчивите и прахоустойчиви работни характеристики на системата са базирани на нашите измервания при условията, описани тук. Обърнете внимание, че неизправности, причинени от навлизане на вода или прах, поради неправилно използване от страна на потребителя не се покриват от гаранцията.

За да избегнете влошаване на водоустойчивите и прахоустойчиви работни характеристики

Вие посоченото по-долу и използвайте системата правилно.

- Системата преминава теста за изпускане от 1,22 m върху шперплат с дебелина от 5 cm, което е в съответствие с MIL-STD 810 F метод 516.5-Shock. Но това не гарантира, че няма да има повреда или счупване, както и запазване на работните характеристики на водоустойчивост и прахоустойчивост във всякакви условия. Деформацията или повредата от пускане на системата или излагането ѝ на механичен удар може да доведе до влошаване на работните характеристики на водоустойчивост и прахоустойчивост.
- Не използвайте системата на място, където голямо количество нормална или гореща вода може да се излее върху нея. Системата не е разработена за устойчивост на вода под налягане. Използването на системата на място, където има вода с високо налягане, като например под течаща вода или под душа, може да причини неизправност.
- Не изливяйте вода с висока температура и не издухвайте горещ въздух от сешоар или друго устройство директно върху/срещу системата. Освен това никога не използвайте системата на места с висока температура, например сауна или близо до печка.
- Използвайте внимателно капачката. Капачката има много важна роля при поддръжката на работните характеристики на водоустойчивост и прахоустойчивост. Когато използвате системата, проверявайте дали капачката е напълно затворена. Когато затваряте капачката, внимавайте да не позволявате навлизането на чужди обекти във вътрешността. Ако капачката не е напълно затворена, водоустойчивите и прахоустойчиви работни характеристики може да се влошат и това да доведе до неизправност на системата в резултат от навлизането на вода и прах в нея.



Как да се грижите за системата

Въпреки че върху частта от плат на системата има нанесено отблъскващо водата покритие, Вие можете да използвате системата по-удобно и за по-дълго време, като следвате процедурата за поддръжка по-долу.

- При замърсяване на повърхността на системата при следните случаи измийте незабавно системата с прясна вода (чешмяна вода и т.н.), за да премахнете замърсяването. Оставянето на замърсяването върху повърхността може да доведе до обезцветяване или

- влошаване на качеството на плата или до неизправност на системата.
- Напр.
- При натрупване на сол, пясък и т.н. върху системата след използването ѝ на плажа, басейна и т.н.
 - Когато по системата има петна от чужди вещества (слънцезащитен крем, масло за тен и т.н.)
- При намокряне на системата подсушете незабавно влагата чрез суха и мека кърпа. Освен това подсушете системата на проветриво място, докато отстраните влагата.
 - Качеството на звука може да се промени при навлизане на вода в секцията на високоговорителя на системата. Това не е неизправност. Избършете влагата от повърхността и поставете системата върху суха и мека кърпа с логото на SONY, насочено надолу, за да източите събраната в системата вода. След това оставете системата да изсъхне на проветриво място, докато отстраните влагата.
- Забележка**
- При замърсяване на повърхността на системата, не използвайте препарат, разреждател, бензин, алкохол и т.н. за почистване на системата, защото това ще засегне функцията за отблъскване на водата на платнената част на системата.
 - Особено в студените региони не забравяйте да избърсвате влагата след използването на системата. Оставянето на влага на повърхността може да причини замръзване на системата и неизправност.
 - Не поставяйте системата директно на пясъка – например в пясъчник или на плажа. При навлизане на пясъчинки и др. в платнената част на системата, внимателно ги отстранете. Никога не използвайте прахосмукачка и др. на системата. Това може да повреди колонката.

Спецификации

Секция на високоговорителите

Система от високоговорители	Прибл. диам. 42 мм × 2 бр.
Тип на корпуса	Модел на пасивен излъчвател

BLUETOOTH

Комуникационна система	BLUETOOTH спецификация, версия 4.2
Изход	Спецификация за BLUETOOTH Power Class 2
Максимален обхват на комуникация	Линия на видимост прибл. 10 м ^{*1}
Честотна лента	2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Метод на модулация FHSS	
Съвместими BLUETOOTH профили ^{*2}	A2DP (Разширен профил на аудио разпределение) AVRCP (Профил за дистанционно управление на аудио и видео) HSP (Профил за комплект слушалки) HFP (Профил със свободни ръце) SBC ^{*4} , AAC ^{*5} , LDAC ^{*6}
Поддържани кодеци ^{*3}	SBC ^{*4} , AAC ^{*5} , LDAC ^{*6}
Обхват на предаване (A2DP)	20 Hz – 20 000 Hz (Честота на семплиране 44,1 kHz)
Работна честота/максимална изходна мощност (BLUETOOTH)	2400 MHz – 2483,5 MHz / < 9,5 dBm

- ^{*1} Действителният обхват ще варира в зависимост от фактори, като препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност при приемането, работни характеристики на антената, операционна система, софтуерно приложение и т.н.
- ^{*2} Стандартните профили на BLUETOOTH указват целта на BLUETOOTH комуникацията между устройствата.
- ^{*3} Кодек: компресия на аудио сигнала и формат на преобразуването
- ^{*4} Кодек за подобхват
- ^{*5} Разширено аудиокодиране
- ^{*6} LDAC е технология за аудиокодиране, разработена от Sony, която позволява предаването на аудиосъдържание с висока разделителна способност (Hi-Res) дори чрез BLUETOOTH връзка. За разлика от други съвместими с BLUETOOTH технологии за кодиране, например SBC, тя работи без влошаващо преобразуване на аудиосъдържанието с висока разделителна способност^{*7} и позволява около три пъти повече данни^{*8}, в сравнение с тези други технологии, да бъдат предадени по безжична BLUETOOTH мрежа с безпрецедентно качество на звука благодарение на ефективно кодиране и оптимизирано пакетирание.
- ^{*7} С изключение на съдържание във формат DSD.
- ^{*8} В сравнение с SBC (Subband Coding), когато е избрана побитова скорост от 990 kbps (96/48 kHz) или 909 kbps (88,2/44,1 kHz).

NFC

Работна честота	13,56 MHz
-----------------	-----------

Микрофон

Тип	Електретен кондензатор
Характеристики на насочване	Във всяка посока
Ефективен честотен обхват	100 Hz – 7000 Hz

Общи сведения

Вход	Жак AUDIO IN (стерео минижак)
Мощност	DC 5 V (посредством предлаган в търговската мрежа USB адаптер за променлив ток, осигуряващ 1,5 A или 500 mA) или посредством вградена литиево-йонна батерия

Използване на литиево-йонната батерия (при използване на BLUETOOTH връзка)
Прибл. 12 часа^{*9} ^{*10}
Ако нивото на силата на звука на устройството е зададено на максимално, използването ще бъде прибл. 3 часа.^{*10}

Размери (включително издадените части и бутоните за управление)
Прибл. 193 mm × 72 mm × 65 mm (ш/в/д)

Маса
Прибл. 530 g, включително батерията

Приложени аксесоари

Micro-USB кабел (1)

^{*9} Когато се използва указаният източник на музика, нивото на силата на звука на устройството е зададено на 25, звуковият режим е зададен на STANDARD и осветлението на устройството е изключено.

^{*10} Времето може да се различава в зависимост от температурата и условията на използване.

Системни изисквания за зареждане на батерията през USB

Използване на предлаган в търговската мрежа USB адаптер за променлив ток, осигуряващ 1,5 A или 500 mA (времето на зареждане ще бъде по-кратко, ако USB адаптерът за променлив ток може да осигури 1,5 A)

Съвместими модели iPhone/iPod

iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPod touch (6-то поколение), iPod touch (5-то поколение)

Забележка

Sony не може да поеме отговорност, в случай че данните, записани на iPhone/iPod, бъдат загубени или повредени при използване на iPod/iPhone, свързан към тази система.

Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предизвестие.

