

Kurtarma, Yedekleme ve Sorun Giderme Kılavuzu



İçindekiler

Giriş	3
Kurtarma hakkında	3
Yedekleme hakkında	4
Kurtarma Ortamı oluşturma	5
Bilgisayarınızı kurtarma	6
Kurtarma bölümünden kurtarmak için	6
Kurtarma Ortamından kurtarmak için	6
Verilerinizi yedekleme ve geri yükleme	8
Windows'u başlatabildiğinizde verilerinizi yedeklemek ve geri yüklemek için	8
Windows'u başlatamadığınızda verilerinizi yedeklemek ve geri yüklemek için	8
Geri yükleme noktası kullanarak verilerinizi geri yükleme	10
Sorun giderme	11
Bilgisayarınızın kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız	11
Kurtarma sorunları	12
Genel sorunlar	13

Kurtarma hakkında

Kurtarma nedir?

Kurtarma, bilgisayarınızı özgün fabrika durumuna geri yükleme işlemidir.

Bilgisayarınızı kurtarmanın iki yolu vardır:

- Kurtarma Ortamından
- Kurtarma bölümünden



Kurtarma işlemini ne zaman gerçekleştirmem gerekir?

- Bilgisayarınız kararsız durumda olduğunda
- Bilgisayarınıza bir bilgisayar virüsü bulaştığında
- Bilgisayarınız sorun giderme aracılığıyla çözülemeyen sorunlarla karşılaştığında
- Yanlışlıkla C: sürücüsünü biçimlendirdiyseniz

Bilgisayarımı korumak ve kurtarmak için hangi yazılımı kullanmam gerekir?

Aşağıdaki yazılımları kullanın.

VAIO Care

- Kurtarma Ortamı oluşturma
- Bilgisayar donanımınızı kontrol etme

VAIO Care Rescue (VAIO Care Kurtarma)

- Verilerinizi kurtarma (yedekleme)
- Bilgisayarınızı kurtarma
- Dahili depolama aygıtınızdaki tüm verileri silme



Daha fazla bilgi için **VAIO Care** ve

VAIO Care Rescue (VAIO Care Kurtarma) uygulamalarındaki yardım dosyasına bakın.

Kurtarma bölümü nedir?

Dahili depolama aygıtındaki kurtarma bölümü, sistem ve uygulama kurtarma işlemleri için gerekli verileri içerir.

Normalde, bu bölümdeki verileri değiştiremez veya silemezsiniz, ancak bu amaçla tasarlanmış olan, satın alabileceğiniz yazılımlar mevcuttur.

Neden Kurtarma Ortamı oluşturmalıyım?

Kurtarma Ortamı, bilgisayarınızı özgün fabrika durumuna geri yüklemek için kullanılır. Windows başlatılamazsa veya kurtarma bölümünü sildiyse, kurtarma işlemi gerçekleştirmek için Kurtarma Ortamına ihtiyaç duyarsınız. Bilgisayar kullanıma hazır olduktan sonra hemen Kurtarma Ortamı oluşturun.

Yedekleme hakkında

Yedekleme işlemi nedir?



Yedekleme işlemi, dahili depolama aygıtınızda depolanan verilerinizin bir yedek kopyasını oluşturur ve başka bir konuma kaydeder.

Verilerimi neden yedeklemeliyim?

Beklenmedik olaylar veya bilgisayar virüsleri nedeniyle dahili depolama aygıtınızda depolanan çeşitli verileri kaybedebilirsiniz. Kaybolan verileri geri yüklemek için, yedek kopyasına ihtiyacınız vardır.

Verilerinizi düzenli olarak yedeklemeniz kesinlikle önerilir.

Kurtarma Ortamı oluşturma



!

Blu-ray Disc™ ortamını, DVD-RAM, CD-R veya CD-RW disklerini Kurtarma Ortamı olarak kullanamazsınız.



Kurtarma Ortamı olarak optik diskler ve USB flash sürücü kullanabilirsiniz. Ancak USB flash sürücüdeki verileri yanlışlıkla silebileceğiniz için, DVD-R gibi optik diskler kullanmanız önerilir.

Gerekli disklerin sayısı, kullanabileceğiniz ortam türleri ve ihtiyaç duyduğunuz USB flash sürücüsü kapasitesi Kurtarma Ortamı oluşturma işlemi sırasında görüntülenir.

- 1 Bilgisayarınızı İnternet'e bağlayın, **VAIO Update**'i kullanarak en son güncelleştirmeleri indirip yükleyin.
- 2 Dahili optik disk sürücüsü olmayan bir modelde Kurtarma Ortamı (optik diskler) oluşturuyorsanız, bilgisayara ve bir AC güç kaynağına harici bir optik disk sürücüsü (ürünle verilmez) veya dahili bir optik disk sürücüsü olan Yerleştirme İstasyonunu (belirli modellerle verilir) bağlayın.
- 3 **Başlat**'ı , **Tüm Programlar**'ı, ve **VAIO Care**'i tıklayın. **Kullanıcı Hesabı Denetimi** penceresi görüntülenirse, **Evet**'i tıklayın.


Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve parolası girmeniz istenebilir.
- 4 **Advanced Tools**'u (Gelişmiş Araçlar), **Restore and recovery**'yi (Geri yükleme ve kurtarma) ve **Create Recovery Media**'yı (Kurtarma Ortamı oluşturma) tıklayın.
- 5 Ekran talimatlarını dikkatlice okuyun ve **İleri** öğesini tıklayın.

6 Ekrandaki talimatları izleyin.

!

Yordamın geçerli durumunun görüntülenmesi biraz zaman alabilir. İşlemin başarısız olmasına neden olabileceğinden, Kurtarma Ortamı oluştururken ortamı çıkarmayın veya bağlantısını kesmeyin. Kurtarma Ortamını güvenli bir yerde saklayın.

Kurtarma Ortamı oluşturmaya yönelik notlar

- Kurtarma Ortamı, oluşturulduğu bilgisayara özgüdür.
- Bilgisayarınız kullanıma hazır olduktan sonra hemen Kurtarma Ortamı oluşturun. Aşağıdaki durumlarda, bilgisayarınızı kurtarma bölümünden kurtaramayabilirsiniz ve Kurtarma Ortamı gerekli olabilir:
 - Kurtarma bölümünü veri değiştirmek için tasarlanan yazılımlar kullanarak değiştirdiğinizde.
 - Bilgisayarınıza önceden yüklenmiş işletim sisteminden farklı bir işletim sistemi yüklediğinizde.
 - Dahili depolama aygıtınızı **VAIO Care Rescue** (VAIO Care Kurtarma) uygulamasını kullanmadan biçimlendirdiğinizde.
- Diskin yüzeyine dokunmayın veya leke bulaştırmayın. Yüzeyde oluşan parmak izleri ve tozlar okuma/yazma hatalarına yol açabilir.
- Kullandığınız sürücüyü bağlı olarak bir USB flash sürücüyle Kurtarma Ortamı oluşturamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için **VAIO Care** ile birlikte verilen yardım dosyasına bakın.

Bilgisayarınızı kurtarma

Bilgisayarınızı özgün fabrika durumuna geri yüklemek için aşağıdaki kurtarma yöntemlerinden birini uygulayın.

!

Bilgisayarınızı kurtardığınızda, dahili depolama aygıtındaki verilerin hepsi silinecektir.

Kurtarma bölümünden kurtarmak için

- 1 **VAIO Care Rescue** (VAIO Care Kurtarma) uygulamasını başlatmak için bilgisayarınız kapalıyken **ASSIST** düğmesine basın.



Dil seçimi penceresi görüntülenirse, tercih ettiğiniz dili seçin ve **Tamam**'i tıklayın.

- 2 **Start recovery wizard**'ı (Kurtarma sihirbazını başlat) tıklayın.



Özel kurtarma işlemini gerçekleştirmek için **Tools**'u (Araçlar) seçin ve **Start advanced recovery wizard**'ı (Gelişmiş kurtarma sihirbazını başlat) tıklayın.

- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.

Kurtarma Ortamından kurtarmak için

- 1 Bilgisayarınızı dahili optik disk sürücüsü olmayan bir modelde Kurtarma Ortamından (optik diskler) kurtarıyorsanız, bilgisayara ve bir AC güç kaynağına harici bir optik disk sürücüsü (ürünle verilmez) veya dahili bir optik disk sürücüsü olan Yerleştirme İstasyonunu (belirli modellerle verilir) bağlayın.

- 2 Bilgisayar Normal moddayken diski optik disk sürücüye yerleştirin veya USB flash sürücüyü USB bağlantı noktasına takın.

- 3 Bilgisayarı kapatın ve yeniden açın.

- 4 Harici optik disk sürücüsü veya USB flash sürücü kullanıyorsanız, VAIO logosu kaybolana kadar art arda **F11** tuşuna basın.

Windows Önyükleme Yöneticisi ekranı görüntülenir.

- 5 **Start VAIO Care Rescue** (VAIO Care Kurtarma uygulamasını başlat) seçeneğini belirlemek için **↑** veya **↓** tuşuna ve ardından **Enter** tuşuna basın.



Dil seçimi penceresi görüntülenirse, tercih ettiğiniz dili seçin ve **Tamam**'i tıklayın.

- 6 **Start recovery wizard**'ı (Kurtarma sihirbazını başlat) seçin.



Özel kurtarma işlemini gerçekleştirmek için **Tools**'u (Araçlar) seçin ve **Start advanced recovery wizard**'ı (Gelişmiş kurtarma sihirbazını başlat) tıklayın.

- 7 Ekrandaki talimatları izleyin.

Kurtarma işlemine yönelik önemli notlar

- ❑ Bilgisayarınız kurtarıldığında, dahili depolama aygıtındaki tüm veriler silinir ve tüm ayarlar özgün fabrika ayarlarına geri yüklenir. Değerli verilerinizin yedek kopyasını oluşturduğunuzdan emin olun.
- ❑ Bilgisayarı kurtarmadan önce Kurtarma Ortamı sürücüsü dışında bilgisayara bağlı olan tüm çevresel aygıtları çıkarın.
- ❑ Bilgisayarı kurtarmadan önce, makinenizin bir AC güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- ❑ İşlem tamamlanıncaya kadar kurtarmayı durdurmayın.
- ❑ Parolayı unuttuysanız ve kurtarma işlemi başlatamıyorsanız, parolayı sıfırlamak için yetkili bir Sony hizmet/destek merkeziyle bağlantı kurun. Sıfırlama ücreti alınacaktır.

Yazılıma yönelik notlar

- ❑ Bilgisayarınızı kurtarmak yalnızca önceden yüklenmiş yazılımları geri yükleyebilir. Kendi yüklediğiniz yazılımlar veya satın aldıktan sonra oluşturduğunuz veriler geri yüklenemez. Ayrıca, yalnızca Windows işletim sistemini geri yükleyemezsiniz.
- ❑ Önceden yüklenmiş bazı yazılımlarda, uygulamaların kendilerini kaldırmasına veya yüklemesine olanak veren seçenekler bulunur. Ancak, bu seçenekler kullanılırsa yazılımlar bilgisayarınızda düzgün çalışmayabilir.
- ❑ Bölümlerin boyutlarını değiştirmek üzere yazılım yüklemek, kurtarma işlemi veya Kurtarma Ortamı oluşturma işlemi devre dışı bırakabilir.

Verilerinizi yedekleme ve geri yükleme

Windows'u başlatabildiğinizde verilerinizi yedeklemek ve geri yüklemek için

Windows'u başlatabiliyorsanız, verilerinizi Windows özelliğini kullanarak yedekleyin ve geri yükleyin.

Bu özellikleri kullanmak için **Başlat**'ı, **Denetim Masası**'nı, **Sistem ve Güvenlik**'i ve **Yedekleme ve Geri Yükleme**'yi tıklayın.

Windows'u başlatamadığınızda verilerinizi yedeklemek ve geri yüklemek için

Windows'u başlatamadığınızda **VAIO Care Rescue** (VAIO Care Kurtarma) uygulaması ile verilerinizi yedekleyin.

VAIO Care Rescue (VAIO Care Kurtarma) uygulaması tarafından yedeklenmiş dosyaları geri yüklemek için **VAIO Data Restore Tool** (VAIO Verileri Geri Yükleme Aracı) yazılımını kullanın.

Rescue Data (Verileri Kurtarma) yazılımını kullanmaya yönelik notlar

- Yetkisiz erişimden korumak üzere, kurtarılan dosyalar konusunda dikkatli olun.
- Verilerinizi yedekleme ve geri yüklemek üzere **Rescue Data** (Verileri Kurtarma) yazılımını kullanmadan önce Windows sabit disk sürücüsü şifreleme özelliğini devre dışı bırakın. Ancak, yetkisi olmayan kullanıcılar, dahili depolama aygıtında şifrelenmemiş olan kurtarılan dosyalara Kurtarma Ortamını ve bu yazılımı kullanarak kolaylıkla erişebilir. Bu yüzden, yazılımı kullandıktan sonra, açılış veya sabit disk parolasını ayarladığınızdan, Windows sabit disk sürücüsü şifreleme özelliğini etkinleştirdiğinizden ve kurtarılan dosyaları yetkisiz erişimden korumak için Kurtarma Ortamını güvenli bir yerde sakladığınızdan emin olun.
- Rescue Data** (Veri Kurtarma) yazılımının kullanılması, dahili depolama aygıtınızdaki tüm verilerin yedeklenmesini garanti etmez.
Sony, yedekleme işleminden doğan herhangi bir veri kaybından sorumlu tutulamaz.
- Bu yazılımı kullanırken bilgisayarınıza güç sağlamak için güç kablosunu veya AC adaptörü kullanın.

Verilerinizi kurtarmak için

- 1 "Kurtarma bölümünden kurtarmak için" sayfa 6 bölümündeki 1. adımı veya "Kurtarma Ortamından kurtarmak için" sayfa 6 bölümündeki 1'den 5'e kadar olan adımları izleyin ve **VAIO Care Rescue** (VAIO Care Kurtarma) işlemini başlatın.



Dil seçimi penceresi görüntülenirse, tercih ettiğiniz dili seçin ve **Tamam'**ı tıklayın.

- 2 **Tools'u** (Araçlar) ve **Rescue Data'yı** (Veri Kurtarma) tıklayın.
- 3 Ekrandaki talimatları izleyin.



Custom rescue'yu (Özel kurtarma) seçerseniz, kurtarılan dosyaları kaydetmek için konum olarak harici bir sabit disk sürücüsünü seçmeniz önerilir.



Kurtarma işlemi sırasında harici sabit disk sürücüsünün veya optik disk sürücünün bağlantısını kesmeyin.

Kurtarılan dosyalar iki veya daha fazla dosyaya bölünmüş olabilir ve kurtarılan dosyaların kaydedileceği bir konuma kaydedilmiş veya seçtiğiniz konuma bağlı olarak yeniden adlandırılmış olabilir.

Kurtarılan dosyaları geri yüklemek için **VAIO Data Restore Tool** (VAIO Verileri Geri Yükleme Aracı) yazılımını kullanın.

Kurtarılan dosyaları kaydetmek için bir i.LINK veya USB bağlantısını destekleyen harici bir sabit disk sürücüsü veya optik disk sürücüsü kullanın. i.LINK veya USB bağlantısını desteklemeyen harici bir sabit disk sürücüsü veya optik disk sürücüsü kullanıyorsanız, bir yazılım sürücüsü yüklemeniz gerekir.

VAIO Data Restore Tool (VAIO Verileri Geri Yükleme Aracı) yazılımıyla verilerinizi geri yüklemek için

- 1 **Başlat'**ı, **Tüm Programlar'**ı ve **VAIO Data Restore Tool'u** (VAIO Verileri Geri Yükleme Aracı) tıklayın.
VAIO Data Restore Tool (VAIO Verileri Geri Yükleme Aracı) penceresi belirir.
- 2 **İleri'yi** tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi görüntülenirse, **Evet'i** tıklayın.

Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve parolası girmeniz istenebilir.

Yazılımı kullanma ile ilgili talimatlar için, yazılımdaki yardım dosyasına bakın.

Gerekirse, geri yüklenen dosyaları özgün konuma taşıyın.

Geri yükleme noktası kullanarak verilerinizi geri yükleme

Geri yükleme noktası, bilgisayar sistemi dosyalarınızı geri yükleme noktasının oluşturulduğu önceki durumuna geri yüklemenize olanak verir. Genellikle geri yükleme noktası, bir yazılım sürücüsü yükleme gibi işlemler sırasında otomatik olarak oluşturulur. Ancak bilgisayarınıza herhangi bir yazılım veya yazılım sürücüsü yüklemeyen önce **Denetim Masası** penceresinde manuel olarak geri yükleme noktası oluşturmanızı öneririz.

Windows'u başlatamadığınızda geri yükleme noktasını kullanarak sistem dosyalarını geri yüklemek için

- 1 "Kurtarma Ortamından kurtarmak için" sayfa 6 bölümündeki 1'den 4'e kadar olan adımları izleyin.
- 2 **Windows 7'yi Onar**'ı seçmek için **↑** veya **↓** tuşuna ve **Enter** tuşuna basın.
- 3 Bir klavye düzeni seçin ve **İleri**'yi tıklayın.
!
Uygun klavye düzeni seçilmemişse parolayı doğru biçimde giremeyebilirsiniz.
- 4 İşletim sisteminizi seçin ve **İleri**'yi tıklayın.
!
Dosyalarınızı Windows yedekleme özelliğini kullanarak yedekledikten sonra değiştirdiyse, bu dosyaları **Rescue Data** (Verileri Kurtarma) yazılımıyla yedekleyin.

- 5 **System Restore**'yi (Sistem Geri Yükleme) tıklayın.
System Restore (Sistem Geri Yükleme) penceresi görüntülenir.
- 6 **Recovery** (Kurtarma) penceresinde **Sistem Geri Yükleme'yi Aç**'ı tıklayın.
- 7 **System Restore** (Sistem Geri Yükleme) penceresinde **Farklı bir geri yükleme noktası seç** seçeneği görüntülenirse, bu seçeneği belirleyin ve **İleri**'yi tıklayın. Aksi halde, **İleri**'yi tıklayın.
- 8 Bir geri yükleme noktası seçin ve **İleri**'yi tıklayın.
- 9 Geri yükleme noktasını onaylamak için **Son**'u tıklayın.
Pencerede bilgisayarı yeniden başlatmanız istenirse bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Sorun giderme

Bilgisayarınızın kullanımıyla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız

Yetkili bir Sony hizmet/destek merkeziyle veya yerel Sony bayinizle doğrudan bağlantı kurmadan önce şu önerileri deneyin.

- Bu bölümdeki veya ekran **Kullanım Kılavuzu**'ndaki sorun giderme bilgilerini okuyun.
- **VAIO Care** uygulamasını başlatmak ve gerekli işlemleri gerçekleştirmek için için bilgisayarınız açıkken **ASSIST** düğmesine basın.
- VAIO çevrimiçi destek web sitesini ziyaret edin.

Kurtarma sorunları

Kurtarma bölümünden kurtarma işlemi yapamıyorum

Kurtarma bölümünü değiştirmek için yazılım kullandıysanız, önceden yüklenmiş olandan farklı bir işletim sistemi yüklediyseniz veya **VAIO Care Rescue** (VAIO Care Kurtarma) yazılımını kullanmadan dahili depolama aygıtını biçimlendirdiyseniz bilgisayarınızı Kurtarma Ortamından kurtarın.

Kurtarma Ortamı oluşturamıyorum

- ❑ Aşağıdaki önerileri deneyin:
 - 1 Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Ardından Kurtarma Ortamını yeniden oluşturmayı deneyin.
 - 2 **VAIO Update**'i kullanarak en son güncelleştirmeleri indirip yükleyin.
- ❑ Diğer güvenilir ortamları deneyin.

Kurtarma işlemi tamamlayamıyorum

- ❑ Bilgisayarınıza bağlı gereksiz herhangi bir harici aygıt varsa çıkarın.
- ❑ Aşağıdaki önerileri deneyin:
 - ❑ Kurtarma Ortamının durumunu kontrol edin. Optik diskler kullanıyorsanız, disklerde kir ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Diskler temiz değilse, temizleyip bilgisayarınızı yeniden kurtarmayı deneyin.
 - ❑ Bilgisayarınızı kurtarma bölümünden kurtaramıyorsanız, bilgisayarı yeniden başlatın ve yeniden kurtarma bölümünden kurtarın veya Kurtarma Ortamını deneyin.
 - ❑ Bilgisayarınızı USB flash sürücü kullanarak kurtaramıyorsanız, sürüyücü başka bir USB bağlantı noktasına takın ve bilgisayarı yeniden kurtarmayı deneyin.



Sorun devam ederse, daha fazla yardım için VAIO çevrimiçi destek web sitesini ziyaret edin.

Genel sorunlar

Bilgisayarımı başlatamıyorum

- ❑ Bilgisayarınızı ilk kez kullanırken, bilgisayarın bir AC güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun. Teslim edildiğinde, bilgisayar bir AC güç kaynağına bağlanana kadar güç düğmesi ve güç anahtarı devre dışıdır.
- ❑ Bilgisayarınızın güvenli şekilde bir güç kaynağına bağlı olup gücünün açıldığından ve güç göstergesinin yandığından emin olun.
- ❑ Pil takımının doğru biçimde takılmış ve şarj edilmiş olduğundan emin olun.
- ❑ Tüm bağlı USB aygıtlarının (varsa) bağlantısını kesin ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- ❑ Bilgisayarı satın aldıktan sonra ilave bellek modülü taktıysanız, bu modülleri çıkarın ve sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın.
- ❑ Bilgisayarınız bir anahtarlı uzatma kablosuna veya kesintisiz güç kaynağına (UPS) bağlıysa, anahtarlı uzatma kablosunun veya UPS'in bir güç kaynağına bağlanmış ve açık durumda olduğundan emin olun.
- ❑ Önce güç kablosunu veya AC adaptörü, ardından pil takımını çıkarın. Üç ila beş dakika bekleyin. Pil takımını yeniden takın, güç kablosunu veya AC adaptörü bağlayın ve ardından bilgisayarı açın.
- ❑ Yoğunlaşma, bilgisayarınızın arızalanmasına neden olabilir. Böyle bir durumda, bilgisayarı en az bir saat boyunca kullanmayın.
- ❑ Ürünle verilen güç kablosunu veya AC adaptörü kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin.
- ❑ Harici ekran kullanıyorsanız, ekranın bir güç kaynağına bağlanmış ve açık durumda olduğundan emin olun.

Yeşil güç göstergesi ışığı yanıyor, ancak ekranım açılmıyor

- ❑ Uygulama penceresini kapatmak için birkaç defa **Alt+F4** tuşlarına basın. Bir uygulama hatası oluşmuş olabilir.
- ❑ **Ctrl+Alt+Delete** tuşlarına basın ve  **Kapat**  düğmesinin yanındaki oku ve **Yeniden Başlat**'ı tıklayın.
- ❑ Bilgisayarınızı kapatmak için, dört saniye süreyle güç düğmesini basılı tutun veya güç anahtarını kaydırıp bekletin. Güç kablosunu veya AC adaptörü çıkarın ve bilgisayarı yaklaşık beş dakika bu şekilde bırakın. Ardından güç kablosunu veya AC adaptörü bağlayın ve bilgisayarı tekrar açın.

!

Bilgisayarınızın **Ctrl+Alt+Delete** tuşları, güç anahtarı veya güç düğmesiyle kapatılması, kaydedilmemiş verilerin kaybına neden olabilir.

Pil göstergesi ışığı hızlı yanıp sönüyor ve bilgisayarım başlatılamıyor

- ❑ Bu sorunun nedeni, pil takımının düzgün biçimde takılmamış olması olabilir. Bu sorunu çözmek için, bilgisayarınızı kapatın ve pil takımını çıkarın. Ardından pil takımını tekrar bilgisayara takın. Ayrıntılar için, ekran **Kullanım Kılavuzu**'na bakın.
- ❑ Sorun devam ediyorsa, bu durum takılan pil takımının bilgisayarınızla uyumlu olmadığı anlamına gelir. Pil takımını çıkarın ve yetkili bir Sony hizmet/destek merkeziyle bağlantı kurun. Size en yakın merkezi veya temsilciyi bulmak için, ekran **Kullanım Kılavuzu**'na bakın.

Pil takımının uyumlu olmadığını veya düzgün biçimde takılmadığını bildiren bir ileti beliriyor ve bilgisayarım Hazırda Bekleme moduna giriyor

"Pil göstergesi ışığı hızlı yanıp sönüyor ve bilgisayarım başlatılamıyor" için verilen yanıtlara bakın.

Windows parolamı kabul etmiyor ve şu iletiyi görüntülüyor: Enter Onetime Password

Açılış parolasını arka arkaya üç kez hatalı girerseniz, **Enter Onetime Password** iletisi görüntülenir ve Windows başlatılmaz. Güç göstergesi ışığının kapanıp kapanmadığını kontrol etmek için en az dört saniye süreyle güç düğmesini basılı tutun veya güç anahtarını kaydırıp bekletin. 10 ila 15 saniye bekleyin, ardından bilgisayarınızı yeniden başlatın ve doğru parolayı girin. Parola büyük/küçük harf duyarlıdır, bu yüzden parolayı girmeden önce harflerin hangi durumda olduğunu kontrol etmeyi unutmayın.

Açılış parolasını hatırlayamıyorum

Açılış parolasını unuttuysanız yetkili bir Sony hizmet/destek merkeziyle bağlantı kurun. Sıfırlama ücreti alınacaktır.

Nasıl sabit disk bölümü oluşturabilirim?

- 1** **Başlat'**, **Denetim Masası'nı**, **Sistem ve Güvenlik'i** ve **Yönetimsel Araçlar** altında **Sabit disk bölümleri oluştur ve biçimlendir'i** tıklayın.
Kullanıcı Hesabı Denetimi penceresi görüntülenirse, **Evet'i** tıklayın.
 Bilgisayarınızda standart kullanıcı olarak oturum açtıysanız, bir yönetici adı ve parolası girmeniz istenebilir.
- 2** C: sürücüsünü sağ tıklayın ve **Birimi Küçült'**ü seçin.
- 3** **Küçültülecek alan miktarını MB olarak girin** alanına oluşturulacak bölümün boyutunu girin ve **Küçült'**ü tıklayın.
- 4** **Ayrılmamış'i** sağ tıklayın ve **Yeni Basit Birim'i** seçin.
- 5** Ekrandaki talimatları izleyin.

