

# GIGA JUCE

# Wireless Station WAP-NA1

## Bruksanvisning

Den här bruksanvisningen beskriver de grundläggande funktionerna hos den trådlösa stationen WAP-NA1. Du bör läsa dessa instruktioner innan du börjar använda den trådlösa stationen.

Mer information om anslutningar finns i den medföljande ”Anslutnings- och snabbstartguide”.

## Wireless Station

## WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1


Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

Trådlös station WAP-NA1

### Namn på delar och kontroller



- Lägesomkopplare (MODE 1, MODE 2, AUTO\*1)** Ställer om användningsläget hos den trådlösa stationen. Vid normal användning ställer du den på ”AUTO”\*1.

MODE 1: Det här läget använder du när nätverket bara består av NAS-SC55PKE-enheter.

MODE 2: Det här läget använder du när den trådlösa stationen är ansluten till en bredbandsrouter för internetanslutning.

AUTO\*1: I det här läget väljs ”MODE 1” eller ”MODE 2” automatiskt.

\*1 Fabriksinställning
- LAN 1-, LAN 2-, LAN 3-portar**

De här portarna använder du för att ansluta till ”GIGA JUCE” Music Server via en kabelanslutning.
- INTERNET-port**

Till den här porten ansluter du en bredbandsrouter.
- POWER (DC IN)-kontakt**

Till den här kontakten ansluter du den medföljande nätadapterns strömkabel.
- AOSS-knapp**

När du ställer in AOSS-anslutningen och håller den här knappen intryckt tills AOSS-indikatorn tänds, ställs den trådlösa stationen i AOSS-läge, vilket gör att AOSS-anslutningen kan utföras automatiskt.
- POWER-indikator**

Lyser grönt när den trådlösa stationen är påslagen.
- INSTANT-indikator**\*2

Lyser rött när du ställer in Instant (S-IWS)-anslutningen och det trådlösa nätverket är anslutet via en Instant (S-IWS)-anslutning.
- AOSS-indikator**\*2\*3

Blinkar rött när AOSS-anslutningen ställs in. Lyser med ett fast sken när anslutningen är etablerad.
- WIRELESS-indikator**\*2

Lyser grönt när det trådlösa nätverket är tillgängligt. Blinkar när det trådlösa nätverket används.
- MODE-indikator**\*2

Lyser grönt när lägesomkopplaren är ställd på ”MODE 1”.
- RESET-knapp**

Med den här knappen återställer du den trådlösa stationen till dess fabriksinställningar eller till Instant (S-IWS)-anslutningsläge. Använd ett spetsigt föremål, t.ex. en säkerhetsnål, för att trycka på RESET-knappen.

\*2 Om indikatorerna INSTANT, AOSS, WIRELESS och MODE blinkar kontinuerligt kan det betyda att något är fel på nätverket. I så fall bör du kontrollera följande.

**Om indikatorerna blinkar 3 gånger samtidigt:** En funktionsstörning har uppstått i det kabelanslutna nätverket. I så fall återansluter du nätverket genom att utföra proceduren ”När anslutningen misslyckades eller om en funktionsstörning inträffat hos den trådlösa stationen” (se nedan).

**Om indikatorerna blinkar 4 gånger samtidigt:** En funktionsstörning har uppstått i det trådlösa nätverket. I så fall återansluter du nätverket genom att utföra proceduren ”När anslutningen misslyckades eller om en funktionsstörning inträffat hos den trådlösa stationen” (se nedan).

\*3 När en AOSS-anslutning misslyckats blinkar AOSS-indikatorn snabbt. I så fall återansluter du nätverket genom att utföra proceduren ”När anslutningen misslyckades eller om en funktionsstörning inträffat hos den trådlösa stationen” (se nedan).

\*4 När en AOSS-anslutning misslyckades blinkar AOSS-indikatorn snabbt. I så fall återansluter du nätverket genom att utföra proceduren ”När anslutningen misslyckades eller om en funktionsstörning inträffat hos den trådlösa stationen” (se nedan).

#### När anslutningen misslyckades eller om en funktionsstörning inträffat hos den trådlösa stationen

Återställ nätverksanslutningen genom att utföra följande procedur.

- Koppla bort nätadaptern från den trådlösa stationen.
- Kontrollera att alla enheter är korrekt anslutna och att anslutningarna sitter ordentligt (förutom nätadaptern till den trådlösa stationen).
- Återanslut nätadaptern till den trådlösa stationen, vänta ett ögonblick och tryck sedan på RESET-knappen.
- Ställ in nätverksanslutningen igen.

### Tekniska data

<b>Trådlöst LAN-gränssnitt</b>	<b>Generellt</b>
Kompatibla standarder: <p>Överensstämmer med IEEE 802.11 b/g</p>	Strömförsörjning: <p>Nätadapter <p>INPUT (ingång): 100 - 240 V växelström (AC) <p>50/60 Hz <p>OUTPUT (utgång): 5 V likström (DC), 2A</p></p></p></p>
Frekvensområde: <p>2,4 GHz</p>	Energiförbrukning: <p>3,4 W</p>
<b>Kabelanslutet LAN-gränssnitt</b>	Driftstemperatur: <p>5<span> </span>°C till 35<span> </span>°C</p>
Kompatibla standarder: <p>Överensstämmer med IEEE802.3 (10BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX)</p>	Driftsfuktighet: <p>20<span> </span>% till 80<span> </span>% (utan kondensbildning)</p>
Portar: <p>3 LAN-portar (för lokalt nätverk) <p>1 INTERNET (WAN)-port (för globalt nätverk)</p></p>	Storlek*: <p>Ca 110 × 105 × 40 mm(b/h/d)</p>
	Vikt*: <p>Ca 140 g</p>
	* Med den medföljande stativfoten fäst på den trådlösa stationen.

### Försiktighetsåtgärder

Innan du använder den trådlösa stationen bör du läsa igenom följande.

##### Om nätadaptern

- Använd den nätadapter som medföljer den här enheten. Använd inga andra typer av nätadaptrar eftersom de kan orsaka funktionsstörningar hos enheten.



- Om du vet med dig att du inte tänker använda enheten under en längre tid bör du koppla bort strömförsörjningen. Koppla bort nätadaptern från vägguttaget genom att greppa om själva kontakten; dra aldrig i själva sladden.

## VARNING

Eftersom huvudkontakten används för att koppla bort enheten från nätspänningen bör du ansluta den till ett vägguttag som är lätt att komma åt. Om anläggningen skulle bete sig onormalt på något sätt bör du genast dra ut stickkontakten ur vägguttaget.

Använd bara den här produkten inomhus. Du undviker risken för elektriska stötar via åskväder om du ser till att nätverket, till vilket den här produkten är ansluten, inte leds utanför byggnaden.

**Kundinformation: följande information gäller bara för utrustning som säljs i de länder som följer EU-direktiv**

Tillverkaren av den här produkten är Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För eventuella ärenden rörande service och garanti gäller de adresser som anges i de separata service- och garantidokumentent.

##### Trådlös station WAP-NA1

## CE

Den här produkten är avsedd att användas i följande länder:
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO, PL, PT, SE

Härmed intygar Sony Corporation att denna trådlösa station står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida: http://www.compliance.sony.de/

##### För kunder som använder den här produkten i följande länder:

**Frankrike**

WLAN-funktionen hos den här trådlösa stationen får bara användas inomhus.
All användning utomhus av WLAN-funktionen hos den här trådlösa stationen är förbjuden på franskt territorium.
Se till att WLAN-funktionen hos den här trådlösa stationen är avstängd innan du använder den utomhus. (ART Decision 2002-1009 med ändringar enligt ART Decision 03-908, gällande restriktioner för användning av radiofrekvenser.)

**Italien**

Användandet av RLAN-nätverk är kontrollerat:

- när det gäller privat användning, enligt Legislative Decree från 1.8.2003, nr 259 ("Code of Electronic Communications"). Särskilt artikel 104 behandlar de fall där man i förväg måste ansöka om särskilt tillstånd och i artikel 105 behandlas fall där fri användning är tillåten;
- när det gäller allmänhetens tillgång till telekomnätverk och -tjänster via RLAN, genom Ministerial Decree 28.5.2003 med tillägg, och artikel 25 (generellt tillstånd för kommunikation och tjänster i elektroniska nätverk) i "Code of electronic communications".

**Norge**

Det är inte tillåtet att använda den här radioutrustningen inom en radie av 20 km från centrum av Ny-Alesund, Svalbard.

**Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)**

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.

##### Varumärken

- ”GIGA JUCE” och dess logotyp är varumärken som tillhör Sony Corporation.
- ”AOSS” är ett varumärke som tillhör Buffalo Inc.

**SONY**

**GIGA JUKE**

## Instrukcja obsługi

**PL**

Niniejsza instrukcja obsługi stanowi omówienie podstawowych funkcji stacji bezprzewodowej WAP-NA1. Przed rozpoczęciem korzystania ze stacji bezprzewodowej należy przeczytać tę instrukcję. Informacje o podłączeniu można znaleźć w załączonym „Podręcznik szybkiej instalacji i podłączenia”.


## Wireless Station WAP-NA1

## Wprowadzenie

Stacja bezprzewodowa pozwala na połączenie serwera muzycznego „GIGA JUKE” z odtwarzaczem bezprzewodowym „GIGA JUKE” przez sieć bezprzewodową za pośrednictwem połączenia Instant (S-IWS\*). Szczegółowe informacje o połączeniu Instant (S-IWS) można znaleźć w załączonym „Podręcznik szybkiej instalacji i podłączenia”.

Sieć bezprzewodową można skonfigurować nie tylko z wykorzystaniem połączenia Instant (S-IWS), ale również połączenia AOSS. Szczegółowe informacje na temat połączenia AOSS znajdują się w instrukcjach obsługi serwera muzycznego „GIGA JUKE” oraz odtwarzacza bezprzewodowego „GIGA JUKE”. Serwer muzyczny „GIGA JUKE” można również skonfigurować z wykorzystaniem połączenia przewodowego. Szczegółowe informacje na temat połączenia przewodowego znajdują się w instrukcji obsługi serwera muzycznego „GIGA JUKE”.

\* S-IWS to skrót od „Sony Instant Wireless Audio Setup”.




### Uwaga


Korzystanie z połączenia bezprzewodowego Instant (S-IWS) może obniżyć poziom bezpieczeństwa sieci domowej. W celu uzyskania poziomu bezpieczeństwa wyższego niż w przypadku połączenia Instant (S-IWS) zalecane jest skorzystanie z połączenia AOSS.

### Sprawdzanie dostarczonych akcesoriów


Stacja bezprzewodowa (1)




Podstawa stacji bezprzewodowej (1)




Zasilacz prądu zmiennego (1)



Kabel zasilający (1)



Dotyczy modeli z wyjątkiem dostępnego w Wielkiej Brytanii




Dotyczy modelu dostępnego w Wielkiej Brytanii

Kabel sieci LAN (1)

Instrukcja obsługi (niniejszy podręcznik)

## Nazwy części i przycisków



### 1 Przełącznik trybu działania (MODE 1, MODE 2, AUTO\*\*)

Służy do zmiany trybu działania stacji bezprzewodowej. Podczas normalnego korzystania przełącznik powinien być w pozycji „AUTO”\*1.

MODE 1: Ten tryb powinien być stosowany, jeśli sieć składa się wyłącznie z urządzeń NAS-SC55PKE.

MODE 2: Ten tryb powinien być stosowany, jeśli stacja bezprzewodowa podłączona jest do routera szerokopasmowego w celu połączenia z Internetem.

AUTO\*1: Ten tryb powoduje automatyczne wybranie ustawienia „MODE 1” lub „MODE 2”.

\*1 Ustawienie fabryczne

### 2 Porty LAN 1, LAN 2, LAN 3

Porty te służą do przewodowego łączenia urządzenia z serwerem muzycznym „GIGA JUKE”.

### 3 Port INTERNET

Port ten służy do łączenia z routerem szerokopasmowym.

### 4 Gniazdo POWER (DC IN) (zasilanie)

Gniazdo służy do podłączenia załączonego zasilacza prądu stałego oraz kabla zasilającego.

### 5 Przycisk AOSS

Podczas konfiguracji połączenia AOSS można nacisnąć i przytrzymać ten przycisk, aż zacznie świecić wskaźnik AOSS. Wówczas stacja bezprzewodowa zostanie przełączona w tryb AOSS i konfiguracja połączenia AOSS nastąpi automatycznie.

### 6 Wskaźnik POWER (zasilanie)

Wskaźnik świeci na zielono, jeśli stacja bezprzewodowa jest włączona.

### 7 Wskaźnik INSTANT\*2

Wskaźnik świeci na czerwono podczas konfiguracji połączenia Instant (S-IWS) oraz gdy stacja bezprzewodowa korzysta z połączenia Instant (S-IWS).

### 8 Wskaźnik AOSS\*2\*3

Wskaźnik miga podczas konfiguracji połączenia AOSS. Wskaźnik świeci stałym światłem, gdy połączenie zostało bezpiecznie nawiązane.

### 9 Wskaźnik WIRELESS\*2 (połączenie bezprzewodowe)

Wskaźnik świeci na zielono, gdy dostępna jest sieć bezprzewodowa. Wskaźnik miga, gdy sieć jest w użyciu.

### 10 Wskaźnik MODE \*2 (tryb)

Wskaźnik świeci na zielono, gdy przełącznik trybu działania ustawiony jest w pozycji „MODE 1”.

### 11 Przycisk RESET

Naciśnięcie przycisku powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych stacji bezprzewodowej lub trybu połączenia Instant (S-IWS). Do naciśnięcia przycisku RESET należy użyć przedmiotu z ostrą końcówką, takiego jak mały sworzeń.

\*2 Jeśli wskaźniki INSTANT, AOSS, WIRELESS i MODE wciąż migają, może mieć miejsce problem z siecią. W takim przypadku należy sprawdzić, co następuje.

**Jeśli wskaźniki migają jednocześnie 3 razy:**

Sieć przewodowa nie działa prawidłowo. W takim przypadku, w celu ponownego podłączenia do sieci, należy wykonać procedurę „W przypadku braku połączenia lub wystąpienia usterki stacji bezprzewodowej” podaną niżej.

**Jeśli wskaźniki migają jednocześnie 4 razy:**

Sieć bezprzewodowa nie działa prawidłowo. W takim przypadku, w celu ponownego podłączenia do sieci, należy wykonać procedurę „W przypadku braku połączenia lub wystąpienia usterki stacji bezprzewodowej” podaną niżej.

\*3 W przypadku braku połączenia AOSS wskaźnik AOSS miga szybko. W takim przypadku, w celu ponownego podłączenia do sieci, należy wykonać procedurę „W przypadku braku połączenia lub wystąpienia usterki stacji bezprzewodowej” podaną niżej.

### W przypadku braku połączenia lub wystąpienia usterki stacji bezprzewodowej

W celu zresetowania połączenia sieciowego należy wykonać następujące czynności.

**1** Odłącz zasilacz sieciowy od odtwarzacza stacji bezprzewodowej.

**2** Upewnij się, że wszystkie urządzenia są połączone prawidłowo i starannie (za wyjątkiem zasilacza sieciowego stacji bezprzewodowej).

**3** Podłącz ponownie zasilacz sieciowy do stacji bezprzewodowej, odczekaj chwilę, a następnie naciśnij przycisk RESET.

**4** Skonfiguruj ponownie połączenie sieciowe.

## Dane techniczne

### Interfejs bezprzewodowej sieci LAN

Zgodne standardy:
Zgodność z IEEE 802.11 b/g
Zakres częstotliwości:
2,4 GHz

### Interfejs przewodowej sieci LAN

Zgodne standardy:
Zgodność z IEEE802.3 (10BASE-T) / IEEE802.3u (100BASE-TX)

Porty:
3 porty LAN
1 port INTERNET (WAN)

### Ogólne

Zasilanie:
Zasilacz prądu stałego
WEJŚCIE: 100–240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz
WYJŚCIE: 5 V, prąd stały, 2 A

Pobór mocy:
3,4 W

Temperatura pracy:
5°C–35°C

Wilgotność otoczenia podczas pracy urządzenia:
20%–80% (bez kondensacji)

Wymiary\*:
Ok. 110×105×40 mm (szer./wys./dł.)

Masa\*:
Ok. 140 g

\* Z podłączoną podstawką stacji bezprzewodowej.

## Środki ostrożności

Przed rozpoczęciem korzystania ze stacji bezprzewodowej należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

### Informacje na temat zasilacza sieciowego

- Należy korzystać z zasilacza sieciowego dostarczonego w opakowaniu z urządzeniem. Nie należy korzystać z innego zasilacza sieciowego, ponieważ może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.



Polaryzacja wtyku

- Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, upewnij się, że zostało odłączone od gniazda sieciowego. W celu wyjęcia przewodu zasilającego z gniazda sieciowego chwyć przewód za wtyk; nigdy nie ciągnij za sam przewód.

## OSTRZEŻENIE

**OSTRZEŻENIE**

**OSTRZEŻENIE**

Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku zauważenia jakiegokolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda elektrycznego.

Z produktu można korzystać tylko w pomieszczeniach. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia błyskawicą, sieć, do której produkt jest podłączony, nie powinna sięgać w wnętrza budynku na jego zewnątrz.

### Uwaga dla klientów: poniższe informacje dotyczą tylko urządzeń sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE.

Producentem tego produktu jest firma Sony Corporation, z siedzibą pod adresem 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym przedstawicielem w sprawach bezpieczeństwa produktu i Normy kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) jest firma Sony Deutschland GmbH, z siedzibą pod adresem Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. We wszelkich sprawach dotyczących serwisu i gwarancji należy kontaktować się przy użyciu adresów podanych w osobnych dokumentach serwisowych lub gwarancyjnych.

### Stacja bezprzewodowa WAP-NA1

## CE

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytku w następujących krajach: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IT, NL, NO, PL, PT, SE

Niniejszym Sony Corporation oświadcza, że stacja bezprzewodowa jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Szczegółowe informacje znaleźć można pod następującym adresem URL: <http://www.compliance.sony.de/>

### Informacje dla klientów używających niniejszego produktu w następujących krajach:

#### Francja

Funkcja WLAN oferowana przez stację bezprzewodową powinna być używana wyłącznie w pomieszczeniach. Jakiegokolwiek wykorzystanie funkcji WLAN stacji bezprzewodowej poza budynkami jest zabronione na terytorium Francji. Przed użyciem urządzenia na zewnątrz budynku należy upewnić się, że funkcja WLAN stacji bezprzewodowej została wyłączona. (Decyzja ART 2002-1009 ze zmianami według decyzji ART 03-908, związanymi z ograniczeniem użytkowania częstotliwości radiowych).

#### Włochy

Używanie sieci RLAN jest określone następującymi przepisami:

- do użytku prywatnego, przez dekret 1.8.2003, nr 259 („Przepisy komunikacji elektronicznej”). Artykuł 104 określa, kiedy wymagane jest uzyskanie ogólnego zezwolenia, a artykuł 105 określa sytuacje, w których dopuszczalne jest swobodne użytkowanie;
- w przypadku oferowania publicznego dostępu sieci RLAN do sieci i usług telekomunikacyjnych, przez dekret ministerialny 28.5.2003 z załącznikami oraz artykuł 25 (ogólne zezwolenia na sieci i usługi do komunikacji elektronicznej) opisane w Przepisach komunikacji elektronicznej.

#### Norwegia

Użycie stacji bezprzewodowej jest niedozwolone w obszarze geograficznym o promieniu 20 km od centrum Ny-Alesund, Svalbard.



### Pozbycie się zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących własne systemy zbiórki)

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu.

Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomoże w ochronie środowiska naturalnego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

### Znaki towarowe

- „GIGA JUKE” i odpowiednie logo są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
- „AOSS” jest znakiem towarowym firmy Buffalo Inc.