

Utilizarea Walkman-ului în timpul înotării (Vă rugăm să le citiți înainte de a utiliza Walkman-ul)

Pentru a utiliza Walkman-ul în timp ce înotați, citiți indicațiile de mai jos și potriviți Walkman-ul corect în urechi:

- **Alegeți căștile interne pentru înot cu dimensiunea cea mai confortabilă.**
- **Potriviți bine Walkman-ul în urechi.**

Observații în timpul înotării

- Nu utilizați Walkman-ul în locuri unde poate fi periculos să nu auziți zgomotele înconjurătoare.
- Când utilizați Walkman-ul în public sau în centre private de înot, respectați regulile centrelor respective.
- Nu utilizați Walkman-ul în timp ce înotați într-un râu sau în ocean.
- Nu puteți conecta Walkman-ul cu un smartphone.
- Nu puteți folosi telecomanda inclusă.


Pregătiri înainte de înot

1 Alegeți căștile interne pentru înot

Sunt montate căști interne **de tip standard** când achiziționați Walkman-ul. Pentru a utiliza Walkman-ul pentru înot, schimbați căștile interne cu căști interne **pentru înot**.

Căști interne **pentru înot**


Căștile interne pentru înot au un orificiu acoperit cu o peliculă subțire pentru a face dificilă pătrunderea apei.



peliculă subțire

Căști interne **de tip standard**

Căștile interne de tip standard au un orificiu deschis.



orificiu



* 4 5 3 6 9 3 5 8 1 * (1)



2 Alegeți căștile interne pentru înot care se potrivesc cel mai bine

- Există 4 măsuri diferite de căști interne pentru înot (S/M/L/LL) incluse în cutie.
- Pentru înot, alegeți o măsură puțin mai mică decât tipul standard.

• Este posibil să aveți nevoie de căști interne diferite pentru fiecare ureche.
De exemplu: partea stângă, măsură medie - partea dreaptă, măsură mare.

3 Fixați căștile interne pentru înot pe Walkman

- Montați căștile interne pe căști în așa fel încât vârful părții interioare a căștilor interne (1) să se fixeze perfect pe poziția (2) de pe protuberanța căștilor.



- Asigurați-vă că ați fixat căștile interne drept, nu în unghi, pentru a evita ca acestea să se desprindă și să vă rămână în ureche.

4 Potriviți bine Walkman-ul în urechi

Urmați procedurile de mai jos și potriviți bine Walkman-ul în urechi:

- 1 Poziționați Walkman-ul în așa fel încât căștile interne să se potrivească comod în urechi.
- 2 Rotiți porțiunea căștilor Walkman-ului în sens orar și în sens antiorar, pentru a găsi cea mai bună poziție.




- Potriviți Walkman-ul pe urechi înainte de a înota, când căștile interne și urechile dumneavoastră sunt încă uscate.
- Asigurați-vă că potriviți bine Walkman-ul în urechi, ca să nu vă intre apă în urechi prin vreun spațiu lăsat între urechi și căști.

Îmbunătățirea fixării

1 Stabilizarea Walkman-ului cu banda de ajustare inclusă

Puteți poziționa mai bine Walkman-ul în urechi, cu ajutorul benzii de ajustare furnizate.



2 Stabilizarea Walkman-ului cu ochelarii de înot

Dacă stabiliți zona de pe Walkman indicată de săgeată cu curea ochelariilor de înot, puteți evita desprinderea Walkman-ului din cauza presiunii apei.



Dacă sunetul devine înfundat în timpul înotului

Apa din urechi sau din căști poate fi cauza sunetului înfundat.


1 Scoaterea apei din urechi

- Scoateți-vă apa din urechi.



2 Când intră apă în căști

Scoateți căștile interne din setul de căști și loviți ușor setul de căști de 5 până la 10 ori, pe o cârpă uscată.




porțiuni căști

Scoaterea Walkman-ului

Scoateți cu grijă Walkman-ul de pe urechi mișcându-l în sus și în jos.

Notă

Scoaterea bruscă a Walkman-ului când căștile interne sunt bine fixate în urechi poate duce la accidentarea urechilor sau a timpanelor, sau căștile interne vă pot rămâne în urechi.



Întreținere


Curățați căștile interne și Walkman-ul după utilizare, după cum urmează.

Notă

Dacă se adună materii străine, cum ar fi ceara din urechi etc. în porțiunile căștilor, calitatea sunetului se poate deteriora sau pierde. Dacă s-au adunat substanțe străine pe borne, este posibil ca Walkman-ul să nu mai poată fi încărcat sau recunoscut de computer.


1 Spălați căștile interne.

- 1 Scoateți căștile interne.
- 2 Spălați căștile interne cu mâna, cu o soluție cu apă și detergent neagresiv.
După spălarea căștilor interne, ștergeți-le bine.



2 Spălați Walkman-ul.

Nu frecați plasa cu substanțe străine. Altfel, există riscul de a intra în căști.




- 1 Clătiți bornele și plasa Walkman-ului sub un jet ușor de apă de la robinet.
- 2 Dacă bornele și plasa nu sunt curate, umeziți cu apă o periuță moale, cum ar fi o periuță de dinți, și ștergeți-le.


Notă

Nu apăsați prea tare pe plasa. Altfel există riscul deteriorării plasei.

- 3 Ștergeți bornele și suprafața Walkman-ului cu o cârpă moale și uscată.



- 4 Tamponați căștile ușor cu o cârpă uscată. Repetați tamponarea de circa 20 de ori. Apoi așezați o cârpă uscată sub căști și lăsați-le la temperatura camerei timp de circa 2 - 3 ore.



Lichide pentru care se aplică specificațiile de rezistență la apă

Aplicabil: apă proaspătă, apă de la robinet, transpirație, apă din piscină

Neaplicabil: lichide cu excepția celor de mai sus (exemple: apă cu săpun, apă cu detergent, apă cu agenți de baie, șampon, apă caldă de izvor, apă sărată etc.)

Rezistența la apă a Walkman-ului se bazează pe măsurătorile noastre în condiții descrise mai sus. Funcționările defectuoase în urma scufundării în apă, cauzate de utilizarea greșită de către client, nu sunt acoperite de garanție.

Note despre încărcarea acumulatorului

Suportul USB furnizat cu Walkman-ul nu este rezistent la apă. Înainte de încărcarea acumulatorului, asigurați-vă că Walkman-ul nu este ud. Dacă Walkman-ul este umed, ștergeți-l bine și lăsați Walkman-ul la temperatura camerei ca să se usuce, până când dispare orice urmă de umezeală de pe Walkman, înainte de a începe încărcarea. Nu folosiți niciodată suportul USB (inclusiv cu mâinile umede sau cu Walkman-ul umed).

Note despre utilizarea Walkman-ului

- Căștile interne sigilează urechile. Prin urmare, există riscul accidentării urechilor sau timpanelor dacă aplicați o presiune prea mare pe căștile interne sau dacă scoateți căștile interne brusc. Din cauza acestui risc, nu efectuați exerciții viguroase, nu faceți sărituri în piscină etc., în timpul utilizării Walkman-ului.
- Nu turnați apă fierbinte direct pe Walkman și nu suflați aerul de la un uscător de păr etc. direct spre Walkman. Nu folosiți niciodată Walkman-ul în locuri cu temperaturi foarte ridicate, cum ar fi saune sau lângă sobe.
- Volumul sonorului este mai scăzut cu căștile interne pentru înnot decât cu căștile interne de tip standard. Măriți volumul după cum este necesar.
- Când înlocuiți căștile interne pentru înnot cu căștile interne de tip standard, sunetul este mai accentuat. Reglați volumul în așa fel încât să nu vă răniți timpanele.

Rezistența la apă a acestui Walkman

Specificațiile referitoare la rezistența la apă*1 a acestui Walkman sunt echivalente cu normele IEC 60529 „Gradele de protecție împotriva pătrunderii apei (Cod IP)” IPX5/8*2, care specifică gradul de protecție împotriva pătrunderii apei.

Dacă utilizați Walkman-ul într-o piscină, nu depășiți adâncimea de 2 metri în timpul purtării acestuia.

Înainte de utilizare, aveți grijă să citiți și să înțelegeți pe deplin specificațiile referitoare la rezistența la apă.

*1 Porțiunile căștilor nu sunt complet rezistente la apă.

*2 IPX5 (Grade de protecție contra jeturilor de apă): Walkman-ul, cu căștile interne pentru înnot montate, va continua să funcționeze și dacă este expus jeturilor directe de apă din orice direcție într-o situație în care se furnizează 12,5 l/min. de apă timp de peste 3 minute, de la o distanță de circa 3 m, utilizând o duză cu un diametru interior de 6,3 mm. Acest lucru nu este valabil pentru porțiunile căștilor.

IPX8 (Grade de protecție împotriva scufundării continue în apă): Walkman-ul, cu căștile interne pentru înnot montate, va continua să funcționeze chiar și în timpul scufundărilor până la 2 m adâncime, timp de 30 de minute.

Sunetul se poate auzi înfundat în timpul înotării

- 1 Dacă intră apă printr-un spațiu mic lăsat între urechi și căști (1) și vă acoperă timpanul (2), sunetul se poate auzi înfundat.

→ Pentru a preveni pătrunderea apei, utilizați căștile interne cu măsura care vi se potrivește cel mai bine în urechi.

- 2 Dacă se acumulează apă în unitățile setului de căști (3), sunetul se poate auzi înfundat.

→ Pentru a preveni pătrunderea apei, utilizați căștile interne pentru înnot furnizate cu Walkman-ul.

