



Wireless Stereo Headset

Reference Guide	 GB
參考指南	 CT
참고 설명서	 KR
Справочник	 RU
Довідковий посібник	 UA
دليل مرجعي	 AR

Беспроводная стереофоническая гарнитура



http://rd1.sony.net/help/mdr/whxb700/h_zz/



Other notes

• Do not subject the unit to excessive shock. When you use the unit as wireless headphones, use the supplied headphone cable only. Make sure that the headphone cable is firmly inserted.

• The Bluetooth function may not work with a mobile phone, depending on the signal conditions and the surrounding environment. • Do not apply weight or pressure to the unit for long periods, including when it is stored, as this may cause deformation. • Do not apply weight or pressure to the unit for long periods, including when it is stored, as this may cause deformation. • If you experience discomfort while using the unit, stop using it immediately. • The earpads may be damaged or deteriorate with long-term use and storage.

Cleaning the unit

• When the outside of the unit is dirty, clean it by wiping with a soft dry cloth. If the unit is particularly dirty, soak a cloth in a dilute solution of neutral detergent, and wring it well before wiping. Do not use solvents such as thinner, benzene, or alcohol, as they may damage the surface.

• If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

Replacement parts: earpads Please consult your nearest Sony dealer for information about replacement parts.

Location of the serial number label

See Fig. 9

Specifications

Headset

Power source:

- DC 3.7 V: Built-in lithium-ion rechargeable battery
- DC 5 V: When charged using USB

Operating temperature:

- 0 °C to 40 °C

Rated power consumption:

- 1.5 W

Usage hours:

- When connecting via the Bluetooth device
 - Music playback time: Max. 30 hours
 - Communication time: Max. 30 hours
 - Standby time: Max. 300 hours
- When using the unit as a headset
 - Music playback time: Max. 30 hours
 - Standby time: Max. 300 hours

Note: Usage hours may be shorter depending on the Codec and the conditions of use.

Charging time:

- Approx. 4 hours (About 90 minutes of music playback is possible after 10 minutes charging.)

Note: Charging and usage hours may be different depending on the conditions of use.

Temperature:

- 5 °C to 35 °C

Mass:

- Approx. 195 g

Receiver

Impedance:

- 37 Ω (1 kHz) (when connecting via the headphone cable)

Sensitivity:

- 103 dB/mW (when connecting via the headphone cable)

Frequency response:

- 5 Hz - 22,000 Hz (JEITA)

Includes items:

- Wireless Stereo Headset (1)
- USB Type-C™ cable (USB-A to USB-C™) (approx. 20 cm) (1)
- Headphone cable (approx. 1.2 m) (1)

Communication specification

Communication system:

- Bluetooth Specification version 4.2

Output:

- Bluetooth Specification Power Class 2

Maximum communication range:

- Line of sight approx. 10 m*

Frequency band:

- 2.4 GHz band (2,400 GHz - 2,4835 GHz)

Compatible Bluetooth profiles™:

- A2DP / AVRCP / HFP / HSP

Supported Codec:

- SBC / AAC / Qualcomm® aptX™ audio

Transmission:

- 20 Hz - 20,000 Hz (Sampling frequency 44.1 kHz)

* The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static electricity, reception sensitivity, antenna's performance, operating system, software application, etc.

Bluetooth standard profiles indicate the purpose of Bluetooth communications between devices.

* Codec: Audio signal compression and conversion format

Design and specifications are subject to change without notice.

System requirements for battery charge using USB

USB AC adaptor

A commercially available USB AC adaptor capable of supplying an output current of 0.5 A (500 mA) or more

Compatible iPhone/iPod models

iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (6th generation) (As of December 2018)

Trademarks

- Apple, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
- The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
- Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries.
- USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.
- Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

其他注意事項

- 請確保耳機承受過度溫度。
- 將本機用作有線耳機時，請確保使用隨附的耳機連接線，請務必將耳機連接線牢固地插入。
- 視訊狀況與周圍環境而定，Bluetooth功能可能無法完全手動操作。
- 請勿長時間對本機加重量或壓力，包括在充電時，否則可能造成變形。
- 如果您正在使用本機後發生不潔，請立即停止使用本機。
- 耳墊可能會因長時間的使用與存放而損壞或劣化。

清潔本機

- 機身外部磨擦時，請用柔軟的乾布拭擦清潔。如果本機特別髒，請將布浸入稀釋的中性清潔劑溶液中，然後輕輕磨擦。請勿使用酒精、苯或酒精等溶劑，否則可能會損壞表面。
- 如果您有任何關於本機的疑問或問題而本說明書並未提及，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

替換零件：耳墊

如需更換零件的資訊，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

序號標籤的位置

請參閱圖9。

規格

耳機

電源：

- DC 3.7 V：內建離子充電電池
- DC 5 V：使用USB充電時

操作溫度：

- 0 °C至40 °C

額定功率：

- 1.5 W

使用時間：

- 透過Bluetooth裝置連接時
 - 音樂播放時間：最長30小時
 - 通訊時間：最長30小時
 - 待機時間：最長300小時
- 注意：視編解碼器和使用情況而定，使用時間可能會縮短。

充電時間：

- 約4小時（充電10分鐘後可以播放音樂約90分鐘。）
- 注意：視使用情況而定，充電和使用時間可能不同。

充電溫度：

- 5 °C至35 °C

質量：

- 約195 g

接收器

阻抗：

- 37 Ω (1 kHz)（透過耳機連接線連接時）

靈敏度：

- 103 dB/mW（透過耳機連接線連接時）

頻率響應：

- 5 Hz - 22,000 Hz (JEITA)

隨附物品：

- 無線立體聲耳機 (1)
- USB Type-C™連接線 (USB-A轉USB-C™) (約20 cm) (1)
- 耳機連接線 (約1.2 m) (1)

繁體中文

無線立體聲耳機

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商標或使用者均不得再行複製、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響航電安全及干擾其他合法電訊之正常接收，應立即停止使用。並致電通知有關主管機關使用。前項合法通信，指依法規定作業之無線電機使用。低功率射頻電機須符合電波法之規定。科學及醫療用途電磁輻射電機設備之干擾。

請勿將本機置安於狹窄的空間內，例如書架或內建的櫃體內。

請勿將電池（安裝的電池組電機）長時間暴露於過熱的環境下，例如日照、火焰、或其他類似的狀況。

經測試，本設備符合EMC規定中使用3米以下連接線的限制。

僅適用於台灣

廢電池請回收

高音量可能會影響您的聽力。在走路、駕駛或騎車時，請勿使用本耳機，否則可能造成嚴重意外。

除非可以聽到周圍的聲音，否則請勿在有危險性的地方使用本耳機。

本耳機不防水，如果水或異物進入耳機，可能造成生火或起電擊，如果水或異物進入耳機，請立即停止使用，並詢問鄰近的Sony經銷商，請特別記得要遠離下列地區。

- 在本機旁或附近使用時
 - 請小心勿使耳機插入裝有水槽或容器中。
 - 在本機旁空中使用，或在潮濕的地方使用時
 - 請勿長時間使用。
 - 如果您以潮濕的手觸摸耳機，或將耳機置於潮濕衣物的口袋中，耳機可能會受損。
- 關於連接耳機的行動電話或其他無線裝置接觸到人體所產生的影響，請參閱無線裝置的說明手冊。
- 當主機或充電線斷路時，切勿插入USB線路。如果在主機或充電線斷路的情況下插入USB線路，可能會因主機或充電線上黏附的液體（自來水、汗水、汽水等）或因異物而造成短路，並導致異常發熱或故障。

靜音注意事項

- Bluetooth無線裝置的靜音功能可使您的聽覺感到疲勞。為減少聽覺疲勞，請購買由天然材料製成的衣物。這種衣物能夠抑制靜音的產生。

預防措施

關於Bluetooth™通訊

- Bluetooth無線裝置的應用範圍約為10 m，最大通訊距離可能因障礙物（人、金屬物品、牆面等）或電磁環境不同而異。
- 在下列狀況下，Bluetooth通訊也許不可行，或可能出現聲音失真現象：
 - 本機和Bluetooth裝置之間有人時，可以將Bluetooth裝置指向本機天線釋放處，以改善此狀況。
 - 本機和Bluetooth裝置之間有障礙物，例如金屬物品或牆壁時。
 - Wi-Fi裝置或微波爐在使用中，或本機附近有微波設備時。
 - 相較於室內使用，戶外使用可能會導致受到障礙、地板和天花板的天線反射干擾，使音訊失去狀況。
 - 一次開啟太多本機，如圖9中圖所示。

無線電波干擾

- （圖9） 移除線路後Bluetooth裝置與本機天線之間的任何障礙物，可以改善Bluetooth通訊的訊號。

- Bluetooth與Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n）裝置採用相同頻率（2.4 GHz），在Wi-Fi裝置附近使用本機時，可能發生電磁干擾，導致音質、音訊丟失或接收器關閉。當這種情況發生時，請執行下列補救措施：
 - 在本機與Bluetooth裝置距離10 m裝置至少10 m。
 - 在本機與Wi-Fi裝置距離10 m裝置至少10 m。
 - 在連接Wi-Fi裝置10 m範圍內使用本機時，請關閉Wi-Fi裝置的電源。
- 將本機與Bluetooth裝置遠離並彼此放置。

- Bluetooth接收器對附近的Wi-Fi裝置接收的電磁波的運作。為避免意外，在下列位置請勿將本機和其Bluetooth裝置：
 - 在醫院內、火警內的醫療用途附近，具有電磁干擾特性的設備，如自動X光裝置等附近。
 - 由於Bluetooth無線技術的特性，本機的音訊傳輸可能會延遲於傳輸數據，因此在觀看影片或玩遊戲時，應留意可能發生的延遲。

- 本機無法以無線模式使用所有發射無線電線。在飛機上以無線模式使用時，請遵照機組人員關於允許以無線模式使用的功能說明。

- 本機安裝有Bluetooth標的充電功能，這些功能可在Bluetooth無線技術進行通訊時，能確保安全性，但此，依據您的設定和其因素而定，不可完全安全性是必需的。使用Bluetooth無線技術通訊時請小心。

- Sony對使用Bluetooth通訊時，因醫療設備而產生的任何副作用或損壞不負責任。
- 本機安裝有Bluetooth裝置的說明書，包含有關Bluetooth裝置的說明書。
 - 與本機連接的Bluetooth裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的Bluetooth標準，而且必須獲得認證。

- 即使連接的裝置符合Bluetooth標準，Bluetooth裝置的特性或規格有可能使其無法連接，或產生不同的操作方法，顯示或操作。
- 以本機安裝有子機器的每個通訊器，這些通訊器通訊環境不同而定，可能會產生雜訊。

- 依據連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。

播放時聲音經常會斷續擾亂

- 將音源模式設定為「藍牙無線優先」，可能可以減輕此狀況。如欲瞭解詳細，請參閱說明書。
- 在傳輸裝置上變更無線訊號發送設定或將傳輸模式設定為SBC，可能可以改善此狀況。如瞭解詳細資料，請參閱傳輸裝置隨附的使用說明書。
- 如果您經常遇到智慧型手機的問題，透過關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機，可能可以改善此狀況。

關於智慧型手機和電腦的通話傳輸程式之使用

- 本機僅支援一般來電，不支援智慧型手機和電腦的通話傳輸程式。

關於於本機充電

- 本機僅能以USB充電，需要具備USB連接埠的電腦，或USB交流電源供應器以使用充電。
- 請務必使用隨附的USB Type-C連接線。
- 充電時本機電源不斷開啟，也無法使用Bluetooth功能。
- 如果本機長時間不使用，充電電池的電力可能會耗盡。當您再次使用本機時，電力可能會耗盡。保留充電線，如果要長時間存放本機，請每6個月將電池充電一次，以克服過度放電。
- 如果充電電池的電力耗盡為0%，應以電池更換，請洽詢鄰近的Sony經銷商以更換電池。

如果本機的操作不正常

- 請按照下列步驟以設定本機（圖10）。

- 在本機電機時，同時按住「中心」和「CUSTOM」按鈕。本機會重設。本機重設時，不會刪除本機內的配對資訊。

- 關閉本機電源並問題仍然存在，請執行下列程序以初始化本機。

- 按斷USB Type-C連接線，並關閉本機電源，同時按住左側**►**按鈕至少5秒，指示燈（藍色）會閃爍4次。本機初始化，接著本機電源會自動開啟。初始化本機時，所有的配對資訊將被刪除。
- 本機初始化後，可能無法連接Phone或電腦。當您重新設定本機時，請關閉Phone或電腦中的本機配對資訊，然後重新配對它們。

配對本機的注意事項

- 因為耳機在耳朵上連接成對狀態，如果單側耳朵用力解耳機，或快速拉下耳機，可能會斷開耳機。
- 調整耳機時，握緊膜片可能發出嗶嗶聲，這並不是故障。

其他注意事項

- 請確保耳機承受過度溫度。
- 將本機用作有線耳機時，請確保使用隨附的耳機連接線，請務必將耳機連接線牢固地插入。
- 視訊狀況與周圍環境而定，Bluetooth功能可能無法完全手動操作。
- 請勿長時間對本機加重量或壓力，包括在充電時，否則可能造成變形。
- 如果您正在使用本機後發生不潔，請立即停止使用本機。
- 耳墊可能會因長時間的使用與存放而損壞或劣化。

清潔本機

- 機身外部磨擦時，請用柔軟的乾布拭擦清潔。如果本機特別髒，請將布浸入稀釋的中性清潔劑溶液中，然後輕輕磨擦。請勿使用酒精、苯或酒精等溶劑，否則可能會損壞表面。
- 如果您有任何關於本機的疑問或問題而本說明書並未提及，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

替換零件：耳墊

如需更換零件的資訊，請洽詢鄰近的Sony經銷商。

序號標籤的位置

請參閱圖9。

通訊規格

通訊系統：

- Bluetooth規格版本4.2

Bluetooth規格版本等級2

最大通訊範圍：

- 視線約10 m*

頻段：

- 2.4 GHz波段 (2,400 GHz - 2,4835 GHz)

相容的Bluetooth模式™:

- A2DP / AVRCP / HFP / HSP

支援的Codec:

- SBC / AAC / Qualcomm® aptX™ audio

傳輸率 (A2DP):

- 20 Hz - 20,000 Hz (採樣頻率44.1 kHz)

* 實際範圍視裝置之間的障礙物、微波爐附近的環境、接收靈敏度、天線性能、使用系統、軟體應用程式等因素而異。

Bluetooth標準模式代表裝置間的Bluetooth通訊目的。

- 編解碼器：音訊訊號壓縮和轉換格式設計規格若有變更，則不另行通知。

使用USB為電池充電的系統要求

USB交流電源供應器

能提供至少 (500 mA) 或以上輸出電流的市售USB交流電源供應器

相容的 iPhone / iPod 模型

iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPod touch (6th gen) (截至2018年十二月止)

商標

- Apple, iPhone, iPod and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
- The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- Qualcomm aptX is a trademark of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
- Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated in the United States and other countries, aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd. in the United States and other countries, aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd. in the United States and other countries, aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd. in the United States and other countries.
- USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of USB Implementers Forum.
- Other trademarks and trade names belong to their respective owners.

靜音注意事項

- Bluetooth無線裝置的靜音功能可使您的聽覺感到疲勞。為減少聽覺疲勞，請購買由天然材料製成的衣物。這種衣物能夠抑制靜音的產生。

預防措施

關於Bluetooth™通訊

- Bluetooth無線裝置的應用範圍約為10 m，最大通訊距離可能因障礙物（人、金屬物品、牆面等）或電磁環境不同而異。
- 在下列狀況下，Bluetooth通訊也許不可行，或可能出現聲音失真現象：
 - 本機和Bluetooth裝置之間有人時，可以將Bluetooth裝置指向本機天線釋放處，以改善此狀況。
 - 本機和Bluetooth裝置之間有障礙物，例如金屬物品或牆壁時。
 - Wi-Fi裝置或微波爐在使用中，或本機附近有微波設備時。
 - 相較於室內使用，戶外使用可能會導致受到障礙、地板和天花板的天線反射干擾，使音訊失去狀況。
 - 一次開啟太多本機，如圖9中圖所示。

無線電波干擾

- （圖9） 移除線路後Bluetooth裝置與本機天線之間的任何障礙物，可以改善Bluetooth通訊的訊號。

- Bluetooth與Wi-Fi（IEEE802.11b/g/n）裝置採用相同頻率（2.4 GHz），在Wi-Fi裝置附近使用本機時，可能發生電磁干擾，導致音質、音訊丟失或接收器關閉。當這種情況發生時，請執行下列補救措施：
 - 在本機與Bluetooth裝置距離10 m裝置至少10 m。
 - 在本機與Wi-Fi裝置距離10 m裝置至少10 m。
 - 在連接Wi-Fi裝置10 m範圍內使用本機時，請關閉Wi-Fi裝置的電源。
- 將本機與Bluetooth裝置遠離並彼此放置。

- Bluetooth接收器對附近的Wi-Fi裝置接收的電磁波的運作。為避免意外，在下列位置請勿將本機和其Bluetooth裝置：
 - 在醫院內、火警內的醫療用途附近，具有電磁干擾特性的設備，如自動X光裝置等附近。
 - 由於Bluetooth無線技術的特性，本機的音訊傳輸可能會延遲於傳輸數據，因此在觀看影片或玩遊戲時，應留意可能發生的延遲。

- 本機無法以無線模式使用所有發射無線電線。在飛機上以無線模式使用時，請遵照機組人員關於允許以無線模式使用的功能說明。

- 本機安裝有Bluetooth標的充電功能，這些功能可在Bluetooth無線技術進行通訊時，能確保安全性，但此，依據您的設定和其因素而定，不可完全安全性是必需的。使用Bluetooth無線技術通訊時請小心。

- Sony對使用Bluetooth通訊時，因醫療設備而產生的任何副作用或損壞不負責任。
- 本機安裝有Bluetooth裝置的說明書，包含有關Bluetooth裝置的說明書。
 - 與本機連接的Bluetooth裝置必須符合Bluetooth SIG, Inc.規定的Bluetooth標準，而且必須獲得認證。

- 即使連接的裝置符合Bluetooth標準，Bluetooth裝置的特性或規格有可能使其無法連接，或產生不同的操作方法，顯示或操作。
- 以本機安裝有子機器的每個通訊器，這些通訊器通訊環境不同而定，可能會產生雜訊。

- 依據連接的裝置而定，可能需要一些時間才能開始通訊。

播放時聲音經常會斷續擾亂

- 將音源模式設定為「藍牙無線優先」，可能可以減輕此狀況。如欲瞭解詳細，請參閱說明書。
- 在傳輸裝置上變更無線訊號發送設定或將傳輸模式設定為SBC，可能可以改善此狀況。如瞭解詳細資料，請參閱傳輸裝置隨附的使用說明書。
- 如果您經常遇到智慧型手機的問題，透過關閉不必要的應用程式或重新啟動智慧型手機，可能可以改善此狀況。

關於智慧型手機和電腦的通話傳輸程式之使用

- 本機僅支援一般來電，不支援智慧型手機和電腦的通話傳輸程式。

關於於本機充電

- 本機僅能以USB充電，需要具備USB連接埠的電腦，或USB交流電源供應器以使用充電。
- 請務必使用隨附的USB Type-C連接線。
- 充電時本機電源不斷開啟，也無法使用Bluetooth功能。
- 如果本機長時間不使用，充電電池的電力可能會耗盡。當您再次使用本機時，電力可能會耗盡。保留充電線，如果要長時間存放本機，請每6個月將電池充電一次，以克服過度放電。
- 如果充電電池的電力耗盡為0%，應以電池更換，請洽詢鄰近的Sony經銷商以更換電池。

如果本機的操作不正常

- 請按照下列步驟以設定本機（圖10）。

