


B



Norsk

ADVARSEL

Åpning av kabinettet utgjør en fare for elektrisk støt. Overlat alle reparasjoner til kvalifisert personell.

Ikke plasser apparatet på et avgrenset område, for eksempel i en bokhylle eller et innebyggt kabinett.

Ikke utsett batteriene (batteripakken eller batteriene som er satt inn) for overdreven varme som f.eks. solskinn, brann eller lignende over lenger tid. Ikke demonter, åpne eller makuler sekundære celler eller batterier.

Hvis en celle skulle lekk, må du ikke la væsken å komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis du kommer i kontakt med væsken, vask det utsatte området med store mengde vann og kontakt lege.

Sekundære celler og batterier må være fullt ladet før bruk. Se alltid produsentens instruksjoner eller utstyrshåndboken for egnede ladeinstruksjoner.

Etter lengre perioder med oppbevaring, kan det være nødvendig å lade opp og lade ut cellene eller batteriene flere ganger for å oppnå maksimal ytelse. Avhend på riktig måte.

Merknad til kunder: informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som er solgt i land hvor EU-direktive gjelder
Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.

Forespørsler knyttet til produktets samsvar med EU-lovgivningen skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgia. Ved spørsmål om service og garanti se adressene som er angitt i de separate service- og garantidokumentene.

CE

Sony Corporation erklærer herved at dette utstyret samsvarer med EU-direktiv 2014/53/EU. Hele EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: http://www.compliance.sony.no/



Avhending av brukte batterier og elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU-land og andre europeiske land med kildesorterings-systemer)

Dette symbolet på produktet, batteriet eller innpakningen viser at produktet og batteriet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. På noen batterier kan dette symbolet brukes sammen med et kjemisk symbol. Hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv eller 0,004 % bly, er det også merket med de kjemiske symbolene for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb). Hvis du passer på å kvitte deg med slike produkter og batterier på en riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle negative miljø- og helsekonsekvenser som skyldes feilaktig avfallshåndtering. Resirkulering av materialene bidrar til å bevare naturressursene.

I tilfeller der produkter av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsårsaker krever en permanent tilkobling til et innebyggt batteri, må dette batteriet bare skiftes av kvalifisert teknisk personell. Lever disse produktene etter endt levetid på et egnet innsamlingssted for resirkulering av batterier og elektrisk og elektronisk utstyr for å sikre at det håndteres riktig. For alle andre batterier kan du se delen om hvordan du trygt tar ut batteriet fra produktet. Lever batteriet på egnat innsamlingssted for resirkulering av brukte batterier. Kommunen, det lokale renovasjonsselskapet eller forretningen hvor du kjøpte produktet eller batteriet kan gi mer informasjon om gjenvinning av disse.

Bluetooth®-merket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av slike merker av Sony Corporation skjer under lisens.

N-merket er et varemerke eller et registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.

Microsoft Windows og Windows Vista er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Mac og Mac OS er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.

iPhone er et registrert varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Andre varemerker og -navn tilhører de respektive eierne.

Forsiktighetsregler

- Om BLUETOOTH-kommunikasjon**
- Trådløs BLUETOOTH-teknologi opererer innenfor et område på omtrent ti meter. Maksimal kommunikasjonsrekkevidde kan variere avhengig av hindringer (menneskekropp, metall, vegg, etc.) eller elektromagnetisk miljøp.
- Antennen er innebygd i enheten slik den stiplede linjen viser (fig. **A**). Sensitiviteten til BLUETOOTH-kommunikasjonen kan forbedres ved å endre retningen på den innebygde antennen som er koblet til BLUETOOTH-enheten. Når det er hindringer mellom antennen til den tilkoblede enheten og den innebygde antennen til denne enheten, kan det oppstå støy, lyden kan bli borte, eller kommunikasjon kan bli deaktivert.
- BLUETOOTH-kommunikasjon kan deaktiveres, det kan oppstå støy, eller lyden kan bli borte under følgende forhold.
 - Det er en person mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.
 - Denne situasjonen kan forbedres ved å plassere BLUETOOTH-enheten med antennen rettet mot enheten.
 - Det er en hindring, som for eksempel en metallgjenstand eller vegg mellom enheten og BLUETOOTH-enheten.
 - En enhet som bruker et frekvensbånd på 2,4 GHz, som for eksempel en Wi-Fi-enhet, en trådløs telefon eller en mikrobølgeovn, brukes nær denne enheten.
- Fordi BLUETOOTH-enheter og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) bruker samme frekvens (2,4 GHz), kan det oppstå mikrobølgeforstyrrelser som resulterer i støy eller at lyden blir borte eller at kommunikasjonen deaktiveres nær en Wi-Fi-enhet. I slike tilfeller må du utføre følgende trinn.
 - Bruk denne enheten minst ti meter fra Wi-Fi-enheten.
 - Hvis enheten befinner seg innenfor ti meter fra en Wi-Fi-enhet, slår du av Wi-Fi-enheten.
 - Installer enheten og BLUETOOTH-enheten så nær hverandre som mulig.

- Mikrobølger som avgis fra en BLUETOOTH-enhet kan påvirke virkemåten til elektronisk medisinsk utstyr. Slå av denne enheten og andre BLUETOOTH-enheter på følgende steder for å unngå risiko for ulykke:
 - på steder med lettantennelig gass, for eksempel sykehus eller bensinstasjoner
 - i nærheten av automatiske dører eller en brannalarm

- Ikke bruk enheten på et fly. Radiobølger kan påvirke instrumenter og medføre en ulykke på grunn av funksjonsfeil.
- På grunn av egenskapene til den trådløse BLUETOOTH-teknologien, blir lyden som spilles av på enheten, marginalt forsinket i forhold til lyden som spilles av på BLUETOOTH-enheten når du snakker i telefonen eller lytter til musikk.
- Enheten støtter sikkerhetsfunksjoner som er i samsvar med BLUETOOTH-spesifikasjonen for sikker tilkobling under kommunikasjon ved hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi. Avhengig av innstillingen kan imidlertid denne sikkerheten være utilstrekkelig. Vær forsiktig når du utfører kommunikasjon ved hjelp av trådløs BLUETOOTH-teknologi.
- Vi påtar oss ikke noe ansvar for informasjon som fanges opp under BLUETOOTH-kommunikasjon.
- Vi kan ikke garantere tilkobling til alle typer BLUETOOTH-enheter.
 - En enhet som har BLUETOOTH-funksjon, kan det hende at enkelte enheter ikke tilkobles / ikke fungerer som de skal, avhengig av enhetsfunksjonene eller -spesifikasjonene.
 - Det kan oppstå støy mens du snakker med håndfri avhengig av enheten eller kommunikasjonsgivelsen.
- Avhengig av enheten som skal kobles til, kan det kreve litt tid å starte kommunikasjonen.

Om bruk av ringeapper for smarttelefoner og datamaskiner
Denne enheten støtter bare vanlige innkommende anrop. Ringeapper for smarttelefoner og datamaskiner støttes ikke.

Hvis lyden ofte hopper under avspilling

- Situasjonen kan bedres ved å endre innstillingene for trådløs avspillingskvalitet eller feste den trådløse avspillingsmodusen til SBC på senderenheten. Les bruksanvisningen som fulgte med overføringsenheten, hvis du vil ha mer informasjon.

Om lading av enheten

- Denne enheten kan bare lades med USB. Det kreves en datamaskin med USB-port for å lade.
- Under lading kan ikke denne enheten slås på, og BLUETOOTH-funksjonen er heller ikke tilgjengelig.
- Hvis du ikke bruker enheten i en lang periode, kan det hende at det oppladbare batteriet ikke kan opprettholde tilstrekkelig lading. Batteriet vil kunne holde på ladingen igjen etter at det utlades og lades flere ganger.
- BLUETOOTH: 2400-2483,5 MHz NFC: 13,56 MHz
- Maksimal utgangseffekt:** BLUETOOTH: <4 dBm
- Modulasjonsmåte:** FHSS
- Kompatible BLUETOOTH-profiler²:** A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP (Hands-free Profile) HSP (Headset Profile)
- Støttet kodek³:** SBC⁽¹⁾, AAC⁽²⁾
- Støttet innholds beskyttelsesmetode:** SCMS-T
- Overføringsområde (A2DP):** 20-20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)
- Innhold i pakken:** Trådløst stereohodesett (1) Mikro-USB-kabel (omtrent 50 cm) (1) Hybrid silikongummi ørepropper (SS/S/M/L 2 hver) Klips (1)

Hvis enheten ikke fungerer som den skal
Koble headsettet til en oppstartet datamaskin med den medfølgende mikro-USB-kabelen, og trykk deretter på -knappen og –knappen samtidig. Enheten vil bli nullstilt. Pareinformasjon er ikke slettet.

- Hvis enheten ikke fungerer som den skal
 - Tilbakestill enheten (Fig. **B**). Koble headsettet til en oppstartet datamaskin med den medfølgende mikro-USB-kabelen, og trykk deretter på -knappen og –knappen samtidig. Enheten vil bli nullstilt. Pareinformasjon er ikke slettet.
 - Hvis problemet vedvarer selv etter tilbakestillingsoperasjonen ovenfor, starter du enheten som følger. Koble mikro-USB-kabelen fra mikro-USB-porten, slå enheten av og hold deretter tallet og –knappene samtidig i mer enn 7 sekunder. Indikatoren (blå) blinker fire ganger, og fabrikkinnstillingene gjenoprettes. All grupperings-informasjonen slettes.

- Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer som blant annet hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottakfølsomhet, antenneytelse, operativsystem og programvare.
- BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

- Etter at enheten er initialisert vil den kanskje ikke kobles til din iPhone eller datamaskin. Hvis det er tilfelle, må du slette grupperingsinformasjonen fra iPhone-enheten eller datamaskinen og pare dem på nytt.

Andre

- Ikke plasser denne enheten på et sted som er utsatt for fuktighet, støv, sot eller damp, eller i direkte sollys. Ikke la enheten ligge igjen i bilen over lengre tid. Det kan føre til funksjonsfeil.
- Avhengig av radiobølgeforholdene og stedet der utstyret brukes, er det ikke sikkert at BLUETOOTH-enheten vil fungere på mobiltelefoner.
- Bruk av denne enheten med høy lydstyrke kan påvirke hørselen din.
- Av hensyn til trafiksikkerheten bør du ikke bruke enheten mens du kjører eller sykler.
- Ikke bruk enheten på steder hvor det vil være farlig dersom du ikke hører lyder fra omgivelsene, som for eksempel ved en jernbanelovergang, på perrongen på en togstasjon og på byggeplasser.
- Du må ikke legge vekt eller trykk på denne enheten, ettersom dette kan føre til at enheten deformeres ved oppbevaring over lengre tid.

- Ikke utsett enheten for kraftige fysiske støt.
- Bruk en myk og tørr klut til å rengjøre enheten.
- Ikke utsett enheten for vann. Enheten er ikke vannrett.
- Pass på at du følger forhåndsreglene nedenfor.
 - Pass på at du ikke mister enheten i en vask eller annen beholder med vann.
 - Ikke bruk enheten på fuktige steder eller i dårlig vær, som for eksempel i regn- eller snøvær.
 - Pass på at enheten ikke blir våt. Hvis du berører enheten med våte hender eller plasserer enheten i et fuktig klesplagg, kan den bli våt og det kan føre til at den ikke virker som den skal.
- Hvis du opplever ubehag etter bruk av enheten, må du umiddelbart stoppe å bruke den.

- Kvaliteten til øreproppene kan forringes etter lang tids oppbevaring eller bruk.
- Hvis du har spørsmål eller problemer angående denne enheten som ikke er dekket i denne håndboken, må du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

<div>Erstatningsøreplugger kan bestilles som ekstratutstyr fra din nærmeste Sony-forhandler.</div>
--

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.

Spesifikasjoner

Generelt
Kommunikasjonssystem: BLUETOOTH-spesifikasjon, versjon 4.1
Ut: BLUETOOTH-spesifikasjon, strømklasse to Maksimal kommunikasjonsavstand: Fri sikt, ca. 10 m ¹
Frekvensbånd: 2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Driftsfrekvens: BLUETOOTH: 2400–2483,5 MHz NFC: 13,56 MHz
Maksimal utgangseffekt: BLUETOOTH: <4 dBm
Modulasjonsmåte: FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler²: A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) HFP (Hands-free Profile) HSP (Headset Profile)
Støttet kodek³: SBC ⁽¹⁾ , AAC ⁽²⁾
Støttet innholds beskyttelsesmetode: SCMS-T
Overføringsområde (A2DP): 20-20 000 Hz (samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Innhold i pakken: Trådløst stereohodesett (1) Mikro-USB-kabel (omtrent 50 cm) (1) Hybrid silikongummi ørepropper (SS/S/M/L 2 hver) Klips (1)
Referansehåndbok (dette ark^{et}) (1) Bruksanvisninger (1) Andre dokumenter (1 sett)
¹ Den faktiske rekkevidden varierer avhengig av faktorer som blant annet hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottakfølsomhet, antenneytelse, operativsystem og programvare.
² BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.

- Kodek: Lydsignalkomprimering og konverteringsformat
- Kodek for underbånd
- Advanced Audio Coding

Trådløst stereohodesett

Strømkilde: DC 3,7 V: Innebygget oppladbart litium-ion-batteri DC 5 V: Når det lades med USB

Masse: ca. 43 g
Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C
Nominelt strømforbruk: 0,8 W
Bruktimer:

- Ved tilkobling via BLUETOOTH-enhet
 - Avsplillingstid for musikk: Maks. 9 timer
 - Kommunikasjonstid: Maks. 8,5 timer
 - Standby-tid: Maks. 200 timer
- Merknad: Brukstimer kan være kortere avhengig av kodeken og bruksforholdene.

Oppladningstid: Ca. 2,5 timer
Merknad: Hvor lang tid det tar å lade kan variere avhengig av forholdene for bruk.

Ladetemperatur: 5 °C til 35 °C

Mottaker
Type: Lukket, dynamisk
Driverenhet: 12 mm
Frekvensrespons: 4 Hz - 24 000 Hz

Mikrofon
Type: MEMS
Direktivitet: Flerveis
Effektivt frekvensområde: 50 Hz - 8000 Hz

Systemkrav for batterilading via USB

Datamaskinen må ha en USB-port, og et av følgende operativsystemer må være forhåndsinstallert:

Operativsystemer (ved bruk av Windows)
Windows® 10 Home / Windows® 10 Pro Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro Windows® 8 / Windows® 8 Pro Windows 7
Home Basic / Home Premium / Professional / Ultimate
Windows Vista® (Service Pack 2 or later)
Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate / Media Center Edition 2005

(ved bruk av Mac)
Mac OS X (versjon 10.8 eller nyere)

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.

Svenska

VARNING!

Öppna inte höljet, så undviker du elektriska stötar. Låt endast kvalificerad personal utföra service.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, till exempel i en bokhylla eller innbyggnadsååa.

Utsätt inte batterierna (lösa eller i enheten) för hög värme, till exempel direkt sollys, eld eller liknande under en längre tid. Ta inte isår, öppna eller förstör sekundärbatterier eller batterier.


Om någon av cellerna läcker, låt inte vätskan kommer i kontakt med huden eller ögonen. Vid kontakt, tvätta det berörda området med riktligt med vatten og oppsök en läkare. Sekundärbatterier og batterier måste vara laddade före användning. Följ alltid tillverkarens anvisningar eller produktens instruksjonsbok for korrekt laddning. Efter en längre tids lagring kan det vara nödvändigt att ladda eller ladda ur sekundärbatterierna eller batterierna flera gånger för att oppnä maximal prestanda. Kassera batterierna enligt gällande riktlinjer.

Information till kunder: Följande information gäller endast utrustning som säljs i länder med gällande EU-direktiv

Denna produkt har tillverkats av eller på oppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Belgium, bijkantor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Belgien.
Adresser och garantiärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.

CE

Sony Corporation intygar härmed att denna utrustning oppfyller kraven i direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: http://www.compliance.sony.de/



Den här symbolen på produkten, batteriet eller förpackningen anger att produkt^{en} og batteriet inte får behandlas som vanlig hushållsavfall. På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvikksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvikksilver eller 0,004 % bly. När produkt^{erna} og batterierna kasseras på rätt sätt kan det förebygga de potentiella negativa miljø- og hälsoeffekter som kan oppstå vid felaktig avfallshantering. Återvinning av material hjälper till att bevara naturens resurser.

För produkt^{er} som av säkerhets-, prestanda- eller dataintegritets^{skäl} kräver permanent anslutning till ett innebyggt batteri, bör detta batteri endast bytas av behörig servicetekniker. Lämma det förbrukade batteriet og den elektriska og elektroniska utrustningen på en återvinningsstation för elektriska og elektroniska produkter för att garantera en korrekt hantering. Information om övriga batterier finns i avsnittet om hur du tar ut batterierna ur produkt^{en} på ett säkert sätt. Lämma in batteriet på en återvinningsstation i behållaren för förbrukade batterier. Om du vill ha mer information om återvinningen av produkt^{en} eller batteriet, kontaktar du ditt kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten eller återförsäljaren där du köpte produkt^{en} eller batteriet.

Bluetooth®-ordmärket og logotyp^{erna} är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc., och all användning av dessa logotyper av Sony Corporation sker under licens.

N-Mark är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA og andra länder.

Microsoft, Windows og Windows Vista är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA og/eller andra länder.

Mac og Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA og andra länder.

iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc. i USA og andra länder.

Övriga varumärken og märkesnamn tillhör respektive ägare.

Försiktighetsåtgärder

Om BLUETOOTH-kommunikation

- Den trådlösa BLUETOOTH-tekniken fungerar inom en räckvidd på cirka tio meter. Maximal räckvidd för kommunikation kan variera beroende på hinder i vägen (personer, metall, väggar og annat) og elektromagnetiska störningar.
- Antennen är inbyggd i enheten og illustreras med den prickade linjen (bild **A**). Du kan förbättra känsligheten i BLUETOOTH-kommunikationen genom att rikta den inbyggda antennen mot den anslutna BLUETOOTH-enheten. Hinder mellan antennen på den anslutna enheten og den inbyggda antennen i denna enhet kan orsaka brus eller avklippt ljud, eller omöjliggöra kommunikation.
- BLUETOOTH-kommunikation kan utebli, eller brus og avklippt ljud kan förekomma i följande förhållanden:
 - En person befinner sig mellan enheten og BLUETOOTH-enheten.
 - Du kan förbättra situationen genom att rikta in BLUETOOTH-enheten mot antennen i enheten.
 - Det finns ett hinder, till exempel metall eller en vägg, mellan enheten og BLUETOOTH-enheten.
 - En enhet som använder 2,4 GHz-frekvens, till exempel en Wi-Fi-enhet, trådlös telefon eller mikrovågsugn, används i nærheten av enheten.

- Eftersom BLUETOOTH-enheter og Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) använder samma frekvens (2,4 GHz), kan det uppstå mikrovågsstörrningar som resulterar i brus eller avklippt ljud eller utebliven kommunikation om enheten används i nærheten av en Wi-Fi-enhet. Gör i så fall följande:
 - Använd denna enhet på minst tio meters avstånd från Wi-Fi-enheten.
 - Stäng av Wi-Fi-enheten om denna enhet används inom tio meters avstånd.
 - Installer^a denna enhet og BLUETOOTH-enheten så nära varandra som möjligt.

- Mikroväg^r från BLUETOOTH-enheter kan påverka funktionen hos elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av enheten og andra BLUETOOTH-enheter på följande platser, eftersom de kan orsaka olycksfall:
 - på platser med lättantändlig gas, till exempel sjukhus og bensinstationer
 - på nära automatiska dörrar eller brandalarm.
- Använd inte enheten ombord på flygplan. Radioväg^{orna} kan påverka instrument så att de slutar fungera og orsakar olyckor.
- På grund av egenskaper hos den trådlösa BLUETOOTH-tekniken kan det hända att ljuduppspelningen på headset^{et} sker med viss fördröjning från ljuduppspelningen på BLUETOOTH-enheten när du talar i telefon eller lyssnar på musik.
- Enheten har stöd för säkerhetsfunktioner som oppfyller BLUETOOTH-standard^{en} for att skydda anslutningen vid trådlös BLUETOOTH-kommunikation. Skyddet kanske emellertid inte är tillräckligt beroende på inställningen. Vær forsiktig när du kommunicerar via trådlös BLUETOOTH-teknik.
- Vi ätar oss inget ansvar for information som fångas upp av obehöriga under BLUETOOTH-kommunikation.
- Det går inte att garantera anslutning till alla typer av BLUETOOTH-enheter.
 - Enheter utrustade med BLUETOOTH-funktion måste följa BLUETOOTH-standard^{en} fastställd av Bluetooth SIG, Inc. og måste autentiseras.
 - Även om den anslutna enheten följer BLUETOOTH-standard^{en} enligt ovan, kan det hända att vissa enheter inte kan anslutas eller inte fungerar korrekt beroende på enhetens funktioner eller specifikationer.
- När du talar i telefon via handsfree, kan det förekomma brus beroende på enheten og kommunikationsförhållandena.
- Beroende på enheten som ska anslutas kan det ta en stund innan kommunikationen startar.

Använda samtalsappar för smarttelefoner og datorer
Den här enheten stöder enbart normala inkommande samtal. Samtalsappar for smarttelefoner og datorer stöds inte.

Om ljudet ofta hoppar under uppspelning

- Du kan förbättra situationen genom att ändra inställningen for trådlös uppspellingskvalitet eller ställa in läget for trådlös uppspelning på SBC på den sändande enheten. Mer information finns i bruksanvisningen till den sändande enheten.

Anmärkning om laddning av enheten

- Enheten kan endast laddas via USB-kabel. En dator med USB-port krävs for att ladda enheten.
- Enheten kan inte slås på og BLUETOOTH-funktionen kan inte användas under laddning.
- Det laddningsbara batteriet kanske inte bibehåller kapaciteten om enheten inte används under lång tid. Batteriet kan bibehååa kapaciteten om det har laddats ur og laddats flera gånger.
- Om du inte tänker använda enheten under lång tid, bör du ladda batteriet helt en gång i halvåret så att kapaciteten bibehååls.
- Byt ut det laddningsbara batteriet om du endast kan använda enheten under mycket kort tid. Kontakta närmaste Sony-återförsäljare for information om hur du byter ut batteriet.

Anmärkning om statisk elektricitet

- Statisk elektricitet som ackumuleras i kroppen kan orsaka en lätt stickande känsla i örönen. Du kan minimera effekten genom att bära kläder i naturmaterial.
- Om enheten inte fungerar korrekt**
 - Återställ enheten (bild **B**). Anslut headset^{et} till en startad dator med den medföljande mikro-USB-kabeln og tryck sedan på knappen og –knapp^{er} samtidig. Enheten återställs. Parkopplingsinformationen raderas inte.

- Om problemet kvarstår efter att enheten har återställts enligt ovan ska du initiera den på följande sätt:
 - Koppla bort mikro-USB-kabeln från mikro-USB-porten, stäng av enheten og hååll knapparna og – intryckta samtidig i mer än 7 sekunder. Indikatorn (blå) blinkar fyra gånger og enhetens fabriksinställningar återställs.
 - All parkopplingsinformation raderas.
- När enheten har initierats, kanske den inte kan anslutas till din iPhone eller datorn. Radera i så fall enhetens parkopplingsinformation på din iPhone eller datorn og utför parkopplingen igen.

Övrigt

- Placera inte enheten på en plats som utsätts for fukt, damm, sot eller ånga eller i direkt sollys. Lämma inte enheten i bilen under längre tid. Det kan orsaka fel.
- Användning av BLUETOOTH-enheten tillsammans med en mobiltelefon kanske inte fungerar beroende på radioväg^{ornas} beskaffenheter og platsen där utrustningen används.
- Lyssning via enheten på hög volym kan påverka hörseln.
- Använd av trafiksäkerhets^{skål} inte enheten medan du kör bil eller sykler.
- Använd inte enheten på platser där det kan vara farligt att inte höra omgivande ljud, till exempel vid tågövergångar, tågplattformar og byggarbetsplatser.
- Utsätt inte enheten for vikt eller tryck under längre tids förvaring, eftersom enheten kan deformeras.
- Utsätt inte enheten for kraftiga stötar.
- Rengör enheten med en mjuk og torr duk.
- Utsätt inte enheten for vatten. Enheten är inte vattentät.

Kom ihåg att följa försiktighetsåtgärderna nedan.

- Var försiktig så att du inte tappar enheten i ett handfat eller annan vattenfylld behåååare.
- Använd inte enheten på en fuktig plats eller i dåligt väder, som regn eller snö.
- Se till att enheten inte blir våt. Om du vidrör enheten med våta händer eller placerar den på ett fuktigt plagg, kan den bli våt og sluta fungera.

- Om du opplever obehag efter att ha använt enheten, ska du sluta använda den omedelbart.
- Öronkuddarna kan bli utslitna efter längre tids förvaring eller användning.
- Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om du har frågor om eller problem med enheten som inte beskrivs i denna guide.

Nya öronkuddar kan beställas hos närmaste Sony-återförsäljare.
--

Specifikationer

Allmänt

Kommunikationssystem: BLUETOOTH-spezifikaion version 4.1

Utmatning: BLUETOOTH-spezifikaion effektclass 2

Maximal kommunikationsräckvidd: Siktlinje cirka 10 m¹

Frekvensband: 2,4 GHz-bandet (2,4000–2,4835 GHz)