

SONY®

# 使用手冊

Stereo Bluetooth® Headset  
SBH60

# 內容


<b>簡介</b> .....	<b>3</b>
功能概覽.....	3
硬體概覽.....	3
<b>基礎</b> .....	<b>5</b>
為電池充電.....	5
開啟及關閉耳機.....	5
調整音量.....	5
重設和重新啟動.....	5
配戴指示.....	6
<b>開始使用</b> .....	<b>7</b>
準備將耳機搭配藍牙裝置使用.....	7
以有線模式使用耳機.....	7
<b>使用您的耳機</b> .....	<b>8</b>
透過您的耳機處理通話.....	8
使用耳機聆聽音樂.....	8
將耳機同時搭配兩個裝置使用.....	8
<b>疑難排解</b> .....	<b>10</b>
無法在耳機中播放其他裝置上的音樂.....	10
耳機自動關閉.....	10
耳機與其他裝置之間沒有連線.....	10
操作異常.....	10
<b>法律資訊</b> .....	<b>11</b>
Declaration of Conformity .....	12

# 簡介

## 功能概覽

您的 Stereo Bluetooth® Headset SBH60 是專為方便您在旅途中使用而設計的。您可以將耳機搭配 Android™ 裝置使用，例如，與手機、平板電腦或與藍牙相容的裝置(非 Android 手機、電腦或音樂播放器等)搭配使用。耳機與相容的裝置配對後，您就可以使用耳機控制撥入和撥出的手機通話，或聆聽音樂。

## 硬體概覽



- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1 音樂鍵/通話鍵       | 按下按鍵即可播放或暫停目前使用的媒體檔案。<br>按下按鍵即可接聽來電。<br>按住按鍵即可拒接來電。 |
| 2 音量鍵           | 按音量鍵上端或下端可調整音量。                                     |
| 3 3.5 公釐音效插孔    | 如果不想使用無線連線，可使用連接線來連接耳機。                             |
| 4 Micro USB 連接埠 | 由此處插入 USB 連接線為電池充電。                                 |
| 5 耳罩            |   |
| 6 通知指示燈         | 閃紅燈：電池電量過低。<br>閃藍燈：耳機正處於配對模式。<br>閃白燈：有一通來電。         |


- 7 電源鍵 按住按鍵即可開啟/關閉耳機。  
耳機開啟時，短按按鍵即可啟動通知指示燈，以不同顯示顏色表示電池電量。  
閃紅燈：電池電量過低  
黃燈：中等電池電量  
綠燈：電池電量充足
- 8 麥克風
- 9 NFC 偵測區域 進行 NFC 配對時使用其他裝置碰觸此區域。

# 基礎

## 為電池充電

第一次使用 Stereo Bluetooth® Headset SBH60 前，您必須先充電約 1 小時。建議使用 Sony 充電器。

### 為耳機充電



- 1 將 USB 連接線的一端插入充電器。
- 2 將連接線另一頭插入 Stereo Bluetooth® Headset SBH60 裝置上的 Micro USB 連接埠。
- 3 耳機充電充飽後，通知指示燈會轉為綠色。

## 開啟及關閉耳機

### 開啟耳機

- 按住電源鍵直到白色通知指示燈閃爍一次。

### 關閉耳機

- 按住電源鍵直到白色通知指示燈快速閃爍三次。

## 調整音量

### 變更通話或音樂的音量

- 通話期間或聆聽音樂時，請向上或向下按音量鍵。

## 重設和重新啟動

您可以將 Stereo Bluetooth® Headset SBH60 重設為原廠預設設定。這個動作會刪除耳機上所有配對相關的資料，但如果耳機無法正常運作，這有時會是必須採取的動作。

您也可以將 Stereo Bluetooth® Headset SBH60 當機或無法正常重新啟動時強制其重新啟動。當您強制耳機重新啟動時並不會刪除配對資料。

### 執行原廠重設

- 1 關閉耳機，接著連接充電器，開始為耳機充電。
- 2 按住通話鍵直到白色通知指示燈開始閃爍。

### 強制耳機重新啟動

按住電源鍵至少 10 秒鐘，直到耳機重新啟動為止。

### 配戴指示

為了讓麥克風發揮最佳效果，請務必以正確方式配戴耳機：將標示「L」的聽筒放在左耳，同時將標示「R」的聽筒放在右耳。

# 開始使用

## 準備將耳機搭配藍牙裝置使用

在您開始使用耳機來搭配藍牙裝置之前，必須先使用藍牙以手動的方式將耳機與藍牙裝置配對，或使用 NFC 進行自動配對。

### 將耳機與藍牙裝置手動配對

- 1 **藍牙裝置**：確認藍牙功能已開啟。
- 2 關閉耳機。
- 3 **耳機**：按住電源鍵直到藍色通知指示燈開始快速閃爍。
- 4 **藍牙裝置**：掃描藍牙裝置，然後在可用裝置清單中選取 **SBH60**。
- 5 **藍牙裝置**：依照螢幕出現的配對指示操作。

### 將耳機與藍牙裝置自動配對



- 1 **藍牙裝置**：確認已開啟 NFC 功能，並確定螢幕為作用中且未鎖定。
  - 2 將您的藍牙裝置靠近耳機，讓兩個裝置的 NFC 偵測區域可互相接觸。
  - 3 **藍牙裝置**：依照出現的配對指示操作。
- ! 此圖示範例中的裝置僅供功能說明使用，可能無法精確地描繪所使用的實際裝置。

### 與已配對的藍牙裝置重新連線

- 短按通話鍵。

## 以有線模式使用耳機

您也可將 Stereo Bluetooth® Headset SBH60 作為有線耳機使用，也就是以有線模式使用。當您將音效連接線插入 3.5 公釐音效插孔後，耳機即與任何已配對的藍牙裝置中止連線並自動關閉。您接著即可以有線模式使用耳機，也就是在不需要開啟耳機的情形下使用有線連線。

# 使用您的耳機

## 透過您的耳機處理通話

您可以透過耳機處理通話，如接聽或拒絕來電。您也可以在不同通話之間進行切換。

- 所支援的通話數有可能不同，端視電信業者或網路而定。

### 使用耳機接聽來電

- 聽到來電提示時，請按下通話鍵。

### 結束通話

- 通話時，按下通話鍵。

### 拒絕通話

- 聽到來電提示時，按住通話鍵。

### 接聽插撥

- 通話期間聽到來電提示時，請按下通話鍵。進行中的通話會改為保留通話。

### 拒絕插撥

- 通話期間聽到來電提示時，按住通話鍵。

### 在通話之間切換

- 連續兩次快速地按下通話鍵。

## 使用耳機聆聽音樂

您可以使用耳機聆聽手機或其他相容藍牙裝置上的音樂。

### 聆聽音樂

- 1 開啟藍牙裝置中的音樂播放器應用程式，然後選取您要聆聽的樂曲。
- 2 若要播放樂曲，請按下音樂鍵。
- 3 若要暫停樂曲，請再次按下音樂鍵。

### 在樂曲間移動

- 1 若要向前跳至下一首樂曲，請按住提高音量鍵。
- 2 若要向後跳至上一首樂曲，請按住降低音量鍵。

## 將耳機同時搭配兩個裝置使用

您的耳機支援兩種連線模式：多點模式與單點模式。多點模式讓您能夠同時管理兩個連線。例如，如果將耳機連線至兩支手機，您就可以接聽兩支手機的來電，無須中斷連線後再重新連線。

預設啟用模式為單點模式。如果您想同時搭配兩個裝置使用耳機，應該手動切換至多點模式。

- ! 在多點模式中，您最多只能連線至兩個裝置。如果您將耳機與第三個裝置配對，則耳機與第一個配對裝置之間的連線就會中斷。

### 切換至多點模式

- 1 確認耳機已開啟。
- 2 按住電源鍵和提高音量鍵，直到紫色通知指示燈閃爍兩次。



### 將耳機以手動方式與兩個藍牙裝置配對

- 1 請確認耳機處於多點模式並已成功與第一個藍牙裝置配對。
- 2 關閉耳機。
- 3 **耳機**：按住電源鍵直到藍色通知指示燈開始快速閃爍。
- 4 **第二個藍牙裝置**：掃描藍牙裝置，然後在可用裝置清單中選取 **SBH60**。依照螢幕顯示的配對指示操作。
- 5 **第一個藍牙裝置**：若要與耳機重新連線，請選擇藍牙設定畫面之配對裝置清單的 **SBH60**。

### 將耳機與兩個藍牙裝置進行自動配對

- 1 請確認耳機處於多點模式並已成功與第一個藍牙裝置配對。
- 2 **第二個藍牙裝置**：確認已開啟 NFC 功能，並確定螢幕為作用中且未鎖定。
- 3 將第二個藍牙裝置放置在耳機上方，讓兩個裝置的 NFC 偵測區域互相接觸，然後按照螢幕上顯示的配對指示操作。
- 4 **第一個藍牙裝置**：若要與耳機重新連線，請選擇藍牙設定畫面之配對裝置清單的 **SBH60**。

### 切換至單點模式

- 1 確認耳機開啟並已中斷與所有藍牙裝置的連線。
- 2 按住電源鍵和降低音量鍵，直到紫色通知指示燈閃爍一次。

## 疑難排解

### 無法在耳機中播放其他裝置上的音樂

- 確認該音樂播放裝置已與耳機連線。
- 在音樂播放裝置上重新啟動音樂播放器應用程式。
- 確認選取正確的音樂來源。

### 耳機自動關閉

- 如果耳機在關閉前短暫發出嗶聲數次，同時紅色通知指示燈也開始快速閃爍，此時表示電池電量不足。請為電池充電。

### 耳機與其他裝置之間沒有連線

- 確定耳機已充電並位於要連線的裝置之連線範圍內。建議最大距離為 10 公尺(33 英尺)，中間沒有任何堅固的物體。
- 停用其他裝置的藍牙功能以關閉所有連線，然後重新啟用藍牙功能並再次進行耳機與裝置的配對。

### 操作異常

- 重設耳機。

# 法律資訊

## Sony SBH60



使用之前，請閱讀個別提供的**重要資訊**小手冊。

本使用手冊由 Sony Mobile Communications Inc.或其聯屬公司印製。本使用手冊不包含任何保固。Sony Mobile Communications Inc.對本使用手冊因印刷之錯誤、目前資訊之不準確、因程式和/或設備之改良而進行的修改，恕不另行通知。前述更動將納入本使用手冊之後續版本。

版權所有。

©2014 Sony Mobile Communications Inc.

藍牙裝置之間的互通性和相容性有所差異。裝置幾乎都支援使用藍牙規格的产品。1.2 或更新版本及耳機或免持協定。


Sony 是 Sony Corporation 的商標或註冊商標。「藍牙」是 Bluetooth (SIG) Inc.的商標且已獲授權使用。所有其他商標屬於其各自所有者的財產。版權所有。

本文所述之所有產品和公司名稱為其各自所有者的商標或註冊商標。任何未經明示授予的權利均予保留。所有其他商標均屬於其各自所有者的財產。

如需詳細資訊，請造訪 [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com)。

所有圖示僅供功能說明參考，請以實際配件為準。

### 查看 CE 標示及 FCC 編號



從耳機右側卸下耳罩，也就是有標示「R」的那側。

## Declaration of Conformity

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

**Sony type RD-0170**

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.8.1, EN 301 489-3:V1.6.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.2.1 and EN 60 950 - 1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011** following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, July 2014

**CE 0682**



Pär Thuresson,  
*Quality Officer, SVP, Quality & Customer Services*

## FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. Le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont des utilisateurs principaux (c.-à-d. qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.