

SONY®

Instrukcja obsługi

Inteligentna słuchawka
Bluetooth® SBH52

Spis treści

Inteligentna słuchawka Bluetooth®Instrukcja obsługi.....	3
Wprowadzenie.....	3
Podstawy.....	5
Pierwsze kroki.....	7
Używanie słuchawki.....	9
Informacje prawne.....	12

Inteligentna słuchawka Bluetooth® Instrukcja obsługi



Wprowadzenie

Omówienie funkcji


Stereofoniczna słuchawka Bluetooth® SBH52 została zaprojektowana, aby uczynić życie w drodze wygodniejszym. Może być używana z urządzeniem z systemem Android™, takim jak telefon lub tablet, albo urządzeniem bez systemu Android obsługującym funkcję Bluetooth®, takim jak telefon, komputer czy odtwarzacz muzyki. Po powiązaniu ze zgodnym urządzeniem można za pomocą słuchawki Bluetooth® wykonywać niektóre lub wszystkie z następujących czynności:


- Obsługiwać połączenia przychodzące, na przykład odbierać je i odrzucać.
- Przesyłać strumieniowo muzykę z urządzenia z funkcją jej odtwarzania.
- Nawiązywać połączenia bezpośrednio z poziomu rejestru połączeń słuchawki Bluetooth®*.
- Wyświetlać powiadomienia o zdarzeniach, takich jak wiadomości SMS, wiadomości e-mail, przypomnienia zdarzeń kalendarza i aktualizacje z serwisów społecznościowych*.
- Odsłuchiwać odczytywane na głos powiadomienia o zdarzeniach*.
- Wykonywać inne podstawowe czynności, na przykład sprawdzać godzinę.

Jeśli do słuchawki Bluetooth® są podłączone słuchawki przewodowe (pełniące funkcję anteny), można jej również używać jako samodzielnego radia FM.










* Aby te funkcje działały, należy korzystać z urządzenia z systemem Android™, które obsługuje odpowiednie funkcje, na przykład połączenia i wiadomości. Dodatkowo na urządzeniu z systemem Android™ musi być zainstalowana aplikacja Smart Connect i aplikacja stereofonicznej słuchawki Bluetooth® SBH52.

Omówienie urządzenia



1	Głośnik przedni	
2	Przycisk Akcja ●	Naciśnij, aby odebrać połączenie przychodzące. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje odrzucenie połączenia przychodzącego.
3	Mikrofon	
4	Port Micro USB	Pozwala podłączyć przewód ładowarki w celu naładowania baterii.
5	Przycisk głośności 	Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby ustawić głośność.
6	Gniazdo słuchawkowe	Wejście 3,5 mm dla słuchawek przewodowych.
7	Obszar wykrywania funkcji NFC	Dotykaj innymi urządzeniami tego obszaru podczas transakcji NFC.
8	Głośnik tylny	
9	Przycisk zasilania ⓘ	Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć słuchawkę. Po wyłączeniu słuchawki naciśnij i przytrzymaj przez 15 sekund, aby ją zresetować.
10	Przycisk Z powrotem/Menu ⊖	Naciśnij, aby: <ul style="list-style-type: none"> • otworzyć lub zamknąć menu, • cofnąć się o jeden krok, • przełączyć między trybem głośnomówiącym i słuchawkowym podczas połączenia.
11	Przycisk Dalej ▶▶	Naciśnij, aby przejść: <ul style="list-style-type: none"> • do następnej pozycji menu, • do następnego utworu, • w górę na paśmie częstotliwości FM w przyrostach co 0,1 MHz. Naciśnij i przytrzymaj, aby: <ul style="list-style-type: none"> • przejść w górę pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji radiowej.
12	Przycisk odtwarzania/wyboru ▶	Naciśnij, aby: <ul style="list-style-type: none"> • uruchomić/wstrzymać odtwarzanie bieżącego pliku multimedialnego, • wybrać pozycję menu, • wyświetlić nowe powiadomienia o zdarzeniach. Naciśnij i przytrzymaj, aby: <ul style="list-style-type: none"> • wyłączyć mikrofon podczas rozmowy.
13	Przycisk Wstecz ◀◀	Naciśnij, aby przejść: <ul style="list-style-type: none"> • do poprzedniej pozycji menu, • do poprzedniego utworu, • w dół na paśmie częstotliwości FM w przyrostach co 0,1 MHz. Naciśnij i przytrzymaj, aby: <ul style="list-style-type: none"> • przejść w dół pasma częstotliwości w celu wyszukania stacji.

Omówienie ikon stanu


	Poziom naładowania baterii
	Bateria jest w trakcie ładowania
	Połączenie przychodzące
	Połączenie wychodzące
	Połączenie w toku
	Wskaźnik poziomu głośności
	Mikrofon jest wyłączony
	Tryb słuchawkowy jest włączony
	Tryb głośnomówiący jest włączony

Podstawy

Ładowanie słuchawki

Przed pierwszym użyciem słuchawka Smart Bluetooth® Handset SBH52 wymaga ładowania przez około 2,5 godziny. Zalecane jest korzystanie z ładowarek firmy Sony.

Jak naładować baterię słuchawki



- 1 Podłącz jeden koniec przewodu USB do ładowarki lub do portu USB komputera.
- 2 Podłącz drugi koniec przewodu do portu Micro USB słuchawki.

Włączanie i wyłączanie słuchawki

Jak włączyć słuchawkę

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ① do chwili włączenia wyświetlacza.

Jak wyłączyć słuchawkę

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania ① do momentu wyłączenia wyświetlacza.

Włączanie wyświetlacza

Gdy urządzenie Smart Bluetooth® Handset SBH52 nie jest używane, wyświetlacz wyłącza się po krótkim czasie. Ma to na celu ograniczenie poboru mocy z baterii oraz ochronę informacji osobistych.

Jak włączyć wyświetlacz

- Naciśnij dowolny klawisz na słuchawce.






Regulowanie głośności

Jak zmienić głośność podczas połączenia lub słuchania muzyki

- W trakcie połączenia lub podczas słuchania muzyki naciśnij przycisk sterowania głośnością w górę lub w dół.


Opcje menu

Słuchawkowa Bluetooth® ma następujące opcje menu:





	Edytuj ustawienia
	Wyświetl nowe zdarzenia
	Odtwarzaj muzykę ze zgodnego urządzenia
	Wyświetl rejestr połączeń
	Włącz radio FM

- ! Ikony nowych zdarzeń i rejestru połączeń będą widoczne tylko wtedy, gdy słuchawka zostanie powiązana i połączona z urządzeniem z systemem Android™, na którym jest zainstalowana aplikacja Smart Bluetooth® Handset SBH52.

Jak otworzyć menu

- Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć ekran słuchawki Bluetooth®, a następnie naciśnij przycisk .








Jak nawigować po menu

- 1 Po otwarciu menu słuchawki naciśnij przycisk  lub , aby przejść do innych opcji menu.
- 2 Naciśnij przycisk , aby otworzyć wybraną opcję menu, lub naciśnij przycisk , aby cofnąć się o jedną czynność.

Resetowanie słuchawki

Jeśli słuchawka nie działa zgodnie z oczekiwaniami, można ją zresetować. Po zresetowaniu słuchawki wszystkie informacje dotyczące powiązanych urządzeń są usuwane.

Jak zresetować słuchawkę

- 1 Upewnij się, że słuchawka jest wyłączona.
 - 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania  do pojawienia się pozycji  na wyświetlaczu.
 - 3 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać ikonę , a następnie naciśnij przycisk .
- ! Do opcji przywracania ustawień fabrycznych możesz też przejść, wybierając ikonę .

Wskazówka dotycząca noszenia



Jeśli zestaw słuchawkowy **SBH52** jest używany na świeżym powietrzu, najlepiej działa, gdy telefon i jednostka Bluetooth® są noszone po tej samej stronie ciała.

Pierwsze kroki

Przygotowywanie do używania słuchawki z urządzeniem z systemem Android™

Aby móc używać słuchawki Bluetooth® z urządzeniem z systemem Android™, musisz wykonać następujące czynności:

- Na urządzeniu z systemem Android™ zainstaluj aplikację Smart Connect.
 - Powiąż słuchawkę z wybranym urządzeniem z systemem Android™ ręcznie (za pomocą funkcji Bluetooth®) lub automatycznie (za pomocą funkcji NFC).
 - Na urządzeniu z systemem Android™ zainstaluj aplikację Smart Bluetooth® Handset SBH52.
 - Aby zoptymalizować funkcjonalność słuchawki Bluetooth®, na urządzeniu z systemem Android™ zainstaluj dodatkowe aplikacje z usługi Google Play™.
- 💡 Aplikacja Smart Connect jest fabrycznie zainstalowana na wszystkich urządzeniach firmy Sony Mobile z systemem Android.

Jak zainstalować aplikację Smart Connect na urządzeniu z systemem Android™

- 1 W głównym menu aplikacji urządzenia z systemem Android™ znajdź i stuknij pozycję **Sklep Play** w celu otwarcia aplikacji **Google Play™**.
 - 2 Stuknij ikonę wyszukiwania w prawym górnym rogu, w polu wyszukiwania wprowadź hasło „Smart Connect” i ponownie stuknij ikonę wyszukiwania.
 - 3 Stuknij pozycję **Smart Connect**.
 - 4 Stuknij pozycję **Pobierz**, a następnie stuknij pozycję **Zaakceptuj i pobierz**.
 - 5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie urządzenia z systemem Android™ w celu zainstalowania aplikacji.
- ! Aplikację Smart Connect można zainstalować wyłącznie na urządzeniu z systemem Android™, na przykład na telefonie lub tablecie.


Jak ręcznie powiązać słuchawkę z urządzeniem z systemem Android™

- 1 **Urządzenie z systemem Android™:** Upewnij się, że funkcja Bluetooth® jest włączona.
 - 2 Wyłącz słuchawkę.
 - 3 **Słuchawka:** Naciśnij przycisk zasilania ① i przytrzymaj go do czasu wyświetlenia ikony funkcji Bluetooth®.
 - 4 **Urządzenie z systemem Android™:** Wyszukaj urządzenia Bluetooth®, a następnie z listy dostępnych urządzeń wybierz pozycję Smart Bluetooth® Handset SBH52.
 - 5 **Urządzenie z systemem Android™:** Postępuj zgodnie z instrukcjami tworzenia powiązania wyświetlanymi na ekranie.
- 💡 Słuchawka automatycznie przechodzi w tryb tworzenia powiązania przy pierwszym uruchomieniu.

Jak ręcznie powiązać słuchawkę z drugim urządzeniem z systemem Android™

- 1 Upewnij się, że pierwsze urządzenie z systemem Android™ jest poprawnie powiązane ze słuchawką.
- 2 **Słuchawka:** Naciśnij przycisk zasilania ① i przytrzymaj go do czasu wyświetlenia ikony funkcji Bluetooth®.
- 3 **Urządzenie z systemem Android™:** Włącz funkcję Bluetooth® i wyszukaj urządzenia Bluetooth®, a następnie wybierz pozycję Smart Bluetooth® Handset SBH52 z listy dostępnych urządzeń.
- 4 **Urządzenie z systemem Android™:** Postępuj zgodnie z instrukcjami tworzenia powiązania wyświetlanymi na ekranie.

Jak automatycznie powiązać słuchawkę z urządzeniem z systemem Android™



- 1 **Urządzenie z systemem Android™:** Upewnij się, że jest włączona funkcja NFC oraz że ekran jest aktywny i odblokowany.
 - 2 Umieść urządzenie z systemem Android™ nad słuchawką Bluetooth®, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń przenikały się. Słuchawka nie musi być włączona.
 - 3 **Urządzenie z systemem Android™:** Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami tworzenia powiązania.
- ! Urządzenie na ilustracji zostało pokazane wyłącznie do celów poglądowych i nie musi przypominać urządzenia używanego w rzeczywistości.

Jak automatycznie powiązać słuchawkę z drugim urządzeniem z systemem Android™

- 1 Upewnij się, że pierwsze urządzenie z systemem Android™ jest poprawnie powiązane ze słuchawką.
- 2 **Urządzenie z systemem Android™:** Upewnij się, że jest włączona funkcja NFC oraz że ekran jest aktywny i odblokowany.
- 3 Umieść urządzenie z systemem Android™ nad słuchawką Bluetooth®, aby obszary wykrywania funkcji NFC obu urządzeń przenikały się. Słuchawka nie musi być włączona.
- 4 **Urządzenie z systemem Android™:** Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami tworzenia powiązania.

Jak zainstalować aplikację Smart Bluetooth® Handset SBH52

- 1 Upewnij się, że na urządzeniu z systemem Android™ jest zainstalowana aplikacja Smart Connect.
- 2 Powiąż słuchawkę z urządzeniem z systemem Android™.
- 3 **Urządzenie z systemem Android™:** Aby zainstalować aplikację Smart Bluetooth® Handset SBH52, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Jak pobrać i zainstalować nowe aplikacje dla słuchawki

- 1 **Urządzenie z systemem Android™:** W głównym menu aplikacji znajdź i stuknij kolejno pozycje **Smart Connect > SBH52 > Nowe zdarzenia**.
- 2 Stuknij pozycję **Szukaj aplikacji** lub stuknij nazwę aplikacji w sekcji **MOJE APLIKACJE**.
- 3 Aby pobrać i zainstalować wybraną aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Przygotowywanie do używania słuchawki z urządzeniem bez systemu Android™

Aby móc używać słuchawki z urządzeniem bez systemu Android™ obsługującym funkcję Bluetooth®, musisz wykonać jedną z następujących czynności:

- Powiąż słuchawkę z urządzeniem ręcznie (przy użyciu technologii Bluetooth).
- Powiąż słuchawkę z urządzeniem automatycznie (przy użyciu technologii NFC).

Jak ręcznie powiązać słuchawkę z urządzeniem bez systemu Android

- Wykonaj tę samą procedurę, która służy do ręcznego powiązywania słuchawki z urządzeniem z systemem Android.

Jak automatycznie powiązać słuchawkę z urządzeniem bez systemu Android

- Wykonaj tę samą procedurę, która służy do automatycznego powiązywania słuchawki z urządzeniem z systemem Android.

Używanie słuchawki

Obsługa połączeń telefonicznych za pomocą słuchawki

Za pomocą słuchawki Bluetooth® można obsługiwać połączenia przychodzące, na przykład odbierać je i odrzucać. Numer telefonu osoby dzwoniącej jest widoczny na wyświetlaczu słuchawki. W przypadku używania słuchawki z urządzeniem z systemem Android™ wyświetlana jest też nazwa osoby dzwoniącej, jeśli ta osoba jest zapisana jako kontakt na urządzeniu z systemem Android™. Jeśli do słuchawki nie są podłączone słuchawki przewodowe, można odbierać połączenia przy użyciu głośnika. Do nawiązywania połączeń można również używać rejestru połączeń słuchawki.

Podnoszenie jakości dźwięku

Stereofoniczna słuchawka Bluetooth® SBH52 obsługuje funkcję głosu HD, która poprawia jakość dźwięku podczas rozmów telefonicznych. Funkcja jest dostępna w aplikacji Smart Bluetooth® Handset SBH52 na urządzeniu z systemem Android. Aby ta funkcja działała, operator sieci musi również obsługiwać głos HD.

Jak włączyć funkcję głosu HD

- W aplikacji Smart Bluetooth® Handset SBH52 stuknij pozycję **Obsługa połączeń** i zaznacz pole wyboru **Głos HD**.

Jak odebrać połączenie przy użyciu słuchawki

- Po usłyszeniu sygnału połączenia przychodzącego naciśnij przycisk ●.
- 💡 Jeśli odłączysz słuchawki podczas połączenia, możesz nacisnąć przycisk ☹️, aby przełączyć dźwięk na głośnik. Kiedy ponownie podłączysz słuchawki, dźwięk zostanie automatycznie przełączony na słuchawki.

Jak nawiązać połączenie z rejestru połączeń słuchawki

- 1 Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz słuchawki, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk ●, aby otworzyć rejestr połączeń.
 - 2 Naciśnij przycisk ►► lub ◀◀, aby wybrać kontakt lub numer, z którym chcesz nawiązać połączenie, a następnie naciśnij przycisk ►►, aby nawiązać połączenie.
- ! Aby można było uzyskać dostęp do rejestru połączeń bezpośrednio ze słuchawki, na połączonym urządzeniu z systemem Android™ musi być zainstalowana aplikacja Smart Bluetooth® Handset SBH52.
 - 💡 Jeśli podczas rozmów chcesz mieć wyższej jakości dźwięk, spróbuj użyć funkcji głosu HD, która jest włączana w aplikacji Smart Bluetooth® Handset SBH52.

Jak zakończyć połączenie

- W czasie trwającego połączenia naciśnij klawisz Akcja ●.

Jak odrzucić połączenie

- Po usłyszeniu sygnału połączenia przychodzącego naciśnij i przytrzymaj klawisz Akcja ●.

Jak odebrać drugie połączenie

- Po usłyszeniu sygnału połączenia przychodzącego w czasie trwającego połączenia naciśnij przycisk Akcja ●. Trwające połączenie zostanie zawieszona.
- 💡 Możesz też nacisnąć przycisk Dalej ►► lub Wstecz ◀◀, aby przełączyć się na inne połączenie, a bieżące połączenie zawiesić.

Jak odrzucić drugie połączenie

- Po usłyszeniu sygnału połączenia przychodzącego w czasie trwającego połączenia naciśnij i przytrzymaj klawisz Akcja ●.

Jak wyłączyć mikrofon podczas rozmowy

- Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wybierz ►►.

Odtwarzanie muzyki za pomocą słuchawki

Kiedy słuchawka jest powiązana z innym urządzeniem zgodnym z technologią Bluetooth®, można odtwarzać muzykę z tego urządzenia za pośrednictwem słuchawki, głośnika lub słuchawek. Jeśli do urządzenia są podłączone słuchawki, można użyć go jako samodzielnego radia. Przed rozpoczęciem odtwarzania należy wybrać źródło muzyki.

Jak odtwarzać muzykę z innego urządzenia

- 1 Upewnij się, że na innym urządzeniu jest otwarta aplikacja do odtwarzania muzyki.
- 2 Włącz słuchawkę.
- 3 Naciśnij przycisk ☹️, aby otworzyć menu.
- 4 Naciśnij przycisk ►► lub ◀◀, aby zaznaczyć pozycję 🎵.
- 5 Aby odtworzyć bieżący utwór, naciśnij przycisk ►►.

Jak przechodzić między utworami

- Naciśnij przycisk Dalej ►► lub przycisk Wstecz ◀◀.

Jak przewijać utwór do przodu i do tyłu

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Dalej ►► lub przycisk Wstecz ◄◄ do czasu przewinięcia utworu do przodu lub do tyłu dożądanego miejsca.

Jak słuchać radia FM

- 1 Upewnij się, że do słuchawki są podłączone słuchawki.
- 2 Włącz słuchawkę.
- 3 Naciśnij przycisk ☹, aby otworzyć menu.
- 4 Naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby zaznaczyć pozycję 📻.
- 5 Naciśnij przycisk ►►.

Jak wyszukać stację radiową

- Podczas słuchania radia FM naciśnij i przytrzymaj przycisk Dalej ►► lub przycisk Wstecz ◄◄.

Jak zmienić ręcznie częstotliwość radiową

- Podczas słuchania radia FM naciśnij klawisz Następny ►► lub klawisz Poprzedni ◄◄, aby poruszać się w górę lub w dół z przyrostami co 100 kHz.

Używanie słuchawki równocześnie z dwoma urządzeniami

Słuchawka Bluetooth® ma dwa różne tryby połączeń: połączeń wielopunktowych i połączeń jednopunktowych. Tryb połączeń wielopunktowych pomaga zarządzać dwoma połączeniami w tym samym czasie, na przykład pozwala obsługiwać połączenia z jednego urządzenia i odtwarzać muzykę z innego urządzenia. W tryb połączeń wielopunktowych trzeba przełączyć się ręcznie po pomyślnym powiązaniu słuchawki z drugim urządzeniem. Gdy korzystanie z jednego z urządzeń zostanie zakończone, należy ręcznie przełączyć się w tryb połączeń jednopunktowych.

Słuchawka zapamiętuje oba powiązane urządzenia. Wcześniej powiązane urządzenia można z łatwością połączyć ponownie, przełączając się z trybu połączeń jednopunktowych z powrotem w tryb połączeń wielopunktowych. Wcześniej powiązane urządzenie będzie wtedy można wykryć automatycznie.

Jeśli słuchawka zostanie powiązana z dwoma urządzeniami z systemem Android™, jedno z nich trzeba wybrać jako urządzenie główne na potrzeby wyświetlania powiadomień o zdarzeniach i obsługiwanie połączeń za pomocą słuchawki.

- ! W trybie połączeń wielopunktowych można podłączyć maksymalnie dwa urządzenia. W przypadku powiązania słuchawki z trzecim urządzeniem pierwsze powiązane urządzenie zostanie usunięte ze słuchawki.

Jak przełączać się między trybami połączeń wielo- i jednopunktowych

- 1 Upewnij się, że słuchawka jest połączona z dwoma urządzeniami zgodnymi z funkcją Bluetooth®.
- 2 Naciśnij przycisk ☹, aby otworzyć menu.
- 3 Naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby wybrać pozycję ✖, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 4 Naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby wybrać pozycję 📻📻, a następnie naciśnij przycisk ✓.
- 5 Naciśnij przycisk ►► lub ◄◄, aby wybrać jedną z opcji, a następnie naciśnij przycisk ✓.

Jak ustawić urządzenie jako główne

- 1 Naciśnij przycisk Menu ☹, aby otworzyć menu.
- 2 Naciśnij przycisk Dalej ►► lub przycisk Wstecz ◀◀, aby wybrać pozycję ✕, a następnie naciśnij przycisk Wybierz ✓.
- 3 Naciśnij przycisk Dalej ►► lub przycisk Wstecz ◀◀, aby wybrać pozycję 📱📱, a następnie naciśnij przycisk Wybierz ✓.
- 4 Naciśnij przycisk Dalej ►► lub przycisk Wstecz ◀◀, aby podświetlić ikonę urządzenia, które ma zostać ustawione jako główne, a następnie naciśnij przycisk Wybierz ✓.

Przeglądanie powiadomień o zdarzeniach na słuchawce

Na wyświetlaczu słuchawki można przeglądać następujące rodzaje powiadomień z powiązanego urządzenia z systemem Android™:

- Wiadomości SMS
 - Wiadomości e-mail
 - Przypomnienia o zdarzeniach kalendarza
 - Aktualizacje z sieci społecznościowych, takich jak Facebook™ i Twitter™
- ! Aby powyższa funkcja działała, najpierw na urządzeniu z systemem Android™ należy zainstalować odpowiednie aplikacje do obsługi wiadomości SMS, wiadomości e-mail, kalendarza i sieci społecznościowych. Więcej szczegółów można znaleźć w temacie *Jak pobrać i zainstalować nowe aplikacje dla słuchawki*.

Jak wyświetlić powiadomienia o zdarzeniach na słuchawce

- Po nadejściu powiadomienia naciśnij przycisk ►►.

Używanie funkcji przetwarzania tekstu na mowę

Po odebraniu powiadomienia przez urządzenie z systemem Android™ na słuchawce można wybrać opcję odczytywania na głos powiązanych informacji o zdarzeniu. Można na przykład odsłuchiwać wiadomości e-mail lub SMS albo przypomnienia kalendarza. Jeśli informacja o zdarzeniu zawiera tekst, jest on wyświetlany na słuchawce w czasie odczytywania na głos. Aby korzystać z funkcji przetwarzania tekstu na mowę, należy ją najpierw włączyć w aplikacji Smart Connect.

- ! Urządzenie powiązane ze słuchawką musi obsługiwać funkcję przetwarzania tekstu na mowę. Funkcja przetwarzania tekstu na mowę nie obsługuje wszystkich języków.

Jak włączyć funkcję przetwarzania tekstu na mowę

- 1 W głównym menu aplikacji urządzenia z systemem Android™ znajdź i stuknij kolejno pozycje **Smart Connect > SBH52 > Ustawienia > Przetwarzanie tekstu na mowę**.
- 2 Zaznacz pole wyboru **Przetwarzanie tekstu na mowę**.

Jak wybrać język funkcji przetwarzania tekstu na mowę

- 1 W głównym menu aplikacji urządzenia z systemem Android™ znajdź i stuknij kolejno pozycje **Smart Connect > SBH52 > Ustawienia > Przetwarzanie tekstu na mowę**.
- 2 Stuknij pozycję **Język**, a następnie wybierz opcję.

Informacje prawne

SonySBH52



Przed użyciem należy przeczytać dostarczoną osobno ulotkę *Ważne informacje*.

Niniejsza instrukcja obsługi została opublikowana przez firmę Sony Mobile Communications AB lub lokalną firmę z nią stowarzyszoną bez żadnych gwarancji. W dowolnym momencie i bez uprzedzenia firma Sony Mobile Communications AB może wprowadzać w niej ulepszenia i zmiany wynikające z błędów typograficznych, niedokładności bieżących informacji czy udoskonaleń programów i/lub sprzętu. Zmiany te będą uwzględniane w następnych wydaniach instrukcji.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

©2013 Sony Mobile Communications AB.

Numer publikacji: 1277-5549.2

Współdziałanie i zgodność między urządzeniami Bluetooth® może się różnić. Urządzenie na ogół współpracuje z produktami korzystającymi ze specyfikacji Bluetooth 1.2 lub nowszej oraz z profilem zestawu słuchawkowego lub zestawu głośnomówiącego.

Sony jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sony Corporation. Bluetooth jest znakiem towarowym firmy Bluetooth (SIG) Inc. i jest używany na licencji. Wszystkie pozostałe znaki są własnością ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszystkie wymienione w tym dokumencie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w tym dokumencie, są zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.sonymobile.com.

Wszystkie ilustracje mają charakter poglądowy i nie muszą odzwierciedlać faktycznego wyglądu akcesorium.

Declaration of Conformity for SBH52

We, **Sony Mobile Communications AB** of

Nya Vattentorget

SE-221 88 Lund, Sweden

declare under our sole responsibility that our product

Sony type RD-0060

and in combination with our accessories, to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards **EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 301 489-17:V2.1.1, EN 301 489-3:V1.4.1 and EN 60 950-1:**

2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 following the provisions of, Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment directive **1999/5/EC**.

Lund, June 2013

CE 0682



Anders Grynge

Director, Head of Global Type Approval

We fulfil the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC).

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This device complies with RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et, and (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de p.i.r.e. Le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de p.i.r.e. spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas. De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.