

SONY®

Vianmääritys

SmartBand

SWR10

Sisältö

SmartBand ei lataudu.....	3
SmartBand -laitteen määrittäminen toimimaan yhdessä Android™-laitteeni kanssa ei onnistu.....	3
Smart Connect -sovellusta ei ole saatavilla Google Play™ - sovelluskaupasta.....	4
SmartBand katkaisee yhteyden Android™-laitteeseen.....	5
En saa ilmoituksia.....	5
Unitietojani ei kirjattu.....	5
Tietoja toiminnastani ei päivitetä Lifelog-sovellukseen.....	5
En saa sijaintitietoja.....	6

SmartBand ei lataudu

- Tarkista akun merkkivalon tila.

Akun merkkivalon tila

Merkkivalo A vilkkuu jatkuvasti



Akku latautuu, eikä se ole vielä täyteen ladattu.

Merkkivalo A palaa tasaisesti


Akku on ladattu täyteen

- Lataa SmartBand-laite jollakin toisella USB-kaapelilla tai lataa SmartBand-laite tietokoneen USB-portista. Näin voit tarkistaa, ettei vika ole kaapelissa tai laturissa.

SmartBand -laitteen määrittäminen toimimaan yhdessä Android™-laitteeni kanssa ei onnistu


- Varmista, että SmartBand -laitteesi on ladattu täyteen ja että se on päällä.
- Varmista, että Android™-laitteesi Android™-versio on 4.4 tai uudempi ja että Android™-laitteesi on Bluetooth® 3.0 -yhteensopiva.
- Varmista, että Android™-laitteeseesi on asennettu SmartBand -sovelluksen uusin versio ja yhdistä SmartBand Android™-laitteeseesi.
- Avaa ilmoituspaneeli vetämällä tilarivi alas ja tarkista, että  on näkyvässä. Jos  on näkyvässä, laitteet on jo yhdistetty.
- Varmista, että SmartBand on 10 metrin säteellä puhelimesta tai tablet-laitteesta.
- Varmista, että puhelimesi tai tablet-laitteesi Bluetooth®-toiminto on päällä.
- Kytke puhelimesi tai tablet-laitteesi Bluetooth®-toiminto pois päältä, kytke se sitten takaisin päälle ja odota minuutti.
- Määritä SmartBand- ja Android™-laitteesi kanssa uudelleen toimimaan keskenään.

SmartBand-laitteen asetusten määrittäminen NFC-toiminnolla



- 1 Varmista, että SmartBand-laitettasi on ladattu vähintään 30 minuuttia.
 - 2 **Android™-laite:** Varmista, että uusin Smart Connect -sovellusversio on asennettu tai päivitetty Google Play™ -palvelusta.
 - 3 **Android™-laite:** Varmista, että NFC-toiminto on käytössä ja että näyttö on aktiivinen ja lukitsematta.
 - 4 Aseta Android™-laite SmartBand-laitteesi päälle siten, että laitteiden NFC-alueet koskevat toisiaan, ja asenna sitten SmartBand- ja Lifelog-sovellus noudattamalla Android™-laitteessa näkyviä ohjeita.  näkyy lyhyesti tilarivillä ja pysyvästi ilmoituspaneelissa, kun yhteys SmartBand-laitteen kanssa on aktiivinen.
- ! Jos asetat laitteiden NFC-alueet kosketuksiin toistensa kanssa, kun kaikki sovellukset on asennettu ja SmartBand-laitteesi on päällä ja yhdistetty, Lifelog-sovellus käynnistyy automaattisesti.
- 💡 Voit avata ilmoituspaneelin ja käyttää SmartBand- ja Lifelog-sovellusta nopeasti vetämällä tilariviä alas.

SmartBand -laitteen asetusten määrittäminen Bluetooth®-toiminnolla

- 1 Varmista, että SmartBand -laitettasi on ladattu vähintään 30 minuuttia.
 - 2 **Android™-laite:** Varmista, että uusin Smart Connect -sovellusversio on asennettu tai päivitetty Google Play™ -palvelusta.
 - 3 Käynnistä Smart Connect -sovellus.
 - 4 Kytke SmartBand -laitteesi päälle.
 - 5 **Android™-laite:** Ota Bluetooth®-toiminto käyttöön, etsi Bluetooth®-laitteet ja valitse sitten **SWR10** käytettävissä olevien laitteiden luettelosta.
 - 6 Asenna SmartBand- ja Lifelog-sovellus noudattamalla ohjeita  näkyy lyhyesti tilarivillä ja pysyvästi ilmoituspaneelissa, kun yhteys SmartBand-laitteen kanssa on aktiivinen.
- ! Kaikki SmartBand-laitteen toiminnan edellyttämät sovellukset ovat saatavissa Google Play™ -palvelusta.
- 💡 Voit avata ilmoituspaneelin ja käyttää SmartBand- ja Lifelog-sovellusta nopeasti vetämällä tilariviä alas.
- Jos yhteyttä ei saada vielä, nollaa SmartBand -laitteesi asetukset tai poista sen laiteparimäärittäminen ja yritä sitten muodostaa yhteys uudelleen.

SmartBand -laitteen asetusten palauttaminen

- 1 Kytke SmartBand -laitteesi pois.
- 2 Paina virtanäppäintä jonkin aikaa, kunnes merkkivalo A alkaa vilkkua.


Smart Connect -sovellusta ei ole saatavilla Google Play™ -sovelluskaupasta

- Smart Connect edellyttää Android™ 4.0:aa tai tätä uudempaa versiota. Jos laitteessasi ei ole Android-versiota 4.0 tai tätä uudempaa versiota, et ehkä näe Smart Connectia Google Play™ -sovelluskaupassa. Päivitä laitteesi ohjelmisto, jos se on mahdollista.

SmartBand katkaisee yhteyden Android™-laitteeseen

- Lataa SmartBand.
- Lataa Android™-laite.
- Varmista, että SmartBand ei ole liian kaukana Android™-laitteesta.
- Yhdistä SmartBand uudelleen Android™-laitteeseen NFC:llä.

SmartBand-laitteen yhdistäminen uudelleen NFC-toiminnolla

- 1 **Android™-laite:** Varmista, että NFC-toiminto on käytössä ja että näyttö on aktiivinen ja lukitsematta.
 - 2 Aseta Android™-laite SmartBand-laitteesi päälle siten, että laitteiden NFC-tunnistusalueet koskevat toisiaan.  näkyy lyhyesti tilarivillä ja pysyvästi ilmoituspaneelissa, kun yhteys SmartBand-laitteen kanssa on aktiivinen.
- 💡 Voit avata ilmoituspaneelin ja käyttää SmartBand- ja Lifelog-sovellusta nopeasti vetämällä tilariviä alas.

En saa ilmoituksia

- Ilmoitustoiminto toimii vain, kun SmartBand on yhdistetty Xperia™-laitteeseen.

Unitietojani ei kirjattu

- Tarkista, että SmartBand-laitteesi oli yötilassa.

SmartBand-laitteen tilan tarkistaminen

- Paina virtanäppäintä lyhyesti. Kun SmartBand on yötilassa, merkkivaloja palaa ensin yksi ja sitten kaksi valoa (ja tämä jatkuu vuorotellen). Kun laite on päivätilassa, merkkivalot syttyvät yksitellen ja sitten kaikki valot sammuvat.
- Jos SmartBand-laitteesi on päivätilassa, vaihda se yötilaan.

Siirtyminen päivätilasta hämärätilaan tai päinvastoin

- Paina virtanäppäintä kaksi sekuntia.

Tietoja toiminnastani ei päivitetä Lifelog-sovellukseen

- Varmista, että SmartBand on hallitsevan kätesi ranteessa, kun tietoja kerätään.
- Varmista, että sinulla on käytettävissä Internet-yhteys, jotta tietojen synkronointi SmartBand-laitteen ja Android™-laitteessa olevan Lifelog-sovelluksen välillä onnistuu. Muista myös, että SmartBand-laitteesi voi tallentaa nämä tiedot enintään kahden viikon ajalta.

En saa sijaintitietoja

- Varmista, että Android™-laitteessa aktiivinen Internet-yhteys.
- Varmista, että olet ottanut sijaintipalvelut, GPS-satelliitit ja Googlen paikannuspalvelun käyttöön Android™-laitteessasi.