

Specifications

XS-V6955G Speaker	Coaxial 3-way: Woofer 17.3 × 24.8 cm (6 ⁷ / ₈ × 9 ⁷ / ₈ in.) cone type Midrange 6.6 cm (2 ⁵ / ₈ in.) cone type Tweeter 2.5 cm (1 in.) balance dome type
Maximum input power	230 watts
Rated input power	60 watts
Impedance	4 ohms
Sensitivity	92 dB/W/m
Frequency response	28 – 28,000 Hz
Mass	Approx. 1.92 kg (4 lb. 4 oz.) per speaker

XS-V1655G Speaker	Coaxial 3-way: Woofer 16.5 cm (6 ¹ / ₂ in.) cone type Midrange 5 cm (2 in.) cone type Tweeter 1.3 cm (1 ⁷ / ₃₂ in.) dome type
Maximum input power	200 watts
Rated input power	50 watts
Impedance	4 ohms
Sensitivity	90 dB/W/m
Frequency response	30 – 26,000 Hz
Mass	Approx. 1.18 kg (2 lb. 10 oz.) per speaker

XS-V1355G Speaker	Coaxial 3-way: Woofer 15.2 cm (6 in.) cone type Midrange 4 cm (1 ⁵ / ₈ in.) cone type Tweeter 1.1 cm (7 ¹ / ₁₆ in.) dome type
Maximum input power	160 watts
Rated input power	35 watts
Impedance	4 ohms
Sensitivity	90 dB/W/m
Frequency response	40 – 26,000 Hz
Mass	Approx. 0.85 kg (1 lb. 14 oz.) per speaker

Design and specifications are subject to change without notice.

Spécifications

XS-V6955G Haut-parleur	Coaxial à 3 voies: Woofer de 17,3 × 24,8 cm (6 ⁷ / ₈ × 9 ⁷ / ₈ po.) type conique Médium 6,6 cm (2 ⁵ / ₈ po.) type conique Tweeter de 2,5 cm (1 po.) type en dôme équilibré
Puissance d'entrée maximale	230 watts
Puissance admissible	60 watts
Impédance	4 ohms
Sensibilité	92 dB/W/m
Réponse en fréquence	28 à 28.000 Hz
Poids	Env. 1,92 g (4 liv. 4 on.) par haut-parleur

XS-V1655G Haut-parleur	Coaxial à 3 voies: Woofer de 16,5 cm (6 ¹ / ₂ po.) type conique Médium 5 cm (2 po.) type conique Tweeter de 1,3 cm (1 ⁷ / ₃₂ po.) type en dôme
Puissance d'entrée maximale	200 watts
Puissance admissible	50 watts
Impédance	4 ohms
Sensibilité	90 dB/W/m
Réponse en fréquence	30 à 26.000 Hz
Poids	Env. 1,18 g (2 liv. 10 on.) par haut-parleur

XS-V1355G Haut-parleur	Coaxial à 3 voies: Woofer de 15,2 cm (6 po.) type conique Médium 4 cm (1 ⁵ / ₈ po.) type conique Tweeter de 1,1 cm (7 ¹ / ₁₆ po.) type en dôme
Puissance d'entrée maximale	160 watts
Puissance admissible	35 watts
Impédance	4 ohms
Sensibilité	90 dB/W/m
Réponse en fréquence	40 à 26.000 Hz
Poids	Env. 0,85 g (1 liv. 14 on.) par haut-parleur

La conception et les spécifications sont modifiables sans préavis.

SONY®

3-way Speaker

Instructions

Mode d'emploi

XS-V6955G
XS-V1655G
XS-V1355G

Sony Corporation © 2000 Printed in Thailand

Precautions


- Do not continuously use the speaker system beyond the maximum power handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.

Précautions

- Eviter de soumettre en continu le système de haut-parleurs à une puissance supérieure à la puissance admissible.
- Garder les bandes enregistrées, les montres et les cartes de crédit utilisant un code magnétique à l'écart du système de haut-parleurs pour éviter tout dommage causé par les aimants des haut-parleurs.

Dimensions Dimensiones

Unit: mm (in.)
Unité: mm (po.)



Mounting depth	XS-V6955G 86 (3 1/2)
Profondeur de montage	XS-V1655G 61 (2 1/2)
	XS-V1355G 53 (2 1/8)

Mounting

Before mounting

A depth of at least 86 mm / 3 1/2 in. *¹(61 mm / 2 1/2 in.) *²(53 mm / 2 1/8 in.) is required for flush mounting. Keep the following in mind when choosing a mounting location.

- A hole may already be cut out of the metal frame of the rear board.
- Nothing should interfere with the speaker inside the rear board.
- Make sure that the speaker does not hinder the movement of torsion bar springs, etc. of the trunk lid.

*¹(XS-V1655G) *²(XS-V1355G)

If you cannot find an appropriate mounting location, check with your car dealer or consult the nearest Sony dealer.

Montage

Avant le montage

Une profondeur d'au moins 86 mm / 3 1/2 po. *¹(61 mm / 2 1/2 po.) *²(53 mm / 2 1/8 po.) est nécessaire pour effectuer le montage affleurant. Prendre en considération les points suivants lors du choix de l'emplacement de montage:

- Il est possible qu'un trou ait été pratiqué dans le cadre métallique de la plage arrière.
- Aucun obstacle ne doit être en contact avec le haut-parleur à l'intérieur de la boîte.
- Veiller à ce que le haut-parleur n'entrave pas le mouvement des ressorts à barre de torsion, etc. du couvercle du coffre.

*¹(XS-V1655G) *²(XS-V1355G)

Si l'on ne peut trouver un emplacement adéquat pour l'installation, prière de consulter le concessionnaire du véhicule ou le concessionnaire Sony le plus proche.

Warning on speaker installation


Make sure that the speaker terminal and the network coil do not touch any part of the car frame to avoid grounding. If the speaker terminal or network coil is grounded, it may cause fire or a malfunction of the car stereo.

Avertissement relatif à l'installation des haut-parleurs

Assurez-vous que le terminal du haut-parleur et que le rouleau du réseau ne touchent aucune partie du châssis de la voiture afin d'éviter une mise à la terre. Une mise à la terre est susceptible de provoquer un incendie ou un mauvais fonctionnement de l'autoradio.


Parts list

Liste des pièces




How to remove the grill net

Comment retirer le filet de la grille




1


Mark the four bolt holes and make them 3.3 mm* (5/32 in.) in diameter. Marquer les quatre orifices des boulons et percer des trous de 3,3 mm* (5/32 po.) de diamètre.



2



3



4

Press and insert the edges of the grill net. Pousser et insérer les bords du filet de la grille.

