

Bluetooth® Аудио Система

Ръководство за експлоатация

BG

За да отмените режима на демонстрация (DEMO), вижте стр. 7.

MEX-BT3700U



За ваша безопасност се уверете, че сте инсталирали устройството в таблото на автомобила. Относно инсталирането и връзките вижте приложените ръководства за инсталация/свързване.

CLASS 1 LASER PRODUCT

Този етикет се намира от долната страна на устройството.



С това ръководство Sony Corp. заявява, че това устройство, модел MEX-BT3700U, отговаря на изискванията и останалите клаузи на Директива 1999/5/ЕС.

За подробности, моля, обърнете се към следния интернет адрес:

<http://www.compliance.sony.de/>

Използването на това радио оборудване в радиус, по-малък от 20 km от центъра на Ny-Alesund, Svalbard, Норвегия, е забранено.

Забележка за потребители: следната информация касае потребители от страни, които попадат под директивите на Европейския съюз

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, Япония. Оторизираният представител за този продукт за ЕМС и безопасност на продукта е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. Относно сервизирането и при проблеми с гаранцията, моля, обръщайте се към адресите, които са указани в отделните сервизни книжки и гаранционни карти.



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (Приложимо за страни от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни

уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Допълнителни аксесоари: Устройство за дистанционно управление



Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за страни от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на използваните батерии на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, когато животът на батериите изтече, предайте батериите в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта, която касае безопасното сваляне на батериите от продукта. Предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии.

За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Забележка за литиевата батерия

Не излагайте батерията на прекалено високи температури, като например на въздействието на пряка слънчева светлина, пожар или подобни.

Марката *Bluetooth* и нейното лого са притежание на Bluetooth SIG, Inc. и използването на тези марки от Sony Corporation се извършва под лиценз. Всички други търговски марки и имена са притежание на съответните им компании.

ZAPPIN е търговска марка на Sony Corporation.



Windows Media и логото на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.

iPod е търговска марка на Apple Inc, регистрирана в САЩ и други държави.

iPhone е търговска марка на Apple Inc.

MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и патентите са лицензирани от Fraunhofer US и Thomson.

Този продукт е защитен от определени авторски права на интелектуалната собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт и без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена.

За да опазят целостта на съдържанието ("Secure Content"), доставчиците на информация използват технологията за управление на дигиталните права на Windows Media, съдържаща се в това устройство ("WM-DRM"). По този начин интелектуалната им собственост, включително и авторските права в това съдържание, не могат да бъдат присвоени.

Това устройство използва WM-DRM софтуер, за да възпроизвежда Secure Content ("WM-DRM софтуер"). Ако сигурността на WM-DRM софтуера в това устройство е била нарушена, възможно е притежателите на Secure Content ("Secure Content Owners") да изискат от Microsoft да отнеме правото на WM-DRM софтуера да придобива нови лицензи за копиране, извеждане и/или възпроизвеждане на Secure Content.

Отнемането на лиценза няма да попречи на WM-DRM софтуера да възпроизвежда незащитено съдържание. Когато свалите лиценз за Secure Content от интернет или от компютър, списъкът на WM-DRM софтуера с отнет лиценз се изпраща във

вашето устройство. В съответствие с този лиценз е възможно Microsoft да качи на вашето устройство списъци с отнети лицензи от името на Secure Content Owners.

Предупреждение, ако вашият автомобил няма АСС позиция

Уверете се, че сте активирали функцията за автоматично изключване (стр. 22).

Устройството автоматично ще се изключи в предварително зададеното от вас време, което ще предотврати изразходване на акумулатора. Ако не сте задали функцията за автоматично изключване, всеки път, когато изключвате автомобила от контакт, трябва да натиснете и задържате **(OFF)** докато дисплеят изчезне.

Подготовка за експлоатация

Дискове, които можете да възпроизвеждате на това устройство6
Забележки за Bluetooth6
Нулиране на устройството6
Отмяна на режима DEMO7
Подготовка на устройството за дистанционно управление7
Свързване на часовника7
Сваляне на предния панел7
Прикрепяне на предния панел7

Местоположение на бутоните и основни операции

Основно тяло8
Картово устройство за дистанционно управление RM-X30410
Търсене на запис11
Търсене на запис по име – Quick-BrowZer11
Търсене на запис като слушате част от него – ZAPPIN™12

Радио

Запазване и приемане на станции12
Автоматично запазване на станции – BTM12
Ръчно запазване на станции12
Приемане на запазени станции12
Автоматична настройка12
RDS13
Преглед13
Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик)13
Избор на RTY (Програмен вид)14
Настройка на ST (Време на часовника)14

CD

Опции на дисплея14
Повторно и разбъркано възпроизвеждане14

USB устройства

Възпроизвеждане на USB устройство15
Опции на дисплея15
Повторно и разбъркано възпроизвеждане15

iPod

Възпроизвеждане на iPod16
Опции на дисплея16
Настройка на режима на възпроизвеждане17
Повторно и разбъркано възпроизвеждане17

Работа директно с iPod – Passenger Control17
--	-----

Bluetooth функция (Хендсфрий разговор и музикален поток)

Операции с Bluetooth18
Сдвояване18
Относно Bluetooth уклоните18
Свързване19
За да включите Bluetooth изходния сигнал на това устройство19
Свързване с мобилен телефон19
Свързване към аудио устройство19
Хендсфрий разговор19
Приемане на разговор19
Проверяване на разговор20
Трансфер на разговор20
Активиране на функцията за гласово набиране20
Музикален поток20
Слушане на музика от аудио оборудване20
Работа с аудио устройство чрез това устройство21
Изтриване на регистрацията на всички сдвоени устройства21

Други функции

Промяна на настройките на звука21
Настройка на характеристиките на звука21
Настройка на кривата на еквалайзера – EQ322
Настройка на опциите – SET22
Използване на допълнителни устройства23
Допълнително аудио оборудване23
CD чейнджър23
Въртящо се устройство за дистанционно управление RM-X4S24
Външен микрофон XA-MC1024

Допълнителна информация

Предпазни мерки25
Забележки за дисковете25
Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA/ACC файлове25
Относно iPod25
Относно Bluetooth функцията26
Поддръжка26
Изваждане на устройството27
Спецификации28
Видове проблеми и тяхното отстраняване29
Съобщения с грешки/ Съобщения31

Интернет страница за поддръжка

Ако имате въпроси, или за да получите информация относно поддръжката на този продукт, моля, посетете следната интернет страница:

<http://support.sony-europe.com/>

Предлага ви информация за:

- Модели и производители на съвместими цифрови аудио плейъри
- Поддържани MP3/WMA/AAC файлове
- Модели и производители на съвместими мобилни телефони и често задавани въпроси за Bluetooth функцията

Подготовка за експлоатация

Дискове, които можете да възпроизведете на това устройство

Можете да възпроизведете CD-DA (съдържащ също и CD TEXT) и CD-R/CD-RW (MP3/WMA/ACC файлове (стр. 25)).

Видове дискове	Етикет на диска
CD-DA	
MP3 WMA AAC	

Забележки за Bluetooth

Внимание

SONY НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА СЛУЧАЙНИ, ИНДИРЕКТНИ ИЛИ СЛЕДСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ИЛИ ЗА ПОВРЕДИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ПРИХОДИ, ДАННИ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ПРОДУКТА ИЛИ ДРУГО СВЪРЗАНО С НЕГО ОБОРУДВАНЕ, КОИТО СА СЛЕДСТВИЕ ОТ РАБОТАТА С ТОЗИ ПРОДУКТ, НЕГОВИЯ ХАРДУЕР И/ИЛИ СОФТУЕР.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА!

Безопасна и полезна употреба

Възможно е промени или модификации, които не са изрично одобрени от Sony, да попречат на работата на потребителя с това устройство.

Моля, преди да използвате този продукт, проверете за изключения, породени от изисквания в съответната държава, или за ограничения при употребата на Bluetooth оборудването.

Шофиране

Запознайте се със законите и правилниците за употреба на мобилни телефони и хендсфрий оборудване в областта, в която шофирате. Винаги шофирайте много внимателно, и отбийте от пътя и паркирайте, ако ви се налага да проведете разговор, ако условията на пътя налагат подобно действие.

Свързване с други устройства

За да се запознаете с подробности относно безопасността на работата, когато свързвате към друго устройство, моля, прочетете ръководството за експлоатация, приложено към устройството, което ще свързвате.

Радио честота

Възможно е RF сигналите да повлияят на неправилно инсталирана или на незащитена електронна система във вашия автомобил, като например, на електронната впръсквателна система за горивото, електронната система за спирачките, електронния контрол на скоростометъра или еърбег системата. За инсталация или работа с това устройство, моля, консултирайте се с производителя на вашия автомобил или с негов представител. Неправилна инсталация или употреба може да създаде опасност и да наруши гаранцията на това устройство.

Консултирайте се с производителя на вашия автомобил, за да сте сигурни, че работата с мобилен телефон в автомобила не би повлияла на електронните системи на автомобила. Регулярно проверявайте безжичните устройства във вашия автомобил, за да се уверите, че са поставени и работят правилно.

Спешни разговори

Това Bluetooth хендсфрий устройство за автомобила и електронното устройство, свързано към хендсфрий, работят посредством радио сигнали, мобилни и наземни мрежи, както и програмирани от потребителя функции, които не могат да гарантират връзка във всички случаи. Ето защо не се доверявайте единствено на електронното устройство, ако ви се наложи да провеждате спешен разговор (като например при медицински спешен случай).

За да проведете разговор, хендсфрий и електронното устройство трябва да бъдат включени в област на обслужване, в която силата на сигнала е достатъчно голяма.

Спешните разговори не са гарантирани за всички мобилни мрежи или когато използвате определени мобилни услуги и/или функции на телефона.

Консултирайте се Вашия местен доставчик.

Нулиране на устройството

Преди да започнете работа с устройството за първи път или когато сменяте акумулатора на автомобила, или при смяна на връзките, трябва да нулирате устройството.

Свадете предния панел (стр. 7) и натиснете бутона RESET (стр. 8) с остър предмет, като например с химикалка.

Забележка

Когато натиснете бутона RESET, настройката за часовника и други запазени настройки ще бъдат изтрити.

Отмяна на режима DEMO

Можете да отмените дисплея с демонстрация, който се извежда при изключване.

1 Натиснете и задръжте бутона за избор.

Извежда се дисплеят с настройку.

2 Неколкократно натиснете бутона за избор, докато се изведе индикация „DEMO”.

3 Завъртете контролния диск, за да изберете “DEMO-OFF”.

4 Натиснете и задръжте бутона за избор.

Настройката приключва и дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/ приемане.

Подготовка на устройството за дистанционно управление

Свалете изолационната лента.



Съвет

За начина на подмяна на батерията вижте стр. 26.

Свервяване на часовника

Часовникът използва 24-часова цифрова индикация.

1 Натиснете и задръжте бутона за избор.

Извежда се дисплеят с настройките.

2 Неколкократно натиснете бутона за избор, докато се изведе индикация “CLOCK-ADJ”.

3 Натиснете (SEEK) +.

Индикацията за часа започва да мига.

4 Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да настроите часа и минутата.

За да преместите цифровата индикация, натиснете (SEEK) +/-.

5 След като зададете минутата, натиснете бутона за избор.

Настройката е приключила и часовникът се стартира.

За да изведете часа, натиснете (DSPL).

Натиснете отново (DSPL), за да върнете дисплея в режим на нормално възпроизвеждане.

Съвет

Можете автоматично да сверите часовника, като използвате функцията RDS (стр. 14).

Сваляне на предния панел

Можете да свалите предния панел на устройството, за да предпазите устройството от кражба.

Аларма за внимание


Ако загасите автомобила без да сте извадили предния панел, алармата за внимание започва да издава звукови сигнали, които продължават няколко секунди.

Алармата ще звучи, само ако се използва верагената усилвател.

1 Натиснете (OFF).

Устройството се изключва.

2 Натиснете и след това издърпайте предния панел към вас.




Забележки

- Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен натиск върху предния панел и прозореца на дисплея.
- Не излагайте предния панел на горещина/ високи температури или влага. Избягвайте поставянето на предния панел върху предното или задното табло в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
- Не сваляйте предния панел по време на възпроизвеждане на USB устройство. В противен случай USB данните могат да се повредят.

Прикрепяне на предния панел

Поставете частта (A) на предния панел върху частта (B) на устройството; след това леко натиснете лявата страна навътре докато чуете щракване.




Забележка


Не поставяйте нищо върху вътрешността на предния панел.

Местоположение на бутоните и основни операции

Основно тяло



Свален преден панел



В тази част са описани инструкциите и местоположенията на бутоните, както и основните операции. За повече информация се обърнете към указаните страници.

Бутоните на устройството за дистанционно управление и на самото устройство, които имат аналогични означения, управляват едни и същи функции.

1 Бутон OFF

За да изключите; за да спрете източника.

2 Бутон ↶ (BACK)/MODE стр. 11, 12, 16, 17

Натиснете, за да: Върнете към предходен дисплей/ Изберете радио честота (FM/MW/LW)¹/ изберете режима на възпроизвеждане за iPod. Натиснете и задръжте, за да: Въвежете/ отмените passenger control.

3 Бутон SOURCE

За включване на захранването; за смяна на източника Радио/CD/USB/AUX/ Bluetooth аудио/Bluetooth телефон¹.

4 Бутон Q (BROWSE) стр. 11

За да влезете в режим Quick-BrowZer.

5 Диск за регулиране на нивото на силата на звука/ бутон за избор/ (хендсфрий)

За да настроите нивото на силата на звука (завъртете); за да изберете опция (натиснете и завъртете); за да приемете/ откажете обаждане (натиснете).

6 Отделение за диска

За зареждане на диск (с етикета нагоре). Възпроизвеждането автоматично стартира.

- 7** **Прозорец на дисплея**
- 8** **Бутон ▲ (изваждане)**
За да извадите диска.
- 9** **USB терминал** стр. 15
За да свържете към USB устройство.

- 10** **Бутони SEEK +/- CD/USB:**
За да пропускате записи (натиснете)/за продължително пропускане на записи (натиснете, след това отново натиснете в рамките на 1 секунда и задържите); за да превъртате бързо напред или назад (натиснете и задържите).

Радио:

За да извършвате автоматична настройка на радио станции (натиснете)/за ръчно откриване на станции (натиснете и задържите).
Bluetooth аудио устройство²:
За да пропускате записи (натиснете).

- 11** **Бутон ⏏ (освобождение на предния панел)** стр. 7

- 12** **Бутон BT (BLUETOOTH)** стр. 18
За да включите/ изключите Bluetooth сигнала; за да извършите сдвояване.

- 13** **Приемник на устройството за дистанционно управление**

- 14** **Бутон ZAP** стр. 12

За да влезете в режим ZAPPIN™.

- 15** **Бутон AF (Алтернативна честота)/ Бутон**

ТА (Трафик на съобщения)/ Бутон РТУ (Програмен вид) стр. 13, 14
За да зададете AF (Алтернативна честота) и ТА (Трафик на съобщения) (натиснете); за да изберете РТУ (Програмен вид) (натиснете и задържите) в RDS.

- 16** **Бутони с цифри CD/USB:**

①/②: ALBM -/+ (по време на MP3/WMA/AAC възпроизвеждане)
За да пропускате албуми (натиснете); за да пропускате албуми продължително (натиснете и задържите).

③: REP стр. 14, 15, 17

④: SHUF стр. 14, 15, 17

⑥: PAUSE

Въвежда режим на пауза при възпроизвеждане. Натиснете отново, за да отмените.

Радио:

За да приемате станции (натиснете)/за да запазвате желани радио станции (натиснете и задържите).

Bluetooth аудио оборудване²:

⑥: PAUSE

За да въведете режим на пауза при възпроизвеждане. Натиснете отново, за да отмените.

Bluetooth телефон:

⑤: MIC стр. 19

- 17** **Бутон DSPL (дисплей)/ SCRL (скрол)** стр. 13, 14, 15, 16, 17

За да промените опция в дисплея (натиснете); за да прегледате опция (натиснете и задържите)

- 18** **Входен AUX жак** стр. 23

За свързване на преносимо аудио устройство.

- 19** **Бутон RESET** стр. 6

- 20** **Микрофон** стр. 19

Забележка

Не покривайте микрофона, защото това може да причини неправилната работа на хендсфрий функцията.


1 В случай, че сте свързали CD чейнджър, когато натиснете **(SOURCE) и в зависимост от свързаното устройство, на дисплея ще се изведе индикация "CD" и номерът на устройството. Ако натиснете **(MODE)**, можете да промените чейнджъра.*

**2 Когато е свързано Bluetooth аудио устройство (поддържа AVRCP или Bluetooth технология) и в зависимост от устройството, възможно е определени операции да бъдат невъзможни.*

Забележки

- Когато изваждате/ зареждате диск, изключете USB устройствата, за да предотвратите повреда на диска.
- Ако устройството бъде изключено и дисплеят изчезне, не можете да работите с устройството за дистанционно управление, освен ако не натиснете **(SOURCE)** на устройството или ако не включите устройството посредством зареждане на диск.

Картово устройство за дистанционно управление RM-X304



Някои от следните бутони на устройството за дистанционно управление имат различни функции от тези на устройството. Преди употреба свалете изолационната лента (стр. 7).

1 Бутон OFF

За да изключите; спрете източника.

2 Бутон SOURCE

За включване на захранването; за смяна на източника (Радио/CD/USB/AUX/Bluetooth аудио/Bluetooth телефон).

3 Бутони ◀ (◀◀)/▶ (▶▶)

За да контролирате CD/ USB/ Bluetooth аудио, същите като (SEEK) +/- на устройството. Можете да управлявате настройките, опциите на звука и др. посредством ◀ ▶.

4 Бутон DSPL (режим на извеждане)

За да промените опцията на дисплея.

5 Бутон VOL (сила на звука) +/-

За да регулирате нивото на силата на звука.

6 Бутон ATT (намаляване)

За да намалите нивото на силата на звука. За да отмените, натиснете бутона отново.

7 Бутон MODE

Натиснете, за да: Изберете радио честота (FM/MW/LW)/ Изберете режима на възпроизвеждане за iPod. Натиснете и задръжте, за да: Въведете/ отмените контрол от пътник.

8 Бутон SEL (избор)/☎ (хендсфрий)

Изпълнява същата функция като бутон за избор на устройството.

9 Бутони ↑(+)/ ↓(-)

За да контролирате CD/USB, същите като ①/② (ALBUM +/-) на устройството.

Можете да управлявате настройките, опциите на звука и др. посредством ↑↓.

10 Бутон SCRL (скрол)

За да прегледате опциите на дисплея.

11 Бутони с цифри


За да приемате станции (натиснете); за да запазвате станции (натиснете и задръжте).

Търсене на запис

Търсене на запис по име – Quick-BrowZer

Можете лесно да търсите песни на CD или USB устройство по категория.

Q (BROWSE) Контролен диск/
бутон за избор



↩ (BACK)

SEEK +/-

1 Натиснете Q (BROWSE).

Устройството влиза в режим Quick-BrowZer и се извежда списъкът с категориите, които можете да търсите.

2 Завъртете контролния диск, за да изберете желана категория за търсене, след това натиснете, за да потвърдите избора си.

3 Повторете стъпка 2, докато изберете желаните записи.

Възпроизвеждането започва.

За да се върнете към предходния дисплей

Натиснете ↩ (BACK).

За да излезете от режим Quick-BrowZer

Натиснете Q (BROWSE).

Забележки


Когато влизате в режим Quick-BrowZer, настройката за повторно/разбъркано възпроизвеждане се отменя.

Търсене чрез пропускане на опции – Режим на прескачане

Когато в категорията има много опции, можете да потърсите желаната опция по-бързо.

1 Натиснете (SEEK) + в режим Quick-BrowZer.

Извежда се следният дисплей.



A Номер на настоящата опция.

B Общ брой на опциите в настоящия слой

Извежда се името на опцията.

2 Завъртете контролния диск, за да изберете желаната опция или близка до нея.

Опциите прескачат на всеки 10% от общия брой опции.

3 Натиснете бутона за избор.

Дисплеят се връща в режим Quick-BrowZer и избраната опция се извежда.

4 Завъртете контролния диск, за да изберете желаната опция; натиснете диска за избор.


Възпроизвеждането започва, ако избраната опция е песен.

За да отмените режима на прескачане

Натиснете ↩ (BACK) или (SEEK) -.

Търсене на запис като слушате част от него – ZAPPIN™

Докато възпроизвеждате кратки части от записите на CD или USB устройство в последователност, можете да търсите записа, който желаете да слушате. Режимът ZAPPING е подходящ за търсене на запис в режими на разбъркано или повторно възпроизвеждане.



1 Натиснете **ZAP** по време на възпроизвеждане

След като на дисплея се изведе съобщението "ZAPPIN", възпроизвеждането започва от част от следващия запис.

Записът се възпроизвежда за известно време, след това се чува цракване и следващата част започва да се възпроизвежда.

Запис



2 Натиснете бутона за избор или **ZAP**, когато се възпроизвежда запис, който желаете да слушате.

Записът, който сте избрали, се връща в режим на нормално възпроизвеждане от началото.

За да търсите отново запис в режим ZAPPIN, повторете стъпки 1 и 2.

Съвети

- Можете да изберете време за възпроизвеждане от около 6 секунди/ 9 секунди/ 30 секунди (стр. 22). Не можете да изберете част от запис за възпроизвеждане.
- Натиснете **(SEEK)** -/+ или **(1/2)** (ALBUM +/-) в режим ZAPPIN, за да прескочите запис или албум.

Радио

Запазване и приемане на станции

Внимание

Ако се налага да настроите радио станции, докато шофирате, използвайте функцията Best Tuning Memory (BTM), за да прегледате произшествия.

Автоматично запазване на станции - BTM

1 Неколкократно натиснете **(SOURCE)** докато се изведе индикация "TUNER".

За да смените обхвата, неколкократно натиснете **(MODE)**. Можете да изберете от FM1, FM2, FM3, MW или LW.

2 Натиснете и задръжте бутона за избор.

Извежда се дисплея за настройка.

3 Неколкократно натиснете бутона за избор, докато се изведе индикация "BTM".

4 Натиснете **(SEEK)** +.

Устройството запазва станциите, като ги подрежда по честота - по една за всеки от бутоните с цифри. Когато настройката е запазена, се чува кратък звуков сигнал.

Ръчно запазване на станции

1 Докато приемате дадена станция, която желаете да запазите, натиснете и задръжте бутон с цифра **(1 до 6)**, докато се изведе индикация "MEM".

Забележка

Ако се опитате да запазите друга станция на същия бутон с номер, предишната запазена станция ще бъде сменена.

Съвет

Когато запазвате RDS станция, настройката за AF/TA също се запазва (стр. 13).

Приемане на запазени станции

1 Изберете честотен обхват и след това натиснете бутон с цифра **(от 1 до 6)**.

Автоматична настройка

1 Изберете обхват, след това натиснете **(SEEK)** +/-, за да потърсите станция.

Сканирането автоматично спира,

когато устройството получи сигнал от радио станция. Повторете операцията докато настроите желаната станция.

Съвет


Ако знаете честотата на радио станцията, която желаете да слушате, натиснете и задръжте (SEEK) +/-, за да откриете приблизителната честота, след това неколккратно натиснете (SEEK) +/-, за да извършите фина настройка на честотата (ръчна настройка).

RDS

Преглед

FM станциите, които използват системата за радио данни (RDS), изпращат цифрова информация заедно с обикновения програмен сигнал.

Опции, които се извеждат



- A** TA/TR*1
- B** Радио честота, Функция
- C** Честота*2 (Име на програмата), Номер, Часовник, RDS данни

*1 "TA" мига по време на информация за трафик. "TR" светва, когато приемате такава станция.

2 Докато приемате RDS станция, вляво от честотата се извежда индикация "".

За да промените опциите на дисплея **C**, натиснете (DSPL).

RDS услуги

Това устройство автоматично предава RDS услугите, както следва:

AF (Алтернативни честоти)

Избира и пренастройва станцията с най-силен сигнал в мрежата. Като използвате тази функция, можете продължително време да слушате една и съща програма без да се налага да настроите ръчно станцията, когато пътувате на дълги разстояния.

TA (Съобщения за трафик)/ TP (Програма за трафик)

Предлага информация за трафика/ програми за трафик. Всяка информация/ програма, която приемате, ще прекъсне изборния от вас източник.

PTY (Програмни видове)

Извежда приемания в момента програмен вид. Също така търси за избран от вас програмен вид.

CT (Време на часовника)

Данните за CT от RDS предаването сверяват часовника.

Забележки

- В зависимост от страната/ региона, не всички RDS функции са достъпни.
- Възможно е RDS да не работи правилно, ако сигналът е слаб или ако станцията, която сте включили, не предава RDS данни.

Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик)

1 Неколкократно натиснете (AF/TA) докато се изведе желаната настройка.

Изберете	За да
AF-ON	включите AF и изключите TA.
TA-ON	включите TA и изключите AF.
AF, TA-ON	включите AF и TA.
AF, TA-OFF	изключите AF и TA.

Запазване на RDS станции с AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик) настройка

Можете предварително да настроите RDS станции, заедно с AF/TA настройка. Ако използвате BTM функцията, само RDS станциите се запазват със същата настройка за AF/TA.

Ако извършвате ръчна настройка, можете да настроите RDS станции и станции без RDS с AF (Алтернативни честоти)/ TA (Съобщения за трафик) настройка за всяка от станциите.

1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията, като използвате BTM или извършвате операцията ръчно.

Приемане на спешни съобщения

Ако сте включили функциите AF и TA, спешните съобщения автоматично ще прекъснат възпроизвеждането от изборния източник.

Съвет

Ако регулирате нивото на силата на звука за съобщения за трафик, нивото се запазва в паметта за следващи съобщения за трафик независимо какво ниво на силата на звука сте задали в момента.

Оставане с една регионална програма - REG

Когато функцията AF е включена: Настройките на устройството, които са продължава на следващата страница →

загадени по подразбиране, ограничават приемането на дадена станция в рамките на определена област, така че не би могло да се получи нежелано превключване на друга регионална станция, която е с по-силна честота.

Ако напуснете района на приемане на определената регионална програма, по време на FM приемане задайте в настройките “REG-OFF” (стр. 22).

Забележка

Тази функция не работи във Великобритания и други райони.

Избор наPTY (Програмен вид)

1 Натиснете и задръжте (AF/TA) (PTY) по време на FM приемане.



Ако станцията предава PTY данни, се извежда програмният вид.

2 Неколкократно натиснете (AF/TA), докато се изведе желаният програмнен вид.

3 Натиснете (SEEK) +/-.

Устройството започва да търси станция, която предават избрания програмнен вид.

Програмни видове

NEWS (Новини), **AFFAIRS** (Събития), **INFO** (Информация), **SPORT** (Спорт), **EDUCATE** (Образование), **DRAMA** (Драма), **CULTURE** (Култура), **SCIENCE** (Наука), **VARIED** (Разни), **POP M** (Популярна музика), **ROCK M** (Рок музика), **EASY M** (Лека музика), **LIGHT M** (Лека класическа музика), **CLASSICS** (Класическа музика), **OTHER M** (Друг музикален вид), **WEATHER** (Време), **FINANCE** (Финанси), **CHILDREN** (Програми за деца), **SOCIALA** (Социални въпроси), **RELIGION** (Религия), **PHONE IN** (Телефонно шоу), **TRAVEL** (Пътувания), **LEISURE** (Свободно време), **JAZZ** (Джаз музика), **COUNTRY** (Кънтри музика), **NATION M** (Национална музика), **OLDIES** (Ретро музика), **FOLK M** (Фолк музика), **DOCUMENT** (Документални)

Забележка

Не можете да използвате тази функция в някои страни/региони, в които не се поддържа функцията за PTY (избор на програмнен вид) данни.

Настройка на СТ (Време на часовника)


1 Задайте “СТ-ON” в настройките (стр. 22).

Забележки

- Възможно е функцията СТ да не работи, дори ако приемате RDS станции.
- Възможно е да съществува разлика между времето, зададено с функцията СТ, и реалното време.

CD

Опции на дисплея



A Източник

B Име на записа*1, Име на диска/изпълнителя*1, Име на изпълнителя*1, Номер на албума*2, Име на албума*1, Номер на записа/ Възпроизведено време, Часовник

*1 Извежда се информацията за CD TEXT, MP3/WMA/AAC.

*2 Номерът на албума се извежда, само когато албумът бъде променен.

За да промените опциите на дисплея **B**, натиснете (DSPL).

Съвет

Изведените опции се различават в зависимост от модела, вида на диска, формата на запис и настройките.

Повторно и разбъркано възпроизвеждане

1 По време на възпроизвеждане неколкократно натиснете (3) (REP) или (4) (SHUF), докато се изведе желаната настройка.

Изберете	За да възпроизведете
↶ TRACK	запис неколкократно.
↶ ALBUM*	албум неколкократно.
SHUF ALBUM*	албум в случаен ред.
SHUF DISC	диск в случаен ред.

* Когато възпроизвеждате MP3/WMA/AAC.

За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете “↶ OFF” или “SHUF OFF”.

USB устройства

За подробности относно съвместимостта с вашето USB устройство, посетете интернет страницата за поддръжка.

Интернет страница за поддръжка
<http://support.sony-europe.com/>

- Можеме да използваме MSC (Mass Storage Class) и MTP (Media Transfer Protocol) устройства, съвместими с USB стандарта.
- Съответстващият кодек е MP3 (.mp3), WMA (.wma) и AAC (.m4a).
- Препоръчваме подсузуряването на данни в USB устройството.


Забележка

Свържете USB устройството след като стартирате двигателя.
В зависимост от USB устройството, възможно е да се получи повреда, ако сте свързали преди да стартирате двигателя.

Възпроизвеждане на USB устройство

1 Свържете USB устройство към USB терминала.

Когато използвате кабел, използвайте кабела, приложен към USB устройството, което ще свързвате.



Възпроизвеждането започва.

Ако USB устройството вече е свързано, за да започнете възпроизвеждане, няколкократно натиснете **(SOURCE)**, докато се изведе индикация "USB".

Натиснете **(OFF)**, за да спрете възпроизвеждането.

Изключване на USB кабела

1 Спрете възпроизвеждането на USB устройството.

2 Изключете USB устройството. Ако изключите вашето USB устройство по време на възпроизвеждане, възможно е данните в USB устройството да се повредят.

Забележки

- Не използвайте големи и тежки USB устройства, които могат да паднат вследствие на вибрациите, или да причинят слаба връзка.

- Не сваляйте предния панел по време на възпроизвеждане на USB устройството; в противен случай е възможно USB данните да се повредят.
- Това устройство не може да разпознае USB устройства чрез USB хъб.

Опции на дисплея



- A** Източник
- B** Име на записа, Име на изпълнителя, Номер на албума*, Име на албума, Номер на записа/ Възпроизведено време, Часовник

* Номерът на албума се извежда, само когато албумът бъде променен.

За да промените опциите на дисплея **B**, натиснете **(DSPL)**.

Забележки

- Изведените опции се различават в зависимост от USB устройството, записания формат и настройките. За подробности посетете интернет страницата за поддръжка.
- Максималният брой данни, които можете да изведете, е следният:
 - папки (албуми): 128
 - файлове (записи) в папка: 500
- Не оставяйте USB устройства в паркиран автомобил, защото това може да причини повреда.
- В зависимост от количеството записани данни, възможно е възпроизвеждането да се забави.
- DRM (Digital Rights Management) файлове, различни от ATRAC, не могат да се възпроизведат.
- Когато възпроизвеждате MP3/WMA/AAC файл с VBR (варираща честота) или превъртате бързо напред/ назад, възможно е възпроизведеното време да не се изведе правилно.
- Възпроизвеждането на следните MP3/WMA/AAC файлове не се поддържа.
 - файлове без загуба на качеството
 - файлове със защита от презаписване

Повторно и разбъркано възпроизвеждане

1 По време на възпроизвеждане, няколкократно натиснете **(3)** (REP) или **(4)** (SHUF), докато желаната настройка се изведе.

Изберете	За да възпроизведете
(3) TRACK	запис няколкократно.
(4) ALBUM	албум няколкократно.
SHUF ALBUM	албум в случаен ред.
SHUF DEVICE	устройство в случаен ред.

След 3 секунди настройката приключва.

За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане, изберете **(OFF)** или **"SHUF OFF"**.

iPod


За подробности относно съвместимостта на вашия iPod вижте “Относно iPod” на стр. 25 или посетете интернет страницата за поддръжка. В това ръководство за експлоатация “iPod” се използва като общ термин за iPod функциите на iPod и iPhone, освен ако в текста или илюстрациите не е упоменато друго.

Интернет страница за поддръжка
<http://support.sony-europe.com/>

Възпроизвеждане на iPod

Преди да свържете iPod устройството, намалете нивото на силата на звука на устройството.

1 Свържете iPod устройство към USB терминала, като използвате конектор към USB кабела.



iPod устройството ще се включи автоматично и дисплеят ще се изведе на iPod екрана, както е показано по-долу.*



Съвет

Препоръчваме ви да свържете RC-100IP USB кабела (не е приложен в комплекта) към конектора.

Записите на iPod устройството автоматично се възпроизвеждат от точката, която сте възпроизвели последно. Ако iPod устройството е вече свързано, неколккратно натиснете (SOURCE), докато се изведе индикация “USB”, за да стартирате възпроизвеждането (когато се разпознае iPod, индикацията “IPD” се извежда на дисплея).

* Ако последно сте възпроизвеждали iPod устройство, този екран няма да се изведе.

2 Натиснете (MODE), за да изберете режима на възпроизвеждане.

Режимът се променя както следва:

RESUMING → ALBUM → TRACK →
PODCAST* → GENRE → PLAYLIST →
ARTIST

* Възможно е да не се изведе в зависимост от настройката на iPod устройството.

3 Регулирайте нивото на силата на звука.

Натиснете (OFF), за да спрете възпроизвеждането.

Изключване на iPod.

- 1 Спрете възпроизвеждането на iPod устройството.
- 2 Изключете iPod устройството.

Внимание за iPhone

Когато свържете iPhone посредством USB, силата на звука на телефона се контролира от самия iPhone. За да предотвратите внезапен пив в нивото на звука след като обаждането е приключило, по време на телефонно обаждане не увеличавайте нивото на силата на звука на устройството.

Забележки

- Не сваляйте предния панел по време на възпроизвеждане на iPod. В противен случай е възможно данните да се повредят.
- Това устройство не може да разпознае iPod устройство чрез USB хъб.

Съвети

- Когато ключът за запалване бъде завъртян в ACC позиция и включите устройството, iPod устройството ще се презареди.
- Ако изключите iPod устройството по време на възпроизвеждане, на дисплея на устройството се извежда индикация “NO DEV”.


Режим на възстановяване

Когато свържете iPod към конектора, режимът на това устройство се променя в режим на възстановяване на възпроизвеждането и възпроизвеждането започва спрямо режима, зададен в iPod устройството.

Следните бутони не работят в режим на възстановяване на възпроизвеждането.

- (3) (REP)
- (4) (SHUF)

Опции на дисплея



A Индикация за източник (iPod)

B Име на записа, Име на изпълнителя, Име на албума, Номер на записа/ Възпроизведено време, Часовник
За да промените опциите на дисплея B, натиснете (DSPL).

Съвет

Когато промените албума/ подкаста/ жанра/ изпълнителя/ плейлиста, веднага се извежда номерът на опцията.

Забележка

Възможно е някои опции, запазени в iPod устройството, да не се изведат правилно.

Настройка на режима на възпроизвеждане

1 По време на възпроизвеждане, натиснете (MODE).

Режимът на възпроизвеждане се променя, както следва:

ALBUM → TRACK → PODCAST* →
GENRE → PLAYLIST → ARTIST

* В зависимост от iPod настройката е възможно да не се изведе.

Прескачане на албуми, подкасти, жанрове, плейлисти и изпълнители

За да	Натиснете
Прескочите	(1)/(2) (ALBM -/+) [натиснете по веднъж за всеки]
Прескачате продължително	(1)/(2) (ALBM -/+) [задръжте до желаната точка]

Повторно и разбъркано възпроизвеждане

1 По време на възпроизвеждане, неколккратно натиснете (3) (REP) или (4) (SHUF), докато желаната настройка се изведе.

Изберете	За да възпроизведете
↶ TRACK	запис неколккратно.
↶ ALBUM	албум неколккратно.
↶ PODCAST	подкаст неколккратно.
↶ ARTIST	изпълнител неколккратно.
↶ PLAYLIST	плейлист неколккратно.
↶ GENRE	жанр неколккратно.
SHUF ALBUM	албум в случаен ред.
SHUF PODCAST	подкаст в случаен ред.
SHUF ARTIST	изпълнител в случаен ред.
SHUF PLAYLIST	плейлист в случаен ред.
SHUF GENRE	жанр в в случаен ред.
SHUF DEVICE	устройство в случаен ред.

След 3 секунди настройката е приключила.

За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете “↶ OFF” или “SHUFF OFF”

Работа директно с iPod – Passenger Control

Можете да работите директно с iPod, свързан към конекторна станция.

1 Натиснете и задръжте (MODE) по време на възпроизвеждане.

Извежда се съобщение “MODE IPOD” и можете директно да работите с iPod устройството.

За да промените опциите на дисплея

Натиснете (DSPL).

Опциите на дисплея се променят както следва:

Име на файла → Име на изпълнителя →

Име на албума → MODE IPOD →

Часовник

За да излезете от passenger control

Натиснете и задръжте (MODE).

След това ще се изведе “MODE AUDIO” и режимът на възпроизвеждане ще се промени в положение “RESUMING”.

Забележки

- Силата на звука може да бъде регулирана само от устройството.
- Ако този режим бъде отменен, настройката за повторно възпроизвеждане ще бъде изключена.

Bluetooth функция (Хендсфрий разговор и музикален поток)

Операции с Bluetooth

За да използвате функцията Bluetooth е нужно да извършите следната процедура.

1 Сдвояване:

Когато свързвате Bluetooth устройство за първи път, трябва да ги регистрирате. Този процес се нарича “сдвояване”. Извършването на регистрацията (операцията “сдвояване”) е нужно само първия път, тъй като това устройство и другите устройства автоматично ще се разпознаят при последващото им използване. Можете да извършите сдвояване на максимум 8 устройства. (В зависимост от устройството, възможно е да се наложи да въведете парола за всяка от връзките.)

2 Връзка

Понякога сдвояването ви позволява да извършите автоматично свързване. За да използвате устройството след като сте извършили сдвояване, стартирайте връзката.

3 Хендсфрий разговор/ Музикален поток

Можете да провеждате разговор по мобилния телефон и да слушате музика, когато извършите връзка.

Интернет страница за поддръжка
<http://support.sony-europe.com/>

Сдвояване


Първо регистрирайте (“своеете”) Bluetooth устройството (мобилен телефон и др.) заедно с това устройство. Можете да сдвоите максимум 8 устройства. След като връзката е осъществена, повторно извършване на сдвояване между устройствата не е необходимо.

1 Поставете Bluetooth устройството на 1 m от това устройство.

2 Натиснете и задръжте докато


мига (около 5 секунди).

Устройството влиза в режим на готовност за сдвояване.




3 Задайте търсене на това устройство на Bluetooth устройството.

В дисплея на свързаното устройство се извежда списък с разпознати устройства. Устройството се извежда на дисплея на свързаното устройство като “XPLOD”.



4 Ако се налага въвеждането на парола*, въведете “0000”.





Това устройство и Bluetooth устройството запамятават информацията едно за друго и когато сдвояването приключи, устройството е готово за връзка.



Индикацията “” мига и след това светва, когато сдвояването приключи.

5 Задайте Bluetooth устройството за свързване с това устройство.

Когато връзката е осъществена, се извежда индикацията “” или “”.




* В зависимост от устройството, паролата може да е “passkey”, “PIN code”, “PIN number” или “Password” и др.

Забележка

Режимът на готовност за сдвояване не се осъществява докато не осъществите връзка.

Относно Bluetooth иконите

Следните икони се използват от това устройство


	свети:	Включен Bluetooth сигнал
	мига:	Режим на готовност за сдвояване
	изключен:	Изключен Bluetooth сигнал
	свети:	Успешна връзка
	мига:	Свързва се
	изключен:	Няма връзка
	свети:	Успешна връзка
	мига:	Свързва се
	изключен:	Няма връзка

Свързване

Ако процесът по свързване е вече осъществен, стратирайте операцията от мук.

За да включите Bluetooth изходния сигнал на това устройство


За да използвате Bluetooth функцията, включете Bluetooth изходния сигнал на това устройство.

- 1 Натиснете и задръжте **(BT)**, докато индикацията “” светне (около 3 секунди).

Bluetooth сигналът се включва.






Свързване с мобилен телефон

- 1 Уверете се, че това устройство и мобилният телефон са с включен Bluetooth сигнал.
- 2 Свържете това устройство, като използвате мобилен телефон.
Когато връзката е осъществена, се извежда индикация “”.



Свързване на последно-свързания мобилен телефон към това устройство

- 1 Уверете се, че това устройство и мобилният телефон са с включен Bluetooth сигнал.
- 2 Неколкократно натиснете **(SOURCE)** докато се изведе индикация “BT PHONE”.
- 3 Натиснете  (хендсфрий).
Индикацията “” мига, когато осъществявате връзка. Когато връзката се осъществи, индикацията “” светва.


Забележка

Когато възпроизвеждате Bluetooth аудио, не можете да свързвате от това устройство към мобилен телефон. В този случай се свържете към това устройство от мобилния телефон. Възможно е върху възпроизвеждания звук да се чуе звука от свързането.

Свет



Когато Bluetooth сигналът е включен: когато автомобилът е запален, това устройство автоматично осъществява връзка към последно-свързания мобилен телефон. Автоматичната връзка зависи и от спецификациите на мобилния телефон. Ако това устройство не се свърже автоматично, извършете свързването ръчно.

Свързване към аудио устройство

- 1 Уверете се, че и двете устройства - и това устройство, и аудио оборудването, са с включен Bluetooth сигнал.
- 2 Свържете към това устройство, като използвате аудио оборудване.
Когато връзката е осъществена, се извежда индикация “”.



Свързване на последно-свързаното аудио оборудване от това устройство.


- 1 Уверете се, че това устройство и аудио оборудването са с включен Bluetooth сигнал.
- 2 Неколкократно натиснете **(SOURCE)**, докато се изведе индикация “BT AUDIO”.
- 3 Натиснете **(6)**.
Индикацията “” мига докато връзката се осъществява. Когато връзката бъде осъществена, светва индикация “”.

Хендсфрий разговор

Уверете се, че устройството и мобилният телефон са свързани предварително.


Приемане на разговор


Когато приемате разговор, от високоговорителите на автомобила се чува звънене.

- 1 Натиснете  (хендсфрий), когато приемате обаждане.

Телефонният разговор започва.

За да прекъснете разговор

Натиснете отново  (хендсфрий) или натиснете **(OFF)**.

За да откажете разговор, натиснете и за две секунди задръжте  (хендсфрий).

Настройка на нивото на микрофона

По време на обаждане можете да превключите между двете нива на силата на звука (“LOW” или “HI”), за да зададете подходящо ниво за другата страна.

- 1 Натиснете **(5)** по време на обаждане.

Опцията се променя както следва:

MIC-LOW ↔ MIC-HI


Забележка

Микрофонът на това устройство се намира в задната част на предния панел (стр. 8). Не закривайте микрофона.


Провеждане на разговор

В случай на провеждане на разговори от това устройство, използвайте опцията за пренабиране.

1 Неколкократно натиснете **(SOURCE)** докато се изведе индикация “BT PHONE”.

2 Натиснете и задръжте  (хендсфрий) за три или повече секунди. Разговорът започва.


За да приключите разговор

Отново натиснете  (хендсфрий) или **(OFF)**.

За да се обадите по друг телефон, използвайте вашия мобилен телефон и след това прехвърлете разговора. За подробности относно прехвърлянето на разговора вижте следното.

Трансфер на разговор

За да включите/ изключите правилното устройство (това устройство/ мобилен телефон), проверете следното.

1 Натиснете и задръжте  (хендсфрий) или използвайте вашия мобилен телефон.

За подробности относно работата с мобилния телефон се обърнете към ръководството за експлоатация, приложено към него.

Забележка

В зависимост от мобилния телефон, възможно е хендсфрий връзката да прекъсне, когато опитате да прехвърлите разговор.

Активиране на функцията за гласово набиране

Можете да активирате функцията за гласово набиране с мобилен телефон, свързан към това устройство, като изкажете гласовата парола, запазена в мобилния телефон; след това извършете обаждането.

1 Неколкократно натиснете **(SOURCE)**, докато се изведе индикация “BT PHONE”.

2 Натиснете  (хендсфрий).

Мобилният телефон влиза в режим на гласово избиране.

3 Изкажете гласовата парола, запазена на мобилния телефон.

Вашият глас се разпознава и обаждането се осъществява.

Забележки

- Увръте се, че устройството и мобилният телефон са предварително включени.
- Предварително запазете гласова парола на вашия мобилен телефон.

- Ако активирате гласовото набиране с мобилен телефон, свързан към устройството, възможно е тази функция да не работи във всички случаи.
- Възможно е различни шумове, като работата на двигателя, да попречат на разпознаването на гласа. За да подобрите разпознаването, работете при условия, когато шумовете са малко.
- В зависимост от ефективността на функцията за разпознаване на мобилния телефон, възможно е гласовото набиране да не работи в някои ситуации. За подробности вижте интернет страницата за поддръжка (стр. 29).

Съвети

- Де-активирайте гласовата парола, като я изговорите гласово по същия начин, по който сте я изказали, когато сте я записвали.
- Запазете гласовата парола, като използвате това устройство докато сте в сигнално положение в автомобила и при избран “BT PHONE” източник.

Музикален поток

Слушане на музика от аудио оборудване

Можете да слушате на това устройство музика от аудио оборудване, ако аудио оборудването поддържа A2DP (профил за допълнително разпространение на звука) от Bluetooth технологията.

1 Намалете нивото на силата на звука на това устройство.

2 Неколкократно натиснете **(SOURCE)**, докато се изведе “BT AUDIO”.

3 Работете с аудио устройството, за да започнете възпроизвеждане.

4 Регулирайте нивото на силата на звука на това устройство.

Настройка на силата на звука

Нивото на силата на звука се регулира за всяка разлика между устройството и Bluetooth аудио устройството.

1 Започнете възпроизвеждането на Bluetooth аудио устройството като нивото на сила на звука е зададено в средно положение.

2 Задайте нивото на силата на звука за устройството в обичайната ѝ стойност.

3 Неколкократно натиснете бутон за избор, докато се изведе индикация “BTA”, и завъртете диска за контрол на силата на звука, за да регулирате входното ниво (-8 dB до +18 dB).

Работа с аудио устройство чрез това устройство

Ако аудио оборудването поддържа AVRCP (профил за дистанционно управление на аудио-видео) от Bluetooth технологията, можете да извършите следните операции на това устройство. (Операцията се различава в зависимост от аудио устройството.)

За да	Натиснете
Възпроизвеждате	(PAUSE)* на това устройство.
Въведете режим на пауза	(PAUSE)* на това устройство.
Пропускате песни	SEEK +/- (/) [веднъж за всяка песен].

* В зависимост от устройството, възможно е да се наложи да натиснете съответния бутон два пъти.

Операции, различни от гореспоменатите, трябва да бъдат извършвани на аудио устройството.

Забележка

- По време възпроизвеждане на свързаното аудио оборудване не се извежда информация, като на пример номер на песента/ време, състояние на възпроизвеждането и др.
- Дори ако източникът бъде променен на това устройство, възпроизвеждането на аудио оборудването не спира.

Съвет

Можете да свържете мобилен телефон, който поддържа A2DP (профил за допълнително разпространение на звука), като аудио оборудване и да слушате музика.

Изтриване на регистрацията на всички сдвоени устройства

1 Натиснете (OFF).

Това устройство се изключва.

2 Ако светне индикацията “”, натиснете и задръжте (BT) докато индикацията “” се изключи.

3 Натиснете и задръжте бутона за избор.

4 Неколкократно натиснете бутона за избор, докато се изведе индикация “BT INIT”.

5 Натиснете (SEEK) +.

Иницирирането започва.

Отмяната на всички регистрации отнема около 3 секунди.

Не изключвайте захранването докато индикацията “INITIAL” мига.

Други функции

Промяна на настройките на звука

Настройка на характеристиките на звука

1 Неколкократно натиснете бутона за избор, докато се изведе желаната опция.

2 Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да настроите избраната опция.

3 Натиснете (BACK).

Настройката приключва и дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.

Можете да настроите следните опции (за информация вижте страниците в скоби):

EQ3

Изберете кривата на еквалайзера от 7 музикални вида.

LOW*1, MID*1, HI*1 (стр. 22)

BAL (баланс)

За да регулирате баланса между десния и левия високоговорител.

SUB (сила на звука на субуфера)

За да регулирате силата на звука на субуфера (Като най-ниска настройка се извежда индикация “ATT”).

AUX*2 (AUX ниво)

За да регулирате нивото на силата на звука за всеки свързан допълнителен компонент: “+18 dB” - “0 dB” (-) - “-8 dB”

Тази настройка обезсмисля нуждата от настройка на силата на звука между източниците.

BT*3 (BT-аудио ниво)

За да регулирате нивото на силата на звука за всяко свързано Bluetooth аудио устройство: “+18 dB” - “0 dB” - “-8 dB”

Тази настройка обезсмисля нуждата от настройка на силата на звука между източниците (стр. 20).

*1 Когато EQ3 е активиран.

*2 Когато източникът AUX е активиран.

*3 Когато е активиран Bluetooth аудио източник (стр. 20).


Настройка на кривата на еквалайзера

- EQ3

Можете да регулирате и запазвате настройките за еквалайзера посредством "CUSTOM" в EQ3.

- 1 Изберете източник, след това неколккратно натиснете бутона за избор, за да изберете "EQ3".
- 2 Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да изберете "CUSTOM".
- 3 Неколкократно натиснете бутона за избор, докато се изведат индикации "LOW", "MID" или "HI".
- 4 Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да настроите избраната опция.

Силата на звука се настройва на стъпки от 1 dB от -10 dB до +10 dB.



Повторете стъпки 3 и 4, за да регулирате кривата на еквалайзера. За да върнете настройките в стойностите им по подразбиране, натиснете и задръжте бутона за избор преди настройката да приключи.

5 Натиснете \hookrightarrow (BACK).

Настройката приключва след 3 секунди и дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/ приемане.

Съвет

Можете да зададете други видове криви на еквалайзера.

Настройка на опциите – SET

- 1 Натиснете и задръжте бутона за избор.
Извежда се дисплеят с настройките.
- 2 Неколкократно натиснете бутона за избор, докато се изведе желаната опция.
- 3 Завъртете диска за контрол на силата на звука, за да изберете настройка (например "ON" или "OFF").
- 4 Натиснете и задръжте бутона за избор.

Настройката е приключила и дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/ приемане.

Забележка

Изведените опции се различават в зависимост от източника и настройката.

Можете да настройвате следните опции (за информация вижте страниците в скоби):

CLOCK-ADJ (Настройка на часовника) (стр. 7)

CT (Време на часовника) (стр. 13, 14)

BEEP

Включете кратък звуков сигнал: "ON", "OFF"

AUX-A¹ (AUX аудио)

За да включите дисплея на източника AUX: "ON", "OFF" (стр. 23).

A.OFF (Автоматично изключване)

За да изключите автоматично след желан период от време, когато устройството бъде изключено: "NO", "30S" (секунди), "30M" (минути) или "60M" (минути).

MIC^{*1}

- "EXT": За да превключите автоматично към външен микрофон, когато е свързан.

- "INT": За да изберете само вътрешен микрофон.

DEMO (Демонстрация)

Включва режима на демонстрация: "ON", "OFF"

DIM (Димер)

За да промените осветеността на дисплея: "ON", "OFF"

A.SCR1² (Автоматичен скрол)

За да прегледате автоматично всички опции: "ON", "OFF"

LOCAL^{*3} (Режим на местно търсене)

- ON: Настройка на станции със силни сигнали.

- OFF: Нормална настройка.

MONO^{*3} (Моно режим)

За да подобрите слабо FM приемане, изберете режим на моно приемане: "ON", "OFF"

REG^{*3} (Регион) (стр. 13)

Z.TIME^{*2} (Zappin Time)

Избира времето за възпроизвеждане на функцията ZAPPIN.

- "Z.TIME-1" (около 6 секунди), "Z.TIME-2" (около 9 секунди), "Z.TIME-3" (около 30 секунди)

LPF (Low Pass Filter)

За да изберете честота на субуфера: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".

LPF NORM/REV (Low Pass Filter

Normal/Reverse)

Избира фаза, когато LPF е включен: "NORM", "REV"

HPF (High Pass Filter)

Избира честота на предните/ задните високоговорители: "OFF", "80Hz", "100Hz", "120Hz", "140Hz", "160Hz".

LOUD (Сила на звука)

Позволява ви да чувате звука, дори ако нивото на силата на звука е ниско: "ON", "OFF".

BTM (стр. 12)

DM+^{*2}

За да зададете DM+ функцията: "ON", "OFF"

BT INIT^{*1} (стр. 21)

^{*1} Когато устройството е изключено.

^{*2} Когато включите CD/USB източник.

^{*3} Когато приемате FM.

Използване на допълнителни устройства

Допълнително аудио оборудване

Свържете допълнително преносимо аудио оборудване към входния жак AUX (стерео мини жак) на устройството и след това просто изберете източника – вече можете да изведете звука от високоговорителите във вашия автомобил. Силата на звука се настройва за всяка разлика между устройството и преносимото аудио оборудване. Следвайте процедурата, описана по-долу:

Свързване на преносимо аудио устройство

- 1 Изключете преносимото аудио устройство.
- 2 Намалете нивото на силата на звука на устройството.
- 3 Свържете устройството.



* Уверете се, че използвате правилния щекер.

Настройка на нивото на силата на звука

Уверете се, че преди възпроизвеждане сте регулирали нивото на силата на звука за всяко свързано аудио оборудване.

- 1 Намалете нивото на силата на звука на устройството.
- 2 Неколкократно натиснете **(SOURCE)**, докато се изведе индикацията "AUX". Извежда се индикация "AUX FRONT IN".
- 3 Започнете възпроизвеждането на портативното аудио оборудване като зададете нивото на силата на звука в обичайната стойност.
- 4 Задайте нормалната сила на звука за устройството.
- 5 Регулирайте входното ниво (стр. 21).

CD чейнджър

Избор на чейнджър

- 1 Неколкократно натиснете **(SOURCE)**, докато се изведе индикация "CD".
- 2 Неколкократно натиснете **(MODE)**, докато се изведе желанят чейнджър.

Номер на устройството Номер на диска



Възпроизвеждането започва.

Пропускане на групи и дискове

1 По време на възпроизвеждане натиснете **(1)/(2)** (ALBUM -/+).

За да прескочите Натиснете **(1)/(2)**
(ALBUM -/+)

албум	и освободете (задръжте за момент).
няколко албума	в рамките на 2 секунди от първото освобождаване.
дискове	неколкократно.
няколко диска	след това отново натиснете в рамките на 2 секунди и задръжте.

Повторно и разбъркано възпроизвеждане

1 По време на възпроизвеждане неколкократно натиснете **(3)** (REP) или **(4)** (SHUF), докато се изведе желаната настройка.

Изберете За да възпроизведете
DISC диск неколкократно.


SHUF-CHANGER записи в устройството в произволен ред.

* За да се върнете в режим на нормално възпроизвеждане, изберете **"OFF"** или **"SHUF OFF"**.

Въртящо се устройство за дистанционно управление RM-X4S


Прикрепяне на етикета

Първо прибавете подходящия етикет в зависимост от това как желаете да бъде монтирано въртящото се устройство за дистанционно управление.



Местоположение на бутоните

Бутоните на се устройството и на въртящото се устройство за дистанционно управление, които имат аналогични наименования, управляват еднакви функции.



Следните бутони на въртящото се устройство за дистанционно управление командват различни функции от съответните бутони на устройството.

• Бутон АТТ (намаляване)

За да намалите нивото на силата на звука. За да отмените, натиснете го отново.

• Бутон SEL (избор)

Същият като бутон за избор на устройството.

• PRESET/DISC

CD/USB: Управляват същите функции като ①/② (ALBM +/-) на устройството (натиснете и завъртете).

Радио: За да приемате запазени станции (натиснете и завъртете).

• VOL (ниво на силата на звука)

Управлява същата функция като бутон за сила на звука на устройството (завъртете).

• SEEK/AMS

Управлява същата функция като (SEEK) +/- на устройството (завъртете, или завъртете и задръжте).

• Бутон DSPL (дисплей)

За да промените опциите на дисплея.

• Бутон MODE

Натиснете, за да: Изберете радио честота (FM/MW/LW)/изберете режима на възпроизвеждане на iPod.


Натиснете и задръжте, за да:

Въведете/ отмените passenger control.

Промяна на оперативната посока на управление

Посоката на управление на контролния бутон е зададена фабрично, както е показано по-долу.


За да увеличите



За да намалите

Ако се налага да монтирате въртящото се устройство за дистанционно управление от дясната страна на волана, можете да смените посоката му на управление, за да ви е по-удобно.

1 Докато натискате VOL, натиснете и задръжте (SEL).



Външен микрофон ХА-МС10

Като свържете допълнителен външен микрофон към входа за микрофона, можете да подобрите качеството на звука, докато говорите през това устройство.



Съвет

Можете да зададете приоритет на микрофона (стр. 22).

Забележка

Свържете ХА-МС10 като външен микрофон. Възможно е да не успеете да извършите обаждане или е възможно да се получи повреда, ако сте свързали друго устройство.

Допълнителна информация

Предпазни мерки

- Ако вашият автомобил е паркиран на пряка слънчева светлина, оставете устройството да се охлажда преди да започнете работа с него.
- Антената се изважда автоматично, когато устройството работи.

Кондензиране на влага

В дъждовен ден или на много влажно място, по повърхността на лещите и дисплея може да се кондензира влага. Ако това се случи, устройството няма да работи правилно. В този случай извадете диска и изкайките около 1 час, за да се изпари влагата.

Поддръжка на високо качество на звука

Внимавайте да не разлеете сок или други течности върху устройството или дисковете.

Забележки за дисковете


- Не изваждайте дисковете на горещини/ високи температури. Не оставайте дискове върху предното или задното табло в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
- Преди да започнете възпроизвеждане, почиствайте дисковете с парче плат. Почиствайте диска от центъра към периферията. При почистването на дисковете не използвайте разтворители като бензин, разреждач или почистващи вещества от търговската мрежа.
- Този продукт е проектиран да възпроизвежда дискове, които съответстват на компакт диск (CD) стандарта. Някои музикални дискове и DualDisc дисковете не съответстват на компакт диск стандарта и не могат да бъдат възпроизведени на това устройство.
- Дискове, които това устройство не може да възпроизвежда
 - Дискове с етикетки, стикери или тиксо или прикрепена хартия. Това може да причини неизправност или може да повреди дисковете.
 - Дискове с нестандартни форми (сърце, карта, звезда). Ако се опитате да го направите, е възможно да повредите устройството.
 - 8 cm дискове.

Забележки за CD-R (записващи дискове)/CD-RW (презаписващи дискове)

- Максимален брой: (само за CD-R/CD-RW)
 - панку (албуми): 150 (включително основната панка)

- файлове (записи) и панку: 300 (когато името на файла/ панката съдържа множество символи, възможно е броят на файловете (записи) и панку да се окаже по-малък от 300).
- символи, които могат да се възпроизведжат за име на панка/ файл: 32 (Joliet) или 64 (Romeo);
- При Multisession диск, когато първият запис от първата сесия съдържа CD-DA данни, се възпроизвеждат само данните за CD-DA от първата сесия.
- **Дискове, които това устройство не може да възпроизвежда**
 - CD-R/CD-RW с лошо качество на записа.
 - CD-R/CD-RW, записан с несъвместимо устройство за запис.
 - CD-R/CD-RW, които са финализирани неправилно.
 - CD-R/CD-RW, различен от този, записан в музикален CD формат или MP3 формат, съответстващ с ISO9660 Level 1/Level 2, Joliet/Romeo или мулти-сесия.

Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA/AAC файлове



Относно iPod

- Можете да свържете следните iPod модели. Преди употреба обновете вашите iPod устройства с най-новия софтуер.
 - iPod touch
 - iPod classic
 - iPod с video*
 - iPod nano (трето поколение)
 - iPod nano (второ поколение)
 - iPod nano (първо поколение)*
 - iPhone и iPhone 3G
- * *Passenger control не работи за iPod nano (първо поколение) или iPod с video.*
- “Made for iPod” означава, че електронният аксесоар е проектиран за връзка с iPod и е сертифициран от разработчика, така че да съответства със стандартите за работа на Apple.
- “Works with iPhone” означава, че електронният аксесоар е проектиран за връзка с iPhone и е сертифициран от разработчика, така че да съответства със стандартите за работа на Apple.

- Apple не носи отговорност за операциите на това устройство или съответствието му със стандартите за безопасност и регулация.

Относно Bluetooth функцията Какво представлява Bluetooth технологията?

- Безжичната Bluetooth технология е безжична технология с малък обхват, която позволява размяна на данни между цифрови устройства, като например мобилен телефон и слушалки. Безжичната Bluetooth технология работи в обхват от около 10 метра. Най-често срещана е връзката между две устройства, но е възможна и едновременна връзка между повече устройства.
- Не е нужно да използвате кабел за връзка, тъй като Bluetooth технологията е безжична. Също така, не е необходимо и устройствата да са насочени едно към друго, както при инфрачервената технология. Можете, например, да използвате устройството докато е в джоба ви или в чантата.
- Bluetooth технологията е международен стандарт, който се поддържа от милиони компании от цял свят.

Относно Bluetooth връзка

- Безжичната технология Bluetooth работи в обхват от около 10 метра. Възможно е максималният обхват на комуникация да се различава в зависимост от препятствията (човек, метал, стена и др.) или електромагнитната околна среда.
- Възможно е следните условия да влияят на чувствителността на Bluetooth връзката.
 - Ако съществува препятствие между устройството и Bluetooth устройството като например човек, метал или стена.
 - Ако близо до устройството се използват оборудване с честота 2.4 GHz, като например LAN устройство, безжичен телефон или микровълнова фурна.
- Тъй като Bluetooth устройството и безжичното LAN устройство (IEEE802.11b/g) използват една и съща честота, възможно е да се получи вмешателство на микро вълни, което да причини разминаване в скоростта на връзката, смущения или неваждна връзка. В този случай извършете някои от следните действия:
 - Използвайте устройството на разстояние минимум 10 метра от безжичното LAN устройство.
 - Ако устройството бъде използвано в обхват от 10 метра от безжичното LAN устройство, изключете безжичното LAN устройство.
 - Поставете това устройство и Bluetooth устройството на възможно най-близо разстояние едно до друго.

- Възможно е микровълните, които се излъчват от Bluetooth устройството, да влияят на работата на електронни медицински оборудвания. Изключете устройството и другите Bluetooth устройства на следните места, защото това може да причини инцидент.
 - на места, където има леснозапалими газове, в болници, влакове, самолети или бензиностанции.
 - ако устройството се намира близо до автоматични врати или противопожарни аларми.
- Това устройство поддържа мерки за безопасност спрямо Bluetooth стандарта, които гарантират сигурна връзка при използването на безжична Bluetooth технология. Възможно е, обаче, в зависимост от настройката, сигурността да не е достатъчна. Внимавайте при използването на безжичната Bluetooth технология.
- Не поемаме отговорност за евентуално изтичане на информация при използването на Bluetooth комуникация.
- Връзката с всички Bluetooth устройства не може да бъде гарантирана.
 - Устройство, което включва Bluetooth функция, трябва да съответства на Bluetooth стандарта, определен от Bluetooth SIG.
 - Дори свързаното устройство да съответства с гореспоменатия Bluetooth стандарт, възможно е някои устройства да не се свържат и да не работят правилно в зависимост от функциите и спецификациите им.
 - Когато разговаряте по телефона безжично, в зависимост от устройството или средата, в която комуникирате, е възможно да се появят смущения.
- В зависимост от устройството, което ще свързвате, възможно е стартирането на връзката да отнеме известно време.

Други

- В зависимост от условията на радио вълните и местоположението на оборудването, възможно е използването на Bluetooth устройство с мобилните телефони да се окаже невъзможно.
- Ако почувствате дискомфорт докато или след като сте използвали Bluetooth устройството, незабавно прекратете употребата на устройството. Ако проблемът продължи, се консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.


Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството, които това ръководство не покрива, се консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.

Поддръжка

Смяна на литиевата батерия на устройството за дистанционно управление

При нормални обстоятелства батерията издържа приблизително една година. (Животът на батерията може да бъде по-

кратък в зависимост от условията на работа.) Когато батерията се изтощи, обхватът на устройството за дистанционно управление става по-къс. Сменете батерията с нова CR2025 литиева батерия. Използването на друга батерия може да причини пожар или експлозия.



Забележки за литиевата батерия


- Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията случайно бъде погълната, веднага се консултирайте с лекар.
- Почиствайте батерията със сухо парче плат, за да постигнете по-добър контакт.
- Когато поставяте батерията, се уверете, че спазвате поляритета + и -.
- Не хващайте батерията с метални пинсети, за да не причините късо съединение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не работите правилно с батерията, тя може да експлодира. Не презареждайте, не разглобявайте и не изхвърляйте батерията в огън.


Смяна на бушона

Когато сменяте бушона, уверете се, че използвате бушон, който отговаря на ампеража, указан на оригиналния бушон. Ако бушонът изгори, проверете връзките на захранването и го сменете. Ако бушонът изгори отново дори след като сте го сменили, възможно е да се е получила повреда във вътрешността на устройството. В този случай се консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.




Почистване на конекторите

Възможно е устройството да не работи правилно, ако конекторите между него и предния панел не са чисти. За да предотвратите това, свалете предния панел (стр. 7) и почистете конекторите с памуче, навлажнено с алкохол. Не прилагайте излишна сила. В противен случай може да повредите конекторите.



Основно тяло



Задна част на предния панел


Забележки

- За постигане на безопасност при работа с устройството, преди да почистите конекторите загасете автомобила и извадете ключа от контакт.
- Не докосвайте конекторите директно с пръсти или метални предмети.

Изваждане на устройството

1 Свалете защитната рамка.

- 1 Свалете предния панел (стр. 7).
- 2 Хванете двата края на защитната рамка и я издърпайте.




2 Извадете устройството.


- 1 Вкарайте и гвата ключа за освобождаване навътре докато чуете щракване.



- 2 Дръпнете ключовете за освобождаване, за да извадите устройството.



- 3 Издърпайте устройството от отделението.



Спецификации

CD плейър

Съотношение сигнал към шум: 120 dB

Честотен обхват: 10 – 20,000 Hz

Вие и свистене: Пог измерения лимит

Тунер

FM

Обхват на настройка: 87.5 – 108.0 MHz

Терминал за антена:

Външен конектор за антена

Междинна честота: 150 kHz

Чувствителност: 10 dBf

Избор: 75 dB на 400 kHz

Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)

Разделяне: 40 dB на 1 kHz

Честотен отговор: 20 – 15,000 Hz

MW/LW

Обхват на настройка:

MW: 531 – 1,602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Терминал за антена:

Външен конектор за антена

Междинна честота: 25 kHz

Чувствителност: MW: 26 μ V, LW: 45 μ V

USB плейър

Интерфейс: USB (пълна скорост)

Максимално напрежение: 500 mA

Безжична комуникация

Система за комуникация:

Bluetooth версия 2.0

Изход:

Bluetooth Standard Power Class 2 (max +4 dBm)

Максимално разстояние при комуникация:

Приблизително 10 метра^{*1}

Честотен обхват:

2.4 GHz обхват (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Начин на модулация: FHSS

Съвместими Bluetooth профили^{*2}:

A2DP (профил за допълнително разпространение на аудио сигнала)

AVRCP (аудио-видео профил за дистанционно управление)

HFP (хендсфрий профил) 1.5

HSP (профил слушалки).

*1 Възможно е указаното разстояние да се различава в зависимост от различни фактори – например, препятствия между устройствата, магнитни полета около микровълнова фурна, статично електричество, чувствителност на приемане, антена, работна система, софтуер и др.

*2 Профилите на Bluetooth стандарта указват целта на Bluetooth комуникацията между устройствата.

Усилвател

Изход: Изходи за високоговорители (конектори)

Импеданс на високоговорителя: 4 – 8 ома

Максимално изходно напрежение: 52 W x 4 (на 4 ома)

Общи характеристики

Изходи:

Аудио изходи (заден/ предни)

Изходен терминал за суббуфер (моно)

Контролен терминал за захранване на антената

Контролен терминал за захранване на усилвателя

Входове:

Входен терминал за дистанционно управление

Входен терминал за антена

Контролен терминал за телефон АТТ

Контролен входен терминал BUS

Аудио входен терминал BUS

AUX входен терминал (стерео мини жак)

Входен терминал за USB сигнал

Контрол на звука:

Нисък: \pm 10 dB на 60 Hz (XPLOD)

Междинен: \pm 10 dB на 1 kHz (XPLOD)

Висок: \pm 10 dB на 10 kHz (XPLOD)

Изисквания към захранването: 12V DC

захранване от автомобила (акумулатора) (минусова заземяване)

Размери: Прибл. 178 x 50 x 179 mm (ш/в/г)

Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 162 mm (ш/в/г)

Тегло: Прибл. 1, 2 kg

Приложени аксесоари

Картово устройство за дистанционно управление RM-X304

Частни за инсталация и връзки (един комплект)

Допълнителни аксесоари

Въртящо се устройство за управление RM-X4S

BUS кабел (приложен с RCA пин кабел):

RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)

CD чейнджър (за 6 диска): CDX-T69

Селектор на източник: XA-C40

Селектор на AUX-IN: XA-300

USB свързващ кабел за iPod: RC-100IP

Външен микрофон: XA-MC10

Възможно е вашият доставчик да не успее да ви набави всички споменати по-горе аксесоари. За по-подробна информация, моля, обърнете се към вашия доставчик.

Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предупреждение.



- При производството на някои печатни платки не са използвани халогенни елементи, което биха попречили в случай на възпламеняване.
- При производството на корпусите не са използвани халогенни елементи, което биха попречили в случай на възпламеняване.
- Опаковъчният пълнеж е от хартия.

Видове проблеми и тяхното отстраняване

Следният списък ще ви помогне да се справите с проблемите, с които е възможно да се сблъскате докато работите с устройството. Преди да прегледате списъка по-году, проверете връзките и процедурите за работа.

Ако проблемът не се реши, посетете следната интернет страница за поддръжка.

Интернет страница за поддръжка
<http://support.sony-europe.com/>

Общи

До устройството не достига захранване.

- Проверете връзките. Ако всичко е наред, проверете бушона.
 - Ако устройството е изключено и дисплеят изчезне, вие не можете да работите с устройството за дистанционно управление.
- Включете устройството.

Антената на захранването не се изтегля.

Антената на захранването не притежава резервна кутия.

Няма звук.

- Функцията АТТ или функцията АТТ за телефон е включена (когато сте включили интерфейсен кабел на телефон към АТТ изхода).
 - Позицията на фейдъра (FAD) не е зададена за системата с 2 високочестотен говорителя.
 - Bluetooth аудио устройството е зададено в режим на пауза.
- Отменете режима на пауза.

Не се чува кратък звук сигнал.

- Звуковият сигнал е отменен (стр. 22).
- Свързан е допълнителен усилвател и не използвате вграден усилвател.

Съдържанието на паметта е изтрито.

- Натиснали сте бутоната RESET.
- Отново запазете настройките в паметта.
- Захранването или батерията са изключени или не са свързани правилно.

Запазените станции и правилното време се изтриват.

Бушонът е изгорял.

Издава звук, когато ключът за запалване на автомобила е включен.

- Кабелите не са свързани правилно със захранващия конектор на автомобила.

По време на възпроизвеждане или приемане се активира режимът на демонстрация.

- Ако не сте извършили операция за 5 минути и настройката “DEMO-ON” е активирана, се активира демонстрационният режим.
- Задайте настройка “DEMO-OFF” (с. 22).

Дисплеят изчезва/ не се появява в прозореца на дисплея.

- Димерът е зададен в положение “DIM-ON” (стр. 22).
 - Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите (OFF).
- Отново натиснете и задържете (OFF), докато се изведе дисплеят.
- Конекторите са замърсени (стр. 27).

Функцията за автоматично изключване не работи.

- Устройството е включено. Функцията за автоматично изключване се активира след като изключите устройството.
- Изключете устройството.

CD възпроизвеждане

Дискът не може да бъде зареден.

- Вече е зареден друг диск.
- Дискът е зареден насила наобратно.

Възпроизвеждането не започва.

- Заредил сте дефектен или замърсен CD.
- Оптимбате се да възпроизвеждате CD-R/CD-RW, които не са предназначени за аудио употреба (стр. 25).

Не можете да възпроизведете MP3/WMA/AAC файлове.

- Дискът не е съвместим с MP3/WMA/AAC формата. За подробности относно дисковете и форматите, които можете да възпроизвеждате, посетете интернет страницата за поддръжка.

Времето за стартиране на възпроизвеждане на MP3/WMA файлове е по-дълго отколкото времето за стартиране на възпроизвеждане на други файлове.

- Следните видове дискове изискват повече време, за да започнат възпроизвеждане:
- дискове със сложна търбовидна структура.
- мултисесийни дискове
- отворени дискове

Опциите в дисплея не могат да бъдат прегледани.

- Това е възможно за дискове с много символи.
 - “A.SCR.L” е зададен в положение “OFF”.
- Задайте “A.SCR.L-ON” (стр. 22).
- Натиснете и задържете (DSPL) (SCR.L).

Звукът прескача.

- Устройството не е поставено правилно.
- Поставете устройството под ъгъл, който е по-малък от 45 градуса, и го инсталирайте на стабилно място в автомобила.
- Дискът е дефектен или замърсен.

Операционните бутони не работят.

Дискът не се изважда.

- Натиснете бутоната RESET (стр. 6).

Радио приемане

Станциите не могат да бъдат приемани.

Звукът съдържа шумове.

поддържа на следващата страница →

- Свържете антената, захранващия контролен кабел (син) или допълнителния захранващ кабел (червен) към захранващия кабел на усилвателя на автомобила (само ако вашият автомобил има вградена FM/MW/LW антена на задното/ странично стъкло).
- Проверете връзката на антената на автомобила.
- Ако автоматичната антена не се изважда, проверете връзката на захранващия контролен кабел на антената.

Настройката е невъзможна.

- Запазете правилната честота в паметта.
- Сигналят на предаване е твърде слаб.

Автоматичната настройка е невъзможна

- Режимът на местно търсене е зададен в неправилна позиция.
- Търсенето спира твърде често: Задайте "LOCAL-ON" (стр. 22).
- Търсенето не спира на станция: Задайте "LOCAL-OFF" (стр. 22).
- Сигналят на приемане е твърде слаб.
- Извършете ръчна настройка.

Индикаторът "ST" мига по време на FM приемане.

- Настройте честотата правилно.
- Сигналят на приемане е твърде слаб.
- Задайте "MONO-ON" (стр. 22).

Предаването на сигнала на FM програма в стерео се чува моно.

- Устройството е в режим на моно приемане.
- Задайте "MONO-OFF" (стр. 22).

RDS

Търсенето започва след няколко секунди.

- Станцията не е TR или е със слаб сигнал.
- Изключете функцията TA (стр. 13).

Не се появяват съобщения за трафик.

- Активирайте TA (стр. 13).
- Станцията не предава съобщения за трафик, независимо че е TR.
- Настройте груга станция.

RTY извежда индикация "-----".

- Настоящата станция не е RDS.
- Не се получават RDS данни.
- Станцията не е от същия програмен вид.

USB възпроизвеждане

Не можете да възпроизведате опции чрез USB HUB.

Устройството не може да разпознае USB устройството чрез USB хъб.

Не можете да възпроизведате опции.

USB устройството не работи.
→ Свържете отново USB устройството.

Възпроизвеждането от USB устройството отнема повече време.

USB устройството съдържа файлове със сложна дървовидна структура.

Чува се кратък звуков сигнал.

По време на възпроизвеждане USB устройството е било изключено.

→ Преди да изключите USB устройството се уверете, че сте спрели възпроизвеждането, за да защитите данните.

Звукът прекъсва.

Звукът прекъсва при висока честота по-голяма от 320 kbps.

Функция Bluetooth

Свързващото устройство не може да разпознае устройството.

- Преди да извършите свързването, задайте устройството в режим на готовност за свързване.
- Докато сте свързали към Bluetooth устройство, това устройство не може да бъде разпознато от другото. Изключете настоящата връзка и потърсете устройството от другото оборудване.
- Когато свързването на устройствата бъде осъществено, включете изходния Bluetooth сигнал (стр. 19).

Връзката е невъзможна.

- Свържете към това устройство чрез Bluetooth устройство или обратно. Връзката се контролира от едната страна (това устройство или Bluetooth оборудването), но не и от двете.
- Проверете процедурата по свързване и свързване в ръководството за експлоатация на другото устройство и извършете процедурата отново.

Силата на звука на гласа на говорителя е слаба.

Регулирайте нивото на силата на звука.

Човекът, с когото си говорите, ви казва, че силата на звука е твърде ниска или твърде висока.


Регулирайте нивото на силата на звука, като използвате нивото на микрофона. (стр. 19)

Докато провеждате телефонни разговори се чува ехо или шум.

- Намалете нивото на силата на звука.
- Ако има страничен звук, който е различен от телефонния разговор, и той е силен, опитайте да намалите смущението.

Например: Ако прозорецът е отворен и чувате шума на автомобилите, затворете прозореца. Ако шумът от климатика е силен, намалете интензитета, с който работи климатика.

Телефонът не се свързва.

Когато бъде възпроизведено Bluetooth аудио, телефонът не е свързан дори ако натиснете  (хендсфрий).

→ Свържете от телефона.

Качеството на звука от телефона е лошо.

Качеството на звука на телефона зависи от условията на прием на мобилния телефон.

→Преместете вашия автомобил на мястото, където можете да усилите сигнала на вашия мобилен телефон, ако приемането е слабо.

Силата на звука на свързаното аудио устройство е слаба (висока).

Силата на звука се различава в зависимост от аудио оборудването.

→Регулирайте нивото на силата на звука на свързаното аудио устройство или на това устройство.

Звукът прескача по време на възпроизвеждане на Bluetooth аудио оборудване.

- Намалете разстоянието между устройството и Bluetooth аудио оборудването.
- Ако Bluetooth аудио оборудването е в калъф, който пречи на сигнала, извадете устройството от калъфа докато работите с него.
- Наблизо се използват няколко Bluetooth или други устройства, които излъчват радио вълни.

→Изключете другите устройства.
→Намалете разстоянието от другите устройства.

- Възпроизвежданият звук спира за момент, когато връзката между устройството и мобилния телефон се осъществява. Това не е неизправност.

Свързаното Bluetooth аудио устройство не може да бъде контролирано.

Проверете дали свързаното Bluetooth аудио устройство поддържа AVRCP.

Някои функции не работят.

Проверете дали свързаното устройство поддържа въпросната функция.

Разговорът се приема автоматично.

Свързаният телефон е зададен да приема автоматично разговори.

Не се извежда звук от високоговорителите на автомобила по време на обаждане с хендсфрий.

Ако звукът се извежда от мобилен телефон, задайте изходния сигнал на мобилния телефон да се извежда през високоговорителите на автомобила.

По време на инициализация се извежда индикация "OFF BT".

Написнете и зардържете (BT) докато "BT" се изключи. След това инициализирайте отново.

Външният микрофон не работи.

Настройката за микрофона не е правилна.
→ Задайте "EXT" (стр. 22)

Съобщения с грешки/ Съобщения

CHECKING

Устройството съответства с връзката на USB устройството.
→ Изчакайте, докато връзката приключи.

ERROR*1

- Дискът е замърсен или зареден наобратно.*2
- Почистете или заредете диска правилно.
- Заредили сте празен диск.
- Дискът не може да бъде възпроизведен заради някакъв проблем.
- Заредете друг диск.
- USB устройството не се разпознава автоматично.
- Свържете отново.
- Написнете ▲, за да извадите диска.

FAILURE

Връзката на високоговорителите не е правилна.

→Вижте ръководството за инсталация на този модел и проверете връзките.

HUB NO SUPRT

USB хъб не се поддържа от това устройство.

LOAD

Чейнджърът зарежда диска.

→ Изчакайте, докато зареждането приключи.

L. SEEK +/-

Режимът на местно търсене е включен по време на автоматична настройка.

NO AF

Не съществува алтернативна честота за настоящата станция.

→Написнете (SEEK) +/-, докато името на станцията мига. Устройството започва да търси друга честота със същите PI данни (програмна идентификация). (Извежда се индикация "PI SEEK".)

NO DEV (Няма устройство)

(SOURCE) се избира без да е свързано USB устройство. По време на възпроизвеждане USB устройството или USB кабела са били изключени.

→Уверете се, че сте свързали USB устройството и USB кабела.

NO DISC

В CD чейнджъра няма зареден диск.

→Заредете диск в чейнджъра.

NO MAG

В CD чейнджъра няма зареден пълнител с дискове.

→ Заредете пълнител в устройството.

NO MUSIC

Дискът или USB устройството не съдържат музикални файлове.

→ Заредете музикален диск в устройството или в MP3 чейнджъра с възможност за възпроизвеждане.

→ Свържете USB устройство с музикален файл в него.

NO NAME

Записът няма записано име за диск/ албум/ изпълнител/ песен.

NOTP

Устройството ще продължи да търси TP станции.

OFFSET

Съществува вероятност за вътрешна повреда

→ Проверете връзките. Ако индикацията за грешка не излезне от дисплея, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.

OVERLOAD

USB устройството е претоварено.

→ Изключете USB устройството, след това променете източника, като натиснете (SOURCE).

→ Показва, че USB устройството не работи правилно или че е свързано устройство, което не се поддържа.

READ

Устройството чете всички записи и информацията на диска.

→ Изчакайте, докато четенето приключи и възпроизвеждането започва автоматично. В зависимост от структурата на диска/ флаш паметта, това може да отнеме повече от минута.

RESET

Не можете да работите с CD устройството, CD чейнджъра или USB устройството заради някакъв проблем.

→ Натиснете бутона RESET (стр. 6).

USB NO SUPRT (USB не се поддържа)

Свързаното USB устройство не се поддържа.

→ За подробности относно съвместимостта на USB устройствата вижте интернет страницата за поддръжка.

“LLLL” или “TTTT”

Достигнали сте началото или края на диска по време на бързо превъртане напред или назад и не можете да продължите.

“—”

Символът не може да бъде възпроизведен с това устройство.

*1 Ако по време на възпроизвеждане на CD се появи грешка, номерът на CD не се извежда на дисплея.

*2 Номерът на диска, който е причинил грешката, се извежда на дисплея.

Ако тези решения не помогнат, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.

Ако занесете устройството на поправка поради проблем с възпроизвеждането, занесете и диска, който сте използвали, когато се е получил проблемът.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци).

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.