

SONY

Headphone Amplifier PHA-3AC

Vodič za početak
Vodič za početak

4-547-087-23(1) (HR-SR)
©2014 Sony Corporation



* 4 5 4 7 0 8 7 2 3 * (1)

Priloženi priručnici/Isporučeni priručnici

Priložena su sljedeća 3 priručnika./Uključena su 3 sledeća priručnika.



Vodič za početak (ovaj dokument)

Sadrži upute za povezivanje jedinice s uređajima i osnovne radnje.

Vodič za početak (ovaj dokument)

Pružava vam uputstva o načinu povezivanja jedinice sa uređajima i o osnovnim radnjama.



Referentni priručnik (izložbeni primjerak)

Sadrži informacije o mjerama opreza i specifikacijama proizvoda.

Referentni vodič (papirni dokument)

Pružava vam upozorenja i specifikacije proizvoda.



Priručnik (upute za upotrebu)

Pročitajte priručnik na računaru ili pametnom telefonu kada želite detaljnije saznati kako koristiti jedinicu. Priručnik također sadrži i vodič za otklanjanje poteškoća koji donosi rješenja za probleme s kojima biste se mogli susresti.

Vodič za pomoć (Uputstvo za upotrebu)

Čitajte Vodič za pomoć na računaru ili pametnom telefonu kada želite da do krajnjih detalja saznate kako da koristite jedinicu. Vodič za pomoć sadrži i vodič za rešavanje problema koji vam pruža rešenja za probleme na koje možete da naidete.

URL:

http://rd1.sony.net/help/mdr/pha-3/h_ce/

Dvodimenzionalni kod:

Dvodimenzionalni kôd:




Hrvatski

1 Priključite jedinicu izravno u strujnu utičnicu

Upotrijebite USB adapter* za izmjeničnu struju (priložen) i mikro-USB kabel (priložen).

* Postoje dvije vrste USB adaptera za izmjeničnu struju.



2 Uključite audio uređaj koji povezujete

Računalo : Prilikom povezivanja jedinice s računalom instalirajte upravljački program i program za reprodukciju. (Za Mac računala instalacija upravljačkog programa nije potrebna.)

- Preuzmite i instalirajte upravljački program za operacijski sustav Windows „Sony USB upravljački program uređaja“ na računalo sa sustavom Windows.
- Ako želite reproducirati podatke u audio formatu visoke rezolucije s jedinice na računalo, instalirajte „Reproduktor audio podataka visoke rezolucije“.

Da biste preuzeli upravljački program i „Reproduktor audio podataka visoke rezolucije“


Posjetite sljedeće web-mjesto i preuzmite upravljački program. <http://www.sony.eu/support/dna>
Detalje o instalaciji potražite na web-mjestu.

Tijekom instalacije upravljačkog programa jedinica u određenom trenutku mora biti povezana s računalom s operacijskim sustavom Windows.
U tom slučaju računalo s operacijskim sustavom Windows spojite na ulaz za priključivanje Xperia/WALKMAN/PC (USB AUDIO) na jedinici pomoću mikro-USB kabela (priložen).
Pojednosti vezane uz povezivanje pogledajte na slici „Uređaji WALKMAN®/Xperia, računala koji podržavaju digitalni izlaz“ iz 3. koraka.

3 Postavite prekidač INPUT na jedinici i spojite audio uređaj na jedinicu


Odaberite jednu od četiri vrste ulaza na audio uređaju koji spajate na prekidač INPUT.

Uređaji WALKMAN®/Xperia, računala koja podržavaju digitalni izlaz




WALKMAN®: Digitalni kabel za WALKMAN® (priložen)
Xperia: Digitalni kabel za uređaj Xperia (priložen)
Računalo: Mikro-USB kabel (priložen)


iPhone/iPad/iPod



Uređaj koji podržava optički priključak za izlaz



Ostali uređaji




4 Slušanje glazbe sa slušalicama

U priručniku potražite postupak za slušanje glazbe pomoću uređaja kao što je aktivni zvučnik spojen na priključak AUDIO IN/LINE OUT.


① Povežite slušalice s jedinicom.

Zvuk AUDIO IN/LINE OUT (analognog ulaza) nije izlaz iz priključka ◊ (slušalice) BALANCED L/R. Provjerite jesu li standardne stereo slušalice spojene u priključak ◊ (slušalice) NORMAL.


Ako spojite slušalice s L stereo mini-priključkom na priključak ◊ (slušalice) NORMAL, postavite ga tako da je kabel s desne strane priključka izbjegavajući ispučenje s lijeve strane priključka i provjerite je li priključak umetnut do kraja.



② Postavite prekidač OUTPUT na „◊“.



③ Okrenite gumb za uključivanje/prilagodbu jačine zvuka u smjeru kazaljke na satu kako biste uključili jedinicu. Okrenite ga još malo kako biste prilagodili jačinu zvuka.



Napomene

U sljedećim se slučajevima zvučno aktivira relej u unutarnjem krugu.

- Kada je jedinica uključena
- Kada je prekidač OUTPUT pomaknut
- Kada je prekidač INPUT pomaknut iz/u položaj priključka AUDIO IN/LINE OUT (desni rubni položaj)

④ Pokrenite reprodukciju s povezanog audio uređaja.

Ako želite reproducirati podatke u audio formatu visoke rezolucije s jedinice na računalo, upotrijebite „Reproduktor audio podataka visoke rezolucije“.


Dodatne informacije o instalaciji „Reproduktora audio podataka visoke rezolucije“ potražite na sljedećem web-mjestu <http://www.sony.eu/support/dna>

Indikator Hi-Fs (uzorkovanja visoke frekvencije)

- Indikator svijetli kada je u tijeku ulaz podataka u jedinicu;
- linearni PCM digitalni signal frekvencija uzorkovanja iznad 48 kHz
- DSD digitalni signal audio formata visoke rezolucije

DSD indikator

Indikator svijetli kada je u tijeku ulaz podataka u jedinicu s DSD signalom audio formata visoke rezolucije.



⑤ Prilagodite jačinu zvuka.

Prilagodite jačinu zvuka pomoću gumba za uključivanje/prilagodbu jačine zvuka. Ovisno o slušalicama, jačina zvuka može ostati niska čak i ako okrenete gumb na maksimalnu postavku.


Kada koristite uravnoteženu vezu sa slušalicama koje imaju nisku impedanciju (manje od 16 oma), graničnik sprečava pretjerani izlaz te može uzrokovati prekidanje zvuka.

U tom slučaju smanjite jačinu zvuka jedinice.

- **Dok je jačina zvuka niska:** isključite jedinicu, postavite prekidač GAIN na HIGH te ponovno uključite jedinicu. Pri normalnoj upotrebi postavka mora biti na NORMAL.
- **O funkciji DSEE HX:** ako postavite prekidač DSEE HX na ON, komprimirane datoteke poput MP3 imaju višu rezoluciju od CD-ova i pružaju dinamički zvuk.

Funkcija DSEE HX ne uključuje se u sljedećim slučajevima;

- kod optičkog ulaza
- kod analognog ulaza
- kod ulaza linearnog PCM digitalnog signala frekvencija uzorkovanja iznad 88,2 kHz
- kod DSD digitalnog ulaza




Bočna strana jedinice

Prednja strana jedinice

Nakon upotrebe jedinice

Okrenite gumb za uključivanje/prilagodbu jačine zvuka u smjeru suprotnom od kazaljke na satu kako biste isključili jedinicu.




Prednja strana jedinice

Pojednosti o upotrebi silikonskog remena i zaštitne folije potražite u priručniku.

1 Povežite jedinicu na utičnicu za naizmjeničnu struju

Koristite USB adapter za naizmjeničnu struju* (isporučen) i mikro-USB kabl (isporučen).

* Postoje dva tipa USB adaptera za naizmjeničnu struju.



2 Uključivanje povezanog audio uređaja

Računar : Kada povežete jedinicu sa računarom, instalirajte upravljački softver i plejer. (Na Mac računaru nema potrebe da instalirate upravljački program.)

- Preuzmite i instalirajte upravljački softver za Windows „Sony USB Device Driver“ na Windows računar.
- Kada na računaru reprodukujete podatke u formatu High-Resolution Audio pomoću jedinice, instalirajte „Hi-Res Audio Player“.

Preuzimanje upravljačkog softvera i softvera „Hi-Res Audio Player“

Posetite sledeći veb-sajt i preuzmite upravljački softver.
<http://www.sony.eu/support/dna>
Detaljne informacije potražite na veb-sajtu.

U određenom trenutku, jedinica treba da se poveže sa Windows računarom u toku instaliranja upravljačkog softvera.


U tom slučaju, povežite Windows računar sa Xperia/WALKMAN/PC (USB AUDIO) portom za povezivanje na jedinici pomoću mikro-USB kabla (isporučen).

Za detalje koje se tiču povezivanja, pogledajte sliku u 3. koraku u odeljku „Digitalni izlaz koji podržavaju WALKMAN®/Xperia i računar“.

3 Podesite prekidač INPUT na jedinci i povežite audio uređaj sa jedinicom

Pomoću prekidača INPUT izaberite položaj porta povezanog audio uređaja od četiri tipa ulaznih portova.

Digitalni izlaz koji podržavaju WALKMAN®/Xperia i računar




WALKMAN®: Digitalni kabl za WALKMAN® (isporučen)
Xperia: Digitalni kabl za uređaj Xperia (isporučen)
Računar: Mikro USB kabl (isporučen)

iPhone/iPad/iPod




USB kabl koji se isporučuje uz iPhone/iPad/iPod

Uređaj koji podržava optički izlazni priključak



Digitalni optički kabl (opcionally)

Ostali uređaji



Stereo mini kabl (isporučen)

Slušalice obavezno povežite na priključak ◯ (slušalice) NORMAL na prednjoj strani jedinice.
U tom slučaju, simetrično povezivanje nije dostupno.


4 Slušanje muzike na slušalicama

Da biste muziku slušali na uređaju kao što je aktivni zvučnik povezan na priključak AUDIO IN/LINE OUT, pogledajte Vodiču za pomoć.


① Povežite slušalice sa jedinicom.

Zvuk priključka AUDIO IN/LINE OUT (analogni ulaz) nije izlaz iz priključka ◯ (slušalice) BALANCED L/R. Obavezno povežite standardne stereo slušalice na priključak ◯ (slušalice) NORMAL.

Ako povezujete slušalice koje imaju stereo mini utikač L-oblika na priključak ◯ (slušalice) NORMAL, postavite utikač tako da se njegov kabl nade desno od priključka, čime ćete izbeći izbočinu levo od priključka i obezbediti da utikač bude umetnut do kraja.



Povezivanje slušalica pomoću standardnog 3-polnog stereo mini utikača



Zadnja strana jedinice

③ Okrenite okruglo dugme za uključenje/jačinu zvuka u smeru kretanja kazaljke na satu da biste uključili jedinicu.

Okrenite ga više da biste prilagodili jačinu zvuka.

Napomene

U sledećim slučajevima, relej u unutrašnjem kolu će emitovati zvučni signal.

- Kada uključite jedinicu
- Kada pomerite prekidač OUTPUT
- Kada pomerite prekidač INPUT na položaj za utičnicu AUDIO IN/LINE OUT ili sa tog položaja (položaj na desnom kraju)

④ Pokrenite reprodukciju sa povezanog audio uređaja.

Kada na računaru reprodukujete podatke u formatu High-Resolution Audio pomoću jedinice, koristite „Hi-Res Audio Player“.

Za detalje o instaliranju aplikacije „Hi-Res Audio Player“, posetite sledeći sajt na adresi
<http://www.sony.eu/support/dna>

Indikator Hi-Fs (visoka frekvencija uzorkovanja)

Indikator svetli kada kada jedinica na ulazu prima:

- linearni PCM digitalni signal frekvencije uzorkovanja iznad 48 kHz
- DSD digitalni signal u formatu High-Resolution Audio

Indikator DSD

Indikator svetli kad jedinica na ulazu prima DSD signal u formatu High-Resolution Audio.

⑤ Prilagodite jačinu zvuka.

Prilagodite jačinu zvuka pomoću kružnog dugmeta za uključivanje/jačinu zvuka. U zavisnosti od slušalica, jačina zvuka može da ostane niska, čak i ako kružno dugme podesite na najjače.


Kada koristite simetrično povezivanje sa slušalicama koje imaju nisku impedansu (manje od 16 oma), limiter sprečava prejak izlazni signal, što može izazvati isprekidan zvuk.

U tom slučaju, smanjite jačinu zvuka na jedinici.


- **Ako je jačina zvuka niska:** isključite jedinicu, podesite izborni prekidač GAIN na HIGH, a zatim uključite jedinicu. U uobičajenoj upotrebi, taj prekidač treba da bude podešen na NORMAL.
- **O funkciji DSEE HX:** ako prekidač DSEE HX prebacite na ON, izvori iz komprimovanih datoteka kao što je MP3 se nadograđuju na višu rezoluciju nego CD-ovi i pružaju dinamički zvuk.

Funkcija DSEE se ne aktivira u sledećim slučajevima:


- kada se signal prima sa optičkog ulaza
- kada se signal prima sa analognog ulaza
- kada se sa ulaza prima linearni PCM digitalni signal frekvencije uzorkovanja iznad 88,2 kHz
- kada se sa ulaza prima DSD digitalni signal



Prednja strana jedinice



Prednja strana jedinice




Bočna strana jedinice

Prednja strana jedinice

Nakon korišćenja jedinice

Okrenite okruglo dugme za uključenje/jačinu zvuka u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu da biste isključili jedinicu.



Prednja strana jedinice

Detaljne informacije o načinu korišćenja silikonskog kaiša i zaštitne folije potražite u Vodiču za pomoć.