

SONY®

FM/MW/LW CD плейър

Инструкции за експлоатация

BG

За да изключите екрана с демонстрацията (DEMO), вижте стр. 6.

DSX-S200X

FM/MW/LW цифров медия плейър



BG

© 2007 Sony Corporation

Уверете се, че сте инсталирали стабилно в таблото на автомобила.
Относно инсталацията и свързването вижте приложените инструкции за инсталация/свързване.

Забележка за потребители в страните, които попадат под изискванията на директивите на Европейския съюз

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Копап, Мinato-ки, Токио, Япония.

Оторизираният представител за ЕМС е Sony Германия, GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Шутгарт, Германия. За сервиз и проблеми с гаранцията, обръщайте се към адресите, които са ви дадени в отделните сервизни книжни и гаранционни карти.



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на устройството или на неговата опаковката показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта, могат да се случат. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Приложени аксесоари: Устройство за дистанционно управление



Изхвърляне на използвани батерии (Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)

Този символ на батериите или на тяхната опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Изхвърлянето на батериите на правилното място ще предотврати потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат в противен случай, при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. В случай, че поради мерки за безопасност или интегритет на данните продуктът трябва постоянно да бъде свързан с батерията, то отстраняването на батерията от устройството трябва да се извършва единствено в квалифициран сервиз. За да се уверите, че батерията ще бъде правилно изхвърлена, предайте устройството, когато животът му изтече, в правилния събирателен пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Относно всички други видове батерии, моля, прегледайте частта относно безопасното сваляне на батериите от продукта. Предайте продукта в правилния събирателен пункт за рециклиране на батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

ZAPPIN е търговска марка на Sony Corporation



12 TONE ANALYSIS и логото ѝ са търговска марка на Sony Corporation.



“WALKMAN” и логото на “WALKMAN” са регистрирани търговски марки на Sony Corporation.



SensMe и логото на SensMe са търговски марки или регистрирани търговски марки на Sony Ericsson Mobile Communications AB.



Музикалната технология за разпознаване и приложимите данни са предоставени от Gracenote®. Gracenote е индустриален стандарт за музикално разпознаване и гоставяне на съответните данни. За повече информация моля посетете: www.gracenote.com

CD дискове и данни свързани с музика от Gracenote, Inc са със защитени авторски права. © 2000-2010 Gracenote. Този продукт или услуга може да ползва един от следните © 2000-2010 Gracenote. и други патенти, вече издадени или очакващи потвърждение. Някои услуги се предлагат под лиценз от Open Globe, Inc за патент в САЩ: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773; #6,161,132; #6,230,192; #6,230,207; #6,240,459; #6,330,593

Gracenote и CDDB са регистрирани търговски марки на Gracenote. Логото на типът на лого за Gracenote и "Powered by Gracenote" са търговски марки на Gracenote.



– Windows Media и логото на Windows са търговски марки или регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените Щати и/или други страни.

Този продукт е защитен от някои авторски права върху интелектуалната собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на тези технологии извън този продукт и без лиценз от Microsoft или упълномощен представител на Microsoft е забранена.

iPod е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други държави.

Apple, Macintosh и iTunes са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

MPEG Layer-3 технологията за аудио кодиране и патентите са лицензирани от Fraunhofer US и Thomson.

Забележка за литиевата батерия

Не подлагайте батерията на прекалено силна топлина като тази от директна слънчева светлина, огън или подобни.

Предупреждение, ако запалването на вашия автомобил няма АСС позиция.

Уверете се, че сте включили функцията за автоматично изключване (стр. 27).

Устройството автоматично ще се изключи напълно в зададеното време след като бъде изключено, което ще предотврати изразходването на акумулатора.

Ако не зададете функцията за автоматично изключване, всеки път, когато изключвате автомобила от контакт, трябва да натискате и задържате **(SOURCE/OFF)** на устройството, докато дисплеят изчезне.

Съдържание

Подготовка за експлоатация

| | |
|-----------------------------------|---|
| Нулиране на устройството..... | 6 |
| Отмяна на ДЕМО режима..... | 6 |
| Сверяване на часовника..... | 6 |
| Сваляне на предния панел..... | 7 |
| Прикрепване на предния панел..... | 7 |

Местоположение на бутоните и основни операции

| | |
|--|----|
| Основно тяло..... | 8 |
| Картово устройство за дистанционно управление RM-X174..... | 10 |

Радио

| | |
|--|----|
| Запазване и приемане на станции..... | 11 |
| Автоматично запазване на станции - BTM..... | 11 |
| Ръчно запазване на станции..... | 11 |
| Приемане на запазени станции..... | 11 |
| Автоматична настройка..... | 11 |
| RDS..... | 12 |
| Преглед..... | 12 |
| Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик)..... | 12 |
| Избор наPTY (Програмен вид)..... | 13 |
| Настройка на ST (Време на часовника)..... | 13 |
| USB устройства | |
| Възпроизвеждане на USB устройства..... | 14 |
| Възпроизвеждане посредством USB (вътрешен) конектор..... | 14 |
| Възпроизвеждане посредством USB (външен) конектор..... | 15 |
| Опции на дисплея..... | 15 |
| Повторно възпроизвеждане..... | 16 |
| Разбъркано възпроизвеждане..... | 16 |
| Насладете се на музика според настроението си - SensMe..... | 16 |
| Преди да използвате функция SensMe..... | 16 |
| Инсталиране на "SensMe Setup" и "Content Transfer" на вашия компютър..... | 17 |
| Регистриране на USB устройство чрез "SensMe-Setup"..... | 17 |
| Прехвърляне на записи към USB устройството посредством "Content Transfer"..... | 17 |
| Възпроизвеждане на записи от канал - SensMe канал..... | 17 |

iPod

| | |
|--|----|
| Възпроизвеждане на iPod..... | 19 |
| Възпроизвеждане посредством USB (вътрешен) конектор..... | 19 |
| Възпроизвеждане посредством USB (външен) конектор..... | 20 |
| Опции на дисплея..... | 21 |
| Повторно възпроизвеждане..... | 21 |
| Разбъркано възпроизвеждане..... | 21 |

| | |
|---|----|
| Директна работа с iPod - Passenger Control..... | 22 |
|---|----|

Търсене на песен

| | |
|---|----|
| Търсене на песен по име | |
| - Quick-BrowZer..... | 22 |
| Търсене чрез пропускане на опции | |
| -Jump mode..... | 22 |
| Търсене по азбучен ред | |
| -Alphabet Search..... | 23 |
| Търсене на запис като слушате част от него | |
| - ZAPPIN-..... | 23 |
| В случай на възпроизвеждане на SensMe канали..... | 23 |

Настройки на звука и меню с настройки

| | |
|---|----|
| Промяна на звуковите настройки..... | 24 |
| Регулиране на звуковите настройки..... | 24 |
| Насладете се на усъвършенствани звукови настройки | |
| -Advanced Sound Engine..... | 24 |
| Избор на качество на звука | |
| -EQ7 Preset..... | 24 |
| Персонализиране на кривата на еквалайзера | |
| -EQ7 Parametric Tune..... | 24 |
| Оптимизиране на звука чрез изравняване по време | |
| -Listening Position..... | 25 |
| Прецизна настройка на изравняването на време | |
| -Listening Position Custom Tune..... | 26 |
| DM+ Advanced..... | 26 |
| Използване на задните високоговорители като събуфер | |
| -Rear Bass Enhancer..... | 26 |
| Компензиране на нивото на звука | |
| -Dynamic Loudness..... | 26 |
| Регулиране на опциите по настройките - MENU..... | 27 |

Допълнителна информация

| | |
|--|----|
| Предпазни мерки..... | 28 |
| Ред на възпроизвеждане на MP3/WMA /AAC файлове..... | 28 |
| Относно Device Inside Alert | 28 |
| Относно iPod..... | 28 |
| Поддръжка | 28 |
| Изваждане на устройството | 29 |
| Спецификации | 30 |
| Отстраняване на проблеми..... | 31 |
| Съобщения за грешки/Съобщения..... | 32 |

Интернет страница за поддръжка

Ако имате въпроси или за информация относно поддръжката на този продукт, моля, посетете следната интернет страница:

<http://support.sony-europe.com>

Предлага информация за:

- Модели и производители на съвместими цифрови аудио плейъри
- Поддържани MP3/WMA/AAC файлове
- Системни изисквания относно софтуера на приложения CD-ROM.

Подготовка за експлоатация

Нулиране на устройството

Преди да работите с устройството за първи път или когато сменяте акумулатора на автомобила, или при смяна на връзките, трябва да нулирате устройството.

Свалете предния панел (стр. 7) и натиснете бутона RESET (стр. 8) с остър предмет, като например с химикалка.

Забележка

Когато натиснете бутона RESET, настройката за часовника и други запазени настройки ще бъдат изтрити.

Отмяна на DEMO режима

Можете да отмените дисплея с демонстрация, който се извежда докато изключвате.

1 Натиснете и задръжте диска за избор.

Извежда се дисплеят с настройки.

2 Завъртете диска за избор неколккратно, докато се появи "DEMO" и натиснете.


3 Завъртете диска за избор, за да избере рете "OFF".

4 Натиснете и задръжте диска за избор.

Настройката приключва и дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/ приемане.

Подготовка на картовото устройство за дистанционно управление

Отстранете защитната лента.



Съвет

Затова как да подмените батерията, вижте страница 28.

Сверяване на часовника

Часовникът използва 24-часова цифрова индикация.

1 Натиснете и задръжте диска за избор.

2 Завъртете диска за избор, докато се изведе "Clock Adjust" и натиснете.

3 Завъртете диска за избор, за да настроите часа и минутата.

За да преместите цифровата индикация, натиснете наляво или надясно.

4 След като зададете минутата, натиснете диска за избор.

Часовникът стартира.

Съвет

Можете автоматично да сверявате часовника, като използвате функцията RDS (стр. 13).

Сваляне на предния панел

Можете да свалите предния панел на устройството, за да предпазите устройството от кражба.

Предупредителна аларма

Когато загасите автомобила без да сте извадили предния панел, предупредителната аларма издава звукови сигнали в продължение на няколко секунди. Алармата ще се чува, само ако използвате вградената усилвател.


1 Натиснете (SOURCE/OFF).

Устройството се изключва.

2 Натиснете (OPEN).

Предният панел излиза към вас.

3 Преместете предния панел надясно, след това леко изтеглете левия край на предния панел.





Забележки

- Не изпускайте и не прилагайте прекалено силен натиск върху предния панел и прозореца на дисплея.
- Не излагайте предния панел на горещина/ високи температури или на влага. Избягвайте поставянето на предния панел върху предното или задното табло в автомобил, паркиран на пряка слънчева светлина.
- Не откачайте предния панел по време на възпроизвеждане на USB устройство, в противен случай USB устройството или данните на него могат да се повредят.
- Ако на дисплея се появи съобщение „DEVICE INSIDE“ (стр. 28) или ако Device Inside Alert LED примигне, свалете предния панел и отстранете USB устройството или iPod устройството.

Прикрепване на предния панел

Поставете частта (A) на предния панел към частта (B) на устройството; след това леко натиснете лявата страна навътре. Натиснете (SOURCE/OFF) на устройството (или заредете гук), за да работите с устройството.




Забележка

Не поставяйте нищо върху вътрешната повърхност на предния панел.




Местоположение на бутоните и основни операции

Основно тяло



Отстранен преден панел



В тази част са описани инструкциите и местоположенията на бутоните, както и основни операции. За повече информация вижте указаните страници.

1 Бутон SOURCE/OFF


Натиснете, за да включите захранването/смените източника (радио/USB/AUX/SensMe®1).
Задържете натиснат бутон в продължение на 1 секунда, за да изключите захранването.
Ако задържите бутон натиснат две или повече секунди, захранването ще се изключи и дисплеят ще изчезне.

2 Бутон (BROWSE) стр. 11, 22
За да изведете (радио); въведете Quick-BrowZer режим (USB).

3: Бутон PAUSE
За да поставите възпроизвеждането на пауза. За да опмените паузата, натиснете бутон отново.

4 (SensMe) страница с бутони
стр. 17

5 Мултидекодер за избор на режим



Завъртете: Регулира нивото на звука/избира опция от меню.

Натиснете нагоре/надолу/наляво/надясно, за да: Изберете опция от меню.

Натиснете, за да: Въведете/приложите звукова настройка.

Натиснете и задържете: За да въведете меню.

Radio:

Натиснете нагоре/надолу, за да:

-Получите запазена станция.

Натиснете наляво/надясно, за да:

-Запазите станции автоматично (натиснете).

-Намерете станция ръчно (натиснете и задържете).

USB:

Натиснете нагоре/надолу, за да:

-Пропуснете албуми (натиснете).

-Пропуснете албуми последователно (натиснете и задържете).

Натиснете наляво/надясно, за да:

-Пропуснете запис (натиснете).

-Пропуснете записи последователно (натиснете, след това натиснете отново след около 2 секунди и задържете).

-Превъртете запис назад/напред (натиснете и задържете)

6 Рецептор за картовото устройство за дистанционно управление.

7 Прозорец на дисплея

8 Бутон OPEN стр. 7

9 USB външен конектор стр. 15, 20

За да свържете към USB устройство.

10 Бутон  (BACK)

За да се върнете към предходния дисплей.

11 Бутон MODE стр. 11, 14, 17, 19 20, 22

Намиснете, за да: изберете радио честота (FM/MW/LW)/превключите към USB устройство (външно или вътрешно).

Намиснете и задръжте, за да: въведете/отмените passenger control^{*2}.

12 Бутон ZAP/SHUF стр. 16, 21, 23

За да влезете в режим ZAPPIN (намиснете); за да изберете режим на разбъркано възпроизвеждане (намиснете и задръжте).

13 Бутон AF (Алтернативни честоти)/TA (Съобщения за трафик)/PTY (програмен тип) стр. 12, 13

За да зададете AF и TA (намиснете); за да изберете PTY (намиснете и задръжте) в RDS.

14 Бутон DSPL (дисплей)/SCRL (прелистване) стр. 15, 21

За да промените опции на дисплея (намиснете); за да прелистите изведена опция (намиснете и задръжте).

– USB (външен) конектор стр. 14, 19

15 TUNE TRAY стр. 14, 19

Шейна, в която да поставите USB или iPod устройство.


16 Device Inside Alert LED стр. 28

17 Бутон RESET стр. 6

*1 Когато е свързано USB устройство за SensMe функция.

*2 Когато към USB (външен) конектор е свързан iPod.

Картово устройство за дистанционно управление RM-X174



Отстранете защитната лента преди употреба (стр. 6).

1 Бутон OFF

За да изключите; за да спрете източника.

2 Бутон SOURCE

За включване на захранването; за смяна на източника (Радио/USB/SensMe*1).

3 Бутони SEEK +/- CD/USB

Същите като натискането на мултидекодера за избор на режим на устройството наляво/надясно.

4 Бутон MENU

За да въведете меню.

5 Бутон ENTER

За да приложите настройка.

6 Бутон DSPL (дисплей)/PTY (Програмен тип)

За да промените опциите в дисплея; изберете PTY в RDS.

7 Бутон VOL +/- *2 (сила на звука)

За да регулирате нивото на силата на звука.

8 Бутон ATT (намаляване)

За да намалите нивото на силата на звука. За да отмените, отново натиснете бутона.

9 Бутон SOUND

За да въведете звукова настройка.

10 Бутон MODE

Натиснете, за да: изберете радио честота (FM/MW/LW)/ прехвърлите между външни/вътрешни USB устройства.

Натиснете и задръжте, за да: Влезете/отмените функцията за passenger control*3.

11 Бутон (BROWSE)

За да изведете (радио); въведете Quick-BrowZer режим (USB).

12 (+)/(-)

Същите като натискането на мултидекодера за избор на режим на устройството нагоре/надолу.

13 Бутон SCRL

За да прегледате опциите на дисплея.

14 Бутони с номера

USB:

1 : REP стр. 16, 21

2 : SHUF стр. 16, 21

3 : PAUSE

За да направите пауза във възпроизвеждането.

За да отмените, натиснете отново.

Радио:

За да приемате запазени станции (натиснете); за да запазвате станции (натиснете и задръжте).

*1 Когато е свързано USB устройство за SensMe функция.

*2 Този бутон има чувствителна точка.

*3 Когато към USB (външен) конектор е свързан iPod.

Забележка

Ако устройството бъде изключено и дисплеят изчезне, не можете да работите с устройството за дистанционно управление, освен ако не натиснете (SOURCE/OFF) на устройството или ако първо не заредите диск, за да включите устройството.

Радио

Запазване и приемане на станции

Внимание

Ако настроите радио станции докато шофирате, използвайте функцията Best Tuning Memory (BTM), за да предотвратите произшествия.

Автоматично запазване на станции - BTM

1 Неколкократно натиснете **(SOURCE/OFF)**, докато се изведе индикация "TUNER".

За да смените обхвата, неколкократно натиснете **(MODE)**. Можете да изберете измежду FM1, FM2, FM3, MW или LW.

2 Натиснете и задръжте мултидекодера за избор на режим.

3 Завъртете мултидекодера за избор на режим, докато се изведе индикация "BTM" и натиснете .

Устройството запазва станциите като ги подрежда по честота - по една за всеки от бутоните с цифри. Когато настройката е запазена, се чува кратък звуков сигнал.

Ръчно запазване на станции

1 Докато приемате станция, която желаете да запазите, натиснете **-(BROWSE)**. Появява се списък с предварителни настройки.

2 Натиснете мултидекодера за избор на режим нагоре/надолу, за да изберете номер.

3 Натиснете и задръжте мултидекодера за избор на режим, докато на екрана се появи индикация „MEM“

(с устройството за дистанционно управление)

1 Докато приемате станция, която желаете да запазите, натиснете и задръжте бутон с цифра **(-- go --)**, докато се изведе индикация "MEM".

Забележка

Ако се опитате да запазите друга станция на същия бутон с цифра, предишната запазена станция ще бъде сменена.


Приемане на запазени станции

Можете да изберете станция, която да приемате от списък.

1 Изберете честотен обхват, след това натиснете **Q(BROWSE)**.

Появява се списък с предварителни настройки.

2 Натиснете мултидекодера за избор на режим нагоре/надолу, за да изберете станция.



3 Натиснете мултидекодера за избор на режим, за да получите станцията. Дисплеят се връща към режим за нормален прием. (с устройството за дистанционно управление)

1 Изберете честота и натиснете бутон с цифра (от ① до ⑥).

Автоматична настройка

1 Изберете обхват, след това натиснете диска за избор наясно/наляво, за да потърсите станция.

Сканирането автоматично спира, когато устройството получи сигнал от радио станция. Повторете тази операция, докато желаната станция бъде настроена.

Съвет


Ако знаете честотата на радио станцията, която желаете да слушате, натиснете и задръжте **+/-**, за да откриете приблизителната честота. След това неколкократно натиснете **+/-**, за да настроите фино желаната честота (ръчна настройка).

RDS

Преглед

FM станциите, които използват системата за радио данни (RDS), изпращат цифрова информация заедно с обикновения програмен сигнал.

Опции, които се извеждат



- 1 Радио обхват
- 2 TA/TR/AF* 1
- 3 Часовник
- 4 Номер на станцията
- 5 Честота*2 (Име на станцията), RDS данни

*1 Когато информацията е настроена:
- „TR“ светва, докато получавате „TR“.
- „TA“/„AF“ светва, докато „TA“/„AF“ е включен.
*2 Докато приемате RDS станция, вляво от честотата се извежда индикация „RDS“.

RDS услуги

Това устройство автоматично предава RDS услугите, както следва:

AF (Алтернативни честоти)

Избира и пренастроива станцията с най-силен сигнал в мрежата. Като използвате тази функция, можете проактивно да слушате една и съща програма по време на дълги пътувания, без да се налага да настроите станцията ръчно.

ТА (Съобщения за трафик)/ТР (Програма за трафик)

Предлага текуща информация/ програма за трафика. Всяка информация/ програма, която приемате, ще прекъсне избора от вас източник.

РТУ (Програмни видове)

Извежда приемания в момента програмен вид. Освен това, търси за избран от вас програмен вид.

СТ (Часовник)

Данните за СТ от RDS предаването съберват часовника.

Забележки

- В зависимост от страната/региона, не всички RDS функции са достъпни.
- Възможно е RDS да не работи правилно, ако сигналът е слаб или ако станцията, на която сте включили, не предава RDS данни.

Настройка на AF (Алтернативни честоти) и TA (Съобщения за трафик)

1 Неколкократно натиснете --, докато се изведе желаната настройка.

Изберете За да

AF-ON активирате AF и изключите TA.

TA-ON активирате TA и изключите AF.

AF/TA-ON активирате AF и TA.

AF/TA-OFF изключите AF и TA.

Запазване на RDS станции с AF и TA настройка

Можете предварително да настроите станции заедно с AF/TA настройка. Ако използвате BTM функцията, само RDS станциите се запазват със същата настройка за AF/TA.

Ако настроите ръчно, можете да настроите RDS станции и станции без RDS с AF/TA настройка за всяка от станциите.

1 Задайте AF/TA, след това запазете станцията с BTM или ръчно.

Приемане на спешни съобщения

Ако сте включили функциите AF и TA, спешните съобщения автоматично ще прекъснат възпроизвеждането от избрания източник.

Съвет

Ако резултатите нивото на силата на звука за съобщения за трафик, нивото се запазва в паметта за следващи съобщения за трафик, независимо каква е силата на звука в момента.

Оставане с една регионална програма - Regional

Когато функцията AF е включена: настройките по подразбиране на устройството ограничават приемането в рамките на определена област, така че няма да се получи нежелано превключване на друга регионална станция с по-силна честота. Ако напуснете района на приемане на тази регионална програма, задайте „Regional Off“ в настройките по време на FM приемане (стр. 27).


Забележка

Тази функция не работи във Великобритания и други райони.

Избор на РТУ (Програмни видове)

1 Натиснете и задръжте **(AF/TA)** (РТУ) по време на FM приемане.

Ако станцията предава РТУ данни, се извежда програмният вид.



2 Завъртете мултидекодера за избор на режим, за да се изведе желаният программен вид.

3 Натиснете мултидекодера за избор на режим.

Устройството започва да търси станции, които предават избрания программен вид.

Програмни видове

News (Новини), Current Affairs (Събития), Information (Информация), Sport (Спорт), Education (Образование), Drama (Драма), Cultures (Култура), Science (Наука), Varied Speech (Разни), Pop Music (Популярна музика), Rock Music (Рок музика), Easy Listening (Лека музика), Light Classics M (Лека класическа музика), Serious Classics (Класическа музика), Other Music (Друг музикален вид), Weather & Metr (Време), Finance (Финанси), Children's Progs (Програми за деца), Social Affairs (Социални въпроси), Religion (Религия), Phone In (Телефонно шоу), Travel & Touring (Пътувания), Leisure & Hobby (Свободно време), Jazz Music (Джаз музика), Country Music (Кънтри музика), Nation Music (Национална музика), Oldies Music (Ретро музика), Folk Music (Фолк музика), Documentary (Документални)

Забележка

Не можете да използвате тази функция в някои страни/ региони, в които не се поддържат РТУ (избор на программен вид) данни.

Настройка на СТ (Време на часовника)

1 Задайте "СТ-ON" в настройките (стр. 27).

Забележки

- Възможно е функцията СТ да не работи, дори ако приемате RDS станции.
- Възможно е да съществува разлика между времето, зададено с функцията СТ, и реалното време.

USB устройства

За подробности относно съвместимостта с вашето USB устройство, посетете интернет страницата за поддръжка.

Интернет страница за поддръжка

<http://support.sony-europe.com/>

- Можете да използвате MSC (Mass Storage Class) и MTP (Media Transfer Protocol) устройства, съвместими с USB стандарта.
- Съответстващият кодек е MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.m4a) и AAC (.m4a).
- Препоръчваме подсиуряването на данни в USB устройството.

Забележки

- Свържете USB устройството след като стартирате двигателя. В зависимост от USB устройството, възможно е да се получи повреда, ако сте свързали преди да стартирате устройството.
- Не поставяйте клетъчен телефон или друго безжично устройство върху TUNE TRAY, тъй като то може да не получава сигнали или предаването да бъде нарушено.
- Не оставайте USB устройството в паркиран автомобил, тъй като може да се получи повреда.

Възпроизвеждане на USB устройства


USB устройството може да бъде свързано с вътрешен/външен или и двата USB конектори. За да се превърмат между USB устройства, натиснете **(MODE)**. Възпроизвеждане на USB (вътрешен) конектор

1 Натиснете **(OPEN)**.

Предният панел се отваря.


2 Натиснете **PUSH OPEN** върху TUNE TRAY.

TUNE TRAY се отваря бавно.




TUNE TRAY

3 Свържете USB устройството към USB конектора.



4 Приплъзнете TUNE TRAY като натиснете бутон **PUSH CLOSE** върху TUNE TRAY, докато се затвори.



5 Затворете предния панел.

6 Натиснете **(SOURCE/OFF)** неколкратно докато се появи надпис "USB" и след това натиснете **(MODE)**, за да се превърлите към USB устройство.

"USB Internal" светва и възпроизвеждането започва. Ако вече е свързано USB устройство, за да започнете възпроизвеждане повторете стъпка 6. Натиснете **(SOURCE/OFF)** за около секунда, за да спрете възпроизвеждането.

Отстраняване на USB устройството

1 Спрете възпроизвеждането на USB устройството.

2 Натиснете **(OPEN)**.

3 Натиснете **PUSH OPEN** върху TUNE TRAY.

4 Отстранете USB устройството.

5 Приплъзнете TUNE TRAY и затворете предния панел.


Възпроизвеждане на USB (външен) конектор

1 Приплъзнете USB капачето.



2 Свържете USB устройството към USB конектора.

Когато използвате кабел, използвайте този приложен към USB устройството, което свързвате



3 Натиснете **(SOURCE/OFF)** неколkokратно докато се появи надпис "USB" и след това натиснете **(MODE)**, за да се прехвърлите към USB устройство.

"USB Internal" светва и възпроизвеждането започва. Ако вече е свързано USB устройство, за да започнете възпроизвеждане повторете стъпка 3. Натиснете **(SOURCE/OFF)** за около секунда, за да спрете възпроизвеждането.

Отстраняване на USB устройството


- 1 Спрете възпроизвеждането на устройството.
- 2 Отстранете USB устройството.

Забележки за USB устройствата

- Не отстранявайте USB устройството по време на възпроизвеждане, в противен случай USB данните могат да бъдат повредени.
- Не поставяйте устройства, които не са USB върху TUNE TRAY, както и други предмети като например монети, ключове, карти или течности.
- Не поставяйте леснозапалими предмети като например запалки върху TUNE TRAY, тъй като това може да доведе до дим, пожар или друг инцидент.
- Капацитете ена шейната: Прибл. 65 x 17 x 118 мм (в/ш/г)
- Ако USB устройството, самостоятелно или зедно с кабела, не могат да бъдат поставени лесно върху TUNE TRAY, устройството може да надвиши капацитета на шейната.
- Не приплъзвайте USB кабела или TUNE TRAY посредством сила.
- -За потребителите на "WALKMAN", препоръчваме

- използването на допълнителен адаптер XA-50WM. Той е създаден за употреба само с това устройство и не може да се употребява с други USB устройства.
- Това устройство не може да разпознае USB устройства чрез USB хъб.
- Приплъзнете TUNE TRAY и затворете предния панел преди възпроизвеждане, тъй като в противен случай може да причините повреда.
- Ако предният панел се е отворил поради позицията на инсталиране, откчачете го и отворете TUNE TRAY ръчно.
- Затова как да отстраните предния панел, вижте стр. 7.
- Опасно е да прикачате или отстранявате USB устройството докато шофирате.
- Не използвайте USB устройство, които са прекалено тежки и големи и могат да изпадат поради вибрациите.
- Ако USB устройството се изключи по време на възпроизвеждане на дисплея се извежда надпис "NO Device".

Опции на дисплея



- Ⓐ Източник (MP3, WMA, AAC) индикация
 - Ⓑ Часовник
 - Ⓒ Име на изпълнителя, Име на албума, Име на записа, Номер на папката, Номер на записа, Възпроизведено време
- За да промените опциите в дисплея, натиснете **(DISP)**.

Забележка

- Изведените опции се различават в зависимост от записания формат и настройките. За подробности вижте страницата за поддръжка.
- Максималният брой данни, който можете да изведете, е следният:
 - папки (албуми): 65, 535*
 - файлове (записи) в папка: 5, 000
- Не оставяйте USB устройството в паркиран автомобил, защото това може да причини повреда.
- В зависимост от количеството записани данни, възможно е възпроизвеждането да се забави.
- DRM (Digital Rights Management) файлове, различни от ATRAC, не могат да се възпроизвеждат.
- Когато възпроизвеждате MP3/WMA/AAC файл с VBR (варираща честота) или превъртате бързо напред/назад, възможно е възпроизведеното време да не се изведе правилно.
- Възпроизвеждането на следните MP3/WMA/AAC файлове не се поддържа.
 - файлове без зауба на качеството
 - файлове със защита от презаписване
- * Максималният брой папки, който препоръчваме да ползвате е 5,000. Ако броят на папките надвишава 5,000, може да отнеме по-дълго време, за да търсите папките или файловете. Броят на папките може да не се извежда правилно след 9,999 папка.

Повторно възпроизвеждане

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете и задържте мултидекодера за избор на режим.
 - 2 Завъртете мултидекодера за избор на режим, докато на екрана се появи надпис "REPEAT" и след това натиснете.
 - 3 Завъртете мултидекодера за избор на режим, за да изберете режим на възпроизвеждане и натиснете.
Настройката е завършена.
 - 4 Натиснете –(BACK).
Настройката е завършена и дисплеят се връща към нормален режим на възпроизвеждане/прием.
(с картовото устройство за дистанционно управление)
- 1 По време на възпроизвеждане натиснете –(REP) неколкократно докато се появи желаната настройка.

| Изберете | За да възпроизведете |
|---------------|---------------------------|
| Repeat Track | запис неколкократно. |
| Repeat Album | албум неколкократно. |
| Repeat Artist | изпълнител неколкократно. |

След 3 секунди настройката е завършена.
За да се върнете към нормално възпроизвеждане, изберете "REPEAT-OFF".

Разбъркано възпроизвеждане

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете и задържте бутон (ZAP/SHUF).
- 2 Натиснете бутон (ZAP/SHUF) неколкократно, докато на екрана се появи желаната настройка.



(с картовото устройство за дистанционно управление)

- 1 По време на възпроизвеждане натиснете ② (SHUF) неколкократно докато се появи желаната настройка.

| Изберете | За да възпроизведете |
|----------------|---------------------------|
| Shuffle Album | албум в случаен ред. |
| Shuffle Artist | изпълнител в случаен ред |
| Shuffle Device | устройство в случаен ред. |

След 3 секунди, настройката приключва.
За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане, изберете "OFF".

Забележка

Записите за разбъркано възпроизвеждане се избират от настоящето USB устройство.

Насладете се на музика според настроението си – SensMe


Уникалните "SensMe Channels" опции, разработени от Sony автоматично групират записите по канал и ви позволяват да се насладите на музиката интуитивно.

Прегу да използвате функция SensMe

Следното е основна процедура, която се изисква, за да се насладите на функцията SensMe на устройството.


1 Инсталирайте "SensMe Setup" и "Content Transfer" на вашия компютър.

Първо инсталирайте "SensMe Setup" и "Content Transfer" от приложения CD-ROM.



2 Регистрирайте USB устройство като използвате "SensMe Setup".

Свържете USB устройството към вашия компютър и извършете регистрацията като използвате "SensMe Setup", за да позволите функция SensMe на това устройство.



Съвет


Регистрацията може да е извършена заедно с процедурата по инсталация или след като инсталацията е приключила.

3 Прехвърляне на записи на USB устройство като използвате "Content Transfer"

За да групирате записи според канала, принципите на звука на записите трябва да бъдат анализирани посредством функция 12 TONE ANALYSIS, която се зарежда от "Content Transfer".


С USB устройство свързано към вашия компютър, прицърпайте и стуснете записите от Windows Explorer или iTunes в "Content Transfer".

И анализът, и прехвърлянето на записите ще се извърши от "Content Transfer".



4 Свързване на USB устройство и работа с функция SensMe на устройството.

Свържете и настройте USB устройството. Можете да се насладите на "SensMe channels".



Инсталиране на "SensMe Setup" и "Content Transfer" на вашия компютър

Използването на приложения софтуер ("SensMe Setup" и "Content Transfer") е задължително, за да може функция SensMe да се използва на това устройство. Инсталирайте софтуера на вашия компютър от приложения CD-ROM.

1 Поставете приложения CD-ROM в компютъра си.

Инсталационният гуд се включва автоматично.

2 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

Регистриране на USB устройство посредством "SensMe Setup"

Регистрацията на USB устройството е задължителна, за да може функция SensMe да се ползва с това устройство.

Ако регистрацията не бъде извършена заедно с процедурата по инсталация, следвайте стъпките по-долу.

1 Спестирайте "SensMe Setup" на компютъра си.

2 Свържете USB устройство към компютъра си.

3 Довършете регистрацията като следвате екранните инструкции.

Съвет

Ако свържете регистрирано USB устройство съдържащо анализирани записи, USB устройството може да бъде отрегистрирано.

Прехвърляне на записи на USB устройство посредством "Content Transfer"

За да позволите функция SensMe на това устройство, записите трябва да бъдат анализирани и прехвърлени на регистрирано USB устройство чрез "Content Transfer".

1 Свържете регистрирано USB устройство към компютъра си.

За USB устройства, свържете в MSC режим. "Content Transfer" стартира автоматично. Ако се появи съобщение, следвайте екранните инструкции, за да продължите.

2 Придържайте и спуснете записи от Windows Explorer или iTunes и т.н в "Content Transfer".

Анализът и прехвърлянето на записи започват. За подробности относно операциите вижте помощния файл на "Content Transfer".

Забележка

Анализирането на записи от 12 TONE ANALYSIS може да отнеме време в зависимост от компютърната среда.

Възпроизвеждане на записи от канал – SensMe канали

"SensMe channels" автоматично групира записите в канали според техните звуци. Можете да изберете възпроизвеждането на канал според настроеното си, дефиницията си и т.н. тази функция работи за USB устройства свързани към външни/вътрешни или и двата вида USB конектори. За да се прехвърлите към USB устройство, натиснете (MODE).

1 Свържете USB устройство настроено за функция SensMe.

2 Натиснете (SensMe).

Появява се списъкът с канали и най-мелодичните или ритмични секции* на записите се възпроизвеждат разбъркано.

*Може да не бъдат засечени правилно.



3 Изберете запис от списъка с каналикато използвате мултиканалния декодер.

• Променете канала
Натиснете мултиканалния декодер нагоре/надолу, за да изберете желания канал.

Променете записа

Написнете мултиканалния декодер наляво/надясно, докато се появи желания запис и след това написнете. Възпроизвеждането започва отначалото на настоящия запис.

Ако не работите 10 секунди, дисплеят се връща към нормално възпроизвеждане.

Забележки

- В зависимост от записа, може да не бъде засечено правилно или може да бъде групирано в канал, който не е подходящ.
- Ако свързаното USB устройство съдържа много записи, може да отнеме време, за да стратира "SensMe channels", заради разчитането на данни.

Съвет

Записите се възпроизвеждат в случаен ред. Редът ще зависи за всяка селекция на канал.

Списък с канали

■ Препоръчани, Разбъркване на всички канали

Записите са препоръчани за всяко време на денонощието. Настройте часовника (стр. 6), за да бъде изведен канала правилно.

"Shuffle All": Възпроизвежда анализирани записи в случаен ред.

■ Основни канали

Възпроизвежда записи според музикалния им тип.

"Energetic": Записи с добър ритъм.

"Relax": Успокояващи записи.

"Mellow": Меланхолични записи.

"Upbeat": Весели записи, които да повишат настроението ви.

"Emotional": Баладични записи.

"Lounge": Салонна музика.

"Dance": Ритъм и рап, ритъм-енд-блус записи.

"Extreme": Интензивни рок записи.

■ Канали за автомобил

Възпроизвежда записи, които са подходящи за шофиране.

"Freeway": Ритмични записи с висока скорост.

"Chillout Drive": Наповени, баладични записи.

"Weekend Trip": Весели, щастливи записи.

"Midnight Cruise": Джаз записи със зряло настроение.

"Party Ride": Жизнени записи със забързано темпо.

"Morning Commute": Весели, жизнерадостни записи.

"Goin' Home": Релаксиращи, сърдечни записи.

iPod

За подробности относно съвместимостта на вашия iPod вижте "About iPod" (стр. 28) или посетете интернет страницата за поддръжка.

В това ръководство за експлоатация "iPod" се използва като общ термин за iPod функциите на iPod и iPhone, освен ако в текста или илюстрациите не е упоменато друго.

Интернет страница за поддръжка
<http://support.sony-europe.com/>

Забележки

- Не поставяйте клетъчен телефон или друго безжично устройство върху TUNE TRAY, тъй като то може да не получава сигнали или предаването да бъде нарушено.
- Не оставайте iPod устройството в паркиран автомобил, тъй като може да се получи повреда.

Възпроизвеждане на iPod

iPod устройството може да се свърже към вътрешни/външни или и двата USB конектори. За да се превърнат между USB устройства, натиснете (MODE).

Възпроизвеждане посредством USB (вътрешен конектор)


Преди да свържете iPod устройството, намалете нивото на силата на звука на устройството.

1 Натиснете (OPEN)


Предният панел се отваря.

2 Натиснете PUSH OPEN върху TUNE TRAY.


TUNE TRAY се отваря бавно.




3 Свържете приложения адаптер към USB конектора.



4 Свържете iPod устройство към приложения адаптер.



5 Припльзнете TUNE TRAY като натиснете PUSH CLOSE върху TUNE TRAY, докато се затвори.



6 Затворете предния панел.

Продължава на следващата страница

7 Натиснете **(SOURCE/OFF)** няколкократно докато се появи надпис **“USB”** и след това натиснете **(MODE)**, за да превключите към USB устройство. Появява се надпис **“USB Internal”**. iPod устройството автоматично ще се включи и дисплеят ще се изведе на iPod екрана, както е показано по-долу.*



Записите на iPod устройството автоматично се възпроизвеждат от точката, която сте възпроизвели последно. Ако iPod устройството е вече свързано, повторете стъпка 7. (на дисплея се появява надпис **“iPod”**, когато iPod устройството е разпознато.)

* Този екран няма да се изведе, ако последния път в passenger control сте възпроизвеждали iPod устройство или ако сте свързали iPod touch.

8 Регулирайте нивото на звука.

Натиснете и задръжте **(SOURCE/OFF)** за около секунда, за да спрете възпроизвеждането.

Отстраняване на iPod устройството

- 1 Спрете възпроизвеждането на iPod устройството.
- 2 Натиснете **(MODE)**.
- 3 Натиснете **PUSH OPEN** върху **TUNE TRAY**.
- 4 Отстранете iPod устройството.
- 5 Приплъзнете **TUNE TRAY** и затворете предния панел.


Възпроизвеждане посредством USB (външен конектор)

Преди да свържете iPod устройството, намалете нивото на звука на устройството.

1 Приплъзнете USB капачето.



2 Свържете iPod устройството към USB конектор посредством док конектор на USB кабел.



3 Натиснете **(SOURCE/OFF)** няколкократно, докато се появи надпис **“USB”** и след това натиснете **(MODE)**, за да превключите към USB устройство.

Появява се надпис **“USB External”**. iPod устройството се включва автоматично и дисплеят се появява на iPod екрана, както следва*.



Съвет

Препоръчваме използването на USB кабел модел **RC-100IP** (не е приложен), за да се свържете към док конектор.

Записите на iPod устройството автоматично се възпроизвеждат от точката, която сте възпроизвели последно. Ако iPod устройството е вече свързано, повторете стъпка 3. (на дисплея се появява надпис **“iPod”**, когато iPod устройството е разпознато.)

* В случай на свързване на iPod Touch или iPhone или при възпроизвеждане посредством passenger control, логото няма да се появи на екрана.

4 Регулирайте нивото на звука.

Натиснете и задръжте **(SOURCE/OFF)** за около секунда, за да спрете възпроизвеждането.

Отстраняване на iPod устройството

- 1 Спрете възпроизвеждането на iPod устройството.
- 2 Отстранете iPod устройството.

Забележка за iPhone

Когато свържете iPhone посредством USB, нивото на звука на телефона се контролира от самия телефон. За да претоварите силен звук след обаждане, не увеличавайте нивото на звука по време на телефонно обаждане.

Забележки

- Не отстранявайте iPod устройството по време на възпроизвеждане, в противен случай данните могат да бъдат повредени.
- Не поставяйте устройства, които не са iPod върху TUNE TRAY, както и други предмети като например монети, ключове, карти или течности.
- Не поставяйте леснозапалими предмети като например запалки върху TUNE TRAY, тъй като това може да доведе до дим, пожар или друг инцидент.
- За потребителите на iPod, препоръчваме използването на допълнителен адаптер ХА-50IP. Той е създаден за употреба само с това устройство и не може да се употребява с други USB устройства.
- Това устройство не може да разпознае iPod устройства чрез USB хъб.
- Приплезнете TUNE TRAY и затворете предния панел преди възпроизвеждане, тъй като в противен случай може да причините повреда.
- Ако предният панел се отваря изцяло поради позицията на инсталацията, откачете го и отворете TUNE TRAY ръчно.
- Затова как да отстраните предния панел, вижте стр. 7.
- Опасно е да прикачате или отстранявате iPod устройството докато шофирате.

Съвети


- Когато ключът за запалване бъде завъртян в ACC позиция и устройството бъде включено, iPod устройството ще се презареди.
- Ако iPod устройството бъде изключено по време на възпроизвеждане, на дисплея на устройството се извежда индикация "NO DEV".

Режим на възстановяване

Когато свържете iPod към конектора, режимът на това устройство се променя в режим на възстановяване на възпроизвеждането и възпроизвеждането започва спрямо режима, зададен от iPod устройството.

В режим на възстановяване на възпроизвеждането, функциите за повторно/ разбъркано възпроизвеждане не работят.

Опции в дисплея



- A** Източник (iPod) индикация
 - B** Часовник
 - C** Име на изпълнителя/албума, Име на записа, Номер на албума/записа, Възпроизведено време
- За да промените опциите в дисплея **C**, **(DSPL)**, натиснете .

Съвет

Когато промените албума/подкаста/жанра/изпълнителя/плейлиста, веднага се извежда номерът на опцията.

Забележка

Записите за разбъркано възпроизвеждане се избират от настоящата плейлиста на iPod устройството. Възможно е някои опции, запазени в iPod устройството, да не се извеждат правилно.

Повторно възпроизвеждане

1 По време на възпроизвеждане натиснете и задръжте избрания бутон.

Появява се дисплей за настройка.

2 Натиснете избрания бутон неколkokратно, докато на екрана се появи надпис "REPEAT".

3 Завъртете мулти гекодера, за да изберете настройка, след това натиснете.

Настройката е завършена.

4 Натиснете **(BACK)**.

Настройката е завършена и дисплеят се връща към нормален режим на възпроизвеждане/прием.

(с устройство за дистанционно управление)

1 По време на възпроизвеждане натиснете **-(REPEAT)** неколkokратно, докато се появи желаната настройка.

Изберете За да възпроизведете

Repeat Track запис неколkokратно.

Repeat Album албум неколkokратно.

Repeat Podcast подкаст неколkokратно.

Repeat Artist изпълнител неколkokратно

Repeat Playlist плейлист неколkokратно

Repeat Genre жанр неколkokратно.

За да се върнете към нормално възпроизвеждане, изберете "REPEAT-OFF".

Разбъркано възпроизвеждане

1 По време на възпроизвеждане натиснете и задръжте бутон **(ZAP/SHUF)**.

Долната част на дисплея започва да примигва.

2 Натиснете бутон **(ZAP/SHUF)** неколkokратно, докато на екрана се появи желаната настройка.



(с устройство за дистанционно управление)
1 По време на възпроизвеждане натиснете (SHUF) неколkokратно, докато се появи желаната настройка.

| Изберете | За да възпроизведете |
|------------------|---------------------------|
| Shuffle Album | албум в случаен ред. |
| Shuffle Podcast | подкаст в случаен ред |
| Shuffle Artist | изпълнител в случаен ред |
| Shuffle Playlist | плейлист в случаен ред |
| Shuffle Genre | жанр в в случаен ред |
| Shuffle Device | устройство в случаен ред. |

След 3 секунди, настройката приключва. За да се върнете към режим на нормално възпроизвеждане, изберете "OFF".

Директна работа с iPod – Passenger Control

Можете директно да работите с iPod, свързан към конекторна станция. Тази функция работи само когато iPod устройството е свързано към USB (външен) конектор.

1 Натиснете и задръжте (MODE) по време на възпроизвеждане.

Извежда се съобщението "Mode iPod" и вие можете директно да работите с iPod устройството.

За да излезете от passenger control Натиснете и задръжте (MODE).

След това ще се изведе съобщението "Mode Audio" и режимът на възпроизвеждане ще се промени в положение "Resuming".

Забележки

- Силата на звука може да бъде регулирана само от устройството.
- Ако този режим бъде отменен, настройката за повторно възпроизвеждане ще бъде изключена.

Търсене на песен

Търсене на песен по име – Quick-BrowZer

Можете лесно да търсите песни на USB устройство по категория.

1 Натиснете Q (BROWSE).

Устройството влиза в режим Quick-BrowZer и се извежда списъкът с категориите, които можете да търсите.

2 Завъртете мултидекодера за избор на режим, за да изберете желана категория за търсене, след това натиснете, за да потвърдите избора си.

3 Повторете стъпка 2, докато изберете желаня запис.

Възпроизвеждането започва.

За да се върнете към предходния дисплей.

Натиснете - (BACK)

За да излезете от режима Quick-BrowZer

Натиснете Q (BROWSE).

Забележка


– Когато влизате в режим Quick-BrowZer, настройката за повторно/ разбъркано възпроизвеждане се отменя.

Търсене чрез пропускане на опции – Режим на прескачане

Когато в категорията има много опции, с тази функция можете да потърсите желаната опция по-бързо.

1 Натиснете -- в режим Quick-BrowZer.

Извежда се следният дисплей.



A Номер на настоящата опция.

B Общ брой на опциите в настоящия слой

C Име на опцията

Извежда се името на опцията

2 Завъртете мултидекодера за избор на режим, за да изберете желаната опция или близка до нея.

Опциите прескачат на всеки 10% от общия брой опции.

3 Натиснете мултидекодера за избор на режим. Дисплеят се връща в режим Quick-BrowZer и избраната опция се извежда.

4 Завъртете мултидекодера за избор на режим, за да изберете желаната опция, и натиснете. Възпроизвеждането започва, ако избраната опция е песен.


За да отмените режима на прескачане

Натиснете **↩** (BACK) или мултидекодера за избор на режим наляво. Появява се списък с категориите за търсене.

Търсене по азбучен рег – Alphabet Search

Когато към системата е свързано iPod или USB устройството съдържащо информация за песента, можете да търсите желаната опция по азбучен рег. Докато това устройство чете информация за песента, на дисплея се появява индикация “⊙”. Можете да използвате функция за търсене по азбучен рег, когато индикация “⊙” изчезне. За USB устройство, максималният брой за търсене на записи е 5,000.

1 Натиснете мултидекодера за избор на режим наляво, за да изберете режим Quick-BrowZer. Появява се списък подреден по азбучен рег.



2 Завъртете мултидекодера за избор на режим, за да изберете първата буква от желаната опция, след това натиснете.

Появява се списък с опции от желаната категория по азбучен рег.

Ако няма песен, която да започва с желаната буква, се появява надпис “Not Found”.

3 Натиснете мултидекодера за избор на режим нагоре/надолу, за да изберете желаната опция и натиснете.

Възпроизвеждането започва ако избраната опция е запис.

За да отмените Търсене по азбучен рег

Натиснете **↩** (BACK) или мултидекодера за избор на режим наляво. Появява се списък с категориите за търсене.

Забележки

- За USB устройство може да отнеме време, за да бъде разчетена информацията за песента след свързване към устройството.
- Докато разчитате информация за песента се появява индикация “⊙” в горния ляв ъгъл на дисплея.
- Може да се съхранява само информация за последното свързано със системата USB устройство.
- Ако сменяте акумулатора на комата, сменете свързването или нулирайте устройството, запазената информация за песента ще бъде съхранена.

Търсене на запис като слушате част от него – ZAPPIN--


Докато възпроизвеждате кратки части от записите на USB устройството в последователност, можете да търсите запис, който желаете да слушате.

Режимът ZAPPIN е подходящ за търсене на запис в режими на разбъркано или повторно възпроизвеждане.

1 Натиснете **⏮ (ZAP/SHUF) по време на възпроизвеждане**

След като на дисплея се появи “ZAPPIN”, възпроизвеждането започва от част от следващия запис. Записът се възпроизвежда за известно време, след това се чува шракване и следващата част започва да се възпроизвежда.

Track



2 Натиснете мултидекодера за избор на режим или **↩, когато възпроизвеждате запис, който желаете да слушате.**

Записът, който сте избрали, се връща от началото в режим на нормално възпроизвеждане.

За да търсите отново запис в ZAPPIN режим, повторете стъпки 1 и 2.

В случай на възпроизвеждане на “SensMe Channels”

Ако записът, който търсите се прехвърля посредством “Content Transfer”, се възпроизвеждат най-мелодичните и ритмични части* от записите. За подробности относно функцията SensMe, вижте страница 16.

*Може да не бъдат засечени правилно.

Съвети

- Можете да изберете време за възпроизвеждане от около 6 секунди/ 15 секунди/ 30 секунди (стр. 27). Не можете да изберете част от запис за възпроизвеждане.
- Натиснете мултидекодера за избор на режим в режим ZAPPIN, за да прескочите запис.
- Натискането на мултидекодера за избор на режим нагоре/надолу в режим ZAPPIN, позволява да прескочите албум.

Настройка на звука и Менюто с настройки

Промяна на настройките на звука

Настройка на характеристиките на звука

1 Натиснете мултикеодера за избор на режим по време на възпроизвеждане/прием.

2 Забъртете мултикеодера за избор на режим, за да изберете желаната настройка; след това натиснете.


3 Използвайте мултикеодера за избор на режим, за да изберете настройка и го натиснете.


4 Натиснете  (BACK).

Настройката приключва и дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/приемане.

Следните опции могат да бъдат настроивани:

Работата на мултикеодера за избор на режим се различава в зависимост от опциите.

: Натиснете мултикеодера за избор на режим нагоре/надолу.

: Натиснете мултикеодера за избор на режим наляво/надясно.

: Забъртете мултикеодера за избор на режим.

EQ7 Preset (стр. 24)

EQ7 Parametric Tune (стр. 24)

Позиция на слушане предна/задна (стр. 25)

Позиция на слушане събуфер (стр. 25)

Позиция на слушане персонализиран звук (стр. 26)

BALANCE (Баланс) & FADER (Фейдър)


Преден/заден/център ()

Регулира съответните нива.

Дясно/ляво/център ()

Регулира баланса на звука.

Subwoofer Tune & LPF


Phase ()

Избира фазата: "Normal", "Reverse".

FREQ ()

Избира честота на суббуфера:

"50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

Наклон ()


Избира LPF нивото: "1", "2", "3".

Ниво на събуфера ()


Регулира силата на звука на суббуфера: "+10 dB" - "0 dB" - "-10 dB"

(индикацията "-" се извежда за най-ниската настройка)

HPF

FREQ ()

Избира честота: "50Hz", "60Hz", "80Hz", "100Hz", "120Hz".

Наклон ()

Избира HPF нивото: "1", "2", "3".

DM+ Advanced (стр. 26)

Увеличение на задния бас (стр. 26)

Динамичен шум (стр. 26)

Насладете се на усъвършенствани звукови настройки -Advanced Sound Engine

Advanced Sound Engine, новият звуков двигател на Sony, създава идеално звуково поле с цифрова обработка на сигнала във вътрешността на автомобила. Advanced Sound Engine съдържа следните опции: EQ7, Позиция на слушане, DM+ Advanced, Увеличение на задния бас, Динамичен шум

Избор на звуково качество – EQ7 Preset

Можете да изберете крива на еквалайзера измежду седем криви ("Xplod", "Vocal", "Edge", "Cruise", "Space", "Gravity", "Custom" или "Off").

1 По време на прием/възпроизвеждане, натиснете мултикеодера за избор на режим.

2 Забъртете мултикеодера за избор на режим, докато се появи надпис „EQ7 Preset“ и след това натиснете .

3 Натиснете мултикеодера за избор на режим нагоре/надолу, докато се появи желаната крива на еквалайзера, след това натиснете.

4 Натиснете  (BACK).

Дисплеят се връща към нормален режим на прием/възпроизвеждане.

За да отмените кривата на еквалайзера, изберете "off" в стъпка 3.

Съвет

Регулираните настройки за крива на еквалайзера могат да бъдат запазени самостоятелно за тунер и USB (SensMe) източници.

Персонализиране на кривата на еквалайзера -EQ7 Parametric Tune

Опцията "Custom" на EQ7 ви позволява да правите ваши собствени настройки на еквалайзера.

Изберете "Custom" в EQ7 Preset

Ако настроите "off" за EQ7 Preset, "EQ7 Parametric Tune" не се появява в менюто за звукови настройки.

1 Изберете източник, след това натиснете мултикеодера за избор на режим.

2 Забъртете мултикеодера за избор на режим, за да изберете "EQ7 Parametric Tune"; след това натиснете.

3 Настройка на кривата на еквалайзера.

Честотен обхват


Завъртете мултидекодера за избор на режим, за да изберете между „Band1” и „Band7”.

Централна честота

Написнете мултидекодера за избор на режим наляво/надясно, за да изберете централна честота.

Чъзможни за избор централни честоти:


- Band1: “40 Hz” или “63 Hz”
- Band2: “100 Hz” или “160 Hz”
- Band3: “250 Hz” или “400 Hz”
- Band4: “630 Hz” или “1.0 kHz”
- Band5: “1.6 kHz” или “2.5 kHz”
- Band6: “4.0 kHz” или “6.3 kHz”
- Band7: “10.0 kHz” или “16.0 kHz”



Ниво на звука

Написнете мултидекодера за избор на режим нагоре/надолу, за да регулирате кривата на еквалайзера.

Нивото на звука се регулира в интервали от 1 dB в диапазона между -6 dB до +6 dB.



4 Написнете мултидекодера, когато сте завършили всички настройки на еквалайзера.

5 Написнете **(BACK)**.

Дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/ приемане.

За да възстановите фабричната настройка за крива на еквалайзера, изберете “Initialize” и “Yes” в стъпка 3.

Съвем


Другите видове еквалайзер също подлежат на настройка.

Оптимизиране на звука чрез изравняване по време -Listening Position

Устройството може да промени местоположението на звука като отложи извеждания от всеки от високоговорителите звук, за да удовлетвори вашата позиция и да симулира естествено звуково поле, като ви накара да чувате централен звук, в която и част на автомобила да се намирате.

Опциите за „Задна/предна позиция на слушане” са обозначени по-долу.

- “Front R” (1): Предно дясно.
- “Front L” (2): Предно ляво.
- “Front” (3): Предно център.
- “All”: В центъра на автомобила ви.
- “Custom”: Прецизно нагласена позиция (стр.26).
- “off”: Няма заложена позиция.



Можете също така да настроите приблизителна позиция на събуфера от вашата позиция на слушане ако:

- Събуферът е свързан;
 - Позицията на слушане е настроена на “Front R”, “Front L”, “Front” или “All”.
- Опциите за „Позиция за слушане на събуфера” са заложени по-долу.
- “Near” (A): Близо
 - “Normal” (B): Нормално отстояние
 - “Far”: Далеч

1 По време на прим/възпроизвеждане написнете мултидекодера за избор на режим.

2 Завъртете мултидекодера за избор на режим, докато се появи опция „Задна/предна позиция на слушане” и след това написнете.

3 Написнете мултидекодера за избор на режим нагоре/надолу, за да изберете “Front R”, “Front L”, “Front”, “All” или “Custom”, след това написнете.

4 Завъртете мултидекодера за избор на режим, докато се появи „Позиция за слушане на събуфера” и след това написнете.

Ако изберете “Front R”, “Front L”, “Front” или “All” в стъпка 3 по-горе, можете да настроите позицията на събуфера. Написнете мултидекодера за избор на режим нагоре/надолу, за да изберете между “Near”, “Normal” или “Far”, след това написнете.

5 Написнете **(BACK)**.

Дисплеят се връща към нормален режим на прием/възпроизвеждане.

За да отмените позицията на слушане, изберете “off” в стъпка 3.

Забележка

Ако изберете “Custom” в стъпка 3, не можете да настроите позиция на събуфера.

Прецизна настройка на изравнянето на време

-Listening Position Custom Tune

Можете да регулирате прецизно позицията сина слушане от всеки високоговорител така че отлагането на звука да достига до слушателя по-реалистично. Преди да започнете, измерете разстоянието между позицията ви на слушане и всеки от високоговорителите.

Изберете "Custom" от Предна/задна позиция на слушане.

1 По време на прием/възпроизвеждане натиснете мултикекодера за избор на режим.

2 Завъртете мултикекодера за избор на режим докато се появи „Listening Position Custom Tune“ (Позиция за слушане на персонализиран звук) и след това натиснете.

3 Настройка на позиция за слушане.

-Избор на високоговорители

Натиснете мултикекодера за избор на режим наляво/надясно, за да изберете високоговорител.

-Разстояние

Натиснете мултикекодера за избор на режим нагоре/надолу, за да настроите разстоянието между позицията ви на слушане и високоговорителите.

Разстоянието се регулира в интервал от 2 см, между 30 и 300 см.



4 Натиснете мултикекодера за избор на режим, когато завършите настройките.

5 Натиснете ↩ (BACK).

Дисплеят се връща към нормален режим на прием/възпроизвеждане.

DM+ Advanced

DM+ Advanced подобрява качеството на цифрово компресирания звук като възстановява високите честоти загубени в процеса на компресия.

Тази функция работи само когато са избрани USB или SensMe като източници.

1 По време на възпроизвеждане натиснете мултикекодера за избор на режим.

2 Завъртете мултикекодера за избор на режим докато се появи „DM+ Advanced“ и след това натиснете.

3 Натиснете наляво/надясно, за да изберете "on" и след това натиснете.

4 Натиснете ↩ (BACK).

Дисплеят се връща към нормален режим на прием/възпроизвеждане.

Използване на задните високоговорители като събуфер -Rear Bass Enhancer

Rear Bass Enhancer увеличава звука на басите като прилага настройка за филтриране на ниски честоти (стр. 24) за задните високоговорители. Тази функция позволява на задните високоговорители да работят като събуфер ако такъв не е свързан.

1 По време на прием/възпроизвеждане натиснете мултикекодера за избор на режим.

2 Завъртете мултикекодера за избор на режим докато се появи „Rear Bass Enhancer“ и след това натиснете.

3 Натиснете мултикекодера за избор на режим, нагоре/надолу, за да изберете между "Level 1", "Level 2" или "Level 3" и след това натиснете.

4 Натиснете ↩ (BACK).

Дисплеят се връща към нормален режим на прием/възпроизвеждане.

Компенсирание на нивото на звука -Dynamic Loudness

„Dynamic Loudness“ се отнася до компенсирание за нивото на звука с добавяне на сигнал.

1 По време на прием/възпроизвеждане натиснете мултикекодера за избор на режим.

2 Завъртете мултикекодера за избор на режим докато се появи „Dynamic Loudness“ и след това натиснете.

3 Натиснете нагоре/надолу, за да изберете "on" и след това натиснете.

4 Натиснете ↩ (BACK).

Дисплеят се връща към нормален режим на прием/възпроизвеждане.


Регулиране на опциите по настройките – MENU

1 Натиснете и задръжте мултидекодера за избор на режим.

2 Завъртете мултидекодера за избор на режим, докато се изведе желаната опция в менюто, след това натиснете.

3 Натиснете мултидекодера за избор на режим нагоре/надолу, за да изберете настройка, след това натиснете.

Настройката е завършена.

4 Натиснете  (BACK).

Дисплеят се връща в режим на нормално възпроизвеждане/ приемане.

Можете да настроите следните опции (за информация вижте страниците в скоби):

Setup

Clock Adjust (Настройка на часовника) (стр. 6)

CT (Време на часовника) (стр. 12, 13)

BEEP Активира звуков сигнал: "ON" или "OFF".

RM (Въртящо се устройство за дистанционно управление) / Променяте посоката на управление на въртящото се устройство за дистанционно управление: "NORM" и "REV"

AUTO OFF

За да изключите автоматично след желан период от време, когато устройството е изключено: "NO", "30sec" (секунди), "30min" (минути), "60min" (минути).

DEV Inside Alert

Активира функция Device Inside Alert: "off" или "on".

Дисплей

Demo (Демонстрация)

За да зададете "on" (-) или "off".

Image (Изображение)

За да изведете различни изображения.

- "Movie": За да изведете движещи се изображения.

- "SA 1 - 3, All": За да изведете спектралния анализ.

- "Wall.P 1-4, All": За да изведете панел

- "off": за да не изведете изображение.

Information (Информация)

За да изведете опции (в зависимост от източника и гр.): "on", "off".

Dimmer (Затъмняване)

За да промените яркостта на дисплея.

- "Auto" (-): за да затъмните дисплея автоматично, когато включите светлините. (Работи само, когато контролният кабел за осветяването е включен.)

- "on": за да потъмните дисплея.

- "off": за да изключите функцията.

Illumination (Осветяване) За да промените цвета на осветяването: "Blue", "Red".

Auto Scroll (Автоматичен скрол)

За да презедате автоматично всички опции: "on", "off".

Режим на възпроизвеждане

Repeat (Повторение) (стр. 16, 21)

ZAPPIN Tone*1

Включва звуков сигнал между пасажите: "on" и "off".

ZAPPIN Time*1

Избира времето за възпроизвеждане при функция ZAPPIN.

- "1 (около 6 секунди)", "2 (около 9 секунди)", "3 (около 30 секунди)".

Local (местен режим на търсене)

- "on": Настройка само на станции с по-силен сигнал.

- "off": Нормална настройка.

Mono*2 (Моно режим)

За да подобрите лошо FM приемане, за да изберете моно режим на приемане."on", "off".

Regional*2 (Регион) (стр. 12)

BTM (стр. 11)

*1 Когато сме включили USB/SensMe/iPod източник.


*2 Когато приемате FM.

Допълнителна информация

Предпазни мерки


- Ако вашият автомобил е паркиран на пряка слънчева светлина, оставете устройството да се охлади преди да започнете работа с него.
- Антената се изважда автоматично, когато устройството работи.

Рег на възпроизвеждане на MP3/WMA/AAC файлове



Относно Device Inside Alert

Ако поставете стартера в позиция OFF, без да сте отстранили USB или iPod устройството, на дисплея ще се появи надпис “DEVICE INSIDE”.



Отворете предния панел, за да отстраните USB или iPod устройството.

Ако предният панел е отстранен, когато стартерът е изключен.

LED дисплеят на Device Inside Alert прумизва.



Съвет

Затова как да отстраните USB или iPod устройството, вижте страница 14 (USB) или 20 (iPod).

Забележка

- Device Inside Alert ще прозвучи само ако се използва възрадения усилвател.
- Затова как да изключите функция Device Inside Alert, вижте стр. 27

iPod

• Можете да свържете следните iPod модели. Преди употреба обновете вашите iPod устройства с най-новия софтуер.

- iPod touch (второ поколение)
- iPod touch (първо поколение)
- iPod classic
- iPod с видео*
- iPod nano (пето поколение)
- iPod nano (четвърто поколение)
- iPod nano (трето поколение)
- iPod nano (второ поколение)
- iPod nano (първо поколение)*
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

* Passenger Control не е наличен за iPod nano (първо поколение) или iPod с видео.

• “Made for iPod” означава, че електронният аксесоар е проектиран за връзка с iPod и е сертифициран от разработчика, така че да съответства със стандартите за работа на Apple.

• Apple не носи отговорност за операциите с това устройство или съответствието му със стандартите за безопасност и регулация.


Ако имате въпроси или проблеми, свързани с устройството, което това ръководство не покрива, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.

Поддръжка

Смяна на литиевата батерия на устройството за дистанционно управление

При нормални обстоятелства батерията издържа приблизително една година. (Възможно е животът на батерията да бъде по-кратък в зависимост от условията на работа.)

Когато батерията се изтощи, обхватът на устройството за дистанционно управление става по-къс. Сменете батерията с нова CR2025 литиева батерия. Използването на друга батерия може да причини пожар или експлозия.
страната + отгоре



Забележки за литиевата батерия


- Пазете литиевата батерия от деца. Ако батерията бъде погълната, веднага се консултирайте с лекар.
- Почиствайте батерията със сухо парче плат, за да постигнете по-добър контакт.
- Когато поставяте батерията в устройството се уверете се, че се съобразявате с поляритета + и -.
- Не хващайте батерията с метални пинсети, за да не причините късо съединение.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако не работите правилно с батерията, тя може да експлодира.
Не презареждайте, не разглобявайте и не изхвърляйте батерията в огън.

Смяна на предпазителя


Когато сменяте предпазителя, уверете се, че използвате предпазител, който отговаря на ампеража, указан на оригиналния предпазител. Ако предпазителят изгори, проверете връзките на захранването и го сменете. Ако предпазителят отново изгори след като сте го сменили, възможно е да се е получила повреда във вътрешността на устройството. В този случай се консултирайте с най-близкия сервиз на Sony.



Бушон
(10А)

Почистване на конекторите

Възможно е устройството да не работи правилно, ако конекторите между него и предния панел не са чисти. За да претовъртите това, свалете предния панел (стр. 6) и почистете конекторите навлажнено памучно парче плат. Не прилагайте излишна сила. В противен случай може да повредите конекторите.



Задна част на предния панел


Забележки

- За ваша безопасност, преди да почистите конекторите загасете автомобила и извадете ключа от щифта за запалването.
- Никога не докосвайте конекторите директно с пръсти или метални предмети.

Изваждане на устройството

1 Свалете защитната рамка.


- 1 Свалете предния панел (стр. 7).
- 2 Хванете защитната рамка и я измъкнете.




2 Свалете устройството.

- 1 Вкарайте и двата ключа за освобождаване навътре, докато щракнат.


Насочете кукичките навътре.



- 2 Изтеглете ключовете за освобождаване, за да извадите устройството.



- 3 Извърнайте устройството от отделението.



Спецификации

Тунер

FM

Обхват на настройка: 87.5 - 108.0 MHz

Терминал за антена:

Външен конектор за антена

Междина честота: 150 kHz

Чувствителност: 10 dBf

Избирателност: 75 dB на 400 kHz

Съотношение сигнал към шум: 70 dB (моно)

Разделяне: 40 dB на 1 kHz

Честотен обхват: 20 - 15,000 Hz

MW/LW

Обхват на настройка:

MW: 531 - 1,602 kHz

LW: 153 - 279 kHz

Терминал за антена:

Външен конектор за антена

Междина честота: 25 kHz

Чувствителност: MW: 26 dB, LW: 45 dB

USB плейър

Интерфейс: USB (пълна скорост)

Максимално напрежение: 500 mA

Усилвател

Изходи: Изходи за високоговорители (конектори)

Импеданс на високоговорителя: 4 - 8 ома

Максимално изходно напрежение: 52 W x

4 (на 4 ома)

Общи характеристики

Изходи:

Аудио изходи (задни/предни)

Терминал за извеждане на събуфер (моно)

Контролен терминал за захранване на

антената

Контролен терминал за захранване на

усилвателя

Входове:

Входен терминал за дистанционно

управление

Входен терминал за антена

Контролен терминал за телефон АТТ

Контролен терминал за осветяването

Входен терминал за USB сигнал (вътреш-

ен/външен)

Изисквания към захранването: 12 V DC

захранване от автомобилен акумулатор

(минусово заземяване)

Размери: Прибл. 178 x 50 x 180 mm (ш/в/г)

Размери при монтиране: Прибл. 182 x 53 x 163

mm (ш/в/г)

Тегло: Прибл. 1.1 kg

Приложени аксесоари:

Картово устройство за дистанционно управление RM-X174

USB конектор за iPod XA-50IP

Части за инсталация и връзки (1 комплект)

CD-ROM (диск за инсталация)

Допълнителни аксесоари/оборудване

USB кабел за свързване за iPod: RC-100IP

Адаптер за walkman: XA-50WM

Възможно е вашият доставчик да не успее да ви направи всички споменати по-горе аксесоари. Моля, обърнете се към вашия доставчик за по-подробна информация.

Дизайнът и спецификациите са обект на промяна без предупреждение.

Системни изисквания за софтуер за приложения CD-ROM

Компютър

• CPU/RAM

- IBM PC/Атсъвместимо устройство

- CPU: Intel Pentium III процесор 450 MHz или по-силен

- RAM: 256 MB или повече (за Windows XP), 512 MB

или повече (за Windows Vista или по-късни)

• CD-ROM устройство

• USB порт

Операционна система

Windows XP, Windows Vista, Windows 7

За подробности относно съвместимите издания на Service Pack, посетете следната страница за поддръжка:

<http://support.sony-europe.com/>

Монитор

High Color (16 bit) или повече, 800 x 600 точки или повече

Други

Интернет връзка

Забележки

• Следните системни среди не се поддържат

- Не-IBM компютърни конфигурации като например Macintosh и т.н.

- Домашно съставени конфигурации;

- Компютри с उपредни операционни системи;

- Среди с няколко дисплея;

- Multi-boot среди;

- Виртуални среди.

• В зависимост от състоянието на компютъра, операциите може да не са възможни дори и в препоръчаната среда.

Отстраняване на проблеми

Следният списък ще ви помогне да се справите с проблемите, с които е възможно да се сблъскате докато работите с устройството. Преди да презедате списъка по-долу, проверете връзките и процедурите за работа.

Ако проблемът не се реши, посетете следната интернет страница за поддръжка.

Интернет страница за поддръжка
<http://support.sony-europe.com/>

Общи

До устройството не достига захранване.

- Проверете връзките и предпазителя.
- Ако устройството е изключено или дисплеят изчезва, не можете да работите с устройството за дистанционно управление.
- **Включете устройството.**

Антената на захранването не се изтегля.

Антената на захранването не притежава резервна кутия.

Няма звук.

- Функцията АТТ или функцията АТТ за телефон е включена (когато сте включили интерфейс кабел на телефон към АТТ изхода).
- Позицията на фейдъра "Fader & Balance" не е зададена за система с 2 високоговорителя.

Не се чува кратък звуков сигнал.

- Звуковият сигнал е отменен (стр. 27).
- Свързан е допълнителен усилвател и не използвате вградения усилвател.

Съдържанието на паметта е изтрито.

- Натиснали сте бутона RESET.
 - Запазете отново в паметта.
- Захранването или батерията са изключени.

Свързващият захранващ кабел не е свързан правилно. Запазените станции и правилното време се изтриват. Предпазителят е изгорял. Издава звук, когато ключът за запалване на автомобила е включен.

Кабелите не са свързани правилно със захранващия конектор на автомобила.

По време на възпроизвеждане или приемане, режимът на демонстрация започва.

- Ако не избършвате операция за около 5 минути и е зададена опция "DEMO-ON", демонстрационният режим започва.
- Задайте "DEMO-OFF" (стр. 27).

Дисплеят изчезва/ не се появява в прозореца на дисплея.

- Димерът е зададен в положение "DIMMER-ON" (стр. 27).
- Дисплеят изчезва, ако натиснете и задържите –.
- Натиснете и задържете –, докато дисплеят се изведе.
- Конекторите са замърсени (стр. 29).

Функцията за автоматично изключване не работи.

Устройството е включено. Функцията за автоматично изключване се активира след като изключите устройството.

– Изключете устройството.

Радио приемане

Станциите не могат да бъдат приемани. Звукът съдържа шумове.

- Свържете захранващия контролен кабел (син) или допълнителния захранващ кабел (червен) към захранващия кабел на усилвателя на автомобила (само ако вашият автомобил има вградена FM/MW/LW антена на задното/ странично стъкло).
- Проверете връзката на антената на автомобила.
- Ако автоматичната антена не се изважда, проверете връзката на захранващия контролен кабел на антената.

Настройката е невъзможна.

- Запазете правилната честота в паметта.
- Сигналят не предаване е твърде слаб.

Автоматичната настройка е невъзможна.

- Режимът на местно търсене е зададен в неправилна позиция.
- Търсенето спира твърде често:
Задайте "Local-on" (стр. 27).
- Търсенето не спира на станция:
Задайте "Local-Off" (стр. 27).
- Сигналят на приемане е твърде слаб.
- Извършете ръчна настройка.

Индикаторът "ST" мига по време на FM приемане.

- Настройте правилно честотата.
- Сигналят на приемане е твърде слаб.
- Задайте "Mono on" (стр. 27).

Предаването на сигнала на FM програма в стерео се чува моно.

Устройството е в режим на моно приемане.

- Задайте "Mono off" (стр. 27).

RDS

Търсенето започва след няколко секунди.

Станцията не е TP или е със слаб сигнал.

- Изключете функцията TA (стр. 12).

Не се извеждат съобщения за трафик.

- Активирайте TA (стр. 12).
- Станцията не предава съобщения за трафик, независимо че е TP.
- Настройте друга станция.

RTY извежда индикация "-----".

- Настоящата станция не е RDS.
- Не се получават RDS данни.
- Станцията не е от същия програмен вид.

продължава на следващата страница

Името на програмната услуга примигва

Няма алтернативна честота за настоящата станция

- Натиснете мултидекодера за избор на режим наляво/надясно, докато програмното име примигва. Появява се надпис "PI Seek" и устройството започва да търси друга честота със същите PI данни (данни за програмно разпознаване).
-

USB възпроизвеждане

Не можете да възпроизвеждате опции чрез USB хъб. Това устройство не може да разпознае USB устройството чрез USB хъб.

Не можете да възпроизвеждате опции. USB устройството не работи.
– Свържете отново USB устройството.

Опциите на дисплея не се местят

- Голям брой символи може да не се местят.
 - „A.SCRL“ е в позиция „OFF“.
 - Настройте „A.SCRL“ в позиция „ON“. (стр. 27)
 - Натиснете и задръжте бутон –(SCRL).
-

Чува се кратък звуков сигнал.

По време на възпроизвеждане USB устройството е било изключено.

- Преди да изключите USB устройството, уверете се, че сте спрели възпроизвеждането, за да защитите данните.
-

Звукът прекъсва.

Звукът прекъсва при висока честота, по-голяма от 320 kbps.

Съобщения за грешки/Съобщения Checking

Устройството потвърждава връзките на USB устройството.

- Изчакайте, докато потвърждаването на връзката приключи.
-

Device Inside

Ако преклочите стартера в позиция OFF без да сте отстранили USB или iPod устройството, на дисплея ще се появи надпис "DEVICE INSIDE".

Error

- USB устройството не се разпознава автоматично.
 - Свържете отново USB устройството.
-

Failure (свети докато натиснете който и да е бутон)

Връзката на високоговорителите/ усилвателя не е правилна.

- Вижте ръководството за инсталация на този модел и проверете връзките.
-

Hubs Not Supported (Не се поддържа хъб)

USB хъб не се поддържа от устройството.

Invalid Channel File (Невалиден канален файл)

Файл от музикалната папка може да е редактиран без помощта на "Content Transfer".

– Извършете "SensMe Setup" за USB устройство или Walkman отново. За подробности относно SensMe настройки, вижте стр. 16.

Local Seek +/-

Режимът на местно търсене е включен по време на автоматична настройка.

No Af

Не съществува алтернативна честота за настоящата станция.

NO Device (Няма устройство)

Избрали сте – без да сте свързали USB устройство. USB устройството или USB кабела са изключени по време на възпроизвеждане.

- Уверете се, че сте свързали USB устройството и USB кабела.
-

NO Music

Дискът или USB устройството не съдържа музикални файлове.

- Свържете USB устройството с музикалния файл.
-

NO Name

Името на диска/албума/изпълнителя/записа не е записано.

NO SensMe data on device

Свързаното USB устройство не съдържа данни за функция SensMe или данните са били преместени в неправилна локация на USB устройството.

NO TP

Устройството ще продължи да търси за TP станции.

NO Track

Избраната опция в USB устройството не съдържа албум/запис.

Not Found

В търсенето по заглавие няма опция, която да започва с желаната от вас буква.

Not Supported

Свързаното USB устройство не се поддържа.

- За подробности относно съвместимостта на вашето USB устройство, посетете страницата за поддръжка.
-

Offset

Съществува вероятност за вътрешна повреда.
– Проверете връзките. Ако индикацията за грешка не излезе от дисплея, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.

Overload

USB устройството е претоварено.
– Изключете USB устройството, след това променете източника, като натиснете –.
– Показва, че USB устройството не работи правилно или че е свързано устройство, което не се поддържа.

Read

Устройството чете всички записи и информацията за албуми на диска.
– Изчакайте докато четенето приключи и докато възпроизвеждането започне автоматично. В зависимост от структурата на диска/USB устройството, това може да отнеме повече от минута.

Push Reset

Не можете да работите с USB устройството заради някакъв проблем.
– Натиснете бутона RESET (стр. 6).


⋮⋮⋮⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮⋮⋮⋮ ⋮⋮⋮⋮⋮⋮

Ако сте достигнали началото или края на диска по време на бързо превъртане напред или назад, не можете да продължите.


⋮⋮⋮

Символът не може да бъде възпроизведен с това устройство.
Ако тези решения не помогнат, консултирайте се с най-близкия сервиз на Sony.






Оборудване, използвано в илюстрациите (не е приложено в комплекта)



3



*1 от антената на автомобила"

Максимално напрежение 0.3 А

Бушон (10 А)

Син/бял оголен

Селектор на източник

(не е приложен в комплекта)

*1 Забележка за свързването на антената

Ако антената на вашия автомобил е от вида ISO (Международна организация по стандартизация), използвайте приложния адаптер -, за да я свържете. Първо свържете антената на автомобила към приложния адаптер, след това я свържете към жаката за антената на основното устройство.

*2 RCA pin кабел (не е приложен в комплекта)

*3 Може да се наложи използването на допълнителен адаптер.

За подробности вижте "Диаграма на връзките на захранването" от другата страна на листа.

- 1 Виолетов + Високочговорител, Заден, Десен
 - 2 Син - Високочговорител, Заден, Десен
 - 3 Син + Високочговорител, Преден, Десен
 - 4 - Високочговорител, Преден, Десен
 - 5 Бял + Високочговорител, Преден, Ляв
 - 6 - Високочговорител, Преден, Ляв
 - 7 Зелен + Високочговорител, Заден, Ляв
 - 8 - Високочговорител, Заден, Ляв
- Позициите с отрицателна поляризация 2, 4, 6 и 8 са с оголени краща.

- 4 Жълт продължително захранване
- 5 Син контрол на захранването на антената
- 6 Оранжев/Бял захранване за осветяването
- 7 Червен превключвател на захранването
- 8 Черен заземяване

Позиции 1, 2 и 3 нямат крачета.

Предупреждения


- Това устройство е проектирано единствено за работа с отрицателно заземяване 12 V DC.
- Внимавайте да не прищипете кабелите под винтове или движещи се части (например под ресите на седалката).
- Преди да извършите свързването, изключете автомобила от контакт, за да избегнете късо съединение.
- Включете захранващия свързващ кабел ③ към устройството и високоговорителите преди да го свържете към допълнителен захранващ конектор.
- Свържете всички заземяващи кабели към една заземяваща точка.
- За ваша безопасност се уверете, че сте изолирали всички свободни и несвързани кабели с изолационен лент.
- Забележки за кабела на захранването (жълт)
- Когато свържете това устройство с друг стерео компонент, мощността на свързаната автомобилна верига трябва да е по-голяма от сумата на бутона на всеки компонент.
- Когато в автомобила няма вериги с достатъчно голяма мощност, свържете устройството директно към акумулатора.

Списък с части 1

- Номерата в списъка са свързани към тези инструкции.
- Скобата ① е прикрепена към устройството преди поуклката. Преди да поставите устройството, използвайте ключовете за освобождаване ⑤ за да свалите скобата – от устройството. За подробности вижте “Сваляне на скобата (жълт)” от другата страна на листа.
- Запазете ключовете за освобождаване ④ за бъдеща употреба, защото ще ви бъдат необходими, ако сваляте устройството от вашия автомобил.

Внимание

- Внимателно дръжте скобата ①, за да не нараните пръстите си.



Хванете така

Забележка

- Преди да инсталирате, уверете се, че захватите от двете страни на скобата ① са завити на 2 mm на вътрешно. Ако захватите са изправени или завити навън, устройството няма да бъде инсталирано здраво и може да изпадне.

Пример за връзка 2

Забележки

- Уверете се, че сте свързали заземяващия кабел преди да свържете усилвателя.
- Алармата ще се чува, само ако използвате вграден усилвател.

Диаграма на връзките 3

- Към AMP REMOTE IN на допълнителния усилвател. Тази връзка е само за усилвател. Свързването на всякакви други системи може да повреди устройството.
- Към интерфейсен кабел на телефон за автомобил

Предупреждение

Ако имате антена без разпределителна кутия, свързването на това устройство с приложения свързващ захранващ кабел ③ може да повреди антената.

Забележки относно контролните и захранващите кабели

- Контролният проводник за антената (син) подава + 12 V DC, когато включите тунера или когато активирате функцията AF (Алтернативна честота) или TA (Съобщение за трафик).
- Когато вашият автомобил има вградена FM/MW/LW антена в задното/ страничното стъкло, свържете контролния проводник на антената (син) или входящия захранващ проводник на аксесоара (червен) към захранващия терминал на съществуващия усилвател за антената. За подробности се консултирайте с вашия доставчик.
- Не можете да използвате антена без разпределителна кутия заедно с това устройство.

Връзка за запазване на паметта



- Когато входящият жълт захранващ проводник бъде свързан към веригата, отговаряща за паметта, винаги ще се подава захранване, дори когато автомобилът не е на контакт.

Забележки за връзките на високоговорителите


- Преди да свържете високоговорителите, изключете устройството.
- Използвайте високоговорители с импеданс от 4 до 8 ома и с подходящо захранване, за да предотвратите повредата им.
- Не свързвайте терминалите на високоговорителите към шасито на автомобила и не свързвайте терминалите на десните високоговорители с тези на левите високоговорители.
- Не свързвайте заземяващия проводник на това устройство към отрицателния (-) терминал на високоговорителя.
- Не се опитвайте да свържете високоговорителите паралелно.
- Свързвайте само пасивни високоговорители. Свързването на активни високоговорители (с вграден усилвател) към терминалите на високоговорителя може да повреди устройството.
- За да предотвратите повреда и ако устройството използва един и същ отрицателен (-) проводник за левия и десния високоговорител, не използвайте проводници от инсталираните в автомобила вградени високоговорители.
- Не свързвайте проводниците за високоговорителите на устройството един с друг.

Забележка за свързването


- Ако високоговорителят и усилвателят не са свързани правилно, на дисплея се извежда съобщение "Failure". В този случай се уверете, че високоговорителят и усилвателят са свързани правилно.




5 1




2




3



6 A



B



Предпазни мерки

- Внимателно изберете местоположението за инсталация, така че устройството да не пречи на нормалното ви шофиране.
- Избягвайте инсталирането на устройството на места, които са обект на прах, мръсотия, прекладени вибрации или висока температура, като например на пряка слънчева светлина или близо до отворите на климатика.
- Използвайте само приложен хардуер за инсталиране, за да извършвате безопасна и сигурна инсталация.

Настройка на ъгъла при инсталация
Задайте ъгъл, по-малък от 45 градуса.

Сваляне на скобата 4

- Преди да инсталирате устройството, свалете скобата ① от него.
- 1 Поставете освобождаващите ключове ⑤ между устройството и скобата ①, докато шракнат.
 - 2 Извърпайте скобата ①, след това извърпайте и устройството, за да ги отделите.

Пример за инсталация 5

Инсталация на таблото.

Забележки

- Забудьте зъбците навън, за да извършите по-здрава хватка, ако това се налага (5 - 2)
- Уверете се, че 4-те захвата на защитния обръч ⑤ са правилно поставени в гнездата на устройството (5 - 3).

Как да свалите и поставите предния панел 6

Преди да инсталирате устройството, свалете предния панел.

6 - А За да свалите

Преди да свалите предния панел, уверете се, че сте натиснали **(SOURCE/OFF)**. Натиснете **(SPL)** и плъзнете панела наляво, след това го извърпайте към вас.

6 - В За да поставите


Поставете частта ④ на предния панел към частта ③ на устройството, както е показано на илюстрацията, след това леко натиснете лявата страна навътре.

Предупреждение, ако вашият автомобил няма АСС позиция.

Уверете се, че сте задали функцията за автоматично изключване. За подробности вижте приложеното ръководство за експлоатация. Устройството ще се изключи автоматично в предварително зададено време, което ще предотврати изразходване на акумулатора. Ако не зададете функцията за автоматично изключване, се уверете, че всеки път, когато изключвате автомобила от контакт, натискате и задържате **(SOURCE/OFF)**, докато дисплеят изчезне.

Бутон RESET

Когато инсталацията и връзките приключат, свалете панела и натиснете бутона **RESET** с химикал или друг остър предмет.



Диаграма на връзките на захранването
Допълнителните захранващи конектори се различават в зависимост от автомобила. Проверете схемата за допълнителните захранващи конектори на вашия автомобил, за да се уверите, че връзките ще бъдат извършени правилно. Съществуват три основни типа (показани на илюстрацията по-долу). Възможно е да се наложи да смените позициите на червения и жълтия проводници в захранващия блок на стерео системата на автомобила.


След като извършите връзките и поставите захранващите проводници на правилните места, свържете устройството към захранващия блок на автомобила. Ако имате въпроси или проблеми относно свързването на вашето устройство, които не са обяснени в това ръководство, моля, свържете се с доставчика на вашия автомобил.

Диаграма на връзките на захранването


Допълнителните захранващи конектори се различават в зависимост от автомобила. Проверете схемата за допълнителните захранващи конектори на вашия автомобил, за да се уверите, че връзките ще бъдат извършени правилно. Съществуват три основни типа (показани на илюстрацията по-долу). Възможно е да се наложи да смените позициите на червения и жълтия проводници в захранващия блок на стерео системата на автомобила.

След като извършите връзките и поставите захранващите проводници на правилните места, свържете устройството към захранващия блок на автомобила. Ако имате въпроси или проблеми относно свързването на вашето устройство, които не са обяснени в това ръководство, моля, свържете се с доставчика на вашия автомобил.

Допълнителен захранващ конектор




a




| | | | |
|------|--------------------------|--------|-------------------------------|
| Жълт | продължително захранване | Червен | превключвател на захранването |
|------|--------------------------|--------|-------------------------------|

b



| | | | |
|------|-------------------------------|--------|--------------------------|
| Жълт | превключвател на захранването | Червен | продължително захранване |
|------|-------------------------------|--------|--------------------------|

c



автомобил без позиция АСС

SONY®

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



**Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди
(Приложимо за страните от Европейския съюз и други европейски
страни, използващи система за разделно събиране на отпадъци)**

Този символ на устройството или на неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашен отпадък. Вместо това, той трябва да бъде предаден в съответните пунктове за рециклиране на електрически и електронни уреди. Изхвърляйки този продукт на правилното място, вие предотвратявате потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които могат да се случат при неправилното изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на естествените ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местния градски офис, службата за изхвърляне на отпадъци или с магазина, от който сте закупили продукта.

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 JAPAN. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Допълнителна информация за този продукт и отговори на често задавани въпроси можете да намерите на нашия уебсайт за клиентска поддръжка.

<http://www.sony.bg>