

Hrvatski

(Nastavak s prednje stranice)

Sukladnost i informacije

Informacije o zakonskim propisima i zaštitnim znacima

Informacije o zakonima, propisima i pravima zaštitnih znakova potražite u dijelu isporučenog softvera „Važne informacije”. Za čitanje na računalo instalirajte isporučeni softver.

Za instalaciju nakon priključivanja uređaja na računalo otvorite [WALKMAN] u pohrani sustava uređaja Walkman.

Korisnik operacijskog sustava Windows: [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)]

Korisnik operacijskog sustava Mac: [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac]

Nakon instalacije softvera dvaput kliknite prečac ili odgovarajuću ikonu stvorenu na radnoj površini.

Informacije o slušalicama koje se umetnu u uši

Ušni umeci zatvaraju vaše uši. Zbog toga imajte na umu da postoji opasnost od oštećenja ušiju ili bubnjića ako se ušni umeci snažno pritisnu ili naglo skinu s ušiju. Nakon upotrebe pažljivo skinite ušne umetke.

Informacije o slušalicama

- Izbjegavajte reproducirati glazbu tako glasno da bi duža reprodukcija mogla oštetiti vaš sluh.
- Pri velikoj jačini zvuka vanjski zvukovi mogu postati nečujni. Slušanje uređaja izbjegavajte u situacijama koje zahtijevaju neometan sluh, primjerice tijekom vožnje automobila ili bicikla.
- Budući da su slušalice otvorene, zvuk izlazi kroz njih. Nemojte ometati osobe oko sebe.

Obavijest za korisnike: sljedeće informacije primjenjive su samo na opremu koja se prodaje u državama koje primjenjuju direktive EU.

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan

Informacije o usklađenosti proizvoda sa zahtjevima EU-a:

Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka

Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, nemojte dulje vrijeme slušati glasan zvuk.



Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne najave.

Srpski

O priručnicima

1. Uputstvo za upotrebu (ovaj priručnik)

2.  (Vodič za početak)

Vodič za početak opisuje sledeće:

- Osnovna uputstva za upotrebu vašeg WALKMAN® uređaja
- Način pristupa „Vodiču za pomoć”, koji sadrži sva uputstva za upotrebu, objašnjenja veb-sajtova za korisničku podršku itd.
- Način pristupa veb-sajtovima sa korisnim PC aplikacijama na Internetu

Iako je pregledanje besplatno, možda ćete morati da platite troškove komunikacije u skladu sa ugovorom sa operaterom.

U zavisnosti od zemlje/regiona gde ste kupili Walkman, neki modeli možda nisu dostupni.

Napomene o korišćenju Walkman uređaja

Napomena o bateriji

- Da biste sprečili slabljenje kapaciteta baterije, punite bateriju najmanje jednom u šest meseci ili svake godine.

O upravljanju jačinom zvuka (samo u zemljama/područjima usklađenim sa evropskom i korejskom direktivom)

Glasovni vodič „Provera nivoa jačine zvuka” je potreban da biste zaštitili svoje uši kada jačinu zvuka prvi put povećate do nivoa koji je štetan za uši. Alarm i upozorenje možete otkazati pritiskom na bilo koje dugme.

Napomena

- Kada otkazete alarm i upozorenje, možete da povećate jačinu zvuka.
- Posle prvog upozorenja, alarm i upozorenje će se ponoviti svakih 20 kumulativnih sati rada pri jačini zvuka koja je podešena na nivo štetan za uši. Kada se to desi, jačina zvuka se automatski smanjuje.
- Ako je jačina zvuka podešena na nivo koji je štetan za uši i vi isključite Walkman, jačina zvuka će automatski biti smanjena na nivo koji je bezbedan za uši.

O režimu zvuka okruženja

Režim zvuka okruženja vam omogućava da čujete zvuk iz okruženja čak i dok nosite slušalice. Međutim, imajte u vidu da vam ovaj režim ne omogućuje da čujete sve zvukove oko sebe. Zvuk iz okruženja se možda neće dobro čuti u zavisnosti od okruženja u kojem se nalazite, vrste muzike koja se reprodukuje na Walkman uređaju ili nivoa jačine zvuka. Budite veoma pažljivi kada koristite Walkman na mestima gde nemogućnost da čujete zvuk iz okruženja može da predstavlja opasnost (kao na primer na putevima na kojima ima automobilskog ili biciklističkog saobraćaja).

Napomena u vezi sa korišćenjem u bazenu ili moru

Pogledajte odeljak „Pročitajte pre korišćenja Walkman® uređaja

u bazenu ili moru“.

O radnoj temperaturi Walkman uređaja

Radna temperatura Walkman uređaja je između −5 °C i 45 °C.

Simptomi i rešenja

Walkman ne može da puni bateriju ili nije prepoznat na računaru.

- Priključite Walkman na USB ležište (isporučeno) pravilno i sigurno. Punjenje će započeti (OPR lampica svetli narandžastom bojom) čak i ako veza nije uspostavljena pravilno, ali postoji mogućnost da računar nije prepoznao Walkman. U tom slučaju izvadite Walkman iz USB ležišta, a zatim ga ponovo stavite u USB ležište.
- Kada Walkman koristite prvi put ili kada niste koristili Walkman tokom dužeg vremena, može da prođe nekoliko minuta dok ne bude prepoznat na računaru. Proverite da li računar prepoznaje Walkman oko 10 minuta nakon što ste ga povezali sa računarom.
- Ako ne uspete da rešite problem pomoću jednog od gorenavedenih pristupa, potpuno isključite računar i iskopčajte Walkman. Zatim iskopčajte kabl za napajanje, bateriju i sve ostalo što je povezano sa računarom i ostavite ga da se prazni pet minuta. Nakon pražnjenja, ponovo uključite računar i ponovo povežite Walkman.

Usaglašenost i informacije

Informacije o zakonima i zaštićenim znakovima

Informacije o zakonima, propisima i pravima na osnovu zaštićenih znakova potražite u odeljku „Important Information“ („Važne informacije”) koji se nalazi u isporučenom softveru. Da biste ga pročitali, instalirajte isporučeni softver na računar.

Da biste instalirali softver, otvorite stavku [WALKMAN] u skladišnom sistemu Walkman uređaja nakon povezivanja sa računarom.

Windows korisnici: [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)]

Mac korisnici: [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac]

Kada instalirate softver, dvaput kliknite na prečicu ili ikonu uređaja generisanu na radnoj površini.

O korišćenju slušalica sa ulošcima

Ulošci za uši zaptivaju vaše uši. Zbog toga, vodite računa o riziku od oštećenja ušiju ili bubnih opni ako se primeni jak pritisak na uloške ili se oni naglo izvuku iz ušiju. Nakon korišćenja, obavezno pažljivo izvucite uloške iz ušiju.

O slušalicama

- Izbjegavajte reprodukciju sa jedinice koja je toliko glasna da dugotrajna reprodukcija može da utiče na sluh.
- Pri visokoj jačini zvuka, može da dođe do gubitka čujnosti spoljnih zvukova. Izbegavajte slušanje jedinice u situacijama kada sluh ne sme da bude ometan, na primer dok vozite automobil ili bicikl.
- Pošto su slušalice otvorenog dizajna, zvukovi izlaze kroz njih. Nemojte da ometate druge ljude u svojoj blizini.

Napomena za korisnike: sledeće informacije se odnose samo na opremu koja se prodaje u zemljama u kojima se primenjuju direktive Evropske unije

Proizvođač: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,

108-0075 Japan

Za usklađenost sa proizvodima iz EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka

Da biste sprečili mogućnost oštećenja sluha, nemojte slušati sadržaj pri visokim nivoima jačine zvuka tokom dugih perioda.



Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez najave.